Podstawy techniki mikroprocesorowej

Sprawozdanie z laboratorium

Data	Tytuł zajęć	Uczestnicy
19.05.2017 14:15	Programowanie obsługi klawiatury	Iwo Bujkiewicz (226203)

Cel ćwiczenia

Celem zajęć było zaznajomienie się ze sposobem odczytywania kodów klawiszy wciskanych przez użytkownika na klawiaturze (typu numerycznego, 16-klawiszowej), konwertowania ich na kody znaków i wyświetlania owych znaków na ekranie.

Opisy i listingi programów

Zadaniem pierwszego programu było odczytywanie kodów wciśniętych na klawiaturze klawiszy i wyświetlanie tych kodów na bieżąco poprzez diody na porcie P1.

```
LJMP START
             P5 EQU 0xF8 ; Port wyboru wiersza klawiatury
P7 EQU 0xDB ; Port odczytu kolumn klawiatury
             ORG 0x0100
RDrow MACRO
                                        ; Makro odczytu i wyświetlania na diodach
             LOCAL next
                                        ; kodów kolumn naciśniętych klawiszy z wybranych wierszy
             MOV A, R0 ; Wczytanie podanego w R0 kodu wierszy
MOV P5, A ; Wybranie wierszy do odczytu z klawiatury
MOV A, P7 ; Odczytanie kodu kolumn
ANL A, R0 ; Połączenie kodów wierszy i kolumn
            MOV R2, A ; Zachowanie kopii uzyskanego kodu
CLR C ; Wyzerowanie flagi przeniesienia
SUBB A, R0 ; Odjęcie kodu wierszy od uzyskanego kodu w celu
JZ next ; sprawdzenia, czy jakikolwiek klawisz został naciśnięty
MOV A, R2 ; Jeśli tak, pobranie zachowanej kopii kodu
MOV P1, A ; i podanie go na port diód
next:
             ENDM
START:
             MOV RO, #0x7F
                                        ; Zapętlone skanowanie kolejnych wierszy klawiatury
             RDrow
                                         ; i wyświetlanie uzyskanych kodów na diodach
             MOV RO, #0xBF
             RDrow
             MOV RO, #0xDF
             RDrow
             MOV RO, #0xEF
             RDrow
             JMP START
             NOP
             NOP
             NOP
             JMP $
END START
```

Drugi program miał za zadanie oczekiwać na naciśnięcie klawisza, a następnie po puszczeniu klawisza przez użytkownika wyświetlić odpowiadający mu znak na LCD. Ekran wyświetlał wszystkie wprowadzone kolejno znaki, a po zapełnieniu obu linii był czyszczony i wprowadzanie rozpoczynało się na nowo.

```
#include
                "LAB05_LCDM.A51"
LJMP START
P5 E0U 0xF8
P7 EQU 0xDB
ORG 0x0100
          MOV DPL, x ; Makro zapisania w XRAM kodu znaku ; odpowiadajacego kodovi znaku
kcStor MACRO x, y
                             ; odpowiadającego kodowi naciśniętego klawisza
          MOV A, y
          MOVX @DPTR, A
          ENDM
RDrow MACRO
                               ; Makro odczytu kodu klawisza z wybranego wiersza
          LOCAL save, next ; i wypisania odpowiadającego mu znaku na LCD
          MOV A, R0 ; Wczytanie podanego w R0 kodu wierszy
MOV P5, A ; Wybranie wierszy do odczytu z klawiatury
MOV A, P7 ; Odczytanie kodu kolumn
ANL A, R0 ; Połączenie kodów wierszy i kolumn
          MOV R2, A ; Zachowanie kopii uzyskanego kodu CLR C ; Wyzerowanie flagi przeniesienia
          CLR C
SUBB A, R0
; Odjęcie kodu wierszy od uzyskanego kodu w
JNZ save
; sprawdzenia, czy jakikolwiek klawisz został naciśnięty
MOV A, R4
; Jeśli nie, sprawdzenie, czy znajdujemy się w wierszu,
JNZ next
; w którym ostatnio odczytaliśmy naciśnięcie klawisza
                             ; Jeśli tak, oznacza to, że użytkownik puścił
          MOV A, R3
          MOV DPH, #0x80 ; naciśnięty wcześniej klawisz, należy więc wypisać
          MOV DPL, A ; odpowiedni znak na LCD
          MOVX A, @DPTR
          LCDcharWR
          DEC R1
                              ; Dekrementacja licznika wolnych znaków w linii
          MOV R4, #0xFF ; Zresetowanie zapisanego kodu znaku
          JMP next
save:
          MOV A, R2 ; Jeśli zarejestrowano
MOV R3, A ; zapisanie jego kodu
MOV A, R0 ; oraz kodu aktualnego
MOV R4, A ; i oczekiwanie na zwo
                             ; Jeśli zarejestrowano naciśnięty klawisz,
                             ; oraz kodu aktualnego wiersza
                             ; i oczekiwanie na zwolnienie lub naciśnięcie innego
next:
          ENDM
START:
          MOV DPH, #0x80
          MOV R0, #0x00
                                 Wyzerowanie zawartych w XRAM kodów znaków
reset:
          MOV A, RO
                                ; dla klawiszy
          kcStor A, #0x00
          DJNZ R0, reset
          kcStor #0x77, #0x31 ; Zapisanie odpowiednich kodów znaków w XRAM
          kcStor #0x7B, #0x32
          kcStor #0x7D, #0x33
          kcStor #0x7E, #0x41
          kcStor #0xB7, #0x34
          kcStor #0xBB, #0x35
          kcStor #0xBD, #0x36
          kcStor #0xBE, #0x42
          kcStor #0xD7, #0x37
          kcStor #0xDB, #0x38
```

```
kcStor #0xDD, #0x39
        kcStor #0xDE, #0x43
        kcStor #0xE7, #0x45
        kcStor #0xEB, #0x30
        kcStor #0xED, #0x46
        kcStor #0xEE, #0x44
                        ; Rozpoczęcie pracy LCD
        init LCD
        MOV R4, #0xFF
        JMP line1
scan:
        MOV R0, #0x7F
                        ; Zapętlone skanowanie kolejnych wierszy
                        ; i wyświetlanie uzyskanych znaków na ekranie
        RDrow
        MOV RO, #0xBF
        RDrow
        MOV RO, #0xDF
        RDrow
        MOV RO, #0xEF
        RDrow
                       ; Sprawdzenie, czy wolne miejsce w aktualnej linii
        MOV A, R1
        JZ line1
                        ; LCD się skończyło
        CLR C
        SUBB A, #0x10
        JZ line2
        JMP endline
line1:
        LCDcntrlWR #CLEAR ; Wyczyszczenie LCD i ustawienie kursora
        LCDcntrlWR #HOME
                            ; w pierwszej linii
        MOV R1, #0x20
        JMP endline
line2:
        LCDcntrlWR #HOME2 ; Ustawienie kursora w drugiej linii LCD
endline:
        JMP scan
        NOP
        NOP
        NOP
        JMP $
END START
```

Kod zawarty w LAB05_LCDM.A51 (makra do obsługi LCD)

```
LCDstatus EQU 0xFF2E
       LCDcontrol EQU 0xFF2C
        LCDdataWR EQU 0xFF2D
       LCDdataRD EQU 0xFF2F
                               // place caret in first line
       #define HOME
                       0x80
       #define INIT
                       0x38
                              // LCD 8-bit init
                       0xC0
       #define HOME2
                              // place caret in second line
       #define LCDON
                      0x0E
                              // init caret, switch cursor off, switch blinking
off
       #define CLEAR
                              // clear LCD lines
                      0x01
LCDcntrlWR MACRO x
       LOCAL loop
loop:
        MOV DPTR, #LCDstatus
       MOVX A, @DPTR
        JB ACC.7, loop
                               ; check if LCD busy
       MOV DPTR, #LCDcontrol
                              ; write to LCD control
       MOV A, X
       MOVX @DPTR, A
```

```
ENDM
LCDcharWR MACRO
       LOCAL loop1, loop2
       PUSH ACC
loop1: MOV DPTR, #LCDstatus
       MOVX A, @DPTR
       JB ACC.7, loop1
                         ; check if LCD busy
loop2: MOV DPTR, #LCDdataWR ; write data to LCD
       POP ACC
       MOVX @DPTR, A
       ENDM
init_LCD MACRO
       LCDcntrlWR #INIT
       LCDcntrlWR #CLEAR
       LCDcntrlWR #LCDON
       ENDM
charStor MACRO x
       MOV A, X
       MOVX @DPTR, A
       INC DPTR
       INC R1
       ENDM
charSeqWr MACRO
       LOCAL loop
loop:
       MOVX A, @DPTR
       LCDcharWR
       INC DPTR
       DJNZ R1, loop
       ENDM
```