Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Телекоммуникационные системы

Отчет по лабораторной работе №4 Аналоговая модуляция

> Работу выполнила:

Васильева В.В. Группа: 33531/2 **Преподаватель:** Богач Н.В.

Санкт-Петербург 2019

Содержание

1.	Цель работы	2
2.	Программа работы	2
3.	Теоретическая информация	2
4.		3 3 5
5.	Выводы	8

1. Цель работы

Изучение амплитудной модуляции/демодуляции сигнала.

2. Программа работы

Сгенерировать однотональный сигнал низкой частоты.

Выполнить амплитудную модуляцию (AM) сигнала по закону $u(t) = (1 + MUm \cos t) \cos(0t + 0)$.

Получить спектр модулированного сигнала.

Выполнить модуляцию с подавлением несущей $u(t) = MUm \cos(t) \cos(0t + 0)$. Получить спектр.

Выполнить однополосную модуляцию: U m [U+10FC00] N u(t) = Um $\cos(t) \cos(0t+0) + 2$ положив n=1

Выполнить синхронное детектирование и получить исходный однополосный сигнал. Рассчитать КПД модуляции.

3. Теоретическая информация

Амплитудная модуляция — вид модуляции, при которой изменяемым параметром несущего сигнала является его амплитуда.

Пусть S(t) — информационный сигнал, |S(t)| < 1, Uc(t) — несущее колебание. Тогда амплитудно-модулированный сигнал Uam(t) может быть записан следующим образом: $Uam(t)=Uc(t)^*[1+m^*S(t)]$.

Здесь m — некоторая константа, называемая коэффициентом модуляции. Формула описывает несущий сигнал Uc(t), модулированный по амплитуде сигналом S(t) с коэффициентом модуляции m. Предполагается также, что выполнены условия: |S(t)| < 1, 0 < m < = 1.

Выполнение условий необходимо для того, чтобы выражение в квадратных скобках в всегда было положительным. Если оно может принимать отрицательные значения в какой-то момент времени, то происходит так называемая перемодуляция (избыточная модуляция). Простые демодуляторы (типа квадратичного детектора) демодулируют такой сигнал с сильными искажениями.

Демодуляция — процесс, обратный модуляции колебаний, выделение информационного (модулирующего) сигнала из модулированного колебания высокой (несущей) частоты.

Одним из самых распространенных методов демодуляции амплитудно-модулированных сигналов является синхронное детектирование. При синхронном детектировании амплитудно-модулированный сигнал умножается на опорное немодулированное колебание с частотой несущего колебания, затем получившийся сигнал пропускается через фильтр нижних частот. В результате умножения получается сигнал, состоящий из двух слагаемых, первое из которых прямо пропорционально исходному модулирующему сигналу, а второе — амплитудно-модулированному сигналу с удвоенной несущей частотой. Второе слагаемое подавляет фильтр нижних частот, таким образом оставляется сигнал, прямо пропорциональный исходному информационному сигналу.

4. Ход выполнения работы

4.1. Листинг

```
1 from __future__ import print_function
  import numpy as np
  from scipy.signal import butter, filtfilt, hilbert
  import warnings
  import matplotlib.pyplot as plt
5
6
7
  warnings.filterwarnings('ignore')
8
9
  def plot_graphic(x, y, title=None, x_label="x", y_label="y", gr_form='-', xlim=
10
      → None, ylim=None, show=False, save=False):
       plt.xlabel(x_label)
11
       plt.ylabel(y label)
12
       if title != None:
13
           plt.title(title)
14
15
16
       plt.plot(x, y, gr_form)
17
18
       if xlim != None:
19
           plt.xlim(xlim[0], xlim[1])
20
       if ylim != None:
21
           plt.ylim(ylim[0], ylim[1])
22
23
       if show:
24
           plt.show()
25
       if save:
26
           plt.savefig(title + '.png')
27
           plt.close()
28
29
30
  if __name__ == '__main__':
       sig\_freq = 5
31
32
      T = 1.0 / sig\_freq
33
      sig\_ampl = 1
34
       fs = 1000
35
       ts = 1.0 / fs
36
      n\ =\ 1\ <<\ 13
37
38
       t = np.arange(0, n * ts, step=ts)
39
       sig = sig\_ampl * np.sin(2 * np.pi * sig\_freq * t)
40
41
       carr_freq = sig_freq * 10
42
       carr\_ampl = sig\_ampl
43
       carr sig = carr ampl * np.sin(2 * np.pi * carr freq * t)
44
45
      m = sig ampl / carr ampl
46
      singleton\_mod = (1 + m * sig\_ampl * sig) * carr\_ampl * carr\_sig
47
      supp_carr_mod = sig_ampl * carr_ampl * sig * carr_sig
48
      single_sideband_mod = hilbert(sig) * np.cos(2 * np.pi * carr_freq * t) -
      → hilbert(sig) * carr_sig
49
50
       order = 5
51
       normal_cutoff = sig_freq / carr_freq
52
53
      fnum, fdenom = butter(order, normal cutoff)
```

```
singleton demodulated = filtfilt(fnum, fdenom, abs(singleton mod))
54
        suppressed carried demod = supp carr mod * carr ampl * carr sig
55
56
        sig xlim = (0, 0.5)
57
58
        fft freq = np.fft.fftfreq(n, ts)
59
60
        singleton modulated fft = \
            abs(np.fft.fft(singleton mod)) / n * 2
61
62
        singleton demodulated fft = abs(np.fft.fft(singleton demodulated)) / n * 2
63
       suppressed_carried_mod_fft = abs(np.fft.fft(supp_carr_mod)) / n * 2
64
       suppressed carried demod fft = abs(np.fft.fft(suppressed carried demod)) / n
65
       \rightarrow * 2
66
67
       single sideband mod fft = abs(np.fft.fft(single sideband mod)) / n * 2
68
        plot_graphic(t, singleton mod,
69
70
                      xlim=sig xlim,
71
                     x label='time_(s)', y label='amplitude_(V)', show=False)
72
73
        plot graphic (t, singleton demodulated,
74
                     xlim=sig xlim,
75
                     x label='time_(s)', y label='amplitude_(V)', show=False)
76
        plt.legend(("Singleton_Modulated_sine_wave", "Singleton_Demodulated_sine_
77
       → wave"), loc='upper_right')
78
        plt.savefig('graphics/1.png')
79
        plt.show()
80
        plot_graphic(fft_freq, singleton_modulated_fft,
81
                     x \lim = [0, 100],
82
                     x label='frequency_(hz)', y label='amplitude_(V)', show=False)
83
84
        plot_graphic(fft_freq, singleton_demodulated_fft,
85
                     x \lim = [0, 100],
86
                     x_label='frequency_(hz)', y_label='amplitude_(V)', show=False)
87
       plt.legend(("Singleton_Modulated_sine_wave", "Singleton_Demodulated_sine_
88
       → wave"), loc='upper_right')
89
        plt.savefig('graphics/2.png')
90
        plt.show()
        plot graphic (t, supp carr mod,
91
92
                     xlim=sig_xlim,
93
                     x label='time_(s)', y label='amplitude_(V)', show=False)
94
95
        plot graphic (t, suppressed carried demod,
96
                     xlim=sig xlim,
97
                     x_label='time_(s)', y_label='amplitude_(V)', show=False)
98
        plt.legend(("Suppressed_carrier_Modulated_sine_wave", "Suppressed_carrier_
99
       → Demodulated sine wave"),
100
                   loc='upper_right')
        plt.savefig('graphics/3.png')
101
102
        plt.show()
        \verb|plot_graphic| fft_freq|, suppressed_carried_mod_fft|,
103
                     xlim = [0, 200],
104
                     x label='frequency_(hz)', y label='amplitude_(V)', show=False)
105
106
        \verb|plot_graphic| ( \verb|fft_freq|, suppressed_carried_demod_fft|,
107
108
                      x \lim = [0, 200],
109
                      x label='frequency_(hz)', y label='amplitude_(V)', show=False)
```

```
110
        plt.legend(("Suppressed_carrier_Modulated_sine_wave", "Suppressed_carrier_
111
       → Demodulated sine wave"),
                   loc='upper_right')
112
113
        plt.savefig('graphics/4.png')
        plt.show()
114
115
        plot graphic (t, single sideband mod,
116
                     xlim=sig xlim,
                     x label='time_(s)', y label='amplitude_(V)', show=False)
117
118
        plt.legend(("Single_sideband_Modulated_sine_wave",), loc='upper_right')
119
120
        plt.savefig('graphics/5.png')
121
        plt.show()
122
        plot_graphic(fft_freq, single_sideband_mod_fft,
123
                     x \lim = [0, 100],
124
                      title='Single_sideband_carrier_Modulated_sine_wave',
125
                     x_label='frequency_(hz)', y_label='amplitude_(V)', show=False)
126
        plt.legend(("Single_sideband_carrier_Modulated_sine_wave",), loc='upper_
127

    right ')

128
        plt.savefig('graphics/6.png')
129
        plt.show()
```

4.2. Граффики




Рисунок 41. амплитудная модуляция и демодуляция




Рисунок 42. спектр промодулированного сигнала




Рисунок 43. модуляция и демодуляция с подавлением несущей




Рисунок 44. спектр промодулированного сигнала




Рисунок 45. однополосная модуляция




Рисунок 46. спектр промодулированного сигнала

5. Выводы

В данной работе были рассмотренны амплитудная модуляция и демодуляция, модуляция с подавлением нусещей и однополосная модуляция, а так же их спектры.