Assembly

Özgun M

January 31, 2016

Laborationsrapport för kursen Datorgrafik 2016 V
T $\mbox{Kjell Mårdensj\"{o}}$ Örebro Universitet

Contents

1	Lab	oration 1: Lysdioder & Strömställare	3
	1.1	Uppgift 1 - Programmet Hello World	4
	1.2	Uppgift 2 - Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod	
		med en strömbrytare	4
	1.3	Uppgift 3 - Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod	
		med en switch	5
	1.4	Uppgift 4 - Ringräknare	7
	1.5	Uppgift 5 - Johnsonräknare	9
	1.6	Uppgift 6 - Lysdiodsmönster	11

1 Laboration 1: Lysdioder & Strömställare

I kommande koduppvisning kommer läsaren att märka främst två typer av funktioner, init_func och loop_func, som är generella namn på två funktioner som används i assembly-koden. Notera att dessa namn får och kan ändras till ens eget tycke men i denna laboration var funktionsnamnen oförändrade. C-koden ser ut som på nedanstående sätt och står för grunden av assembly-programmeringen. Istället för att skriva funktionerna i vanlig C ska dessa skrivas i assembly-kod som står med i slutet av respektive uppgift.

I varje laboration kommer dessutom att fördefinierade värden för portarna och ingångarna att finnas:

```
;;;--- I/O-adresses for Port D --
#define PIND
             0x10
#define DDRD
               0x11
#define PORTD 0x12
;;;--- I/O-adresses for Port C ---
#define PINC
               0x13
#define DDRC
               0x14
#define PORTC 0x15
;;;--- I/O-adresses for Port B ---
#define PINB
               0x16
#define DDRB
               0x17
#define PORTB 0x18
;;;--- I/O-adresses for Port A ---
#define PINA
               0x19
#define DDRA
               0x1A
#define PORTA 0x1B
```

1.1 Uppgift 1 - Programmet Hello World

Denna uppgift var främst för att prova lite lätt assembly och därför finns ingen redovisning.

1.2 Uppgift 2 - Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod med en strömbrytare

Denna uppgift gick ut på att kunna tända en diod genom att trycka in respektive diod-knapp.

Algorithm 1 Tända/släcka en lysdiod med strömbrytare

```
1
           .data
 2
 3
             .byte 0
                      ;; unsigned char lamps = 0;
 4
 5
           .text
 6
           .global init_func
 7
 8
   init_func:
 9
10
          ;; DDRA = 0x00
11
          LDI
                    R20, 0x00
12
          OUT
                    DDRA, R20
13
14
          ;; DDRB = 0xFF;
15
                    R20, 0xFF
          LDI
16
          OUT
                    DDRB, R20
17
18
          RET
19
20
21
           .text
22
          .global loop_func
23
24
   loop_func:
25
26
          ;; PORTB = PINA
27
                 R20, PINA
28
          OUT
                    PORTB, R20
29
30
          RET
```

1.3 Uppgift 3 - Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod med en switch

Denna uppgift är har samma förutgrunder som föregående däremot är skillnaden att en switch används för att tända en lysdiod på ATMega32. När tredje switchen aktiveras lyser den första biten i registret som styr lysdioderna.

Algorithm 2 Tända/släcka en lysdiod med switch

```
1 lamps: .byte 0
                         ;;
                             unsigned char lamps = 0;
 2
3
          .text
 4
          .global init_func
5
6 init_func:
          ;; DDRA = 0x00
 7
 8
          LDI
                   R20, 0x00
9
         OUT
                  DDRA, R20
10
11
          ;; DDRB = 0xFF;
12
          LDI
                  R20, 0xFF
13
         OUT
                   DDRB, R20
14
15
          ;; PORTB = 0xFF;
16
         OUT PORTB, R20
17
18
         RET
19
20
          .text
21
          .global loop_func
22
23 loop_func:
24
          ;; R20 = PINA \& 0x08
25
          IN R20, PINA
26
          COM R20
27
         ANDI R20, 0b00001000
28
29
          ;; R20 = R20 >> 3
30
          LSR R20
31
          LSR R20
32
         LSR R20
33
34
          ;; R21 = PORTB & 0xFE
35
          IN R21, PORTB
36
          COM R21
37
          ANDI R21, 0xFE
38
          OR R20, R21
                       ; R20 = R20 | R21
39
40
          COM R20
41
          OUT PORTB, R20; PORTB = R20
42
43
          RET
```

1.4 Uppgift 4 - Ringräknare

Denna uppgift gick ut på att implementera en ringräknare. Processen för att skapa programmet följdes genom en figur från kurskompendiet som visar stegen för en lösning.




Figure 1: Ringräknare lösning genom register-användning

Som det syns i ovanstående figur finns det olika steg man kan följa. Notera att det finns alternativa lösningar till denna uppgift men denna valdes för att lättare kunna designa koden för ringräknaren. I denna lösning används processorns register medan de andra respresenterar lösningar som involverar en mönstertabell eller en if-else-sats. För enkelhetens skull gjordes denna uppgift med en lösning som använder processorns register genom T-bit utilisering.

Stegen som följdes demonstreras i nedanstående steg med tillhörande assemblykod i algoritm-figuren.

- $1.\,$ I första steget initierades T-biten till 0 genom att använda CLT-instruktionen.
- 2. Andra steget inkluderade att kopiera T-biten till bit 7 i processorns R21-register som är användes som ett hjälpregister genom att använda instruktionen BLD.
- 3. Samma sak utfördes på registret R20, men i detta fall kopierades bit 6 till T-biten. R20 är ringräknaren, alltså registret som aktiverar lysdioderna.
- 4. Eftersom R21 fick bit 7 så roterades den så att den hamnar i C-biten som i nästa steg roterades in i ringräknaren-registret R20, båda använde instruktionen ROL.

Algorithm 3 Ringräknare genom registeranvändning

```
1
          .data
 2
3
          .text
 4
          .global init_func
5
6 \; \text{init\_func:}
7
8
          LDI R20, 0xFF
9
          OUT DDRB, R20
10
          CLT
11
12
          RET
13
14
          .text
15
          .global loop_func
16
17 loop_func:
18
19
          BLD R21, 7
20
          BST R20, 6
21
          ROL R21
22
          ROL R20
23
          OUT PORTB, R20
24
25
          RET
```

1.5 Uppgift 5 - Johnsonräknare

Koden som beskrivs nedan är i princip identisk mot ringräknar koden. Den enda skillnaden är att ett register inverteras i johnsonräknaren så att det fortsätter lysa även efter dioden har flyttat sig. I ringräknaren behövdes inte det eftersom det bara var en diod som skulle förflytta sig hela tiden.

Algorithm 4 Johnsonräknare genom registeranvändning

```
1
           .data
 2
 3
           .text
 4
           .global init_func
 5
 6
   init_func:
 7
 8
           LDI R20, 0xFF
 9
           OUT DDRB, R20
10
           CLT
11
12
             RET
13
14
           .text
15
           .global loop_func
16
17
   loop_func:
18
19
                     R21, 7
           {\tt BLD}
20
           BST
                     R20, 6
21
                                ;; Detta steg gör ringräknaren
           COM
                     R21
              till en johnsonräknare
22
                     R21
           ROL
23
                     R20
           ROL
24
           OUT PORTB, R20
25
26
           RET
```

Algorithm 5 Johnsonräknare genom if-else-användning

```
1 #define vjohn R20
 2 #define one R21
 3 #define vjohn_and R22
 4 vjohn_temp: .byte 0
5
6
            .text
7
          .global init_func
8
9 init_func:
10
         LDI
                vjohn, 0xFF
11
          OUT
                DDRB, vjohn
12
                vjohn, vjohn_temp ;; R20 = vjohn <=> R20 = 0
          LDI
13
          LDI
                one, 1 ;; R21 = 1
14
          RET
15
16
           .text
17
          .global loop_func
18
19 loop_func:
20
                vjohn,vjohn_temp ;;R20=vjohn
         LDS
21
         MOV
                vjohn_and, vjohn ;; R22 = R20
22
         ANDI vjohn_and, 0x80 ;; R22 & 0x80
23
         BREQ if_equal
24
         RJMP else_f
25
26 if_equal:
27
                vjohn ;; R20 << 1
         LSL
28
                vjohn, one ;; R20 += R21
         ADD
29
         RJMP
               end_loop
30
31 \text{ else\_f:}
32
         LSL
                vjohn ;; R20 << 1</pre>
33
         RJMP
               end_loop
34
35 end_loop:
36
          STS
                   vjohn_temp, vjohn
37
                   vjohn ;; Inverterar för lysdioderna
          COM
38
                   PORTB, vjohn
          OUT
39
          RET
```

1.6 Uppgift 6 - Lysdiodsmönster

I denna uppgift skulle ett mönster skapas. Mönstret i fråga ser ut som en johnsonräknare som i cykler räknar inåt och sedan utåt. En representation kan fås genom nedanstående figur:

Figure 2: Lysdiodsmönster

För uppgiften användes en lista för att hålla reda på vilka lysdioder som ska lysa. Loop-funktionen gick igenom en for-loop liknande sats som aktiverade respektive position i listan.

Algorithm 6 Lysdiodsmönster genom tabell

```
1
         .data
 2
         .global LEDS
 3
  LEDS: .byte 0x00, 0x81, 0xC3, 0xE7, 0xFF, 0xE7, 0xC3,
 4
       0x81
6
            .text
         .global init_func
9 init_func:
10
         ;; i = 0
11
         LDI R28, 0x00
12
         LDI R29, 0x00
13
         ;; DDRB = 0xFF
14
15
         LDI R24, 0xFF
16
         OUT DDRB, R24
17
18
           RET
19
20
21
           .text
22
         .global loop_func
23
24 loop_func:
25
         ;; PORTB = LEDS[i]
26
         LDI R30, 108(LEDS)
27
         LDI R31, hi8(LEDS)
28
29
         ;; LEDS + i - R31:R30 + R29:R28
30
         ADD R30, R28
31
         ADC R31, R29
32
33
         LD R24, Z ;; Z = R31:R30
34
         /*COM R24*/;;ignore
35
              PORTB, R24
         OUT
36
         ADIW R28, 0x01;; i += 1
37
38
         ;; i = i \& 0x07
39
         ANDI R28, 0x07
40
         ANDI R29, 0x00
41
42
         RET
```