RCX Byte Code

Programmering och testning mellan klient och server mha en RCX-enhet genom användning av protokollet RCX Byte Code.

Kurs: Datorkommunikation och nät (DT2017-0200/DT2022-022	22	!)
--	----	----

Härmed försäkrar jag/vi att jag/vi utan att ha erhållit eller lämnat någon hjälp utfört detta arbete.

Datum: 2015-10-22

Underskrift:

Özgun Mirtchev

Namn: Özgun Mirtchev
Personnr: 920321-2379
E-post: ozzieee@gmail.com
Program: Dataingenjörsprogrammet

Lärarens anteckningar

Table of Contents

Bakgrund		2
Uppgift	A:	3
1.	Alive - operationskoder	3
2.	Transmitter range - operationskoder	4
Uppgift	B	5
3		6

Bakgrund

Syftet med denna laboration var att lära sig hur en klient och en server kommunicerar med varandra.

För att kommunicera med servern användes programmet lego.hex som laddades ned i en MCU som var kopplat till ett RS232 som i sin tur var kopplat till ett torn, som överförde data via IR till servern, som var på RCX-enheten. Enheten i fråga kan man se på en bild längst ned på denna sida. Klienten var även inställt på asynkron kommunikation.



Figure 1 – En RCX-enhet kopplat med två motorer, tillsammans med ett IR-torn

Koderna befinns i bilagor-sektionen.

Resultat

Uppgift A:

1. Alive - operationskoder

Del a)

#	Header	Operation Code and Data	Checksum
1	55FF00	10EF ($O\bar{O}$, inga data)	$C = 10 + EF (C + \overline{C})$
2	55FF00	$EF10 (S = \bar{O}, \bar{S} = O)$	$C = EF + 10 (C + \overline{C})$
3	55FF00	$18E7 (0 + 8, \overline{0 + 8})$	18E7
4	55FF00	E718 ($S = \overline{0+8}, 0+8$)	E718

Del b)

Enligt bilaga för Operationskoder används koderna 10/18.

$$0 = 10;$$

$$\overline{O} = FF - 10 = EF$$

(ref Alive->Request, bilaga Operationskoder)

Del c)

Koderna som används för svar är E7/EF.

(ref Alive->Reply, se bilaga Operationskoder)

Del d)

Adressens hex-tal minus O. 0x55**FF**00 ->

$$\overline{O} = FF - 10 = 255 - 16_{dec} = 239_{dec} = 0xEF$$

(ref Labb-PM->sid 7)

2. Transmitter range - operationskoder

Del a)

Kommandonamn: Set transmitter range

Koder:

Förfrågan: 31/39 (Request/Command)Svar: c6/cc (Reply)

Argument: **Short distance = 0; Long distance = 1.**

(ref Set transmitter range->(Request, Reply), se bilaga Operationskoder)

Del b)

Checksumman: C = O + D1 + = 31 + 1(långt avstånd) = 32

Begäran:

55FF00	31 CE 01 FE	32 EA (C, C ⁻ 1)
	$(O)(O^{-}1)(D)(D^{-}1)$	
Svar:		
55FF00	CE 31	CE 31

Uppgift B

1

Sendfram() kompletterades med koden:

```
/* Övning B:1 - Plats för att skicka header och command (operationskod)

/* Sänd header */
USART_SendByte(0x55);
USART_SendByte(0xFF);
USART_SendByte(0x00);

/* Sänd command och dess 1-komplement */
USART_SendByte(command);
USART_SendByte(0xFF - command);

checksum = command;

USART_SendByte(checksum);
USART_SendByte(checksum);
```

USART_SendByte() användes för att skicka header-koderna därefter skickades checksumman och dess 1-komplement.

2

GetBatteryPower() kompletterades med följande kod:

```
/* Övning B:2 - Plats för att skicka header, command (operationskod)
och checksum */
    /*Sänd header */

USART_SendByte(0x55);
USART_SendByte(0xFF);
USART_SendByte(0x00);

/* Sänd command och dess 1-komplement */

USART_SendByte(command);
USART_SendByte(0xFF - command);

/* Sänd checksum och dess 1-komplement */

USART_SendByte(command);
USART_SendByte(command);
USART_SendByte(command);
```

I stort sett samma som i uppgift 1. Det enda som krävdes var att skicka header och checksumman.

3

Efter att kod hade lagts till för att införa ett nytt ljud så kunde man se resultatet på LCD-skärmen. Vid testkörning hördes ett nytt ljud jämfört med de förinstallerade alternativen. Koden finns i Bilaga 1.




Figure 2 – Bild på testkörning av ny Sound-alternativ

4

Ännu ett alternativ lades till i menyn, denna gång en ny motor med snabbare takt än den förinstallerade. Koden finns i <u>bilaga 2</u>. Dessvärre finns bara en bild på det andra alternativet för motorn. "Motor B off"




Figure 3 – Bild på testkörning av ny motor B – alternativ

Bilaga/Bilagor

1.

```
Ny motor B kod: I stort sett samma kod som Motor A.
            /* Övning B:4 - Plats för att lägga till motor */
            case 7:
                LCD Clean(LINE2);
                LCD StrOut ("Set motor B pow");
                while(bit is set(PIND,7))
                    if(bit is clear(PIND,6))
                        b = (unsigned char*) "\x02\x03\x07";
                                             // Motor B, Level 3, Power 7
                        SendFrame (0x13, b);
                      // SET MOTOR POWER
                        LCD Clean (LINE2);
                        LCD StrOut ("Motor B is set");
                        MenuDelays (4);
                } break;
            case 8:
                LCD Clean (LINE2);
                LCD StrOut("Motor B on");
                while (bit_is_set(PIND,7))
                {
                    if(bit is clear(PIND,6))
                        b = (unsigned char*) "\x81"; // Modify/turn on
motor B
                        SendFrame (0x21, b);
                                                   // SET MOTOR ON
                        MenuDelays (4);
                    }
                } break;
            case 9:
                LCD Clean (LINE2);
                LCD StrOut("Motor B off");
                while(bit is set(PIND,7))
                {
                    if(bit is clear(PIND,6))
                        b = (unsigned char*) "\x41"; // Modify/turn off
motor B
                        SendFrame (0x21, b);
                                                     // SET MOTOR ON
                        MenuDelays(4);
                    }
                } break
```