AVR Assembler

Özgun Mirtchev June 1, 2016

 Laborationsrapport för kursen Datorteknik 2016 VT Universitetsadjunkt Kjell Mårdensjö Örebro Universitet

Contents

1	Lab	oration 1: Lysdioder & Strömställare	4					
	1.1	Programmet Hello World	5					
	1.2	Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod med en strömbrytare						
	1.3	3 Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod med e						
	1 4	switch	6					
	1.4	Ringräknare	7					
	1.5	Johnsonräknare 1.5.1 Kommentar	10					
			10					
	1.6	1.5.2 Kod Lysdiodsmönster	10 12					
2								
4	2.1	Villkorliga programsatser i assembler	14 14					
	$\frac{2.1}{2.2}$	Elektronisk tärning	16					
	$\frac{2.2}{2.3}$	Förändringsräknare	17					
	$\frac{2.3}{2.4}$	Simulerad aritmetisk enhet (AU)	18					
	$\frac{2.4}{2.5}$	Några loopar	19					
	2.0	2.5.1 7-räknare	19					
		2.5.2 7- och 30-räknare	19					
		2.5.2 7- OCH 50-Takhare	19					
3		Laboration 3: Hårdvarunära programmering i C						
	3.1	C-program för att tända och släcka en lysdiod						
	3.2	Ringräknare i C						
	3.3	Spegling av en switchs värde på en LCD-display						
	3.4	Elektronisk tärning med presentation på en LCD-display	24					
	3.5	Bitfältsstruktur för att visa två tärningars värde på lysdioder	$\frac{25}{25}$					
3	3.6	Mätning av exekveringstider med simulatorn						
		3.6.1 Tid för att utföra multiplikation av två heltal med AVR-	0.0					
		processor.	26					
		3.6.2 Utan och med volatile 3.6.3 Exekveringstider med en 8Mhz överklockad processor	26 27					
			28					
		3.6.4 Beräkningar på float med blandade datatyper 3.6.5 Resultat av tidsmätningar	20 29					
	2 7	6	29					
	3.7	Uppgift 7 - Strukturen sedd på maskinnivån som värdeparameter	20					
	2.0	respektive retur-typ	29 30					
	3.8	Falsk elektronisk tärning						
	3.9	Kodlås 3						
	5.10	Avstudsning av en tryckknapp	35					
		3.10.1 Tillståndsdiagram	35					
	0.11	3.10.2 C-kod	36					
	3.11	Trafikljusstyrning	37					
		3.11.1 Introduktion	37 38					
		3 LL / LUISTANGGGAGTAM	- 38					

		.11.3 C-Kod		39		
4	Labo	ation 4: Objekto	rienterad programmering i C	42		
4	4.1	bjektorienterad mo	odellering av en mönstergenerator	42		
4		last av tärningar		46		
		.2.1 main-program	n	46		
		.2.2 Dice-struct		47		
		.2.3 Dice_LCD-st		48		
		.2.4 Dice_LEDS-s	struct	49		
4	4.3	vläsning av spännir	ngen från en potentiometer	50		
		.3.1 Main-program		50		
		.3.2 Potentiometer	er-struct	50		
		.3.3 LCD-struct		51		
4	4.4	Styrning av ringräknarens blinkhastighet med hjälp av en po				
		ometer		53		
4	4.5	emperatursensor SN	MT160 med PWM-utgång	54		
		.5.1 main-program	n	54		
		.5.2 Sensor SMT1	60-struct	54		
		.5.3 LCD-struct		56		
4	4.6	ka/Minska-knappa	r med acceleration	57		
		.6.1 Main-program	n	57		
		.6.2 Accelerator-st	truct	58		
		.6.3 LCD-struct		60		
4	4.7	Iorse-kodlås		60		
		.7.1 Main-program	n	60		
		.7.2 Morse-struct		63		
		.7.3 LCD-struct		65		
5]	Laboration 5: Objektorienterad modellering och avbrottshanter-					
i	ing			67		
Ę	5.1	äkning av pulser m	ned en avbrottsrutin	67		
		.1.1 main-program	n	68		
		.1.2 Counter-klass	5	68		
Ę	5.2	lektronisk klocka		69		
		.2.1 main-program	n	69		
		.2.2 Clock-klass		71		
		2.2 Clock CD kb	9.55	79		

1 Laboration 1: Lysdioder & Strömställare

I kommande koduppvisning kommer läsaren att märka främst två typer av funktioner, init_func och loop_func, som är generella namn på två funktioner som används i assembly-koden. Notera att dessa namn får och kan ändras till ens eget tycke men i denna laboration var funktionsnamnen oförändrade. C-koden ser ut som på nedanstående sätt och står för grunden av assembly-programmeringen. Istället för att skriva funktionerna i vanlig C ska dessa skrivas i assembly-kod som står med i slutet av respektive uppgift.

```
#include <avr/io.h>
int main(void)
{
   init_func();
   while (1
        {
        loop_func();
        wait_milliseconds(300);
      }
}
```

I varje laboration kommer dessutom att fördefinierade värden för portarna och ingångarna att finnas:

```
;;;--- I/O-adresses for Port D-
#define PIND
                0x10
#define DDRD
                0x11
#define PORTD
                0x12
;;;--- I/O-adresses for Port C --
#define PINC 0x13
#define DDRC
                0x14
#define PORTC
                0x15
;;;--- I/O-adresses for Port B -
#define PINB
                0x16
#define DDRB
                0x17
#define PORTB
                0x18
;;;--- I/O-adresses for Port A ---
                0x19
#define PINA
#define DDRA
                0x1A
#define PORTA
                0x1B
```

1.1 Programmet Hello World

Denna uppgift var främst för att prova lite lätt assembly och därför finns ingen redovisning.

1.2 Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod med en strömbrytare

Denna uppgift gick ut på att kunna tända en diod genom att trycka in respektive diod-knapp.

Algorithm 1 1.2 - Tända/släcka en lysdiod med strömbrytare

```
.data
 2
               .byte 0;; unsigned char lamps = 0;
 4
               .global init_func
     init_func:
 9
               ;; DDRA = 0 \times 00
                         R20, 0x00
DDRA, R20
12
               OUT
13
               ;; DDRB = 0xFF;
LDI R20, 0x
14
                          R20, 0xFF
DDRB, R20
15
16
               OUT
17
               RET
18
19
20
21
               .text
                .global loop_func
23
24
25
     loop_func:
               ;; PORTB = PINA
IN P20
26
                          R20, PINA
PORTB, R20
27
28
               OUT
29
30
               RET
```

1.3 Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod med en switch

Denna uppgift är har samma förutgrunder som föregående däremot är skillnaden att en switch används för att tända en lysdiod på ATMega32. När tredje switchen aktiveras lyser den första biten i registret som styr lysdioderna.

```
lamps:
               .byte \,0\,
                                     unsigned char lamps = 0;
 2
3
 4
               .global init_func
 6
               ;; DDRA = 0 \times 00
 8
               LDI
                      R20, 0x00
 9
               OUT
                         DDRA, R20
10
11
               ;; DDRB = 0xFF;
12
               LDI
                      R20, 0xFF
              OUT
                         DDRB, R20
13
14
               ; ; PORTB = 0xFF;
15
                         PORTB, R20
16
17
18
19
20
21
               .global loop_func
22
23
     loop func:
              ;; R20 = PINA & 0 \times 08 IN R20, PINA COM R20
24
25
26
27
               ANDI R20, 0b00001000
28
               ;; R20 = R20 \gg 3 LSR R20
29
30
               LSR R20
31
               LSR R20
32
33
               ;; R21 = PORTB & 0 \mathrm{xFE} IN R21, PORTB
34
35
               COM R21
36
               ANDI R21, OxfE
37
                                   ; R20 = R20 \mid R21
38
               OR R20, R21
39
40
               COM R20
               OUT PORTB, R20 ; PORTB = R20
41
42
               RET
43
```

1.4 Ringräknare

Denna uppgift gick ut på att implementera en ringräknare. Processen för att skapa programmet följdes genom en figur från kurskompendiet som visar stegen för en lösning.

Som det syns i ovanstående figur finns det olika steg man kan följa. Notera att det finns alternativa lösningar till denna uppgift men denna valdes för att lättare kunna designa koden för ringräknaren. I denna lösning används processorns register medan de andra respresenterar lösningar som involverar en mönstertabell eller en if-else-sats. För enkelhetens skull gjordes denna uppgift med en lösning som använder processorns register genom T-bit utilisering.

Stegen som följdes demonstreras i nedanstående steg med tillhörande assembly-




Figure 1: Ringräknare lösning genom register-användning

kod i algoritm-figuren.

- 1. I första steget initierades T-biten till 0 genom att använda CLT-instruktionen.
- 2. Andra steget inkluderade att kopiera T-biten till bit 7 i processorns R21-register som är användes som ett hjälpregister genom att använda instruktionen BLD.
- 3. Samma sak utfördes på registret R20, men i detta fall kopierades bit 6 till T-biten. R20 är ringräknaren, alltså registret som aktiverar lysdioderna.
- 4. Eftersom R21 fick bit 7 så roterades den så att den hamnar i C-biten som i nästa steg roterades in i ringräknaren-registret R20, båda använde instruktionen ROL.

Algorithm 3 1.4 - Ringräknare genom registeranvändning

1.5 Johnsonräknare

1.5.1 Kommentar

Koden som beskrivs nedan är i princip identisk mot ringräknar koden. Den enda skillnaden är att ett register inverteras i johnsonräknaren så att det fortsätter lysa även efter dioden har flyttat sig. I ringräknaren behövdes inte det eftersom det bara var en diod som skulle förflytta sig hela tiden.

1.5.2 Kod

Algorithm 4 1.5 - Johnsonräknare genom registeranvändning

```
.data
2
3
4
5
6
7
8
9
               .text
               .global init_func
     init_func:
              LDI R20, 0xFF OUT DDRB, R20
10
               CLT
11
              RET
12
13
14
               .text
15
               .global loop_func
16
     loop_func:
17
18
                         R21, 7
19
               BLD
                        R20, 6
R21 ;; Detta steg gör ringräknaren till en ↔
20
               BST
21
                    johnsonräknare
22
               ROL
23
               ROL
^{24}
               OUT PORTB, R20
26
               RET
```

Algorithm 5 1.5 - Johnsonräknare genom if-else-användning

```
#define vjohn R20
 2
     #define one R21
#define vjohn_and R22
 3
     \label{eq:vjohn_temp: .byte } 0
4
5
6
7
                 .text
                 .global init_func
 8
     init_func:
                LDI vjohn, 0xFF
10
11
                 LDI vjohn, vjohn_temp ;; R20 = vjohn \iff R20 = 0 LDI one, 1 ;; R21 = 1
12
13
14
15
16
                 .text
                 .global loop_func
17
19
     loop_func:
                LDS vjohn, vjohn_temp ;; R20=vjohn MOV vjohn_and, vjohn ;; R22=R20 ANDI vjohn_and, 0x80 ;; R22 & 0x80
20
21
^{22}
23
                 BREQ
                             if_equal
^{24}
                 RJMP
                             else_f
25
     if_equal:
    LSL vjohn    ;; R20 << 1
    ADD vjohn, one    ;; R20 += R21
    RJMP    end_loop</pre>
^{26}
^{27}
28
29
30
31
      else_f:
                 32
33
34
      end_loop:
35
                             vjohn_temp, vjohn
vjohn ;; Inverterar för lysdioderna
PORTB, vjohn
36
                STS
37
                 COM
38
                 OUT
39
```

1.6 Lysdiodsmönster

I denna uppgift skulle ett mönster skapas. Mönstret i fråga ser ut som en johnsonräknare som i cykler räknar inåt och sedan utåt. En representation kan fås genom nedanstående figur 2:

Figure 2: Lysdiodsmönster

För uppgiften användes en lista för att hålla reda på vilka lysdioder som ska lysa. Loop-funktionen gick igenom en for-loop liknande sats som aktiverade respektive position i listan.

Algorithm 6 1.6 - Lysdiodsmönster genom tabell

```
.data
 1
 2
                   .global LEDS
 3
 4
5
6
7
8
9
      LEDS: .byte 0x00, 0x81, 0xC3, 0xE7, 0xFF, 0xE7, 0xC3, 0x81
                   .text
                   .global init_func
      init_func:
                  ;; i = 0
LDI R28, 0 \times 00
10
11
12
                  LDI R29, 0 \times 00
13
                  ;; DDRB = 0xFF
LDI R24, 0xFF
14
15
                  OUT DDRB, R24
16
17
                  RET
18
19
20
21
^{22}
                   .global loop_func
23
      loop_func:
    ;; PORTB = LEDS[i]
24
25
26
27
                   LDI R30, lo8(LEDS)
LDI R31, hi8(LEDS)
28
                  ;; LEDS + i - R31:R30 + R29:R28 ADD R30, R28 ADC R31, R29
^{29}
30
31
32
                  LD R24, Z ;; Z = R31 /*COM R24*/;; ignore OUT PORTB, R24 ADIW R28, 0x01 ;; i += 1
33
                                          ; ; Z = R31:R30
34
35
36
37
                   ;; i = i & 0 \times 07 ANDI R28, 0 \times 07 ANDI R29, 0 \times 00
38
39
40
41
```

2 Laboration 2: Subrutiner och aritmetik

2.1 Villkorliga programsatser i assembler

Algorithm 7 2.1 - Villkorliga programsatser main-loop

```
#define vjohn R20
#define vjohn_and R21
#define vring R22
vjohn_temp: .byte 0

.text
.global init_func
init_func:

LDI R18, 0xFF
OUT DDRB, R18
LDI R17, 0x00
OUT DDRA, R17
LDI vjohn, vjohn_temp
RET

.text
.global loop_func
loop_func:

IN vjohn, PINA
MOV R19, vjohn
ANDI R19, 0x01
BREQ ring_f
RJMP john_f
```

Algorithm 8 2.1 - Villkorliga programsatser (Ring och johnräknare-funktioner)

```
ring_f:
     \begin{array}{c} LSL \text{ vring} \\ \text{CPI vring, } 0 \times 00 \end{array}; \text{vring}
     BREQ ring_eq
RJMP ring_end
ring_eq:
      LDI vring, 0 \times 01
      RJMP ring_end
ring_end:
      COM vring
     OUT PORTB, vring
      COM vring
john_f:
     LDS vjohn, vjohn_temp MOV vjohn_and, vjohn ANDI vjohn_and, 0x80 BREQ john_if RJMP john_else
john_if:
     LSL vjohn
INC vjohn
RJMP john_end
john_else:
     LSL vjohn
RJMP john_end
john_end:
      STS vjohn_temp, vjohn
     COM vjohn
OUT PORTB, vjohn
     RET
```

2.2 Elektronisk tärning

Algorithm 9 2.2 - Elektronisk tärning

```
.data
pattern:
     .byte 0x10, 0x82, 0x92, 0xC6, 0xD6, 0xEE
     .text
.global init_func
init_func:
     LDI R20, 0xFF

OUT DDRB, R20

LDI R21, 0x00

OUT DDRA, R21
     CLR R20
RET
.global loop_func
loop_func:
     IN R21, PINA
     ANDI R21, 0 \times 01
BREQ dice_update
     RJMP dice_end
dice_update:
     INC R20 ; counter++ CPI R20, 0x06
     BREQ dice_if
     RJMP dice_end
dice_if:
     LDI R20, 0x00
     RJMP dice_end
dice_end:
     LDI R30, lo8(pattern)
LDI R31, hi8(pattern)
ADD R30, R20
LD R24, Z
COM R24
     OUT PORTB, R24
     RET
```

2.3 Förändringsräknare

Algorithm 10 2.3 - Förändringsräknare

```
.data
#define oldValue R22 #define newValue R23 counter: .byte 0
         .text
.global init_func
init_func:
       \begin{array}{c} \text{LDI R20, } 0 \, \text{xff} \\ \text{OUT DDRB, R20} \\ \text{LDI R21, } 0 \, \text{x00} \\ \text{OUT DDRA, R21} \\ \text{RET} \end{array}
        .text
.global loop_func
loop_func:
       MOV oldValue, newValue /*IN R19, PINA ANDI R19, 0x01*/ EOR R19, oldValue ; F. MOV newValue, R19
                                                ; För automatisk räkning utan intryckning
        CP oldValue, newValue
        BRNE loop_if
RJMP loop_end
 loop_if:
       LDS R18, counter INC R18
        STS counter, R18
        RJMP loop_end
 loop_end:
        COM R18
       OUT PORTB, R18
        CLR R18
```

2.4 Simulerad aritmetisk enhet (AU)

Algorithm 11 2.4 - Simulerings-kod

```
.data
#define valueX R20
#define valueY R21
             .text
.global init_func
init_func:
             LDI R23, 0 \text{xFF}
             OUT DDRB, R23
LDI R23, 0x00
             OUT DDRA, R23
LDI R23, 0x00
             OUT DDRD, R23
             \operatorname{RET}
             .text
             .global loop_func
loop_func:
             IN R22, PINA
             COM R22
ANDI R22, 0xF0
            MOV valueX, R22
IN R22, PINA
COM R22
             LSL R22
             LSL R22
LSL R22
            LSL R22
LSL R22
MOV valueY, R22
IN R23, PIND
ANDI R23, 0x01
CPI R23, 0x01
BRNE Subtract_func
             RJMP Add_func
Subtract_func:
            SUB valueX, valueY IN R22, SREG COM valueX OUT PORTB, valueX
             RET
Add_func:
            ADD valueX, valueY ANDI valueX, 0xF0
             IN R22, SREG
ANDI R22, 0x0F
             OR valueX, R22
             COM valueX OUT PORTB, valueX
```

2.5 Några loopar

2.5.1 7-räknare

Tanken med denna uppgift var att räkning skulle ske genom varje flank-detektering. Vid nedaktivering av en knapp för negativ flank och uppaktivering av en knapp för positiv flank. I nedastående kod räknar det däremot automatisk med hjälp av instruktionen EOR som har samma funktion som en XOR-operation.

Algorithm 12 2.5 - 7-räknare

```
.data
varX: .byte 0
    .text
    .global init_func
init_func:
   LDI R20, 0xFF
OUT DDRB, R20
    RET
    .text
    .global loop_func
loop_func:
    CALL seven
    RET
    LDS R21, varX
INC R21
    STS varX, R21
    CPI R21, 0 \times 0 8
    BREQ reset
    LDI R24, 0
    LDI R25, 1
    CALL wait_milliseconds
    OUT PORTB, R21
    COM R21
    RJMP seven
reset:
    LDI R21, 0 \times 00
    STS varX, R21
```

2.5.2 7- och 30-räknare

Denna kod har lånat seven-funktionen som finns från förra deluppgiften och dessutom har en thirty-funktion lagts till som räknar ned från 30 efter att seven har körts tre gånger.

Algorithm 13 2.5 - 7 och 30-räknare

```
.data
varX: .byte 0
varY: .byte 0
     .text
      .global init_func
init_func:
LDI R20, 0xFF
OUT DDRB, R20
RET
      .text
      .global loop_func
loop_func:
CALL seven
CALL seven
CALL seven
      CALL thirty
      RET
seven:
LDS R21, varX
      INC R21
      STS varX, R21; varX = 7 ? reset : seven CPI R21, 0 \times 08
      BREQ reset
CALL display
      RJMP seven
thirty:
LDS R21, vary
DEC R21
DEC R21
      STS varY, R21; varY = 0 ? reset : thirty CPI R21, 0 \times 00
      BREQ reset
CALL display
      RJMP thirty
reset:
      LDI R21, 0x00
      STS varX, R21
LDI R21, 0x1E
STS varY, R21
      CLR R21
      RET
display:
; wait_milliseconds ~0.25s
LDI R24, 0
      LDI R25, 1
CALL wait_milliseconds
      COM R21
OUT PORTB, R21
      COM R21
      RET
```

3 Laboration 3: Hårdvarunära programmering i C

I denna laboration kommer koden att främst skrivas i C. Många av laborationerna är nästan direkta översättningar från assembler-uppgifterna till C från förra laborationer.

3.1 C-program för att tända och släcka en lysdiod

Algorithm 14 3.1 - Tända/släcka en lysdiod C

```
int main(void)
{
    DDRA = 0x00;
    DDRB = 0xFF;

    while (1)
    {
        PORTB = PINA;
    }
}
```

3.2 Ringräknare i C

I uppgiften ska en ringräknare konstrueras som stannar vid knapptryckning (sw3) och fortsätter när man trycker igen.

```
#include <avr/io.h>
void wait_millseconds(int milliseconds);
int main(void)
   DDRA = 0x00;
   DDRB = 0xFF;
   int i = 0;
   new_sw3 = old_sw3 = run = 1;
    while (1)
        // switch
       old_sw3 = new_sw3;
       new_sw3 = (PINA & 0x08) == 0;
if (old_sw3 && !new_sw3)
           run = !run;
       if(run)
               PORTB = ~leds[i];
              i++;
i = i & 0x07;
       }
       else
           PORTB = 0xFF; //Släcka diod vid !run
       wait_milliseconds(100);
```

3.3 Spegling av en switchs värde på en LCD-display

Denna uppgift gick ut på att visa värden av den intryckta switchen på en LCD-display (exempel figur 3) . Koden blev uppdelade i funktioner för att göra det tydligare vad varje sektion av kod gör.



Figure 3: LCD-skärm för ATmega32

Algorithm 16 3.3 - Main-funktion LCD

```
lcd4 theDisplay;
void dec_to_bin(int sw_value, char * sw_bin);
int main(void)
{
    DDRA = 0x00;
    lcd4_init(&theDisplay, &PORTB, &DDRB, 4000, 100);
    int sw_value = 0;
    char s[20];
    while (1)
    {
        sw_value = PINA;
        print_to_lcd(s, sw_value);
    }
    return 0;
}
```

Algorithm 17 3.3 - Funktioner för LCD

```
void print_to_lcd(char s[], int sw_value)
    // PRINT HEX
    sprintf(s, "HEX = \%02x", 0xFF - sw_value);
    lcd4_cup_row1(&theDisplay);
   lcd4_write_string(&theDisplay, s);
    // CALCULATE BINARY
char sw_bin[9];
    dec_to_bin(sw_value, sw_bin);
    // PRINT BINARY
    sprintf(s, "BIN = %s", sw_bin);
lcd4_cup_row2(&theDisplay);
    lcd4_write_string(&theDisplay, s);
    for (int i = 0; i \le 8; i++)
        sw_bin[i] = 48;
void dec_to_bin(int sw_value, char * sw_bin)
    int dec, i = 0;
    dec = 255 - sw_value;
while(i < 8)
        sw_bin[7-i] = dec \% 2 + '0';
        dec /= 2;
        i++;
    sw_bin[8] = '\0';
```

3.4 Elektronisk tärning med presentation på en LCD-display

Algorithm 18 3.4 - Elektronisk tärning på LCD

```
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd4.h"
lcd4 theDisplay;
const int DICE_MAX = 6;
int main(void)
       \label{eq:ddra} \begin{split} \text{DDRA} &= 0 \text{x00}\,; \\ \text{lcd4\_init} \big( \text{\&theDisplay}\,, \; \text{\&PORTB}\,, \; \text{\&DDRB}\,, \; 4000\,, \; 100 \big)\,; \end{split}
       int sw_button = 0;
       while (1)
              sw_button = (PINA & 0x01) == 0;
              if (sw_button)
                     print_to_lcd();
       return 0;
void print_to_lcd()
       char s[20];
       int diceValue = rand() % DICE_MAX + 1;
       \label{eq:continuous_printf} \begin{split} & \text{sprintf(s, "Dice Dec} = \%d", \ \text{diceValue);} \\ & \text{lcd4\_cup\_row1(\&theDisplay);} \end{split}
       lcd4_write_string(&theDisplay, s);
```

3.5 Bitfältsstruktur för att visa två tärningars värde på lysdioder

Algorithm 19 3.5 - Bitfältsstruktur - main.c

```
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "Dice.h"

void wait_milliseconds(int);
int main(void)
{
    DDRA = 0x00;
    DDRB = 0xFF;

    bDicePORT.unusedOne = 1;
    bDicePORT.unusedTwo = 1;

    while (1)
    {
        int diceOneRandomValue = rand () % 6 + 1;
        int diceTwoRandomValue = rand () % 6 + 1;
        int diceTwoRandomValue = rand () % 6 + 1;

        if (!(PINA & 0x08))
        {
            bDicePORT.diceOne = diceOneRandomValue;
            bDicePORT.diceTwo = diceTwoRandomValue;
            }
            wait_milliseconds(300);
      }
}
```

Algorithm 20 3.5 - Bitfältsstruktur - Dice.h

3.6 Mätning av exekveringstider med simulatorn

Följande kod analyserades för denna uppgift:

```
int main(void)
{
    gXi = 20;
    gYi = 30;
    gRi = gXi * gYi;
}
```

3.6.1 Tid för att utföra multiplikation av två heltal med AVR-processor.

Den beräknade tiden från simulationen framgav resultatet 22 μs .

3.6.2 Utan och med volatile

Algorithm 21 3.6 - Assemblykod med volatile

```
gXi = 20;

0000003E LDI R24,0x14
                              Load immediate
00000035 LDI R25,0x00
                              Load immediate
                              Store direct to data space
         STS 0x0065,R25
00000040
00000042 STS 0 \times 0064, R24
                                   Store direct to data space
\begin{array}{ccc} \text{gYi} = & 30; \\ 00000044 & \text{LDI R24,0x1E} \end{array}
                              Load immediate
00000045
          LDI R25,0x00
                               Load immediate
00000046 STS 0 \times 0061, R25
                               Store direct to data space
00000048 STS 0 \times 0060, R24
                                   Store direct to data space
    gRi = gXi * gYi;
0000004A LDS R20,0x0064
                                   Load direct from data space
0000004C LDS R21,0x0065
                                   Load direct from data space
0000004E
          LDS R18,0x0060
                                   Load direct from data space
00000050
          LDS R19,0x0061
                                   Load direct from data space
00000052
           MUL R20, R18
                              Multiply unsigned
00000053
          MOVW R24,R0
                              Copy register pair
00000054
          MUL R20, R19
                              Multiply unsigned
00000055
          ADD R25,R0
                              Add without carry
00000056
          MUL R21, R18
                               Multiply unsigned
          MUL R21, ...
ADD R25,R0 Add with Clear Register
00000057
                              Add without carry
00000058
                              Store direct to data space
00000059
          STS 0x0063,R25
0000005B
          STS 0x0062,R24
                                   Store direct to data space
```

Algorithm 22 3.6 - Assemblykod utan volatile

```
gxi = 20; \\ 0000003E LDI R24,0x14
                                   Load immediate
0000003F LDI R25,0x00
00000040 STS 0x0065,R25
                                    Load immediate
                                          Store direct to data space
00000042 STS 0x0064,R24
                                           Store direct to data space
gYi = 30;

00000044 LDI R24,0x1E

00000045 LDI R25,0x00
                                  Load immediate
                                     Load immediate
\begin{array}{ccc} 00000046 & \text{STS} & 0 \text{x0061}, \text{R25} \\ 00000048 & \text{STS} & 0 \text{x0060}, \text{R24} \end{array}
00000046
                                     Store direct to data space
Store direct to data space
Load immediate
0000004B LDI R25,0x02
                                     Load immediate
0000004c
            STS 0x0063,R25
                                           Store direct to data space
0000004E STS 0x0062,R24
                                           Store direct to data space
```

Eftersom volatile tvingar programmet att köra utan kodoptimering sker beräkningen i assembly normalt **inte** till. Utan volatile optimeras den delen bort i assembly och resultatet läggs direkt in i registret.

3.6.3 Exekveringstider med en 8Mhz överklockad processor

Tidsmätningar utfördes på följande datatyper: int, long och float. Tiderna står till höger om varje beräkning i nedanstående kodram.

Algorithm 23 3.6 - Tidsmätningar på int, long och float

3.6.4 Beräkningar på float med blandade datatyper

Algorithm 24 3.6 - Tidsmätningar på float

3.6.5 Resultat av tidsmätningar

Denna simulering visar att datatypen int är snabbast att beräkna medan long och float kommer efter i beräkningstid. Addition är snabbare att beräkna, multiplikation är ungefär lika snabb som addition medan division är långsammast. Simuleringen i förra uppgiften visade också att det inte är så stora skillnader att utföra aritmetiska beräkningar mellan olika datatyper då det bara skiljde några mikrosekunder. Generellt sett verkar det som om float är den datatypen som tar längst tid att utföra beräkningar med. Detta kan bero på att flera instruktioner måste utföras i assembly för att göra samma beräkning, jämfört med till exempel int. Long har 64 bitar, medan float har 32-bitar, likadant som int, men skillnaden är att float har "decimalbitar" som kan försvåra beräkningarna någorlunda.

3.7 Uppgift 7 - Strukturen sedd på maskinnivån som värdeparameter respektive retur-typ

- 1. Struktens medlemmar läggs till i registren i minnesstacken i en sekventiell följd. Början av strukten lagras på en adress i minnet där också första medlemmen av strukten räknas, därefter kommer resterande meddlemmar ordnade efter varandra i respektive address beroende på storleken av datamedlemmarna. Alltså om struktens början lagras på adress 0x40, lagras också den första medlemmen också på 0x40. Om andra medlemmen är en int så lagras denna på 0x42 då en int är två bytes.
- En strukt returneras av en funktion genom att först skicka adressen av funktionens början och därefter struktens adress i jämförelse med funktionen.

3.8 Falsk elektronisk tärning

Algorithm 25 3.8 - Dice - main.c

```
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "...\..\help_files\Dice.h"
void wait_milliseconds(int);
void ThrowDice(char, int *, char, int *);
enum { Normal, False } Dice;
int main(void)
     \texttt{DDRA} \, = \, 0\,\texttt{x00}\,;
     \label{eq:ddrb} \text{DDRB} \, = \, 0 \, \text{xff} \, ;
     int nFalseThrow = 0;
     int diceValue = 6; // Inverted value for diode display
     {\tt bDicePORT.unusedOne} \ = \ 1;
     bDicePORT.unusedTwo = 1;
     bDicePORT.diceTwo = diceValue;
     bDicePORT.diceOne = diceValue;
     Dice = Normal;
     while (1)
         ThrowDice(NormalThrow, &diceValue, FalseThrow, &nFalseThrow
```

```
void ThrowDice(char NormalThrow, int *diceValue,
char FalseThrow, int *nFalseThrow)
    \mathbf{switch}\,(\,\mathtt{Dice}\,)
        case Normal:
             if (NormalThrow)
                 if(*diceValue >= 1)
                     bDicePORT.diceTwo = *diceValue;
                     bDicePORT.diceOne = *diceValue;
                     *diceValue--;
                     {\tt wait\_milliseconds}\,(200)\,;
                 else
                     *diceValue = 6;
             }
else if(FalseThrow)
                 Dice = False;
                 *nFalseThrow = 0;
                     // Normal
        } break;
        case False:
             if(NormalThrow)
                 *diceValue = 1;
                 if(*nFalseThrow < 2)
                     bDicePORT.diceTwo = *diceValue;
                     bDicePORT.diceOne = *diceValue;
                     *nFalseThrow++;
                     wait_milliseconds(200);
                 else
                     *diceValue = 6;
                     bDicePORT.diceTwo = *diceValue;
                     bDicePORT.diceOne = *diceValue;
                     Dice = Normal;
                     *nFalseThrow = 0;
        } break; default:
                     //False
        break;
// Switch
```

3.9 Kodlås

Algorithm 27 3.9 - Kodlås - main

```
#include <avr/io.h>
enum
       Closed,
       Open,
       PushKey,
       ReleaseKey
} Locker;
void TryUnlock(char, int *, int *, char, char, int *, const int); void CheckIfWrongCombination(int*, char, int*, char, char, int*, \hookleftarrow
        const int);
int CheckTrueCombination(int, char, int*, char, char);
int main(void)
        \label{eq:ddraw} \text{DDRA} \, = \, 0\,\text{x00}\,;
       DDRB = 0xFF;
       \begin{array}{l} {\hbox{\tt const}} \ {\hbox{\tt int}} \ {\hbox{\tt timeout}} = 20; \\ {\hbox{\tt int}} \ {\hbox{\tt time\_counter}} = 0; \end{array}
       \begin{array}{ll} \text{int iCode} = 0;\\ \text{int code} [6] = \{1,2,3,1,1,2\};\\ \text{Locker} = \text{Closed}; \end{array}
        while (1)
               char eventKey1 = !(PINA & 0x80);
char eventKey2 = !(PINA & 0x40);
               char eventKey3 = !(PINA \& 0x20);
               PORTB = PINA;
               \label{eq:tryUnlock} \mbox{(eventKey1, code, \&iCode, eventKey2, eventKey3,} \; \hookleftarrow \\ \mbox{\&time\_counter, timeout);}
               wait_milliseconds(50);
       }
}
```

```
void TryUnlock(char eventKey1, int * code, int *iCode,
char eventKey2, char eventKey3, int *time_counter, const int timeout)
     switch(Locker)
          case Closed:
                if((eventKey1 && (code[*iCode] == 1))
|| (eventKey2 && (code[*iCode] == 2))
|| (eventKey3 && (code[*iCode] == 3)))
                    *iCode++;
                    Locker = PushKey;
               PORTB = 254;
          } break; // Closed
case Open:
          {
                if(*time_counter > timeout)
                {
                     Locker = Closed;
                     *time\_counter = 0;
                     *iCode = 0;
               *time_counter++;
               PORTB = 255 - *time\_counter;
                                                         //20 sec
          wait_milliseconds(500);
break; // Open
          case PushKey:
                if (!eventKey1
               && !eventKey2
               && !eventKey3)
                     Locker = ReleaseKey;
                     *time_counter++;
               }
if(*iCode >= 6)
                     Locker = Open;
                     *time\_counter = 0;
          } break; // PushKey
          case ReleaseKey:
               {\tt CheckIfWrongCombination} (
               &*iCode, eventKey1, code, eventKey2, eventKey3,
               \&*{\tt time\_counter}\;,\;\;{\tt timeout}
               *iCode = CheckTrueCombination(
*iCode, eventKey1, code,
               eventKey2, eventKey3
              PORTB = 254;
                      // ReleaseKey
          } break;
          default:
         break;
        // Switch
```

Algorithm 29 3.9 - CodeCheck-functions

```
void CheckIfWrongCombination(
      int *iCode, char eventKey1, int * code,
char eventKey2, char eventKey3,
      int *time_counter, const int timeout)
      if (*iCode < 3)
             if((eventKey1 && (code[*iCode] != 1))
|| (eventKey2 && (code[*iCode] != 2))
|| (eventKey3 && (code[*iCode] != 3))
                  *time_counter > timeout)
                   {\tt Locker} \, = \, {\tt Closed} \, ;
                   *time\_counter = 0;
                   *iCode = 0;
             }
else
                    if ((eventKey1 && (code[*iCode] != 1))
                    || (eventKey2 && (code[*iCode] != 2)))
                          Locker = Closed;
*time_counter = 0;
                          *iCode = 0;
            }
int CheckTrueCombination(
      int iCode, char eventKey1, int * code,
char eventKey2, char eventKey3)
      if (iCode < 3)
             if((eventKey1 && (code[iCode] == 1))
|| (eventKey2 && (code[iCode] == 2))
|| (eventKey3 && (code[iCode] == 3)))
                   iCode++;
Locker = PushKey;
             }
      }
else
             \begin{array}{ll} \mbox{if } & \mbox{((eventKey1 \&\& (code[iCode] == 1))} \\ \mbox{|| (eventKey2 \&\& (code[iCode] == 2)))} \end{array}
                   iCode++;
Locker = PushKey;
                                 return iCode;
```

3.10 Avstudsning av en tryckknapp

3.10.1 Tillståndsdiagram




Figure 4: Tillståndsdiagram för Avstudsning av en tryckknapp

3.10.2 C-kod

Algorithm 30 3.10 - Avstudsning - main

```
#include <avr/io.h>
\begin{array}{lll} \mathbf{static} & \mathbf{int} & \mathbf{n} = \mathbf{0}; \\ \mathbf{static} & \mathbf{enum} & \{\texttt{Zero}\,, \; \texttt{Wait}\,, \; \texttt{One}\} \; \texttt{Signal}\,; \end{array}
int main(void)
       \label{eq:ddrb} \text{DDRB} \; = \; 0 \, \text{xff} \; ;
       DDRA = 0x00;
       Signal = Zero;
       while (1)
               char input = !(PINA \& 0x01);
PORTB = 255 - bounce(input);
               wait_milliseconds(100);
int bounce(int signal)
       switch (Signal)
               case Zero:
                       if(signal == 1)
                              Signal = One;
                      return 0;
              case One:
                       if(signal == 0)
                              Signal = Wait;
                             n = 10;
return 1;
                      }
return 0;
              case Wait:

\begin{array}{c}
n - -; \\
\mathbf{i} \mathbf{f} (n == 0)
\end{array}

                              Signal = Zero;
return 0;
               } break; default:
               break;
      }
```

3.11 Trafikljusstyrning

3.11.1 Introduktion

I denna uppgift skulle trafikljus styras genom olika tillstånd. Lösningen genomfördes i C-kod men med objektorienterad stil, genom användning av structs. Följande figurer visar hur kretsens kopplingar såg ut och vilka lampor som representerade vilken riktning.




Figure 5: Trafikljus-korsning




Figure 6: Systemdiagram




Figure 7: Tillståndsdiagram Trafikljus

3.11.2 Tillståndsdiagram

I figur 7 ser man den uppritade tillståndsdiagrammet för denna uppgift. Trafik detektering sker via sensorer som man trycker på mikroprocessorns. Starttillstånd kommer att bli GoSouth, vilket innebär att det är trafik i södergående riktning, vilket då lyser upp den gröna lampan och låter den västgående riktningen vara röd. Mellanväxlingen mellan riktningarna sker på det viset att när trafik detekteras så påbörjas en nedräkning. Beroende på om det är en riktning som är trafikerad eller om båda riktningarna är trafikerade. När en riktning är trafikerad dras timern igång 2 sekunder snabbare än om båda riktningar skulle vara trafikerade. Detta för att vid lite trafik, inte låta trafikanterna vänta på ljusomslag. och vid mycket trafik, låta alla riktningarna få lika mycket tid att passera. Enligt tillståndsdiagrammet visar de mittersta pilarna att omslaget sker direkt från grön till röd och vice versa, men detta är bara en ritning som indikerar en annan timer än de andra pilarna och för att förtydliga hur det går till. Transitionerna passerar alltid väntetillstånden. I nästkommande sidor visas koden för denna uppgift.

3.11.3 C-Kod

Algorithm 31 3.11 - TrafficLights - main.c

```
#include <avr/io.h>
#include "TrafficLights.h"
int main(void)
      {\tt DDRA} \, = \, 0 \, {\tt x00} \, ;
      \label{eq:ddrb} \text{DDRB} \; = \; 0 \, \text{xff} \; ;
      Traffic = GoSouth;
      while (1)
           char TrafficOnSouth = !(PINA & 0x01);
char TrafficOnWest = !(PINA & 0x02);
switch (Traffic)
{
                  case GoSouth:
                       ActivateSouthLane(TrafficOnWest, TrafficOnSouth);
                 } break;
case WaitSouth:
                       TransitionSouthToWest();
                 } break;
                  case GoWest:
                       ActivateWestLane(TrafficOnSouth, TrafficOnWest);
                  } break;
                  case WaitWest:
                       TransitionWestToSouth();
                 } break;
default:
                 break;
     }
```

Algorithm 32 3.11 - Trafficlight.h Del I

```
#ifndef TRAFFICLIGHTS_H
#define TRAFFICLIGHTS_H_
enum {
    GoSouth,
    WaitSouth,

     GoWest,
     WaitWest
} Traffic;
{f struct} TrafficLights {
     char Red;
char Yellow;
     char Green;
};
struct TrafficLights SouthTrafficLight = \{0xFF-0x20\,,\ 0xFF-0x40\,,\ \hookleftarrow
     0xFF - 0x80;
struct TrafficLights WestTrafficLight = \{0xFF - 0x10, 0xFF - 0x08, \leftarrow\}
     0xFF - 0x04;
// How to make this work?
//#define SouthLight (*(SouthTrafficLight)* &PORTB)
//#define WestLight (*(WestTrafficLight)* &PORTB)
int oneSec = 1000, threeSec = 3000; //Timer tid
```

Algorithm 33 3.11 - Trafficlight.h - Del II (Metoder)

```
void ActivateSouthLane(char TrafficOnWest, char TrafficOnSouth)
    PORTB = SouthTrafficLight.Green;
    PORTB += WestTrafficLight.Red;
    if(TrafficOnWest && !TrafficOnSouth)
        wait_milliseconds(oneSec);
        Traffic = WaitSouth;
    if (TrafficOnWest && TrafficOnSouth)
        wait_milliseconds(threeSec);
        Traffic = WaitSouth;
void TransitionSouthToWest()
    PORTB = WestTrafficLight.Red;
    PORTB += WestTrafficLight.Yellow;
    PORTB += SouthTrafficLight.Yellow + 1;
    wait_milliseconds(oneSec);
    Traffic = GoWest;
void ActivateWestLane(char TrafficOnSouth, char TrafficOnWest)
    PORTB = WestTrafficLight.Green;
    PORTB += SouthTrafficLight.Red - 1;
if(TrafficOnSouth && !TrafficOnWest)
        wait_milliseconds(oneSec);
        Traffic = WaitWest;
    if(TrafficOnSouth && TrafficOnWest)
        wait_milliseconds(threeSec);
        Traffic = WaitWest;
void TransitionWestToSouth()
    PORTB = WestTrafficLight.Yellow;
    PORTB += SouthTrafficLight.Red;
    PORTB += SouthTrafficLight.Yellow;
    wait_milliseconds(oneSec);
    Traffic = GoSouth;
#endif /* TRAFFICLIGHTS_H_ */
```

4 Laboration 4: Objektorienterad programmering i C

4.1 Objektorienterad modellering av en mönstergenerator

I denna uppgift skulle en mönster-visare konstrueras. Programmering skedde i C i en objektorienterad stil. De filer som användes som inkluderingsfiler är pattern.h och pulse.h. Därefter finns koderna för uppbyggnaden, pattern.c och main.c. Pulse.h har en funktion som läser av negativa flanker och ger en pulserande effekt. De mönster som skapades var följande: En ringräknare, en johnsonräknare, en binär nedräknare och en skiftande blinkmönster.

Algorithm 34 4.1 - Pulse.h

```
typedef struct
{
    char in;
    char in_old;
    char out;
} Pulse;

char pulse_run(Pulse* p, char in)
{
    p->in_old = p->in;
    p->in = in;
    p->out = p->in_old & !p->in;
    return p->out;
}
```

Algorithm 35 4.1 - pattern8.h

```
#ifndef PATTERN8_H_
#define PATTERN8_H_
#include "avr/io.h"

enum Pattern {
    Ring,
    Johnson,
    Counter,
    Flash
} patternState;

typedef struct {
    int i;
    int johnson;
    int counter;
} Pattern8;

void pattern8_init(Pattern8* p);
void pattern8_next(Pattern8* p);
void pattern8_run(Pattern8* p);
char pattern8_ring(Pattern8* p);
int pattern8_johnson(Pattern8* p);
int pattern8_counter(Pattern8* p);
int pattern8_counter(Pattern8* p);
int pattern8_flashing(Pattern8* p);
int pattern8_flashing(Pattern8* p);
#define pattern (*(volatile Pattern8)* &PORTB)
#endif /* PATTERN8_H_ */
```

```
#include "pattern8.h"
pattern8_init(Pattern8* p)
     p->i = 0;
     p->johnson = 0;
     p->counter = 0;
pattern8_next(Pattern8* p)
     pattern8_init(&p);
      switch(patternState)
           case Ring:
           patternState = Johnson;
          break;
          case Johnson:
           patternState = Counter;
          break;
           case Counter:
           patternState = Flash;
           break;
           case Flash:
           patternState = Ring;
           break;
}
char pattern8_ring(Pattern8* p)
     \begin{array}{l} {\bf char} \ \ {\rm leds} \, [\, 8\, ] \ = \ \{0\, {\rm x01} \, , \ 0\, {\rm x02} \, , \ 0\, {\rm x04} \, , \ 0\, {\rm x08} \, , \\ 0\, {\rm x10} \, , \ 0\, {\rm x20} \, , \ 0\, {\rm x40} \, , \ 0\, {\rm x80} \, \} \, ; \end{array}
     p->i++;
     p->i = p->i & 0x07;
return ~leds[p->i];
int pattern8_johnson(Pattern8* p)
     if((p\rightarrow johnson \& 0x80) == 0)
          p\rightarrow johnson=(p\rightarrow johnson <<1) + 1;
     else
          p->johnson = p->johnson << 1;
     return p->johnson;
}
int pattern8_counter(Pattern8* p)
     p->i++;
     return p \rightarrow i;
int pattern8_flashing(Pattern8* p)
     if(p->i < 255)
     p->i = p->i << 2;
else if (p->i > 255)
          p->i = p->i >> 4;
     return p->i;
```

Algorithm 37 4.1 - main.c

```
#include <avr/io.h>
#include "pattern8.h"
#include "pulse.h"
void wait_milliseconds(int);
int main()
     \begin{array}{lll} \text{DDRA} &=& 0\,\text{x00}\,;\\ \text{DDRB} &=& 0\,\text{xFF}\,; \end{array}
     Pulse p7;
Pattern8 p8;
      while(1)
           char sw7 = (!(PINA \& 0x80));
           switch (patternState)
{
                 case Ring:
                {
                     PORTB = pattern8_ring(&p8);
                } break;
                 case Johnson:
                      PORTB = pattern8_johnson(&p8);
                } break;
                 case Counter:
                     PORTB = pattern8_counter(&p8);
                } break;
                 case Flash:
                      PORTB = pattern8_flashing(&p8);
                } default:
           // Move to next pattern
if(pulse_run(&p7, sw7))
                pattern8_next(&p8);
           wait_milliseconds(100);
     }
```

4.2 Kast av tärningar

4.2.1 main-program

Algorithm 38 4.2 - main.c

```
#include <stdio.h>
#include "Dice.h"
#include "Dice_LCD.h"
#include "Dice_LEDS.h"
#include "UsedLibraries\io_di.h"

int main(void)
{
    io_di button;
    Dice dicel, dice2;
    DiceLCD diceLed;
    DiceLEDS diceLeds = {0x08, 0x82, 0x52, 0x66, 0xD6, 0xEE};

    io_di_init(&button, &PORTA, 0x01);

    dice_init(&dicel);
    dice_Init(&dice2);
    diceLEDS_init(&diceLeds);
    DiceLCD_init(&diceLeds);
    DiceLCD_init(&diceLed);

    while (1)
    {
        char ioButton = io_di_read(&button);
        if(!ioButton)
        {
            dice_throw(&dice1);
            dice_throw(&dice2);
            diceLEDS_display(&diceLeds, &dice1);
            DiceLCD_display(&diceLed, &dice1, &dice2);
        }
    }
    return 0;
}
```

4.2.2 Dice-struct

Algorithm 39 4.2 - Dice.h

```
#ifndef DICE_H_
#define DICE_H_
#include <stdlib.h>

typedef struct {
    int value;
} Dice;

void dice_init(Dice*);
int dice_value(Dice*);
void dice_throw(Dice*);
#endif /* DICE_H_ */
```

Algorithm 40 4.2 - Dice.c

```
#include "Dice.h"

#define DICE_MAX 6

void dice_init(Dice* d)
{
    d->value = 0;
}

void dice_throw(Dice* d)
{
    d->value = rand() % DICE_MAX + 1;
}

int dice_value(Dice* d)
{
    return d->value;
}
```

${\bf 4.2.3}\quad {\bf Dice_LCD\text{-}struct}$

Algorithm 41 4.2 - Dice_LCD.h

```
#ifndef DICE_LCD_H_
#define DICE_LCD_H_
#include <util/delay.h>
#include "UsedLibraries\lcd4.h"
#include "Dice.h"

typedef struct
{
    char s[20];
    lcd4 lcdDisplay;
} DiceLCD;

void diceLCD_init(DiceLCD*);
void diceLCD_display(DiceLCD*, Dice*, Dice*);
#endif /* DICE_LCD_H_ */
```

Algorithm 42 4.2 - Dice_LCD.c

```
#include "Dice_LCD.h"

void DiceLCD_init(DiceLCD* dlcd)
{
    lcd4_init(&dlcd->lcdDisplay, &PORTB, &DDRB, 4000, 100);
}

void DiceLCD_display(DiceLCD* dlcd, Dice* dl, Dice* d2)
{
    sprintf(dlcd->s, "Dicel = %d", dice_value(dl));
    lcd4_cup_rowl(&dlcd->lcdDisplay);
    lcd4_write_string(&dlcd->lcdDisplay, dlcd->s);

    sprintf(dlcd->s, "Dice2 = %d", dice_value(d2));
    lcd4_cup_row2(&dlcd->lcdDisplay);
    lcd4_urite_string(&dlcd->lcdDisplay, dlcd->s);
}
```

${\bf 4.2.4}\quad {\bf Dice_LEDS\text{-}struct}$

Algorithm 43 4.2 - Dice_LEDS.h

```
#ifndef DICE_LEDS_H_
#define DICE_LEDS_H_

#include <avr/io.h>
#include "Dice.h"

typedef struct
{
    char leds[6];
} DiceLEDS;

void diceLEDS_init(DiceLEDS*);
void diceLEDS_display(DiceLEDS*, Dice*);
#endif /* DICE_LEDS_H_ */
```

Algorithm 44 4.2 - Dice_LEDS.c

```
#include "Dice_LEDS.h"

diceLEDS_init(DiceLEDS* dleds)
{
    DDRD = 0xff;
}

void diceLEDS_display(DiceLEDS* dleds, Dice* d)
{
    PORTD = 255 - dleds->leds[d->value - 1];
}
```

4.3 Avläsning av spänningen från en potentiometer

4.3.1 Main-program

Algorithm 45 4.3 - main.c

```
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include "VoltLCD.h"
#include "Potentiometer.h"
#include "io_ai.h"

#define FIVE_VOLT_TIME 1000

int main(void)
{
    DDRD = 0xFF;
    io_ai InVolt;
    io_ai_init(&InVolt, IO_AI_CHANNELO, 0);

    VoltLCD vLcd;
    Potentiometer potentioMeter;

    voltLCD_init(&vLcd);
    potentiometer_init(&potentioMeter);

    while (1)
    {
        potentiometer_setvolts(&potentioMeter, io_ai_read(&InVolt));
        voltLCD_display(&vLcd, potentiometer_getvolts(&potentioMeter));
    }
}
```

4.3.2 Potentiometer-struct

Algorithm 46 4.3 - Potentiometer.h

```
#ifndef POTENTIOMETER_H_
#define POTENTIOMETER_H_

typedef struct
{
    int volts;
} Potentiometer;

void potentiometer_init(Potentiometer*);
int potentiometer_getvolts(Potentiometer*);
void potentiometer_setvolts(Potentiometer*, int);

#endif /* POTENTIOMETER_H_ */
```

Algorithm 47 4.3 - Potentiometer.c

```
#include "Potentiometer.h"

void potentiometer_init(Potentiometer* pm)
{
    pm->volts = 0;
}

int potentiometer_getvolts(Potentiometer* pm)
{
    return pm->volts;
}

void potentiometer_setvolts(Potentiometer* pm, int volts)
{
    pm->volts = volts / 200;
}
```

4.3.3 LCD-struct

Algorithm 48 4.3 - VoltLCD.h

```
#ifndef VOLTLCD_H_
#define VOLTLCD_H_
#include <util/delay.h>
#include "lcd4.h"

typedef struct
{
    char s[20];
    lcd4 lcdDisplay;
} VoltLCD;

void voltLCD_init(VoltLCD*);
void voltLCD_display(VoltLCD*, long);
#endif /* VOLTLCD_H_ */
```

Algorithm 49 4.3 - VoltLCD.c

```
#include "VoltLCD.h"

void voltLCD_init(VoltLCD* vlcd)
{
    lcd4_init(&vlcd->lcdDisplay, &PORTB, &DDRB, 4000, 100);
}

void voltLCD_display(VoltLCD* vlcd, long volts)
{
    sprintf(vlcd->s, "U = %d ", volts);
    lcd4_cup_rowl(&vlcd->lcdDisplay);
    lcd4_write_string(&vlcd->lcdDisplay, vlcd->s);
}
```

4.4 Styrning av ringräknarens blinkhastighet med hjälp av en potentiometer

Enda skillnaden med denna uppgift gentemot det föregående är main.c-filen som genom en påbyggnad har fått en funktion som är en ringräknare. Header-filerna som används är också från föregående uppgift.

Algorithm 50 4.4 - main.c

```
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include "VoltLCD.h"
#include "Potentiometer.h"
#include "io_ai.h'
#define FIVE VOLT TIME 1000
int RingCounter(int, char*, Potentiometer);
int main(void)
     DDRD = 0 \times FF;
     io_ai InVolt;
     io_ai_init(&InVolt, IO_AI_CHANNELO, 0);
     VoltLCD vLcd;
     Potentiometer potentioMeter;
     voltLCD_init(&vLcd);
     potentiometer_init(&potentioMeter);
      char leds[8] =
      \begin{array}{l} \{0\texttt{x}\texttt{01}\,,\ 0\texttt{x}\texttt{02}\,,\ 0\texttt{x}\texttt{04}\,,\ 0\texttt{x}\texttt{08}\,,\\ 0\texttt{x}\texttt{10}\,,\ 0\texttt{x}\texttt{20}\,,\ 0\texttt{x}\texttt{40}\,,\ 0\texttt{x}\texttt{80}\,\};\\ \texttt{int}\ \texttt{i}\ =\ 0; \end{array} 
      while (1)
           potentiometer_setvolts(&potentioMeter, io_ai_read(&InVolt));
           voltLCD_display(&vLcd, potentiometer_getvolts(&potentioMeter));
           i = RingCounter(i, leds, potentioMeter);
int RingCounter(int i, char* leds, Potentiometer potentioMeter)
     i = i \& 0x07;
     PORTD = \sim leds[i];
      int time = FIVE_VOLT_TIME - \hookleftarrow
           (potentiometer_getvolts(&potentioMeter) * 200);
      time = time > 0 ? wait_milliseconds(time) : wait_milliseconds(1);
      return i;
```

4.5 Temperatursensor SMT160 med PWM-utgång

4.5.1 main-program

Algorithm 51 4.5 - main.c

```
#include <avr/io.h>
#include "lcd4.h"
#include "sensorSMT160.h"
#define BIT7 0x80
int main(void)
{
    SMTLCD theDisplay;
    SensorSMT160 theTemperature;

    SMTLCD_init(&theDisplay);
    sensorSMT160_init(&theTemperature, &PINB, BIT7);

    while (1)
    {
        sensorSMT160_read(&theTemperature);
        SMTLCD_display(&theDisplay, &theTemperature);
    }
}
```

4.5.2 Sensor SMT160-struct

Algorithm 52 4.5 - SensorSMT160.h

```
#include "sensorSMT160.h"
void sensorSMT160_init(SensorSMT160* smt, char* pin, char bit_mask)
       smt->pin = pin;
       \verb|smt->| \verb|bit_mask| = \verb|bit_mask|;
       smt->value = 0;
float sensorSMT160_read(SensorSMT160* smt)
       unsigned int n = 50000;
       n);
       \begin{array}{l} \mbox{float 'dc} = (\mbox{float}) \mbox{ ones / (float) n;} \\ \mbox{float temp} = (\mbox{dc} - 0.32) \mbox{/ } 0.00470; \end{array}
       \verb|smt-> value| = | temp;
       return temp;
__attribute__((noinline))
unsigned int sensor_smt160_sample(
volatile unsigned char* pin, //Register R25:R24 unsigned char bit_mask, //Register R22 unsigned int n //Register R21:R20
      asm volatile (
" movw r30, r24 " "\n\t"
" movw r26, r20 " "\n\t"
" ldi r24, 0x00 " "\n\t"
" ldi r25, 0x00 " "\n\t"
" ldi r19, 0xff " "\n\t"
" ldi r20, 0x00 " "\n\t"
" ld r18, Z " "\n\t"
" and r18, r22 " "\n\t"
" add r18, r19 " "\n\t"
" adc r24, r20 " "\n\t"
" sbiw r26, 0x01 " "\n\t"
" brne loop " "\n\t"
" ret " "\n\t"
       asm volatile (
       );
}
void sensorSMT160_testSignalChange()
        /* Test that there's a sensorsignal on the digital input.
      If signal is constant for a period of time ie 10 ms, then its something wrong on the sensor */
void sensorSMT160_testSignalFrequency()
       /* The frequency on the signal from the sensor shall be in the interval of 1{-}4~\rm kHz. If it's not then there's probably sensorfault.
       Tests if the frequency on the sensorsignal is in a given ←
            interval. */
```

4.5.3 LCD-struct

Algorithm 54 4.5 - SMTLcd.h

```
#ifndef SMTLCD_H_
#define SMTLCD_H_
#include <util/delay.h>
#include "lcd4.h"
#include "sensorSMT160.h"

typedef struct
{
    char s[20];
    lcd4 lcdDisplay;
} SMTLCD;

void SMTLCD_init(SMTLCD*);
void SMTLCD_display(SMTLCD*, SensorSMT160*);
#endif /* SMTLCD_H_ */
```

Algorithm 55 4.5 - SMTLcd.c

```
#include "sensorSMT160.h"

#include "SMTLCD.h"

void SMTLCD_init(SMTLCD* smtLcd)
{
    lcd4_init(&smtLcd->lcdDisplay, &PORTB, &DDRB, 4000, 100);
}

void SMTLCD_display(SMTLCD* smtLcd, SensorSMT160* smt)
{
    sprintf(smtLcd->s, "Temperature:");
    lcd4_cup_row1(&smtLcd->lcdDisplay);
    lcd4_write_string(&smtLcd->lcdDisplay, smtLcd->s);

    sprintf(smtLcd->s, "%d", smt->value);
    lcd4_cup_row2(&smtLcd->lcdDisplay);
    lcd4_write_string(&smtLcd->lcdDisplay);
    lcd4_write_string(&smtLcd->lcdDisplay, smtLcd->s);

    lcd4_write_char(&smtLcd->lcdDisplay, 0xDF);
    lcd4_write_char(&smtLcd->lcdDisplay, 'C');
}
```

4.6 Öka/Minska-knappar med acceleration

4.6.1 Main-program

Algorithm 56 4.6 - main.c

```
#include <avr/io.h>
#include "Accelerator.h"
#include "AccLCD.h"
char increasebutton_read();
char decreasebutton_read();
int main(void)
    AccLCD display;
    Accelerator acc;
    AccLCD_init(&display);
    accelerator_init(&acc);
    while (1)
         char increaseButton = increasebutton_read();
         char decreaseButton = decreasebutton_read();
         \frac{switch}{\{} (countingState)
              case IDLE:
                  accelerator_idle(&acc, increaseButton, decreaseButton);
              } break;
              case INCREMENT:
                  accelerator_increment(&acc, increaseButton);
              } break;
              case DECREASE:
                  accelerator_decrease(&acc, decreaseButton);
              } break;
         AccLCD_display(&display, &acc);
}
char increasebutton_read()
    return (!(PINA & 0x01));
char decreasebutton_read()
    return (!(PINA & 0x02));
```

4.6.2 Accelerator-struct

Algorithm 57 4.6 - Accelerator.h

```
#ifndef ACCELERATOR_H_
#define ACCELERATOR_H_
#include <avr/io.h>
enum Counting {
    INCREMENT,
    DECREASE,
    IDLE
} countingState;

typedef struct {
    int value;
    int accelerationStart;
    unsigned char button;
} Accelerator;

void accelerator_init(Accelerator*);
void accelerator_decrease(Accelerator*, char);
void accelerator_decrease(Accelerator*, char);
void accelerator_delay(Accelerator*, char);
void accelerator_delay(Accelerator*, char);
void accelerator_delay(Accelerator*, char);
void accelerator_delay(Accelerator*, char);
#endif /* ACCELERATOR_H_ */
```

Algorithm 58 4.6 - Accelerator.c

```
#include "Accelerator.h"
wait_milliseconds(int);
void accelerator_init(Accelerator* acc)
    DDRA = 0 \times 00;
    \verb|countingState| = \verb|IDLE|;
    acc \rightarrow value = 0;
    acc->counter = 0;
    acc->accelerationStart = 2;
void accelerator_increment(Accelerator* acc, char button)
    acc->value++;
    accelerator_delay(acc, button);
void accelerator_decrease(Accelerator* acc, char button)
    acc->value--;
    accelerator_delay(acc, button);
void accelerator_delay(Accelerator* acc, char button)
    if(button && acc->counter > acc->accelerationStart)
        wait_milliseconds(100);
    else if(button && acc->counter <= acc->accelerationStart)
        wait_milliseconds(1000);
        countingState = IDLE;
    acc->counter++;
}
void accelerator_idle(Accelerator* acc,
char increaseButton, char decreaseButton)
    if(increaseButton)
        countingState = INCREMENT;
    else if(decreaseButton)
        countingState = DECREASE;
    acc \rightarrow counter = 0;
```

4.6.3 LCD-struct

Algorithm 59 4.6 - AccLCD.h

```
#ifndef ACCLCD_H_
#define ACCLCD_H_
#include <util/delay.h>
#include "lcd4.h"
#include "Accelerator.h"

typedef struct
{
    char s[20];
    lcd4 lcdDisplay;
} AccLCD;

void AccLCD_init(AccLCD*);
void AccLCD_display(AccLCD*, Accelerator*);
#endif /* ACCLCD_H_ */
```

Algorithm 60 4.6 - AccLCD.c

```
#include "AccLCD.h"

void AccLCD_init(AccLCD* accLcd)
{
    lcd4_init(&accLcd->lcdDisplay, &PORTB, &DDRB, 4000, 100);
}

void AccLCD_display(AccLCD* accLcd, Accelerator* acc)
{
    sprintf(accLcd->s, "Value = %d ", acc->value);
    lcd4_cup_row1(&accLcd->lcdDisplay);
    lcd4_write_string(&accLcd->lcdDisplay, accLcd->s);
}
```

4.7 Morse-kodlås

I denna uppgift konstruerades en morse-kodlås som har två tillståndsmaskiner. Den ena sköter om inmatning och den andra sköter om kodlåset.

4.7.1 Main-program

Ursäkta för koden i main, som inte har genomgått någon större refaktorisering. Ett försök att paketera in koderna i sina egna klasser gjordes men resultatet blev inte som förväntat. Eftersom det tar tid att implementera så kommer det att utföras vid ett senare tillfälle. Just nu innehåller filen båda tillståndsmaskinerna.

Algorithm 61 4.7 - main.c del I

```
#include <avr/io.h>
#include "MorseLCD.h"
#include "Morse.h"
#include "time.h"
void MorseLock();
void MorseInput();
char MorseResetCheck(char, unsigned, const unsigned, Morse);
void wait_milliseconds(int);
int main(void)
     MorseLCD morseLcd;
     morseLCD_init(&morseLcd);
    Morse morse;
     morse_init(&morse);
     morse_reset(&morse);
     {\tt char} code_count = 0;
     \begin{tabular}{ll} unsigned & tick\_counter = 0; \\ \end{tabular}
     const unsigned tick = 10;
     unsigned reset_counter = 0;
     const unsigned reset_morse = 20;
     char const access_code = 5;
                                            // Passcode
     char attempted_codes[6];
const int lock_timeout = 20;
     int timeout_counter = 0;
     LockState = LOCKED;
     while (1)
          MorseInput();
          MorseLock();
          // Resets LCD-display after 20 ticks
          code_count = MorseResetCheck(code_count, reset_counter,
                                              reset_morse, morse);
}
char MorseResetCheck(
char code_count,
unsigned reset_counter,
const unsigned reset_morse,
Morse morse)
     if \ (\texttt{code\_count} == 5 \ || \ \texttt{reset\_counter} > \texttt{reset\_morse})
          code\_count = 0;
          \verb|wait_milliseconds(1000)|;\\
          morse_reset(&morse);
              return code_count;
```

```
void MorseLock()
    switch (LockState)
         case LOCKED:
              morse\_value(\&morse);
              \begin{array}{lll} {\tt attempted\_codes[code\_count] = morse.value;} \\ {\tt if(code\_count == 5 \&\&} \end{array}
              attempted_codes[code_count] == access_code)
                   LockState = UNLOCKED;
              \verb|morseLCD_displaylock(\&morseLcd|, \&morse|, 0);
         } break;
         case UNLOCKED:
              if(timeout_counter > lock_timeout)
                   {\tt LockState} \, = \, {\tt LOCKED} \, ;
                   timeout\_counter = 0;
                   code\_count = 0;
              timeout_counter++;
              \verb|morseLCD_displaylock(&morseLcd, &morse, 1);|\\
         } break;
    } //switch(LockState)
void MorseInput()
    char button = (!(PINA \& 0x01));
    switch ( ButtonState )
         case IDLE:
              tick\_counter = 0;
              reset_counter++;
              if(button)
              {
                   ButtonState = PUSHED;
                   reset\_counter = 0;
         } break;
         case PUSHED:
              tick_counter++;
if (!button)
                   if(tick\_counter < tick)
                        morse_short(&morse, code_count);
                   if(tick_counter > tick)
                       \verb|morse_long(\&morse|, code_count|);
                   code_count++;
                   ButtonState = IDLE;
    } break;
} // switch(ButtonState)
```

4.7.2 Morse-struct

Algorithm 63 4.7 - Morse.h

```
#ifndef MORSE_H_
#define MORSE_H_
#include <avr/io.h>
enum
{
    IDLE,
    PUSHED
} ButtonState;
enum
{
    UNLOCKED,
    LOCKED
} LockState;

typedef struct
{
    int value;
    char code[6];
} Morse;

void morse_init(Morse* m);
void morse_long(Morse* m, int);
void morse_long(Morse* m, int);
void morse_short(Morse* m);
void morse_short(Morse* m, int);
void morse_value(Morse* m);
#endif /* MORSE_H_ */
```

```
#include "Morse.h"
const char morse\_codes[10][6] =
            , //0
, //1
, //2
, //3
, //4
, //5
};
morse_init(Morse* m)
    m\rightarrow value = 0;
void morse_reset(Morse* m)
    for (int i=0; i<7; i++)
        m->code[i]=' ';
void morse_long(Morse* m, int code_count)
    m->code[code_count]='_';
void morse_short(Morse* m, int code_count)
    m—>code[code_count]='.';
void morse_value(Morse* m)
    volatile int index = 0;
    for (int i = 0; i \le 10; i++)
        m - > code[5] = 0;
         if(strcmp(morse_codes[i], m->code) == 0)
             m->value = i; break;
    }
```

4.7.3 LCD-struct

Algorithm 65 4.7 - MorseLCD.h

```
#ifndef MORSELCD_H_
#define MORSELCD_H_

#include <util/delay.h>
#include "lcd4.h"
#include "Morse.h"

typedef struct
{
    char s[20];
    lcd4 lcdDisplay;
} MorseLCD;

void morseLCD_init(MorseLCD*);
void morseLCD_display(MorseLCD*, Morse* m);

#endif /* MORSELCD_H_ */
```

Algorithm 66 4.7 - MorseLCD.c

```
#include "MorseLCD.h"
#include "Morse.h"
void morseLCD_init(MorseLCD* mlcd)
      \label{local_local_local} \verb|lcd4_init(&mlcd->lcdDisplay|, &PORTB|, &DDRB|, &700|, &50|);
void morseLCD_display(MorseLCD* mlcd, Morse* m)
      m->code[7] = 0;
      \label{local_spin} $\operatorname{sprintf(mlcd->s, "Morse: \%s", m->code);}$ $\operatorname{lcd4\_cup\_row1(\&mlcd->lcdDisplay);}$ $
      lcd4_write_string(&mlcd->lcdDisplay, mlcd->s);
      sprintf(mlcd->s, "Value: %d", m->value);
      lcd4_cup_row2(&mlcd->lcdDisplay);
      lcd4_write_string(&mlcd->lcdDisplay, mlcd->s);
void morseLCD_displaylock(MorseLCD* mlcd, Morse* m, int locked)
      m->code[7] = 0;
      sprintf(mlcd->s, "Morse: %s", m->code);
      lcd4_cup_row1(&mlcd->lcdDisplay);
      lcd4_write_string(&mlcd->lcdDisplay, mlcd->s);
       if (locked)
             s = "UNLOCKED";
      else
      {
            s = "LOCKED ";
      \begin{array}{l} char \ \text{buf} \, [\, 1024]\,; \\ \text{memset} \, (\, \text{buf} \, , 0 \, , \, \text{sizeof buf} \, )\,; \\ \text{strncpy} \, (\, \text{buf} \, , s \, , \, (\, \text{sizeof buf} \, ) \, -1)\,; \end{array}
      sprintf(mlcd->s, "%s", s);
lcd4_cup_row2(&mlcd->lcdDisplay);
lcd4_write_string(&mlcd->lcdDisplay, s);
```

5 Laboration 5: Objektorienterad modellering och avbrottshantering

Denna labb är skriven i C++ jämfört med alla andra labbar innan denna som blev skriven i mestadels C och assembler.

5.1 Räkning av pulser med en avbrottsrutin

Detta program räknar upp ett värde till 10 och slår sedan om igen till 0. Ökning av värdet kan

MCUCR-registret programmeras enligt följande aktivera INT0:

```
GICR = 1<<INTO;
```

Och för att avbrott ska genereras på positiv flank:

```
MCUCR = 1<<ISC01 | 1<<ISC00;
```

Funktionen som initierar avbrotts-möjlighet ges utav:

```
sei();
```

För att säkerställa att main-funktionen inte kan bli avbruten vid ett visst tillfälle skriver vi in:

```
asm("CLI"); /* Atomär kodrad */ asm("SEI");
```

Detta säkerställer att läsningen av värdet inte kan bli avbruten.

5.1.1 main-program

Algorithm 67 5.1 - main.c

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd4.h"
#include "Counter.h"

Counter counter(0, 10);

ISR(INTO_vect)
{
    counter.Increment();
}

int main(void)
{
    GICR = 1<<INTO;
    MCUCR = 1<<ISC01 | 1<<ISC00;
    sei();

    while (1)
    {
        asm("CLI");
        counter.DisplayLCD();
        asm("SEI");
        __delay_ms(2000);
    }
}</pre>
```

5.1.2 Counter-klass

Algorithm 68 5.1 - Counter.h

```
#pragma once
#include "lcd4.h"
#include "stdio.h"

class Counter
{
    int min, max;
    int value;
    lcd4 lcd;

public:
    Counter();
    Counter(int min, int max);

    int Increment();
    int Decrement();
    int GetValue();
    void DisplayLCD();
};
```

```
#pragma once
#include "Counter.h"
Counter::Counter(){}
Counter::Counter(int min, int max)
    this -> max = max;
    \begin{array}{lll} t\,h\,i\,s \,-\!\!>\!\! \text{min} \;=\; \text{min}\,; \end{array}
    value = 0;
    lcd4\_init(\&this->lcd, \&PORTB, \&DDRB, 700, 50);
int Counter::Increment()
    if(value > max)
         {\tt value} \, = \, {\tt min} \, ;
         return 1;
         value++;
         return 0;
int Counter::Decrement()
    value--;
    return 0;
int Counter::GetValue()
    return value;
void Counter::DisplayLCD()
    lcd4_write_string(&this->lcd, s);
```

5.2 Elektronisk klocka

I denna uppgift skulle en elektronisk klocka realiseras genom avbrott. Problemet löstes genom att skapa en Clock-klass som innehåller 3 Counter-klasser. En ClockLCD-klass som visar värden av Clock på en LCD-display som visar klockan i formatet - hh:mm:ss.

5.2.1 main-program

Avbrotten kollar om TIMERO har fått en overflow, och incrementerar då en Counter-klass, tick, som har max-värdet 30 som är antalet overflows som krävs

Algorithm 70 5.2 - main.c

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd4.h"
#include "Counter.h"
#include "ClockLCD.h"
#include "Clock.h"
 Clock clock;
Counter tick(0, 30); // 30 Overflows \sim= 1 second
 ISR(TIMERO_OVF_vect)
       if(tick.Increment())
             clock.UpdateClock();
}
 int main(void)
      ClockLCD lcd;
       \begin{array}{ll} {\tt TIMSK}|{=}(1{<}{\tt TOIE0})\,; & //{\tt Enable~Overflow~Interrupt} \\ {\tt TCNT0}{=}0; & //{\tt Initialize~Counter} \end{array} 
      sei();
       while (1)
             \operatorname{asm}\left(\,^{"}\operatorname{CLI}\,^{"}\,\right) ;
             Icd.DisplayClock(
clock.hours.GetValue(),
clock.minutes.GetValue(),
             clock.seconds.GetValue()
             asm("SEI");
```

5.2.2 Clock-klass

Algorithm 71 5.2 - Clock.h

```
#include "Counter.h"

class Clock
{
public:
    Counter hours, minutes, seconds;
    Clock();

    void UpdateClock();
};
```

Algorithm 72 5.2 - Clock.cpp

```
#include "Clock.h"
Clock::Clock()
{
    this->hours = Counter(0, 23);
    this->seconds = Counter(0, 59);
    this->seconds = Counter(0, 59);
}

void Clock::UpdateClock()
{
    if(this->seconds.GetValue() < this->seconds.GetMax())
    {
        this->seconds.Increment();
    }
    else if (this->minutes.GetValue() < this->minutes.GetMax())
    {
        this->seconds.Increment(); // reset
        this->minutes.Increment();
    }
    else if(this->hours.GetValue() <= this->hours.GetMax())
    {
        this->seconds.Increment(); // reset
        this->hours.Increment(); // reset
        this->hours.Increment(); // reset
        this->hours.Increment(); // reset
        this->hours.Increment(); // reset
```

5.2.3 ClockLCD-klass

Algorithm 73 5.2 - ClockLCD.h

```
#pragma once
#include "lcd4.h"
#include "stdio.h"

class ClockLCD
{
    lcd4 lcd;
    public:
    ClockLCD();

    void DisplayClock(int hours, int minutes, int seconds);
};
```

Algorithm 74 5.2 - Clock.cpp

```
#include "ClockLCD.h"

ClockLCD::ClockLCD()
{
    lcd4_init(&this->lcd, &PORTB, &DDRB, 700, 50);
}

void ClockLCD::DisplayClock(int hours, int minutes, int seconds)
{
    char s[20];
    sprintf(s, "%d:%d:%d ", hours, minutes, seconds);

    lcd4_cup_row1(&this->lcd);
    lcd4_write_string(&this->lcd, s);
}
```