AVR Assembler

Özgun Mirtchev February 25, 2016

Laborationsrapport för kursen Datorteknik 2016 VT $\mbox{Universitetsadjunkt Kjell Mårdensj\"{o}} \\ \mbox{\"{O}rebro Universitet}$

Contents

1	Lab	oration 1: Lysdioder & Strömställare													
	1.1	Programmet Hello World													
	1.2	Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod med en strömbrytare													
	1.3	Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod med en													
	1.0	switch													
	1.4	Ringräknare													
	1.5	Johnsonräknare													
		1.5.1 Kommentar													
		1.5.2 Kod													
	1.6	Lysdiodsmönster													
2	Laboration 2: Subrutiner och aritmetik														
	2.1	Villkorliga programsatser i assembler													
	2.2	Elektronisk tärning													
	2.3	Förändringsräknare													
	2.4	Simulerad aritmetisk enhet (AU)													
	2.5	Några loopar													
		2.5.1 7-räknare													
		2.5.2 7- och 30-räknare													
3	Lab	oration 3: Hårdvarunära programmering i C													
	3.1														
	3.2	Ringräknare i C													
	3.3	Spegling av en switchs värde på en LCD-display													
	3.4	Elektronisk tärning med presentation på en LCD-display													
	3.5	Bitfältsstruktur för att visa två tärningars värde på lysdioder													
	3.6	Mätning av exekveringstider med simulatorn													
		3.6.1 Tid för att utföra multiplikation av två heltal med AVR-													
		processor													
		3.6.2 Utan och med volatile													
		3.6.3 Exekveringstider med en 8Mhz överklockad processor													
		3.6.4 Beräkningar på float med blandade datatyper													
	۵-	3.6.5 Resultat av tidsmätningar													
	3.7	Uppgift 7 - Strukturen sedd på maskinnivån som värdeparameter													
	0.0	respektive retur-typ													
	3.8	Falsk elektronisk tärning													
	3.9	Kodlås													
	3.10	Avstudsning av en tryckknapp													
		3.10.1 Tillståndsdiagram													
	9 1 1	3.10.2 C-kod													
	3.11	Trafikljusstyrning													
		3.11.1 Introduktion													
		3.11.2 Tillståndsdiagram													

-2	1	12	C-Kod															- 20

1 Laboration 1: Lysdioder & Strömställare

I kommande koduppvisning kommer läsaren att märka främst två typer av funktioner, init_func och loop_func, som är generella namn på två funktioner som används i assembly-koden. Notera att dessa namn får och kan ändras till ens eget tycke men i denna laboration var funktionsnamnen oförändrade. C-koden ser ut som på nedanstående sätt och står för grunden av assembly-programmeringen. Istället för att skriva funktionerna i vanlig C ska dessa skrivas i assembly-kod som står med i slutet av respektive uppgift.

```
#include <avr/io.h>
int main(void)
{
   init_func();
   while (1
        {
        loop_func();
        wait_milliseconds(300);
      }
}
```

I varje laboration kommer dessutom att fördefinierade värden för portarna och ingångarna att finnas:

```
;;;--- I/O-adresses for Port D -
\#\mathtt{define} PIND
                          0 \times 10
\#\mathtt{define} DDRD
                          0 \times 11
\# \mathtt{define} PORTD
                          0 \times 12
;;;--- I/O-adresses for Port C --
\#\mathtt{define} PINC
                          0 \times 13
\# \mathtt{define} DDRC
                          0 \times 14
#define PORTC
                          0 \times 15
;;;--- I/O-adresses for Port B -
\#\mathtt{define} PINB
                          0 \times 16
\#\mathtt{define} DDRB
                          0 \times 17
\# \mathtt{define} PORTB
                          0 \times 18
;;;--- I/O-adresses for Port A ---
\#\mathtt{define} PINA
                          0 \times 19
\#\mathtt{define} DDRA
                          0 \times 1 A
\#\mathtt{define} PORTA
                          0 \times 1 B
```

1.1 Programmet Hello World

Denna uppgift var främst för att prova lite lätt assembly och därför finns ingen redovisning.

1.2 Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod med en strömbrytare

Denna uppgift gick ut på att kunna tända en diod genom att trycka in respektive diod-knapp.

Algorithm 1 Tända/släcka en lysdiod med strömbrytare

```
.data
 \frac{2}{3}
                  .byte 0;; unsigned char lamps = 0;
 4
                  .global init_func
      init_func:
                  ;; DDRA = 0 \times 00
                              R20, 0x00
DDRA, R20
                 OUT
13
14
                  ;\;;\;\;\mathrm{DDRB}\,=\,\,0\,x\,\mathrm{FF}\,;
                              R20, 0xFF
DDRB, R20
16
                 OUT
17
                  RET
18
19
20
21
                  .text
                  .global loop_func
23
^{24}
      loop_func:
25
                 ;; PORTB = PINA
IN R20, PINA
OUT PORTB, R20
26
27
28
29
                  RET
30
```

1.3 Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod med en switch

Denna uppgift är har samma förutgrunder som föregående däremot är skillnaden att en switch används för att tända en lysdiod på ATMega32. När tredje switchen aktiveras lyser den första biten i registret som styr lysdioderna.

```
lamps:
                 .byte 0
                                          unsigned char lamps = 0;
2
3
4
                 .global init_func
5
6
                    DDRA = 0 \times 00
8
                 LDI
                             R20, 0 \times 00
9
                 OUT
                             DDRA, R20
10
11
                  ; ; DDRB = 0xFF;
12
                 LDI
                             R20, 0xFF
                OUT
                             DDRB, R20
13
14
                  ; ; PORTB = 0xFF;
15
                             PORTB, R20
16
17
18
19
^{20}
                 .global loop_func
21
23
     loop func:
                     R20 = PINA \& 0x08
^{24}
                 IN R20, PINA
COM R20
25
26
27
                 ANDI R20, 0 b 0 0 0 0 1 0 0 0
28
                 ; \; ; \; \; \mathrm{R20} \; = \; \; \mathrm{R20} \; >> \; 3 \\ \text{LSR} \; \; \text{R20}
29
30
                 LSR R20
31
                 LSR R20
32
33
                 ;; R21 = PORTB & 0xFE IN R21, PORTB
34
35
                 COM R21
36
                 {\tt ANDI \ R21} \ , \quad {\tt 0xFE}
37
                                         ; R20 = R20 \mid R21
38
                 OR R20, R21
39
                 COM R20
40
                                        ; PORTB = R20
41
                 OUT PORTB, R20
42
                 RET
43
```

1.4 Ringräknare

Denna uppgift gick ut på att implementera en ringräknare. Processen för att skapa programmet följdes genom en figur från kurskompendiet som visar stegen för en lösning.

Som det syns i ovanstående figur finns det olika steg man kan följa. Notera att det finns alternativa lösningar till denna uppgift men denna valdes för att lättare kunna designa koden för ringräknaren. I denna lösning används processorns register medan de andra respresenterar lösningar som involverar en mönstertabell eller en if-else-sats. För enkelhetens skull gjordes denna uppgift med en lösning som använder processorns register genom T-bit utilisering.

Stegen som följdes demonstreras i nedanstående steg med tillhörande assembly-




Figure 1: Ringräknare lösning genom register-användning

kod i algoritm-figuren.

- 1. I första steget initierades T-biten till 0 genom att använda CLT-instruktionen.
- 2. Andra steget inkluderade att kopiera T-biten till bit 7 i processorns R21-register som är användes som ett hjälpregister genom att använda instruktionen BLD.
- 3. Samma sak utfördes på registret R20, men i detta fall kopierades bit 6 till T-biten. R20 är ringräknaren, alltså registret som aktiverar lysdioderna.
- 4. Eftersom R21 fick bit 7 så roterades den så att den hamnar i C-biten som i nästa steg roterades in i ringräknaren-registret R20, båda använde instruktionen ROL.

Algorithm 3 Ringräknare genom registeranvändning

```
.data
.text
.global init_func
       init_func:
                     LDI R20, 0xFF
OUT DDRB, R20
CLT
                     RET
12
13
                      .text
.global loop_func
14
15 \\ 16 \\ 17
       loop_func:
18
19
20
21
22
23
24
                     BLD R21, 7
BST R20, 6
ROL R21
ROL R20
OUT PORTB, R20
                     RET
^{25}
```

1.5 Johnsonräknare

1.5.1 Kommentar

Koden som beskrivs nedan är i princip identisk mot ringräknar koden. Den enda skillnaden är att ett register inverteras i johnsonräknaren så att det fortsätter lysa även efter dioden har flyttat sig. I ringräknaren behövdes inte det eftersom det bara var en diod som skulle förflytta sig hela tiden.

1.5.2 Kod

Algorithm 4 Johnsonräknare genom registeranvändning

```
.data
 2
 3
                 .text
 4
                 .global init_func
 5
6
7
      init_func:
                LDI R20, 0xFF
OUT DDRB, R20
 9
                 CLT
10
11
                RET
12
13
14
                 .text
15
                 .global loop_func
16
17
     loop_func:
18
                            R21, 7
                 {\tt B\,L\,D}
19
                      R20, 6
R21 ;; Detta steg gör ringräknaren till en ↔
johnsonräknare
^{20}
                 B\,S\,T
^{21}
                 COM
^{22}
                 ROL
                            R 2 1
^{23}
                 ROL
                            R 2 0
                 OUT PORTB, R20
^{24}
^{25}
                RET
^{26}
```

Algorithm 5 Johnsonräknare genom if-else-användning

```
\#define vjohn R20
    #define one R21
#define vjohn_and R22
vjohn_temp: .byte 0
 2
 3
 4
5
6
              .text
.global init_func
8
    init_func:
    LDI vjohn, 0xFF
    OUT DDRB, vjohn
    LDI vjohn, vjohn_temp     ;; R20 = vjohn <=> R20 = 0
    LDI one, 1 ;; R21 = 1
9
10
11
12
13
14
15
16
              .text
              .global loop_func
17
    19
^{20}
21
^{22}
^{23}
^{24}
^{25}
    ^{26}
^{27}
28
^{29}
30
31
     else_f:
              32
33
^{34}
    end_loop:
35
                        vjohn_temp, vjohn
vjohn ;; Inverterar för lysdioderna
PORTB, vjohn
36
37
              COM
38
39
```

1.6 Lysdiodsmönster

I denna uppgift skulle ett mönster skapas. Mönstret i fråga ser ut som en johnsonräknare som i cykler räknar inåt och sedan utåt. En representation kan fås genom nedanstående figur 2:

Figure 2: Lysdiodsmönster

För uppgiften användes en lista för att hålla reda på vilka lysdioder som ska lysa. Loop-funktionen gick igenom en for-loop liknande sats som aktiverade respektive position i listan.

Algorithm 6 Lysdiodsmönster genom tabell

```
.data
 1
 2
                      .global LEDS
 3
4
5
6
7
8
9
        \texttt{LEDS: .byte} \quad 0\, \texttt{x00} \;, \quad 0\, \texttt{x81} \;, \quad 0\, \texttt{xC3} \;, \quad 0\, \texttt{xE7} \;, \quad 0\, \texttt{xFF} \;, \quad 0\, \texttt{xE7} \;, \quad 0\, \texttt{xC3} \;, \quad 0\, \texttt{x81} 
                      .text
                      .global init_func
       init_func:
                     ;; i = 0
LDI R28, 0x00
LDI R29, 0x00
10
11
12
13
                    ;; DDRB = 0 \times FF
LDI R24, 0 \times FF
OUT DDRB, R24
14
15
16
17
                     RET
18
19
20
21
^{22}
                      .global loop_func
23
      ^{24}
^{25}
^{26}
^{27}
28
                     ;; LEDS + i - R31:R30 + R29:R28 ADD R30, R28 ADC R31, R29
^{29}
30
31
32
                     33
                                                 ; ; Z = R31:R30
^{34}
35
36
37
                      ;; i = i & 0 \times 0.7 ANDI R28, 0 \times 0.7 ANDI R29, 0 \times 0.0
38
39
40
41
^{42}
```

2 Laboration 2: Subrutiner och aritmetik

2.1 Villkorliga programsatser i assembler

Algorithm 7 Villkorliga programsatser main-loop

```
#define vjohn R20
#define vjohn_and R21
#define vring R22
vjohn_temp: .byte 0

.text
.global init_func
init_func:

LDI R18, 0xFF
OUT DDRB, R18
LDI R17, 0x00
OUT DDRA, R17
LDI vjohn, vjohn_temp
RET

.text
.global loop_func
loop_func:

IN vjohn, PINA
MOV R19, vjohn
ANDI R19, 0x01
BREQ ring_f
RJMP john_f
```

Algorithm 8 Villkorliga programsatser (Ring och johnräknare-funktioner)

```
ring_f:
        LSL vring ; vring CPI vring, 0x00 BREQ ring_eq RJMP ring_end
ring_eq:
         \begin{array}{ccc} \mathtt{LDI} & \mathtt{vring} \ , & \mathtt{0} \, \mathtt{x01} \\ \mathtt{RJMP} & \mathtt{ring\_end} \end{array}
ring_end:
        COM vring
OUT PORTB, vring
         COM vring
john_f:
       LDS vjohn, vjohn_temp

MOV vjohn_and, vjohn

ANDI vjohn_and, 0x80

BREQ john_if

RJMP john_else
john_if:
        LSL vjohn
INC vjohn
RJMP john_end
john_else:
        LSL vjohn
RJMP john_end
john_end:
        STS vjohn_temp, vjohn COM vjohn OUT PORTB, vjohn
        RET
```

2.2 Elektronisk tärning

Algorithm 9 Elektronisk tärning

```
.data

pattern:
    .byte 0x10, 0x82, 0x92, 0x06, 0xD6, 0xEE

.text
.global init_func
init_func:

LDI R20, 0xFF
OUT DDRB, R20
LDI R21, 0x00
OUT DDRA, R21
CLR R20
RET

.text
.global loop_func
loop_func:

IN R21, PINA
ANDI R21, 0x01
BREQ dice_update
RJMP dice_end

dice_update:

INC R20; counter++
CPI R20, 0x06
BREQ dice_if
RJMP dice_end

dice_if:

LDI R20, 0x00
RJMP dice_end

dice_end:

LDI R30, lo8(pattern)
LDI R31, hi8(pattern)
ADD R30, R20
LD R24, Z
COM R24
OUT PORTB, R24
RET
```

2.3 Förändringsräknare

Algorithm 10 Förändringsräknare

```
#define oldValue R22
#define newValue R23
counter: .byte 0

.text
.global init_func
init_func:

LDI R20, 0xFF
OUT DDRB, R20
LDI R21, 0x00
OUT DDRA, R21
RET

.text
.global loop_func
loop_func:

MOV oldValue, newValue
/*IN R19, PINA
ANDI R19, 0x01*/
EDR R19, oldValue; För automatisk räkning utan intryckning
MOV newValue, R19
CP oldValue, newValue
BRNE loop_if
RJMP loop_end

loop_if:

LDS R18, counter
INC R18
STS counter, R18
RJMP loop_end

loop_end:

COM R18
OUT PORTB, R18
CLR R18
CLR R18
CLR R18
CLR R18
RET
```

2.4 Simulerad aritmetisk enhet (AU)

Algorithm 11 Simulerings-kod

```
.data
\#\mathtt{define} valueX R20
\#define valueY R21
                         .text
                        .global init_func
 init_func:
                       \begin{array}{cccc} \texttt{LDI} & \texttt{R23} \ , & \texttt{0xFF} \\ \textbf{OUT} & \texttt{DDRB} \ , & \texttt{R23} \end{array}
                       LDI R23, 0x00
OUT DDRA, R23
LDI R23, 0x00
OUT DDRD, R23
                        RET
                        .global loop_func
 loop_func:
                       \begin{array}{ccc} IN & \texttt{R22} \ , & \texttt{PINA} \\ \texttt{COM} & \texttt{R22} \\ \texttt{ANDI} & \texttt{R22} \ , & \texttt{OxFO} \end{array}
                       MOV valueX, R22
IN R22, PINA
COM R22
                        LSL R22
                        LSL R22
                      LSL R22
LSL R22
LSL R22
MOV valueY, R22
IN R23, PIND
ANDI R23, 0x01
CPI R23, 0x01
BRNE Subtract_func
RIMP Add func
                        RJMP Add_func
 Subtract_func:
                       SUB valueX, valueY IN R22, SREG COM valueX OUT PORTB, valueX
 Add_func:
                       ADD valueX, valueY
ANDI valueX, 0xF0
IN R22, SREG
ANDI R22, 0xOF
OR valueX, R22
COM valueX
                         {\color{red} \mathbf{OUT}} \ \ \mathtt{PORTB} \ , \quad \mathtt{valueX}
```

2.5 Några loopar

2.5.1 7-räknare

Tanken med denna uppgift var att räkning skulle ske genom varje flank-detektering. Vid nedaktivering av en knapp för negativ flank och uppaktivering av en knapp för positiv flank. I nedastående kod räknar det däremot automatisk med hjälp av instruktionen EOR som har samma funktion som en XOR-operation.

Algorithm 12 7-räknare

```
varX: .byte 0
     .text
     .global init_func
init func:
    LDI R20, 0xFF
OUT DDRB, R20
    RET
     .text
     .global loop_func
loop_func:
    CALL seven
    RET
seven:
    LDS R21, varX
INC R21
    {\tt STS} \ {\tt varX} \ , \ {\tt R21}
     CPI R21, 0x08
    BREQ reset
     LDI R24, 0
    LDI R25, 1 CALL wait_milliseconds
     COM R21
    OUT PORTB, R21
    COM R21
     RJMP seven
    LDI R21, 0 \times 00
     STS varX, R21
    CLR R21
```

2.5.2 7- och 30-räknare

Denna kod har lånat seven-funktionen som finns från förra deluppgiften och dessutom har en thirty-funktion lagts till som räknar ned från 30 efter att seven har körts tre gånger.

Algorithm 13 7 och 30-räknare

```
.data
varX: .byte 0
varY: .byte 0
       .text
.global init_func
init_func:
LDI R20, 0xFF
OUT DDRB, R20
RET
        .text
        .global loop_func
CALL seven
CALL seven
CALL seven
CALL thirty
       RET
seven:
LDS R21, varX
       INC R21
STS varX, R21
; varX = 7 ? reset : seven
CPI R21, 0x08
BREQ reset
CALL display
        RJMP seven
thirty:
LDS R21, varY
        DEC R21
DEC R21
        STS varY, R21; varY = 0 ? reset : thirty CPI R21, 0 \times 00
        BREQ reset
CALL display
RJMP thirty
       LDI R21, 0x00
STS varX, R21
LDI R21, 0x1E
STS varY, R21
CLR R21
        RET
display:
; wait_milliseconds ~0.25s
LDI R24, 0
LDI R25, 1
CALL wait_milliseconds
        COM R21
OUT PORTB, R21
        COM R21
        RET
```

3 Laboration 3: Hårdvarunära programmering i C

I denna laboration kommer koden att främst skrivas i C. Många av laborationerna är nästan direkta översättningar från assembler-uppgifterna till C från förra laborationer.

3.1 C-program för att tända och släcka en lysdiod

Algorithm 14 Tända/släcka en lysdiod C

```
int main(void)
{
    DDRA = 0x00;
    DDRB = 0xFF;

    while (1)
    {
        PORTB = PINA;
    }
}
```

3.2 Ringräknare i C

I uppgiften ska en ringräknare konstrueras som stannar vid knapptryckning (sw3) och fortsätter när man trycker igen.

```
#include <avr/io.h>
void wait_millseconds(int milliseconds);
int main (void)
    \begin{array}{lll} \mathtt{DDRA} &=& 0\,\mathtt{x00}\;;\\ \mathtt{DDRB} &=& 0\,\mathtt{xFF}\;; \end{array}
    int i = 0;
    new_sw3 = old_sw3 = run = 1;
     while (1)
          // switch
         old_sw3 = new_sw3;
new_sw3 = (PINA & 0x08) == 0;
         if (old_sw3 && !new_sw3)
              run = !run;
         if(run)
                   PORTB = -leds[i];
                  i + +;
i = i & 0x07;
         }
else
              PORTB = 0xFF; //Släcka diod vid !run
         wait_milliseconds(100);
```

3.3 Spegling av en switchs värde på en LCD-display

Denna uppgift gick ut på att visa värden av den intryckta switchen på en LCD-display (exempel figur 3) . Koden blev uppdelade i funktioner för att göra det tydligare vad varje sektion av kod gör.



Figure 3: LCD-skärm för ATmega32

Algorithm 16 Main-funktion LCD

```
lcd4 theDisplay;
void dec_to_bin(int sw_value, char * sw_bin);
int main(void)
{
    DDRA = 0x00;
    lcd4_init(&theDisplay, &PORTB, &DDRB, 4000, 100);
    int sw_value = 0;
    char s[20];
    while (1)
    {
        sw_value = PINA;
        print_to_lcd(s, sw_value);
    }
    return 0;
}
```

Algorithm 17 Funktioner för LCD

3.4 Elektronisk tärning med presentation på en LCD-display

Algorithm 18 Elektronisk tärning på LCD

```
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd4.h"
lcd4 theDisplay;
 const int DICE_MAX = 6;
 int main (void)
           {\tt D\,D\,R\,A} \ = \ 0\,{\tt x\,0\,0} \ ;
           {\tt lcd4\_init}(\& {\tt theDisplay}\;,\; \& {\tt PORTB}\;,\; \& {\tt DDRB}\;,\; 4000\;,\; 100)\;;
           \begin{array}{lll} {\color{red}\textbf{int}} & {\color{red}\textbf{sw\_button}} & = & 0 \,; \\ \\ \end{array}
           while (1)
                      sw_button = (PINA & 0x01) == 0;
                      if (sw_button)
                               print_to_lcd();
           return 0;
 void print_to_lcd()
           \begin{array}{lll} \textbf{char} & \textbf{s} \, [\, 2\, 0\, ]\,; \\ \textbf{int} & \textbf{diceValue} & = \, \textbf{rand} \, (\,) \, \, \% \, \, \textbf{DICE\_MAX} \, \, + \, \, 1\,; \end{array}
           \label{eq:continuity} \begin{split} & \texttt{sprintf}\left(\texttt{s}\;,\;\; "\, \texttt{Dice}\;\; \texttt{Dec}\; =\; \% \texttt{d}\; "\;,\;\; \texttt{diceValue}\;\right)\;; \\ & \texttt{lcd4\_cup\_row1}(\&\, \texttt{theDisplay})\;; \end{split}
           lcd4_write_string(&theDisplay, s);
```

3.5 Bitfältsstruktur för att visa två tärningars värde på lysdioder

Algorithm 19 Bitfältsstruktur - main.c

```
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "Dice.h"

void wait_milliseconds(int);
int main(void)
{
    DDRA = 0x00;
    DDRB = 0xFF;

    bDicePORT.unusedOne = 1;
    bDicePORT.unusedTwo = 1;

    while (1)
    {
        int diceOneRandomValue = rand () % 6 + 1;
        int diceTwoRandomValue = rand () % 6 + 1;

        if (!(PINA & 0x08))
        {
            bDicePORT.diceOne = diceOneRandomValue;
            bDicePORT.diceTwo = diceTwoRandomValue;
        }
        wait_milliseconds(300);
    }
}
```

Algorithm 20 Bitfältsstruktur - Dice.h

3.6 Mätning av exekveringstider med simulatorn

Följande kod analyserades för denna uppgift:

```
int main(void)
{
    gXi = 20;
    gYi = 30;
    gRi = gXi * gYi;
}
```

3.6.1 Tid för att utföra multiplikation av två heltal med AVR-processor.

Den beräknade tiden från simulationen framgav resultatet 22 mikrosekunder.

3.6.2 Utan och med volatile

Algorithm 21 Assemblykod med volatile

```
Load immediate
            LDI R25,0x00
STS 0x0065,R25
0000003F
                                   Load immediate
00000040
                                       Store direct to data space
00000042
           STS 0x0064, R24
                                        Store direct to data space
\begin{array}{ccc} {\tt gYi} = 30 \, ; \\ 00000044 & {\tt LDI} \end{array}
            LDI R24,0x1E
LDI R25,0x00
                                   Load immediate
00000045
                                   Load immediate
            \mathtt{STS} \quad \mathtt{0x0061} \ , \mathtt{R25}
00000046
                                        Store direct to data space
00000048
           STS 0x0060, R24
                                        Store direct to data space
Load direct from data space
0\,0\,0\,0\,0\,0\,4 C
            LDS R21,0x0065
                                        Load direct from data space
0000004E
            LDS R18,0x0060
                                        Load direct from data space
00000050
            LDS R19,0x0061
                                        Load direct from data space
00000052
            MUL R20, R18
                                   Multiply unsigned
00000053
            MOVW R24, RO
                                   Copy register pair
00000054
            MUL R20, R19
                                   Multiply unsigned
00000055
            ADD R25, R0
                                   Add without carry
00000056
            MUL R21, R18
                                   Multiply unsigned
00000057
            ADD R25, R0
                                   Add without carry
00000058
            CLR R1
                              Clear Register
            {\tt STS} \quad 0\,{\tt x}\,{\tt 0063}\,\,,\,{\tt R25}
00000059
                                      Store direct to data space
0000005B
            \mathtt{STS} \quad \mathtt{0}\,\mathtt{x}\,\mathtt{0062} \,\,,\,\mathtt{R24}
                                        Store direct to data space
```

Algorithm 22 Assemblykod utan volatile

```
Load immediate
            LDI R25,0x00
STS 0x0065,R25
0000003F
                                    Load immediate
00000040
                                         Store direct to data space
00000042
            STS 0x0064, R24
                                         Store direct to data space
LDI R24,0x1E
                                    Load immediate
00000045
            LDI R25,0x00
STS 0x0061,R25
STS 0x0060,R24
                                    Load immediate
00000045
00000046
00000048
                                         Store direct to data space Store direct to data space
gRi = gXi * gYi;

0000004A LDI R24,0x58

0000004B LDI R25,0x02

0000004C STS 0x0063,R
                                    Load immediate
            LDI R25,0x02
STS 0x0063,R25
                                    Load immediate
                                         Store direct to data space
0000004E STS 0x0062,R24
                                         Store direct to data space
```

Eftersom volatile tvingar programmet att köra utan kodoptimering sker beräkningen i assembly normalt **inte** till. Utan volatile så optimeras den delen bort i assembly och resultatetet läggs direkt in i registret.

3.6.3 Exekveringstider med en 8Mhz överklockad processor

Tidsmätningar utfördes på följande datatyper: int, long och float. Tiderna står till höger om varje beräkning i nedanstående kodram.

Algorithm 23 Tidsmätningar på int, long och float

3.6.4 Beräkningar på float med blandade datatyper

Algorithm 24 Tidsmätningar på float

3.6.5 Resultat av tidsmätningar

Denna simulering visar att datatypen int är snabbast att beräkna medan long och float kommer efter i beräkningstid. Addition är snabbare att beräkna, multiplikation är ungefär lika snabb som addition medan division är långsammast. Simuleringen i förra uppgiften visade också att det inte är så stora skillnader att utföra aritmetiska beräkningar mellan olika datatyper då det bara skiljde några mikrosekunder. Generellt sett verkar det som om float är den datatypen som tar längst tid att utföra beräkningar med. Detta kan bero på att flera instruktioner måste utföras i assembly för att göra samma beräkning, jämfört med till exempel int. Long har 64 bitar, medan float har 32-bitar, likadant som int, men skillnaden är att float har "decimalbitar" som kan försvåra beräkningarna någorlunda.

3.7 Uppgift 7 - Strukturen sedd på maskinnivån som värdeparameter respektive retur-typ

- 1. Struktens medlemmar läggs till i registren i minnesstacken i en sekventiell följd. Början av strukten lagras på en adress i minnet där också första medlemmen av strukten räknas, därefter kommer resterande meddlemmar ordnade efter varandra i respektive address beroende på storleken av datamedlemmarna. Alltså om struktens början lagras på adress 0x40, lagras också den första medlemmen också på 0x40. Om andra medlemmen är en int så lagras denna på 0x42 då en int är två bytes.
- 2. En strukt returneras av en funktion genom att först skicka adressen av funktionens början och därefter struktens adress i jämförelse med funktionen.

3.8 Falsk elektronisk tärning

Algorithm 25 Dice - main.c

```
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "...\.help_files\Dice.h"

void wait_milliseconds(int);
void ThrowDice(char, int *, char, int *);
enum { Normal, False } Dice;
int main(void)
{
    DDRA = 0x00;
    DDRB = 0xFF;
    int nFalseThrow = 0;
    int diceValue = 6; // Inverted value for diode display

    bDicePORT.unusedOne = 1;
    bDicePORT.unusedTwo = 1;
    bDicePORT.diceTwo = diceValue;
    bDicePORT.diceOne = diceValue;

    Dice = Normal;
    while (1)
    {
        char NormalThrow = !(PINA & 0x01);
        char FalseThrow = !(PINA & 0x10);
        ThrowDice(NormalThrow, &diceValue, FalseThrow, &nFalseThrow)
}
```

```
\label{eq:void_throw} \texttt{Void} \ \ \  \  \, \underbrace{\texttt{ThrowDice}\left(\,\texttt{char} \ \ \texttt{NormalThrow} \,\,, \,\,\, \underbrace{\texttt{int}} \ \ *\texttt{dice} \\ \texttt{Value} \,\,,
\mathtt{switch}\,(\,\mathtt{Dice}\,)
             case Normal:
                    \begin{array}{l} \textbf{i} \ \textbf{f} \ ( \ \texttt{NormalThrow} \ ) \end{array}
                          \begin{array}{ll} \textbf{if} \; (*\, \texttt{diceValue} \; > = \; 1 \,) \end{array}
                                bDicePORT.diceTwo = *diceValue;
bDicePORT.diceOne = *diceValue;
                                *diceValue-
                                \verb|wait_milliseconds| (200);
                          else
                                *diceValue = 6;
                    else if (FalseThrow)
                          {\tt Dice} \ = \ {\tt False} \ ;
                          *nFalseThrow = 0;
                               // Normal
            } break;
             case False:
                   if (NormalThrow)
                   {
                          *diceValue = 1;
                          if(*nFalseThrow < 2)
                                bDicePORT.diceTwo = *diceValue;
                                bDicePORT.diceOne = *diceValue;
                                *nFalseThrow++;
                                wait_milliseconds(200);
                                *diceValue = 6;
bDicePORT.diceTwo = *diceValue;
                                bDicePORT.diceOne = *diceValue;
                                Dice = Normal;
                                *nFalseThrow = 0;
            } break; default:
                                //False
            break;
            // Switch
```

3.9 Kodlås

Algorithm 27 Kodlås - main

```
\#include <avr/io.h>
enum
    {\tt Closed} \; ,
    Open ,
PushKey
    ReleaseKey
} Locker;
int main (void)
    {\tt D\,D\,R\,A} \; = \; 0\,{\tt x\,0\,0} \; ;
    \mathtt{DDRB} \ = \ 0\,\mathtt{xFF} \ ;
    \begin{array}{lll} {\tt const} & {\tt int} & {\tt timeout} = 20 \, ; \\ {\tt int} & {\tt time\_counter} = 0 \, ; \end{array}
    \begin{array}{lll} & \verb|int iCode| = 0; \\ & \verb|int code| [6]| = \{1,2,3,1,1,2\}; \\ & \verb|Locker| = Closed; \end{array}
    while (1)
         PORTB = PINA;
         wait_milliseconds(50);
    }
}
```

```
switch(Locker)
              case Closed:
                     if ((eventKey1 && (code[*iCode] == 1))
|| (eventKey2 && (code[*iCode] == 2))
|| (eventKey3 && (code[*iCode] == 3)))
                           *iCode++;
Locker = PushKey;
             }
PORTB = 254;
break; // Closed
case Open:
                      \begin{array}{l} \textbf{if} \ (*\, \texttt{time\_counter} \ > \ \texttt{timeout} \ ) \end{array}
                             {\tt Locker} \ = \ {\tt Closed} \ ;
                             *time\_counter = 0;
                             \verb|*iCode| = 0;
                     \begin{array}{lll} {\tt *time\_counter++;} \\ {\tt PORTB} &= 255 \, - \, {\tt *time\_counter}; & //20 \ {\tt sec} \end{array}
                     wait_milliseconds(500);
              } break; // Open
              case PushKey:
                     if (!eventKey1
                     && !eventKey2
                     && ! eventKey3)
                             {\tt Locker} \ = \ {\tt ReleaseKey} \ ;
                             *time_counter++;
                    Locker = Open;
                             *time_counter = 0;
              } break;
                                   // PushKey
              case ReleaseKey:
                     {\tt Check\,If\,W\,rong\,Com\,bination}\;(
                    &*iCode, eventKey1, code, eventKey2, eventKey3,
                     \&*\texttt{time\_counter}\ ,\ \texttt{timeout}
                    \label{eq:code} \begin{array}{ll} *\texttt{iCode} &=& \texttt{CheckTrueCombination}\,(\\ *\texttt{iCode}\;,\;\; \texttt{eventKey1}\;,\;\; \texttt{code}\;,\\ \texttt{eventKey2}\;,\;\; \texttt{eventKey3} \end{array}
              \begin{array}{rcl} {\tt PORTB} &=& 254\,;\\ {\tt break}\;; && // & {\tt ReleaseKey} \end{array}
              default:
              break;
      } // Switch
```

```
\verb"void Check If \verb"Wrong Combination" (
     int *iCode, char eventKey1, int * code, char eventKey2, char eventKey3, int *time_counter, const int timeout)
     if (*iCode < 3)
           {\tt Locker} \ = \ {\tt Closed} \ ;
                *time_counter = 0;
                *iCode = 0;
          }
else
                {\tt Locker} \, = \, {\tt Closed} \, ;
                     * \, \mathtt{time\_counter} \; = \; 0 \; ;
                     \verb|*iCode| = 0;
int CheckTrueCombination(
     int iCode, char eventKey1, int * code, char eventKey2, char eventKey3)
     if (iCode < 3)
           if ((eventKey1 && (code[iCode] == 1))
|| (eventKey2 && (code[iCode] == 2))
|| (eventKey3 && (code[iCode] == 3)))
                iCode++;
                Locker = PushKey;
          }
     }
else
           iCode++;
Locker = PushKey;
                          return iCode;
```

3.10 Avstudsning av en tryckknapp

3.10.1 Tillståndsdiagram




Figure 4: Tillståndsdiagram för Avstudsning av en tryckknapp

3.10.2 C-kod

Algorithm 30 Avstudsning - main

```
\#include <avr/io.h>
\begin{array}{lll} \mbox{\tt static} & \mbox{\tt int} & \mbox{\tt n} = 0 \,; \\ \mbox{\tt static} & \mbox{\tt enum} & \{\,\mbox{\tt Zero} \,, \ W\mbox{\tt ait} \,, \ \mbox{\tt One} \,\} & \mbox{\tt Signal} \,; \end{array}
\begin{array}{ll} \textbf{in}\, \textbf{t} & \texttt{main}\, (\, \texttt{void}\, ) \end{array}
       \mathtt{DDRB} \ = \ 0\,\mathtt{xFF} \; ;
       DDRA = 0x00;
Signal = Zero;
       while (1)
               wait_milliseconds(100);
int bounce(int signal)
        {\tt switch} \ (\, {\tt Signal} \,)
                case Zero:
                        if(signal == 1)
                               Signal = One;
                       return 0;
                } break;
                case One:
                {
                        \begin{array}{lll} \mathbf{i}\,\mathbf{f}\,(\,\mathtt{signal} \;==\; 0) \end{array}
                                Signal = Wait;
                               n = 10;
return 1;
                       return 0;
               } break;
                case Wait:
                        if(n == 0)
                                {\tt Signal} \; = \; {\tt Zero} \; ;
                                return 0;
                } break;
                default:
               break;
       }
```

3.11 Trafikljusstyrning

3.11.1 Introduktion

I denna uppgift skulle trafikljus styras genom olika tillstånd. Lösningen genomfördes i C-kod men med objektorienterad stil, genom användning av structs. Följande figurer visar hur kretsens kopplingar såg ut och vilka lampor som representerade vilken riktning.




Figure 5: Trafikljus-korsning




Figure 6: Systemdiagram




Figure 7: Tillståndsdiagram Trafikljus

3.11.2 Tillståndsdiagram

I figur 7 ser man den uppritade tillståndsdiagrammet för denna uppgift. Trafik detektering sker via sensorer som man trycker på mikroprocessorns. Starttillstånd kommer att bli GoSouth, vilket innebär att det är trafik i södergående riktning, vilket då lyser upp den gröna lampan och låter den västgående riktningen vara röd. Mellanväxlingen mellan riktningarna sker på det viset att när trafik detekteras så ålbörjas en nedräkning. Beroende på om det är en riktning som är trafikerad eller om båda riktningarna är trafikerade. När en riktning är trafikerad dras timern igång 2 sekunder snabbare än om båda riktningar skulle vara trafikerade. Detta för att vid lite trafik, inte låta trafikanterna vänta på ljusomslag. och vid mycket trafik, låta alla riktningarna få lika mycket tid att passera. Enligt tillståndsdiagrammet visar de mittersta pilarna att omslaget sker direkt från grön till röd och vice versa, men detta är bara en ritning som indikerar en annan timer än de andra pilarna och för att förtydliga hur det går till. Transitionerna passerar <u>alltid</u> väntetillstånden. I nästkommande sidor visas koden för denna uppgift.

3.11.3 C-Kod

Algorithm 31 TrafficLights - main.c

```
#include <avr/io.h>
#include "TrafficLights.h"
\begin{array}{ll} \textbf{in}\,\textbf{t} & \texttt{main}\,(\,\texttt{void}\,) \end{array}
     {\tt Traffic} \ = \ {\tt GoSouth} \ ;
     \verb|while| (1)
          {\tt switch} \ (\, {\tt Traffic} \,)
                {\tt case} \ {\tt GoSouth}:
                {
                     ActivateSouthLane(TrafficOnWest, TrafficOnSouth);
                } break;
                case WaitSouth:
                     TransitionSouthToWest();
               } break;
                case GoWest:
                     ActivateWestLane(TrafficOnSouth, TrafficOnWest);
                case WaitWest:
                    {\tt TransitionWestToSouth}\;(\;)\;;
               } break;
                default:
                break;
    }
```

Algorithm 32 Trafficlight.h Del I

```
#ifn def TRAFFICLIGHTS_H_
#define TRAFFICLIGHTS_H_
enum {
    GoSouth,
    WaitSouth,
    GoWest,
    WaitWest
} Traffic;

struct TrafficLights {
    char Red;
    char Yellow;
    char Green;
};

struct TrafficLights SouthTrafficLight = {0xFF − 0x20, 0xFF − 0x40, 0←
    xFF − 0x80};

struct TrafficLights WestTrafficLight = {0xFF − 0x10, 0xFF − 0x08, 0←
    xFF − 0x04};

// How to make this work?
//#define SouthLight (*(SouthTrafficLight)* &PORTB)
//#define WestLight (*(WestTrafficLight)* &PORTB)
int oneSec = 1000, threeSec = 3000; //Timer tid
```

```
\verb"void ActivateSouthLane" (char TrafficOnWest", char TrafficOnSouth")
      {\tt PORTB} \ = \ {\tt SouthTrafficLight.Green} \ ;
      {\tt PORTB} \; + = \; {\tt WestTrafficLight.Red} \; ;
      if (TrafficOnWest && !TrafficOnSouth)
            wait_milliseconds (oneSec);
            Traffic = WaitSouth;
      if (TrafficOnWest && TrafficOnSouth)
            wait_milliseconds (threeSec);
            Traffic = WaitSouth;
void TransitionSouthToWest()
      PORTB = WestTrafficLight.Red;
      PORTB += WestTrafficLight.Yellow;
      {\tt PORTB} \; +\! = \; {\tt SouthTrafficLight.Yellow} \; + \; 1 \; ;
      wait_milliseconds (one Sec);
      Traffic = GoWest;
void ActivateWestLane(char TrafficOnSouth, char TrafficOnWest)
      {\tt PORTB} \ = \ {\tt WestTrafficLight.Green} \ ;
     \begin{array}{lll} \textbf{PORTB} & + \textbf{westitalliteLight.Red} & -1; \\ \textbf{if} & (\texttt{TrafficOnSouth} & \&\& & !\texttt{TrafficOnWest}) \end{array}
           \begin{tabular}{ll} wait\_milliseconds (oneSec) ; \\ Traffic &= WaitWest; \\ \end{tabular}
      \inf_{i}(TrafficOnSouth \&\& TrafficOnWest)
            {\tt wait\_milliseconds} \ (\ {\tt threeSec} \ ) \ ;
            Traffic = WaitWest;
\verb"void TransitionWestToSouth" (\ )
      {\tt PORTB} \; = \; {\tt WestTrafficLight.Yellow} \; ;
     PORTB += SouthTrafficLight.Red;
PORTB += SouthTrafficLight.Yellow;
      {\tt wait\_milliseconds} \ (\ {\tt oneSec}\ ) \ ;
      Traffic = GoSouth;
#endif /* TRAFFICLIGHTS_H_ */
```