Assembly

Özgun M

February 21, 2016

Laborationsrapport för kursen Datorgrafik 2016 VT ${\rm Kjell~M \mathring{a}r densj\ddot{o}}$

Örebro Universitet

Contents

1	Lab	oration 1: Lysdioder & Strömställare	3
	1.1	Uppgift 1 - Programmet Hello World	4
	1.2	Uppgift 2 - Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod	
		med en strömbrytare	4
	1.3	Uppgift 3 - Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod	
		med en switch	5
	1.4	Uppgift 4 - Ringräknare	7
	1.5	Uppgift 5 - Johnsonräknare	9
	1.6	Uppgift 6 - Lysdiodsmönster	11
2	Lab	ooration 2: Subrutiner och aritmetik	13
	2.1	Villkorliga programsatser i assembler	13
	2.2	Elektronisk tärning	16
	2.3	Förändringsräknare	17
	2.4	Simulerad aritmetisk enhet (AU)	18
	2.5	Några loopar	19
		2.5.1 7-räknare	19
		2.5.2 7- och 30-räknare	21

1 Laboration 1: Lysdioder & Strömställare

I kommande koduppvisning kommer läsaren att märka främst två typer av funktioner, init_func och loop_func, som är generella namn på två funktioner som används i assembly-koden. Notera att dessa namn får och kan ändras till ens eget tycke men i denna laboration var funktionsnamnen oförändrade. C-koden ser ut som på nedanstående sätt och står för grunden av assembly-programmeringen. Istället för att skriva funktionerna i vanlig C ska dessa skrivas i assembly-kod som står med i slutet av respektive uppgift.

I varje laboration kommer dessutom att fördefinierade värden för portarna och ingångarna att finnas:

```
;;;---I/O-adresses for Port D---
#define PIND
                   0 \times 10
#define DDRD
                   0 \times 11
#define PORTD
                   0 \times 12
;;;---I/O-adresses for Port C
#define PINC
                   0 \times 13
#define DDRC
                   0 \times 14
#define PORTC
                   0 \times 15
;;;---I/O-adresses for Port B ----
#define PINB
                   0 \times 16
#define DDRB
                   0 \times 17
#define PORTB
                   0 \times 18
;;;---I/O-adresses for Port A----
#define PINA
                   0 \times 19
#define DDRA
                   0x1A
#define PORTA
                   0x1B
```

1.1 Uppgift 1 - Programmet Hello World

Denna uppgift var främst för att prova lite lätt assembly och därför finns ingen redovisning.

1.2 Uppgift 2 - Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod med en strömbrytare

Denna uppgift gick ut på att kunna tända en diod genom att trycka in respektive diod-knapp.

Algorithm 1 Tända/släcka en lysdiod med strömbrytare

```
1
                       .data
2
3
             byte 0;; unsigned\ char\ lamps = 0;
4
5
                       .text
6
                       .global init_func
7
8
    init func:
9
10
                       ;; DDRA = \theta x \theta \theta
11
                       LDI
                                           R20, 0x00
12
                       OUT
                                          DDRA, R20
13
                       ;; DDRB = \theta xFF;
14
                                           R20, 0xFF
15
                       LDI
                       OUT
                                          DDRB, R20
16
17
18
                       RET
19
20
21
                       .text
22
                       .global loop_func
23
24
   loop_func:
25
                       ;; PORTB = PINA
26
27
                                           R20, PINA
                       IN
28
                       OUT
                                          PORTB, R20
29
30
                       RET
```

1.3 Uppgift 3 - Assemblerprogram för att tända och släcka en lysdiod med en switch

Denna uppgift är har samma förutgrunder som föregående däremot är skillnaden att en switch används för att tända en lysdiod på ATMega32. När tredje switchen aktiveras lyser den första biten i registret som styr lysdioderna.

Algorithm 2 Tända/släcka en lysdiod med switch

```
1
   lamps: byte 0
                                   ;;
                                         unsigned\ char\ lamps = 0;
 2
 3
                         .text
 4
                         .global init func
 5
 6
    init_func:
                         ;; DDRA = \theta x \theta \theta
 7
 8
                        LDI
                                             R20, 0x00
 9
                        OUT
                                            DDRA, R20
10
11
                        ;; DDRB = \theta xFF;
                                             R20, 0xFF
                        LDI
12
13
                        OUT
                                            DDRB, R20
14
15
                         ;; PORTB = \theta xFF;
                                             PORTB, R20
                        OUT
16
17
18
                        RET
19
20
                        .\,\mathrm{t}\,\mathrm{e}\,\mathrm{x}\,\mathrm{t}
21
                         .global loop_func
22
23
    loop_func:
24
                         ;; R20 = PINA \& 0x08
25
                        IN R20, PINA
26
                        COM R20
27
                        ANDI R20, 0b00001000
28
29
                         ;; R20 = R20 >> 3
                        LSR R20
30
                        LSR R20
31
32
                        LSR R20
33
34
                        ;; R21 = PORTB \& 0xFE
                        \overline{\mathbf{IN}} R21, PORTB
35
36
                        COM R21
                        ANDI R21, 0xFE
37
38
                        OR R20, R21
                                                       ; R20 = R20 / R21
39
40
                        COM R20
                        OUT PORTB, R20 ; PORTB = R20
41
42
43
                        RET
```




Figure 1: Ringräknare lösning genom register-användning

1.4 Uppgift 4 - Ringräknare

Denna uppgift gick ut på att implementera en ringräknare. Processen för att skapa programmet följdes genom en figur från kurskompendiet som visar stegen för en lösning.

Som det syns i ovanstående figur finns det olika steg man kan följa. Notera att det finns alternativa lösningar till denna uppgift men denna valdes för att lättare kunna designa koden för ringräknaren. I denna lösning används processorns register medan de andra respresenterar lösningar som involverar en mönstertabell eller en if-else-sats. För enkelhetens skull gjordes denna uppgift med en lösning som använder processorns register genom T-bit utilisering.

Stegen som följdes demonstreras i nedanstående steg med tillhörande assemblykod i algoritm-figuren.

- 1. I första steget initierades T-biten till 0 genom att använda CLT-instruktionen.
- 2. Andra steget inkluderade att kopiera T-biten till bit 7 i processorns R21-register som är användes som ett hjälpregister genom att använda instruktionen BLD.
- 3. Samma sak utfördes på registret R20, men i detta fall kopierades bit 6 till T-biten. R20 är ringräknaren, alltså registret som aktiverar lysdioderna.
- 4. Eftersom R21 fick bit 7 så roterades den så att den hamnar i C-biten som i nästa steg roterades in i ringräknaren-registret R20, båda använde instruktionen ROL.

Algorithm 3 Ringräknare genom registeranvändning 1 .data 2 3 . t e x t4 $.\,global\ in it_func$ 5 6 init_func: 7 8 $LDI\ R20\,,\ 0xFF$ OUT DDRB, R20 9 10 CLT 11 RET 12 13 14 . t e x t $.\,global\ loop_func$ 15 16 17loop_func: 18 19 $BLD\ R21\ ,\ \ 7$ 20 $\mathrm{BST}\ \mathrm{R20}\,,\ 6$ 21 **ROL** R21 22 **ROL** R20 23OUT PORTB, R20 2425RET

1.5 Uppgift 5 - Johnsonräknare

Koden som beskrivs nedan är i princip identisk mot ringräknar koden. Den enda skillnaden är att ett register inverteras i johnsonräknaren så att det fortsätter lysa även efter dioden har flyttat sig. I ringräknaren behövdes inte det eftersom det bara var en diod som skulle förflytta sig hela tiden.

Algorithm 4 Johnsonräknare genom registeranvändning

```
1
                      .data
 2
 3
                      .text
 4
                      .global init_func
 5
 6
    init_func:
 7
 8
                      LDI R20, 0xFF
 9
                     OUT DDRB, R20
                      CLT
10
11
            RET
12
13
14
                      .text
15
                      .global loop_func
16
17
   loop_func:
18
19
                      BLD
                                        R21, 7
20
                      BST
                                        R20, 6
                                                 ;; Detta steg gör ringräknaren till en j
21
                      COM
                                        R21
22
                     ROL
                                        R21
23
                     ROL
                                        R20
24
                     OUT PORTB, R20
25
26
                     RET
```

Algorithm 5 Johnsonräknare genom if-else-användning

```
1 \# define vjohn R20
2 #define one R21
3 #define vjohn and R22
4 vjohn temp: .byte 0
5
6
            .\,\mathrm{t}\,\mathrm{e}\,\mathrm{x}\,\mathrm{t}
7
                      .global init_func
8
   init func:
10
                     LDI
                              vjohn, 0xFF
11
                     OUT
                              DDRB, vjohn
12
                     LDI
                              vjohn, vjohn_temp
                                                     ; \; R20 = vjohn \iff R20 = 0
                              one, 1; R21 = 1
13
                     LDI
14
                     RET
15
16
             .text
17
                     .global loop_func
18
19
   loop_func:
20
                     LDS
                              vjohn, vjohn temp
                                                       ;;R2\theta = vjohn
                              vjohn_and, vjohn
21
                     MOV
                                                        ;; R22 = R20
22
                               vjohn and, 0x80;; R22 \& 0x80
                     ANDI
23
                     BREQ
                              if equal
24
                     RJMP
                               else f
25
26
  if equal:
27
                     LSL
                               vjohn ;; R20 << 1
28
                     ADD
                               vjohn, one ;; R20 + R21
29
                     RJMP
                              \verb|end_loop|
30
31
   else_f:
32
                     LSL
                               vjohn ;; R20 << 1
33
                              end loop
                     RJMP
34
35
   end loop:
36
                     STS
                                       vjohn_temp, vjohn
                                        vjohn ;; Inverterar för lysdioderna
37
                     COM
38
                     OUT
                                       PORTB, vjohn
39
                     RET
```

1.6 Uppgift 6 - Lysdiodsmönster

I denna uppgift skulle ett mönster skapas. Mönstret i fråga ser ut som en johnsonräknare som i cykler räknar inåt och sedan utåt. En representation kan fås genom nedanstående figur:

Figure 2: Lysdiodsmönster

För uppgiften användes en lista för att hålla reda på vilka lysdioder som ska lysa. Loop-funktionen gick igenom en for-loop liknande sats som aktiverade respektive position i listan.

Algorithm 6 Lysdiodsmönster genom tabell

```
1
                      .data
 2
                      .global LEDS
 3
 4
   LEDS: byte 0x00, 0x81, 0xC3, 0xE7, 0xFF, 0xE7, 0xC3, 0x81
 5
 6
             .text
 7
                      .global init_func
9
   init_func:
10
                      ;; i = 0
                      LDI R28, 0x00
11
12
                      LDI R29, 0x00
13
                      ;; DDRB = \theta x F F
14
                               R24, 0xFF
15
                      LDI
16
                     OUT DDRB, R24
17
18
            RET
19
20
21
             .text
22
                      .global loop func
23
24 \quad loop\_func:
25
                      ;; PORTB = LEDS[i]
26
                      LDI R30, lo8 (LEDS)
27
                      LDI R31, hi8 (LEDS)
28
29
                      ;; LEDS + i - R31:R30 + R29:R28
30
                     ADD R30, R28
31
                     ADC R31, R29
32
33
                      LD
                               R24, Z
                                                 ;; Z = R31:R30
                      /*COM R24*/ ; ; ignore
34
                               PORTB, R24
35
                     OUT
36
                      ADIW R28, 0 \times 01 ;; i \neq 1
37
                      ;; i = i \otimes 0x07
38
39
                      ANDI R28, 0x07
40
                      ANDI R29, 0x00
41
42
                     RET
```

2 Laboration 2: Subrutiner och aritmetik

2.1 Villkorliga programsatser i assembler

Algorithm 7 Ring- och Johnsonräknare del I

```
.data
#define vjohn R20
\#define\ vjohn\_and\ R21
#define vring R22
vjohn\_temp: .byte 0
          .\,\mathrm{t}\,\mathrm{e}\,\mathrm{x}\,\mathrm{t}
          . \verb|global| in it\_func|
init func:
          LDI
                    R18, 0xFF
         OUT
                    DDRB, R18
                    R17, 0x00
          LDI
                    DDRA, R17
         OUT
          LDI
                    vjohn, vjohn temp
    RET
          .\,t\,e\,x\,t
          .global loop func
loop_func:
         IN vjohn, PINA
         MOV R19, vjohn
         ANDI R19, 0x01
         BREQ ring_f
         RJMP john f
```

Algorithm 8 Ring- och Johnsonräknare del II

```
LSL vring ; vring
CPI vring, 0x00
BREQ ring_eq
RJMP ring_end

ring_eq:

LDI vring, 0x01
RJMP ring_end

ring_end:

COM vring
OUT PORTB, vring
COM vring
RET
```

Algorithm 9 Ring- och Johnsonräknare del III

```
john_f:
        LDS
                vjohn, vjohn temp
       MOV
                vjohn\_and, vjohn
        ANDI vjohn_and, 0x80
        BREQ john_if
        RJMP john_else
john_if:
        LSL vjohn
        INC vjohn
        RJMP john_end
john_else:
        LSL vjohn
        RJMP john_end
john\_end:
        STS vjohn_temp, vjohn
        COM vjohn
        OUT PORTB, vjohn
        RET
```

2.2 Elektronisk tärning

Algorithm 10 Elektronisk tärning

```
.data
pattern:
         .byte 0x10, 0x82, 0x92, 0xC6, 0xD6, 0xEE
         .\,t\,e\,x\,t
         .global init_func
init func:
         LDI R20, 0xFF
         OUT DDRB, R20
         LDI R21, 0x00
         OUT DDRA, R21
         CLR R20
         RET
         .text
         .global loop func
loop func:
         IN R21, PINA
         ANDI R21, 0x01
         BREQ dice_update
         RJMP dice_end
dice_update:
         INC R20 ; counter++
         CPI R20, 0x06
         BREQ dice_if
         RJMP dice end
\operatorname{dice} \underline{\phantom{a}} \operatorname{if}:
         LDI R20, 0x00
         RJMP dice end
dice_end:
         LDI R30, lo8(pattern)
         LDI R31, hi8 (pattern)
         ADD R30, R20
         LD R24, Z
         COM R24
                                 16
         OUT PORTB, R24
         RET
```

2.3 Förändringsräknare

Algorithm 11 Förändringsräknare

```
.data
#define oldValue R22
#define newValue R23
counter: .byte 0
          .\,\mathrm{t}\,\mathrm{e}\,\mathrm{x}\,\mathrm{t}
          .global init_func
init_func:
         LDI R20, 0xFF
         OUT DDRB, R20
         LDI R21, 0x00
         OUT DDRA, R21
         RET
          .\,t\,e\,x\,t
          .global loop func
loop func:
         MOV old Value, new Value
          /*IN R19, PINA
         ANDI R19, 0x01*/
         EOR R19, oldValue
                                        ; F\"{o}r \quad automatisk \quad r\"{a}kning \quad utan \quad intryckning
         MOV new Value, R19
         CP oldValue, newValue
         BRNE loop if
         RJMP loop_end
loop_if:
         LDS R18, counter
         INC R18
         STS counter, R18
         RJ\!M\!P\ loop\_end
loop\_end:
         COM R18
         OUT PORTB, R18
         CLR R18
         RET
```

2.4 Simulerad aritmetisk enhet (AU)

Algorithm 12 Simulerings-kod del I

```
.data
#define valueX R20
#define valueY R21
         .\,t\,e\,x\,t
         .global init_func
init_func:
                   LDI R23, 0xFF
                  OUT DDRB, R23
                   LDI R23, 0x00
                  \pmb{\text{OUT}} \ \text{DDRA}, \quad \text{R23}
                   LDI R23, 0x00
                  OUT DDRD, R23
         RET
         .text
         .global loop_func
loop_func:
                   IN R22, PINA
                   COM R22
                   ANDI \ R22 \, , \ 0xF0
                  MOV valueX, R22
                  IN R22, PINA
                  COM\ R22
                  LSL R22
                   LSL R22
                  LSL R22
                  LSL R22
                  M\!O\!V value Y, R22
                  IN R23, PIND
                   ANDI R23, 0x01
                   CPI R23, 0x01
```

BRNE Subtract_func RJMP Add_func

Algorithm 13 Simulerings-kod del II

 $Subtract_func:$

 $\begin{array}{lll} \textbf{SUB} & \text{valueX} \;, & \text{valueY} \\ \textbf{IN} & & \text{R22} \;, \; \text{SREG} \\ \textbf{COM} & \text{valueX} \\ \textbf{OUT} & \text{PORTB}, & \text{valueX} \\ \textbf{RET} \end{array}$

Add func:

ADD valueX, valueY ANDI valueX, 0xF0 IN R22, SREG ANDI R22, 0x0F OR valueX, R22 COM valueX OUT PORTB, valueX

RET

2.5 Några loopar

Tidigare iteration av denna uppgift var extremt dåligt kodat på grund av låg kunskap kring assembly-kodning och generell tänkande. De som visas nedan är av nyare version och mycket mer effektiv och tydligare kod.

2.5.1 7-räknare

Tanken med denna uppgift var att räkning skulle ske genom varje flank-detektering. Vid nedaktivering av en knapp för negativ flank och uppaktivering av en knapp för positiv flank. I nedastående kod räknar det däremot automatisk med hjälp av instruktionen EOR som har samma funktion som en XOR-operation.

Algorithm 14 7-räknare

```
.data
varX: .byte 0
         .text
         .global init_func
init\_func:
         LDI R20, 0xFF
         OUT DDRB, R20
         RET
         .\,\mathrm{t}\,\mathrm{e}\,\mathrm{x}\,\mathrm{t}
         .global loop_func
loop_func:
         CALL seven
         RET
seven:
         LDS R21, varX
         INC R21
         STS varX, R21
         CPI R21, 0x08
         BREQ reset
         LDI R24, 0
         LDI R25, 1
         CALL wait_milliseconds
         COM R21
         OUT PORTB, R21
         COM R21
         RJMP seven
reset:
         LDI\ R21\,,\ 0x00
         STS varX, R21
         CLR R21
         RET
```

2.5.2 7- och 30-räknare

Denna kod har lånat seven-funktionen som finns från förra deluppgiften och dessutom har en thirty-funktion lagts till som räknar ned från 30 efter att seven har körts tre gånger.

Algorithm 15 7 och 30-räknare

```
.data
varX: .byte 0
varY: byte 0
        .text
        .global init\_func
init_func:
        LDI R20, 0xFF
        OUT DDRB, R20
        RET
        .text
        .global loop_func
loop_func:
        CALL seven
        CALL seven
        CALL seven
        CALL thirty
        RET
seven:
        LDS R21, varX
        INC R21
        STS varX, R21
        ; varX = 7 ? reset : seven
        CPI R21, 0x08
        BREQ reset
        CALL display
        RJMP seven
thirty:
        LDS R21, varY
        DEC R21
        DEC R21
        STS varY, R21
        ; varY = 0 ? reset : thirty
        CPI R21, 0x00
        BREQ reset
        CALL display
        RJMP thirty
reset:
        LDI R21, 0x00
        STS\ varX\,,\ R21
        LDI R21, 0x1E
        STS varY, R21
        CLR R21
        RET
display:
        ; wait\_milliseconds ~0.25s
        LDI R24, 0
                             22
        LDI R25, 1
        CALL wait_milliseconds
        COM R21
        OUT PORTB, R21
        COM R21
        RET
```