### INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores Engenharia Informática e de Computadores



4.º Trabalho Prático

de

Arquitetura de Computadores

Interação com dispositivos externos (Jogo da roleta)

G2: 44873 – Paulo Rosa 44808 – Ricardo Pinto


Docente: Prof. Tiago Silva

### 1 Objetivos

O presente trabalho dá aos alunos oportunidade para usar e melhor compreender o *hardware* envolvente de um microprocessador e para treinar a programação em linguagem *assembly*, tirando partido do ambiente de desenvolvimento baseado no sistema didático SDP16. Estão envolvidos os seguintes tópicos: entrada e saída de dados; interrupções; temporização; organização de código e estruturação em rotinas.

### 2 Descrição do trabalho

Pretende-se implementar uma versão simplificada do jogo da roleta, recorrendo ao sistema didático SDP16, ao temporizador SASO\_Timer\_v3 (em anexo) e a um mostrador de 7 segmentos, conforme ilustrado na figura.



Nesta versão do jogo da roleta, a roda contém apenas 16 números, de 0 a 15, e é simulada pelo mostrador de 7 segmentos. O interruptor I0 é utilizado para pôr a roda a girar, enquanto o botão I1 serve para bloquear a aposta do jogador. Os interruptores I4 a I7 são utilizados para definir o número em que o jogador aposta. O temporizador SASO\_Timer\_v3 é utilizado para realizar a base de tempo necessária ao funcionamento da aplicação.

Relativamente à sequência do jogo, cada jogada desenrola-se em cinco fases:

- 1. A jogada inicia-se com a ativação do interruptor I0, que coloca a roda a girar. Este movimento é simulado pela iluminação sucessiva de um segmento do mostrador de 7 segmentos, aparentando um movimento circular.
- 2 Enquanto a roda está a girar, é permitido que o jogador defina e altere livremente o valor da sua aposta, por manipulação dos interruptores I4 a I7.

- 3. A ativação do interruptor I1 serve para confirmar a aposta e faz acender o ponto do mostrador de 7 segmentos para sinalizar este evento.
- 4. Com a confirmação do valor da aposta, fica bloqueada a possibilidade de alteração da aposta mas a roda irá girar ainda durante mais algum tempo, um valor aleatório, no intervalo 5 s a 10 s.
- 5. Quando a roda parar de girar, o número sorteado, que deve ser gerado de forma aleatória, é afixado no mostrador usando o código hexadecimal.

A geração de números aleatórios pode basear-se no valor do contador do temporizador SASO\_Timer\_v3, atendendo a que este periférico está oculto do utilizador e, portanto, o jogador não tem forma de relacionar o momento em que é obtida a semente para o gerador de números aleatórios com o valor atual do contador.

### 3 Execução faseada

O presente trabalho prático será realizado em duas fases. Na primeira fase, os alunos deverão instalar o temporizador SASO\_Timer\_v3 e construir um pequeno programa de teste que verifique o acesso aos portos do sistema didático SDP16 e a utilização do temporizador, ora por pesquisa de estado (recorrendo ao porto de entrada), ora por atendimento de interrupção. Na segunda fase, os alunos realizarão o sistema proposto neste enunciado.

### 4 Questões para serem respondidas no relatório

- 1. Explique os cálculos que realizou para determinar as temporizações envolvidas neste trabalho.
- 2. Qual a latência máxima do sistema no atendimento do temporizador?
- 3. No pior caso, quanto tempo demora a execução da rotina utilizada para o atendimento da interrupção?

### 5 Avaliação

O trabalho é realizado em grupo, conta para o processo de avaliação da unidade curricular, estando sujeito a discussão final, e tem a duração de três semanas.

A apresentação das soluções propostas por cada grupo para cada uma das fases do trabalho decorre em sessão de laboratório, em data a combinar com o docente responsável pela lecionação das aulas da respetiva turma.

Após esta apresentação, cada grupo deverá entregar o relatório do trabalho ao docente, no qual deve constar:

- Descrição dos elementos relevantes para a compreensão do trabalho realizado;
- Resposta às perguntas formuladas no enunciado;
- Conclusões;
- Listagens dos programas realizados (.lst)

### Primeira Fase

"Os alunos deverão instalar o temporizador SASO\_Timer\_v3 e construir um pequeno programa de teste que verifique o acesso aos portos do sistema didático SDP16 e a utilização do temporizador, ora por pesquisa de estado (recorrendo ao porto de entrada), ora por atendimento de interrupção"

1 – Acesso aos portos (escrita e leitura), sem interrupção.

Montagem:




Figura 1, ligação com o timer fase 1

### Resolução:

A gama de endereços que foi escolhida para aceder ao SASO TIMER é de 0xFF40 até 0xFF7F(e é por essa razão, segundo o "Mapa de memória e descrição em CUPL do gerador de CS (PAL U12)", que ligámos o nCE (do SASO TIMER) ao nCS\_EXT0 (do P16).

Em primeiro lugar, definimos o símbolo SASO\_ADDR com o valor: 0xFF40

Criámos a label "timer\_init" que escreve um valor dado como input(r0) no LR do timer. É carregado para r1 o valor que está associado ao símbolo SASO\_ADDR, fazemos store byte do valor que está em r0 nessa posição de memória e voltamos à posição a seguir da chamada desta função (fazendo "mov pc,lr").

Criámos a label "getvalue", em que a única diferença da anterior é que em vez de se fazer store byte, faz-se load byte. Portanto, esta função lê o valor que está no timer no momento.

Também criámos a label "loopgetvalue", (em que se assume que/faz-se com que em r1 já esteja o endereço do timer) para ser um bocado mais rápido (menos uma linha) ler o valor presente no timer, ao executar estas linhas no debugger (ao metermos o MCLK ligado a 1Hz), podemos ver passo a passo o decremento um a um da contagem do timer. É uma forma fácil de confirmar que tudo está a funcionar corretamente.

### 2 - Acesso aos portos (escrita e leitura, com interrupção).


Montagem: É acrescentada à montagem anterior a ligação da saída nTC\_FF do timer à entrada nEXTINT do PDS16. Assim, sempre que o CR do timer chega a #0, é assinalado ao P16 um pedido de interrupção.

Resolução: É acrescentado ao código anterior a label "enableisr" (que vem depois na iniciação do valor do timer). Esta função passa o valor do CPSR (current program state registers) para o r12. Passamos para o SPSR (saved program state registers) o valor que foi guardado em r12 (o CPSR), Passamos a flag IE (interrupt enable) para o valor lógico 1. Logo, assim que a entrada nEXTINT está a 0, o PC automaticamente vai para a posição 0x0002, e é feito *branch* para a label "isr" que só faz a leitura do valor que está no timer no instante.

### Segunda Fase

Para a segunda fase, acrescenta-se ao projeto o mostrador de 7-segmentos. Usámos o nosso mostrado (Fig 1), de dimensão média, que é do tipo *common cathode* (os pins do meio de cima e de baixo levam *ground*) e os restantes são para controlar os LEDs (e devem-se usar resistências para os pins dos LEDs).

Esta (Fig 2) é a configuração que associa os bits com a localização dos LEDs que escolhemos e que fizemos tendo em conta que vamos ter de fazer uma animação rotativa. A animação corre, por ordem, os LEDs A, B, C, D, E, F. Logo, os bits de 5-0 serão os LEDs de F-A, porque assim só precisamos de um bit (que começa do A) e fazemos logical shift left desse bit até ao bit 5 (e repete-se do A). E assim configuramos a animação rotativa.






Fig 3






Figura 4

Para esta fase, acedemos ao I/O Port, que é acessível do endereço 0xFF00 ATÉ 0xFF3F. Então, definimos o símbolo: SDP16\_PORTS\_ADDRESS com o valor associado: 0xFF00.




Figura 5

### Estado 0 –

É iniciado o SASO timer com 0b11111111. Portanto, este faz a contagem decrescente a partir deste valor. Depois, passamos logo para o estado seguinte.

#### Estado 1 –

Para o estado inicial deste jogo, definimos que o ponto do 7-segment, fica a piscar com a mesma frequência que o bit mais significativo que é lido do SASO TIMER. Este acende e apaga de 128 em 128 ticks. (1000 0000). E a frequência do MCLK é 1Khz, logo 128\*0,001s (1khz) = 0.128s. Apaga e acende a uma velocidade de 0.128s.

E permanece a piscar até o botão I0 ser pressionado. Que avaliamos ao fazer *branch link* para "button0", que faz a leitura (load) so port\_input. Fazemos mask to byte menos significativo e, se esse valor não for 1, continuamos neste estado. Se este bit estiver a 1, avança-se para o estado 2.

#### Estado 2 –

Neste estado ocorre a animação giratória da roleta. É chamada a função "spin" que recebe um input que basta ser do tipo byte. Neste caso, pretendemos que o input seja #0. Assim, é realizada a animação da roleta e sem ponto (porque ainda não se carregou no I1 para confirmar a aposta).

Portanto, neste estado, temos um ciclo principal, que se chama "spin" (que é usado no início ou no fim de um ciclo completo) que inicia o r5 (o registo que contém o único bit que corresponde ao LED que é para acender) a 1# e r4 a #64 (que corresponde ao último LED que é aceso do ciclo) No início do "cycle", fazemos *clear* (write com #0) do port\_output (mas antes de fazer isso, fazemos uma operação "or" com o #0 e o valor dado como *input* (e segundo este valor, é acrescentado o bit que acende o ponto ou não)

Depois, chamo o método "delay", que faz a subtração de um valor (até este chegar a 0) que defini como sendo o símbolo TIME\_DELAY, com o valor 250. Portanto, é o suficiente para gerar um intervalo de tempo entre os vários LEDs acenderem e apagarem para formar uma boa animação.

A seguir, meto no r0 o valor que é produzido entre o *input* que é dado a esta função (o bit para suportar a diferença entre ser a animação giratória com ponto, como acontece no próximo estado) e o valor do LED que é acender neste ciclo (que está no r5). Depois, é feito *shift left* do r5, para acender LED posterior deste (em relação ao sentido da animação rotativa), que é para acender no próximo passo.

Depois é feita a confirmação se este ciclo é com ponto ou não (porque se for sem ponto, queremos verificar se I1 é pressionado), mas no próximo estado (estado 3, o do ponto), não queremos verificar nada relacionado com a ativação do botão I1 (portanto salta-se esta verificação) usando a *label* "componto".

Logo, como neste estado o *input* é #0, vai verificar-se a ativação do I1, e se não estiver ativado, continua-se o ciclo normalmente. Se estiver ativado, continua-se a animação rotativa dos LEDs tal como estavam mas, retorna-se ao ciclo com o *input* #1, para ativar o ponto.

No fim desta função, é comparado o valor do LEDs corrente que foi acendido(r5) e o r4, valor fixo, igual a #64. Se os valores forem iguais, fazemos *jump* para "spin" para recomeçar o ciclo da animação.

E só se avança para o próximo estado quando I1 for pressionado e nesse instante armazena-se o valor que se apostou, em memória, que se encontra de I7 a I4 no input-port. E é gerado (lendo o valor corrente do timer) um número aleatório que é também guardado em memória. Decidimos gerar aqui, porque ao tentarmos gerar o número aleatório no fim da contagem do tempo aleatório entre 5s e 10s, os valores não saíram tão aleatórios como seria previsto.

O que aconteceu, é que, ao fazermos a leitura do valor presente no timer, estávamos à espera de um valor aleatório, mas esta leitura ocorre sincronizada com a ocorrência da interrupção. Isto significa que o CR acabou de passar por 0, que é quanto atua "nTC\_FF" (que provoca interrupção). Pelo que recebemos valores muito repetidos.

#### Estado 3 –

Neste estado, é continuada a animação giratória tal como estava, mas desta vez o ponto do 7-segment está ligado. É ignorada a verificação da ativação do botão I1 e é ativada a aceitação de interrupções. E ocorre a contagem de um intervalo aleatório entre 5 e 10 segundos.

Para realizar a contagem aleatória, começamos com 5s, a estes 5s, vai ser adicionado um valor aleatório entre 0 e 5s. E o valor destes 5s é decrementado (1 a 1) até que a sua soma com o valor aleatório seja inferior a 0. Portanto 5s, temos a certeza que passam, porque quando este valor, que é decrementado sucessivamente, chegar a 0, passaram 5s, e ainda é feita a soma com um valor entre 0 e 5. Logo, dá um valor igual ou superior a 0. E no caso em que ocorre mais tempo, será quando o valor que é decrementado chegar a -20 (ticks de "nTC\_FF"), e o valor aleatório for 20, nesse caso passam 10s.

Para o cálculo do tempo aleatório entre 5-10:. sabemos que a animação rotativa com ponto deve manter-se ativa durante pelo menos 5s. O MCLK está a 1Khz, que é igual a 0.001s. O pedido de interrupção está por conta do valor "nTC\_FF". Este valor fica a 0 (e que está ligado a "nEXTINT"), quando o CR chega 0b00000000. Logo, de 0b11111111 a esta ocorrência, são 2^8-1(255) ticks. Fazendo os cálculos ocorre um pedido de interrupção a cada: 255 \* 0.001 = 0.255s. Queremos contar 5s. Logo 5s/0.255 ~= 20 contagens (ticks de "nTC\_FF"). Usamos o "nTC\_FF" como clock para contabilizar o tempo.

Começamos com a função "enableisr", que guarda as *flags* no r12. Depois, alteramos o IE para o valor 1 do CPSR (current program status register), que automaticamente, faz com que o P16 permita pedidos de interrupção. E no SPSR (saved program status register) é guardado as flags e com o IE a 1. E o CPSR fica com M = 1 (modo de interrupção). Ao acontecer isto, o PC será igual a 0x0002.

Quando se chegar a este ponto, é feito um *jump* para a *label* "isr". Que primeiro vai buscar um valor aleatório ao *timer*, faz-se mask dos primeiros 4 bits menos significantes e confirma-se se o seu valor é igual ou inferior a 20(5s), para somar ao tempo restante que falta, um valor entre 0 e 5s. (0-20ticks de "nTC FF").

Passado este tempo, segue-se para a *label* "endisr". Que faz *reset* do valor "waittime" para 20, para ser contabilizado os 5s no próximo jogo que ocorrer. E segue-se para a *label* "draw".

### Estado 4 -

Na função "draw", temos um método que carrega o valor aleatório que saiu. É carregado o endereço do array com os vários valores, em byte, que definam a forma como é representada cada valor que é possível formar com 4 bits no formato hexadecimal no 7-segment. E é somado a este endereço o valor aleatório que saiu, o que automaticamente seleciona a forma/o número em hexadecimal que é para representar.

E é feita a comparação entre o número que saiu e o que foi escolhido. Se acertámos, segue-se para a função *label* "correct" que adiciona ao byte que foi lido da posição do array, um bit a 1 na posição mais significativa, de modo a acender o ponto do 7-segment, indicando que acertamos com o valor que apostamos. Se errámos, segue-se para a *label* "incorrect", mas que só faz *store* do byte no port\_output, não ligando o ponto. E ambas fazem *branch* para a *label* "restart" que vai para a *label* "init" (estado 1) para recomeçar o jogo quando I1 for ativado.

I1 (o I1, é interpretado neste jogo como um botão de confirmação: confirmar aposta/confirmar o recomeço do jogo).




Figura 6, exemplo de como é apostado o valor 9, e saiu o valor D





Figura 7, sequência de imagens a demonstrar o funcionamento do jogo.



### Resposta às perguntas:

- 1. Explique os cálculos que realizou para determinar as temporizações envolvidas neste trabalho.
- O MCLK tem uma frequência de 1Khz. 1Khz = 0.001s.

O "nTC FF" é ativado sempre que o timer chega #0, logo, passados 2^8-1(255) ticks.

Logo, tendo em conta a frequência do clock, ocorre "nTC FF" a cada: 0.001s\*255=0.255s

Logo, para contabilizar 5s. Faço 5s/0.255 ~= 20 (contagens/clocks de "nTC FF")

2. Qual a latência máxima do sistema no atendimento do temporizador?

Sabe-se que o oscilador (MCLK) tem frequência: 500Hz. O tempo que passa para executar um ciclo máquina é, no máximo, 0.002s.




Figura 14-8 - Master Clock

Desde o momento em que o sinal "nTC\_FF" fique a 0(e esse sinal faz com que nEXINT fique a 0), o o pior caso (tempo/latência mais alta) para que se chegue à rotina de interrupção é quando:

Se transita o IE no CPSR de 0 para 1, e o valor do timer no momento é de 0b00000001, portanto o "nTC\_FF" está a 1. E para além disso, temos as instruções: "msr cpsr,r0" e "b isr".

Ciclos de relógio: 6 ciclos. 6\*0.002 = 0.012s

Tempo: 0.012 + 0.255 = 0.267s

## 3. No pior caso, quanto tempo demora a execução da rotina utilizada para o atendimento da interrupção?

Todas as instruções demoram 3 ciclos de relógio para executar:




Figura 14-10 - Ciclos FETCH e EXECUTE

O ciclo OP CODE FETCH consiste numa sequência de 3 estados de T1 a T3, sendo T1 para preparação de endereço, T2 para leitura da instrução e T3 para descodificação e execução. No ciclo T3 caso se trate de uma instrução LDR ou STR, não existe execução e é precedido por T4, T5 e T6, ciclo de leitura caso a instrução em execução seja LDR, ou por um ciclo de escrita, caso a instrução seja STR. No caso da instrução STR, o estado de execução não realiza nenhuma acção internamente ao processador. No caso da instrução LDR, a meio do estado de execução, dá-se a escrita no *Register File*.

### Cap14\_P16\_Estrutura, pág. 9

Nas instruções incluídas na *label* "isr", há uma série de instruções que se podem repetir. Estas ocorrem se não se obteve um valor igual ou inferior a 20(num valor de 5 bits). Logo, em 2^5 -1 = 31 hipóteses. A probabilidade de ser inferior a 20 é: 20/31 = 0.645. Podemos arredondar este valor para 2/3. Portanto, a hipótese de ser preciso arranjar um valor outra vez é de 1/3. Logo, vamos assumir que se chama "getvalue" apartir de "blt endisr" uma vez. Também contamos as instruções contidas em "getvalue", ao chamarmos esta *label* 

Tempo: 28 instruções \* 3 = 84 ciclos. 84\*0.002 = 0.168s

### Conclusão:

Com a realização deste trabalho, foi compreendida a enorme importância da cadeira de Arquitetura de Computadores neste curso. Compreender linguagem de baixo nível, ligações, manipulação de bits, etc. é extremamente importante para compreender melhor os computadores.

A ideia de que, com circuitos e operações, que à partida podem parecer muito simples, se consegue fazer muito mais do que se pensa, é algo que gostei muito de experienciar e aprender. Que aquilo que parece complexo, na verdade é composto por imensas construções muito simples, eficazes e lógicas.

Bits, as suas manipulações, as várias ligações e eletrónica, revelam-se como a base fundamental da imensa tecnologia que existe hoje em dia. E faz-nos pensar quão longe já viemos. Só com este pequeno jogo, foi preciso algum planeamento, circuitos e testes. E hoje em dia, já temos telemóveis, como computadores portáteis, resistentes e duráveis, que cabem no nosso bolso. Por isso, para além do que foi dito anteriormente, esta cadeira também nos dá perspetivas sobre a tecnologia que temos hoje em dia.

No que diz mais respeito ao trabalho, achámos que foi muito importante fazer testes simples e progressivos, que foi o que fizemos. Começámos só por entender muito bem o SASO timer e depois implementámos o resto a um bom ritmo, vindo a compreender todos os passos e possibilidades. Tentámos simplificar o código o máximo possível, escrevendo-o o mais logicamente possível.

### Agradecimentos:

Professor Tiago Dias Professor Mário Simões

### Referências:

PDS16 Quick Reference, SDP16 User Manual V2.0

P16 – Manual de consulta rápida [das instruções] (v0.2)

SDP16-Schema, Revision 1.3

SASO Timer v3 datasheet

Folhas de apoio o prof. Paraíso

 $\underline{https://components101.com/7\text{-}segment-display-pinout-working-datasheet}$ 

# Listagens dos programas realizados (.lst) Fase 1(sem interrupção):

P16 assembler v1.2.2 (May 24 2019) fase1.lst Fri Jan 17 23:26:27 2020

```
Sections
```

```
Index Name
                   Addresses
                                Size
    .startup
                0000 - 0007
                              00088
               0008 - 0027
                             0020 32
     .text
2
     .data
               0028 - 0027
                             00000
3
                0028 - 0067
                             0040 64
     .stack
```

#### Symbols

```
Name
                     Value
                             Section
line#22
              LABEL 0014 20 .text
                 LABEL 0026 38 .text
saso_addr_temp
getvalue
              LABEL 001A 26 .text
            LABEL 0002 2 .startup
start
line#10
              LABEL 0006 6
loopgetvalue
                LABEL
                        0016 22 .text
stack_top
               LABEL 0068 104 .stack
main
              LABEL 00088 .text
SASO_ADDR
                   ABSOLUTE FF40 65344 .startup
              LABEL 0020 32 .text
timer_init
```

### Code listing

12

13

14 0008 0E24

.text

push lr

main:

4.º Trabalho Prático – Interação com Dispositivos Externos

```
16 000A 8060
                    mov r0,8
 17 000C 095C
                    bl timer_init
 18 000E 055C
                    bl getvalue
20 0010 A10C
                    ldr r1, saso_addr_temp
21 0012 015C
                    bl loopgetvalue
22 0014 FF5B
                    b.
23
24
            loopgetvalue:
                                                               ;uint8_t timer_get_value(void);
                                                                                                     3
25
26 0016 1008
                               ldrb r0, [r1]
27 0018 FE5B
                               b loopgetvalue
28
29
            getvalue:
                                                               ;uint8_t timer_get_value(void);
                                                                                                     3
 30\,001A\,510C
                               ldr r1, saso_addr_temp
 31 001C 1008
                               ldrb r0, [r1]
 32 001E 0FB7
                               mov pc, lr
 33
34
35
            timer_init:
                                                               ;void timer_init(uint8_t interval)
                                                                                                    5, iniciar o LR, para comecar a contar de 1
certo valor
36 0020 210C
                               ldr r1, saso_addr_temp
37 0022 1028
                               strb r0,[r1]
38 0024 0FB7
                               mov pc,lr
39
40
41
42
            saso_addr_temp:
            ;tem q tar sempre a frente para ser usado
43 0026 40FF
                                         SASO_ADDR
                               .word
44
45
                     .data
46
47
                     .section .stack
48 0028 00000000
                               .space 64
48 002C 00000000
48 0030 00000000
48 0034 00000000
49
            stack_top:
 50
```

# Fase 1(com interrupção)

P16 assembler v1.2.2 (May 24 2019) fase 1 in trup. lstFri Jan 17 23:26:35 2020 Sections Index Name Addresses Size 0000 - 0009 000A 10 .startup 000A - 0037 002E 46 .text .data 0038 - 0037 00000 .stack 0038 - 0077 0040 64 Symbols Name Value Section saso\_addr\_temp LABEL 0036 54 .text LABEL 002A 42 .text getvalue line#20 0014 20 .text LABEL LABEL 0016 22 .text enableisr LABEL 00044 .startup start timer\_init LABEL 0030 48 .text SASO\_ADDR ABSOLUTE FF40 65344 .startup LABEL 0022 34 .text stack\_top LABEL 0078 120 .stack main LABEL 000A 10 .text line#11 LABEL 0008 8 .startup Code listing .equ SASO\_ADDR, 0xFF40 ;Considerando que o periférico SASO\_Timer\_v3 deverá ser acessível na gama de endereços 0xFF40 a 0xFF7F 2 3 4 .section .startup 5 0000 0158 b start 6 0002 0F58 b isr start: 9 0004 8D67 mov sp, stack\_top 10 0006 015C bl main 11 0008 FF5B 12 13 .text 14 main: 15 000A 8060 mov r0,8 16 000C 115C bl timer\_init 17 000E 035C bl enableisr

pop lr

18 0010 0E04

<sup>4.</sup>º Trabalho Prático – Interação com Dispositivos Externos

```
19 0012 0FB0
                     mov pc, r0
20 0014 FF5B
21
22
            enableisr:
23 0016 6CB0
                               mrs r12, cpsr
 24 0018 50B6
                               msr spsr, r12
                                                                                    ;salvar flags
25 001A 0061
                               mov r0, 0b10000
                                                                         :IE = 1
26 001C 40B0
                                                                                    ;automaticamente atualiza LR para a instrucao a seguir desta,
                               msr cpsr,r0
aqui as flags podem ser alteradas
27 001E 40B6
                               msr cpsr, r12
                                                                                    ;recoperamos as flags, IE = 0 automaticamente
28 0020 FA5B
                               b enableisr
30
            isr:
31 0022 0E24
                               push lr
32 0024 025C
                               bl getvalue
33 0026 0E04
                               pop lr
34 0028 0FB7
                               mov pc, lr
35
36
37
                                                                ;uint8_t timer_get_value(void);
            getvalue:
                                                                                                      3
38 002A 510C
                               ldr r1, saso_addr_temp
39 002C 1008
                               ldrb r0, [r1]
40 002E 0FB7
                               mov pc, lr
41
42
43
            timer_init:
                                                                ;void timer_init(uint8_t interval)
                                                                                                     5, iniciar o LR, para comecar a contar de 1
certo valor
44 0030 210C
                               ldr r1, saso_addr_temp
45 0032 1028
                               strb r0,[r1]
46 0034 0FB7
                               mov pc,lr
47
48
            saso_addr_temp:
49
            ;tem q tar sempre a frente para ser usado
                                          SASO_ADDR
 50 0036 40FF
                               .word
 51
 52
                     .data
 53
54
                     .section .stack
55 0038 00000000
                               .space 64
55 003C 00000000
55 0040 00000000
55 0044 00000000
 56
            stack_top:
```

# Fase 2(encurtei uns comentários para não haver muitos intervalos entre as linhas, melhorar o formato)

#### Sections

Inde	x Name	Addresses	Size
0	.startup	0000 - 0009	000A 10
1	.text	000A - 010B	0102 258
2	.data	010C - 0121	0016 22
3	.stack	0122 - 1121	1000 4096

Symbols Name Value Section Type array\_shape\_numb\_end LABEL 011C 284 .data array\_shape\_numb LABEL 010C 268 .data port\_addr LABEL 010A 266 .text 00FC 252 .text LABEL saso\_addr\_temp LABEL 002C 44 .text button1 LABEL storechoice 0062 98 .text port\_input LABEL 00FE 254 .text getvalue LABEL 00F0 240 .text button0 LABEL 001C 28 .text stack\_top LABEL 1122 4386 .stack main LABEL 000A 10 .text LABEL port\_output 0104 260 .text SDP16\_PORTS\_ADDRESS ABSOLUTE FF00 65280 .startup spin **LABEL** 003A 58 .text init LABEL 0010 16 .text SASO\_ADDR ABSOLUTE FF40 65344 .startup LABEL 011E 286 .data waitime whiledelay LABEL 0080 128 .text timer\_init LABEL 00F6 246 .text stack\_top\_addr **LABEL** 00088 .startup componto **LABEL** 005A 90 .text cycle LABEL 003E 62 .text LABEL 007C 124 .text delay semponto LABEL 005C 92 .text enableisr LABEL 008A 138 .text

ABSOLUTE 00FA 250 .startup

TIME DELAY

<sup>4.</sup>º Trabalho Prático – Interação com Dispositivos Externos

raquitetara de con	paradores	
correct	LABEL	00D8 216 .text
endisr	LABEL	0096 150 .text
chosen_addr	LABEL	007A 122 .text
restart	LABEL	00E4 228 .text
start	LABEL	0004 4 .startup
random_addr	LABEL	00D6 214 .text
getagain	LABEL	00A6 166 .text
addr_array	LABEL	011C 284 .data
chosen	LABEL	0120 288 .data
whiledelay_end	LABEL	0086 134 .text
isr	LABEL	00A0 160 .text
waittime_addrs	LABEL	00C0 192 .text
randomnumber	LABEL	0121 289 .data
draw	LABEL	00C2 194 .text
chosen_addrr	LABEL	00EE 238 .text
incorrect	LABEL	00E0 224 .text

### Code listing

.equ SASO\_ADDR, 0xFF40 ;Considerando que o periférico SASO\_Timer\_v3 deverá ser acessível na gama de endereços 0xFF40 a 0xFF7F

```
2
                   .equ SDP16_PORTS_ADDRESS, 0xFF00
```

3 .equ TIME\_DELAY, 250

4

5 .section .startup

 $6\,0000\,0158$ b start

7 0002 4E58

b isr

8

start:

10 0004 1D0C ldr sp, stack\_top\_addr

11 0006 0158 b main

12

13 stack\_top\_addr:

14 0008 2211 .word stack\_top

15

16 .text

17 main: ;push lr 18

19 000A F06F mov r0, 0b11111111

<u>20 000C 745C</u> <u>bl timer\_init</u> ; <u>inicar o saso timer com 1 valor para comecar a contagem descrescente</u> 4.º Trabalho Prático – Interação com Dispositivos Externos

21 000E 0058	b init	
22		
23	init:	
24 0010 6F5C	bl g	getvalue
25 0012 0268	mov r2, 0b1	0000000 ;get value subtitui r0 e r1
26 0014 00C1	and r0, r0, r	2 ;mask most significant bit
27 0016 765C	bl port_outp	ut ;acao no ponto, (piscar)
28 0018 015C	bl button0	;confirmar ativacao i0
29 001A FA5B	b ii	it
30		
31	button0:	;PRESSIONAMENTO BOTOES IO
32 001C 0E24	pus	h Ir
33 001E 1260	mov r2, #1	;r2->mask
34 0020 6E5C	bl I	oort_input ;r0->valor lido
35 0022 00C1	and r0, r0, r	2 ;r0 & mask -> valor para avaliar, ver se e um 0 ou 1
36 0024 0060	mov r0,#0	; spin(0) (sem ponto)
37 0026 0944	bzc spin	; if flag $Z = 0$ , o botao esta pressionado, e vai para o spin
38 0028 0E04	pop lr	;se nao, volta para o ciclo, do ponto piscar
39 002A 0FB7	mo	v pc,lr
40	button1: ;I1	
41 002C 0E24	pus	h Ir
42 002E 2260	mov r2, #2	
43 0030 665C	bl port_inpu	t
44 0032 00C1	and r0, r0, r	2 ;(r0->mask(um "adress")
45 0034 1644	bzc storecho	ice ; if flag $Z = 0$ , o botao esta pressionado, e vai para o storechoice
46 0036 0E04	pop lr	;se nao, volta para o ciclo, de estar a rodar
47 0038 0FB7	mo	v pc,lr
48		
49	spin: ;spin(bit mo	de) $mode = 0$ , ponto desligado, $mode = 0x80(1000\ 0000)$ , ponto ligado
50 003A 1560	mo	v r5,#1
51 003C 0464	mov r4,#64	; vou de $00000001$ para $00100000$ com shifts -> $2^6 = 64$
52	cycle:	
53 003E 06B0	mo	v r6, r0 ;r6 tem o modo, o bit que define se e com ponto ou nao
54 0040 0160	mov r1,#0	;reset, apagar tudo, mais simples.
55 0042 10CB	or 1	0, r1, r6 ;para suportar, ou com o ponto ligado ou desligado
56 0044 5F5C	bl <u>j</u>	oort_output
57 0046 1A5C	bl o	lelay
58 0048 50CB	orı	0, r5, r6 ;para suportar, ou com o ponto ligado ou desligado

<sup>4.</sup>º Trabalho Prático – Interação com Dispositivos Externos

Arquitetura de C		2019/2	20-
59 004A 5C5C	•		
60 004C 175C	bl delay		
61 004E D5E0		•	
62 0050 60A8	sub r0, r		
63 0052 00B3	mov r0,r6	;recuperar o modo	
64 0054 0244	bzc componto		
65 0056 EA5F		n1 ;ver se I1 esta carregado	
66 0058 0158	b semponto		
67	componto:		
68 005A 1744	bzc enab	bleisr	
69	semponto:		
70 005C 50BA	1		
71 005E ED43	•		
72 0060 EE5B	b cycle	;o ciclo ainda nao acabou, continuar o ciclo	
73			
74	storechoice:		
75 0062 4D5C	• –		
76 0064 016F	mov r1, 0b11110	000 ;mask i7-i4	
77 0066 80C0	and r0, r0, r1		
78 0068 00EA			
79 006A 710C		hosen_addr	
80 006C 1028	strb r0, [r1]		
81 006E 405C	bl getval		
82 0070 00EA	lsr r0, r0	• • •	
83 0072 110F	ldr r1, random_ac	ddr	
84 0074 1028	strb r0,[r1]		
85 0076 0068	mov r0,#128	;continuar a fazer spin, mas com ponto agora	
86 0078 F15B	b sempo	onto ;continuar o ciclo de onde estava	
87			
88	chosen_addr:		
89 007A 2001	.word ch	nosen	
90			
91	delay:		
92 007C 0E24	push lr		
93 007E A16F	mov r1,	TIME_DELAY	
94	;mov r1, TIME_I	DELAY & 0xff ;se for uma valor mais elevado, usa-se isto	
95	;movt r1, TIME_	DELAY >> 8	
96	whiledelay:		

<sup>4.</sup>º Trabalho Prático – Interação com Dispositivos Externos

97 0080 0240 bzs whiledelay\_end

98 0082 91A8 sub r1, r1, #1 ; && --delay\_counter > 0

99 0084 FD47 bzc whiledelay

100 whiledelay\_end:

101 0086 0E04 pop lr

102 0088 0FB7 mov pc, lr

103

104 enableisr: ;(IRQ)

105 008A 6CB0 mrs r12, cpsr ;3ciclos

106 008C 0061 mov r0, 0b10000 ;3c

107 008E 40B0 msr cpsr,r0 ;automaticamente atualiza LR para a instrucao a seguir desta

108 0090 40B6 msr cpsr, r12 ;recoperamos as flags

109 0092 0068 mov r0,#128 ;continuar a fazer spin, mas com ponto agora

110 0094 E35B b semponto ;faço branch para "semponto" mas é só pq assim é

111 endisr: ;end bet

112 0096 40B6 msr cpsr, r12 113 0098 4361 mov r3,#20

114 009A 220D ldr r2, waittime\_addrs

115 009C 2320 str r3,[r2] ;reset variavel tempo, contagem de tempo, 5s, 5s->20ticks

116 009E 1158 b draw

117 isr:

118 00A0 0E24 push lr

119 00A2 E10C ldr r1, waittime\_addrs

120 00A4 1300 ldr r3,[r1]

121 getagain:

122 00A6 245C bl getvalue ;geracao numero aleatiorio,

123 00A8 5261 mov r2, 0b00010101 ;21

124 00AA F161 mov r1, 0b00011111

125 00AC 80C0 and r0,r0,r1 ;random val entre 0-20 ticks, que faz variar um valor X entre 20-40

126 00AE 00B9 cmp r0,r2 ;random val->r0, entre 0 e 20

127 00B0 FA4F bhs getagain ;confirmar q é menor que 21

128 00B2 3080 add r0,r3,r0 ;random range

129 00B4 F057 blt endisr ;se a soma anterior deu numero negativo, salta, salta se N = true

130 ;se o valor < 0, é pq fomos de 5s + (valor aleatorio neste instante) até valor inferior a 0, logo concluimos a contagem de pelo menos 5s mais um valor aleatorio(e q nao é superior a 5s), a menos q 0, logo terminamos a contagem aleatoria

131 00B6 B3A8 sub r3,r3,#1 ;dec do fixo

132 00B8 310C ldr r1, waittime\_addrs

Arquitetura de Computadores 2019/20-1

133 00BA 1320 str r3,[r1] ;store do fixo decrmentado

134 00BC 0E04 pop lr

135 00BE 0FB7 mov pc, lr

136

waittime\_addrs:

138 00C0 1E01 .word waitime

139

140 draw: ;draw(numero q calhou) numero que foi

sorteado na roleta

141 00C2 900C ldr r0, random\_addr

142 00C4 0508 ldrb r5,[r0] ;r5->numero q calhou

143 00C6 A10E ldr r1, addr\_array ;base

144 00C8 9182 add r1,r1,r5 ;soma para escolher o o correspondente

145 00CA 1008 ldrb r0, [r1] ;shape do numero que saiu

146 00CC 010D ldr r1, chosen\_addrr

147 00CE 1308 ldrb r3, [r1] ;numero escolhido

 148 00D0 B0BA
 cmp r3,r5

 149 00D2 0240
 beq correct

 150 00D4 0558
 b incorrect

random\_addr:

152 00D6 2101 .word randomnumber

153 correct: ;menor no shape um ponto se ta certo, sem ponto se esta incorreto

154 00D8 0168 mov r1,#128 155 00DA 80C8 or r0,r0,r1

156 00DC 135C bl port\_output

157 00DE 0258 b restart

incorrect:

159 00E0 115C bl port\_output

160 00E2 0058 b restart

161 restart:

162 00E4 2260 mov r2, #2 ;r2->mask

163 00E6 0B5C bl port\_input ;r0->valor lido

164 00E8 00C1 and r0, r0, r2 ;r0 & mask -> valor para avaliar, ver se e um 0 ou 1

165 00EA 9247 bzc init ;if flag Z = 0, o botao esta pressionado, e vai para o init, para recomecar o jogo

166 00EC FB5B b restart

167

168 chosen\_addrr:

169 00EE 2001 .word chosen

4.º Trabalho Prático – Interação com Dispositivos Externos

171 getvalue: ;uint8\_t timer\_get\_value(void); read value do timer

172 00F0 510C ldr r1, saso\_addr\_temp

173 00F2 1008 ldrb r0, [r1] 174 00F4 0FB7 mov pc, lr

175

timer\_init ;void timer\_init(uint8\_t interval) write value para o timer. 5, iniciar o LR, para

177 00F6 210C ldr r1, saso\_addr\_temp

178 00F8 1028 strb r0,[r1] 179 00FA 0FB7 mov pc,lr

180

saso\_addr\_temp:

182 00FC 40FF .word SASO\_ADDR

183

port\_input: ;ler do port

;PORT OPERATIONS

port\_output: ;escrever

189 0104 210C ldr r1, port\_addr 190 0106 1028 strb r0, [r1] 191 0108 0FB7 mov pc, lr

192

193 port\_addr:

194 010A 00FF .word SDP16\_PORTS\_ADDRESS

195

196 .data

197 array\_shape\_numb:

198 010C 3F065B4F .byte 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x77, 0x7C,

0x39, 0x5E, 0x79, 0x71

198 0110 666D7D07 198 0114 7F6F777C 198 0118 395E7971

199 ; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

200 array\_shape\_numb\_end:

201

202 addr\_array:

203 011C 0C01 .word array\_shape\_numb

2019/20-1

204 waitime:

205 011E 1400 .word 20 ;inicializar a contagem do intervalo aleatorio apartir de

5s(20 ticks),

chosen:

207 0120 00 .byte 0

208 randomnumber:

209 0121 00 .byte 0

210

211 .section .stack

212 0122 00000000 .space 4096

 $212\ 0126\ 000000000$ 

212 012A 00000000

212 012E 00000000

213 stack\_top:

214

215

216