

CONTROL PID DE TEMPERATURA IMPLEMENTADO EN RASPBERRY PI3.

Maestría en Sistemas Inteligentes Multimedia Lenguaje Ensamblador Dr. Eduardo Castañeda

Alumnos: Ismael Duron, Francisco Pedraza

CIATEQ

Indice

Introducción	
Marco Teórico	
Desarrollo	
Esquemático del Proyecto	
Código Fuente del programa	
Referencias	
Glosario	
GIOSario	

Introducción

Nuestro proyecto pretende mostrar una de las muchas capacidades del control por medio de sistemas embebidos. De esta manera, el desarrollo mostrado en este reporte fue utilizando una tarjeta Raspberry Pi 3 con sistema "Raspbian" integrado, capaz de ejecutar instrucciones del Micro-controlador Broadcom BCM2837 a bajo nivel.

De esta forma, mediante lenguaje C se pudo tener acceso a un ADC externo (MCP3202) por medio de la interfaz SPI. Esta conexión con ADC nos permite analizar los cambios de voltaje en un sensor de temperatura en grados Celsius (LM35). Dependiendo de la temperatura medida y el ajuste que se le dé dentro el programa, el micro-controlador enviara una señal PWM que ira variando de velocidad a un miniventilador de DC.

El acoplamiento del motor de DC se hace por medio de un puente H (LM293D) que permite dar potencia al motor de DC y hacerlo trabajar a diferentes velocidades según el valor del duty cycle del PWM, así como aislar nuestra Raspberry con el dominio de control de DC.

Cabe aclarar que para la programación en C, se utilizaron ejemplos vistos en clase dentro de la librería elaborada por el grupo "Aerospyce" la cual facilita el acceso a puertos GPIO, PWM y SPI de microcontrolador.

Marco Teórico

Los convertidores CD-CD son circuitos electrónicos de potencia que convierten un voltaje de corriente directa en otro nivel de voltaje de corriente directa o corriente continua. Actualmente existen dos métodos para realizar la conversión CD-CD.

1. Convertidores Lineales:

Basados en el empleo de un elemento regulador que trabaja en su zona activa disipando energía.

2. Convertidores Conmutados:

Los cuales se basan en el empleo de dispositivos semiconductores que trabajan en la conmutación (corte/conducción), regulando de esta forma el flujo de potencia a la salida del convertidor. A este tipo de convertidores también se les conoce como fuentes de alimentación conmutadas ya que poseen grandes beneficios en comparación con los convertidores lineales. Mientras que uno regulador de tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación, las fuentes conmutadas utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas frecuencias (20-100 kilociclos típicamente) entre corte (abiertos) y saturación (cerrados).

En comparación con las fuentes lineales, las conmutadas regularmente tienen menor peso y tamaño, tienen una eficiencia mayor y por ende el calentamiento también es menor. Contrariamente, son más complejas de elaborar y generan ruido eléctrico de alta frecuencia que deber ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias a equipos próximos a estas fuentes.

Ingeniería de Control

Se ocupa de los aspectos prácticos y teóricos en el control de sistemas y procesos, incluyendo aspectos tales como el análisis y diseño de sistemas regulados, diseño y sintonización de reguladores, utilización de sensores y actuadores, procesamiento digital de señal, etc. Se ocupa principalmente en el control de los sistemas dinámicos mediante el principio de la realimentación, consiguiendo de tal manera que las salidas de los sistemas se acerquen lo más posible a un comportamiento ya predefinido.




Figura 1

Planta: El sistema que se va a controlar, (en nuestro caso el motor). Una planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de los elementos de una máquina que funcionan juntos, y el objetivo es efectuar una operación en particular.

CIATEQ

Procesos: Es una operación o un desarrollo natural progresivamente continuo, marcado por una serie de cambios graduales que suceden unos a otros de una forma relativamente fija y que conducen a un resultado o propósito determinados.

Controlador: Es quien provee la "excitación" de la planta, se diseña para controlar el comportamiento de todo el sistema.

Desarrollo

El **controlador proporcional** (Kp) va a tener el efecto de reducir el tiempo de elevación y reducirá, sin eliminar el error de estado estacionario. Un control integral (Ki) tendrá el efecto de eliminar el error de estado estacionario, pero puede empeorar la respuesta transitoria.

Un **controlador integral** (Ki) decremento del tiempo de elevación, incrementa tanto el sobre pico cuanto el tiempo de establecimiento, y elimina el error de estado estacionario. El controlador integral también reduce el tiempo de elevación e incrementa el sobre pico así como lo hace el controlador proporcional, el controlador integral elimina el error de estado estacionario.

En el esquema siguiente se puede apreciar el cambio respecto a la temperatura.




Figura 2

Control Discreto, con el fin de procesar la señal a controlar por medio de un sistema digital, es necesario convertir la señal en pulsos discretos con un convertidor análogo digital.

Teoremas

```
PID = Kpe + Kde + Ki∑e.
```

PID = Kpe + Kde + Ki \sum e + Constante.

Error = Posición deseada – posición medida.

e' error = error actual - error anterior.

 \sum error = error actual + error anterior.

Cabe mencionar que la medición no puede irse a valores negativos, al saturador hay que manejarlo de la siguiente manera.

- 1. El GPIO disponible para PWM es el 12.
- 2. La temperatura a regular es 25 grados.
- 3. Las variables, Kp, Kd y Ki nos ayudaran a tener el control apropiado sobre la planta. Kp=0.5, Ki=0.01, Kd=0.5. Estos valores se probaron aleatoriamente (prueba y error) hasta que se tuvo el control planeado sobre la planta, las variables del PID se ajustan a las mismas.

Esquemático de Raspberry, Sensor de temperatura (LM35), ADC (MCP3202), Puente (L293D) y planta (ventilador)

Con el fin de realizar una comunicación exitosa entre los dispositivos, con las interfaces SPI, MISO, MOSI se seleccionó cuidadosamente cada pin entre cada dispositivo.

- 1. El pin 21 de la Raspberry, correspondiente a SPIO MISO, estará conectado al pin 6 del MCP3202 correspondiente a DOUT.
- 2. El pin 23 de la Raspberry, correspondiente a SPIO SCLK, estará conectado al pin 7 del MCP3202 correspondiente a SCK.
- 3. El pin 24 de la Raspberry, correspondiente a SPIO CSO, estará conectado al pin 1 del MCP3202 correspondiente a CS.
- 4. El pin 19 de la Raspberry, correspondiente a SPIO MOSI, estará conectado al pin 5 del MCP3202 correspondiente a DIN.
- 5. El pin 12 de la Raspberry, correspondiente a GPIO 18, estará conectado al pin 2 del L293D, 1A.
- 6. El pin 6 de la Raspberry, estará conectado a tierra, comparte la misma con el sensor de temperatura LM35, y con el MCP3202.
- 7. El pin 2 de la Raspberry, estará conectado a la fuente de 5 volteos y compartirá la misma conexión con el MCP3202 el cual conecta al voltaje el pin 8 de VCC. Así mismo el sensor de temperatura LM35 con el pin 2.
- 8. En el sensor de temperatura LM35 el pin 3, correspondiente al voltaje de salida. Este a su vez ira conectado a VIN CH0 del MCP3202.
- 9. Los pines 1 y 16 correspondientes a 1,2EN y VCC1 respectivamente, estarán conectados a voltaje, son los pines que harán el puente.

- 10. Los pines 3 y 6 del L293D correspondientes a 1Y y 2Y respectivamente, estarán conectados a la planta (ventilador).
- 11. Los pines 4, 5, 7, 12, 23, del L293D, correspondientes a GND1, GND2, 2A, GND3 y GND4 irán conectados a tierra.
- 12. El pin 8 del L293D, correspondiente a VCC2, ira conectada a la fuente de 8v.

 De esta manera el control del motor del ventilador fue exitosa y se logró un equilibrio entre la temperatura y el giro del motor.

En la figura 3 se puede observar un diseño esquemático de estas conexiones.




Figura 3

Se hizo uso del lenguaje C para la codificación, además de implementación de la librería bcm2835.

Código Fuente del programa

```
// Asignacion de GPIO disponible para pin de PWM
#define PIN RPI GPIO P1 12
#define PWM CHANNEL 0
#define RANGE 600
#define TEMP 25
float a2dRead (int canal);
float PID Controller (float set point, float measured value);
float actual error, error previous, P, I, D, Kp=0.5, Ki=0.01, Kd=0.5;
int main(int argc, char **argv)
    if (!bcm2835 init())
        printf("Falla en inicializacion de bcm2835 init. Estas corriendo como
        return 1;
    if (!bcm2835_spi_begin())
       printf("Falla en inicializacion de bcm2835 spi begin. Estas corriendo como
root??\n");
        return 1;
   bcm2835 gpio fsel(PIN, BCM2835_GPIO_FSEL_ALT5);
                                                            // Poner el GPIO a modo
   bcm2835 pwm set clock (BCM2835 PWM CLOCK DIVIDER 16);
   bcm2835_pwm_set_mode(PWM_CHANNEL, 1, 1);
   bcm2835 pwm set range(PWM CHANNEL, RANGE);
                                                            // sera de 1.2MHz/600 =
2KHz, buena para hacer driving de un motor de DC.
```

```
bcm2835 spi begin();
                                                                           // Default
// Default
    bcm2835 spi setBitOrder (BCM2835 SPI BIT ORDER MSBFIRST);
    bcm2835 spi setDataMode(BCM2835 SPI MODE0);
    bcm2835 spi setClockDivider(BCM2835 SPI CLOCK DIVIDER 65536); // Default
    bcm2835_spi_chipSelect(BCM2835 SPI CS0);
    bcm2835 spi setChipSelectPolarity(BCM2835 SPI CSO, LOW); // Default
    float volt_0; //Variable para lecturas de voltaje del sensor LM35. int canal_0; //Variable para lectura del canal 0 del ADC MCP3202.
    while (1) //loop infinito de medicion
        float pid control;
        int pwm value;
        float temp read;
        canal_0 = a2dRead(0);  //Valor de la lectura de funcion ADC en canal 0.
        volt \overline{0} = canal 0*5.0/4096; //Voltaje de entrada en CHO, el cual tiene un
Vref=5V y 12 bits de granularidad.

temp_read = volt_0*100; //Conversion de voltaje a temperatura (el LM35 tiene una relacion de 10mV por 1 grado Celsius)
         pid control = PID Controller(TEMP, temp_read);
         pwm_value = (pid_control*-1) + 400; //conversion a valor para PWM
        printf("El valor del PWM es %i y la temperatura es %.2f \r: ", pwm_value,
temp read);
         if ((pwm value>400) &&( pwm value<4000)) //Rango ajustado para hacer</pre>
funcionar el ventilador
           bcm2835 pwm set data(PWM CHANNEL,pwm value);
        else if (pwm_value<400)
conversion para el PWM es menor de 400, entonces se apaga el ventilador
             bcm2835 pwm set data(PWM CHANNEL,0);
    bcm2835 spi end();
    bcm2835 close();
    return \overline{0};
float a2dRead (int canal)
        int a2dVal;
        char dato[3];
        dato[0]=1; // Primer byte transmitido
        dato[1]=( ((canal +2) << 6)); // Segundo Byte transmitido
dato [2]=0; // Tercer Byte transmitido</pre>
        bcm2835 spi transfern(dato, sizeof(dato));
        a2dVal = 0;
        a2dVal = (dato[1] &0b00001111) << 8; // Byte m�s significativo a2dVal |= (dato[2] & 0xff); // Byte menos significativo
         return a2dVal;
```

Referencias

- EETech Media, LLC. (6 de Octubre de 2015). *allaboutcircuits.com*. Obtenido de Raspberry Pi Project: Control a DC Fan: http://www.allaboutcircuits.com/projects/raspberry-pi-project-control-a-dc-fan/
- McCauley, M. (s.f.). www.airspayce.com. Obtenido de C library for Broadcom BCM 2835 as used in Raspberry Pi: http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/
- Microchip Technology Inc. (2001). www.mouser.com. Obtenido de www.mouser.com-MCP3202: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLhMmosqvMAhVB3GMKHTawCMgQFggoMAl&url=http%3A%2F%2Fww1.microchip.com%2Fdownloads%2Fen%2FDeviceDoc%2F21034D.pdf&usg=AFQjCNGZs9Qmvg1DB4Pe7cf9ZIFK6RD6Wg
- RASPBERRY PI FOUNDATION. (s.f.). *Raspberry pi 3 model B*. Obtenido de Raspberry pi 3 model B: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/

Glosario

MOSI = Master Output Slave Input.

MISO = Master Input Slave Output.

GPIO = General Purpose Input/Output.

SPI = Serial Peripheral Interface.

PWM = Pulse Width Modulation.

MCP3202 = Convertidor Analógico a Digital de registro de aproximaciones sucesivas (SAR), de 12 bits señal diferencial, SOIC, SPI.