



TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN

Fachgebiet Energieversorgungsnetz und Integration Erneuerbarer Energien

STUDIENARBEIT

Objektorientierte Implementierung und Simulation einer Kältelast mit Kältespeicher im Energieversorgungsnetz

vorgelegt von Juri Steblau Matr.-Nr: 300244

9. August 2011

Korrektoren:

Advisor: Dipl.-Ing. Felix Klein - (TU-Berlin) Examinator: Prof.Dr.-Ing. Kai Strunz - (TU-Berlin)

Realisation und Simulation einer Kältelast mit Kältespeicher im Energieversorgungsnetz

Abstract: Hier bitte am Ende der Arbeit auf english die kurze Inhaltsangabe schreiben.

Hier muss noch ein Abstract rein !!!AM ENDE!!!

Keywords: Möglicherweise in Englisch! Fuck!

Todo list

Abstract nicht da	
Einleitung mehrfach durchlesen!	1
Reicht so? Guck bitte nach oben	1
Bewertung einfügen.	1
Der Satz ist scheiße, umschreiben	1
Das am Ende zur Ende schreiben	1
wo ist die Quelle?	2
Eine Überleitung finden	3
ab hier noch nicht umformuliert	11
die nachfolgende Gleichung gehört nicht dahin! oder?	13
hier ein Überleitungssatz	15
stehen oder steht?	17
stehen oder steht?	18
stehen oder steht?	19
stehen oder steht?	19
Warum ist es nötig, die Funktion expliziert zu schreiben?	19
was ist das heute?	22
Wo wird das Verwendet? Hier schreiben	31
Klären was das ist	33
Das ist noch nicht richtig im Programm implementiert. Das muss DU NOCH	
MACHEN!	33
Funktion mit für die graphische Ausgabe schreiben	33
Funktion für tabellarische Ausgabe schreiben	33

Inhaltsverzeichnis

Al	bbildungsverzeichnis	iv
Ta	abellenverzeichnis	\mathbf{v}
\mathbf{M}	ATLAB® -Code Verzeichnis	vi
Al	bkürzungsverzeichnes	vii
1	Einleitung	1
3	Theorie 2.1 Erneuerbare Energien im Energieversorgungsnetz 2.2 Kälteerzeugung im Supermarkt: Potentiale und Besonderheiten 2.3 Objektorientierte Programmierung mit MATLAB® 2.4 Einführung in die Kältetechnik	2 3 4 6
4	Modellierung 4.1 Erstellung des OOP-Modells	15 15 26 27 28 29
A	Anhang A.1 Anhang Example section	34 34
Li	teraturverzeichnis	51

Abbildungsverzeichnis

2.1	Prinzipdarstellung Kompressionskälteanlage	8
4.1	Vier Knoten Beispiel	16
4.2	Klassendiagramm Modellkonstrukt	17
4.3	Sequenzdiagramm Modellkonstrukt	21
4.4	Klassendiagramm Kooperationskonzept	25
4.5	Flussdiagramm	27
4.6	Sequenzdiagramm Kooperationsstrategie	28

Tabellenverzeichnis

MATLAB® -Code Verzeichnis

2.1	Beispiel Klassendefinition	6
4.1	config_grid.m	29
4.2	config_supermarkets.m	30
4.3	config_fridges.m	31
A.1	config_grid.m	34
A.2	config_supermarkets.m	34
A.3	config_fridges.m	34
A.4	runCooling.m	36
A.5	Cooling_strategy.m	38
A.6	Power_grid.m	43
A.7	Bus.m	45
A.8	Supermarket.m	45
A.9	Refrigerator.m	46

Abkürzungsverzeichnes

NK_KR_V	normalgekühltes Kühltregal an Verbundanlage
NK_KT_S	normalgekühlte Kühltruhe steckerfertig
OOP	objektorientierte Programmierung
TK TKT S	tiefgekühlte Tiefkühltruhe steckerfertig

KAPITEL 1

Einleitung

Die Erforschung der Ursachen und der Folgen des Klimawandels, die wachsende Schwierigkeit bei der Bereitstellung der konventionellen Energien, die Neubewertung der Risiken und technischen Mitteln bei der Endlagerung von Abfällen der Atomindustrie, die besorgniserregende Erkenntnis der bisherigen Fehlbewertung der Atomsicherheit werden mit Gewissheit die politisch beschlossene Förderung der erneuerbaren Energien zu einer grundlegenden Energieform in den kommenden Jahren in Deutschland und in Europa forcieren.

Der Umstieg auf alternative Energien ist mit einigen Problemen verbunden. An einigen Orten ist der Einsatz dieser Technik aus politischer, technischer, ökonomischer oder ökologischer Sicht nicht möglich. Darum weichen oft die Stromerzeugung und der Strombedarf zeitlich und räumlich voneinander ab. Windkraft im Meer, Wasserkraft in den Bergen, Sonnenkraft in dem Süden, Geothermie in Island, Biomasse Land. Es ist auch eine Tatsache, dass nur ein Teil der erneuerbaren Energien direkt vom Menschen beeinflusst werden kann. Besonders die Menge der durch Sonne und Wind gewonnenen Energie schwankt abhängig von der Wetterlage. Die Integration dieser Energie in Netz führt zur erhöhten Bereitstellung an Regelenergie. Hauptsächlich wird diese Herausforderung durch übermäßige Belastung der zur Ausregelung geeigneten konventionellen thermischen Kraftwerke gelöst. Durch den regelungsbedingten ineffizienten Teillastbetrieb und wiederholte An- und Abfahrvorgänge sinkt der Wirkungsgrad und ein höherer Verschleiß der ist die Folge. Aus langfristiger Sicht wird jedoch

Das am Ende zur Ende schreiben

eine Investition in Lastmanagement und in Energiespeicher unentbehrlich sein. Brückentechnologien nicht sicher. Politischer Druck wächst.

Einleitung mehrfach durchlesen!

Reicht so?
Guck bitte
nach oben.

Bewertung einfügen.

Der Satz ist scheiße, umschreiben.

Theorie

Inhaltsangabe

2.1	Erneuerbare Energien im Energieversorgungsnetz	2
2.2	Kälteerzeugung im Supermarkt: Potentiale und Besonder-	
	heiten	3
2.3	Objektorientierte Programmierung mit Matlab®	4
2.4	Einführung in die Kältetechnik	6

2.1 Erneuerbare Energien im Energieversorgungsnetz

Die erneuerbaren Energien übernehmen in Deutschland mit jedem Jahr einen größeren Anteil an der Elektrizitätsversorgung. Mehr als die Hälfte der erneuerbaren Energie wird durch Wind und Photovoltaik erzeugt. Diese Energiequellen sind jedoch im hohen Grad witterungsabhängig und können stark fluktuieren. Dadurch kann die Menge der zur Verfügung stehenden Energie von der Nachfrage zeitlich enorm abweichen. Der sichere Betrieb des Stromnetzes bei einer konstanten Frequenz von $50\,Hz$ kann dadurch gefärdet werden. Zusätzliche Bereitstellung an Regelleistung wird dadurch notwendig. Außerdem erfolgt die Erstellung der Fahrpläne für den Einsatz der konventionellen Kraftwerke zwangsweise auf den fehlerbehafteten Vortagsprognosen über die Menge an Leistung aus erneuerbaren Energien. Die Güte der Prognose bestimmt direkt den Regel- und den Reservebedarf.

Wetter- und Windprognose

Eine exakte Prognose über die Leistung aus Wind- und Photovoltaikanlagen setzt eine nach Möglichkeit getreu Wettervorhersage voraus. In der Literatur wird eine Genauigkeit für Day-Ahead Windleistungsprognose von 7% [17] und für Leistungsprognose aus Photovoltaikanlagen im Bereich von 3.5%-4.4% [8] angegeben. Im Verlaufe des Tages können zeitweise deutlich höhere Abweichungen auftreten. Durch den gedrosselten Betrieb der Anlagen ist eine Möglichkeit zur Kompensation der Prognosefehler gegeben. Der gedrosselte Anteil kann dadurch jedoch nicht genutzt werden. Die Bereitstellung der Regelleistung durch konventionelle oder andere Kraftwerke erscheint hier als sinnvoll. Eine bessere Lösung sind Energiespeicher,

wo ist die Quelle?

die bei Überangebot Energie speichern und bei einem Defizit Energie an das Netz freigeben.

Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung des obengenannten Effektes ist eine variable Gestaltung der Netzlast. Kann sich ein Verbraucher nicht zu seinem Nachteil dem Angebot der Energieerzeugung folgen, so würden die Regelungsverluste und der Aufwand verringert und damit Kosten gespart werden. Kann ein Verbraucher seine Hauptlast zeitlich verschieben, besteht das Potential diese Fähigkeit zur Regelung einzusetzen.

Es ist vorstellbar, dass Anlagen zur Kälteerzeugung auf Grund der thermischen Trägheit zu günstigen Zeiten die Temperatur zusätzlich senken können und zu ungünstigen Zeiten die Kühltätigkeit auf das Minimum herunterfahren. Hiermit ist also das Interesse begründet, das Lastverlagerungspotential in der Kälteerzeugung zu untersuchen.

2.2 Kälteerzeugung im Supermarkt: Potentiale und Besonderheiten

Im Mittel entfallen 60% [4,7] des Stromverbrauchs in einem Supermarkt auf Kühlen und Tiefkühlen von Produkten. Der durchschnittliche Verbrauch in einem Supermarkt liegt zwischen 300~MWh und 500~MWh im Jahr [7]. In den kommenden Jahren schätzt man den Wachstum des gesamten Kältebedarfs für Deutschland mit 100% [13]. Der Anteil am Bedarf an elektrischen Energie vom Gesamtverbrauch eines Industrielandes für Kälteerzeugung in den Supermärkten wird in der Literatur für Australien mit 1% [9] und in Schweden mit 2% [2,4] Prozent angegeben. In Deutschland liegt der Verbrauch mit 6294~GWh für das Jahr 1999 bei rund 1.27% [16]. Die Größenordnung des Verbrauchs für die Produktlagerung in Supermärkten und die Möglichkeit diesen zeitlich zu verschieben, macht die Supermärkte für die Regelung besonders interessant.

Eine Überleitung finden

Beschränkungen und Randbedingungen

Die Mindesthaltbarkeit für bestimmten Produkte kann nur durch Lagerung dieser Produkte in für sie festgelegtem Kühltemeperaturbereichen garantiert werden. Dieser Temperaturbereich ist je nach Bedarf und Anwendung in Normalkühlung (NK) über 0 °C und in Tiefkühlung (TK) unter 0 °C unterteilt. Auf der nationalen und auch auf internationalen Ebene existieren Auflagen, die die maximale Temperaturen bei der Lagerung von Nahrungsmitteln vorschreiben. Die fundamentale Verordnung ist die EG 853/2004. Aus der geht hervor, dass normalgekühlte Produkte im Temperaturbereich 0 bis +8 °C je nach Nahrungsmittel und tiefgekühlte Produkte mindestens bei -18 °C gekühlt werden müssen.

Die Kälteerzeugung im Supermarkt kann räumlich generell in zwei Bereiche unterteilt werden, dem Verkaufsbereich und dem Warenlager. Außerdem kommen Kühleinheiten zum Einsatz, die einer Verbundkälteanlage angehören oder steckerfertig zur Verfügung stehen. Überwiegend werden im Verkaufsbereich Kühlregale, Kühltruhen und Kühlschränke im Tiefkühlbereich und im Niederkühlbereich ebenso wie Kühltheken im Niederkühlbereich installiert. Zur Ausstattung zählen Geräte in offener sowie durch Türen verschließbarer Ausführung. Großenteils werden, die die offenen Modelle außerhalb der Öffnungszeiten durch Decken und Rollos zwecks Energieeinsparung verschlossen.

2.3 Objektorientierte Programmierung mit Matlab®

Seit Ende des letzten Jahrhunderts herrscht in der Fachliteratur für Informatik die Meinung, dass der Einsatz von objektorientierten Techniken Programme hervorbringt, die im Vergleich einfacher erweiterbar, besser testbar und besser wartbar sind. Dabei wird ein Verfahren angewendet, nachdem große Systeme in kleinere Teile des Ganzen zerlegt werden. Programme lassen sich dadurch im Allgemeinen mit weniger Aufwand und kleineren Fehlerwahrscheinlichkeit programmieren. Inspiriert durch die Vorgänge aus der realen Welt, werden die Abläufe durch operierende Objekte dargestellt, die Aufträge erledigen und vergeben können. Die wesentlichen Eigenschaften der objektorientierten Programmierung, kurz OOP, sind die Datenkapselung, die Polymorphie und die Vererbung.¹

Allgemeine Erläuterungen

Klasse Eine Klasse ist ein Instrument der Programmierung zur Erfassung von charakteristischen Eigenschaften zusammenhängender Objekte. Die Definition der Strukturen der Objekte erfolgt durch Klassen.

Objekt Ein Objekt ist ein konkretes Exemplar einer Klasse.

Eigenschaften Eigenschaften sind Variablen, die für jedes Objekt existieren.

Methoden Methoden sind objektlokale Funktionen.

Datenkapselung Man spricht von Kapselung, wenn Objekte den Zugriff auf ihre Daten kontrollieren.

Polymorphie Können unterschiedliche Objekte auf eine gleiche Nachricht unterschiedlich reagieren, spricht man von Polymorphie.

Vererbung Die Vererbung ermöglicht durch Vernderung der bestehenden Klassen neue Klassen zu erstellen. Die grundlegenden Programmteile der bestehenden Klasse werden zwangsläufig übernomen.

¹ Ausführliche Informationen dazu findet man z.B. in [3], [11], [12] oder [18].

Erläuterungen zur OOP-Syntax²

classdef Neue Klassen werden mit der Anweisung classdef eingeleitet. Der Name der Klasse wird unmittelbar nach der Anweisung eingetragen. Der Klassen-Block endet mit der Anweisung end.

properties Die Anweisung properties beginnt den Eigenschaften-Block. Abgeschlossen wird der Block mit end. Innerhalb einer Klasse können mehrere Blöcke existieren. Möchte man das Verhalten eines Eigenschaften-Blocks zusätzlich verändern, zum Beispiel neu Zugriffsarten oder Zugriffsrechte vergeben, ist der Einsatz von Attributen zweckmäßig.

```
properties (attribut1, attribut2, etc.)
end
```

methods Die Anweisung methods beginnt den Methoden-Block und mit end wird er geschlossen. Analog zu dem Eigenschaften-Block können in einer Klasse mehrere Methoden-Blöcke existieren. Möchte man das Verhalten eines Methoden-Blocks zusätzlich verändern, ist der Einsatz von Attributen zweckmäßig.

```
methods (attribut1, attribut2, etc.)
end
```

Klassen und Objekte mit MATLAB®

Klassen werden in Matlab® mit Hilfe einer Datei mit der Endung .m definiert, die den selben Namen wie die Klasse hat. Im Quelltextbeispiel Matlab® -Code 2.1 wird eine Beispielklasse class_name mit einem Eigenschaften-Block und einem Methoden-Block definiert. Die Datei muss demnach class_name.m heißen. In die erste Zeile der Datei kommt die Anweisung classdef, die die Klasse einleitet. Werden der Klasse zusätzliche Verhaltensmuster zugewiesen, folgt die Setzung der Attribute in Klammern. Anschließend kommt der Name der Klasse. Wird die neue Klasse eine durch Vererbung abgeleitete einer anderen Klasse, so folgt das Kleinerzeichen und der Name der Superklasse. In den anschließenden Zeilen werden der Eigenschaften-Block und der Methoden-Block definiert.

Objekte einer Klasse werden durch eine Konstruktor-Methode erzeugt. Diese Funktion wird im ersten Methoden-Block an erster Stelle definiert. Sie hat den selben Namen wie die Klasse. Über die Konstruktor-Funktion können bereits bei der Erzeugung der Objekte Werte an ausgewählte Attribute übergeben werden. Erfolgt der Aufruf einer Konstruktor-Funktion einer Klasse fehlerfrei, so ist das Ergebnis

² Es werden nur Schlüsselwörter vorgestellt, die essentiell sind. Eine tiefgreifende Darstellung würde den Rahmen einer Studienarbeit bei Weitem übersteigen. Ausführliche Informationen dazu findet man z.B. in [15] oder http://www.mathworks.com/help/.

Matlab® -Code 2.1: Beispiel Klassendefinition

```
classdef (Attributes) class_name < super_class % class definition</pre>
    properties (Attributes) % first property block
        PropertyName = [];
    end % end of properties block
    % additionally here can be another methods block with
    % specifying by another Attributes
    methods (Attributes)
        function obj = class_name(obj,a) % consturctor
            obj.PropertyName = a;
        function [X] = second_function(obj)
            X = obj.PropertyName + 1;
        end
    end
    % additionally here can be another methods block with
    % specifying by another Attributes
end % end of classdef block
```

des Aufrufes ein Objekt dieser Klasse. Der Aufruf eines Konstruktors unterscheidet sich nicht von dem Aufruf gewöhnlicher MATLAB[®]-Funktionen. Im folgenden Quelltextbeispiel wird im Command-Window durch den Aufruf der Konstruktor-Funktion ein Objekt **object** der im MATLAB[®]-Code 2.1 vorgestellten Klasse erzeugt.

```
>> object = class_name(input_data);
```

Methoden, die applikationsspezifische Operationen mit einem Datensatz durchrführen sollen, werden nach der Konstruktor-Funktion definiert. Die meisten dieser Funktionen nutzen das Objekt als Eingabeargument, zum Beispiel: second_function(obj). Der Zugriff auf die Variablen der Objekteigenschaften erfolgt durch Referenzierung auf das Objekt. Im Quelltextbeispiel MATLAB® -Code 2.1 wird das wie folgt vorgestellt: obj.PropertyName. Wenn ein Zugriff auf Objektfunktionen erlaubt ist, kann darauf wie folgt zugegriffen werden:

```
>> function_return = object.second_function;
```

Die Referenz auf den Namen des Objektes muss stets erfolgen.

2.4 Einführung in die Kältetechnik

An dieser Stelle wird ein knapper Überblick über die mathematischen und physikalischen Zusammenhänge gegeben, die bei der Entwicklung eines Modells einer Kälteanlage in einem Modellsupermarkt zwingend beachtet werden müssen.

In den Supermärkten werden Kühlgeräte zur Lagerung der Ware bis zum Verkauf an den Endkunden eingesetzt. Um die Haltbarkeit dieser Ware für den Mindestzeitraum zu gewährleisten, wird sie bei niedrigen Temperaturen gehalten. Körper mit unterschiedlicher Temperatur sind bestrebt, wenn sie thermisch von einander nicht vollkommen isoliert sind, durch gegenseitige Wechselwirkung ihre Temperaturen anzugleichen. Infolge dessen wird ein Wärmegleichgewicht erreicht. Der natürliche Wärmefluss findet selbstständig immer vom Körper mit höheren Temperatur in die Richtung des Körpers mit der kleineren Temperatur statt. Um eine negative Temperaturänderung herzustellen und diese auch zu halten, muss die eindringende Wärmeenergie ständig in der selben Höhe abgeführt werden, damit die Temperatur konstant bleibt. Diese Energiemenge pro Zeiteinheit wird als Kälteleistung bezeichnet. Eine Abweichung von dieser Menge führt zum Steigen der Temperatur, wenn weniger und zum sinken der Temperatur wenn mehr abgeführt wird. Um diesen Kühlkreislauf aufrecht zu erhalten, muss Leistung aufgewendet werden³.

In der Abbildung 2.1 auf der 8ist die Prinzipdarstellung der weitverbreiteten Kompressionskältemaschine zu sehen. Die Ware, die symbolisch durch einen Kohlkopf dargestellt ist, wird mit einer Temperatur zwischen ± 0 und $+8^{\circ}C$ gelagert. Der Temperaturunterschied zwischen dem Innen,- und Außenbereich folgt der Wärmeausgleich (Verlust an Kälte). Die Kälteenergie, die in der Substanzmasse (der Ware) gespeichert wird, geht dabei für den Betreiber verloren.

Die Aufnahme der Wärme
energie und der spezifischen Wärmekapazität dieser Substanzmasse ergibt die Temperatur
differenz Δt .

$$\Delta t = \frac{Q}{m \cdot c} \tag{2.1}$$

 Δt Temperatur differenz in Kelvin K

Q Eindringende Wärmeenergie in kJ

m Substanzmasse zur Aufnahme der Wärmeenergie in kg

c Spezifische Wärmekapazität der Substanzmasse in $\frac{kJ}{kg \cdot K}$

Die installierte Kälteleistung multipliziert mit der täglichen Betriebszeit muss zwangsweise größer oder gleich dem stündlichen Kältebedarf multipliziert mit der Tagesstundenzahl sein.

$$\dot{Q}_0^{)} = \frac{24 \, h}{\tau_B} \cdot \dot{Q}_0 \tag{2.2}$$

 \dot{Q}_0^{\prime} Installierte Kälteleistung in kW

³ Eine detailierte Beschreibung dieser Prozesse in einer Kompressionskälteanlage und Spezifikation ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. Ausführliche Informationen dazu findet man z.B. in [2,10,14].




Abbildung 2.1: Prinzipdarstellung Kompressionskälteanlage

 au_B Tägliche Betriebszeit in h

 \dot{Q}_0 Kältebedarf in kW

Die Transmissionswärmeleistung wird aus der Multiplikation der Fläche der wärmeübertragenden Wände mit ihrem spezifischen Wärmedurchgangskoeffizient und der Temperaturdifferenz zwischen der Kühlraumtemperatur und der Umgebungstemperatur berechnet.

$$\dot{Q}_{Tr} = A \cdot k \cdot \Delta t \tag{2.3}$$

 \dot{Q}_{Tr} Transmissionswärmeleistung in kW

A Fläche in m^2

k Wärmedurchgangskoeffiziente in $\frac{W}{m^2 \cdot K}$

 Δt Temperatur differenz in K

Der Zusammenhang zwischen der aufgewendeten elektrischen Antriebsleistung P eines Verdichters in einer Kompressionskälteanlage und der genutzten Kälteleistung \dot{Q}_0 wird durch die Kältezahl ε wiedergegeben. Die Leistungszahl wird in die zweite Spalte im Array (vergl. Zeile 4 im MATLAB®-Code 4.3) eingetragen.

$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}_0}{P} \tag{2.4}$$

 ε Leistungszahl (einheitenlos)

 \dot{Q}_0 Kälteleistungsbedarf in kW

Pelektrische Verdichterantriebsleistung in einer Kopressionskälte
anlage in kW

Die Öffnungszeit des Supermarkts hat einen spürbaren Einfluss auf die Größe der Wärmeverluste. In der Literatur wird der Nachtverbrauch mit 10% bis 20% des Tagesverbrauchs angegeben [5]. In der Nacht fallen keine zusätzlichen Verluste zum Beispiel durch Licht, Körperwärme oder Türöffnungszeiten, sodass nur Transmissionsverluste bei der Berechnung beachtet werden.

$$\dot{Q}_{Nacht} = \dot{Q}_{Tr} \tag{2.5}$$

 \dot{Q}_{Nacht} Leistungsbedarf in der Nacht in kW

 \dot{Q}_{Tr} Transmissionswärmeleistung in kW

Der Leistungsbedarf am Tag ergibt sich aus der Summe des Tagesmehrbedarfs und der Transmissionswärmeleistung. Aus Gründen der Vereinfachung wird Tagesmehrbedarf als weitgehend konstant angenommen.

$$\dot{Q}_{Tag} = \dot{Q}_{mehr} + \dot{Q}_{Tr} \tag{2.6}$$

 \dot{Q}_{Tag} Leistungsbedarf am Tag in kW

 \dot{Q}_{mehr} Mehrbedarf am Tag in kW

 \dot{Q}_{Tr} Transmissionswärmeleistung in kW

Die in den Kühlbereich eindringende Verlustwärmemenge ist aufgrund der obengenannten Schlussfolgerungen je nach Tageszeit unterschiedlich.

$$Q_v = \begin{cases} 1h \cdot \dot{Q}_{Nacht}, & \text{außerhalb der Öffnungszeiten} \\ 1h \cdot \dot{Q}_{Tag}, & \text{innerhalb der Öffnungszeiten.} \end{cases}$$
 (2.7)

 Q_v eindringende Verlustwärmemenge in kJ

 \dot{Q}_{Tag} Leistungsbedarf am Tag in kW

 \dot{Q}_{Nacht} Mehrbedarf am Tag in kW

h Zeiteinheit für Stunden

Die Berechnung der mittleren Transmissionswärmeleistung erfolgt durch die Multiplikation der Differenz zwischen der Umgebungstemperatur und der mittleren Kühlraumtemperatur mit dem Wärmedurchgangskoeffizienten und der Fläche der wärmeübertragenden Wände.

$$\overline{\dot{Q}}_{Tr} = A \cdot k \cdot \left(t_{amb} - \overline{t}_{KR} \right) \tag{2.8}$$

 $\overline{\dot{Q}}_{Tr}$ mittlere Transmissionswärmeleistung in kW

A Fläche in m^2

k Wärmedurchgangskoeffiziente in $\frac{W}{m^2 \cdot K}$

 t_{amb} Umbgebungstemperatur in $^{\circ}C$

 \bar{t}_{KR} mittlere Kühlraumtemperatur in °C

Ist für eine Kälte
anlage der Kälteleistungsbedarf bekannt, so wird der Tagesmehrbedarf an Kälte
leistung ermittelt, indem vom Produkt des Kälteleistungsbedarfes für 24 h mit dem Faktor für Kälte
bedarfsabsenkung die mittlere Transmissionswärmeleistung abgezogen wird.

$$\dot{Q}_{mehr} = \dot{Q}_0 \cdot K - \overline{\dot{Q}}_{Tr} \tag{2.9}$$

 \dot{Q}_{mehr} Mehrbedarf am Tag in kW

 \dot{Q}_0 Kälteleistungsbedarf in kW

K Faktor für Kältebedarfsabsenkung (einheitenlos)

 $\overline{\dot{Q}}_{Tr}$ mittlere Transmissionswärmeleistung in kW

Ist der Kälteleistungsbedarf nicht bekannt, wie zum Beispiel bei steckerfertigen Geräten, kann der Mehrbedarf am Tag über den Wert Verdichterarbeit pro 24 Stunden $W_{Verd_{24}}$ für den gesamten Kälteverbraucher ermittelt werden.

Das Produkt aus dem spezifischen Energieverbrauch mit dem Faktor für Kältebedarfsabsenkung, dem Verdichteranteil ergibt die Verdichterarbeit.

$$v_{mod} = K \cdot v \tag{2.10}$$

$$W_{Verd_{24}} = W_{spez_{24}} \cdot v_{mod} \tag{2.11}$$

 $W_{Verd_{24}}$ Verdichterarbeit pro 24 h in $\frac{kWh}{24h}$

 $W_{spez_{24}}$ spezifischer Energieverbrauch pro 24 h in $\frac{kWh}{24h}$

K Faktor für Kältebedarfsabsenkung (einheitenlos)

v Verdichteranteil (einheitenlos)

 v_{mod} modifizierte Verdichteranteil (einheitenlos)

Im Folgenden muss die Verdichterarbeit zum Abführen von zusätzlich eindringenden Wäremeenergie in der Öffnungszeit berechnet werden, die einem weiteren Schritt in Wärmeleistung \dot{Q}_{mehr} umgewandelt wird.

$$W_{mehr} = W_{Verd_{24}} - \frac{\overline{\dot{Q}}_{Tr}}{\varepsilon} \cdot 24h \tag{2.12}$$

 W_{mehr} Verdichterarbeit zum Abführen von eindringenden Wärmeenergie Q_{mehr} in kWh in der Öffnungszeit

 $W_{Verd_{24}}$ Verdichterarbeit pro 24 h in $\frac{kWh}{24h}$

 $\overline{\dot{Q}}_{Tr}$ mittlere Transmissionswärmeleistung in kW

 ε Leistungszahl (einheitenlos)

Die Umrechnung von W_{mehr} in \dot{Q}_{mehr} erfolgt mit Hilfe der Leistungszahl ε . Die Verdichterarbeit W_{mehr} wird mit ε multipliziert. Es wird angenommen, dass der Mehrbedarf in den rund zwölf Stunden der Öffnungszeit entsteht.

$$\dot{Q}_{mehr} = \frac{W_{mehr}}{12h} \cdot \varepsilon \tag{2.13}$$

 \dot{Q}_{mehr} Mehrbedarf am Tag in kW

 W_{mehr} Verdichterarbeit zum Abführen von eindringenden Wärmeenergie Q_{mehr} in kWh in der Öffnungszeit

 ε Leistungszahl (einheitenlos)

Dabei entspricht \dot{Q}_{Nacht} der mittleren Transmissionswärmeleistung \dot{Q}_{Tr} . \dot{Q}_{Tag} ist der Kältebedarf \dot{Q}_{0} , multipliziert mit dem Faktor für die Kältebedarfsabsenkung K bei Geräten, bei denen der Kältebedarf gegeben ist. Bei steckerfertigen Geräten ist \dot{Q}_{Tag} die Summe aus dem Mehrbedarf an Leistung am Tag \dot{Q}_{mehr} und der mittleren Transmissionswärmeleistung \dot{Q}_{Tr} .

ab hier noch
nicht umformuliert

Mit den Wärmeverlusten, die am Tag und in der Nacht in unterschiedlicher Größe auftreten, wird für jeden Zeitschritt die Zeit bis zum kritischen Temperaturmaximum bestimmt. Diese Zeit braucht das Programm, um den Einsatz der Supermarktkälteanlagen als Speicher zu planen. Mit der Gleichung

$$\overline{\dot{Q}}_{Tr_{ln}}(i) = \frac{\dot{Q}_{Tr_{max}}(i) - \dot{Q}_{Tr}(i)}{\log\left(\frac{\dot{Q}_{Tr_{max}}(i)}{\dot{Q}_{Tr}(i)}\right)}$$
(2.14)

$$\tau_{krit}(i) = \frac{m \cdot c \cdot (t_{max} - t(i))}{\overline{\dot{Q}}_{Tr_{ln}}(i)}$$
(2.15)

 au_{krit} Zeit bis zur kritischen Temperatur in h

m Substanzmasse zur Aufnahme der Wärmeenergie in kg

c Spezifische Wärmekapazität der Substanzmasse in $\frac{kJ}{kg\cdot K}$

 t_{max} obere Temperaturgrenze in °C

t(i) Temperatur zur Stunde i in ${}^{\circ}C$

 $\overline{\dot{Q}}_{Tr_{ln}}$ logarithmierte Mittelwert der Transmissionswärmeleistung in kW

wird die Zeit τ_{krit} für jeden Zeitpunkt i berechnet, wobei $\overline{\dot{Q}}_{Tr_{ln}}$ der logarithmische Mittelwert ist, der sich aus den Transmissionswärmeleistungen zum jeweils aktuellen Zeitpunkt i mit der Temperatur t(i) und den Transmissionswärmeleistungen zum Zeitpunkt, an dem der Kühlinnenraum die maximale Temperatur t_{max} erreicht hätte, berechnet. Am Tag müssen die restlichen Verluste \dot{Q}_{mehr} zusätzlich zu den Transmissionwärmeverlusten für die Berechnung der Zeit bis zur kritischen Temperatur berücksichtigt werden, wodurch sich folgende Gleichung ergibt:

$$\tau_{krit}(i) = \frac{m \cdot c \cdot (t_{max} - t(i))}{\overline{\dot{Q}}_{Tr_{lo}}(i) + \dot{Q}_{mehr}}$$
(2.16)

 au_{krit} Zeit bis zur kritischen Temperatur in h

m Substanzmasse zur Aufnahme der Wärmeenergie in kg

c Spezifische Wärmekapazität der Substanzmasse in $\frac{kJ}{kg \cdot K}$

 t_{max} obere Temperaturgrenze in °C

t(i) Temperatur zur Stunde i in ${}^{\circ}C$

 $\overline{\dot{Q}}_{Tr_{ln}}$ logrithmierte Mittelwert der Transmissionswärmeleistung in kW

 \dot{Q}_{mehr} Mehrbedarf am Tag in kW

Die Zeit τ_{krit} ist abhängig vom Anstieg der Temperaturen und dieser wiederum von den eindringenden Wärmelasten.

Um den Temperaturausgleich in den Lebensmitteln im Algorithmus zu berücksichtigen, werden deshalb die zu- und abgeführten Wärmeenergiemengen bei der Berechnung der Temperatur für jeden Zeitschritt stets mit dem Faktor 0,8 multipliziert. Die Gleichung zur stündlichen Berechnung der aktuellen Temperatur ist damit:

$$t(i+1) = 0.8 \cdot \frac{Q_v - Q_{ab}}{m \cdot c} h + t(i)$$
 (2.17)

t Temperatur in $^{\circ}C$

 Q_v eindringende Verlustwärmemenge in kJ

 Q_{ab} abführende Wärmemenge in kJ

wobei Q_v die aktuell eindringende Wärme
energie und Q_{ab} die abgeführte Wärmeenergie ist.

die nachfolgende Gleichung gehört nicht dahin! oder?

$$Q_{max} = m \cdot c \cdot (t(i) - t_{min}) + Q_v \tag{2.18}$$

 Q_{max} maximal abzuführende Wärmeenergiemenge in kJ

m Substanzmasse zur Aufnahme der Wärmeenergie in kg

c Spezifische Wärmekapazität der Substanzmasse in $\frac{kJ}{kg\cdot K}$

 Q_v eindringende Verlustwärmemenge in kJ

 t_{min} obere Temperaturgrenze in °C

t(i) Temperatur zur Stunde i in $^{\circ}C$

Aufgabenstellung

Die Intention der Arbeit, ist der objektorientierte Entwurf eines MATLAB®-Programms zur Simulation des variablen Lastverhaltens von Kältelasten mit Kältespeichern im Energieversorgungsnetz.

Es sollen ausschließlich Kälteanlagen modelliert werden, die in den Supermärkten zum Einsatz kommen. Das Ergebnis der Simulation soll der Verbrauch einer variabel geführten Supermarktkette auf der Basis der einzelnen in den Supermärkten eingesetzten Kälteanlagen sein.

Verbrauchswerte in einem Lastflussoptimierungsprogramm zu verwenden.

Explizite Anforderungen

Folgende explizite Anforderungen sind an das Programm gestellt:

- Die Speicherung der für das Beschreiben der Modelle erforderlichen Parameter findet in einer Konfigurationsdatei statt.
- Der elektrische Energieverbrauch wird auf Grund der Modellparameter der Kältelasten sowie des gefahrenen Einsatzes der Kältelasten berechnet.
- Die Topologie des elektrischen Netzwerkes werden berücksichtigt.
- Die Möglichkeit einer eindeutigen Zuweisung der Verbrauchswerte für folgende Verursacher wird realisiert:
 - Daten für jede Kälteanlage werden einzeln gespeichert, wenn der Verbrauch mehrerer Anlagen simuliert wird.
 - Daten für jede Supermarktkette werden einzeln gespeichert, wenn der Verbrach mehrerer Supermarktketten simuliert wird.
 - Erfolgt die Simulation des Energieverbrauchs für ein Mehrknotennetz, so werden die Daten für jeden Knoten, einzeln gespeichert.

KAPITEL 4

Modellierung

Inhaltsangabe

4.1 Er	estellung des OOP-Modells	
4.2 H	andhabung des Programms	
4.2.	1 Systemanforderungen	
4.2.	2 Installation	
4.2.	3 Aufruf der Simulation	

Der durchschnittliche Energieverbrauch der Kälteanlagen je Supermaktkette kann aufgrund der technischen Ausführung unterschiedlich sein. Der Energieverbrauch entsteht an definierten Punkten im Netz. An den einzelnen Knotenpunkten können mehrere Kältelasten angeschlossen sein.

4.1 Erstellung des OOP-Modells

In der Abbildung 4.1 wird ein einfaches Energieversorgungsnetz mit vier Knoten dargestellt. Am Knoten eins ist eine regenerative elektrische Energiequelle, in diesem Fall ein Windpark, angeschlossen. Weitere konventionelle elektrische Energiequellen befinden sich an den Knoten zwei und drei. Die passiven Lasten befinden sich am Knoten zwei und vier. Der Kältespeicher ist am Knoten zwei angeschlossen. Im Bild wird der Kältespeicher Supermarkt durch ein Gebäude mit Einkaufswagen dargestellt. Die Knoten sind untereinander durch Leitungen verbunden.

In der Realität kann ein Energieversorgungsnetz durch die Variation der Knotenzahl und die Vermaschung beliebig komplizierte Form aufweisen.

In Anbetracht der im Abschnitt 2.3 vorgestellten Verfahren erscheint der Ansatz der OOP bei der Erstellung eines Programms zur Simulation einer Kälteslast mit Kältespeicher im Energieversorgungsnetz auf der Basis des vorangegangenen Beispiels (Abbildung 4.1 auf der Seite 16) als sinnvoll. In der Abbildung 4.2 auf der Seite 17 wird in Form eines Klassendiagramms das fertige Klassen-Modell dargestellt und die Abhängigkeit unter Klassen visualisiert.

Das Ergebnis der Abstraktion sind vier Klassen. In der Klasse **Refrigerator** sind Eigenschaften und Methoden zusammengefasst, die das Modell einer Kältelast beschreiben. Die explizite Erklärung der.

hier ein Überleitungssatz




Abbildung 4.1: Vier Knoten Beispiel

Refrigerator

An dieser Stelle werden die Eigenschaften und die Methoden der Klasse **Refrigerator** explizit erklärt.

Attribute

- fridge _detector Art der Anlage. Die Berechnung der Verluste der Verbundsanlagen unterscheidet sich von der der steckerfertigen Geräten.
- **energy_consumption_day** Höhe des durchschnittlichen elektrischen Energieverbrauches.
- epsilon Leistungszahl.
- **compressor_quotient** Anteil des Verdichters am Gesamtverbrauch der Kühlanlage.
- cooling power Kälteleistungsbedarf (Herstellerangaben).
- temperatur_outside_fridge $1 \times M$ -Array mit Außentemperaturwertet für die Umgebung der Kälteanlage. M stimmt mit der Anzahl der Wände überein, für die ihre Fläche bekannt ist.
- $\begin{tabular}{ll} \textbf{mass_stored} & 1 \times N\text{-}Array mit den Massewerten, der zur Kühlung vorhandenen Substansmasse. N stimmt mit der Anzahl der Massen überein, für die die spezifische Wärmekapazität unterschiedlich ist. \end{tabular}$
- **specific_heat_capacity** $1 \times N$ -Array mit den Werten für spezifische Wärmekapazitäten der Substanzmassen.
- **cooling_room_temperature_min** Niedrigste Temperatur, die durch Kühlung erreicht werden darf.




Abbildung 4.2: Klassendiagramm Modellkonstrukt

cooling_room_temperature_max Höchste Temperatur, die durch Kühlung erreicht werden darf.

averaged_cooling_room_temperature Durchschnittliche Temperatur im Normalbetrieb.

temperature_history $n \times m$ -Array mit $(n,m) \in \mathbb{Z}_0^+$, wobei n für die Anzahl der Werten des berechneten Temperaturverlaufes und m für die Anzahl der simulierten Tage stehen. Die Werte sind das Ergebnis der Berechnung der Funktion main_equation. Eine Spalte des Arrays stellt den Temperaturverlauf an genau einem Tag dar.

stehen oder steht?

electric_power_consumption_history $n \times m$ -Array mit $(n, m) \in \mathbb{Z}_0^+$, wobei n für die Anzahl der Werten des berechneten Verbrauchs und m für die Anzahl der simulierten Tage stehen. Die Werte sind das Ergebnis der Berechnung der Funktion main_equation. Eine Spalte des Arrays stellt den Verlauf des berechneten Verbrauches an genau einem Tag dar.

stehen oder steht?

- averaged_transmission_losses Summe aller durchschnittlichen Transmissionsverluste im Normalbetrieb (vgl. Gleichung (2.8) auf der Seite 10).
- modified heat transmission coefficient $1 \times M$ -Array mit Werten aus der elementenweise Multiplikation des Vektors mit Werten der spezifischen Wärmedurchgangskoeffizienten mit dem Vektor mit Werten für die Durchgagnsflächen (vgl. Gleichung (2.10) auf der Seite 10).
- increased_demand_heat_power_day Mehrbedarf am Tag, aufgrund der zusätzlichen Verluste durch Licht, Menschenkörperwärme, Türöffnungszeiten und weiteren Einflüsse. Die Berechnung erfolgt nach einer Auswahl zwischen der Gleichung (2.9) und der Gleichung (2.11) bis Gleichung (2.13) wie auf der Seiten 10 und 11 beschrieben.
- factor_cooling_reducer Faktor für Kältebedarfsabsenkung infolge der Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur.
- fridge_number_scale Anzahl der Anlagen mit der identischen technischen Ausführung, der Beladung und dem Fahrplan.

Methoden

Refrigerator(fridge_config,number_steps,days) Konstruktor der Klasse. Bei dem Aufruf dieser Funktion werden folgende Argumente übergeben:

fridge_config 1 × 2-Cell Array mit Modellparametern¹.
number_steps Anzahl der Zeitschritte die einen Tag beschreiben.
days Anzahl der zu simulierenden Tage.

Bei der Initialisierung eines Objektes werden einem Teil der oben vorgestellten Attribute der Klasse **Refrigerator** Werte aus dem **fridge_config** -Array direkt übergeben. Andere Werte werden einmalig von der Konstruktor-Methode berechnet oder im Laufe der Simulation verändert.

Folgende Attribute werden einmalig bei der Initialisierung berechnet:

averaged_transmission_losses Summe aller durchschnittlichen Transmissionsverluste im Normalbetrieb (vgl. Gleichung (2.8) auf der Seite 10).

¹ Die Form des Arrays ist äquivalent zu genaue einer Zeile der in Matlab®-Code 4.2 auf der Seite 30 vorgestellten Arrays, die die Modelle der Supermärkte abbilden.

- modified_heat_transmission_coefficient $1 \times M$ -Array mit Werten aus der elementenweise Multiplikation des Vektors mit Werten der spezifischen Wärmedurchgangskoeffizienten mit dem Vektor mit Werten für die Durchgagnsflächen (vgl. Gleichung (2.10) auf der Seite 10).
- increased_demand_heat_power_day Mehrbedarf am Tag, aufgrund der zusätzlichen Verluste durch Licht, Menschenkörperwärme, Türöffnungszeiten und weiteren Einflüsse. Die Berechnung erfolgt nach einer Auswahl zwischen der Gleichung (2.9) und der Gleichung (2.11) bis Gleichung (2.13) wie auf der Seiten 10 und 11 beschrieben.

Folgende Attribute werden im Laufe der Simulation verändert:

temperature_history $n \times m$ -Array mit $(n, m) \in \mathbb{Z}_0^+$, wobei n für die Anzahl der Werten des berechneten Temperaturverlaufes und m für die Anzahl der simulierten Tage stehen. Die Werte sind das Ergebnis der Berechnung der Funktion main_equation. Eine Spalte des Arrays stellt den Temperaturverlauf an genau einem Tag dar.

stehen oder steht?

electric_power_consumption_history $n \times m$ -Array mit $(n, m) \in \mathbb{Z}_0^+$, wobei n für die Anzahl der Werten des berechneten Verbrauchs und m für die Anzahl der simulierten Tage stehen. Die Werte sind das Ergebnis der Berechnung der Funktion main_equation. Die Werte sind das Ergebnis der Berechnung der Funktion main_equation. Eine Spalte des Arrays stellt den Verlauf des berechneten Verbrauches an genau einem Tag dar.

 $rac{ ext{stehen oder}}{ ext{steht}}$

Folgende Attribute sind auf Grund der Annahmen dieser Studie konstant, können aber bei der bei einer Modifizierung der Annahmen im Laufe der Simulation verändert werden:

- temperature_outside_fridge Befindet sich der Kältespeicher außerhalb geschlossener Räume und im direkten Kontakt mit der Außentemperatur, muss die Temperaturänderung die im Tagesverlauf in Abhängigkeit von der Jahreszeit entsteht, beachtet werden.
- mass_stored Wenn nicht mehr Angenommen wird, dass die Substansmasse im Supermarkt im Laufe des Tages konstant ist, sondern mit dem Konsumverhalten der Bevölkerung in Abhängigkeit steht, muss eine Anpassung erfolgen.
- sum mass times capacity() Der Rückgabewert dieser Funktion ist die berechnete Summe aus elementenweise Multiplikation aller Substansmassen mit der jeweiligen spezifischen Wärmekapazitäten. Der Funktion werden keine explizite Argumente übergeben. Die Funktion greift direkt auf die Attribute specific heat capacity und mass stored des Objektes zu.

Warum ist es nötig, die Funktion expliziert zu schreiben?

sum_transmission_losses() Es gibt zwei Rückgabewerte dieser Funktion. Der erste Wert ist die Summe der Transmissionsverluste (vgl. Gleichung (2.8) auf

der Seite 8) durch alle Durchgangsflächen für den aktuellen Zeitpunkt und die aktuelle Kühlraumtemperatur. Desweiteren wird die Summe der Transimissionsverluste berechnet, die bei der oberen Grenze des zugelassenen Temperaturbereiches entstehen. Die Kenntnis dieser Verluste ist wichtig um die Zeitspanne abschätzen zu können, bis obere Temperaturgrenze erreicht wird (vgl. Gleichung (2.15) auf der Seite 12).

Die Übergabe folgender Argumente an die Funktion ist erforderlich:

number_steps Laufvariable. Gesamtzahl der zu simulierenden Zeitschrite für ein Tag.

count number steps Der aktuelle Wert von number steps.

count_number_day Der aktuelle Wert von der Laufvariable number_days.

sum_all_losses() Es gibt zwei Rückgabewerte dieser Funktion. Der erste Rückgabewert beinhaltet die Summe aller Verluste an Kälte (vgl. Gleichung (2.7) auf der Seite 9). Außerhalb der Öffnungszeiten entfällt der Anteil an zusätzlichen Verlusten, die durch Licht, offene Türen und etc. anfallen. Durch eine alternative Verzweigung, deren Bedingung die Zugehörigkeit des aktuellen Wertes der Laufvariable count_number_steps zu den Öffnungszeiten ist, wird die Berücksichtigung der zusätzlichen Verluste sichergestellt. Der zweite Ruckgabewert ist die Zeitspanne bis zum Erreichen der kritischen maximalen Temperatur (vgl. Gleichung (2.15) und Gleichung (2.16) auf den Seiten 12 und 12).

Die Übergabe folgender Argumente an die Funktion ist erforderlich:

number_steps Laufvariable. Gesamtzahl der zu simulierenden Zeitschrite für ein Tag.

count number steps Der aktuelle Wert von number steps.

count_number_day Der aktuelle Wert von der Laufvariable number days.

number_days Laufvariable. Gesamtzahl der zu simulierenden Tage.

capacity_estimator() Die Funktion hat einen Rückgabewert. Berechnet wird die maximal abzuführende Wermeenergiemenge Q_{max} (vgl. die Gleichung (2.18) auf der Seite 13).

Die Übergabe folgender Argumente an die Funktion ist erforderlich:

count number steps Der aktuelle Wert von number steps.

count_number_day Der aktuelle Wert von der Laufvariable number_days.

Q_losses Wert der aktuellen eindringenden Wärmeenergie als Ergebnis der Funktion **sum all losses()**.

temperature_change() Die Funktion hat einen Rückgabewert. Berechnet wird die Temperatur der Substanzmasse, die durch Kühlung am Ende eines Zeitschrittes erreicht wird (vgl. die Gleichung (2.17) auf der Seite 13).

Die Übergabe folgender Argumente an die Funktion ist erforderlich:

number_steps Laufvariable. Gesamtzahl der zu simulierenden Zeitschrite für ein Tag.

count number steps Der aktuelle Wert von number steps.

count_number_day Der aktuelle Wert von der Laufvariable number days.

Q_losses Wert der aktuellen eindringenden Wärmeenergie als Ergebnis der Funktion **sum all losses()**.

Alle Klassen haben einen unterschiedlichen Status. Die Klasse **Power_gird** vertritt die Rolle des ganzen Systems, also des Energieversorgungsnetzes, welches aus charakteristischen Teilen, den Knoten (**Bus**) besteht. Die Existenz eines Knotens außerhalb eines Netzes ergibt für die Berechnung keinen Sinn. Dieser Zusammenhang zwischen Klassen wird im Klassendiagramm Abbildung 4.2 durch eine Linienverbindung verdeutlicht. Auf der Seite des Ganzen endet die Linie mit einem ausgefüllten Rhombus. Das komplette Modell ist nach diesem Prinzip aufgestellt. Die kleinste Einheit des Ganzen stellt die Kälteanlage (**Refrigerator**) dar.




Abbildung 4.3: Sequenzdiagramm Modellkonstrukt

Auf Grund des Modells wird das elektrische Verhalten einer Supermarket-Kältelast im Energieversorgungsnetz durch miteinander kooperierende Objekte dargestellt. Wird eine Funktion aufgerufen, die den Start der Simulation veranlasst, müssen, bevor auf die Methoden der einzelnen Objekte zugegriffen werden kann, die Objekte erzeugt werden.

In der Abbildung 4.3 auf der 21 wird mit Hilfe eines Sequenzdiagrammes der Nachrichtenaustausch hervorgehoben, der bei der Erstellung der Objekte durchlaufen wird. Auf der Zeitachse, die senkrecht von oben nach unten verläuft, wird mit Hilfe der Pfeile der Zugriff auf die Methoden der Objekte dargestellt. Ist eine Methode des Objektes für einen Zeitraum aktiv, wird dieser Zustand durch einen grauen Balken auf dem Zeitstrahl des zugehörigen Objektes visualisiert. Der Aufruf der Funktionen der Objekte wird durch einen Pfeil mit ausgefüllter Spitze dargestellt. Der Pfeil geht vom Zeitstrahl eines Objekts aus, der die Funktion aufruft und endet mit der Spitze im Objekt, zu dem diese Funktion gehört. Der Name der aufgerufenen Funktion steht über dem Pfeil. Wird von dieser Funktion etwas zurückgegeben, so ist der Pfeil gestrichelt. Ist Die Rückgabevariablen stehen über dem Pfeil.

In der Funktion **runCooling**, die den Start der Simulation veranlasst und steuert, wird der Konstruktor der Klasse **Power_grid** aufgerufen. Als Ergebnis des Aufrufes bekommt die Funktion **runCooling** ein Objekt der Klasse **Power_grid** mit allen Unterobjekten, die den zu simulierenden Fall beschreiben. Die Konstruktor-Funktionen der Klassen, die einen untergeordneten Status besitzen, werden bei der Erstellung der übergeordneten Objekte aufgerufen. Die Anzahl der erzeugten Objekte hängt davon ab, wie oft die Konstruktor-Funktion der jeweiligen Klasse aufgerufen wird. Diese Zahlen werden in Konfigurationsdateien abhängig von dem untersuchten Fall festgelegt. Die ausführliche Erklärung der Konfigurationsdateien wird in kommenden Abschnitten vorgenommen.

Bereitstellung der Leistung zur Kälteerzeugung

Der augenblickliche Gleichgewicht zwischen dem Kältebedarf und der zur Verfügung stehenden Kälteleistung sichert die Einhaltung der Soll-Temperatur der Kühlgüter. Werden die Kälteanlagen als Energiespeicher zur Regelung eingesetzt, so führt das auf Grund der fluktuierenden zur Verfügung stehenden Kälteleistung zu Temperaturschwankungen. Die engen Grenzen des zulässigen Temperaturbandes dürfen nicht überschritten werden.

Verschiedene Konzepte für den Einsatz der Kälteanlagen als Energiespeicher im Energieversorgungsnetz sind denkbar. Im folgenden Abschnitt wird die Implementierung eines möglicher Kooperationskonzept zwischen Supermarkt und Windpark vorgestellt.

Die prognostizierten elektrischen Windleistungsdaten und die tatsächlich vom Windpark produzierten elektrischen Windleistungsdaten der Vattenfall-Regelzone aus dem Jahr 2005 werden als Grundlage-Datensatz zur Implementierung des Kooperationskonzeptes verwendet. Im Datensatz sind Stundenwerte von Windleistung gespeichert weshalb in diesem Fall auch von Energie gesprochen werden kann.

Der Windpark ist bestrebt die Verpflichtung über die Bereitstellung von Leistung beim Netzbetreiber zu erfühlen. Abweichungen, die aufgrund der fehlerhaften

was ist das heute?

Windprognosen entstehen, sollen durch die Kooperation mit Supermarktketten ausgeglichen werden.

Es wird angenommen, dass der Prognosefehler von der Windleistungsvorhersage für 24 h den 15% entspricht. Der Windparkbetreiber meldet beim Netzbetreiber die untere Grenze, also 85% von der Windleistungsvorhersage, an. Der Supermarkt besitzt einen stündlichen Bedarf, der unbedingt gedeckt werden muss. Sind die 15% von der Prognose kleiner als der stündliche Bedarf, wird die Differenz aus dem Netz gezogen. Diese Abweichung wird beim Netzbetreiber zur Erstellung des Lastfahrplanes mitgeteilt. Übersteigt der Prognosefehler die 15%, versucht der Supermarkt diesen Überschuss zu neutralisieren.

Die vom Windparkbetreiber beim Netzbetreiber anzumeldende Leistung wird berechnet, indem von der Windleistungsvorhersage die 85% bestimmt werden oder der stündliche Bedarf des Supermarktes abgezogen wird, wenn die 15% kleiner als der stündliche Bedarf sind.

$$b = 0.85 \cdot P_{DA}$$

oder

$$b = P_{DA} - P_{dem}$$

b Leistung, die vom Windparkbetreiber beim Netzbetreiber angemeldet wird in ${\cal MW}$

 P_{DA} Vorhersage der Windleistung (day ahead) in MW

 P_{dem} stündlicher Leistungsbedarf des Supermarkts (demand) MW

Die vom Windparkbetreiber dem Supermarkt versprochene Leistung wird berechnet, indem von der Windleistungsvorhersage die 15% bestimmt werden oder nur der stündliche Bedarf, wenn die 15% kleiner als der stündliche Bedarf sind.

$$a = 0.15 \cdot P_{DA}$$

oder

$$a = P_{dem}$$

a Leistung, die vom Windparkbetreiber dem Supermarkt versprochen wird in ${\cal M}{\cal W}$

 P_{DA} Vorhersage der Windleistung (day ahead) in MW

 P_{dem} stündlicher Leistungsbedarf des Supermarkts (demand) MW

Die Leistung, die insgesamt den Kälteanlagen zur Verfügung steht, berechnet sich nach der Gleichung (4.1). Der Ausdruck $P_{RT} - b$ bedeutet die überschüssige Windleistung. Der Ausdruck $P_{dem} - a$ bedeutet die vom Supermarkts beim Netzbetreiber nicht abgemeldete Leistung.

$$P_{load} = P_{RT} - b + P_{dem} - a \tag{4.1}$$

 P_{load} vorhandene Leistung zum Laden in MW

a Leistung, die vom Windparkbetreiber dem Supermarkt versprochen wird in MW

 P_{dem} stündlicher Leistungsbedarf des Supermarkts (demand) MW

Implementierung

Die Implementierung des Kooperationskonzeptes erfolgt in einer neuen Klasse Cooling_strategy. Diese Klasse hat die Aufgabe jeder Kühlstelle in jedem Supermarkt im Netz die aufgrund des Kooperationskonzeptes und der Temperaturbeschränkungen optimale Menge an Kälteleistung zuzuweisen. Die zur Verfügung vorhandene Leistung wird auf alle Kühlstellen gleichmäßig aufgeteilt bis keine Leistung mehr zur Verfügung steht oder die Minimaltemperatur erreicht wird. Alle Kühlstellen sollen zu jeder Stunde mindestens soviel Leistung zugewiesen bekommen, dass genau diese eine Stunde überbrückt werden kann, ohne dass die Höchsttemperatur überschritten wird.

In der Abbildung 4.4 auf der Seite 25 wird in einem Klassendiagramm die Beziehung zwischen dem bestehenden Modell und der Klasse Cooling_strategy dargestellt. Eine Klasse Cooling_strategy steht in der direkten Verbindung mit der Klasse Refrigerator, für die sie die zur Kühlung erforderliche Leistung berechnet. Ein Objekt der Klasse Cooling_strategy kann mit einem bis mehreren Objekten der Klasse Refrigerator in Verbindung stehen.

In der Abbildung 4.5 auf der Seite 27 ist der Programmstrukturplan der Kooperationskonzeptes dargestellt. Der Algorithmus zeigt den Ablauf beim "Auffühlen" der Kühlstellen in einer für genau einen Zeitschritt der Simulation. Die Umsetzung des Algorithmus erfolgt in der Funktion **strategy calculator()**.

strategy_calculator() Es gibt fünf Rückgabewerte dieser Funktion. Der erste Rückgabewert ist ein $n \times 11$ -Array, wobei n für die Anzahl der im gesamten Netz vorhandenen Kühlzellen steht. In den Spalten des Arrays werden alle Informationen gespeichert, die durch Berechnungen in der Funktion entstanden sind und die Information zur eindeutigen Zuordnung dieser Ergebnisse zu der jeweiligen Kälteeinheit. ergibt sich dadurch, dass

Der Auffühlvorgang findet zwischen den stündlichen Temperaturberechnungen statt. Diese Handlung wird schrittweise wiederholt, um das gleichmäßige Verteilung der Leistung auf alle Anlagen zu ermöglichnen. Zur Lösung dieser Aufgabe im Programm ist eine while-Schleife mit einer Abbruchbedingung geeignet. Innerhalb der while-Schleife wird der Algorithmus Abbildung 4.5 umgesetzt.




Abbildung 4.4: Klassendiagramm Kooperationskonzept

Im ersten Schritt des Algorithmus findet eine Abfrage statt, ob Leistung zum Kühlen der Anlagen zur Verfügung steht. Dieser Berechnung liegt die Gleichung Gleichung (4.1) auf der Seite 23 zugrunde die in der Funktion **power for load nett()** implementiert ist.

Fall 1 Die Menge der Leistung ist nicht größer Null. Es erfolgt die nächste Abfrage nach den Kühlstellen, die eine Stunde ohne Leistung aus dem Netz nicht überstehen können, ohne kritische Temperatur zu überschreiten. Diese Anlagen werden mit der zusätzlichen, nicht angemeldeten Leistung aus dem Netz geladen, so, dass sie genau eine Stunde überstehen, ohne die obere Temperaturgrenze zu verletzen. Das Programm endet anschließend, und es kann zum nächsten Zeitschritt der Simulation übergegengen werden.

Sind keine solche Kühlstellen vorhanden, endet das Programm und es kann zum nächsten Zeitschritt der Simulation übergegengen werden.

Fall 2 Die Menge der Leistung ist größer Null. In diesem Fall, werden alle Kühlstellen gefunden, deren Kapazität noch nicht ausgeschöpft ist und deren Zeit bis zum erreichen der kritischen Temperatur am kleinsten ist. Anschließend wird überprüft, ob eine Wärmeenergie abgeführt werden kann die genau $\frac{1}{60} \cdot Q_v^2$ entspricht, ohne als Folge die Überschreitung der minimalen Temperatur zu verursachen. Ist das der Fall, wird die Kapazität dieser Kühlstelle gleich Null gesetzt, damit diese Kühlstelle beim nächsten Durchgang der while-Schleife nicht beachtet wird.

Ist das Abführen der Wärmeenergiemenge ohne Verletzung der Temperaturgrenzen möglich, so wird anschließend die Kapazität, die zur Verfügung stehende Gesamtleistung und die Leistung, die zur Kühlung dieser Kühltruhe bereitgestellt wird, um diese Leistungsmenge ergänzt. Die Zeit τ_{krit} wird um einen Zeitschritt ergänzt. Der Zyklus der **while**-Schleife setzt sich fort.

$$Q_{Kap} = Q_{max} - \frac{1}{60}Q_v$$

$$P_{load} = P_{load} - \frac{1}{60}\frac{Q_v}{3.6 \cdot 10^6 \cdot \varepsilon}$$

$$\tau_{krit} = \tau_{krit} + \frac{1}{60}$$

$$Q_{cooling} = Q_{cooling} + \frac{1}{60}Q_v$$

 Q_{Kap} Wärmeenergiemenge die zusätzlich abgeführt werden kann, ohne

dass die minimale Temperaturgrenze verletzt wird in kJ

 Q_{max} maximal abzuführende Wärmeenergiemenge in kJ

 Q_v eindringende Verlustwärmemenge in kJ

 P_{load} vorhandene Ladeleistung in MW

 au_{krit} Zeit bis zur kritischen Temperatur in h

 $Q_{cooling}$ Wärmeenergiemenge, die der Kühlzelle zur Kühlung zugewiesen wird in kJ

Der genaue Ablauf des Informationsflusses, der zwischen den Objekten im Verlauf der Simulation stattfindet, wird im Sequenzdiagramm in der Abbildung 4.6 auf der Seite 28 grafisch verdeutlicht.

4.2 Handhabung des Programms

In diesem Abschnitt wird beschrieben, we

 $^{^{-2}}$ Q_v ist die eindringende Verlustwärmemenge in kJ.




Abbildung 4.5: Flussdiagramm

4.2.1 Systemanforderungen

Zur Benutzung des Programms muss aufgrund der gewählten Programmiersprache und der objektorientierten Programmierwiese folgendes gelten:

 \bullet Im Rechner muss die Software Matlab $^{\circledR}$ der Version 5.0 oder höher 3 eingerichtet sein.

³ Matlab® verfügbar über The MathWorks, Inc. (http://www.mathworks.com).




Abbildung 4.6: Sequenzdiagramm Kooperationsstrategie

Die Anforderungen an die Hardware sind durch die eingesetzte MATLAB®-Version bestimmt.

4.2.2 Installation

Das Programm richtet sich in seiner Installation und der Benutzung nach dem allgemein gültigen Gebrauch der MATLAB® M-files⁴.

⁴ Ausführliche Information dazu findet man z.B. im [1].

4.2.3 Aufruf der Simulation

Vorbereitung der Input-Information

Zum Starten des Programms werden folgende Konfigurationsdateien⁵ benötigt:

- config grid.m
- config_supermarkets.m
- config fridges.m

config grid.m

Es ist wichtig, dass die topologische Eigenschaft des Netzes im Programm berücksichtigt werden. Damit das Programm mit den für die Simulation notwendigen Informationen, die das Energienetz beschreiben, versorgt wird, ist die Form, die in Matlab[®]-Code 4.1 vorgestellt wird, für die **config_grid.m**-Datei zwingend:

Matlab® -Code 4.1: config_grid.m

In der **config_grid.m**-Datei wird ein $n \times 2$ -Cell Array $(n \in \mathbb{Z}_0^+)$ definiert, der die Information über die Topologie des Netzes sowie die Verteilung der Kältelasten im Netz beinhaltet. Ein Cell Array ist ein Speicherobjekt, der verschiedene Datentypen unterschiedlicher Größe aufnehmen kann [1, Teil 2, Seite 15]. Ein Cell Array wird mit dem Befehl $c = cell(\ldots)$ oder mit Hilfe von geschweiften Klammern $c = \{\ldots\}$, wie in diesem Fall, erzeugt. Jede Zeile des Cell Arrays **configuration_grid**, der in der **config_grid.m**-Datei definiert werden muss, steht für ein Knotenpunkt im Netz. In der ersten Spalte wird die Nummer des Knotens bzw. Busses gespeichert. In die zweite Spalte werden die Arten der Kältelasten und deren Anzahl am jeweiligen Knoten festgelegt. Es ist wiederum ein $m \times 2$ -Cell Array $(m \in \mathbb{Z}_0^+)$. Jede Zeile dieses Cell Arrays ist für eine eigene Art Supermarktkette reserviert. In die erste Spalte kommt der Name der Supermarktkette deren Eigenschaften in der **config_supermarkets.m**-Datei (vgl. MATLAB®-Code 4.2)

⁵ Bei der Simulation wurden die Konfigurationsdateien verwendet, die im Matlab[®] -Code A.1, Matlab[®] -Code A.2 und Matlab[®] -Code A.3 dargestellt sind.

gespeichert sind. In der zweiten Spalte wird die Anzahl der Supermärkte einer Kette festgelegt, die an dem bestimmten Knoten simuliert werden soll.

Um Fehler auf dieser Ebene zu vermeiden, muss die **config_grid.m**-Datei unbedingt die oben vorgestellte Form beibehalten.

config supermarkets.m

Matlab® - Code 4.2: config supermarkets.m

Die Kältelast in einem Supermarkt bilden die einzelnen je nach Einsatzzweck speziell dafür konstruierten Kühleinheiten. Die Anzahl, die technischen Eigenschaften und die Betriebsweise dieser Kältemaschinen können in der Realität beispielsweise aufgrund von klimatischen, wirtschaftlichen oder auf Kundenverhalten bezogenen Standortbesonderheiten Unterschiede aufweisen. In der Konfigurationsdatei **config_supermarkets.m** (vgl. MATLAB®-Code 4.2) wird festgelegt, wie die einzelnen Supermarktketten aus verschiedenen Kälteeinheiten zusammengesetzt sind. Die Gruppierung der einzelnen Kühleinheiten zu einem Modellsupermarkt erfolgt in der **config_supermarkets.m**-Datei durch Definition eines oder mehrerer $i \times 2$ -Cell ($i \in \mathbb{Z}_0^+$) Arrays, die jeweils ein Supermarkt abbilden. Jede Zeile eines solchen Cell Arrays ist für je eine Art Kühleinheit reserviert. In die erste Spalte kommt der Name der Kühlzelle, deren Eigenschaften in der **config_fridges.m**-Datei (vgl. MATLAB®-Code 4.3 auf der Seite 31) gespeichert sind. In der zweiten Spalte wird die Anzahl für diese Kühleinheiten, die in dem Supermarkt betrieben werden, festgelegt.

config fridges.m

Die Konfigurationsdatei **config_fridges.m** kann als eine Datenbank für Kälteeinheiten aufgefasst werden. In dieser Datenbank werden Informationen nach einem bestimmten Muster gruppiert und gespeichert, sodass jede Gruppe eine bestimmte Kühleinheit abbildet. Im Programm kann aus je einem dieser physikalisch fundierten Modellen ein Kühleinheit-Objekt erzeugt werden.

Am Beispiel des Modells einer steckerfertigen Normalkühltruhe, abgekürzt NK_KT_S (vgl. MATLAB®-Code 4.3 auf der Seite 31), wird im folgenden die Eingabeform eines solchen Datenbankeintrages in der Datei **config fridges.m**

erläutert. Zur Beschreibung einer Kühleinheit ist erforderlich, die Daten in einen 1 × 14-Cell Array zu erfassen. Die Größe und die Art des Arrays ist vorgegeben durch die im Modell getroffenen Annahmen zur Anzahl und dem Typus der modellbeschreibenden Daten. Die Struktur eines Cell Arrays ermöglicht neben der zusammenhängenden Speicherung verschiedener Datentypen einen durch MATLAB® darauf direkten Zugriff.

Matlab® -Code 4.3: config_fridges.m

```
% fridge configuration parameters
NK KT S = \{ \dots \}
          1, ... % 1 if plugin module or 2 if combine fridge
          4.7e3, ... % energy consumption per day Wh/24h
2
3
          2, ... % epsilon power quotient
4
          0.66, ... % compressor quotient
5
          0 \ldots % installed cooling power in W
6
          [16.4 6.7], ... % area wall
7
          [0.38 0.38], ... % heat_transmission_coefficient
8
          [19 15], ... % temperature outside
9
          [200 200], ... % masse_stored
          [2.3 3.52], ... % specific_mass_capacity
10
          -6, ... % temperature_min in Celsius
11
12
          2, ... % temperature max in Celsius
13
          1, ... % averaged cooling room temperature in Celsius
          0, ... % refrigerating capacity
14
        };
```

Spalte eins ⁶ Die Unterscheidung in steckerfertige Kälteanlagen und Kälteverbundanlagen im Programm ist notwendig, da bei der Berechnung der Kälteverluste unterschiedliche Verfahren zu Grunde gelegt werden. Diese Differenzierung erfolgt durch die Zuweisung einer Eins für die steckerfertige Einheit und einer Zwei für eine Einheit an Verbundanlage in der ersten Spalte im Array.

Spalte zwei Die druchschnittliche elektrische Energieaufnahme ist eine Kennzahl in Watt pro 24 Stunden, die durch die Hersteller mit Hilfe eines genormten Verfahren ermittelt wird und in den technischen Blättern angegeben werden muss.

Wo wird das Verwendet? Hier schreiben

Spalte drei In diese Spalte wird die Leistungszahl eingetragen.

Spalte vier Der Anteil des Verdichters an dem Tagesenergieverbrauch der Kühleinheiten wird Leistungszahl genannt. Aus der Gleichung (2.11) im Kapitel 2 geht hervor, wie diese Kehnzahl in die Berechnung eingeht. Die Liestungszahl wird in der Spalte vier festgehalten.

⁶ Aus Gründen der Übersicht sind im MATLAB®-Code 4.3 auf der Seite 31 der Zeilenvektor NK_KT_S als Spaltenvektor dargestellt. Es wird jedoch weiterhin auf Spalten verwiesen, da er in MATLAB® als Zeilenvektor implementiert ist.

- **Spalte fünf** Werden anschlussfertige Kälteaggregate zur Kühlung von Räumen verwendet, so wird die installierte Kälteleistung in Kilowatt in die Spalte fünf anstatt einer Null eingetragen.
- **Spalte sechs** Ein Teil der Wärmeverluste ist auf die Transmissionsverluste durch die Wände zurückzuführen. Die Anzahl der Wände muss für die Rechnung berücksichtigt werden, Sie wird in die sechste Spalte eingetragen.
- **Spalte sieben** Für die Transmissionsverlustberechnung sind unter anderem die Flächengrößen und die jeweiligen Wärmedurchgangskoeffizienten der einzelnen Wände maßgebend⁷. Für je eine Flächengröße in Quadratmeter ist in der Spalte sieben des NK_KT_S-Arrays ein Spaltenplatz im $1 \times w$ -Zeilenarray reserviert. Die w steht für die Anzahl der Wände.
- **Spalte acht** In der achten Spalte werden in einem weiteren $1 \times w$ -Zeilenarray die mit den Flächen korrespondiere Wärmedurchgangskoeffiziente⁷ in gleicher Reihenfolge gespeichert.
- Spalte neun Die Tepmeratur außerhalb der Kühleinheit bestimmt⁷ die Größe der Transmissionsverluste. In der neunten Spalte werden nach dem gleichen Prinzip und in der gleichen Form wie im vorhergegangenen Eintrag die Außentemperatur für jede Wand eingetragen.
- Spalte zehn Die Abhängigkeit der Temperaturänderung von der in einer Kühleinheit deponierten Masse an Waren und deren spezifische Wärmekapazität ist aus der Gleichung (2.1) im Kapitel 2 ersichtlich. In der Realität werden in einem Kühlschrank gewöhnlich mehrere verschiedene Lebensmittel gekühlt. Möchte man gemischte Beladung simulieren, so sind die Massen in der Spalte zehn im NK_KT_S in der gleichen Art und Weise wie in der Spalte sieben acht oder neun zu einzutragen. Der Eintrag erfolgt in Kilogramm.
- Spalte elf Zu jeder in der Spalte zehn eingetragener Massezahl muss in der Spalte neun nach dem Beispiel der Spalte acht die spezifische Wärmekapazität eingetragen werden.
- Spalte zwölf In der Realität fällt die Spanne für Variation die Innentemperatur in einem Lebensmittelkühlschrank eher gering aus, da die Temperatur auf einem bestimmten Niveau gehalten werden muss, damit die Lebensmittel maximal lange frisch bleiben können. Möchte man die Kälte im Lebensmittel speichern, darf die Lebensmitteltemperatur einen bestimmten Bereich nicht Verlassen. In der Spalte zwölf im NK_KT_S wird die untere Temperaturgrenze in Grad Celsius festgelegt.
- **Spalte elf** In der Spalte elf wird die obere Temperaturgrenze in Grad Celsius festgelegt.

⁷ Der mathematische Zusammenhang wird im Kapitel 2 in der Gleichung (2.3) deutlich gemacht.

Spalte zwölf Die Bedeutung⁸ Ausführlich begründet wird das in [10]. der mittleren Kühlraumtemperatur ist kurz im Kapitel 2 angeschnitten. Notiert wird diese Kennzahl in der Spalte zwölf im NK_KT_S eingetragen.

Klären was das ist.

Spalte dreizehn Keine Ahnung

Die main.m Datei

4.2.3.1 Deklamation der berechneten Daten

Die inhaltliche Auswertung der Simulation ist dem Benutzer vorbehalten. Darum müssen die Ergebnisse der Simulation in einer anwenderfreundlichen Form zugänglich gemacht werden. Durch sinnvolle graphische Darstellung der untersuchten Größen kann zum Beispiel die Überprüfung, die Veranschaulichung oder die Bestimmung der funktionalen Abhängigkeit dieser durchgeführt werden.

Das ist noch nicht richtig im Programm implementiert. Das muss DU NOCH MACHEN!

Graphische Ausgabe

Wichtig!!! hier wird nicht der Quellcode erklärt, sondern die Darstellung der Ausgabe.

Funktion mit für die graphische Ausgabe schreiben

4.2.3.2 Tabellarische Ausgabe im Command-Window und Exel

Funktion für tabellarische Ausgabe schreiben

 $^{^8}$ caro

Anhang

A.1 Anhang Example section

This for other bibtex stye file: only [10] one author [1] and many authors [14].

MATLAB®-Code A.1: config_grid.m

```
%% The conf.m file have to be in this format for make the program run.
%% Bus, Supermarkets, number of Supermarkets
config_grid_ = {...
    1, {Aldi , 1500}; ...
    2, {0 , 0}; ...
    3, {0 , 0}; ...
    4, {0 , 0} ...
};
```

Matlab®-Code A.2: config supermarkets.m

```
Aldi = \{\dots
        {NK_KT_S
                                      1};
        {NK_KR_V
                                      1};
        {TK_TKT_S
                                      1};
        {NK KZ
                                      1 };
        {TK_KZ
                                      1}
       };
% Aldi = {...
         { NK_KT_S ,
                        1 }
         };
```

MATLAB®-Code A.3: config_fridges.m

```
NK_KT_S = { ...
1, ... % kind of fridge: one plug in or two combine fridge
1.88e4, ... % energy consumption per day Wh/24h
2, ... % epsilon
0.66, ... % compressor quotient
0, ... % cooling power in W
[16.4 6.7], ... % area_wall
[0.38 0.38], ... % heat_transmission_coefficient
[19 15], ... % temperature_outside
```

```
[200 200]... % masse_stored
    [2.3 3.52], ... % specific_heat_capacity for each mass
    O, ... % temperature_min in C
    4, ... % temperature_max in C
    2, ... % averaged cooling room temperature in C
    0, \ldots % refrigerating capacity
    0.75 ... % factor for reducing of cooling demand
    };
TK\_TKT\_S = \{ \dots \}
    1, ... % kind of fridge: one plug in or two combine fridge
    8.88e4, ... % energy consumption per day Wh/24h
    1.5, ... % epsilon
    0.66, ... % compressor quotient
    0, ... % cooling power in W
    [36.9 16.8] ... % area_wall
    [0.38 0.38], ... % heat transmission coefficient
    [19 15], ... % temperature_outside
    [480 840 360 756]... % masse_stored
    [1.76 1.76 1.38 1.91], ... % specific_mass_capacity
    -26, ... % temperature_min in C
    -18, ... % temperature_max in C
    -22, ... % averaged cooling room temperature in C
    0, ... % refrigerating capacity
    0.75); % factor for reducing of cooling demand
NK_KR_V = \{ \dots \}
    2, ... % kind of fridge: one plug in or two combine fridge
    0, ... % energy consumption per day Wh/24h
    2, ... % epsilon
    0, ... % compressor quotient
    28.3e3, ... % cooling power in W
    [40.2 68.8 24.3], ... % area_wall
    [1.53 0.62 0.38], ... % heat_transmission_coefficient
    [19 19 15], ... % temperature_outside
    [1210 1050 2520], ... % masse_stored
    [2.51 2.3 3.85], ... % specific_mass_capacity
    2, ... % temperature_min in C
    8, ... % temperature_max in C
    5, ... % averaged cooling room temperature in C
    0, ... % refrigerating capacity
    0.75); % factor for reducing of cooling demand
NK_KZ = \{ \dots \}
    2, ... % kind of fridge: one plug in or two combine fridge
    0, ... % energy consumption per day Wh/24h
    2, ... % epsilon
    0, ... % compressor quotient
    830, ... % cooling power in W
    [30.7], ... % area_wall
    [0.26], ... % heat_transmission_coefficient
    [15], ... % temperature_outside
    [1440 2304], ... % masse_stored
```

```
[2.51 3.85], ... % specific_mass_capacity
    1, ... % temperature_min in C
   5, ... % temperature_max in C
   3, ... % averaged cooling room temperature in C
    0, ... % refrigerating capacity
    1}; % factor for reducing of cooling demand
TK_KZ = \{ \dots \}
   2, ... % kind of fridge: one plug in or two combine fridge
    0, ... % energy consumption per day Wh/24h
   1.5, ... % epsilon
    0, ... % compressor quotient
    1060 ... % cooling power in W
    [30.7], ... % area_wall
    [0.21], ... % heat_transmission_coefficient
   [15], ... % temperature_outside
   [1522 1384], ... % masse stored
    [1.76 1.76], ... % specific_mass_capacity
   -26, ... % temperature_min in C
   -18, ... % temperature_max in C
   -22, ... % averaged cooling room temperature in C
    0, ... % refrigerating capacity
    1}; % factor for reducing of cooling demand
```

MATLAB® -Code A.4: runCooling.m

```
function [ load_output, ...
       grid_system, ...
       multiple_dimension_all_data_matrix, ...
        control_power_WO,
        control_power_W] = runCooling(config_grid)
   %% this function estimates:
   % a) r = load_matrix for power flow simulator
   % b) grid_system = supermarket system whit all estimated values and
   % parameters
   % c) b = matrix whit provided and integrated electric power
   % here are indices of time the simulation should run
   number\_steps = 24;
   number_days = 3;
   % object grid system class Power_grid initialised
   grid_system = Power_grid(config_grid, number_steps, number_days);
   % object strategy class Cooling_strategy initialised
   strategy = Cooling_strategy;
                ---load Data-
   load 'gen_output_RT'
   load 'gen_output_DA'
   % this is the real power that wind power can supply
   gen_output_real_T = gen_output_RT(4:7,:,1:number_days);
   gen_output_day_A = gen_output_DA(4:7,:,1:number_days);
   promised_gen_output_DA_gross = ...
       sum(gen_output_DA(4:7,:,1:number_days) * 0.15);
```

```
----Data loaded---
load_output = zeros(size(gen_output_RT));
multiple_dimension_all_data_matrix = ...
   zeros([size(gen_output_RT) 7]);
\% loop run down the "w" days of year
for w = 1 : number_days
    %% loop run down the "l" time steps of the day
    for 1 = 1 : number_steps
    % invoke function every time step
        [ fridges_range_for_load_RT, ...
    hourly_demand_out, ...
    power_for_load_out, ...
    power_b, ...
    power_promised] = ...
        grid_system.new_cooling_strategy...
           strategy_calculator(grid_system.buses, ...
        grid_system.hourly_demand_day, ...
        grid_system.hourly_demand_night, ...
        w, ...
        gen_output_real_T(:,1,w), ...
        gen_output_day_A(:,1,w), ...
        promised_gen_output_DA_gross(:,1,w), ...
        number_steps, ...
        number_days);
        for m = 1:length(fridges_range_for_load_RT(:,1))
    b = fridges_range_for_load_RT(m, 2); % number_bus
    s = fridges_range_for_load_RT(m,3); % number_steps
    r = fridges_range_for_load_RT(m,4); % number_day
            % TEMPERATURE CALCULATION
            grid system.buses(b).supermarkets(s). ...
                refrigerators(r).temperature_change( ...
        number_steps, ...
        1, ...
        w, ...
        s, ...
        r, ...
        fridges_range_for_load_RT(m, 5), ...
        fridges_range_for_load_RT(m, 6));
            % THE RETURN LOAD OUTPUT MATRIX of the WILL BE WRITTEN
            load_output(b,1,w) = load_output(b,1,w) + ...
        fridges_range_for_load_RT(m,10);
            % THE RETURN ELECTRIC POWER INTEGRATION MATRIX
            % overall electric power consumption
    multiple_dimension_all_data_matrix(b,1,w,1) = ...
        hourly_demand_out; %fridges_range_for_load_RT(m, 10);
```

```
% overall electric power integrated
        multiple_dimension_all_data_matrix(b,1,w,2) = ...
            multiple_dimension_all_data_matrix(b,1,w,2) + ...
            fridges_range_for_load_RT(m,11);
                % overall power for load
        multiple_dimension_all_data_matrix(b,1,w,3) = ...
            power_for_load_out(b);
                % overall wind power
        multiple_dimension_all_data_matrix(b,1,w,4) = ...
            abs(gen_output_real_T(b,l,w) - power_b(b));
                % overall power
        multiple dimension all data matrix (b, 1, w, 5) = \dots
            multiple_dimension_all_data_matrix(b,1,w,5) + ...
            fridges_range_for_load_RT(m, 10);
        multiple_dimension_all_data_matrix(b,1,w,6) = ...
            multiple_dimension_all_data_matrix(b,1,w,5) - ...
            multiple_dimension_all_data_matrix(b,1,w,2);
        multiple_dimension_all_data_matrix(b,1,w,7) = power_promised(b);
            end
            load_output(b,1,w) = load_output(b,1,w) - hourly_demand_out;
        end
    end
    control_power_WO = sum(sum(sum(abs( ...
       gen_output_real_T(:,1:number_steps,:) - ...
       gen_output_day_A(:,1:number_steps,:)))));
    control_power_W = ...
    sum(sum(sum(multiple_dimension_all_data_matrix(:,:,:,4)))) - ...
    sum(sum(sum(multiple_dimension_all_data_matrix(:,:,:,2)))) + ...
    (sum(sum(sum(multiple_dimension_all_data_matrix(:,:,:,1)))) - ...
    sum(sum(sum(multiple_dimension_all_data_matrix(:,:,:,7))))) + ...
    sum(sum(sum(multiple_dimension_all_data_matrix(:,:,:,6))));
    sum(sum(sum(multiple_dimension_all_data_matrix(:,:,:,2))))
    \verb"sum" (\verb"sum" (\verb"sum" (\verb"multiple_dimension_all_data_matrix" (:,:,:,6))))"
    sum(sum(sum(multiple_dimension_all_data_matrix(:,:,:,7))))
end
```

Matlab® -Code A.5: Cooling strategy.m

```
% NEW_COOLING_STRATEGY Summary of this class goes here
  Detailed explanation goes here
properties
end
methods
 function obj = Cooling_strategy
 end % function constructor
 function [ fridges_range_for_charging_RT, ...
       hourly_demand_out, ...
       power_for_load_out, ...
       power_b, ...
       power_a] = ...
           strategy_calculator(obj, ...
               buses, ...
               hourly_demand_day, ...
               hourly_demand_night, ...
               count_number_days, ...
               count_number_steps, ...
               gen_out_day_T, ...
               gen_out_day_A, ...
               promised_gen_output_DA_gross, ...
               number_steps, ...
               number_days )
 % This function gives a matrix which contains rang of
 % refrigerators refer to size up time to the critical temperature
 cooling = 0; %
 count_bus = 0; % initialisation runner
 time_step = 1/60; % incrementally charging
 electric_power_consumption = 0;
 wind power integrated = 0; % initialisation runner
 fridges_range_for_charging_RT = zeros(1,11);
 for b = 1:length(buses) % each bus
    count_bus = count_bus + 1; % update runner
    count_supermarket = 0; % initialisation runner
    for s = 1 : length(buses(b).supermarkets) %each supermarket
        count_supermarket = count_supermarket + 1;
        count_refrigerator = 0;
        for r = 1:length([buses(b).supermarkets(s).refrigerators])
      % before the estimation of temperature for the next step
      % can be started, the decision for the power, which
      % will be adjudged for each fridge, has be affected
      [Q_losses, time_to_T_critical_max] = ...
         buses(b).supermarkets(s).refrigerators(r).sum_all_losses(...
              number_steps, ...
              count_number_steps, ...
```

```
count_number_days, ...
             number_days);
     % this function estimates the heat power the fridge can
     % maximum integrate for the moment
     residual_capacity = buses(b)....
      supermarkets(s). ...
      refrigerators(r). ...
      capacity_estimator( ...
          count_number_steps, ...
          count_number_days, ...
          Q_losses);
           if sum (fridges_range_for_charging_RT) == 0 % securing
               count_refrigerator = count_refrigerator + 1;
               fridges_range_for_charging_RT = [...
                   time_to_T_critical_max ...
                   count_bus ...
                   count_supermarket ...
                   count_refrigerator ...
                   cooling ...
                   Q_losses ...
                   time_step ...
                   buses (b) .supermarkets (s) .refrigerators (r) . ...
                   epsilon ...
                   residual_capacity ...
                   electric_power_consumption ...
                   wind_power_integrated ...
                    ];
           else
               count_refrigerator = count_refrigerator + 1;
               fridges_range_for_charging_RT = [...
                    fridges_range_for_charging_RT; ...
                   time_to_T_critical_max ...
                                                                  %1
                   count_bus ...
                                                                  <del>8</del>2
                   count_supermarket ...
                                                                  %3
                                                                  응4
                   count_refrigerator ...
                   cooling ...
                                                                  응5
                   Q_losses ...
                                                                  %6
                   time_step ...
                   buses(b).supermarkets(s).refrigerators(r)....
          epsilon ...
                                                  88
                   residual_capacity ...
                                                                  응9
                   electric_power_consumption ...
                                                                 %10
                                                                 %11
                   wind_power_integrated ...
           end
       end
   end
end
```

```
% condition for load fridges
MODUS = 'load';
[ power_for_load, ...
  hourly_demand, ...
  power_b, ...
  power_a] = obj.power_for_load_nett( ...
          count_number_steps, ...
          promised_gen_output_DA_gross, ...
          diff_RT_DA, ...
          hourly_demand_day, ...
          hourly_demand_night);
hourly_demand_out = hourly_demand;
power_for_load = power_for_load;
while strcmp('load', MODUS)
    table_to_restock = 0;
  if power_for_load > 0
    for c = find(fridges_range_for_charging_RT(:,10) > 0)
      if table_to_restock(1) == 0
      table_to_restock = [c, fridges_range_for_charging_RT(c,:)];
      else
      table_to_restock = [table_to_restock; c, ...
      fridges_range_for_charging_RT(c,:)];
      end
    end
    if length(table_to_restock) > 1
    [\sim,t] = min(table\_to\_restock(:,2));
    n = table_to_restock(t,1);
    % heat from cooling (power demand) for one more minute
    transitional_storage_power_for_one_more_minute = ...
    fridges_range_for_charging_RT(n,7) * ...
    fridges_range_for_charging_RT(n,6);
      % this request secures that the fridge do not overload
      if fridges_range_for_charging_RT(n,9) - ...
         (fridges_range_for_charging_RT(n,6) * time_step) < 0</pre>
         fridges_range_for_charging_RT(n, 9) = 0;
      else
         % save the time period that was integrated
         fridges_range_for_charging_RT(n, 1) = ...
         fridges_range_for_charging_RT(n, 1) + ...
         fridges_range_for_charging_RT(n, 7);
         % update residual_capacity
         fridges_range_for_charging_RT(n, 9) = ...
         fridges_range_for_charging_RT(n, 9) - ...
```

```
time_step * fridges_range_for_charging_RT(n,6);
       % update power_for_load
      power_for_load = power_for_load - ...
       (transitional_storage_power_for_one_more_minute / ...
       fridges_range_for_charging_RT(n, 8) / 3.6e6) * ...
      buses(fridges_range_for_charging_RT(n, 2)). ...
       supermarkets(fridges_range_for_charging_RT(n, 3)). ...
       supermarket_number_scale * ...
      buses(fridges_range_for_charging_RT(n, 2)). ...
       supermarkets(fridges_range_for_charging_RT(n, 3)). ...
       refrigerators(fridges_range_for_charging_RT(n,4)). ...
       fridge_number_scale;
       % update cooling
       fridges_range_for_charging_RT(n, 5) = ...
       fridges_range_for_charging_RT(n,5) + ...
      time_step * fridges_range_for_charging_RT(n,6);
       % update of electric_power_consumption
       fridges_range_for_charging_RT(n,10) = ...
       (fridges_range_for_charging_RT(n,5) /
       fridges_range_for_charging_RT(n,8) / 3.6e6) * ...
      buses(fridges_range_for_charging_RT(n, 2)). ...
       supermarkets(fridges_range_for_charging_RT(n, 3)). ...
       supermarket_number_scale * ...
      buses(fridges_range_for_charging_RT(n, 2)). ...
       supermarkets(fridges_range_for_charging_RT(n, 3)). ...
       refrigerators(fridges_range_for_charging_RT(n,4)). ...
       fridge_number_scale;
       % integrate_power update
       fridges\_range\_for\_charging\_RT(n,11) = ...
         fridges_range_for_charging_RT(n,10);
   end
else
   MODUS = 'do_not_load';
end
else
for v = 1 : length(fridges_range_for_charging_RT(:,1))
     if fridges_range_for_charging_RT(v,1) < 1</pre>
        % estimates the rest of the time_crit to one hour
        s = 1 - fridges_range_for_charging_RT(v,1);
        % power cooling updated
        fridges_range_for_charging_RT(v, 5) = ...
        fridges_range_for_charging_RT(v,5) + ...
        s * fridges_range_for_charging_RT(v,6);
        % update of electric_power_consumption
        fridges_range_for_charging_RT(v,10) = ...
        (fridges_range_for_charging_RT(v,5) / ...
        fridges_range_for_charging_RT(v,8) / 3.6e6) * ...
       buses(fridges_range_for_charging_RT(n, 2)). ...
        supermarkets(fridges_range_for_charging_RT(n, 3)). ...
        supermarket_number_scale * ...
       buses(fridges_range_for_charging_RT(n, 2)). ...
        supermarkets(fridges_range_for_charging_RT(n, 3)). ...
```

```
refrigerators(fridges_range_for_charging_RT(n,4)). ...
            fridge_number_scale;
         else
             MODUS = 'do_not_load';
         end
     end
    MODUS = 'do_not_load';
    end
  end
  end
  % this function estimates power_for_load_nett
  function [power_for_load, hourly_demand, power_b, power_a] = ...
    power_for_load_nett(obj, ...
        count_number_steps, ...
        promised_gen_output_DA_gross, ...
        hourly_demand_day, ...
        hourly_demand_night)
      if count_number_steps < 9 || count_number_steps > 20
          hourly_demand = hourly_demand_night;
      else
          hourly_demand = hourly_demand_day;
      end
      if promised_gen_output_DA_gross > hourly_demand
          power_a = hourly_demand;
          power_b = sum(gen_out_day_A) - hourly_demand;
      else
          power_a = promised_gen_output_DA_gross;
          power_b = sum(gen_out_day_A) - promised_gen_output_DA_gross;
      end
      if sum(gen_out_day_T) > sum(power_b)
          power_for_load = sum(gen_out_day_T) - sum(power_b) + ...
          hourly_demand - power_a;
      else
          power_for_load = hourly_demand - power_a;
      end
 end
 end
end
```

Matlab® -Code A.6: Power_grid.m

```
classdef Power_grid < handle % handle call by reference
    %Power_grid Summary of this class goes here
    % Detailed explanation goes here

properties
buses %
hourly_demand_day %
hourly_demand_night %</pre>
```

```
end
   methods
    % invoke constructor class Power_grid
        function obj = Power_grid( ...
                configuration_grid, ...
                number_steps, ...
                days ...
                )
    % in configuration_grid all data about which how many
    % supermarkets are connected on which bus invoce
    % constructor class Bus and save into
   properties buses of object Power_grid
        for i = 1 : configuration_grid{end,1}
            obj.buses = [obj.buses ...
                Bus({configuration_grid{i,2}}, ...
                i, ...
                number_steps, ...
                days)];
        end
    obj.hourly_demand_day = 0;
    obj.hourly_demand_night = 0;
        here hourly_demand_day and %_night calculation starts
        % observance of all supermarkets on each bus
            for b = 1 : length(obj.buses)
        % observance of all refrigerators of each supermarket
                for s = 1 : length(obj.buses(b).supermarkets)
            super = obj.buses(b).supermarkets(s); % substitution
                    for r = 1 : length(super.refrigerators)
            refr = super.refrigerators(r); % substitution
            obj.hourly_demand_day = obj.hourly_demand_day + ...
            (refr.increased_demand_heat_power_day ...
            / 3.6 + refr.averaged transmission losses) * ...
            refr.fridge_number_scale * ...
            super.supermarket_number_scale ...
            / refr.epsilon;
            obj.hourly_demand_night = obj.hourly_demand_night + ...
            refr.averaged_transmission_losses * ...
            refr.fridge_number_scale * ...
            super.supermarket_number_scale ...
            / refr.epsilon;
                    end
                end
            end
            obj.hourly_demand_day = obj.hourly_demand_day / 1e6;
            obj.hourly_demand_night = obj.hourly_demand_night / 1e6;
        end
    end
end
```

MATLAB®-Code A.7: Bus.m

```
classdef Bus < handle % have to be handle class becouse of the speed
%%Bus Summary of this class goes here
    Detailed explanation goes here
응응
properties
     bus_number % the number of the bus
     supermarkets % all supermarkets which are connected into bus
 end % end properties
 응응
methods
 % the constuctor of Bus class
     function obj = Bus( ...
                supermarkets_connected, ...
                bus_number, ...
                number_steps, ...
                days ...
            )
         obj.bus_number = bus_number; % save bus_number
         for n = 1 : length([supermarkets_connected{1}{{:,2}}])
             if supermarkets_connected{1}{n,2} ~= 0
                obj.supermarkets = [obj.supermarkets ...
                    Supermarket ( ...
                    {supermarkets_connected{1}{n,1}}, ...
                    supermarkets_connected{1}{n,2}, ...
                    number_steps, ...
                    days)];
             else
                 obj.supermarkets = [obj.supermarkets []];
             end
         end
     end
 end % methods end
end
```

Matlab® -Code A.8: Supermarket.m

```
classdef Supermarket < handle
%SUPERMARKET Summary of this class goes here
% Detailed explanation goes here
%%
properties
    supermarket_number_scale
    refrigerators
end
%%
methods
function obj = Supermarket( ...
    fridges, ...
    supermarket_number_scale, ...</pre>
```

```
number_steps, ...
days)

obj.supermarket_number_scale = supermarket_number_scale;
for n = 1 : length(fridges{1})
    obj.refrigerators = [obj.refrigerators ...
        Refrigerator( ...
        fridges{1}{n}, ...
        number_steps, ...
        days ...
        )];
end % end for
end % end function Supermarket
end % end methods
end % end classdef
```

$Matlab^{\textcircled{R}}$ -Code A.9: Refrigerator.m

```
classdef Refrigerator < handle</pre>
%% REFRIGERATOR class created from Juri Steblau 09.03.10
    this class is a part of an program calls SuperM which simulates an
    supermarket as a cooling energy storage
응응
properties
     fridge_detector % the identification number of refrigerator
     energy_consumption_day % the maxim on power refrigerator can use
     epsilon % the ...
     compressor_quotient
     cooling_power
     temperature_outside_fridge
     mass_stored % the mass of stored product
     specific_heat_capacity % for each mass
     cooling_room_temperature_min % the minimum on temperature
     cooling_room_temperature_max % the maximum on temperature
     averaged_cooling_room_temperature
     temperature_history % temperature into fridge
     electric_power_consumption_history % the power consumption real
     averaged_transmission_losses
     modified_heat_transmission_coefficient
     increased_demand_heat_power_day % rest_day_power
     factor_cooling_reducer
     fridge_number_scale % factor for scale number fridges
end % properties end
으 으
methods
 function obj = Refrigerator( fridge_config, ..
                               number steps,
                               days ) % fridge constructor
      % save the object properties
      obj.fridge_detector = fridge_config{1,1}{1}; % kind of fridge
      obj.energy_consumption_day = fridge_config{1,1}{2}; % in Wh/h
      obj.epsilon = fridge_config{1,1}{3};
```

```
obj.compressor_quotient = fridge_config{1,1}{4};
           obj.cooling_power = fridge_config{1,1}{5};
           obj.temperature_outside_fridge = fridge_config{1,1}{8};
           obj.mass_stored = fridge_config{1,1}{9};
           obj.specific_heat_capacity =fridge_config{1,1}{10};
           obj.cooling_room_temperature_min = fridge_config{1,1}{11};
           obj.cooling_room_temperature_max = fridge_config{1,1}{12};
           obj.averaged_cooling_room_temperature = fridge_config{1,1}{13};
           obj.temperature_history = zeros(number_steps, days);
           obj.electric_power_consumption_history = ...
                   zeros(number_steps, days);
           obj.temperature_history(1,1) =
                   obj.averaged_cooling_room_temperature;
           obj.factor_cooling_reducer = fridge_config{1,1}{15};
           obj.fridge_number_scale = fridge_config{2};
           obj.modified_heat_transmission_coefficient = ..
                   fridge_config{1,1}{6} .* fridge_config{1,1}{7}; % Watt/K end
           % estimation of averaged transmission losses
           obj.averaged_transmission_losses = sum( ...
                   obj.modified_heat_transmission_coefficient .* ...
                    ( obj.temperature_outside_fridge - ...
                   obj.averaged_cooling_room_temperature ));
           % this function estimates the rest of the power
           if obj.fridge_detector == 1 % the one means, PLUG IN FRIDGE
               % this function estimates the rest of the power
               % this function estimates the electrical energy of the fridge
               % for 24h in kJ (eigentlich Leistung)
               obj.increased_demand_heat_power_day = ...
                   obj.energy_consumption_day * obj.compressor_quotient * ...
                   obj.factor_cooling_reducer * obj.epsilon * 3.6 / ...
                   12 - 2 * 3.6 * obj.averaged_transmission_losses;
           else
               % COMBINE FRIDGE
               obj.increased_demand_heat_power_day = (obj.cooling_power * ...
                     obj.factor cooling reducer - ...
                     obj.averaged_transmission_losses) * 3.6; %
           end % if end
   end % function constructor end
%%% ordinary object specific functions %%%%%%
\(\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarr
   function r = sum_mass_times_capacity(obj)
   %% this function estimates a part of a main_equation
           % estimates mass specific heat-capacity
             r = sum(obj.specific_heat_capacity .* ...
       obj.mass_stored); % kJ/K
   end % function sum_mass_times_capacity end
```

```
function [r, r_c_max] = sum_transmission_losses(obj, ...
          number_steps, ...
          count_number_steps, ...
          count_number_day)
%% this function sums transmission losses of the wall
    % estimates sum of all wall transmission losses into fridge
    r = 0;
    r_c_max = 0;
    for i = 1:length(obj.modified_heat_transmission_coefficient)
     % it is necessary if temperature outside the fridges is constant
     % to get vector for each time step
    if length(obj.temperature_outside_fridge(i)) == 1
     n_temperature_outside_fridge = ...
     obj.temperature_outside_fridge(i) + zeros(1,number_steps);
     end % if end
     % VERY IMPORTANT estimates losses
     r = r + obj.modified_heat_transmission_coefficient(i) ...
     * (n_temperature_outside_fridge(count_number_steps) - ...
     obj.temperature_history(count_number_steps, count_number_day));
     % estimates maximal losses
     r_c_{max} = r_c_{max} + \dots
     obj.modified_heat_transmission_coefficient(i) ...
     * (n_temperature_outside_fridge(count_number_steps) - ...
     obj.cooling_room_temperature_max);
    end % for end
    r = r * 3.6; % transmission losses in kJ (in actual fact, POWER)
end % function sum_transmission_losses end
function [r, time_to_T_critical_max] = sum_all_losses(obj, ...
          number_steps, ...
          count number steps, ...
          count_number_day, ...
          number_days)
%% this function estimates the sum of the losses which can be
% the losses can be positive or negative
    % sum all fridge losses for step
    [sum_transmission_losses, sum_max_transmission_losses] = ...
              obj.sum_transmission_losses( ...
              number_steps, ...
              count_number_steps, ...
              count_number_day);
    % here the time_no_cooling or time to the temperature go critical
    % will be estimated
    % logarithmic estimation of maximal transmission losses
    Q_T_log_max = (sum_max_transmission_losses - ...
```

```
sum_transmission_losses) / ...
         log(sum_max_transmission_losses / ...
         sum_transmission_losses);
    % estimation of time till maximal temperature will be achieved
    time_to_T_critical_max = ((obj.cooling_room_temperature_max - ...
         obj.temperature_history(...
         count_number_steps, ...
         count_number_day)) * ...
         obj.sum_mass_times_capacity) / ...
         (Q_T_log_max * 3.6);
    % inspect what kind of day hour is it. Necessary because of
    % different level of losses
    if count_number_steps < 9 || count_number_steps > 20
        % here only the transmission losses influencing the
        % temperature
        r = sum_transmission_losses; %
    else
        % here in addition to the transmission losses the static
        % losses of day activities influencing the temperature
        r = sum_transmission_losses + ...
            obj.increased_demand_heat_power_day;
        time_to_T_critical_max = ...
              ((obj.cooling_room_temperature_max - \dots
              obj.temperature_history(count_number_steps, ...
              count_number_day)) * obj.sum_mass_times_capacity) / ...
              (Q_T_log_max * 3.6 + ...
              obj.increased_demand_heat_power_day);
    end % if else end
end % function sum all losses end
function r = capacity_estimator(obj, ...
          count_number_steps, ...
          count_number_day, ...
          Q_losses)
%% this function estimates the heat power, which can be
% stored into the fridge if the fridge temperature is T(i).
    r = Q_losses - (obj.cooling_room_temperature_min - ...
       obj.temperature_history(count_number_steps, ...
       count_number_day)) * obj.sum_mass_times_capacity; % in kJ
end % function capacity_estimator end
function r = temperature_change(obj, ...
          number_steps, ...
          count_number_steps, ...
          count_number_day, ...
          cooling, ...
          Q_losses)
%% this function estimates the temperature in the fridge
```

```
Q = 0.8 * (Q_losses - cooling);
     %% this is the main equation
      r = Q / obj.sum_mass_times_capacity + ...
      obj.temperature_history(count_number_steps, ...
            count_number_day);
      응응
     if count_number_steps == number_steps
        obj.temperature_history(1,count_number_day + 1) = r;
        obj.electric_power_consumption_history(1, ...
            count_number_day + 1) = cooling / obj.epsilon;
     else
        obj.temperature_history(count_number_steps + 1, ...
           count_number_day) = r;
        obj.electric_power_consumption_history( ...
           count_number_steps + 1, count_number_day) = ...
           cooling / obj.epsilon;
     end % if else end
 end % function main equation end
end % methods end
end % class end
```

Literaturverzeichnis

- [1] Angermann, Beuschel, Rau und Wohlfarth. MATLAB Simulink Stateflow: Grundlagen, Toolboxen, Beispiele. Oldenbourg, München, 6., aktualis. aufl. edition, 2009. 28, 29, 34, 51
- [2] Jaime Arias. Energy Usage in Supermarkets Modelling und Field Measurements. text, Royal Institute of Technology, KTH, Energy Technology; Stockholm, 2005. 3, 7, 51
- [3] Bernhard Lahres und Gregor Rayman. Objektorientierte Programmierung. das umfassende Handbuch. Galileo computing. Galileo Press, Bonn, 2., aktualisierte und erw. aufl. edition, 2009. 4, 51
- [4] EnergieAgentur.NRW. Energieeffizienz im Lebensmittel-Einzelhandel. URL: http://www.energieagentur.nrw.de/unternehmen/page.asp?TopCatID= 3695&CatID=3721&RubrikID=3743 (Zugriff am 20. Juli 2011). 3, 51
- [5] Michael Kauffeld. Stand der Technik von Supermarktkälteanlagen. Umwelteinfluss und Entwicklungspotential. 2008. 9
- [6] Martin Kleimaier. Netzintegration von Strom aus erneuerbaren Energiequellen: Zunehmende dezentrale Einspeisung erfordert eine Umrüstung der Netze. Energy 2.0, 1(7):45-47, 2008. 51
- [7] F.A.T.M. Ligthart. Untersuchung zur Möglichkeit einer Abdeckung von Kühlund Tiefkühlmobiliar in Supermärkten. Technical Report ECN-E-08-009, ECN Energy in the Built Environment, 2008. 3
- [8] Elke Lorenz, Johannes Hurka, and Detlev Heinemann. Solarleistungsvorhersage zur netzintegration von solarstrom. 24. Symposium Photovoltaische Solarenergie: 04. 06. März 2009, Kloster Banz, Bad Staffelstein, page 6, 2009. 2, 51
- [9] Sean McGowan. Supermarket refrigeration going natural. HVAC&R Nation, pages 8–9, 2007. 3, 51
- [10] Caroline Möller. Spezifikation und Simulation einer Kältelast mit Kältespeicher im Energieversorgungsnetz. Diplomarbeit, Technische Universität Berlin, Berlin, Juli 2010. 7, 33, 34, 51
- [11] P. Pepper. Programmieren lernen: Eine grundlegende Einführung mit Java. Springer, 2008. 4
- [12] Arnd Poetzsch-Heffter. Konzepte Objektorientierter Programmierung: Mit Einer Einführung in Java. Springer, Berlin, 2009. 4, 51

[13] J Probst. Ein Netzwerk für effiziente Kältetechnik. URL: http://www.energieagentur.nrw.de/unternehmen/page.asp?TopCatID= 3695&CatID=3721&RubrikID=3743 (Zugriff am 20. Juli 2011), 2009. 3

- [14] Risto Ciconkov und Arnd Hilligweg. Simulationsprogramme für Kälteanlagen Einsatz in Ausbildung und Praxis. Technik im Bau, Fachzeitschrift für Technische Gebäudeausrüstung, 77(3):64–70, 2004. 7, 34, 51
- [15] W. Schweizer. MATLAB kompakt. Oldenbourg Wissensch. Vlg, 2009. 5
- [16] F. Steimle, H. Kruse, E. Wobst, and et al. Energiebedarf für die technische Erzeugung von Kälte. Technical Report Statusbericht Nr. 22, Deutscher Kälte- und Klimatechnische Verein (DKV) e.V., Stuttgart, 2002. 3
- [17] Steve Völler. Optimierte Betriebsführung von Windenergieanlagen durch Energiespeicher Elektronische Ressource. Universitätsbibliothek Wuppertal, Wuppertal, 2010. 2, 51
- [18] Michael Weigend. Objektorientierte Programmierung mit Python 3. Einstieg, Praxis, professionelle Anwendung. mitp-Verl., Heidelberg u.a., 4., aktualisierte aufl. edition, 2010. 4, 51