# **Objetivo**

Evaluar la viabilidad técnico-económica y ambiental de sistemas de transmisión de energía inalámbrica basados en resonancia electromagnética terrestre (RET), desde el nivel de concepto hasta un piloto de campo de baja potencia.

### **Alcance**

- Frecuencias objetivo: **ELF-VLF** (**3 Hz-30 kHz**) para acoplo con modos terrestres de gran penetración; **LF-MF** (**30 kHz-3 MHz**) para pruebas de laboratorio y prototipos compactos.
- Potencias de ensayo: 1–500 W en laboratorio; hasta 1 kW en piloto controlado.
- Distancias: 10–100 m en laboratorio, 0.5–5 km en exterior controlado.
- Entornos: interior apantallado (cámara semianecoica) y exterior rural con baja interferencia.

## Hipótesis de trabajo

- La RET permite transferencia de energía útil entre nodos sintonizados (emisor-repetidor-receptor)
  mediante acoplo inductivo/capacitivo extendido y/o excitación de modos guiados en el subsuelo y
  la ionosfera.
- 2. El rendimiento depende de  $\mathbf{Q}$  de los resonadores, coeficiente de acoplo k, conductividad del terreno  $\sigma$ , permitividad efectiva  $\varepsilon r$  y pérdidas radiativas.
- 3. Es factible definir **ventanas espectrales** con **SNR** suficiente y exposición EMF compatible con normativa.

## Marco teórico resumido

### Modelo de resonadores acoplados

Dos resonadores con frecuencias  $f1 \approx f2 = f0f_1 \cdot g_2 = f_0$ , factores de calidad Q1,Q2Q\_1,Q\_2 y acoplo kk. La eficiencia de transferencia en el pico de resonancia (carga ajustada) puede aproximarse por:

 $\eta \approx k2Q1Q2(1+Q1QL)2+k2Q1Q2 \epsilon \alpha \exp \frac{k^2 Q_1 Q_2}{\left(1+\sqrt{Q_1}\right)^2 + k^2 Q_1 Q_2}$  right)^2 + k^2 Q\_1 Q\_2}

con QLQ\_L el Q efectivo de carga en el receptor. Para redes de múltiples nodos, usar **matrices de admitancia** y **circuitos equivalentes de Foster**.

### Atenuación en el medio terrestre

- Profundidad de piel: δ=2ω μ σ\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\,\mu\,\sigma}}. A frecuencias ELF–VLF, δ\delta puede ser de metros a kilómetros según σ\sigma.
- Constante de propagación:  $\gamma = \alpha + j\beta \gamma = \alpha + j\beta \gamma + j\beta \gamma + \beta \gamma$
- **Modos de canal**: guía tierra–ionosfera (VLF), modos cuasi–TEM en estratos húmedos, acoplo por líneas de campo quasi–estáticas.

### Dimensionamiento preliminar

- **Q del resonador**: Q=ωL/RQ=\omega L/R para lazo inductivo; Q=1/ωRCQ=1/\omega R C para tanque capacitivo. Objetivo: **Q>200** en laboratorio, **Q>50** en exterior.
- k efectivo decrece con separación y desajuste polar; se maximiza con alineación de dipolos y bobinas toroides/solenoides de gran área efectiva.

# Metodología

### 1) Modelado de transferencia entre nodos resonantes

### 1.1. Circuitos equivalentes

- Emisor/receptor: tanques **RLC** ajustables (solenoide + capacitor variable + red de adaptación  $L/\pi/T$ ).
- Terreno/ionosfera: bloque **R–C distribuido** con  $\sigma(f)$ ,  $\varepsilon r(f) \simeq ma(f)$ ,  $\varepsilon r(f)$

### 1.2. Simulación numérica

- AC/Frequencia: barridos de 10 Hz-3 MHz; extracción de [S21], [S11], f0, BW, Q.
- **Dominio temporal**: pulsos chirp para estimar **respuesta impulsional** del canal.
- Barridos paramétricos: geometría de bobinas (diámetro, espiras), altura sobre suelo, configuraciones monopolo/dipolo, redundancia de nodos.

### 1.3. Métricas de desempeño

- Eficiencia end-to-end η y potencia recibida Pr a distancia d.
- Densidad de potencia radiada a 3–10 m.
- **Robustez** a desintonía ±1–5 %, **EMI** y cambios en σ,εr\sigma, \varepsilon\_r.

### 2) Análisis de eficiencia, pérdidas y efectos secundarios

### 2.1. Presupuestos de pérdidas

- Resistivas (Rcu, Rcontacto), dieléctricas (tan  $\delta$ ), radiativas, y **pérdida en el medio** ( $\alpha$ ·d).
- Cálculo de sensibilidad de n a Q,k,RLQ, k, R L.

### 2.2. Exposición y compatibilidad electromagnética

- Evaluación de **EMF** en puntos de acceso público.
- Ensayos EMC: emisiones conducidas y radiadas, compatibilidad con VLF/LF (navegación, radio).

### 2.3. Impacto ambiental

- Calentamiento local (\nabla·(\sigma |E|^2)).
- Interacción con fauna sensible (p. ej., migración de aves en VLF) y sistemas biológicos.

### 3) Prototipos experimentales a escala reducida

### 3.1. Banco de laboratorio

- **Resonador TX**: solenoide Ø 300–600 mm, 50–200 espiras, L ≈ 1–10 mH; capacitor variable 100–2000 pF.
- Resonador RX: geometría espejo y red de adaptación a  $R_L$  (cargas resistivas 5–50  $\Omega$ ).
- Repetidores pasivos: bobinas sintonizadas intermedias.
- Fuentes: generador RF 1 mW-50 W con control de AM/FM y PLL.
- **Instrumentación**: VNA 10 Hz–3 GHz (para |S|), analizador de espectros, osciloscopios sincronizados **GNSS/PPS**, sonda E/H, magnetómetros de flujo.
- Apantallamiento: jaula Faraday parcial para caracterizar pérdidas internas vs externas.

### 3.2. Piloto de campo

- Geodesia: mapeo de σ,εr\sigma, \varepsilon\_r por tomografía eléctrica superficial (ERT) en trazado 0.5–5 km.
- Electrodos de tierra: estacas de baja impedancia, disposición dipolo enterrado y lazo elevado.
- Telemetría: enlaces UHF de datos, seguimiento continuo de potencia, fase, f0 y BW.
- Sincronización: GPSDO ±1 ppb para coherencia entre nodos.

## Protocolos de ensayo y seguimiento

### P1. Barrido de resonancia local

• Sintonizar TX/RX en **f0**. Medir |**S11**|, |**S21**|, **Q**. Criterio: |**S21**| > **-20 dB** a 10 m con 1 W TX.

### P2. Escalado de distancia

10, 30, 100 m: medir Pr, η, BER del canal (portadora modulada). Criterio: η > 1% a 100 m con Q>200.

### P3. Robustez a desajuste

Variar f ±5 %, inclinación ±15°, humedad del suelo (riego simulado). Criterio: degradación Δη < 3</li>
 dB.

### P4. EMI/EMC

• Escaneo espectral 9 kHz–3 MHz. Criterio: emisiones fuera de banda < **límites** y sin interferencia significativa con servicios.

### P5. Piloto 0.5-5 km

Topología TX-repetidores-RX (2-4 saltos). Criterio: Pr ≥ 100 mW en RX con TX ≤ 1 kW, SNR
 ≥ 15 dB en banda útil.

## Arquitecturas de red propuestas

- 1. **Punto-punto resonante**: TX-RX sintonizados, enlace único.
- 2. Cadena con repetidores pasivos: bobinas sintonizadas elevan k efectivo.
- 3. **Malla de nodos activos**: cada nodo **re-sintoniza** y **re-fasea** (amplificación controlada) para compensar pérdidas.

**Control adaptativo**: lazo PLL distribuido para mantener f0f\_0, **auto-sintonía** con varactores o bancos de capacitores; selección dinámica de banda con **criterio de mínima atenuación**.

## Métricas clave y KPIs

- Eficiencia de extremo a extremo (η).
- Potencia útil en carga (Pr) y regulación ante variaciones.
- Q, BW y estabilidad térmica.
- SNR y BER del canal modulado.
- Densidad de potencia EMF a 3/10 m.
- **Disponibilidad del enlace** (%) y MTBF de nodos activos.

## Seguridad, ética y cumplimiento

- Límites de exposición EMF en zonas accesibles; perímetros y señalización.
- Filtrado/Blindaje para minimizar **interferencia** con servicios LF/VLF.
- Evaluación de riesgos ambientales (fauna, suelos agrícolas, equipos médicos sensibles).
- Procedimientos de **apagado seguro** y bloqueos mecánicos.

## **Resultados esperados**

- Mapa de ventanas espectrales por tipo de terreno y estación (verano/invierno).
- Curvas  $\eta(d)$  para distintas arquitecturas.
- Diseño de red piloto con BoM, planos y procedimiento de despliegue.
- Guía de operación: sintonía, seguimiento, mantenimiento y criterios de expansión.

## Plan de trabajo (24 semanas)

Fase 0 (Sem 1-2) — Preparación

• Requisitos, seguridad, permisos, selección de sitios.

Fase 1 (Sem 3-8) — Modelado & diseño

• Modelos RLC y canal, simulaciones; selección de bandas y geometrías.

Fase 2 (Sem 9–14) — Prototipos

• Construcción TX/RX, repetidores; validaciones P1-P3.

Fase 3 (Sem 15–20) — Piloto controlado

• Despliegue 0.5–5 km, validaciones P4–P5, telemetría y seguimiento.

Fase 4 (Sem 21-24) — Análisis & escalado

• Informe final, KPIs vs criterios, diseño de **red piloto** pre-operacional.

## Recursos e instrumentación

- VNA, analizador de espectros, osciloscopios ≥ 200 MHz, generadores RF, cargas programables.
- Sensores E/H calibrados, magnetómetros, termografía IR para pérdidas resistivas.
- GPSDO/disciplinadores, dataloggers y software de **seguimiento** (registro continuo de f0, BW, |S|, Pr).

## Criterios de éxito (go/no-go)

- Laboratorio:  $\eta \ge 10\%$  a 10 m con 10 W TX;  $\eta \ge 1\%$  a 100 m.
- Campo (≤ 1 kW TX): **Pr** ≥ **100 mW** a 1 km con SNR ≥ 15 dB en la banda útil, sin incumplimientos EMF/EMC.

• Estabilidad de enlace ≥ 95% durante 72 h de operación continua.

### Anexos (resumen)

- A1. Cálculos de diseño de bobinas (L, R\_ac, efecto pelicular/proximidad).
- A2. Métodos de reducción de pérdidas: litz, cobre esmaltado de gran sección, capacitores NP0/COG, ferritas de baja pérdida.
- A3. Procedimientos de calibración de sondas E/H y trazabilidad.
- A4. Plantillas de registro para **seguimiento** operativo y bitácora de incidentes.

# Addendum: Protocolo experimental — WPT resonante sobre terreno (METFI)

# 1) Objetivos

- 1. Verificar la sintonía y estabilidad de dos resonadores (TX/RX) en f ≈ 100–500 kHz.
- 2. Medir,, coeficiente de acoplo en distintas distancias y condiciones de suelo.
- 3. Estimar eficiencia y potencia recibida.
- 4. Evaluar emisiones fuera de banda y comprobar límites EMC/locales de exposición antes y durante pruebas.
- 5. Generar datos para validar la hoja de cálculo de dimensionamiento.

# 2) Resumen del protocolo

Fase A — Bancada de laboratorio (verificación inicial): sintonía, mediciones de Q, VNA, V/I, prueba de carga.

Fase B — Campo (ondas superficiales, 0.5–20 m): despliegue de emisor y receptor, barridos de distancia/frecuencia, registro ambiental.

Fase C — Análisis y reporte.

# 3) Seguridad y cumplimiento

- Antes de encender: confirmar permisos locales y cumplir la normativa de exposición EM y EMC aplicable.
- Delimitar perímetro físico con cintas y señalética.
- Uso de EPI según riesgo (protección ocular, guantes aislantes si hay tensión).

- Tener un procedimiento de parada de emergencia (E-STOP) y un responsable de seguridad en el ensayo.
- Registrar dosimetría personal si potencia transmitida supera potencias bajas (según criterio de equipo de seguridad).
- Mantener bitácora de **seguimiento** y backups de datos.

# 4) Materiales y equipo (mínimo)

- Generador de señal / amplificador RF: rango 10 kHz-2 MHz, potencia hasta 200 W.
- Resonadores (TX y RX): bobinas Litz o solenoides/pancake con hueco central, montaje ajustable.
- Capacitores NP0/C0G de sintonía, arreglo para sintonía fina (bancos o trimmers).
- VNA (o analizador de impedancia) con adaptador 10 kHz-3 MHz.
- Osciloscopio ≥ 100 MHz, multímetro true-RMS, medidor de potencia RF (direccional).
- Sondas de campo E/H calibradas (para kHz–MHz) y sondas de corriente (Rogowski).
- Termómetro/IR para puntos calientes, cámara termográfica opcional.
- Conductivímetro/sonda de humedad de suelo, martillo y electrodos para planos de tierra.
- GNSS o NTP para sincronizar timestamps; laptop con la hoja de cálculo.
- Registrador de datos (logger) o laptop con conexión a instrumentos.
- Equipos de protección, E-STOP y extintor.
- Herramientas mecánicas, soportes aislantes, cinta métrica, nivel.

## 5) Preparación del sitio / montaje

### 5.1 Bancada (interior)

- 1. Instalar TX y RX sobre plataformas no conductoras (PVC o madera).
- 2. Comprobar conexión a tierra del banco (si aplica) y aislar planos metálicos indeseados.
- 3. Conectar VNA al puerto de TX (modo S11) para medir sintonía.
- 4. Instrumentación conectada y sincronizada con timestamps.

### 5.2 Campo (exterior)

- 1. Seleccionar zona plana y despejada, anotar coordenadas GNSS.
- 2. Marcar e instalar perímetro de seguridad (mín. 5 m o más según potencia).
- 3. Enterrar/colocar planos de retorno si procede (documentar profundidad, área y continuidad).
- 4. Medir y anotar humedad y conductividad del suelo en posiciones de TX y RX.
- 5. Montar soportes para bobinas y alinear sus ejes (documentar orientación).

# 6) Calibración (prioritaria)

- 1. Comprobar calibración VNA y sondas según instrucciones del fabricante.
- 2. Medir impedancia en abierto y cortocircuito del conjunto TX y RX.
- 3. Registrar respuesta de frecuencia S11 de cada resonador (0.1–2 MHz).
- 4. Ajustar C para obtener f0 deseada en ambos resonadores (dentro de ±0.1% idealmente).
- 5. Medir Q: usar VNA para obtener ancho de banda a -3 dB; . Registrar Q1 y Q2.
- 6. Comprobar pérdidas en líneas y conectores. Documentar todo.

# 7) Procedimiento experimental — Bancada (Fase A)

### 7.1 Objetivo A1: Sintonía y Q

- 1. Con TX desconectado del amplificador (alimentación baja), medir S11 TX y RX.
- 2. Ajustar capacitores hasta f0 coincidentes. Documentar f0\_TX, f0\_RX y Δf.
- 3. Medir Q1 y Q2 en condiciones sin carga.

### 7.2 Objetivo A2: Medición de k a distancia mínima

- 1. Colocar RX a distancia de referencia (p. ej. 1 m).
- 2. Conectar el generador al TX con potencia baja (ej. 1–5 W).
- 3. Medir parámetros de circuito en TX y RX: voltajes, corrientes, y potencia incidente/reflejada.
- 4. Estimar k mediante métodos: (a) rechazo de frecuencia (splitting) o (b) medición de transferencia voltage/phase. Documentar procedimiento y fórmula usada.

### 7.3 Objetivo A3: Carga real y eficiencia

- 1. Conectar Rload al RX (incluir rectificador si corresponde).
- 2. Incrementar Ptx en pasos (1 W, 5 W, 10 W... hasta límite seguro).
- 3. Para cada paso, medir, (potencia entregada al Rload) y calcular.
- 4. Registrar temperatura de bobinas y posibles puntos calientes.

# 8) Procedimiento experimental — Campo (Fase B)

### 8.1 Preparativos

- 1. Revisar baseline de emisiones: medir ruido de fondo y espectro en el band test con el amplificador apagado (24–72 h baseline si es posible).
- 2. Anotar condiciones ambientales (temperatura, humedad, presión) y estado de suelo.

### 8.2 Barrido de distancia/frecuencia

1. Posicionar RX en distancias: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.5, 10.0, 15.0 y 20.0 m (o selección práctica).

- 2. Para cada distancia:
  - a. Verificar sintonía; re-sintonizar si hay deriva.
  - b. Ejecutar barrido de frecuencia ±1-2% alrededor de f0 para encontrar máximo de transferencia.
  - c. Medir y y calcular.
  - d. Medir campos E/H a 0.5 m, 1 m y en perímetro del área de seguridad.
  - e. Registrar corriente en plano de retorno y cualquier corriente vagabunda.
  - f. Tomar fotografías térmicas y notas de comportamiento.
- 3. Repetir 3 repeticiones por distancia para estadística (media y desviación).

### 8.3 Barrido de carga y ángulo/alineación

- 1. Variar Rload (ej.  $10 \Omega$ ,  $25 \Omega$ ,  $50 \Omega$ ,  $100 \Omega$ ) y medir impacto en .
- 2. Cambiar orientación relativa de bobinas (0°, 45°, 90°) y medir caída de acoplo.

### 8.4 Pruebas de interferencia / EMC

- 1. Con espectroanalizador, buscar emisiones fuera de banda y armónicos, medir potencia de emisiones espurias (dBc).
- 2. Encender/Apagar interferentes locales (si permitido) para observar susceptibilidad. Documentar.

# 9) Instrumentación y registros (formato de datos)

### 9.1 Plantilla mínima por ensayo (registro por fila)

- ID ensayo, Fecha/Hora (UTC), Responsable, Sitio (coordenadas), Fase (A/B).
- f\_nom (kHz), f\_meas\_TX (kHz), f\_meas\_RX (kHz), Δf (ppm).
- L1 ( $\mu$ H), C1 (nF), R1 ( $\Omega$ ), L2 ( $\mu$ H), C2 (nF), R2 ( $\Omega$ ).
- Q1, Q2, k\_est, distancia (m), ángulo (°), Rload (Ω).
- Ptx (W), Prx (W),  $\eta$  (%), V\_tx, I\_tx, V\_rx, I\_rx.
- Campo E (V/m) @1 m, Campo H (A/m) @1 m, Corrientes de retorno (A).
- T\_bobina\_TX (°C), T\_bobina\_RX (°C).
- Observaciones (ruido, arcos, interferencias), fotos (ruta).

## 9.2 Frecuencia de muestreo y sincronización

- Registrar cada medición con timestamp GNSS/NTP; para barridos automáticos usar muestreo por segundo (o según instrumento).
- Mantener copias redundantes (local + nube segura).

# 10) Criterios de aceptación / métricas

- Sintonía:  $|f0_TX f0_RX| \le 0.1\%$  (mejor  $\le 0.01\%$ ).
- Q medido acorde con diseño (±20% del valor esperado).

- Eficiencia en bancada: η ≥ 50% a distancias cortas (1–2 m) con Ptx ≤ 200 W para demostrar acoplo.
- Campo E/H en perímetro dentro de límites locales (obligatorio).
- En campo: Prx ≥ valor objetivo (ej. ≥ 5 W a 100–500 m para pruebas futuras) para campaña inicial, demostrar caída coherente con modelo y reproducibilidad.
- Emisiones fuera de banda: armónicos/espurias < -50 dBc (o según normativa).
- Registro de 3 replicados consistentes (CV ≤ 15%) en ensayos principales.

# 11) Análisis y procesamiento de datos

- 1. Para cada distancia calcular: k(d) (según método elegido), y η (comparar con hoja de cálculo).
- 2. Graficar η vs distancia, Prx vs distancia (log y lineal).
- 3. Analizar correlación entre  $\sigma$  (suelo) y pérdidas (Prx).
- 4. Identificar desviaciones y posibles causas (desintonía, drift térmico, acoplo al suelo).
- 5. Generar resumen estadístico (media, desviación estándar, intervalos de confianza).

## 12) Control de calidad y repeatability

- Repetir pruebas al menos 3 veces en distintos momentos del día y/o condiciones de humedad.
- Antes y después de cada campaña, comprobar sintonía y Q (baseline).
- Documentar cambios de configuración y mantener trazabilidad completa de componentes.

## 13) Troubleshooting común

- *Sintonía inestable*: revisar conexiones, pérdidas en trimmers, temperatura; usar sintonía automática/compensación térmica.
- *Baja Q*: verificar bobina (espiras sueltas), puntos de soldadura, corrosión o proximidad a objetos conductores.
- Discrepancia Ptx/Prx esperada: verificar acoplo a tierra, corrientes vagabundas y alineación angular.
- *Emisiones espurias*: filtrar la salida del amplificador y verificar etapas de amplificación en clase adecuada.

## 14) Cronograma sugerido (laborable)

- Día 0: Preparación del sitio y verificación de equipo.
- Día 1–2: Calibración y fase A (bancada).
- Día 3–5: Fase B (campo): barrido de distancia y cargas.
- Día 6: Análisis rápido y verificación de cumplimiento EMC.
- Día 7: Repeticiones y cierre de campaña + informe preliminar.

# 15) Entregables al cierre

- 1. Archivo de datos CSV/Excel con todos los registros y fotos.
- 2. Gráficos: η vs distancia, Prx vs distancia, k vs distancia, Q vs temperatura.
- 3. Informe técnico (máx. 8–12 páginas) con metodología, resultados, discusión, riesgos y recomendaciones de diseño.
- 4. Plan de seguimiento: pruebas adicionales sugeridas (por ejemplo: retest en terreno con distinta conductividad).

# 16) Plantilla rápida de checklist pre-encendido

- Permisos y señalética en sitio.
- EPI disponible y E-STOP funcional.
- Instrumentos calibrados y sincronizados.
- Plan de registros y backups OK.
- Distancias y orientaciones marcadas.
- Baseline de ruido tomado.
- Responsable seguridad presente.