


Projekt semestralny

Języki programowania sterowników przemysłowych


1. Temat projektu:

Celem projektu jest zbudowanie urządzenia i zaprogramowanie sterownika PLC, które pozwolą na przenoszenie metalowego przedmiotu z jednego przenośnika taśmowego na drugi, z wykorzystaniem manipulatora XY.



- 3. Lista komponentów:
- sterownik PLC Siemens S7-300 z CPU 313C,
- 2 x przenośnik taśmowy Movlink EBS 40,
- manipulator FESTO YXML,
- 6 x czujnik krańcowy indukcyjny LR12XCF02ATO,
- kolumna sygnalizacyjna FL50,
- 6 x przekaźnik Relpol 2P 24 V DC PI84-024DC-00LD
- 3 x przycisk monostabilny LA38,
- przycisk bezpieczeństwa XB7ES545P SCHNEIDER ELECTRIC.

4. Schemat funkcjonalny urządzenia:



- 5. Słowny opis algorytmu działania urządzenia:
- 0. Przyciśnięcie przycisku START urządzenie w trybie czuwania.
- 1. Umieszczenie przedmiotu na pierwszym przenośniku T1 przy krańcówce A1 spowoduje uruchomienie napędu N1 przenośnika T1.
- 2. Dojechanie przedmiotu do krańcówki A2 wyłączy napęd N1 przenośnika T1. Jeżeli manipulator nie zajął pozycji nad krańcówką A2, to następuje ruch manipulatora do tej pozycji. W przeciwnym wypadku pierwszy napęd N3 manipulatora zostanie skierowany ku dołowi i uruchomiony.
- 3. Po opuszczeniu na zadaną wysokość napęd N3 zostanie wyłączony, następnie chwytak podciśnieniowy w czasie postoju uchwyci przedmiot. Po zakończeniu postoju napęd N3 manipulatora zostanie skierowany ku górze i włączony.
- 4. W chwili podniesienia przedmiotu na wysokość krańcówki C1 napęd N3 zostanie wyłączony. Drugi napęd N4 manipulatora zostanie skierowany w prawo i włączony.
- 5. Po dojechaniu przedmiotu do krańcówki C2 nastąpi wyłączenie napędu N4, a napęd N3 manipulatora zostanie skierowany ku dołowi i uruchomiony.
- 6. Po opuszczeniu przedmiotu na wysokość krańcówki B1 następuje postój w czasie którego nastąpi: otworzenie chwytaka i wyłączenie napędu N3 manipulatora. Po zakończeniu postoju zostanie uruchomiony napęd N2 drugiego przenośnika T2 i powrót manipulatora do pozycji startowej, poprzez uruchomienie kolejno napędów N3 i N4 manipulatora.
- 7. Napęd N2 przenośnika zostanie wyłączony po dojechaniu przedmiotu do krańcówki B2. Nowy cykl pracy od punktu 1. algorytmu.

Naciśnięcie przycisku STOP spowoduje wyłączenie wszystkich napędów i przerwanie pracy urządzenia. Naciśnięcie przycisku START spowoduje kontynuację przerwanego cyklu pracy.

Naciśnięcie przycisku EMERGENCY STOP spowoduje wyłączenie wszystkich napędów i przerwanie pracy urządzenia. Zwolnienie przycisku EMERGENCY STOP i potwierdzenie operacji poprzez wciśnięcie przycisku KWITOWANIE spowoduje wykonanie algorytmu pracy urządzenia od punktu 1. algorytmu.


Zasymulowano działanie usterki krańcówki A2 – wszystkie napędy urządzenia zostają wyłączone, jeżeli krańcówka A2 nie wykryje przedmiotu po upływie odpowiedniego czasu od zadziałania krańcówki A1. W takiej sytuacji PLC zgłosi usterke.

6. Tablica stanów:

	opis	przejście możliwe z											wa	rtości	bitów									
nr stanu			wejścia													wyjścia								możliwe przejście na
			A1	A2	C1	C2	B1	B2	S1	S2	S3	S4	TON	dir x	dir y	chwytak	N1	N2	N3 (y)	N4 (x)	H1	H2	НЗ	
0	włączenie urządzenia	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	czuwanie stop ES
1	czuwanie	włączenie urządzenia kwitowanie stop	-	-	-	-	-	-	1^	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0	stan 2÷12 stop ES
2	pozycja A1	czuwanie pozycja B2	1	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	-	1	0	0	ruch A1=>A2 stop ES
3	pozycja A2	czuwanie ruch A1=>A2	0	1	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0		-	1	0	0	ruch A2=>C1 stop ES
4	pozycja C1	czuwanie ruch A2=>C1	0	0	1	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	ruch C1=>C2 stop ES
5	pozycja C2	czuwanie ruch C1=>C2	0	0	0	1	0	0	-	0	-	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	ruch C2=>B1 stop ES
6	pozycja B1	czuwanie ruch C2=>B1	0	0	0	0	1	0	-	0	-	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	ruch B1=>B2 stop ES
7	pozycja B2	czuwanie ruch B1=>B2	0	0	0	0	0	1	-	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	1	0	0	pozycja A1 stop ES
8	ruch A1=>A2 + + uruchom TON	czuwanie pozycja A1	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	1	0	-	-	1	0	0	pozycja A2 stop ES spadło
9	ruch A2=>C1	czuwanie pozycja A2	0	-	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	pozycja C1 stop ES
10	ruch C1=>C2	czuwanie pozycja C1	0	0	-	0	0	0	-	0	-	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	pozycja C2 stop ES
11	ruch C2=>B1	czuwanie pozycja C2	0	0	0	-	0	0	-	0	-	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	pozycja B1 stop ES
12	ruch B1=>B2	czuwanie pozycja B1	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0	1	,	-	1	0	0	pozycja B2 stop ES
13	stop	włączenie urządzenia stan 2÷12	-	-	-	-	-	-	0	1^	-	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	1	0	czuwanie
14	emergency stop (ES)	włączenie urządzenia stan 2÷12	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	0	-	-	-	0	0	0	0	0	1*	1	kwitowanie
15	kwitowanie	spadło ES	-	-	-	-	-	-	-	-	1^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	czuwanie
16	spadło	ruch A1=>A2	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1*	1	kwitowanie

	opis	przejście możliwe z	wartości bitów																					
nr stanu				wejścia wyjścia														możliwe przejście na						
			A1	A2	C1	C2	B1	B2	S1	S2	S3	S4	TON	dir x	dir y	chwytak	N1	N2	N3 (y)	N4 (x)	H1	H2	НЗ	
0	włączenie urządzenia	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	czuwanie stop ES
1	czuwanie	włączenie urządzenia kwitowanie stop	- 1	-	-	- 1	- 1	-	1^	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	1	0	0	stan 2÷12 stop ES
2	pozycja A1	czuwanie pozycja B2	1	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	-	1	0	0	ruch A1=>A2 stop ES
3	pozycja A2	czuwanie ruch A1=>A2	0	1	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	-	1	0	0	ruch A2=>C1 stop ES
4	pozycja C1	czuwanie ruch A2=>C1	0	0	1	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	ruch C1=>C2 stop ES
5	pozycja C2	czuwanie ruch C1=>C2	0	0	0	1	0	0	-	0	-	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	ruch C2=>B1 stop ES
6	pozycja B1	czuwanie ruch C2=>B1	0	0	0	0	1	0	-	0	-	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	ruch B1=>B2 stop ES
7	pozycja B2	czuwanie ruch B1=>B2	0	0	0	0	0	1	-	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	-	1	0	0	pozycja A1 stop ES
8	ruch A1=>A2 + + uruchom TON	czuwanie pozycja A1	1	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	1	0	-	-	1	0	0	pozycja A2 stop ES spadło
9	ruch A2=>C1	czuwanie pozycja A2	0	-	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	pozycja C1 stop ES
10	ruch C1=>C2	czuwanie pozycja C1	0	0	-	0	0	0	-	0	-	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	pozycja C2 stop ES
11	ruch C2=>B1	czuwanie pozycja C2	0	0	0	1	0	0	-	0	-	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	pozycja B1 stop ES
12	ruch B1=>B2	czuwanie pozycja B1	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0	1	-	-	1	0	0	pozycja B2 stop ES
13	stop	włączenie urządzenia stan 2÷12	-	-	-	-	-	-	0	1^	-	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	1	0	czuwanie
14	emergency stop (ES)	włączenie urządzenia stan 2÷12	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	0	-	-	-	0	0	0	0	0	1*	1	kwitowanie
15	kwitowanie	spadło ES	1	-	-	1	1	-	-	-	1^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	czuwanie
16	spadło	ruch A1=>A2	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1*	1	kwitowanie

7. Szkic układu przenośnik-manipulator z czujnikami:



A1, A2, B1, B2, C1, C2 - krańcowe czujniki indukcyjne

8. Zależności pomiędzy komponentami:

