```
#include "Wire.h"
#include <QueueList.h>
#define P0
                   Define I/O pins
#define P1
            3
#define P2
            4
#define P3
            5
#define P4
            6
#define P5
#define P6
#define P7
            9
#define P8
             10
#define P9
            11
#define P10 12
#define P11 13
#define P12 A0
#define P13 A1
#define P14 A2
#define P15 A3
enum Protocol {
  HEADER,
                   สร้าง enum ใช้เป็น state ของ protocol
  COMMAND,
  RESET,
  STATUS,
  SIZE,
  END
};
uint8_t dataSize;
uint8_t command;
                      ประกาศตัวแปรที่ใช้ทั้งหมด
uint8_t inputByte;
uint8_t high;
uint8_t low;
unsigned int index;
QueueList <uint8_t> queue;
                              สร้าง queue เพื่อเก็บ protocol
Protocol protocolUart;
                              สร้าง protocol state
```

```
class Locker {
                                       สร้าง class locker เพื่อไว้เก็บค่า pin
  public:
    uint8_t pinNum;
                                       I/O และ สถานะเปิดปิด
    // 0 = close 1 = open
    bool Status;
    Locker() {}
    void check() {
      Status = digitalRead(pinNum);
    }
};
Locker locker[16];
  Serial.begin(9600);
  pinMode(P0, INPUT_PULLUP);
  pinMode(P1, INPUT_PULLUP);
                                        กำหนด pin I/O ทุกช่องเป็น input
  pinMode(P2, INPUT_PULLUP);
                                        pull up
  pinMode(P3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(P4, INPUT_PULLUP);
  pinMode(P5, INPUT_PULLUP);
  pinMode(P6, INPUT_PULLUP);
  pinMode(P7, INPUT_PULLUP);
  pinMode(P8, INPUT_PULLUP);
  pinMode(P9, INPUT_PULLUP);
  pinMode(P10, INPUT_PULLUP);
  pinMode(P11, INPUT_PULLUP);
  pinMode(P12, INPUT_PULLUP);
  pinMode(P13, INPUT_PULLUP);
  pinMode(P14, INPUT_PULLUP);
  pinMode(P15, INPUT_PULLUP);
  protocolUart = HEADER;
                                        กำหนด state แรก
  for ( int i = 0; i < 16; i++) {
    locker[i].pinNum = i + 2;
    locker[i].check();
                                        เช็คค่าของทกช่อง
    Serial.print("pin num is: ");
    Serial.println(locker[i].pinNum);
    Serial.print("status is: ");
    Serial.println(locker[i].Status);
  index = 0;
```

```
Wire.begin(0x71);
  Wire.onReceive(receiveEvent);
                                   onReceive ไว้รับค่าจาก master
  Wire.onRequest(requestEvent);
                                   onRequest ไว้ส่งค่าให้ master
void receiveEvent(int howMany) {
  while (1 < Wire.available()) {</pre>
    uint8_t c = Wire.read(); // |
    queue.push(c);
    // print the character
  uint8_t x = Wire.read();
  queue.push(x);
void getProtocol() {
  if (queue.isEmpty()) {
    return;
  }
  switch (protocolUart) {
    case HEADER:
      inputByte = queue.pop();
      Serial.println("HEADER");
      if (inputByte == 0x02) {
        protocolUart = COMMAND;
      }
      break;
    case COMMAND :
      inputByte = queue.pop();
      Serial.println("COMMAND");
      Serial.println(inputByte);
      if (inputByte == 0x21) {
        command = 0x21;
      }
      else if (inputByte == 0x22) {
        command = 0x22;
      }
      else {
        protocolUart = HEADER;
      protocolUart = SIZE;
      break;
```

```
case SIZE :
   Serial.println("SIZE");
   dataSize = queue.pop();
   Serial.print("size = ");
   Serial.println(dataSize);
   if (command == 0x21) {
     if (dataSize == 0x01) {
       protocolUart = RESET;
     }
     else {
       protocolUart = HEADER;
   }
   else if (command == 0x22) {
     if (dataSize == 0x01) {
       protocolUart = STATUS;
     }
     else {
       protocolUart = HEADER;
     }
   }
   break;
 case RESET :
   inputByte = queue.pop();
   if (inputByte == 0x00) {
     Serial.println("RESET");
     protocolUart = END;
   } else {
     protocolUart = HEADER;
   }
   break;
  case STATUS:
    inputByte = queue.pop();
    if (inputByte == 0x00) {
      Serial.println("STATUS");
      protocolUart = END;
    } else {
      protocolUart = HEADER;
    }
    break;
  case END :
    inputByte = queue.pop();
    if (inputByte == 0x03) {
      Serial.println("END");
      processProtocol();
    }
    protocolUart = HEADER;
    break;
}
```

```
void processProtocol() {
  if (command == 0x21) {
    Serial.println("process reset");
    resetFunc();
  }
  else if (command == 0x22) {
    Serial.println("process status");
    readStatus();
    checkStatus();
 }
}
void readStatus() {
  for (int i = 0; i < 16; i++) {
                                         เช็คสถานะของทุกช่อง
    locker[i].check();
  }
}
void checkStatus() {
  index = 0;
  Serial.println("checking status");
  for (int i = 15; i >= 0; i--){
                                         ทุกครั้งที่เก็บค่าจากช่องนึงให้ shift
    index = (index << 1);
    index += locker[i].Status;
                                          bit ไปทางขวา 1 bit ก่อนเก็บค่าต่อ
    Serial.print("index = ");
                                         ไขไ
    Serial.println(index, BIN);
  }
  Serial.print("index = ");
                                          แบ่งค่าจาก 16 bits 1 byte เป็น
  Serial.println(index, BIN);
                                          8 bits 2 bytes
  low = index \& 0xff;
                                          low เอามา & กับ "1111 1111"
  Serial.print("low = ");
                                          ส่วน high เอา 8 bits ที่เหบือมาใส่
  Serial.println(low, BIN);
  high = (index >> 8);
                                          โดย shift bit มาด้านซ้ายมา 8 bits
  Serial.print("high = ");
  Serial.println(high, BIN);
}
void requestEvent() {
  Wire.write(high);
                                            ส่งค่าทั้ง 2 bytes ให้ master
  Serial.println(high);
  Wire.write(low);
  Serial.println(low);
}
```