

Instituto de Ciências Exatas Departamento de Ciência da Computação

# Caixa Preta para carros: proposta para calibração, coleta e fusão de dados

Paulo B. Teixeira Neto

Monografia apresentada como requisito parcial para conclusão do Curso de Engenharia da Computação

> Orientador Prof. Dr. Ricardo Zelenovsky

> > Brasília 2021



Instituto de Ciências Exatas Departamento de Ciência da Computação

# Caixa Preta para carros: proposta para calibração, coleta e fusão de dados

Paulo B. Teixeira Neto

Monografia apresentada como requisito parcial para conclusão do Curso de Engenharia da Computação

Prof. Dr. Ricardo Zelenovsky (Orientador)  ${\rm CIC/UnB}$ 

Prof. Dr. Alexandre Ricardo Soares Romariz Dr. Vinícius Lima ENE - UnB Membro externo

Hudson Pereira Ramos Membro externo

do Curso de Engenharia da Computação

Brasília, 26 de maio de 2021

# Dedicatória

Aos meus avós: Eliete Coutinho dos Santos e Ely Barradas dos Santos.

# Agradecimentos

Agradeço a todos que me apoiaram neste trabalho de graduação. Meus pais, amigos e especialmente ao orientador Ricardo Zelenovsky que esteve sempre presente e disposto a ajudar.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES), por meio do Acesso ao Portal de Periódicos.

# Resumo

Este projeto apresenta uma plataforma que coleta e armazena dados inerciais, de forma que eles possam ser extraídos e utilizados para a reconstrução da dinâmica da orientação de um veículo, auxiliando o trabalho da perícia de trânsito, que muitas vezes não pode confiar na utilização de dispositivos de coleta de dados já presentes nos veículos. O sistema desenvolvido faz o uso de uma unidade de medição inercial capaz de medir campo magnético, aceleração e giro, que são usados em métodos de fusão de dados para a estimativa da orientação. Em especial, este texto trata do motivo de se incluir o magnetômetro no sistema e aborda uma biblioteca que implementa métodos detalhados de self-test e calibração de sensores, com o fim de garantir a integridade dos dados obtidos.

Palavras-chave: Caixa Preta, unidade de medição inercial, fusão de dados sensoriais

# Abstract

The goal for this thesis is presenting a platform that collects and stores inertial data that can be extracted and used by experts to reconstruct the vehicle's attitude. The device includes an inertial measurement unit that is able to collect acceleration, angular velocity and magnetic field which can be used to reconstruct the orientations by using sensor fusion algorithms. This text also presents why the system should use the magnetometer to provide correct data in all the three axis and also presents detailed methods for self-test and calibration that are used to make sure the data is consistent.

Keywords: Black box, Inertial Measurement Unit, Sensor Fusion

# Sumário

1	Int	rodução	1
	1.1	Definição do problema	2
	1.2	Objetivos do projeto	2
		1.2.1 Objetivos gerais	2
		1.2.2 Objetivos específicos	2
	1.3	Metodologia	3
	1.4	Estruturação do Documento	3
2	Fur	ndamentação Teórica	5
	2.1	Sensores MEMS	5
		2.1.1 Giroscópio	5
		2.1.2 Acelerômetro	6
		2.1.3 Magnetômetro	7
		2.1.4 Self-Test	8
	2.2	Calibração de sensores MEMS	11
		2.2.1 Calibração do giroscópio	11
		2.2.2 Calibração do acelerômetro	11
		2.2.3 Calibração do magnetômetro	14
	2.3	Parametrizações de rotações	16
		2.3.1 Ângulos de Euler	16
		2.3.2 Quatérnios	18
	2.4	Fusão de dados sensoriais	20
		2.4.1 Limitações dos sensores	20
3	Pro	posta de dispositivo para aquisição de dados inerciais	22
	3.1	Estrutura do Dispositivo	22
	3.2	Organização dos dados	24
		3.2.1 Uso das memórias SRAM e EEPROM externas	24
		3.2.2 Uso da EEPROM do ATmega2560	25

	3.3 Configurações dos dispositivos	25
	3.3.1 Configuração do MPU-9250	25
	3.4 Estrutura do software embarcado	27
	3.4.1 Modos de teste	28
	3.4.2 Modos de operação	29
4	Análise dos dados	32
	4.1 Aplicação do self-test	32
	4.2 Obtenção de parâmetros de calibração	33
	4.3 Simulando rotações	37
	4.3.1 Alinhando os eixos dos sensores	37
	4.3.2 Simulação 1 - estimando a orientação geográfica	38
	4.3.3 Simulação 2 - forçando o bias do giroscópio	40
5	Conclusão	42
	5.1 Perspectivas futuras	42
$\mathbf{R}$	eferências	44
$\mathbf{A}$	pêndice	45
$\mathbf{A}$	Scripts de Matlab para manipulação de dados	46
В	Códigos de Arduíno	71
	B.1 Definições utilizadas na caixa preta	71
	B.2 Configuração do IMU do MPU-9250	
	B.3 Configuração do Magnetômetro	
	B.4 calibração do acelerômetro	
	B.5 calibração do magnetômetro	92
	B.6 Self-Test do IMU	
	B.7 Self-Test do Magnetômetro	101
$\mathbf{A}$	nexo	102
Ι	Esquematicos	103

# Lista de Figuras

2.1	Força de Coriolis	6
2.2	Acelerômetro MEMS	7
2.3	Efeito Hall	8
2.4	Distorções <i>Hard-iron</i> e <i>Soft-iron</i> visualizadas em duas dimensões	15
2.5	Ângulos de Euler	17
3.1	Caixa preta	23
3.2	Habilitou-se o modo bypass para a comunicação direta com o magnetômetro.	26
3.3	Modos de operação do magnetômetro	27
3.4	Funcionamento da caixa preta	28
3.5	Utilizando o modo de teste	29
4.1	Self-Test do giroscópio e acelerômetro	32
4.2	Self-Test do magnetômetro	33
4.3	Giroscópio antes de calibrar	34
4.4	Giroscópio depois de calibrar	34
4.5	Dados do acelerômetro antes da calibração	35
4.6	Saída do acelerômetro quando aplicada a calibração em seis pontos $\ \ \dots \ \ \dots$	35
4.7	Saída do acelerômetro quando a aplicada a calibração por mínimos quadrados $$	35
4.8	Saída do magnetômetro descalibrado	36
4.9	Saída do magnetômetro calibrado	36
4.10	Eixos do IMU e magnetômetro	37
4.11	Simulação 1 apenas com o acelerômetro e giroscópio	39
4.12	Simulação 1 utilizando o filtro completo	40
4.13	Simulação 2 utilizando apenas o IMU	41
4.14	Simulação 2 utilizando o filtro completo.	41

# Lista de Tabelas

2.1	Critério de sucesso para o self-test do IMU	10
2.2	Critério para o sucesso do <i>self-test</i> do magnetômetro	11
3.1	Organização da SRAM	24
3.2	Configuração do giroscópio e acelerômetro do MPU-9250	26
3.3	Formato do arquivo gerado pela caixa-preta	31

# Lista de Abreviaturas e Siglas

ABS anti-lock braking system.

ADC analog-to-digital converter.

**ARW** angular random walk.

**DC** Direct Current.

EDR Event Data Recorder.

**EEPROM** electrically erasable programmable read-only memory.

**GPS** Global Positioning System.

I2C Inter-Integrated Circuit.

IMU Inertial Measurement Unit.

**MEMS** Microelectromechanical systems.

**NED** North, East, Down.

**ROM** Read only memory.

**SPI** Serial Peripheral Interface.

# Capítulo 1

# Introdução

Levantamentos da Organização Mundial da Saúde apontam que acidentes de trânsito causam 1,35 milhões de mortes por ano, sendo que 93% das fatalidades ocorrem em países de baixa e média renda [1]. No Brasil, este número chega a mais de 30 mil [2]. O país posiciona-se entre os dez com maior mortalidade nas ruas, rodovias e estradas.

Segundo o artigo 176 do Código de Trânsito Brasileiro [3], em caso de acidentes de trânsito com vítimas, é obrigatória a realização de perícia, que é uma investigação técnicocientífica que analisa a dinâmica do acidente após o ocorrido, o reconstruindo a partir de provas como marcas de frenagem, fotografias, topografia, sinalização, entre outros [4]. O profissional envolvido é encarregado de escrever um laudo imparcial que poderá ser utilizado como prova em eventuais processos judiciais.

A análise pericial é extensa e complexa, sendo muitas vezes impossível a aquisição de dados precisos. Como exemplo de dificuldade nesse processo, a utilização de freios ABS reduz significativamente a existência de marcas de frenagem no asfalto, o que dificulta a estimação precisa da velocidade inicial do veículo, dado primordial para a reconstrução total da dinâmica do acidente. [5] Nesse contexto, o avanço da tecnologia permitiu a criação de dispositivos eletrônicos chamados de EDR, [6] do inglês *Event Data Recorder*, que são capazes de coletar continuamente dados inerciais dos veículos como velocidade, aceleração e giro, e armazená-los numa memória EEPROM após a detecção de uma colisão. Esses dados podem ser posteriormente extraídos e utilizados por profissionais para caracterizar acidentes. Dispositivos EDR também são informalmente chamados de "Caixas Pretas", nome dado em alusão aos dispositivos de armazenamento de dados encontrados em aviões.

## 1.1 Definição do problema

Até o momento não existe no Brasil uma padronização rigorosa sobre o formato dos dados que dispositivos EDR, como o existente no *Airbag*, armazenam nos veículos. A extração desses dados não é um procedimento barato ou trivial, já que cada montadora os armazena como bem entende e não necessariamente divulga o procedimento de sua extração. [5] Isso é um sério problema para a comunidade *forense*, que não pode sempre contar com o auxílio desses dispositivos em suas análises.

## 1.2 Objetivos do projeto

#### 1.2.1 Objetivos gerais

Com isso, o objetivo geral deste trabalho é propor um dispositivo eletrônico de baixo custo, externo à fabricação do veículo, que armazena dados inerciais num formato aberto e compreensível que pode ser utilizado numa gama de aplicações.

Este projeto é uma continuação do trabalho de mestrado de Vinícius de Oliveira Lima: "Proposta de Plataforma Inercial para Auxiliar na Perícia de Acidentes de Trânsito" [5] e dos projetos finais de graduação de Hudson Pereira Ramos e Vanessa Oliveira Lucena: "Proposta de plataforma inercial e simulador 3D para periciar acidentes de trânsito" [7] e Gabriela da Silva Lopes: "Caixa Preta para Veículos Automotivos" [8].

## 1.2.2 Objetivos específicos

Os objetivos deste texto em específico são:

- Apresentar a nova versão do dispositivo EDR desenvolvido, construída em circuito impresso.
- Garantir a integridade de dados inerciais a partir de procedimentos detalhados de self-test e calibrações.
- Introduzir o uso do magnetômetro ao sistema, mostrando sua importância em um processo de fusão de dados sensoriais.
- Garantir que os dados sensoriais obtidos estejam num formato legível que pode ser direcionado para outras aplicações.

## 1.3 Metodologia

Este projeto visa unir conhecimentos científicos com o fim de propor uma solução prática capaz de auxiliar o trabalho investigativo de acidentes de trânsito. A partir do levantamento bibliográfico de temas como medidas inerciais, parametrizações matemáticas de rotações e filtros de fusão de dados, é proposto um dispositivo EDR que coleta dados inerciais de veículos automotivos. O pós-processamento desses dados permite uma abordagem quantitativa, que possibilita portanto, a verificação experimental da viabilidade do dispositivo.

Os procedimentos realizados neste estudo foram:

- 1. Determinação do escopo do problema a ser resolvido;
- 2. Revisão bibliográfica buscando maior compreensão das tecnologias envolvidas;
- 3. Desenvolvimento do código embarcado do dispositivo de gravação de dados inerciais;
- 4. Desenvolvimento de simuladores e calibradores sensoriais utilizando o software Matlab;
- 5. Coleta de dados controlados, endereçando problemas específicos de cada sensor;
- 6. Aplicação de procedimentos de fusão sensorial para estimar orientação;
- Conclusão analisando os resultados obtidos, levantando problemas a serem resolvidos em projetos futuros.

## 1.4 Estruturação do Documento

Este projeto é dividido em cinco capítulos:

- O Capítulo 1 é a introdução que define o problema a ser resolvido e a estruturação do projeto.
- O Capítulo 2 a fundamentação teórica que contextualiza a tecnologia e os métodos matemáticos utilizados.
- O Capítulo 3 introduz a plataforma de coleta de dados inerciais desenvolvida, incluindo a configuração do dispositivo, sua organização de memória e como operá-lo para realizar calibragens, métodos de *self-test* e coleta de dados inerciais.
- O Capítulo 4 mostra simulações controladas, mostrando todo o procedimento de *self-test*, calibração e simulações de rotações, comparando as respostas com e sem o uso do magnetômetro.

O Capítulo 5	finaliza o estudo com a conclusão e sugestões para projetos futuros.	

# Capítulo 2

# Fundamentação Teórica

Este capítulo visa realizar uma introdução geral sobre os temas abordados no projeto. Serão introduzidos sensores de tecnologia MEMS (Sistemas microeletromecânicos), bem como a parametrização matemática de seus dados, métodos de calibração e porque devemos combinar dados de diferentes sensores para estimar a orientação de objetos.

#### 2.1 Sensores MEMS

Sistemas microeletromecânicos (MEMS) são sistemas que combinam pequenos componentes eletrônicos com componentes não-eletrônicos. A interface analógica e digital coexiste no mesmo chip. A escala desses dispositivos varia de alguns micrômetros até alguns milímetros. Seu funcionamento consiste em microssensores que coletam dados a partir de fenômenos mecânicos, químicos ou magnéticos do ambiente, podendo encaminhar esses dados para micro-atuadores que são responsáveis pela conversão de energia em movimento [9]. Essa tecnologia é amplamente utilizada na indústria automobilística, de telecomunicações e na medicina devido a seu baixo custo e consumo energético. Neste projeto, com o fim de se coletar dados inerciais, foram utilizados três sensores de tipo MEMS: giroscópio, acelerômetro e magnetômetro, que se encontram no módulo MPU-9250 da Invensense Inc., que é uma unidade de medição inercial (IMU).

# 2.1.1 Giroscópio

Giroscópios são dispositivos utilizados para medição de velocidade angular. Os giroscópios MEMS utilizados no MPU-9250 são de estrutura vibratória cujo funcionamento consiste em determinar a taxa de rotação a partir da pseudo-força exercida pelo efeito Coriolis [10], que opera sobre sistemas de referência que são rotacionados em relação a um referencial inercial e causa uma vibração detectada por massas de prova capacitivas. O sinal é

então amplificado, demodulado e filtrado de forma a produzir uma tensão proporcional à velocidade angular do sensor, que no MPU-9250 é digitalizada em conversores analógico-digital (ADC) de 16 bits [11]. A Figura 2.1 [12] mostra como a força de Coriolis  $F_{Coriolis}$  afeta a movimentação das placas capacitivas num sistema rotacionado com velocidade angular  $\Omega_Z$ .




Figura 2.1: Força de Coriolis.

A saída de um giroscópio  $y_{\omega,t}$  pode ser modelada como

$$y_{\omega,t} = \omega_{ib,t}^b + \delta_{\omega,t}^b + e_{\omega,t}^b, \tag{2.1}$$

sendo  $\omega_{ib,t}^b$  a velocidade angular em torno de seu próprio eixo,  $\delta_{\omega,t}^b$  um erro aditivo considerado como o bias que varia lentamente com o tempo e  $e_{\omega,t}^b$  um ruído que normalmente é modelado como gaussiano.

#### 2.1.2 Acelerômetro

Acelerômetros MEMS são dispositivos capazes de medir tanto a aceleração estática da gravidade ao se inclinar o sensor, como a aceleração dinâmica resultante de sua movimentação. Esses sensores são amplamente utilizados para medir inclinações, forças inerciais, impactos e vibrações.

Seu funcionamento consiste em pequenas massas de prova suspensas em cada eixo que se movem de acordo com as forças exercidas sobre o objeto. Essa movimentação é detectada diferencialmente por sensores capacitivos como ilustrados na Figura 2.2 [10]. No MPU-9250, os circuitos internos produzem então uma tensão proporcional à aceleração realizada, que é digitalizada em cada eixo por conversores analógico-digitais de 16 bits, com valores proporcionais ao campo gravitacional da Terra g.




Figura 2.2: Acelerômetro MEMS.

A grandeza medida por esses dispositivos chama-se Força específica, que é definida por

$$f^b = R^{bn}(a_{ii}^n - g^n), (2.2)$$

em que  $a_{ii}^n$  é a aceleração linear do sensor em relação ao referencial de navegação e g é o vetor da gravidade.  $R^{bn}$  indica a rotação do sistema para o referencial do objeto.

A saída do acelerômetro pode ser modelada por

$$y_{a,t} = f_t^b + \delta_{a,t}^b + e_{a,t}^b, (2.3)$$

sendo  $f^b_t$  a força específica num instante t<br/>,  $\delta^b_{a,t}$  o bias do acelerômetro e  $e^b_{a,t}$  um ruído normalmente modelado como gaussiano.

## 2.1.3 Magnetômetro

Magnetômetros são sensores que detectam campo magnético. Os magnetômetros MEMS mais comuns utilizam-se do efeito Hall, que consiste na diferença de potencial gerada a partir de um campo magnético perpendicular à corrente elétrica do dispositivo. A Figura 2.3 [13] mostra como essa diferença de potencial é criada.

O MPU-9250 possui o magnetômetro AK8963, que possui sensores magnéticos nos eixos X, Y e Z, que possibilitam medidas numa escala de  $\pm$  4800uT. O sinal é digitalizado por Conversores Analógico-Digitais de 16 bits. [11]

A saída do magnetômetro pode ser modelada como

$$y_{m,t} = R_t^{bn} B \begin{pmatrix} \cos(\delta) \\ 0 \\ \sin(\delta) \end{pmatrix} + e_{m,t}^b, \tag{2.4}$$

sendo B o módulo do campo magnético,  $\delta$  o ângulo de declinação magnética,  $R_t^{bn}$  a rotação do eixo do sensor para o eixo de navegação e  $e_{m,t}^b$  um ruído gaussiano, que nesse dispositivo é consideravelmente maior do que no acelerômetro e giroscópio.




Figura 2.3: Efeito Hall.

#### 2.1.4 Self-Test

O Self-Test é um mecanismo implementado em alguns sensores a nível de hardware que permite que os usuários realizem testes funcionais, verificando a integridade mecânica e funcional do dispositivo. Esse teste deve ser realizado sem a presença de movimento. Consiste em ativar o modo self-test, que faz com que uma atuação eletrônica mova a massa dos sensores para uma posição pré-estabelecida, sendo então a saída do sensor comparada com os resultados obtidos nos testes realizados na fabricação do dispositivo em questão. No MPU-9250, o self-test pode ser realizado no giroscópio, no acelerômetro e no magnetômetro AK8963 [14].

#### Self-Test do giroscópio e acelerômetro

A rotina de *self-test* para o IMU deve ser implementada a partir dos seguintes procedimentos:

- Alterar a configuração de filtro digital passa-baixa do giroscópio e acelerômetro para
   Essa opção é encontrada nos bits DLPF do registrador CONFIG. Isso faz com que a largura de banda dos filtros passa-baixa dos sensores mude para 92 HZ e a taxa de amostragem para 1 kHz;
- 2. Configurar a escala do giroscópio para  $\pm 250^{\circ}/s$  e a do acelerômetro para  $\pm 2g$ ;
- 3. Esperar 250ms para estabilizar a configuração;

4. Com o *self-test* desligado, realizar a leitura de 200 medidas do giroscópio e acelerômetro, calculando a média entre elas. O que resulta em

$$OS = \begin{pmatrix} GX\_OS & GY\_OS & GZ\_OS & AX\_OS & AY\_OS & AZ\_OS \end{pmatrix}^{T}; \qquad (2.5)$$

- 5. Habilitar o *self-test* nos três eixos do acelerômetro e giroscópio pelos registradores ACCEL\_CONFIG e GYRO\_CONFIG;
- 6. Realizar 200 leituras do giroscópio e acelerômetro, calculando a média entre elas. O que resulta em

$$ST_{OS} = \begin{pmatrix} GX_{ST_{OS}} \\ GY_{ST_{OS}} \\ GZ_{ST_{OS}} \\ AX_{ST_{OS}} \\ AY_{ST_{OS}} \\ AZ_{ST_{OS}} \end{pmatrix};$$
(2.6)

7. Calcular a resposta do *self-test*, que consiste na diferença entra a média das leituras com o *self-test* ativado e desativado:

$$ST\_RESP = ST\_OS - OS = \begin{pmatrix} AXST \\ AYST \\ AZST \\ GXST \\ GYST \\ GZST \end{pmatrix}; (2.7)$$

8. Configurar o IMU para operação normal, voltando para as escalas previamente utilizadas.

O critério para se passar no teste é dado pela Tabela 2.1, em que ST\_OTP é o valor de *self-test* de fábrica dado por

$$ST\_OTP = 2620/2^{FS} \times 1,01^{ST\_CODE-1},$$
 (2.8)

em que FS é o fator de escala e ST\_CODE um valor calculado em fábrica que pode ser acessado pelos registradores de *self-test*.

Eixo	Critério
$g_x$	$\frac{GXST}{GXST\_OTP} > 0,5$
$g_y$	$\frac{GYST}{GYST\_OTP} > 0,5$
$g_z$	$\frac{GZST}{GZST\_OTP} > 0,5$
$a_x$	$0.5 < \frac{AXST}{AXST\_OTP} < 1.5$
$a_y$	$0, 5 < \frac{AXST}{AXST\_OTP} < 1, 5$
$a_z$	$0, 5 < \frac{AXST}{AXST\_OTP} < 1, 5$

Tabela 2.1: Critério de sucesso para o self-test do IMU

#### Self-Test do magnetômetro AK8963

Para a realização do self-test no magnetômetro, a seguinte rotina deve ser implementada:

- 1. Configurar o magnetômetro no modo power-down;
- 2. Habilitar o bit *self* de ASTC;
- 3. Habilitar o bit de self-test do magnetômetro;
- 4. Ler a saída  $H = \begin{pmatrix} h_x & h_y & h_z \end{pmatrix}^T$ ;
- 5. Desabilitar o bit *self* de ASTC;
- 6. Aplicar o ajuste de sensibilidade

$$Hadj = H \times (\frac{(ASA - 128) \times 0.5}{128} + 1),$$
 (2.9)

em que ASA pode ser encontrado na ROM do AK8963.

Os critérios para o sucesso são dados pela Tabela 2.2.

	$h_x$	$h_y$	$h_z$
critério	$-200 \le h_x \le 200$	$-200 \le h_y \le 200$	$-3200 \le h_z \le -800$

Tabela 2.2: Critério para o sucesso do self-test do magnetômetro

## 2.2 Calibração de sensores MEMS

Sensores MEMS possuem erros sistemáticos. Equipamentos de diferentes ou de mesmo fabricante podem apresentar diferentes respostas nas mesmas condições físicas. A acurácia de suas leituras é altamente dependente de sua devida calibração. Calibração é o processo utilizado para reduzir incertezas nas medidas sensoriais. Consiste em submeter o sensor a entradas conhecidas e encontrar os parâmetros que mais aproximam as leituras obtidas das leituras esperadas. Os métodos de calibração mais simples consistem em apenas corrigir bias e ganho sem assumir a não-linearidade e interdependência entre parâmetros. Bias refere-se ao offset DC que diferencia o dado lido para o dado real. Ganho refere-se à escala de medição.

#### 2.2.1 Calibração do giroscópio

Como visto anteriormente na expressão 2.1, o giroscópio mede a velocidade angular  $\omega_{ib,t}^b$  porém possui duas principais inacurácias: Um bias  $\delta_{\omega,t}^b$  quase DC que varia lentamente com o tempo e um ruído branco  $e_{\omega,t}^b$  de alta frequência causado pelo chamado passeio aleatório angular, no inglês: Angle Random Walk (ARW), que é causado por reações termo-elétricas do dispositivo e não pode ser removido apenas com a calibração.

Para obter uma estimativa do bias, basta calcular médias de leituras sensoriais enquanto o dispositivo está parado por alguns segundos:

$$\delta_{\omega} = \begin{pmatrix} \bar{g}_x & \bar{g}_y & \bar{g}_z \end{pmatrix}^T. \tag{2.10}$$

Cada leitura subsequente deve ser subtraída de  $\delta_{\omega}$ . Contudo, essa é apenas uma aproximação que pode ser utilizada como estimativa inicial, pois como visto, o bias varia com o tempo, mesmo que lentamente. Além disso, esta calibração não trata do ruído gaussiano, que quando integrado, aumenta o erro num fator proporcional à raiz quadrada do tempo [15]. Uma boa estimativa de giro deve depender da combinação de leituras com outros sensores e processos de filtragem de dados adequados.

# 2.2.2 Calibração do acelerômetro

O acelerômetro, assim como o giroscópio, possui erros de bias e passeio aleatório. Com o sensor em estado estacionário, apenas a força peso é exercida e o módulo da aceleração resultante deveria ser de 1g, que é a aceleração gravitacional exercida sobre o corpo. Porém, com o sensor descalibrado, esse valor é diferente. Esses erros são problemáticos para as estimativas de posição e velocidade, pois estas necessitam de um processo de integração chamado de dead-reckoning. Um bias constante na aceleração causará um erro que aumenta linearmente com o tempo para a estimativa da velocidade e quadraticamente durante a estimativa da posição. Essa imprecisão é normalmente chamada de drift de integração.

O processo de remoção do bias do acelerômetro é mais complexo do que o do giroscópio pois o sensor sofre efeitos da aceleração gravitacional. A medida corrigida do acelerômetro pode ser modelada como

$$a\_corr = (a - \delta_a) \times m_a, \tag{2.11}$$

em que a é a leitura sensorial da aceleração,  $\delta_a^b$  o fator de offset e  $m_a$  o de escala.

Nesta seção, serão apresentados dois métodos para estimar  $\delta_a^b$  e  $m_a$ . Ambos necessitam de medições sensoriais em estado estacionário e buscam com que o módulo da aceleração resultante seja igual a 1 g.

#### Calibração do acelerômetro por medição de seis pontos

É um método de calibração simples que consiste na realização de seis leituras com os eixos do sensor alinhados com o vetor da aceleração gravitacional e a partir dos valores esperados, obter a correção que transforma o módulo da aceleração em 1g [16]. São realizadas as seguintes leituras:

- 1. Leitura L1 com eixo x virado para cima.
- 2. Leitura L2 com eixo x virado para baixo.
- 3. Leitura L3 com eixo y virado para cima.
- 4. Leitura L4 com eixo y virado para baixo.
- 5. Leitura L5 com eixo z virado para cima.
- 6. Leitura L6 com eixo z virado para baixo.

A leitura sensorial do MPU-9250 é um valor de 16 bits com sinal. O ponto de aceleração zero em um determinado eixo é a média entre a leitura com o eixo virado para cima e a leitura com o eixo virado para baixo. Com isso os *offsets* podem ser estimados como

$$\begin{pmatrix}
\delta_{ax} \\
\delta_{ay} \\
\delta_{az}
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
\frac{(L1_x + L2_x)}{2} \\
\frac{(L3_y + L4_y)}{2} \\
\frac{(L5_z + L6_z)}{2}
\end{pmatrix}.$$
(2.12)

A escala pode ser obtida a partir do conhecimento de que a diferença entre uma leitura com um determinado eixo voltado para cima e outra com o eixo voltado para baixo deve ser igual a 2 g. Então vale a expressão

$$\begin{pmatrix}
\frac{1}{m_{ax}} \\
\frac{1}{m_{ay}} \\
\frac{1}{m_{az}}
\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}
\frac{(L1_x - L2_x)}{2} \\
\frac{(L3_y - L4_y)}{2} \\
\frac{(L5_z - L6_z)}{2}
\end{pmatrix}.$$
(2.13)

Para a aplicação deste método, é necessária alta precisão no posicionamento vertical do sensor, pois é considerado que o módulo do eixo orientado na vertical será 1g enquanto o dos outros eixos 0g, o que na prática, pode não ser uma boa aproximação sem o uso de equipamentos de calibragem especializados. A vantagem deste método é sua simplicidade, podendo inclusive ser implementado facilmente no Arduíno.

#### Calibração do acelerômetro por mínimos quadrados

A calibração do acelerômetro discutida anteriormente é simples de ser implementada, porém possui a limitação de que só são realizadas seis leituras e elas precisam de um alinhamento axial muito preciso difícil de ser obtido. O método de calibração por mínimos quadrados [16] oferece um modelo matemático que lida com esses problemas pois permite uma quantidade arbitrária de leituras e não requer que o sensor seja posicionado precisamente em posições específicas.

Um problema de mínimos quadrados é definido como:

Dado um conjunto de M pontos  $(x_i, y_i)$  com  $1 \le i \le M$  e uma função  $y = f(x, \beta)$ , com  $\beta$  sendo um vetor com n valores, queremos encontrar os valores de  $\beta$  tal que

$$\beta = \arg\min \sum_{i=1}^{M} r_i^2, \tag{2.14}$$

sendo  $r_i$  o resíduo dado por

$$r_i = y_i - f(x_i, \beta). \tag{2.15}$$

Para este método de calibração, devem ser coletadas M medidas  $(a_{xi}, a_{yi}, a_{zi})$  com o sensor parado em orientações distintas. Como o sensor não está em movimento, o módulo da aceleração medida em cada leitura deveria ser 1. Contudo, como as leituras realizadas não são ideais, é esperada a existência de erros. O erro para cada leitura pode ser obtido a partir de seu módulo como:

$$e_{i} = \left(\frac{a_{xi} - \delta_{ax}}{\frac{1}{m_{ax}}}\right)^{2} + \left(\frac{a_{yi} - \delta_{ay}}{\frac{1}{m_{ay}}}\right)^{2} + \left(\frac{a_{zi} - \delta_{az}}{\frac{1}{m_{az}}}\right)^{2} - 1.$$
 (2.16)

O objetivo deste método é encontrar os parâmetros  $\beta$  tais que

$$\beta = \begin{pmatrix} \delta_{ax} \\ \delta_{ay} \\ \delta_{az} \\ m_{ax} \\ m_{ax} \\ m_{ax} \end{pmatrix} = \arg\min \sum_{i=1}^{M} e_i^2. \tag{2.17}$$

Este pode ser caracterizado como um problema de mínimos quadrados não-linear e existem na literatura diversos métodos numéricos para sua resolução, como o método de Gauss-Newton ou o método de Levenberg-Marquardt. No Matlab, esse procedimento pode ser efetuado pela função *lsquonlin* [17], que implementa o método de Levenberg-Marquardt.

#### 2.2.3 Calibração do magnetômetro

Um magnetômetro ideal produz a saída

$$yi_{m,t} = R_t^{bn} B \begin{pmatrix} cos(\delta) \\ 0 \\ sen(\delta) \end{pmatrix}. \tag{2.18}$$

Ao calcularmos o produto escalar  $yi_{m,t} \cdot yi_{m,t}$  temos

$$yi_{m,t} \cdot yi_{m,t} = (yi_{m,t})^T yi_{m,t} = h_x^2 + h_y^2 + h_z^2 = B^2,$$
 (2.19)

que é a equação de uma esfera posicionada no centro e que possui raio B. A componente de rotação é eliminada pois  $R^T$  indica a rotação inversa de forma que  $(R_t^{bn})^T R_t^{bn} = I$ .

Porém num sistema real, o campo magnético está sujeito a dois principais tipos de distorções: *Hard-Iron* e *Soft-Iron* que fazem com que a saída deixe de ser esférica e assuma a forma de um elipsóide [18]. Os métodos de calibração apresentados nesta seção têm como objetivo removê-las.

Distorções hard-iron são distorções aditivas causadas por objetos próximos ao magnetômetro que geram seu próprio campo magnético. Caso o magnetômetro seja rotacionado em todas as direções, a distorção hard-iron faz com que a esfera, que idealmente estaria posicionada no centro, seja deslocada. A distorção Hard-Iron pode ser modelada como um vetor de deslocamento V que possui 3 elementos e é somado ao campo ideal.

Distorções soft-iron são distorções vindas de materiais que não geram seu próprio campo magnético, porém são superfícies que alteram o campo magnético transmitido sobre elas. É um efeito comum em algumas superfícies metálicas. Ao rotacionarmos o magnetômetro em todas as direções, o resultado que idealmente seria uma esfera se deforma para um elipsóide. A distorção soft-iron pode ser modelada como uma matriz 3x3 W que multiplica o campo ideal.

O campo magnético que sofre com esses dois tipos de distorção pode ser modelado como

$$yd_{m,t} = WR_t^{bn}B \begin{pmatrix} cos(\delta) \\ 0 \\ sen(\delta) \end{pmatrix} + V$$
(2.20)

e a Figura 2.4 [19] mostra seus efeitos.




Figura 2.4: Distorções *Hard-iron* e *Soft-iron* visualizadas em duas dimensões.

Logo, as correções exercidas pelos procedimentos de calibração consistem em encontrar os valores que mais se aproximam de  $W^{-1}$  e V, de forma que o campo medido seja transformado de um elipsóide para uma esfera centralizada em zero, que é modelada pela Equação 2.21.

$$yi_{m,t} = W^{-1}(yd_{m,t} - V)$$
 (2.21)

#### Método para calibração

A coleta dos dados deve ser realizada movendo-se o sensor lentamente em todas as direções possíveis. A correção da distorção *hard-iron* de cada eixo se dá ao se calcular o ponto médio das leituras:

$$V = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{(max(h_x) + min(h_x))}{2} \\ \frac{(max(h_y) + min(h_y))}{2} \\ \frac{(max(h_z) + min(h_z))}{2} \end{pmatrix}$$
(2.22)

A correção da distorção soft-iron pode ser realizada a partir de uma reescala ortogonal

$$W^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{hd_{avg}}{\delta_{hdx}} & 0 & 0\\ 0 & \frac{hd_{avg}}{\delta_{hdy}} & 0\\ 0 & 0 & \frac{hd_{avg}}{\delta_{hdz}} \end{pmatrix}, \tag{2.23}$$

em que  $\delta_{hd}$  é a metade da distância entre os pontos mínimos e máximos de cada eixo:

$$\delta_{hd} = \begin{pmatrix} \frac{(max(h_x) - min(h_x))}{2} \\ \frac{(max(h_y) - min(h_y))}{2} \\ \frac{(max(h_z) - min(h_z))}{2} \end{pmatrix}$$
(2.24)

e  $hd_{avg}$  é a média entre esses três valores:

$$hd_{avg} = \frac{\delta_{hdx} + \delta_{hdy} + \delta_{hdz}}{3} \tag{2.25}$$

Obtidos os valores de V e  $W^{-1}$ , a calibração é realizada pela expressão 2.21.

Este método é computacionalmente simples, oferece bons resultados e pode ser implementado no próprio Arduíno, porém não considera todas as propriedades do elipsóide. Existem métodos mais complexos, porém eles são computacionalmente mais intensivos.

## 2.3 Parametrizações de rotações

Esta seção tem o objetivo de introduzir parametrizações matemáticas para descrever rotações de objetos num espaço tridimensional. Esse processo de transformação de coordenadas é essencial para diversas áreas do conhecimento como robótica, controle aéreo e computação gráfica. Para a caixa preta, esses conceitos são usados extensivamente na calibração e na fusão de dados sensoriais. Duas parametrizações serão discutidas e comparadas: Ângulos de Euler e Quatérnios.

## 2.3.1 Ângulos de Euler

De acordo com o matemático Leonhard Euler, qualquer rotação pode ser descrita usandose três ângulos  $(\phi, \theta, \Psi)$ , que são respectivamente a rotação sobre os eixos x, y e z do objeto. A Figura 2.5 mostra a rotação de um sistema de coordenadas.




Figura 2.5: Ângulos de Euler.

A rotação de cada eixo pode ser descrita pelas matrizes:

$$R_{x}(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\phi) & -\sin(\phi) \\ 0 & \sin(\phi) & \cos(\phi) \end{pmatrix},$$

$$R_{y}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{pmatrix},$$

$$R_{z}(\psi) = \begin{pmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
(2.26)

Na engenharia é comum que as rotações em torno do eixo x, y e z sejam chamadas de roll, pitch e yaw.

Um vetor  $V = \begin{pmatrix} vx & vy & vz \end{pmatrix}^T$  pode ser rotacionado nos ângulos  $(\psi, \theta, \phi)$  ao ser multiplicado por uma matriz de rotação R dada por:

$$R = (R_x(\phi))(R_y(\theta))(R_y(\psi)). \tag{2.27}$$

Existem doze ordens possíveis para descrever uma determinada rotação: z-x-z, x-y-x, y-z-y, z-y-z, x-z-x, y-x-y, x-y-z, y-z-x, z-x-y, x-z-y, z-y-x e y-x-z. O que muitas vezes torna essa representação ambígua e cria incompatibilidades em algoritmos.

#### Gimbal Lock

O principal problema em descrever rotações usando os ângulos de Euler é o *Gimbal Lock*, que é a perda de um dos graus de liberdade quando dois eixos se alinham paralelamente durante a rotação tridimensional.

Isso pode ser observado na rotação x-y-z se assumirmos  $\theta = \pi/2$ :

$$R = R_{x}(\phi)R_{y}(\theta)R_{z}(\psi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\phi) & -\sin(\phi) \\ 0 & \sin(\phi) & \cos(\phi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \sin(\phi + \psi) & \cos(\phi + \psi) & 0 \\ -\cos(\phi + \psi) & \sin(\phi + \psi) & 0 \end{pmatrix}.$$
(2.28)

Qualquer que seja a alteração de  $\psi$  ou  $\phi$ , a primeira linha e a última coluna de R não vão se alterar. O que mostra que o sistema perdeu a habilidade de se rotacionar em torno do eixo z, e também a de representar unicamente uma determinada rotação. Por conta desse problema, a representação por ângulos de Euler não é confiável para valores próximos de 90°, sendo comum que métodos de estimativa de orientação utilizem outras formas, como a de quatérnios, que será descrita a seguir.

#### 2.3.2 Quatérnios

Quatérnios são números de 4 dimensões que estendem os números complexos. Foram descobertos pelo matemático William R. Hamilton. Podem ser escritos como

$$q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k, (2.29)$$

em que i,j e k são eixos complexos, que satisfazem a condição

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1. (2.30)$$

#### Operações algébricas com quatérnios

Assim como nos números complexos, as operações com quatérnios são simplificadas a partir das propriedades de suas unidades imaginárias.

Seja os quatérnios:

$$p = p_0 + p_1 i + p_2 j + p_3 k$$

$$q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k$$
(2.31)

A adição entre p e q é:

$$p + q = (q_0 + p_0) + (q_1 + p_1)i + (q_2 + p_2)j + (q_3 + p_3)k$$
(2.32)

e a multiplicação:

$$p * q = (q_0p_0 - q_1p_1 - q_2p_2 - q_3p_3) + (q_0p_1 + q_1p_0 + q_2p_3 - q_3p_2)i + (q_0p_2 + q_2p_0 - q_1p_3 + q_3p_1)j + (q_0p_3 + q_3p_0 + q_1p_2 - q_2p_1)k$$

$$(2.33)$$

#### Conjugado, norma e quatérnio unitário

Seja o quatérnio  $q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k$ . O Conjugado de q, denotado por  $q^*$  é definido por

$$q^* = q_0 - q_1 i - q_2 j - q_3 k, (2.34)$$

a norma de q, denotada por |q| é definida por

$$|q| = \sqrt{q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2}. (2.35)$$

Um quatérnio de norma igual a 1 é definido como unitário. Ao dividir q por sua norma, encontramos o quatérnio unitário  $u_q$  chamado de versor de q:

$$u_q = \frac{q}{|q|} \tag{2.36}$$

#### Descrição de rotação utilizando quatérnios

Quatérnios podem ser utilizados para representar rotações de vetores tridimensionais. Seja um quatérnio unitário q em que

$$q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k = \cos(\theta/2) + \hat{u} \operatorname{sen}(\theta/2). \tag{2.37}$$

Um vetor  $V_1=\begin{pmatrix} v_{1x} & v_{1y} & v_{1z} \end{pmatrix}^T$  pode ser rotacionado no ângulo  $\theta$  em torno do eixo de rotação  $\hat{u}$  a partir da expressão

$$V_2 = qV_1q^*. (2.38)$$

É possível verificar ao expandirmos a expressão 2.38 que a matriz de rotação M tal que  $V_2 = MV_1$  é dada por

$$M = 2 \begin{pmatrix} q_0^2 + q_1^2 - 0.5 & q_1 q_2 - q_0 q_3 & q_0 q_2 + q_1 q_3 \\ q_0 q_3 + q_1 q_2 & q_0^2 + q_2^2 - 0.5 & q_2 q_3 - q_0 q_1 \\ q_1 q_3 - q_0 q_2 & q_0 q_1 + q_2 q_3 & q_0^2 + q_3^2 - 0.5 \end{pmatrix} . [20]$$
(2.39)

Diferente da matriz de rotação da expressão obtida por ângulos de Euler na Equação 2.27, para quatérnios não é necessário obter três matrizes de rotação, e não há necessidade de resolver funções trigonométricas, sendo portanto computacionalmente mais eficiente. Além disso, não existe o risco de *Gimbal Lock* durante interpolações. Por esses motivos, a notação de quatérnios é escolhida para diversos métodos de estimativa de orientação, como o filtro de Madgwick, que foi utilizado neste projeto.

#### 2.4 Fusão de dados sensoriais

O objetivo da fusão de dados sensoriais é combinar a saída de diferentes sensores para construir um único modelo de dados. Seu objetivo é compensar as limitações de cada componente com dados de outros e fornecer uma saída mais acurada e que ofereça mais informações. Neste projeto, a fusão de dados é utilizada nos dados do acelerômetro, giroscópio, magnetômetro para produzir estimativas de orientação.

### 2.4.1 Limitações dos sensores

As leituras do giroscópio informam a velocidade angular de um objeto e o processo de integração (dead-reckoning) pode ser utilizado para estimar sua orientação em graus. Contudo, esse processo é limitado quando faz-se apenas uso do giroscópio pois apesar da calibração diminuir consideravelmente o drift de integração ao eliminar o bias constante, esse processo não endereça o ruído gaussiano gerado pela saída do dispositivo, que faz com que durante a integração, o erro cresça como explicado anteriormente.

Além disso, o giroscópio mede apenas a rotação em relação ao seu próprio eixo, sem qualquer conhecimento de sua orientação inicial, sendo impossível portanto estimar a orientação precisa em relação à Terra.

Uma prática comum adotada em unidades de medição inercial é a inclusão do acelerômetro, que por medir uma componente gravitacional, permite a estimativa geográfica dos eixos x e y [21]. Esse fato pode ser ilustrado ao representar a saída de um acelerômetro

parado  $G_p = \begin{pmatrix} G_{px} & G_{py} & G_{pz} \end{pmatrix}^T$  normalizada em função de sua rotação de Euler y-x-z:

$$\frac{G_p}{|G_p|} = R_y(\theta) R_x(\phi) Rz(\psi) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -sen(\theta)cos(\phi) \\ sen(\phi) \\ cos(\theta)cos(\phi) \end{pmatrix}. \tag{2.40}$$

Assim, os valores de  $\phi$  e  $\theta$  desta rotação podem ser obtidos:

$$\phi = \arctan(\frac{G_{py}}{\sqrt{G_{px}^2 + G_{py}^2}}),\tag{2.41}$$

$$\theta = \arctan(\frac{-G_{px}}{G_{pz}}). \tag{2.42}$$

O giroscópio continua sendo necessário por ser um sensor que não sofre com a interferência gravitacional. O acelerômetro não consegue diferenciar rotações de acelerações sobre o objeto e o processo de separação da componente gravitacional e da aceleração exercida pelo dispositivo não é trivial, sendo dependente de uma estimativa de orientação precisa que não é possível apenas com o acelerômetro, mas pode ser feita pela combinação dos dois sensores utilizando técnicas de fusão de dados.

A combinação entre o acelerômetro e o giroscópio não é suficiente para estimar a orientação completa do dispositivo nos três eixos, como ilustrado na expressão 2.40. Independente da técnica de fusão de dados utilizada para combinar aceleração e giro, ainda ocorrerá um drift de integração considerável no eixo z, pois não é fisicamente possível o acelerômetro estimar a orientação em torno desse eixo. A seção 4.3.3 mostra em detalhes essa limitação física, mas é simples verificar esse fato ao se colocar o dispositivo em cima de uma mesa, alinhando seu eixo z com o vetor da aceleração gravitacional. A leitura será  $\begin{pmatrix} 0g & 0g & 1g \end{pmatrix}^T$  independente da direção que o sensor apontar. Para endereçar essa limitação, é comum o acréscimo do magnetômetro ao sistema, que é a abordagem realizada pelo módulo MPU-9250 utilizado neste projeto. Com o magnetômetro, o sistema passa a ter o conhecimento do norte magnético, que em conjunto com o acelerômetro e o giroscópio, fornece um sistema de referência completo com nove graus de liberdade que é capaz de estimar corretamente a orientação do sensor de acordo com o referencial da Terra. Para a fusão de dados, utiliza-se filtros como o de Kalman [22] ou o de Madgwick [23], que são abordados em detalhes pelo texto do aluno José Luiz Gomes Nogueira [24], que fez parte deste grupo e apresentará na mesma banca, focando no aspecto de pós-processamento dos dados com seu painel comparativo de métodos de filtragem. Neste trabalho, o pósprocessamento ficou restrito à ambas versões do filtro de Madgwick: A que apenas utiliza aceleração e giro, e a que também inclui o magnetômetro.

# Capítulo 3

# Proposta de dispositivo para aquisição de dados inerciais

Neste capítulo será apresentado o dispositivo de coleta e armazenamento de dados, detalhando seus modos de funcionamento e como operá-lo. É também abordada a escolha dos componentes utilizados, a estrutura do software embarcado, como os dados são organizados em memória e como eles são exportados para o devido pós-processamento.

# 3.1 Estrutura do Dispositivo

Foi utilizado neste projeto um dispositivo chamado de "Caixa Preta - Versão 1.0", que pode ser classificado como um EDR (Event Data Recorder), pois seu objetivo é coletar dados inerciais capazes de reconstruírem a dinâmica de um veículo.

As principais contribuições deste projeto foram:

- Agora o dispositivo foi concebido numa placa de circuito impresso.
- Aumentou-se a quantidade de memória do sistema, permitindo mais tempo de coleta de dados. Além disso, usa-se a memória EEPROM do Arduíno para armazenar persistentemente dados de configuração e calibração;
- Agora faz-se uso do magnetômetro. Como explicado na seção 2.4.1 seu uso é indispensável para que a orientação seja estimada corretamente em todos os eixos.
- Foram desenvolvidas rotinas de *self-test* e calibração de dispositivos, que podem ser executadas no modo de operação "Calibração de Fábrica".

A figura Figura 3.1 ilustra o equipamento em questão e seus esquemáticos encontramse no anexo I.




Figura 3.1: Caixa preta.

Os principais componentes do circuito são:

- 1. Módulo MPU-9250: Seu uso foi preferível ao MPU-6050 utilizado em projetos anteriores, pois apesar de também possuir a unidade de medição inercial que coleta aceleração e giro, este módulo inclui integrado o magnetômetro AK8963, oferecendo maior praticidade na configuração e gerência do barramento de dados utilizado para a operação do dispositivo.
- Duas memórias SRAM 23LC1024: Usadas para armazenamento volátil de dados. Cada unidade consegue armazenar 128kB. São controladas por comunicação SPI.
- 3. **Duas memórias EEPROM 24AA1025:** Para armazenamento persistente dos dados. Cada unidade oferece 128kB de armazenamento. São controladas por comunicação I2C.
- 4. Módulo bluetooth: Para auxiliar na comunicação com outros dispositivos.
- 5. Módulo de GPS: Para auxiliar na estimativa da posição e velocidade do veículo.

- 6. Quatro LEDs: Utilizados na depuração da placa.
- 7. **Seis botões:** Para a seleção de opções e operação dos modos.
- 8. LCD: Para auxiliar na operação e seleção de modos sem a necessidade de um monitor serial.
- 9. **Arduíno Mega 2560:** Módulo que possui a unidade de processamento ATmega2560. Responsável por coordenar todos os outros componentes citados.

# 3.2 Organização dos dados

O sistema é separado em três diferentes memórias: Memórias SRAM e EEPROMs externas e a EEPROM interna do ATmega2560. As memórias SRAM, que oferecem rápido acesso e alta vida útil são responsáveis pelo armazenamento volátil imediato de dados que são coletados durante a operação da Caixa Preta. As memórias EEPROM externas são responsáveis pelo armazenamento não volátil de dados que são transferidos da SRAM em eventos específicos como acidentes. A memória EEPROM do ATmega2560 foi utilizada para armazenar os dados coletados na chamada Calibração de Fábrica, que armazena dados sobre o dispositivo que não serão frequentemente alterados pelo usuário.

#### 3.2.1 Uso das memórias SRAM e EEPROM externas

Os dois dispositivos SRAM 23LC1024 de 128 kB foram combinados para trabalharem como uma única memória volátil de 256 kB. A partir do endereço fornecido, o sistema decide qual memória irá acessar. O mesmo foi feito com os dispositivos EEPROM 24AA1025 para compor a memória não volátil do sistema.

Os dados foram organizados de acordo com a tabela Tabela 3.1. A ideia é que na ocorrência de um acidente, até então simulado por um botão, todos os seus dados sejam transferidos para a memória não volátil externa, também de 256 kB. Porém, neste projeto, priorizou-se a escrita dos dados da SRAM na porta serial, que pode ser lida diretamente por ferramentas de manipulação e análise de dados como o Matlab.

Finalidade	Faixa de memória	Quantidade de mensagens
Dados do MPU-9250	$00000_{16} \text{ a } 37\text{E}5\text{F}_{16}$	12.720
Configurações	$37E60_{16} \text{ a } 37FFF_{16}$	-
Dados do GPS	$38000_{16} \text{ a } 3\text{FFFF}_{16}$	256

Tabela 3.1: Organização da SRAM

Na seção de  $00000_{16}$  a  $37E6F_{16}$ , são armazenados os dados inerciais de aceleração, giro e campo magnético:  $\begin{pmatrix} a_{xi} & a_{yi} & a_{zi} & g_{yi} & g_{zi} & h_{xi} & h_{yi} & h_{zi} \end{pmatrix}^T$  que ocupam 18 bytes

por leitura. Ao todo, este espaço permite o armazenamento de 12.720 leituras, o que numa taxa de operação de 100Hz possibilita 127,2 segundos de coleta de dados.

A seção de 37E60<sub>16</sub> a 37FFF<sub>16</sub> armazena dados de configuração e de calibração ao ligar. Esses dados, que também devem ser escritos na EEPROM após o acidente, devem informar especificações importantes como se os dispositivos passaram pelos procedimentos self-test e calibração de fábrica, a data e hora do acidente, o limiar de disparo que caracteriza acidentes e as posições de memória que indicam o início e o fim da aquisição de dados, o que permite reconstruir a ordem de coleta dos dados. Também são armazenados nessa seção os parâmetros relativos à calibração ao ligar, que é um procedimento realizado no início da operação de coleta de dados que calcula médias sensoriais do giroscópio e acelerômetro e podem ser usados para estimação de bias num eventual pós processamento. Além disso, as médias calculadas na calibração ao ligar podem ser comparadas com as obtidas na calibração de fábrica, o que pode sinalizar a necessidade de um novo processo de calibração.

A seção de  $38000_{16}$  a  $3FFFF_{16}$  é onde os dados do GPS são armazenados. Cada mensagem possui 128 bytes, então é possível gravar 256 mensagens de dados.

#### 3.2.2 Uso da EEPROM do ATmega2560

O microprocessador ATmega2560 possui uma EEPROM de 4kB que foi utilizada para armazenar dados que o usuário não vai alterar com frequência. A calibração de fábrica é o procedimento que escreve nessa memória vários dados de calibração sensoriais, médias, somatórios e resultados de *self-tests*. O modo de operação 5 - Calibração de Fábrica, guia o usuário na coleta desses dados. O apêndice B mostra o código em C que define a proposta atual de disposição dos dados da memória.

## 3.3 Configurações dos dispositivos

Esta seção mostra como os dispositivos de coleta de dados foram configurados. O código completo das configurações encontra-se no Apêndice B.

## 3.3.1 Configuração do MPU-9250

#### Configuração do IMU

O MPU-9250 possui integrado o MPU-6050, que é uma unidade de medição inercial que possui um acelerômetro e um giroscópio, ambos de 3 eixos e com saída de 16 bits. O acelerômetro pode ser Configurado nas escalas:  $\pm 2g$ ,  $\pm 4g$ ,  $\pm 8g$  e  $\pm 16g$ , enquanto o giroscópio pode ser configuradas as escalas:  $\pm 250^{\circ}/\text{s}$ ,  $\pm 500^{\circ}/\text{s}$ ,  $\pm 1000^{\circ}/\text{s}$  e  $\pm 2000^{\circ}/\text{s}$ .

Foi criada uma rotina de configuração cujo objetivo é ativar o IMU em um estado conhecido que é descrito pela Tabela 3.2. A largura de banda foi selecionada de forma que fosse a menor possível a fim de reduzir a quantidade de ruídos. Uma possível desvantagem para essa abordagem é que por reduzir a quantidade de informação, a resposta do sistema pode demorar mais para se aproximar do valor correto. A comunicação com o dispositivo é realizada via  $I^2C$  pelo endereço  $68_{16}$ .

	Largura de banda(Hz)	$m{Delay}(\mathrm{ms})$	Escala	Taxa (Hz)
Acelerômetro	5,05	32,48	$\pm 2g$	100,00
Giroscópio	5,00	33,48	$\pm 250^{\circ}/\mathrm{s}$	100,00

Tabela 3.2: Configuração do giroscópio e acelerômetro do MPU-9250

#### Magnetômetro

A configuração do magnetômetro é mais complexa do que a do IMU por ser um dispositivo que apesar de estar no mesmo módulo, é acessado por outro endereço I2C. Existem duas formas de acessar o magnetômetro. A primeira é habilitando o MPU-9250 como mestre e configurando sua interface I2C interna para realizar a comunicação. A segunda é desabilitando o modo mestre e habilitando o modo "Bypass I2C", que como ilustrado na Figura 3.2, permite a comunicação direta de nossa biblioteca para o endereço do magnetômetro, que é  $0C_{16}$ .




Figura 3.2: Habilitou-se o modo bypass para a comunicação direta com o magnetômetro.

O segundo método foi o escolhido por fornecer mais controle sobre a comunicação I2C.

A Figura 3.3 [25] mostra os modos de operação do magnetômetro :

#### 8.3.6. CNTL1: Control1

Addr	Register name	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Write/read register									
0AH	CNTL1	0	0	0	BIT	MODE3	MODE2	MODE1	MODE0
	Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

MODE[3:0]: Operation mode setting

"0000": Power-down mode

"0001": Single measurement mode

"0010": Continuous measurement mode 1

"0110": Continuous measurement mode 2

"0100": External trigger measurement mode

"1000": Self-test mode

"1111": Fuse ROM access mode

Other code settings are prohibited

BIT: Output bit setting

'0": 14-bit output

"1": 16-bit output

Figura 3.3: Modos de operação do magnetômetro.

O magnetômetro foi configurado para o modo contínuo 2, que coleta dados na frequência de 100 Hz, equivalente à taxa de coleta escolhida para o IMU. A saída foi configurada para 16 bits. Sua escala é fixa de  $\pm 4800 \mu T$  e sua saída deve ser corrigida com o ajuste de sensibilidade dado pela expressão 2.9. Sendo H a leitura do magnetômetro e os valores de ASA são obtidos nos registradores 10h, 11h e 12h que podem ser lidos ao alterar o modo de funcionamento para FUSE-ROM.

#### 3.4 Estrutura do software embarcado

O funcionamento do circuito embarcado na caixa preta é dividido em modo de teste e modo de operação, que são executados em laço após a configuração inicial do circuito, que é a etapa em que são configurados timers, protocolos, botões, LCD, comunicação serial, IMU, magnetômetro e GPS. O modo de teste é inicializado quando se liga o dispositivo enquanto o botão central é pressionado como mostra a Figura 3.4. O sistema faz uso de dois timers do ATMega2560: O timer 1, responsável por uma interrupção de 100Hz que verifica se o LCD precisa de atualização e também verifica as saídas seriais UARTO e UART2, além de coordenar os conversores analógico-digital, que são usados por exemplo no acionamento dos botões. O timer 2 coordena toda a operação do LCD numa frequência de 25.000 Hz.




Figura 3.4: Funcionamento da caixa preta.

Os modos podem ser selecionados pelos botões da caixa preta ou por um comando serial da forma t<n> ou o<n> para selecionar o n-ésimo modo de teste ou operação.

#### 3.4.1 Modos de teste

Os modos de teste são os responsáveis pelo teste da integridade dos dispositivos. Todas as funcionalidades foram inicialmente implementadas nesse modo antes de serem usadas de forma definitiva no modo de operação. A biblioteca foi desenvolvida de forma a permitir a criação rápida de novos testes. Como exemplo, a Figura 3.5 mostra a interface do dispositivo ao selecionar e executar o modo de teste que efetua o self-test do magnetômetro.

```
==> Modo Teste <==
Selecionar com LCD
 1-LEDs
3-Teclado
4-TWI (I2C)
5-Acel e giro
6-Magnetometro
8-FLASH
9-GPS: Tudo
10-GPS: Interpreta
11-GPS:U-Center
12-MPU-->MatLah
13-Blue Tooth
14-BT - Cmds AT
15-Self test mpu
16-Self Test mag
16-Self Test mag
 --- Resultados MAG Self Test ---
nx=-00003 hy=-00001 hz=-00737
ASAX=179 ASAY=180 ASAZ=167 ==> OK
--- Fim Funcao MAG Self Test ---
```

Figura 3.5: Utilizando o modo de teste.

#### 3.4.2 Modos de operação

Os modos de operação são os modos principais de funcionamento da caixa preta.

#### Calibração de fábrica

A calibração de fábrica é o modo de operação 5, que é acessível ao escrever o comando o5 no monitor serial ou selecionando a quinta opção do modo de operação a partir do LCD. É o modo que popula a memória EEPROM do Arduíno. O usuário receberá instruções no terminal serial para efetuar a devida calibração. Os procedimentos são:

- Gravação de dados de cabeçalho como local, data e frequência de amostragem;
- 2. Começar a coletar medidas inerciais do MPU-9250;
- 3. Gravação de médias, primeiras e últimas medidas dos dados. Essas informações permitem uma análise de erro intrínseco dos sensores. Esses dados também podem ser usados na calibração do giroscópio;
- 4. É realizado o self-test do IMU e do magnetômetro;
- 5. É sinalizado na EEPROM que esses valores foram calculados e também são gravados os valores obtidos como resposta;

- 6. É executado o procedimento de calibração de acelerômetro por seis pontos descritos na Seção 2.2.2 e os seis dados de leitura obtidos são salvos na EEPROM. O usuário é instruído a apontar cada eixo para cima e para baixo e pressionar o botão da caixa preta para realizar as leituras. Cada leitura, na prática foi implementada como uma média de 30 leituras com o fim de reduzir eventuais picos. Como os dados foram obtidos após botões serem pressionados, também foi necessário ignorar as primeiras 160 leituras, pois existe uma pequena oscilação nos sensores ocasionada durante o aperto do botão, o que pode interferir com o cálculo dos parâmetros de correção;
- 7. É executado o procedimento de calibração de magnetômetro descrito na seção 2.2.3. O usuário é instruído a mover o magnetômetro lentamente descrevendo uma esfera. Os valores gravados na EEPROM são os seis valores mínimos e máximos que são usados nas Expressões 2.22 e 2.24.

#### Calibrações complexas com o Matlab

As calibrações sensoriais executadas pela calibração de fábrica são simples pois foram implementadas no próprio Arduíno, que possui limitações de processamento e memória. Com isso, foram criados os modos de operação 7 e 8 que coletam dados usados na calibração do magnetômetro e acelerômetro respectivamente, os enviando na porta serial, para que sejam recebidos e manipulados pelo Matlab em procedimentos de calibração mais complexos. Um dos métodos de calibração de acelerômetro implementados foi o dos mínimos quadrados descrito na seção 2.2.2. Já para o magnetômetro foi implementado uma calibração que utiliza a função "magcal" da toolbox de fusão de dados do Matlab, que utiliza uma modelagem mais complexa que considera a natureza elíptica da saída descalibrada, a transformando numa esfera de acordo com o descrito na seção 2.2.3. O apêndice A mostra os algoritmos de Matlab descritos.

#### Operação de coleta de dados

A coleta de dados por todos os sensores: IMU, magnetômetro e GPS é executada pelo modo de operação 1, acessado no monitor serial pelo comando o1 ou selecionando o primeiro modo de operação pelo LCD. O primeiro procedimento realizado é o de preparação, que realiza a calibração ao ligar, coletando os dados descritos na seção 3.2.1 e armazenando na seção de configuração da memória SRAM.

A aquisição de dados se inicia ao pressionar o botão central ou enviando o comando S para a porta serial. É então realizada a coleta de dados sensoriais até que a memória seja totalmente preenchida ou até que a aquisição seja interrompida pelo usuário..

Após a aquisição dos dados, imprime-se os dados da memória SRAM na saída serial separados com os delimitadores descritos na Tabela 3.3.

Delimitador	Descrição	
#[m m]#	Dados de aquisição do MPU-9250	
#[g g]#	Dados do GPS	
#[l l]#	Dados com os resultados da Calibração ao Ligar	
#[f f]#	Dados da calibração de fábrica	

Tabela 3.3: Formato do arquivo gerado pela caixa-preta

# Capítulo 4

## Análise dos dados

Este capítulo mostra toda a operação da plataforma desenvolvida. São abordados os procedimentos de *self-test*, calibração, aquisição e pós-processamento dos dados em duas simulações de rotações controladas.

## 4.1 Aplicação do self-test

O primeiro procedimento a ser executado é o *self-test* pois é ele que garante a integridade dos sensores. Para a unidade de medição inercial, foi realizado o procedimento descrito na seção 2.1.4. cuja saída é ilustrada pela Figura 4.1, que indica que o giroscópio e o acelerômetro atenderam as condições da Tabela 2.1.

Figura 4.1: Self-Test do giroscópio e acelerômetro.

Em seguida foi realizado o *self-test* do magnetômetro cujo precedimento foi explicado na seção 2.1.4. A saída é ilustrada pela Figura 4.2, que indica que o magnetômetro passou.

```
16-Self Test mag

--- Resultados MAG Self Test ---
hx=+00003 hy=-00001 hz=-00743
ASAx=179 ASAy=180 ASAz=167 ==> OK
--- Fim Funcao MAG Self Test ---
MAG Self Test Passou
```

Figura 4.2: Self-Test do magnetômetro.

Os testes de todos os sensores presentes no MPU-9250 passaram, o que indica que eles são adequados para o uso e pode-se prosseguir para as próximas etapas.

## 4.2 Obtenção de parâmetros de calibração


Apesar dos resultados obtidos na seção 4.1 indicarem que os sensores estão funcionando corretamente, ainda existem erros associados às medidas obtidas que serão acumulados durante os processos de estimativa de orientação caso não sejam corrigidos.

#### Obtenção de parâmetros de calibração do giroscópio

Foram coletadas mil leituras com o giroscópio parado em cima de uma mesa. A Figura 4.3 mostra essas medidas puras. O esperado era que as medidas dos três eixos fossem centralizadas em y = 0, porém nota-se um bias  $\delta_{\omega}$ , que pode ser aproximado como a média das leituras obtidas em cada eixo:

$$\delta_{\omega} = \begin{pmatrix} \bar{g}x\\ \bar{g}y\\ \bar{g}z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 66, 583\\ 66, 710\\ 44, 185 \end{pmatrix} \tag{4.1}$$

A Figura 4.4 mostra a saída do giroscópio após  $\delta\omega$  ser subtraído de suas leituras.






Figura 4.3: Giroscópio antes de calibrar

Figura 4.4: Giroscópio depois de calibrar

#### Obtenção de parâmetros de calibração do acelerômetro

Assim como para o giroscópio, foram coletadas mil medidas com o dispositivo parado em cima de uma mesa. A Figura 4.5 mostra os dados obtidos. Nota-se que há um erro considerável, pois o módulo  $a_x^2 + a_y^2 + a_z^2$  esperado para um sensor parado é 1, e nesta saída, o valor é visivelmente maior, pois o eixo z sozinho já ultrapassa este valor e há também um offset visível nos eixos x e y.

Foram realizados os dois procedimentos de calibração discutidos na seção 2.2.2. O primeiro procedimento foi a calibração por seis pontos, que gerou os parâmetros de correção de offset e escala

$$\delta_{a1} = \begin{pmatrix} 179, 26 \\ 321, 78 \\ 2148, 34 \end{pmatrix}, 
m_{a1} = \begin{pmatrix} 0,000061 \\ 0,000061 \\ 0,000061 \end{pmatrix},$$
(4.2)

enquanto o segundo procedimento foi o dos mínimos quadrados que gerou os parâmetros

$$\delta_{a2} = \begin{pmatrix} 178,883319\\ 313,812427\\ 2184,195236 \end{pmatrix},$$

$$m_{a2} = \begin{pmatrix} 0,000061\\ 0,000061\\ 0,000061 \end{pmatrix}.$$

$$(4.3)$$

Ao aplicar os parâmetros  $\delta_{a1},\ m_{a1},\ \delta_{a2}$  e  $m_{a2}$  na Equação 2.11, as saídas corrigidas são

as das figuras 4.6 e 4.7. Ambos os procedimentos melhoraram as leituras e não houve diferença significativa entre eles, apesar da calibração em seis pontos ser menos precisa.




Figura 4.5: Dados do acelerômetro antes da calibração.




Figura 4.6: Saída do acelerômetro quando aplicada a calibração em seis pontos




Figura 4.7: Saída do acelerômetro quando a aplicada a calibração por mínimos quadrados

#### Obtenção de parâmetros de calibração do magnetômetro

Para o magnetômetro, os dados foram coletados ao rotacionar a caixa preta lentamente em diversas orientações com o intuito de descrever uma esfera centralizada em (0,0,0). Ou seja, os pares  $(h_x, h_y)$ ,  $(h_x, h_z)$  e  $(h_y, h_z)$  precisam descrever círculos centralizados em (0,0). Porém a Figura 4.8 mostra que esses pares descrevem formas elípticas deslocadas do centro, o que mostra os efeitos das distorções hard-iron e soft-iron discutidas. Foi aplicado então o método de calibração descrito na seção 2.2.3. Os valores obtidos de offset e escala foram

$$\delta_{h} = \begin{pmatrix} 97, 1367187 \\ 114, 296875 \\ -255, 820312 \end{pmatrix},$$

$$m_{h} = \begin{pmatrix} 1,0421361643 & 0 & 0 \\ 0 & 0,9165464165 & 0 \\ 0 & 0 & 1,0533187009 \end{pmatrix},$$

$$(4.4)$$

que se aplicados na Equação 2.21, convertendo devidamente seus valores para  $\mu T$ , obtémse o gráfico da figura 4.9, cujos valores condizem com a realidade, pois o módulo do campo magnético da América do Sul é de fato em torno de 30  $\mu T$ . [26]




Figura 4.8: Saída do magnetômetro descalibrado




Figura 4.9: Saída do magnetômetro calibrado

## 4.3 Simulando rotações

Nesta seção são realizadas duas simulações de rotações utilizando o filtro de Madgwick, comparando as orientações obtidas com e sem o uso do magnetômetro. A primeira simulação visa utilizar o dispositivo para estimar a orientação de acordo com o referencial da Terra. A segunda visa forçar o aumento do bias do giroscópio para demonstrar a necessidade do magnetômetro para a estimação do eixo z. Todos os dados sensoriais foram corrigidos com a metodologia discutida na seção 4.2 antes de serem processados.

#### 4.3.1 Alinhando os eixos dos sensores

O filtro de Madgwick exige que os sensores estejam alinhados, o que não é o caso do MPU-9250 como mostra a Figura 4.10.




Figura 4.10: Eixos do IMU e magnetômetro.

Sendo 
$$\mathbf{M}_{\text{input}} = \begin{pmatrix} g_x^m \\ g_y^m \\ g_z^m \\ a_x^m \\ a_y^m \\ a_z^m \\ h_x^m \\ h_y^m \\ h^m \end{pmatrix} \tag{4.5}$$

a entrada do filtro de Madgwick, a correção de eixos utilizada foi:

- $a_x^m = -ax;$
- $a_y^m = -ay;$
- $g_x^m = -gx$ ;
- $g_y^m = -gy;$
- $h_x^m = -hy;$
- $h_y^m = -hx;$
- $h_z^m = -hz$ .

Assim, ao utilizar o filtro completo, a orientação zero é a que o eixo -x do IMU aponta para o norte, o eixo -z aponta para baixo e o eixo y aponta para leste, ou seja, passa a ser possível analisar os eixos (-x, y, -z) do IMU como um sistema de coordenadas NED.

#### 4.3.2 Simulação 1 - estimando a orientação geográfica

Esta é uma simulação de 120 segundos, que consiste em:

- 1. Apontar a caixa preta para oeste por 20 segundos;
- 2. Apontar a caixa preta para norte por 20 segundos;
- 3. Apontar a caixa preta para leste por 20 segundos;
- 4. Apontar a caixa preta para oeste por 20 segundos;
- 5. Apontar a caixa preta para norte por 20 segundos;
- 6. Apontar a caixa preta para oeste por 20 segundos.

Seu objetivo é verificar a precisão do dispositivo num intervalo de tempo longo e se é possível estimar uma orientação geográfica.

#### Utilizando apenas o IMU

A saída da versão IMU do filtro, que usa apenas acelerômetro e giroscópio, é dada pela Figura 4.11. Percebe-se que o gráfico não mostra diretamente a orientação geográfica. Sua curva descreve toda a rotação do eixo z em termos da orientação inicial do sensor. Isso era esperado pois como explicado na seção 2.4.1, o giroscópio mede apenas a velocidade angular em torno de seu próprio eixo sem obter qualquer informação geográfica, enquanto o acelerômetro, apesar de conseguir estimar orientações em torno dos eixos x e y, não detecta orientações em torno do eixo gravitacional. Apesar dessa limitação, ainda é possível reconstruir a rotação realizada desde que a orientação inicial seja conhecida. Isso ocorre pois não houveram movimentos bruscos e não houve tempo para o acúmulo de muitos erros no giroscópio, que foi o responsável por estimar a rotação em torno de z, descrita pela curva azul.




Figura 4.11: Simulação 1 apenas com o acelerômetro e giroscópio.

#### Acrescentando o magnetômetro

A saída utilizando o filtro completo, que inclui o magnetômetro é descrita pela Figura 4.12. Nota-se que em torno de 10 segundos o filtro rotaciona em torno do eixo z em aproximadamente 90° no sentido anti-horário, o que pela regra da mão direita indica que convergiu para a direção inicial correta que é oeste. Contudo, nota-se um maior ruído nos eixos x e y que vem de interferências no sinal do magnetômetro, que é notoriamente mais ruidoso do que os outros sensores utilizados.




Figura 4.12: Simulação 1 utilizando o filtro completo.

#### 4.3.3 Simulação 2 - forçando o bias do giroscópio

Esta é uma simulação de 90 segundos que consiste em:

- 1. Rotacionar o dispositivo rápida e desordenadamente por 20 segundos;
- 2. Apontar o dispositivo para norte por 20 segundos;
- 3. Rotacionar novamente por 20 segundos;
- 4. Apontar o dispositivo para norte por 20 segundos;
- 5. rotacionar por 5 segundos;
- 6. Apontar para norte por mais 5 segundos.

Seu objetivo é analisar a acurácia do sistema em movimentos bruscos que aceleram o acúmulo de *drift* do giroscópio.

#### Utilizando apenas o IMU

A orientação gerada pelo filtro sem o magnetômetro é dada pela Figura 4.13. Nota-se que cada vez que os movimentos bruscos ocorrem, o eixo z se afasta mais de seu valor inicial, mesmo que o dispositivo seja sempre posicionado no mesmo lugar. Isso não ocorre nos eixos x e y, que são posicionados corretamente pois o acelerômetro possui a gravidade como referência, porém como o eixo z é estimado apenas com a integração da velocidade angular do giroscópio, o erro sensorial acumulado pelos movimentos bruscos torna o uso de um sistema sem magnetômetro inviável para estimar orientações geográficas.




Figura 4.13: Simulação 2 utilizando apenas o IMU.

#### Acrescentando o magnetômetro

A orientação gerada pelo filtro de Madgwick completo é dada pela Figura 4.14. Vericase que, apesar da rotação em torno do eixo z ser mais ruidosa devido à natureza do magnetômetro, o *drift* que existia foi corrigido mesmo após a ocorrência de movimentações bruscas, o que torna esta abordagem mais robusta para sistemas em que ocorrem movimentos imprevisíveis, o que é o caso de um veículo automotivo.




Figura 4.14: Simulação 2 utilizando o filtro completo.

# Capítulo 5

## Conclusão

Este projeto apresentou uma nova versão de um sistema de obtenção de dados inerciais capaz de auxiliar o trabalho pericial de trânsito. Buscou-se fornecer uma ampla biblioteca que cobre toda a parte de calibração, testes, coleta e exportação de dados sensoriais, que em conjunto com o painel comparativo de filtros criado pelo aluno José Luiz Gomes Nogueira [24], que também fez parte do projeto e apresentará na mesma banca, temse um sistema completo capaz de coletar e pós-processar dados. Neste texto, os focos principais foram garantir a integridade dos dados com mecanismos detalhados de self-test e calibração, além do acréscimo do magnetômetro ao sistema, analisando a viabilidade de seu uso. Os resultados obtidos mostraram que a fusão de dados que inclui o magnetômetro não só estima corretamente a orientação geográfica do dispositivo, como é a única forma de coletar dados corretos em todos os eixos, já que um sistema apenas com giroscópio e acelerômetro falham em descrever a orientação em torno do eixo z, especialmente em sistemas com movimentações bruscas imprevisíveis.

### 5.1 Perspectivas futuras

Como contribuições futuras, propõe-se a estimativa da posição, que com a biblioteca implementada até então, só pode ser feita com o sistema de posicionamento global (GPS) ou integrando duas vezes os dados do acelerômetro após a remoção de sua componente gravitacional. O problema da primeira forma é que a coleta de dados pelo GPS é lenta, não sendo o suficiente para caracterizar um acidente de trânsito. O problema da segunda forma até então era que a dupla integração dos dados do acelerômetro causam um grande drift de integração, tornando rapidamente a estimativa de posição inviável. Grande parte desse erro é causado pela componente gravitacional que não teria sido completamente removida devido às limitações que a ausência do magnetômetro trazia ao sistema, criando um erro que aumenta com o tempo devido à integração. Com a melhoria que o magnetômetro

trouxe no processo de fusão de sensores, agora será possível estimar a orientação do eixo gravitacional de forma mais precisa. Porém, apenas remover a componente gravitacional do sinal da aceleração não remove o ruído do acelerômetro, que também cresce devido à integração. Sugere-se então uma prática adotada na indústria que é a utilização de um filtro de Kalman estendido que inclui como estados os dados recebidos do GPS [27], que não sofrem com drift em grandes intervalos de tempo, permitindo então a melhoria da estimação se combinados com os dados do MPU-9250.

## Referências

- [1] World health organization. road traffic injuries. 2020. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries, acesso em 15 jan. 2021. 1
- [2] PORTAL DO TRÂNSITO: em 2020, 80 pessoas morreram por dia em consequência de acidente de trânsito no país. https://www.portaldotransito.com.br/noticias/em-2020-80-pessoas-morreram-por-dia-em-consequencia-de-acidente-de-transito-no-pais/, acesso em 15 jan. 2021. 1
- [3] DETRAN. código de trânsito brasileiro ctb. https://detran.to.gov.br/legislacao/outros/codigo-de-transito-brasileiro-ctb/, acesso em 15 jan. 2021. 1
- [4] VILLAMARIM, Tuany Caldas: Migakgas. como os peritos avaliam acidentes de trânsito. https://www.migalhas.com.br/depeso/288084/como-os-peritos-avaliam-um-acidente-de-transito, acesso em 15 jan. 2021. 1
- [5] LIMA, Vinícius De Oliveira: Proposta de plataforma inercial para auxiliar na perícia de acidentes de trânsito. 2016. 1, 2
- [6] LARSON, aaron. what is an automobile black box. 2018. https://www.expertlaw.com/library/accidents/auto\_black\_boxes.html, acesso em 15 jan. 2021. 1
- [7] RAMOS, Hudson Pereira; LUCENA, Vanessa Oliveira: Proposta de plataforma inercial e simulador 3d para periciar acidentes de trânsito. trabalho de conclusão de curso (bacharelado em engenharia mecatrônica), Universidade de Brasília, Brasília. 2017. 2
- [8] LOPES, Gabriela da Silva: Caixa preta para veículos automotivos, Universidade de Brasília, Brasília. 2018. 2
- [9] PARTNERSHIP, PRIME Faraday: An introduction to MEMS (micro-electromechanical systems) Loughborough University. 5
- [10] ZUMBAHLEN, Hank: Linear Circuit Design Handbook, volume 1993. INC., AnalogDevices, 1986. 5, 6
- [11] INC., Invensense: MPU-9250 Product Specification. 2016. 6, 7
- [12] PARTNERSHIP, PRIME Farada: Recognition of elementary upper limb movements in nomadic environment University of Southampton. 6

- [13] Magnetometer basics for mobile phone applications 2012. https://www.electronicproducts.com/magnetometer-basics-for-mobile-phone-applications/, acesso em 21 maio 2021. 7
- [14] INC., Invensense: MPU-9250 accelerometer, gyroscope and compass self-test implementation. 2013. 8
- [15] Imu specifications. https://www.vectornav.com/resources/imu-specifications, acesso em 20 mai. 2021. 11
- [16] Accelerometer calibration iii: Improving accuracy with least-squares and the gauss-newton method. https://chionophilous.wordpress.com/2011/08/26/accelerometer-calibration-iii-improving-accuracy-with-least-squares-and-the-gauss-newton-method/, acesso em 17 mai. 2021. 12, 13
- [17] Solve nonlinear least-squares (nonlinear data-fitting) problems. https://www.mathworks.com/help/optim/ug/lsqnonlin.html, acesso em 20 mai. 2021. 14
- [18] OZYAGCILAR, Talat: Pcalibrating an ecompass in the presence of hard- and softiron interference. 2015. 14
- [19] Magnetometer calibration coefficients matlab. https://www.mathworks.com/help/nav/ref/magcal.html, acesso em 15 jan. 2021. 15
- [20] BEN-ARI, Moti: A tutorial on euler angles and quaternions weizmann institute of science. 2017. 20
- [21] INC., Invensense: Tilt sensing using a three-axis accelerometer. 2013. 20
- [22] Kalman filter tutorial. https://www.kalmanfilter.net/, acesso em 20 mai. 2021.
- [23] MADGWICK, Sebastian O.H.: An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays. 2010. 21
- [24] NOGUEIRA, José Luiz Gomes: Caixa preta para carros: Comparação de métodos de estimativa para inclinação usando acelerômetro, giroscópio e magnetômetro, Universidade de Brasília, Brasília. 2021. 21, 42
- [25] INC., Invensense: MPU-9250 Register Map and Descriptions Revision 1.6. 2015. 27
- [26] Earth's magnetic field. https://web.ua.es/docivis/magnet/earths\_magnetic\_field2.html, acesso em 20 mai. 2021. 36
- [27] Manon Kok, Jeroen D. Hol, Thomas B. Schon: Using inertial sensors for position and orientation estimation, foundations and trends in signal processing: Vol. 11: No. 1-2, pp 1-153. 2017. 43

# Apêndice A

# Scripts de Matlab para manipulação de dados

Calibração da aceleração por quadrados mínimos

```
1
 2
   % Calibra o do acelermetro pelo metodo dos quadrados m nimos
   x0 = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1];
 4
   fh=@(x)leastSquareFun(x,samples);
6
   [x, resnorm] = lsqnonlin(fh, x0);
7
   accel_offset(1)=x(1);
9 accel_offset(2)=x(2);
10 | accel_offset(3)=x(3);
11
12 | accel_scale(1)=1/x(4);
   accel_scale(2)=1/x(5);
14
   accel_scale(3)=1/x(6);
15
16
17 | function F = leastSquareFun(x, samples)
19
   F = ((samples(k,1)-x(1))/x(4)).^2 + ((samples(k,2)-x(2))/x(5)).^2 + ((
       samples(k,3)-x(3)/x(6).^2 -1;
20
   end
```

#### Calibração do acelerômetro com o método dos seis pontos

```
1
2
  % Calibra o do acelermetro pelo metodo dos seis pontos
3
  azplus = [ mean(ax(1:qtd_amostras)) mean(ay(1:qtd_amostras)) mean(az(1:
4
     qtd_amostras))];
5
  ayplus = [ mean(ax(qtd_amostras+1:2*qtd_amostras)) mean(ay(qtd_amostras
     +1:2*qtd_amostras)) mean(az(qtd_amostras+1:2*qtd_amostras))];
  ayminus = [ mean(ax(2*qtd_amostras+1:3*qtd_amostras)) mean(ay(2*
6
      ))];
  axminus = [ mean(ax(3*qtd_amostras+1:4*qtd_amostras)) mean(ay(3*
     ))];
  axplus = [ mean(ax(4*qtd_amostras+1:5*qtd_amostras)) mean(ay(4*
     ))];
  azminus = [ mean(ax(5*qtd_amostras+1:6*qtd_amostras)) mean(ay(5*
     qtd_amostras+1:6*qtd_amostras)) mean(az(5*qtd_amostras+1:6*qtd_amostras
     ))];
10
11
   samples=[axplus;ayplus;ayminus;azminus;azplus;axminus];
12
13
14
15 %dados iniciais
16 | accel_offset=[0 0 0];
17
  accel_scale=[1 1 1];
18 | GRAVITY=9.80665;
19
20 | Realiza a calibra o
  % [accel_offset, accel_scale] = calib_accel_6_points(axplus, axminus,
21
     ayplus, ayminus, azplus, azminus);
22
   [accel_offset, accel_scale] = calib_accel_6_points(axplus, axminus, ayplus
      , ayminus, azplus, azminus);
23
24 % Escreve no arquivo os dados de calibra o
```

```
25 | fileID = fopen([directory '\calib_acel.txt'],'w');
26 | fprintf(fileID , '%f\n', accel_offset(1));
   fprintf(fileID , '%f\n', accel_offset(2));
27
28 | fprintf(fileID , '%f\n', accel_offset(3));
   fprintf(fileID , '%f\n', accel_scale(1));
29
30 | fprintf(fileID , '%f\n', accel_scale(2));
31
   fprintf(fileID , '%f\n', accel_scale(3));
32
   fclose(fileID);
33
34
35
   function [accel_offset, accel_scale] = calib_accel_6_points(axplus,axminus
       ,ayplus,ayminus,azplus,azminus)
       accel_offset(1)=(axplus(1)+axminus(1))/2;
36
37
       accel_offset(2)=(ayplus(2)+ayminus(2))/2;
38
        accel_offset(3)=(azplus(3)+azminus(3))/2;
39
40
       accel_scale(1)=1/((axplus(1)—axminus(1))/2);
41
        accel_scale(2)=1/((ayplus(2)—ayminus(2))/2);
42
       accel_scale(3)=1/((azplus(3)—azminus(3))/2);
43
   end
```

#### Calibração do giroscópio

```
2
  % Realiza a calibra o do Giroscpio
   % Utiliza o teste 12 para coletar os dados
3
   % Apenas calcula medias e escreve num arquivo
4
  % Escreve no arquivo calib_giro.txt
5
   % O arquivo mil_leituras.m mostra como ler e converter os dados de
6
      calibragem
7
   % limpa tela e variaveis
9 close all;
   clear;
11
  clc;
12
13 % diret rio do script
```

```
14 if(~isdeployed)
15
     cd(fileparts(which(mfilename)));
16
   end
   directory = pwd;
17
18
19 | fprintf(1, 'Teste 12\n');
20 | fprintf(1,'0 Matlab recebe dados da da Caixa Preta.\n');
21 | fprintf(1, 'Deixe o sensor parado por alguns segundos e a calibra o sera
        feita automaticamente.\n');
22 | fprintf(1, 'Em caso de erro, a porta serial pode estar travada.\n');
23 | fprintf(1,'Neste caso use "fclose(instrfind)" para fechar porta serial.\n'
       );
24
25
26 %Parmetros
27 fa=100;
                  %Frequncia de amostragem em Hz
28 ta=1/fa;
                  %Intervalo entre amostras (periodo)
29
30 %Escalas
31 esc_ac=2;
32 | esc_giro=250;
33
34
   %Amostras
35
   qtd_amostras = 1000;
36
37
   %Abre porta serial (n o pode estar aberta na IDE do arduino
   sid=serial('COM6', 'Baudrate', 115200);
38
39
   % sid=serial('/dev/ttyACM0','Baudrate',115200);
40
41
   fopen(sid);
42
   if (sid==-1)
43
        fprintf(1, 'Nao abriu COM6.\n');
44
          fprintf(1,'Nao abriu /dev/ttyACM0.\n');
45
        return;
46 end
47
48 x1=0;
```

```
49 x2=0;
50
51
   gx = zeros(1000,1);
52 \mid gy = gx;
53 gz = gx;
54
55 pause(2);
56
57
   %acessa o teste 12 mandando o c digo pelo serial
58
   fprintf(sid,'t12\r\n');
59
60 | while x1~='[' || x2~='m'
61
       x1=x2;
62
       x2=fread(sid,1);
63
   end
64
65 | fprintf(1,'\nIniciando recep o de dados...\n');
66
   pause(1);
67
68 | t=fread(sid,1);
69 | t=fscanf(sid,'%d');
70 | t=fscanf(sid,'%f');
71
72 | while t~=55555
73
       t=fscanf(sid,'%d');
74 end
75
76 uax=0; % ltimo ax
77 uay=0; % ltimo ay
78 uaz=0; % ltimo az
79
80 \text{ ugx=0};
81 ugy=0;
82 ugz=0;
83
84 uhx=0;
85 uhy=0;
```

```
86 uhz=0;
 87
    ix=1;
88
89
    ch = 0;
    % while uax~=22222 || uay~=22222
90
91
92
    cnt = 10;
    for i = 1:qtd_amostras
93
94
95
        if mod(i,100) == 0
96
            fprintf(1,'%d\n',cnt);
97
             cnt=cnt-1;
        end
98
99
100
        %endere o e indice
        ch = fscanf(sid,'%d');
101
102
        ch = fscanf(sid,'%d');
103
104
        %aceleracao
105
        ch=fscanf(sid,'%d');
        ch=fscanf(sid,'%d');
106
107
        ch=fscanf(sid,'%d');
108
109
        %giro
110
        ugx = fscanf(sid,'%d');
111
        ugy = fscanf(sid,'%d');
112
        ugz = fscanf(sid,'%d');
113
114
        %campo magnetico
115
        ch = fscanf(sid,'%d');
116
        ch = fscanf(sid,'%d');
117
        ch = fscanf(sid,'%d');
118
119
        gx(ix)=ugx;
120
        gy(ix)=ugy;
121
        gz(ix)=ugz;
122
```

```
123
        ix=ix+1;
124
   end
125
126 | ix=ix-1;
127
    fprintf(1,'\nTeminou recep o de dados.\n');
128 | fprintf(sid,'x\r\n');
129 | fclose(sid);
130
    fprintf(1, 'Recebidas %d leituras por eixo.\n',ix);
131
    fprintf(1, 'Dura o %.2f segundos.\n',ix/fa);
132
    %close all;
133
134 | total_leituras = size(qx,1);
135
    fprintf('Total de leituras: %d\n', total_leituras);
136
137
    % Converter giros em "graus/seg"
138
    % gx=esc_giro*(gx/32767);
    % gy=esc_giro*(gy/32767);
139
140
    % gz=esc_giro*(gz/32767);
141
142 | intervalo = 0.01; %10ms
143 | eixoX = 0:length(gx)-1;
144 | eixoX = eixoX * intervalo;
145
146
147 % Offset de calibra o do giro
148 | qx_offset = mean(qx);
149 | gy_offset = mean(gy);
150
    gz_offset = mean(gz);
151
152
    % Escreve no arquivo os dados de calibra o
153 | fileID = fopen([directory '\calib_giro.txt'], 'w');
154 | fprintf(fileID , '%f\n', gx_offset);
    fprintf(fileID , '%f\n', gy_offset);
155
156 | fprintf(fileID , '%f\n', gz_offset);
157
    fclose(fileID);
158
159
   fprintf(1, "Pronto!\n")
```

#### Calibração simples para o magnetômetro

```
1
 2
   % Calibra o Magnetometro — metodo apenas corrigindo as escalas de cada
   % eixo. A matriz de escala e diagonal
   % L dados do Magnet metro pela porta serial usando o modo opera6
 4
   % fclose(instrfind) -> fechar porta
   % Os dados escritos no arquivo s o
 6
   7
   % offsetx
9
   % offsety
10 % offsetz
11 % escalaxx
12 % escalaxy
13 % escalaxz
14 % escalayx
15 % escalayy
16 % escalayz
17 % escalazx
18 % escalazy
19 % escalazz
21
22
   % Para obter o valor, use a express o
   % sendo H = [
23
24
   %
                hx1 hy1 hz1
                hx2 hy2 hz2
25
   %
26 %
                . . .
27
                hxn hyn hzn
   %
28
   %
29
  % H_Calibrado = (H — offset)*escala
30 %
31 % UNIDADES
32 % Para converter para alguma unidade:
33 % uT: Hx * 4912.0f / 32760.0
   % G: Hx * (4912.0f / 32760.0)/100
34
35 %
```

```
36 % O arquivo mil_leituras.m exemplifica como ler e converter os dados de
      calibragem
37
38
39 | clear all;
40 clear;
41 clc;
42
43 % diret rio do script
44 | if(~isdeployed)
    cd(fileparts(which(mfilename)));
45
46 end
47
   directory = pwd;
48
50 % Usuario selecionar sua janela
51 janela=5;
                %Tamanho da janela em segundos
   passo=0.5; %Passo da janela em segundos
52
53
   54
55 | fprintf(1,'Opera 7\n');
56 | fprintf(1,'O Matlab vai receber dados do Magnet metro da Caixa Preta.\n')
57 | fprintf(1, 'Rotacione lentamente para todas as dire es poss veis.\n');
   fprintf(1, 'Em caso de erro, a porta serial pode estar travada.\n');
58
59
   fprintf(1,'Neste caso use "fclose(instrfind)" para fechar porta serial.\n'
      );
60
61 %Parmetros
             %Frequncia de amostragem em Hz
   fa=100;
62
63
   ta=1/fa; %Intervalo entre amostras (periodo)
64
65
66 %Calculos para a janela, em amostras
   tam=janela*fa; %Tamanho da janela em nr de amostras
67
   pa=fa*passo; %Passo em nr de amostras
68
69
```

```
70 | sid=serial('COM6', 'Baudrate', 115200);
 71 | fopen(sid);
 72
    if (sid==-1)
 73
         fprintf(1, 'Nao abriu COM6.\n');
 74
         return;
 75 end
 76
 77
    x1=0;
 78 \times 2=0;
 79
80 | hx=zeros(1,tam);
81 \mid \text{hy=hx};
82 hz=hx;
83 eixo=0:ta:janela—ta;
84
85 %teste2
86 % plot(eixo,hx,'b');
87
    pause(2);
88
89 % Inicia o modo opera 7
90 | fprintf(sid, 'o7\r\n');
91
92
    while x1~='#' | x2~='['
        x1=x2;
93
94
        x2=fread(sid,1);
95
         fprintf(1, '%c', x2);
96 end
97
98
    %Chegou sinal, iniciar recep o de dados
    fprintf(1,'==> Padr o esperado.');
99
    fprintf(1,'\nIniciando recep o de dados...\n');
100
101 | pause(1);
102
103 | asax=fscanf(sid,'%d',10);
104 | asay=fscanf(sid,'%d',10);
105 | asaz=fscanf(sid,'%d',10);
106
```

```
107 % ASA precisa ser sem sinal, mas a caixa preta esta enviando com sinal
108 | asax=typecast(int8(asax), 'uint8');
109
    asay=typecast(int8(asay), 'uint8');
110 | asaz=typecast(int8(asaz), 'uint8');
111
112 | asaxC = 1+ ((double(asax) - 128.0)*0.5)/128.0;
113 | asayC = 1+ ((double(asay) - 128.0)*0.5)/128.0;
114
    asazC = 1+ ((double(asaz) - 128.0)*0.5)/128.0;
115
116 | figure(1);
117 uhx=0; % ltimo hx
118 uhy=0; % ltimo hy
119
    uhz=0; % ltimo hz
120 | ix=1;
121
122 hold on;
123 | scatter(hx,hy,'Or');
124 | scatter(hx,hz,'0g');
125 | scatter(hy,hz,'Ob');
126
    grid:
    while true
127
128
        uhx = fscanf(sid,'%d',10);
129
        uhy = fscanf(sid,'%d',10);
        uhz = fscanf(sid,'%d',10);
130
131
        hx(ix)=uhx;
132
        hy(ix)=uhy;
133
        hz(ix)=uhz;
134
        if hx(1,ix) == 22222 \&\& hx(1,ix) == 22222
135
             ix=ix+1;
136
            break;
137
        end
138
        if mod(ix,pa) == 0
139
             scatter(hx, hy, 'r');
140
             scatter(hx, hz, 'q');
141
             scatter(hy, hz, 'b');
            title('magnetometro');
142
143
            legend('xy', 'xz', 'yz');
```

```
144
            drawnow;
145
        end
146
        ix=ix+1;
147 end
148
    hold off;
149
150
    %por algum motivo o primeiro hz esta sempre dando zero. Ignorar ele
151
    hz(1,1) = hz(1,2);
152
153 | ix=ix-1;
154 | fprintf(1,'\nTeminou recep o de dados.\n');
155 | fprintf(sid,'x\r\n');
156 | fclose(sid);
157 | fprintf(1, 'Recebidas %d leituras por eixo.\n',ix);
158
    fprintf(1, 'Dura o %.2f segundos.\n',ix/fa);
159 %close all;
160
    % Remover a marca final "22222" de todos os eixos
161
162 % Repete a pen ltima leitura
163 | hx(1,ix)=hx(1,ix-1);
164 | hy(1,ix)=hy(1,ix-1);
165 | hz(1,ix)=hz(1,ix-1);
166
167 %h corrigido com o ajuste da sensibilidade
168
    hxASA = hx*asaxC;
169
    hyASA = hy*asayC;
170 \mid hzASA = hz*asazC;
171
172
   magData = [hxASA' hyASA' hzASA'];
173
174
    [ h_off, h_sc ] = calibracao_simples(magData);
175
    % [ h_off, h_sc ] = calibracao_lq(magData);
176
177
    % Aplicar a calibra o
178
    magDataCalibrated = (magData - h_off)*h_sc;
179
180 %escreve em arquivo offsets e escalas
```

```
181
    fName = [directory '\calib_mag.txt'];
182
    fid=fopen(fName,'w');
183
    %Verificar se abriu o arquivo
184
    if (fid==-1)
185
         fprintf(1, 'Nao abriu arquivo [%s]. Parar!\n', fName);
186
         return:
187
    end
188
189
    fprintf(fid, '%f\n', h_off(1));
190
    fprintf(fid, '%f\n', h_off(2));
    fprintf(fid, '%f\n', h_off(3));
191
192
193
    fprintf(fid, '%f\n', h_sc(1));
194
    fprintf(fid, '%f\n', h_sc(2));
195
    fprintf(fid, '%f\n', h_sc(3));
196
    fprintf(fid, '%f\n', h_sc(4));
197
    fprintf(fid, '%f\n', h_sc(5));
    fprintf(fid, '%f\n', h_sc(6));
198
199
    fprintf(fid, '%f\n', h_sc(7));
    fprintf(fid, '%f\n', h_sc(8));
200
201
    fprintf(fid, '%f\n', h_sc(9));
202
    fclose(fid);
203
204
    %Plota
205
206 %converte para uT
207
    magData = magData*4912.0 / 32760;
208
    magDataCalibrated=magDataCalibrated*4912.0 / 32760;
209
210 | hold on;
211
    figure('Name','Final uT antes de calibrar');
212 | plot(magData(:,1),magData(:,2),'or',magData(:,1),magData(:,3),'og',magData
        (:,2),magData(:,3),'ob');
213
    legend("hx x hy", "hx x hz", "hy x hz");
214
    hold off;
215
216 \mid \mathsf{hold} \mid \mathsf{on};
```

```
217
    figure('Name','Final apos calibragem');
218
    plot(magDataCalibrated(:,1),magDataCalibrated(:,2),'or', ...
219
         magDataCalibrated(:,1),magDataCalibrated(:,3),'og', ...
220
         magDataCalibrated(:,2),magDataCalibrated(:,3),'ob');
221
    legend("hx x hy", "hx x hz", "hy x hz");
222
    hold off;
223
224
    function [ h_off, h_sc ] = calibracao_simples(magData)
225
        % Hard Iron — Remover offset
226
         hx_off=(max(magData(:,1))+min(magData(:,1)))/2;
227
         hy_off=(max(magData(:,2))+min(magData(:,2)))/2;
228
        hz_off=(max(magData(:,3))+min(magData(:,3)))/2;
229
230
        % Soft Iron — Corrigir a escala
231
        hx_avg=(max(magData(:,1))-min(magData(:,1)))/2;
232
        hy_avg=(max(magData(:,2))—min(magData(:,2)))/2;
233
        hz_avg=(max(magData(:,3))—min(magData(:,3)))/2;
234
235
236
237
238
        avg_h=(hx_avg+hy_avg+hz_avg)/3;
239
240
        hx_sc=avg_h/hx_avg;
241
        hy_sc=avg_h/hy_avg;
242
        hz_sc=avg_h/hz_avg;
243
244
         h_off = [ hx_off hy_off hz_off ];
245
        h_sc = [
246
                  hx_sc 0
                                 0
                                          ;
247
                  0
                         hy_sc
                                 0
248
                  0
                         0
                                 hz_sc
249
                ];
250
    end
251
252
    function [ h_off, h_sc ] = calibracao_lq(magData)
253
```

```
254 | hxq = magData(:,1).*magData(:,1);
255 | hyq = magData(:,2).*magData(:,2);
256 | hzq = magData(:,3).*magData(:,3);
257 Y=-hxq;
    PSI=[hyq hzq magData(:,1) magData(:,2) magData(:,3) ones(size(magData,1)
258
        ,1)];
259
    TETA= inv(PSI'*PSI)*PSI'*Y;
260
    a=TETA(1);
261 | b=TETA(2);
262
    c=TETA(3);
263 d=TETA(4);
264 | e=TETA(5);
265
    f=TETA(6);
266
267 | xc=-1*c/2;
                     %Eq3
268 | yc=-1*d/(2*a); %Eq1 e Eq4
269 | zc=-1*e/(2*b); %Eq5 e Eq2
270
    xrq=(xc*xc+a*yc*yc+b*zc*zc)—f;
                                       %Eq6
271
    yrq=xrq/a;
                     %Eq1
272
    zrq=xrq/b;
                     %Eq2
273
274 \mid h\_off=[xc yc zc];
275
    h_sc=[1/xrq 0 0; 0 1/yrq 0; 0 0 1/zrq];
276
277
278
    end
```

#### Calibração do magnetômetro utilizando a função magcal do matlab

```
8 % offsety
9 % offsetz
10 % escalaxx
11 % escalaxy
12 % escalaxz
13 % escalayx
14 |% escalayy
15 % escalayz
16 % escalazx
17 % escalazy
18 % escalazz
20 %
21 % Para obter o valor, use a express o
22 % sendo H = [
23 %
               hx1 hy1 hz1
24 %
                hx2 hy2 hz2
25 %
                 . . .
26 %
                hxn hyn hzn
27 %
              1
28 \ \% \ H_Calibrado = (H - offset)*escala
29 %
30 % UNIDADES
31 % Para converter para alguma unidade:
32 % uT: Hx * 4912.0f / 32760.0
33 % G: Hx * (4912.0f / 32760.0)/100
34 %
35 \% O arquivo mil_leituras.m exemplifica como ler e converter os dados de
      calibragem
36 | % -----
37
38 | clear all;
39 clear;
40 clc;
41
42 % diret rio do script
43 if(~isdeployed)
```

```
44
     cd(fileparts(which(mfilename)));
45
   end
46
   directory = pwd;
47
49
   % Usuario selecionar sua janela
50
   janela=5;
                 %Tamanho da janela em segundos
51
   passo=0.5;
                 %Passo da janela em segundos
52
   53
54 | fprintf(1,'Opera 7\n');
55 | fprintf(1,'0 Matlab vai receber dados do Magnet metro da Caixa Preta.\n')
56 | fprintf(1, 'Rotacione lentamente para todas as dire es poss veis.\n');
57
   fprintf(1,'Em caso de erro, a porta serial pode estar travada.\n');
   fprintf(1,'Neste caso use "fclose(instrfind)" para fechar porta serial.\n'
58
      );
59
60 %Parmetros
             %Frequncia de amostragem em Hz
61
   fa=100;
62
   ta=1/fa; %Intervalo entre amostras (periodo)
63
64
65 %Calculos para a janela, em amostras
   tam=janela*fa; %Tamanho da janela em nr de amostras
66
67
   pa=fa*passo; %Passo em nr de amostras
68
69
   sid=serial('COM6', 'Baudrate', 115200);
70 | fopen(sid);
   if (sid==-1)
71
72
       fprintf(1, 'Nao abriu COM6.\n');
73
      return;
74 end
75
76 | x1=0;
77 x2=0;
78
```

```
79 hx=zeros(1,tam);
80 \mid \text{hy=hx};
81
   hz=hx;
 82
    eixo=0:ta:janela—ta;
 83
 84 %teste2
 85 |% plot(eixo,hx,'b');
86
    pause(2);
 87
    % Inicia o modo opera 7
88
89 | fprintf(sid, 'o7\r\n');
90
91
    % Esperar sinal da Caixa Preta
92
    fprintf(1,'\nPor favor, selecione opera 6 na Caixa Preta.\n');
93
    while x1~='#' | x2~='['
94
        x1=x2;
95
        x2=fread(sid,1);
96
        fprintf(1, '%c', x2);
97
    end
98
99 %Chegou sinal, iniciar recep o de dados
100 | fprintf(1,'==> Padr o esperado.');
101
    fprintf(1,'\nIniciando recep o de dados...\n');
102
    pause(1);
103
104 | asax=fscanf(sid,'%d',10);
105 | asay=fscanf(sid, '%d',10);
106
    asaz=fscanf(sid,'%d',10);
107
108
    % ASA precisa ser sem sinal, mas a caixa preta esta enviando com sinal
109
    asax=typecast(int8(asax),'uint8');
110 | asay=typecast(int8(asay), 'uint8');
111
    asaz=typecast(int8(asaz), 'uint8');
112
113 | asaxC = 1 + ((double(asax) - 128.0)*0.5)/128.0;
114 | asayC = 1 + ((double(asay) - 128.0)*0.5)/128.0;
115 | asazC = 1+ ((double(asaz) - 128.0)*0.5)/128.0;
```

```
116
117 | figure(1);
118 | uhx=0; % ltimo
                      hx
119 uhy=0; % ltimo
                      hy
120 uhz=0; % ltimo
121
    ix=1;
122
123
    hold on;
124 | scatter(hx,hy,'Or');
125 | scatter(hx,hz,'0g');
126 | scatter(hy,hz,'0b');
127
    grid;
128
    while true
129
        uhx = fscanf(sid,'%d',10);
130
        uhy = fscanf(sid,'%d',10);
131
        uhz = fscanf(sid,'%d',10);
132
        hx(ix)=uhx;
133
        hy(ix)=uhy;
134
        hz(ix)=uhz;
135
        if hx(1,ix) == 22222 \&\& hx(1,ix) == 22222
136
             ix=ix+1;
137
             break;
138
        end
139
        if mod(ix,pa) == 0
140
             scatter(hx, hy, 'r');
141
             scatter(hx, hz, 'g');
142
             scatter(hy, hz, 'b');
143
             title('magnetometro');
144
             legend('xy', 'xz', 'yz');
145
             drawnow;
146
        end
147
        ix=ix+1;
148
    end
149
    hold off;
150
151 |%por algum motivo o primeiro hz esta sempre dando zero. Ignorar ele
152 | hz(1,1) = hz(1,2);
```

```
153
154 | ix=ix-1;
155 | fprintf(1,'\nTeminou recep o de dados.\n');
156 | fprintf(sid,'x\r\n');
157 | fclose(sid);
    fprintf(1,'Recebidas %d leituras por eixo.\n',ix);
158
159
    fprintf(1, 'Dura o %.2f segundos.\n',ix/fa);
    %close all;
160
161
162
    % Remover a marca final "22222" de todos os eixos
163 | Repete a pen ltima leitura
164 | hx(1,ix)=hx(1,ix-1);
165
    hy(1,ix)=hy(1,ix-1);
166 | hz(1,ix)=hz(1,ix-1);
167
168 %h corrigido com o ajuste da sensibilidade
169 \mid hxASA = hx*asaxC;
170 \mid hyASA = hy*asayC;
171
    hzASA = hz*asazC;
172
173
    magData = [hxASA' hyASA' hzASA'];
174
175
    %Faz a calibra o
176 \mid [A,b,expMFS] = magcal(magData);
177
    magDataCorrected = (magData—b)*A;
178
179 %escreve em arquivo offsets e escalas
180
    fName = [directory '\calib_mag.txt'];
181
    fid=fopen(fName,'w');
182
    %Verificar se abriu o arquivo
183
    if (fid==-1)
184
        fprintf(1, 'Nao abriu arquivo [%s]. Parar!\n', fName);
185
        return;
186 end
    fprintf(fid, '%f\n', b(1));
187
188 | fprintf(fid, '%f\n', b(2));
189 | fprintf(fid, '%f\n', b(3));
```

```
190 fprintf(fid, '%f\n', A(1));
191 | fprintf(fid, '%f\n', A(2));
192 | fprintf(fid, '%f\n', A(3));
193 fprintf(fid, '%f\n', A(4));
194 | fprintf(fid, '%f\n', A(5));
195 | fprintf(fid, '%f\n', A(6));
196 | fprintf(fid, '%f\n', A(7));
    fprintf(fid, '%f\n', A(8));
197
    fprintf(fid, '%f\n', A(9));
198
199
    fclose(fid);
200
201 % Plota convertendo para micro Tesla
    escala = 4912.0 / 32760;
202
203 magData = magData*escala;
204 [A,b,expMFS] = magcal(magData);
205 | magDataCorrected = (magData—b)*A;
206 de = HelperDrawEllipsoid;
207 | de.plotCalibrated(A,b,expMFS,magData,magDataCorrected,'Auto');
```

#### Algorítmo criado para as simulações usando o filtro de madgwick

```
1
   % Aplica o filtro de madgwick a partir dos dados gerados pelo le_e_grava.m
 2
 3
   % Limpa dados
4 close all;
5
   clear;
6
   clc;
 7
8
   % diret rio do script
9
   if(~isdeployed)
     cd(fileparts(which(mfilename)));
10
11
   end
12 | directory = pwd;
13
14 | madgwickPath = [directory '\quaternion_library'];
15 | addpath(madgwickPath);
16
```

```
17
   fprintf(1,'0s dados ser o lidos de leituras.txt\n');
18
19
   %Parmetros
                   %Frequncia de amostragem em Hz
20 fa=100;
21 ta=1/fa;
                  %Intervalo entre amostras (periodo)
22
23 %Escalas
24
   esc_giro = 250/32767; % transformar giro em
25 esc_mag = 4912.0/32760.0; % transformar mag em uT
26 esc_ac = 9.80665; %transformar acel em m/s2
27
28 %L do arquivo
29
   fid = fopen([directory '\leituras.txt'],'r');
30 leituras=fscanf(fid,'%f');
   fclose(fid);
31
32 | qtd_leituras = size(leituras,1)/9;
33
34
   %coloca as leituras nas vari veis
35 | ax = zeros(qtd_leituras,1);
36 | ay = zeros(qtd_leituras,1);
37
   az = zeros(qtd_leituras,1);
38
39
   gx = zeros(qtd_leituras,1);
40 | gy = zeros(qtd_leituras,1);
   gz = zeros(qtd_leituras,1);
41
42
43 | hx = zeros(qtd_leituras,1);
   hy = zeros(qtd_leituras,1);
44
   hz = zeros(qtd_leituras,1);
45
46
47
   for i=1:qtd_leituras
48
       ax(i) = leituras(1+9*(i-1));
49
       ay(i) = leituras(2+9*(i-1));
50
       az(i) = leituras(3+9*(i-1));
51
52
       gx(i) = leituras(4+9*(i-1));
53
       qy(i) = leituras(5+9*(i-1));
```

```
54
       qz(i) = leituras(6+9*(i-1));
55
56
       hx(i) = leituras(7+9*(i-1));
57
       hy(i) = leituras(8+9*(i-1));
       hz(i) = leituras(9+9*(i-1));
58
59
   end
60
61
   % Calibra dados
62
63
64 % Acelerometro m/s
65 | fid = fopen([directory '\calib_acel.txt'],'r');
66 | calibAccel=fscanf(fid, '%f');
67 | fclose(fid);
68 | accel = [(ax—calibAccel(1))*calibAccel(4)*esc_ac (ay—calibAccel(2))*
       calibAccel(5)*esc_ac (az—calibAccel(3))*calibAccel(6)*esc_ac ];
69
70 % Giroscopio
71 | fid = fopen([directory '\calib_giro.txt'],'r');
72 | calibGiro=fscanf(fid, '%f');
73 | fclose(fid);
74
75
   gyro=[ (gx-calibGiro(1))*esc_giro (gy-calibGiro(2))*esc_giro (gz-calibGiro
       (3))*esc_giro ];
76
77
78 % Magnet metro uT
79 | fid = fopen([directory '\calib_mag.txt'],'r');
80 | calibMag=fscanf(fid,'%f');
81 | fclose(fid);
82 \mid h_{off} = calibMag(1:3)';
83 h_{sc} = reshape(calibMag(4:12),3,3);
   magData=[hx hy hz];
84
   mag= (magData-h_off)*h_sc*esc_mag;
85
   % mag= magData*esc_mag;
86
87
88 % Configura eixo X
```

```
89 intervalo = 0.01; %10ms
90 |eixoX = 0:length(ax)-1;
91
    eixoX = eixoX * intervalo;
92
93 %corrige eixos
94 | accel(:,1)=accel(:,1)*-1;
95 |accel(:,2)=accel(:,2)*-1;
96
97 | qyro(:,1)=qyro(:,1)*-1;
98
    |gyro(:,2)=gyro(:,2)*—1;
99
100 \mid a = mag(:,1);
101
    mag(:,1)=mag(:,2);
102 | mag(:,2)=a;
103 \mid mag(:,1)=mag(:,1)*-1;
104 \mid mag(:,2)=mag(:,2)*-1;
105 \mid mag(:,3)=mag(:,3)*-1;
106
107
108
   % Cria o filtro
109 \ \% \ \text{mag} = \ \text{mag}/100;
110 % filtro de madgwick (imu)
    AHRS_IMU = MadgwickAHRS('SamplePeriod', 0.01, 'Beta', 0.1);
111
112 | quaternion_imu = zeros(length(eixoX), 4);
113
    for t = 1:length(eixoX)
114
         AHRS_IMU.UpdateIMU(gyro(t,:) * (pi/180), accel(t,:));
                                                                         % as
            unidades do giroscopio devem ser em radiano
115
         quaternion_imu(t, :) = AHRS_IMU.Quaternion;
116 end
117
118
    euler = quatern2euler(quaternConj(quaternion_imu)) * (180/pi); % use
        conjugate for sensor frame relative to Earth and convert to degrees.
119 | figure('Name', 'Angulos');
120 hold on;
121 | plot(eixoX, euler(:,1), 'r');
122 | grid;
123 | plot(eixoX, euler(:,2), 'g');
```

```
124 | plot(eixoX, euler(:,3), 'b');
125 | title('Rota o — Filtro de Madgwick IMU');
126 | xlabel('Tempo (s)');
127 | ylabel('Angulos (graus)');
    legend('\phi', '\theta', '\psi');
128
129 hold off;
130
131
    % %filtro de madgwick (completo)
132
133
134
135
    AHRS_COMPLETO = MadgwickAHRS('SamplePeriod', 0.01, 'Beta', 0.1);
136
    quaternion_completo = zeros(length(eixoX), 4);
137
138
    for t = 1:length(eixoX)
139
        AHRS_COMPLETO.Update(gyro(t,:) * (pi/180), accel(t,:), mag(t,:))% as
            unidades do giroscopio devem ser em radiano
140
        quaternion_completo(t, :) = AHRS_COMPLETO.Quaternion;
141
    end
142
    euler = quatern2euler(quaternConj(quaternion_completo)) * (180/pi);
143 | figure('Name', 'Angulos2');
144 hold on;
    plot(eixoX, euler(:,1), 'r');
145
146 | grid;
147 | plot(eixoX, euler(:,2), 'g');
148 | plot(eixoX, euler(:,3), 'b');
149 | title('Rota o - Filtro de Madgwick Completo');
150 | xlabel('Tempo (s)');
151 | ylabel('Angulos (graus)');
152
    legend('\phi', '\theta', '\psi');
153 hold off;
```

# Apêndice B

# Códigos de Arduíno

## B.1 Definições utilizadas na caixa preta

Incluem os registradores utilizados e o atual mapa de memória.

```
// Defs.h
   // Defines usados na Caixa Preta
   // 20/05/2021
 4
   #define TRUE 1
5
6
   #define FALSE 0
 7
   #define CR 0xD
                    //Carriage Return
   #define LF 0xA
                    //Line Feed
9
   #define SPC 0x20 //Espa o
10
11
   // BITS — defini es das posi es
12
   #define BIT0 0x01
   #define BIT1 0x02
14
15 #define BIT2 0x04
16 #define BIT3 0x08
17 | #define BIT4 0x10
18 #define BIT5 0x20
   #define BIT6 0x40
20 #define BIT7 0x80
21
22 // Endereos na SRAM
```

```
23 | #define MPU_ADR_INI 0x00000L //In cio rea MPU (12.720 msg x 18 =
       228.960 \text{ Bytes}) = 12,7 \text{ seg}
24
   #define MPU_ADR_FIM 0x37E60L //Fim
                                           rea MPU (228.960)
   #define CXP_ADR_INI 0x37E60L //In cio rea de conficura o da Caixa
25
       Preta (sobra 416 bytes)
26 #define CXP_ADR_FIM 0x38000L //Fim
                                           rea de conficura o da Caixa
       Preta
   #define GPS_ADR_INI 0x38000L //In cio rea GPS (256 msg x 128 = 32.768)
       = 25,6 \text{ seq}
   //#define GPS_ADR_FIM 0x40000L //Fim
                                             rea GPS
28
   #define GPS_ADR_FIM 0x40000L—GPS_PASS0 //Fim
29
                                                     rea GPS
30 #define MPU_PASSO
                                 //Tamanho de uma mensagem do MPU (Acel, Giro
                       18
       , Mag)
   #define GPS_PASS0
                       128
                                 //Tamanho da mensagem do GPS (gps_dados[])
31
32
33 \mid // \text{ OPERA } 0 - \text{Principais parmetros}
34 #define OP_FREQ
                         SAMPLE_RT_100Hz //Freq de opera o do MPU e tb
       para Calibra o ao Ligar:
   #define OP_ESC_ACEL ACEL_FS_8G
                                         //Acel: escala para opera
35
   #define OP_ESC_GIRO
36
                         GIRO_FS_2000
                                         //Giro: escala para opera o
37
38 #define OP_QTD_MED_AG
                           8
                                         //Calibra o ao Ligar: quantidade
       de medidas por eixo acel e giro
39
   #define OP_QTD_MED_MG 64
                                         //Calibra o ao Ligar: quantidade
       de medidas por eixo mag
40
   // C digos usados para indicar sim/n o , passou/falhou
41
   #define COD_SIM 0x5353
                               //(21.331) 2x ASCII(S) Afirmativo
42
   #define COD_NAO 0x4E4E
                               //(20.046) 2x ASCII(N) Negativo
43
44
45
   // Limiares para indicar Acidente
46
   #define LIMIAR_AX 4
                            //4q
47
   #define LIMIAR_AY 4
                            //4q
   #define LIMIAR_AZ 4
48
                            //4q
   #define LIMIAR_GX 1000 //1.000 gr/s
49
50 | #define LIMIAR_GY 1000 //1.000 gr/s
51 #define LIMIAR_GZ 1000 //1.000 gr/s
```

```
52
53
   // SRAM (FLASH) — Uso na Opera o — Posi es para guardar par metros
                    CXP_ADR_INI //Fez calibra o ao ligar? 0x4E4E=NN=
54
   #define OP_OK
      N o (pronta) 0x5353=SS=Sim — Repeti o do ASCII
   #define OP_BATEU OP_OK+2
55
                                 //Bateu? 0x4E4E=NN=N o (pronta) 0x5353=SS
      =Sim — Repeti o do ASCII
56 | #define OP_ST_OK OP_BATEU+2 //Passou no Self Test 0x4E4E=n o e 0x5353
      =sim
   #define OP_STH_OK OP_ST_OK+2 //Magnet metro Passou no Self Test 0x4E4E
57
      = n o e 0x5353 = sim
   #define OP_CF_OK OP_STH_OK+2 //Existe calibra o de F brica (CF) 0
58
      x4E4E=n o e 0x5353=sim
   #define OP_CFH_OK OP_CF_OK+2 //Magent metro fez calibra o de
      F brica (CF) 0x4E4E=n o e 0x5353=sim
60
   // Calibra o Acelera o e Giro ao ligar o carro
61
   #define OPC_FREQ_AG OP_CFH_OK+2 //Freq de amostragem usada na
62
      calibra o Acel e Giro
   #define OPC_BW_AG
                      OPC_FREQ_AG+2 //Banda passante usada na calibra o
63
      Acel e Giro
  #define OPC_ESC_AC OPC_BW_AG+2 //Escala do Aceler metro usada na
      calibra o
   #define OPC_ESC_GI OPC_ESC_AC+2 //Escala do Girosc pio usada na
      calibra o
   #define OPC_QTD_AG OPC_ESC_GI+2 //QTd de medidas para a calibra o
66
      Acel e Giro
67
   #define OPC_AX
                      OPC_QTD_AG+2 //Calibra o AX
   #define OPC_AY
                      OPC_AX+2
                                   //Calibra o AY
68
   #define OPC_AZ
                      OPC_AY+2
                                   //Calibra o AZ
69
   #define OPC_TP
                      0PC_AZ+2
                                   //Calibra o TP
70
   #define OPC_GX
71
                      OPC_TP+2
                                   //Calibra o GX
72
   #define OPC_GY
                      OPC_GX+2
                                   //Calibra o GY
73
   #define OPC_GZ
                      OPC_GY+2
                                   //Calibra o GZ
   // Calibra o Magnet metro ao ligar o carro
74
   #define OPC_QTD_MG OPC_GZ+2
                                   //QTd de medidas para a calibra o
75
      Magn
76 | #define OPC_ESC_MG OPC_QTD_MG+2 //Escalas acel (MSB) e giro (LSB)
```

```
#define OPC_HX
77
                        OPC_ESC_MG+2 //Calibra o HX
    #define OPC_HY
78
                        OPC_HX+2
                                     //Calibra o HY
    #define OPC_HZ
79
                        OPC_HY+2
                                     //Calibra o HZ
80
81
    // Par metros para opera o: escala e limiar
82
    #define OP_FREQ_AG OPC_HZ+2
                                     //Freq de amostragem usada na opera o
        Acel e Giro
    #define OP_BW_AG
83
                        OP_FREQ_AG+2 //Banda passante usada na opera o
       Acel e Giro
    #define OP_ESC_AC
                                     //Escala do Acelermetro usada na
84
                        0P_BW_AG+2
       opera o
    #define OP_ESC_GI
                        0P_ESC_AC+2
                                     //Escala de giro para opera ao
85
    #define OP_ESC_MG
86
                        OP_ESC_GI+2
                                     //Escala de magnet para opera ao
    #define OP_LIM_AX
                        OP_ESC_MG+2
                                     //AX — Limiar para disparo (valor
87
       absoluto)
    #define OP_LIM_AY
                        OP_LIM_AX+2
                                     //AY — Limiar para disparo (valor
88
       absoluto)
89
    #define OP_LIM_AZ
                        OP_LIM_AY+2
                                     //AZ — Limiar para disparo (valor
       absoluto)
    #define OP_LIM_GX
90
                        OP_LIM_AZ+2
                                     //GX — Limiar para disparo (valor
       absoluto)
    #define OP_LIM_GY
91
                        OP_LIM_GX+2
                                     //GY — Limiar para disparo (valor
       absoluto)
92
    #define OP_LIM_GZ
                        OP_LIM_GY+2
                                     //GZ — Limiar para disparo (valor
       absoluto)
93
    // Quem disparou
    #define OP_MPU_ADR OP_LIM_GZ+2
                                    //(32 bits) Endere o MPU no momento do
94
       disparo
    #define OP_GPS_ADR OP_MPU_ADR+4
                                     //(32 bits) Endere o GPS no momento do
95
       disparo
    #define OP_DISP_TP
96
                       OP_GPS_ADR+4
                                     //Temperatura no instante do disparo
97
    #define OP_DISP_AX
                       OP_DISP_TP+2 //AX disparou (SS=Sim e NN=N o)
98
    #define OP_DISP_AY
                       OP_DISP_AX+2
                                     //AY disparou (SS=Sim e NN=N o)
    #define OP_DISP_AZ OP_DISP_AY+2 //AZ disparou (SS=Sim e NN=N o)
99
    #define OP_DISP_GX OP_DISP_AZ+2 //GX disparou (SS=Sim e NN=N o)
100
    #define OP_DISP_GY
                       OP_DISP_GX+2 //GY disparou (SS=Sim e NN=N o)
101
102
    #define OP_DISP_GZ OP_DISP_GY+2 //GZ disparou (SS=Sim e NN=N o)
```

```
103 #define OP_BRK
                       OP_DISP_GZ+2 //Aquisi o foi interrompida (S=Sim e
       NN = N \circ
    #define OP_ULT_ADR OP_BRK+2
                                     // ltimo endere o gravado pelo MPU
104
105
    // Data e hora do acidente
106
    #define OP_AC_DATA OP_ULT_ADR+4
107
                                       //ddmmyy0 ---> Data do acidente, vem do
        GPS
    #define OP_AC_HORA OP_AC_DATA+8
                                       //hhmmss.sss0 →> hora do acidente,
108
       vem do GPS
    #define OP_VAZIO
109
                       OP_AC_HORA+12
                                       //Vazio
110
    // CALIBRA O DE F BRICA
111
    const char *CF_HOJE = "24/07/20"; //Data para Configura o de F brica
112
113
    const char *CF_BSB = "Brasilia"; //Data para Configura o de F brica
    #define G_PADRA0
114
                        9.80665
                                     //1g padr o
    #define G_BSB
                                     //Ac. gravidade em Bras lia
115
                       9.7808439
116 #define CF_ESPERA
                                   //Tempo de espera (seg) antes de calibrar
                       10
       o MPU
117 #define CF_FREQ
                        100
                                     //Calibra o de Fbrica: Freq de
       amostragem do MPU
118
   #define CF_QTD_MED 256
                                   //Calibra o de F brica: quantidade de
       medidas por eixo
119
120 // Endere os da EEPROM
    // Usada para quardar Calibra ao de F brica
121
122
    // Posi es para Data, Local e Acelera o
    #define EEPROM_TAM
                           4096 //Tamanho da EEPROM (12 bits de endere os)
123
124
    #define CF_COD_OK
                                             //C digo indica calibra o
                           0x5353
        j fita, SIM = SS = 0x5353
125
126
    #define CF OK
                                             //0 - J fez calibra o? SS =
        SIM
127
    #define CF_DATA
                           CF_0K+2
                                             //2 — Data da configura o
                           CF_DATA+14
    #define CF_LOCAL
128
                                             //10 — String com Local da
       configura o
129 #define CFG_PADRAO
                           CF_L0CAL+32
                                            //30 — String com Acelera o
       da gravidade padr o
```

```
130 #define CFG_LOCAL
                            CFG_PADRAO+16
                                             //40 — String com Acelera o
       da gravidade local
    #define CFG_PADRAO_BIN CFG_LOCAL+16
                                             //50 — Inteiro com Acelera o
131
       da gravidade padr o
132 #define CFG_LOCAL_BIN
                            CFG_PADRAO_BIN+2 //52 — Inteiro com Acelera o
       da gravidade local
133 #define CF_WHO
                            CFG_LOCAL_BIN+2
                                             //54 — Resposta ao Who am I em
       decimal
134
    ////// Calibra o —— Posi es para quardar par metros e resultados
        das m dias das medidas
    #define CF_FA
135
                            CF_WH0+2
                                             //56 — Freq de amostragem usada
       na calibra o
    #define CF_BW
136
                            CF_FA+2
                                             //58 — Banda passante usada na
       calibra o
137
    #define CF_QTD
                            CF_BW+2
                                             //5A — Quantidade de medidas por
        eixo
138 #define CF_ESC_AC
                            CF_QTD+2
                                             //5C — Escala usada para o
       acelermetro
139
    #define CF_ESC_GI
                            CF_ESC_AC+2
                                             //5E — Escala usada para o
       girosc pio
140 #define CF_AX
                            CF_ESC_GI+2
                                             //60
    #define CF_AY
141
                            CF_AX+2
                                             //62
    #define CF_AZ
                            CF_AY+2
                                             //64
142
143
    #define CF_TP
                            CF_AZ+2
                                             //66
144
    #define CF_GX
                            CF_TP+2
                                             //68
145
    #define CF_GY
                            CF_GX+2
                                             //6A
146 | #define CF_GZ
                            CF_GY+2
                                             //6C
    ////// Somat rios —
                          — Posi es para quardar a m dia das medidas
147
    #define CF_AX_SOMA
148
                           CF_GZ+2
                                             //6E
149
    #define CF_AY_SOMA
                                             //70
                           CF_AX_S0MA+4
    #define CF_AZ_SOMA
150
                           CF_AY_S0MA+4
                                             //74
151
    #define CF_TP_SOMA
                           CF_AZ_S0MA+4
                                             //78
152
    #define CF_GX_SOMA
                           CF_TP_S0MA+4
                                             //7C
    #define CF_GY_SOMA
                           CF_GX_S0MA+4
                                             //80
153
154
    #define CF_GZ_SOMA
                           CF_GY_S0MA+4
                                             //84
155
    /////// Calibra o —— Posi es para guardar a Primeira e ltima das
        medidas e a m dia
```

```
156 #define CF_AX_PRI
                            CF_GZ_S0MA+4
                                               //88
    #define CF_AY_PRI
157
                            CF_AX_PRI+2
                                               //8A
    #define CF_AZ_PRI
                            CF_AY_PRI+2
                                               //80
158
    #define CF_TP_PRI
                            CF_AZ_PRI+2
159
                                               //8E
    #define CF_GX_PRI
160
                            CF_TP_PRI+2
                                               //90
    #define CF_GY_PRI
161
                            CF_GX_PRI+2
                                               //92
162
    #define CF_GZ_PRI
                            CF_GY_PRI+2
                                               //94
163
    #define CF_AX_ULT
                            CF_GZ_PRI+2
                                               //96
    #define CF_AY_ULT
164
                            CF_AX_ULT+2
                                               //98
    #define CF_AZ_ULT
165
                            CF_AY_ULT+2
                                               //9A
    #define CF_TP_ULT
166
                            CF_AZ_ULT+2
                                               //9C
167
    #define CF_GX_ULT
                            CF_TP_ULT+2
                                               //9E
168
    #define CF_GY_ULT
                            CF_GX_ULT+2
                                               //A0
    #define CF_GZ_ULT
                                               //A2
169
                            CF_GY_ULT+2
170
    ////// Self Test —

    Posi es para guardar resultados do self—test

                                               //A4 — Passou no self test? TRUE
    #define CF_ST_OK
171
                            CF_GZ_ULT+2
       /FALSE
172
    #define CF_ST_OFF_AX
                            CF_ST_0K+2
173
    #define CF_ST_OFF_AY
                            CF_ST_0FF_AX+2
174
    #define CF_ST_OFF_AZ
                            CF_ST_0FF_AY+2
175
    #define CF_ST_OFF_GX
                            CF_ST_0FF_AZ+2
    #define CF_ST_OFF_GY
176
                            CF_ST_0FF_GX+2
    #define CF_ST_OFF_GZ
177
                            CF_ST_0FF_GY+2
178
    #define CF_ST_ON_AX
179
                            CF_ST_0FF_GZ+2
180
    #define CF_ST_ON_AY
                            CF_ST_ON_AX+2
    #define CF_ST_ON_AZ
181
                            CF_ST_ON_AY+2
    #define CF_ST_ON_GX
182
                            CF_ST_ON_AZ+2
    #define CF_ST_ON_GY
183
                            CF_ST_ON_GX+2
    #define CF_ST_ON_GZ
184
                            CF_ST_ON_GY+2
185
186
    #define CF_ST_REG_AX
                            CF_ST_ON_GZ+2
                                            //ax — Reg de self—test (16 bits
       mas usa apenas 8 bits)
187
    #define CF_ST_REG_AY
                            CF_ST_REG_AX+2
                                             //ay — Reg de self—test (16 bits
       mas usa apenas 8 bits)
188
   #define CF_ST_REG_AZ CF_ST_REG_AY+2 //az — Reg de self—test (16 bits
       mas usa apenas 8 bits)
```

```
189 #define CF_ST_REG_GX
                            CF\_ST\_REG\_AZ+2 //qx - Reg de self—test (16 bits
        mas usa apenas 8 bits)
    #define CF_ST_REG_GY
                                             //gy — Reg de self—test (16 bits
190
                            CF_ST_REG_GX+2
        mas usa apenas 8 bits)
191
    #define CF_ST_REG_GZ
                            CF_ST_REG_GY+2
                                             //qz — Req de self—test (16 bits
        mas usa apenas 8 bits)
192
193
    #define CF_ST_TOL_AX
                          CF_ST_REG_GZ+2
                                             //ax - Resultado self—test (<14%)</pre>
        (16 bits mas usa apenas 8 bits)
    #define CF_ST_TOL_AY CF_ST_TOL_AX+2
194
                                             //ay — Resultado self—test (<14%)</pre>
        (16 bits mas usa apenas 8 bits)
195
    #define CF_ST_TOL_AZ
                           CF_ST_T0L_AY+2
                                             //az — Resultado self—test (<14%)</pre>
        (16 bits mas usa apenas 8 bits)
    #define CF_ST_TOL_GX
                           CF_ST_T0L_AZ+2
                                             //qx - Resultado self—test (<14%)</pre>
196
        (16 bits mas usa apenas 8 bits)
    #define CF_ST_TOL_GY
                           CF_ST_T0L_GX+2
197
                                             //gy — Resultado self—test (<14%)</pre>
        (16 bits mas usa apenas 8 bits)
198
    #define CF_ST_TOL_GZ
                           CF_ST_T0L_GY+2
                                             //gz — Resultado self—test (<14%)</pre>
        (16 bits mas usa apenas 8 bits)
199
200 | #define CF_MAG_OK
                           CF_ST_T0L_GZ+2
                                            //J fez calibra o do
        Magnet metro? COD_SIM ou COD_NAO
201
    #define CF_STH_OK
                           CF_MAG_0K+2
                                            //Magnet metro passou no Self Test
    #define CF_STH_HX
                                            //Leitura de HX durante o Self Test
202
                           CF_STH_0K+2
    #define CF_STH_HY
                                            //Leitura de HY durante o Self Test
203
                           CF_STH_HX+2
    #define CF_STH_HZ
                           CF_STH_HY+2
                                            //Leitura de HZ durante o Self Test
204
        ?
    #define CF_HX_ASA
205
                           CF_STH_HZ+2
                                            //hx - ASA = Ajuste gravado na ROM
        (16 bits mas usa apenas 8 bits) Negativo?
    #define CF_HY_ASA
                           CF_HX_ASA+2
                                            //hy - ASA = Ajuste gravado na ROM
206
        (16 bits mas usa apenas 8 bits) Negativo?
207
    #define CF_HZ_ASA
                           CF_HY_ASA+2
                                            //hz - ASA = Ajuste gravado na ROM
        (16 bits mas usa apenas 8 bits) Negativo?
```

```
208 | #define CF_HX_OFF
                          CF_HZ_ASA+2
                                           //hx — Offset multiplicado por 10,
        para dar precis o
    #define CF_HY_0FF
                          CF_HX_0FF+2
                                           //hy — Offset multiplicado por 10,
209
        para dar precis o
   #define CF_HZ_OFF
210
                          CF_HY_0FF+2
                                           //hz — Offset multiplicado por 10,
        para dar precis o
211
    #define CF_HX_ESC
                          CF_HZ_0FF+2
                                           //hx — Escala multiplicada por 10,
        para dar precis o
212
    #define CF_HY_ESC
                          CF_HX_ESC+2
                                           //hx — Escala multiplicada por 10,
        para dar precis o
   #define CF_HZ_ESC
213
                          CF_HY_ESC+2
                                           //hx — Escala multiplicada por 10,
        para dar precis o
    //dados usados na calibra o do acelerometro
214
215
    #define CF_AX_X_CIMA
                             CCF_HZ_ESC+2
                                              //valor de ax quando o eixo X
        aponta para cima
216
    #define CF_AX_X_BAIX0
                                              //valor de ax quando o eixo X
                             CF_AX_X_CIMA+2
        aponta para baixo
217
    #define CF_AX_Y_CIMA
                             CF_AX_X_BAIXO+2 //valor de ay quando o eixo Y
       aponta para cima
    #define CF_AX_Y_BAIX0
218
                             CF_AX_Y_CIMA+2
                                              //valor de ay quando o eixo Y
        aponta para baixo
219
    #define CF_AX_Z_CIMA
                             CF_AX_Y_BAIXO+2 //valor de az quando o eixo Z
        aponta para cima
220
    #define CF_AX_Z_BAIX0
                             CF_AX_Z_CIMA+2
                                              //valor de az quando o eixo Z
        aponta para baixo
221
    //dados usados na calibra o do magnet metro
222
    #define CF_HX_MIN
                         CF_AX_Z_BAIX0+2
                                              // valor m nimo de hx
223
    #define CF_HX_MAX
                         CF_HX_MIN+2
                                              // valor m ximo de hx
224
    #define CF_HY_MIN
                         CF_HX_MAX+2
                                              // valor m nimo de hy
225
    #define CF_HY_MAX
                         CF_HY_MIN+2
                                              // valor m nimo de hy
    #define CF_HZ_MIN
                                              // valor m nimo de hz
226
                         CF_HY_MAX+2
227
    #define CF_HZ_MAX
                         CF_HZ_MIN+2
                                              // valor m ximo de hz
228
229
230
231
    // LCD Constantes para os bits de controle
232
    #define LCD_BL 8 //Back Light
```

```
233 | #define LCD_RW 4 //R/#W
234
    #define LCD_RS 2 //RS
    #define LCD_E
235
                    1 //Enable
236
237
    // LCD - Bits para indicar qual linha mudou
    #define LCD_LINHAO BITO //Linha O foi alterada
238
    #define LCD_LINHA1 BIT1 //Linha 1 foi alterada
239
    #define LCD_LINHA2 BIT2 //Linha 0 foi alterada
240
241
    #define LCD_LINHA3 BIT3 //Linha 1 foi alterada
242
243
    // LCD — Setas Esqeuerda e Direita
    #define LCD_SETA_DIR 0x7E //
244
245
    #define LCD_SETA_ESQ 0x7F //
246
247
    // Timer 1
    #define FREQ_T1 100 //Freq de interrup o do timer 1
248
249
    // Timer 2
250
251
    #define FREQ_T2 1000 //Freq de interrup o do timer 1
    //#define FREQ_T2 5000 //Freq de interrup o do timer 1
252
253
    //#define FREQ_T2 25000 //Freq de interrup o do timer 1
254
255
    // TESTE
256
    #define TESTE_TOT 17
                             //Modos de teste: 1, 2 , ..., 17
257
    #define TESTE_0
                             //Opera
258
    #define TESTE_1
                             //LEDs
                       1
259
    #define TESTE_2
                       2
                             //LCD
    #define TESTE_3
260
                       3
                             //Teclado
    #define TESTE_4
                             //TWI
261
                       4
262
    #define TESTE_5
                       5
                             //Acel e giro
    #define TESTE 6
263
                       6
                             //Magnetometro
264
    #define TESTE_7
                       7
                             //SRAM
265
    #define TESTE_8
                             //FLAH
                       8
    #define TESTE_9
                             //GPS Tudo
266
                       9
267
    #define TESTE_10
                             //GPS RMC GSA
                     10
268 #define TESTE_11
                             //GPS U—Center
                      11
269 #define TESTE_12
                      12
                             //MPU-->Matlab
```

```
270 #define TESTE_13
                     13
                             //BlueTooth
271 #define TESTE_14
                     14
                             //Livre
272
    #define TESTE_15
                     15
                             //Livre
273 #define TESTE_16
                             //Livre
                     16
274
   #define TESTE_17
                     17
                             //Livre
275
276 // OPERA
277
    #define OPERA_TOT
                             //Modos de teste: 1, 2 , ..., 9
278
    #define OPERA_0
                             //Teste
                       0
279
    #define OPERA_1
                             //Aqusi o de Dados
280 #define OPERA_2
                       2
                             //Livre
281 #define OPERA_3
                       3
                             //Livre
282
    #define OPERA_4
                       4
                             //Livre
283 #define OPERA_5
                             //Calibra o de Fbrica
                       5
284 | #define OPERA_6
                             //Calibra o do Magnet metro
285 #define OPERA_7
                       7
                             //Livre
286 #define OPERA_8
                             //Livre
                       8
287
    #define OPERA_9
                       9
                             //Livre
288
289
    // TECLADO — Parametros para leitura das chaves
290
    #define SW_FILA_TAM 10 // tamanho da fila do teclado
    #define SW_TOL
                        20
291
                              // tolerancia para identificar chave
    // Codigos para as chaves
292
    #define SW_NADA
293
294 #define SW_INF
                        6
295 #define SW_DIR
                        4
296 #define SW_SUP
                        3
297
    #define SW_ES0
                        2
298
    #define SW_SEL
                        0
    #define SW_SEQ1
299
                        8
    #define SW_SEQ2
300
301
   #define SW_NAOSEI 10
302
303 // Aleat — Constantes para o gerador pseudo—aleat rio
304 | #define ALEAT_SUGEST_M
                             53 //m sugerido
305 | #define ALEAT_SUGEST_D 109 //d sugerido
306 | #define ALEAT_SUGEST_U 13 //u sugerido (semente)
```

```
307
308
309
    // GPS
    // Identificar tipos de mensagens
310
311
    #define GPS_NADA
    #define GPS_RMC
312
                       1
313
    #define GPS_VTG
                       2
314
    #define GPS_GGA
                       3
    #define GPS_GSA
315
                       4
    #define GPS_GSV
316
                       5
317
    #define GPS_GLL
                       6
    #define GPS_MSG_TAM 200
318
                               //Tamanho max de uma msg do GPS
319
    #define GPS_DADOS_TAM 128
                                 //Tamanho do vetor para os dados extra dos do
         GPS
320
321
    // Marcar posi o de cada um dos parmetros guardados em gps_dados[
        GPS_DADOS_TAM]
322
    #define GPS_STATUS
                                               //2 bytes
323
    #define GPS_HORA
                           (GPS_STATUS+2)
                                              //11 bytes
324
    #define GPS_DATA
                           (GPS_HORA+11)
                                              //7 bytes
325
    #define GPS_LAT
                           (GPS_DATA+7)
                                              //11 bytes
    #define GPS_NS
326
                           (GPS_LAT+11)
                                              //2 bytes
    #define GPS_LONG
327
                           (GPS_NS+2)
                                              //12 bytes
328
    #define GPS_EW
                           (GPS_LONG+12)
                                              //2 bytes
329
    #define GPS_VEL_NOS
                           (GPS_EW+2)
                                              //8 bytes
    #define GPS_CURS0
                           (GPS_VEL_NOS+8)
                                             //8 bytes
    #define GPS_PDOP
331
                           (GPS_CURSO+8)
                                              //6 bytes
332
    #define GPS_HDOP
                           (GPS_PDOP+6)
                                              //6 bytes
    #define GPS_VDOP
333
                           (GPS_HDOP+6)
                                              //6 bytes
    #define GPS_VEL_KPH
334
                           (GPS_VDOP+6)
                                              //7 bytes
335
    #define GPS_VEL_UN
                           (GPS_VEL_KPH+7)
                                             //2 bytes
336
    #define GPS_FIX
                           (GPS_VEL_UN+2)
                                              //2 bytes ?sem uso? — n o me
        lembro por que
337
    #define GPS_QTD_SAT
                           (GPS_FIX+2)
                                             //3 bytes
338
    #define GPS_ALT
                           (GPS_QTD_SAT+3)
                                             //7 bytes
339
    #define GPS_ALT_UN
                           (GPS_ALT+7)
                                             //2 bytes
    #define GPS_ADR_SRAM
340
                           (GPS_ALT_UN+2)
                                              //5 bytes
```

```
341
342
    /////////// MPU 6050 — Constantes
343
    #define MPU_ADR 0x68 //Endere o MPU-6050
344
    345
    #define MPU_ERD 0xD1 //MPU para leitura (0x68<<1 + 1)</pre>
    #define MPU9250_WHO 0x73 //MPU Who am I
346
347
348
    //Escalas para Giroscpio
349
    #define GIRO_FS_250 0
                            // +/- 250 \text{ graus/seg}
    #define GIRO_FS_500 1 // +/- 500 graus/seg
351
    #define GIRO_FS_1000 2
                            // +/- 1000 graus/seg
352
    #define GIRO_FS_2000 3
                            // +/— 2000 graus/seg
353
    //Escalas para Acelermetro
354
355
    #define ACEL_FS_2G 0
                          // +/— 2q
    #define ACEL_FS_4G 1 // +/- 4q
356
357
    #define ACEL_FS_8G 2
                            // +/- 8q
358
    #define ACEL_FS_16G 3
                            // +/- 16g
359
    // Valores para o Sample Rate, Registrador SMPLRT_DIV
361
    // Considerando Taxa = 1kHz (Registrador CONFIG)
    #define SAMPLE_RT_1kHz
362
                               0
                                   // 1.000/(0+1) = 1000
    #define SAMPLE_RT_500Hz
363
                               1
                                  // 1.000/(1+1) = 500
364
    #define SAMPLE_RT_333Hz
                               2
                                  // 1.000/(2+1) = 333,33
365
    #define SAMPLE_RT_250Hz
                               3
                                  // 1.000/(3+1) = 250
366
    #define SAMPLE_RT_200Hz
                                  // 1.000/(4+1) = 200
                               4
    #define SAMPLE_RT_166Hz
367
                               5
                                   // 1.000/(5+1) = 166,66
    #define SAMPLE_RT_142Hz
368
                               6
                                  // 1.000/(6+1) = 142,85
    #define SAMPLE_RT_125Hz
369
                               7
                                  // 1.000/(7+1) = 125
    #define SAMPLE_RT_111Hz
370
                               8
                                  //1.000 /(8+1) = 111,11
371
    #define SAMPLE_RT_100Hz
                               9
                                  //1.000 / (9+1) = 100
372
373
    // Registradores do MPU—9250 que foram usados
374
    //adicionados 26 set
375
376 | #define SELF_TEST_X_GYR0
                                  0 \times 00
    #define SELF_TEST_Y_GYR0
377
                                  0x01
```

```
#define SELF_TEST_Z_GYR0
378
                                    0x02
    #define SELF_TEST_X_ACCEL
379
                                    0x0D
380
    #define SELF_TEST_Y_ACCEL
                                    0x0E
    #define SELF_TEST_Z_ACCEL
381
                                    0x0F
382
    #define XG_OFFSET_H
                                    0x13
    #define XG_OFFSET_L
383
                                    0x14
384
    #define YG_OFFSET_H
                                    0x15
385
    #define YG_OFFSET_L
                                    0x16
    #define ZG_OFFSET_H
386
                                    0x17
    #define ZG_OFFSET_L
387
                                    0x18
388
389
390
    #define SELF_TEST_X
                               0 \times 0 D
391
    #define SELF_TEST_Y
                               0x0E
392
    #define SELF_TEST_Z
                               0x0F
    #define SELF_TEST_A
393
                               0x10
    #define SMPLRT_DIV
394
                               0x19
395
    #define CONFIG
                               0x1A
396
    #define GYRO_CONFIG
                               0x1B
397
    #define ACCEL_CONFIG
                               0x1C
398
    #define ACCEL_CONFIG_2
                               0x1D //adicionado 26 set
    #define FIF0_EN
399
                               0x23
    #define INT_PIN_CFG
400
                               0x37
401
    #define INT_ENABLE
                               0x38
    #define INT_STATUS
402
                               0x3A
403
    #define ACCEL_XOUT_H
                               0x3B
    #define TEMP_OUT_H
404
                               0x41
    #define USER_CTRL
405
                               0x6A
    #define PWR_MGMT_1
                               0x6B
406
    #define FIFO_COUNTH
407
                               0x72
408
    #define FIF0_COUNTL
                               0x73
409
    #define FIF0_R_W
                               0x74
410
    #define WHO_AM_I
                               0x75
411
412
    /////////// MPU 9250 — Magnet metro
413 #define MAG_I2C_ADDR
                              0x0C //endere o i2c do magnetometro
    #define MAG_I2C_ADDR_WR 0x18 //0x0c << 1
414
```

```
415
   #define MAG_I2C_ADDR_RD 0x19 //(0x0c << 1) + 1
   #define MAG_WHO
416
                        0x48 //MAG Who am I
417
   // Registradores
   #define MAG_CNTL_1
                        0x0A //Controle 1
418
   #define MAG_CNTL_2
419
                        0x0B //(RSV) Controle 2
   #define MAG_ASTC
420
                        0x0C //Self Test
   #define MAG_XOUT_L
421
                        0x03 //MAG XL seq: [XL XH YL YH ZL ZH]
   #define MAG_ASAX
                        0x10 //end. reg. ASAX do magnetometro
422
   #define MAG_ASAY
                        0x11 //end. reg. ASAY do magnetometro
423
424
   #define MAG_ASAZ
                        0x12 //end. reg. ASAZ do magnetometro
425
   #define MAG_ST1
                        0x02 //end. reg. ST1 do magnetometro (DRDY)
426 #define MAG_ST2
                        0x09 //end. reg. ST2 do magnetometro (H0FL)
427
428
   //
      //////// CONSTANTES DE BAIXO N VEL
429
      430
    //
      431
432
   // SRAM 23LC1024
433
434
   #define SRAM_TAM_CHIP 0x20000L //M ximo por chip
435
   // Instru es da SRAM
436
   #define SRAM_READ
                         //Ler dado da mem ria
437
                      3
   #define SRAM_WRITE
                         //Escrever dado da mem ria
438
                      2
439
   #define SRAM_RDMR
                      5
                         //Ler Registrador de Modo
   #define SRAM_WRMR
440
                      1
                         //Escrever no Registrador de Modo
441
442
   // Registrador de Modo: Modos de Opera o
   #define SRAM_MODO_BYTE
443
                         0x00 //Modo Byte
444
   #define SRAM_MODO_PAG
                         0x80 //Modo P gina
445
   #define SRAM_MODO_SEQ
                         0x40 //Modo Sequencial
446
```

```
447 // Velocidades SPI, verificar o dobrador (SPI2X)
   #define SPI_125K 0 //SCL=125KHz, SPI2X=0
448
449
   #define SPI_250K
                    1 //SCL=250KHz, SPI2X=0
   #define SPI_500K
                    2 //SCL=500KHz, SPI2X=1
450
451
   #define SPI_1M
                    3 //SCL=1MHz,
                                   SPI2X=0
   #define SPI_2M
452
                    4 //SCL=2MHz
                                   SPI2X=1
453
   #define SPI_4M
                    5 //SCL=4MHz
                                   SPI2X=0
454
   #define SPI_8M
                    6 //SCL=8MHz
                                   SPI2X=1
455
456
   #define MISO
                50 //Master Input
457
   #define MOSI
                51 //Master Output
   #define SCK
458
                52 //Sa da do rel gio
459
   #define CS0
                49 //(PL0) Controla o estado do #CSO (0x0 0000 \rightarrow 0x1 FFFF)
   #define CS1
                48 //(PL1) Controla o estado do #CS1 (0x2 0000 -> 0x3 FFFF)
460
461
   #define CS2
                47 //(PL2) Controla o estado do #CS2
   #define SS
462
                53 //Para Mestre preciso SS como sa da
463
464
   // LCD
   #define NRL 4 //Qtd de linhas do LCD
465
466
   #define NRC 20 //Qtd de colunas do LCD
467
468
469
    470
   471
472
   // UARTO(Arduini) e UART2(Bluetooth) integradas
473
    #define SERI_FILA_TAM 50
                          //Tamanho da fila circular de entrada serial
474
   #define SERO_FILA_TAM 200
                           //Tamanho da fila circular de sa da
475
476
477
   // GPS — Serial 3
478
   #define GPS_TX_FILA_TAM 10 //Tamanho da fila circular de TX
479
   #define GPS_RX_FILA_TAM 300 //Tamanho da fila circular de RX
480
   // Endere os da FLASH 24LC1025 (128 KB) TWI
481
482 #define FLASH1_ADR
                        0x50 //FLASH1
483
   #define FLASH2_ADR
                        0x51 //FLASH2
```

```
484
    #define FLASH1_ADR_B0 FLASH1_ADR+0 //FLASH1, Bloco 0: 64KB (0x00000 -> 0
       x0FFFF)
    #define FLASH1_ADR_B1 FLASH1_ADR+4 //FLASH1, Bloco 1: 64KB (0x10000 -> 0
485
       x1FFFF)
486
    #define FLASH2_ADR_B0 FLASH2_ADR+0 //FLASH2, Bloco 0: 64KB (0x00000 -> 0
       x0FFFF)
487
    #define FLASH2_ADR_B1 FLASH2_ADR+4 //FLASH2, Bloco 1: 64KB (0x10000 -> 0
       x1FFFF)
    #define FLASH_PAG
488
                        128
                                         //Tamanho da p gina para grava
489
490
    ////////// TWI - C digos de Status
    #define TWI_START_OK
491
                              8
                                    //Start OK
    #define TWI_START_REP_OK
492
                              0x10 //Start Repetido OK
493
    #define TWI_SLA_WR_ACK
                              0x18 //EET enviado e ACK recebido
494
    #define TWI_SLA_WR_NACK
                              0x20 //EET enviado e NACK recebido
    #define TWI_TX_DATA_ACK
                              0x28 //Dado enviado e ACK recebido
495
    #define TWI_SLA_RD_ACK
496
                              0x40 //EER enviado e ACK recebido
497
    #define TWI_SLA_RD_NACK
                              0x48 //EER enviar e NACK recebido
498
    #define TWI_RX_DATA_NACK 0x58 //Dado recebido e NACK gerado
499
    #define TWI_RX_DATA_ACK
                              0x50 //Dado recebido e ACK gerado
500
    #define TWI_TMI_OUT
                              10000 //Time out
501
502
    // C digos de erro no trabalho com TWI
503
    #define TWI_ERRO_1 1
                          //Erro ao gerar START
504
    #define TWI_ERRO_2 2 //Erro ao gerar START Repetido
505
    #define TWI_ERRO_3 3 //Erro Escravo Receptor endere ado (ER) n o
       enviou ACK
    #define TWI_ERRO_4 4
                            //Erro Escravo Transmissor endere ado (ET) n o
506
       enviou ACK
    #define TWI_ERRO_5 5
507
                            //Erro Escravo Receptor (ER) n o enviou ACK ap s
        envio do dado
508
    #define TWI_ERRO_6 6
                            //Erro ao receber um dado do Escravo Transmissor (
       ET) e gerar um ACK
    #define TWI_ERRO_7 7
509
                            //Erro ao receber um dado do Escravo Transmissor (
       ET) e gerar um NACK
    #define TWI_ERRO_8 8
510
                            //Erro ao esperar TWINT — Timeout esperando TWINT
       ir para 1
```

#### B.2 Configuração do IMU do MPU-9250

```
// Colocar o MPU num estado conhecido
   // Taxa = 1 kHz, Banda: Acel=5.05 Hz e Giro=5 Hz. Delay Acel = 32.48ms.
      Delay Giro = 33.48
   // Taxa de amostragem = taxa/(1+SMPLRT_DIV) = 1k/10 = 100Hz
   //Escalas acel = +/2g e giro = +/-250 gr/s
4
 5
   void mpu_config(void) {
6
 7
     // Despertar MPU, Rel gio = PLL do Giro—x
     mpu_wr(PWR_MGMT_1, 0x01);
8
9
     delay(200);
                       //200ms — Esperar PLL estabilizar
10
     // Definir escalas
11
     mpu_escalas(GIRO_FS_250, ACEL_FS_2G); //Escalas acel = +/2g e giro =
12
        +/-250 \text{ gr/s}
13
14
     // 6 => Liga o filtro passa baixa do giroscpio e temperatura para para
          5Hz
     // Delay giro = 33.48ms, Taxa giro = 1Khz; Delay temperatura 18.6ms
15
     mpu_wr(CONFIG, 6);
16
17
18
     // 6 => Liga o filtro passa—baixa do aceler metro para para 5.05Hz.
         Delay= 32.48ms
     mpu_wr(ACCEL_CONFIG_2, 6);
19
20
21
     // 9 ==> Taxa de amostragem = taxa/(1+SMPLRT_DIV) = 1k/10 = 100Hz
22
     mpu_wr(SMPLRT_DIV, SAMPLE_RT_100Hz); //Taxa de amostragem = 100 Hz
     //mpu_wr(SMPLRT_DIV, SAMPLE_RT_500Hz); //Taxa de amostragem = 500 Hz
23
24
   }
```

#### B.3 Configuração do Magnetômetro

```
// Inicializar Magnet metro
void mpu_mag_config(void){
mpu_wr(USER_CTRL, 0x00); //Desab. modo mestre no mpu
```

#### B.4 calibração do acelerômetro

```
//acel_calibra Obtem os valores necessarios para calibrar o acelerometro
2
   //v_out[6] = [
                    ax_x_cima,
3
   //
                    ax_x_baixo,
4
   //
                    ay_y_cima,
5
   //
                     ay_y_baixo,
6
   //
                    az_z_cima,
 7
                    az_z_baixo,
   //
8
   //
                  1
9
   //
10
   //
        % o seguinte algoritmo do matlab realiza a calibra o
11
   //
         accel_offset(1)=(ax_x_cima + ax_x_baixo)/2;
12
   //
         accel_offset(2)=(ay_y_cima + ay_y_baixo)/2;
         accel_offset(3)=(az_z_cima + az_z_baixo)/2;
13
   //
14 //
15
   //
         accel_scale(1)=1/((ax_x_cima - ax_x_baixo)/2);
16 //
         accel_scale(2)=1/((ay_y_cima - ay_y_baixo)/2);
         accel_scale(3)=1/((az_z_cima - az_z_baixo)/2);
17
   //
18
   //
         ax_calibrado=(ax—accel_offset(1))*accel_scale(1);
19
   //
20
   //
         ay_calibrado=(ay-accel_offset(2))*accel_scale(2);
         az_calibrado=(az—accel_offset(3))*accel_scale(3);
21
22
   byte acel_calibra(int* v_out, byte prn){
23
24
     int vt[7];
25
     long aux[6];
26
```

```
27
     char *msq1="Erro Who am I = ";
      char *msg_calibr[6] = { "X para cima",
28
29
                              "X para baixo",
                              "Y para cima",
30
                              "Y para baixo",
31
32
                              "Z para cima",
33
                              "Z para baixo"};
34
     byte whoami;
35
     int qtd_medidas=30;
36
37
     ser_str("Calibra o do acelermetro.\n");
38
     ser_str("Posicione o sensor de acordo com as instru es.\n");
39
40
     ser_str("Ao posicionar, pressione qualquer bot o para realizar a medida
         .\n");
41
42
     mpu_acorda();
43
     mpu_config();
44
     whoami=mpu_whoami();
45
     if (whoami != MPU9250_WHO) {
46
         lcd_str(1,0,msg1); lcd_dec16unz(1,16,whoami);
47
                           ser_dec16unz(whoami); ser_crlf(1);
       ser_str(msg1);
       delay(1000);
48
49
       return FALSE;
50
     }
51
52
     delay(1000);
53
   // lcd_apaga_lin(1);
54
55
   // lcd_apaga_lin(2);
56
   // lcd_apaga_lin(3);
57
   // lcd_str(1,0,"Calib do acel: ");
58
59
     int quit=FALSE;
60
     byte x=0;
     int cnt = qtd_medidas;
61
62
     for(int i = 0; i < 6; i++){
```

```
63
        //Inicia coleta de dados
64
65
        ser_str(msg_calibr[i]); ser_crlf(1);
66
        //espera usuario apertar botao para medir, ou terminar mandando X pelo
67
            serial
68
        while(TRUE){
69
         while (TRUE){
            if (seri_tira(&x)==FALSE)
70
                                        break;
71
           if (x=='x' || x=='X')
                                         quit=TRUE;
72
          }
73
          if ( sw_tira(&x) == TRUE) break;
74
          if(quit == TRUE) break;
75
        }
76
77
        if(quit == TRUE) return FALSE;
78
79
        //inicia as leituras
80
       mpu_int();
81
82
        //faz algumas leituras para estabilizar e evitar o movimento de
           apertar o bot o
        int l=160;
83
84
        while(l---){
         while (mpu_dado_ok == FALSE);
85
86
         mpu_rd_ac_tp_gi(vt); //Ler MPU
87
        }
88
89
        aux[0]=aux[1]=aux[2]=0;
        cnt = qtd_medidas;
90
91
92
       while(cnt—){
93
            while (mpu_dado_ok == FALSE); //Agaurdar MPU a 100 Hz (10 ms)
94
            mpu_dado_ok=FALSE;
95
            mpu_rd_ac_tp_gi(vt); //Ler MPU
96
97
```

```
98
             aux[0]+=vt[0];
99
             aux[1]+=vt[1];
100
             aux[2]+=vt[2];
101
          }
102
103
104
          aux[0]/=qtd_medidas;
          aux[1]/=qtd_medidas;
105
106
          aux[2]/=qtd_medidas;
107
          v_out[i] = (int)aux[(int)floor(i/2)];
108
109
110
          mpu_des_int();
111
      }
112
113
      ser_str("dados coletados.\n");
114
      if(prn){
115
        ser_str("Valores que ser o usados na calibragem do acelerometro:");
            ser_crlf(1);
116
        ser_str("ax:"); ser_crlf(1);
117
        ser_dec16(v_out[0]); ser_crlf(1);
118
        ser_dec16(v_out[1]); ser_crlf(1);
119
120
        ser_str("ay:"); ser_crlf(1);
121
        ser_dec16(v_out[2]); ser_crlf(1);
122
        ser_dec16(v_out[3]); ser_crlf(1);
123
124
         ser_str("az:"); ser_crlf(1);
125
        ser_dec16(v_out[4]); ser_crlf(1);
126
        ser_dec16(v_out[5]); ser_crlf(1);
127
      }
128
      return TRUE;
129
    }
```

## B.5 calibração do magnetômetro

```
1 // mag_calibra obtem os valores necessarios para calibrar o magnetometro
   // asa[3] = [asax, asay, asaz] s o os ajustes de sensibilidade
   // h_extr[6] = [hx_min, h_max, hy_min, h_max, hz_min, hz_max]
 3
   // Esses s o todos os dados para realizar uma calibra o de
 4
       magnet metro simples no p s processamento:
 5
   //
   // O algoritmo de matlab para calibrar
 6
          % Hard Iron — Remover offset
   //
          hx_off=(hx_max + hx_min)/2;
 8
   //
   //
          hy_off=(hy_max + hy_min)/2;
 9
          hz_off=(hz_max + hz_min)/2;
10 //
11
   //
12
          % Soft Iron — Corrigir a escala
   //
13
          hx_avg_delta=(hx_max - hx_min)/2;
   //
14
   //
          hy_avg_delta=(hy_max - hy_min)/2;
15
   //
          hz_avg_delta=(hz_max - hz_min)/2;
16 //
17
   //
           avg_h_delta=(hx_avg_delta + hy_avg_delta + hz_avg_delta)/3;
18
   //
          hx_sc=avg_h_delta/hx_avg_delta;
19
   //
20 //
          hy_sc=avg_h_delta/hy_avg_delta;
21
   //
          hz_sc=avg_h_delta/hz_avg_delta;
22
   //
23
   //
          h_off = [ hx_off hy_off hz_off ];
24
          h_sc = [
   //
25
   //
                      hx_sc 0
                                     0
26
   //
                      0
                             hy_sc
                                     0
27
                      0
                             0
                                     hz_sc
   //
28
   //
                   ];
         magDataCalibrated = (magData - h_off)*h_sc;
29
   //
   byte mag_calibra(byte* asa, int* h_extr, byte prn ){
30
31
32
     byte mag_st,who;
     int vetor[3];
33
34
     h_{extr[0]} = 32767;
36
     h_{extr[1]} = -32768;
```

```
h_{extr[2]} = 32767;
37
38
     h_{extr[3]} = -32768;
39
     h_{extr[4]} = 32767;
     h_{\text{extr}}[5] = -32768;
40
41
42
43
     mpu_config();
                           //MPU configurar
     mpu_mag_config();    //MAG configurar
44
45
     who = mag_whoami();
46
     if (who != MAG_WHO){
47
        lcd_str(1,13,"whoami nao encontrado"); //MPU N o respondendo
48
       ser_str("Magnet metro n o encontrado\n");
49
50
       return FALSE;
51
     }
52
     ser_str("Calibra o do Magnet metro.\n\n");
53
54
     ser_str("Quando a calibra o iniciar, movimente a caixa preta
         lentamente em todas as dire es poss veis.\n");
     ser_str("O procedimento encerrado ao pressionar qualquer bot o da
55
         caixa preta.\n");
56
     ser_str("Inicia em 5 segundos...\n");
57
58
   // lcd_apaga_lin(1);
59
   // lcd_apaga_lin(2);
   // lcd_apaga_lin(3);
60
   // lcd_str(1,0,"Calibr mag.");
61
62
   // lcd_str(2,0,"Inicia em 5 seg...");
63
     delay(5000);
64
     ser_str("Coleta de dados iniciou...\n");
65
66
67
     // Iniciar coleta
68
     // coleta o ajuste de sensibilidade
69
     mpu_mag_rd_rom(asa);
70
71
```

```
72
      // Habilitar interrup o MPU (Dado Pronto)
 73
      mpu_sample_rt(SAMPLE_RT_100Hz);
 74
      mpu_int();
 75
 76
    // lcd_str(1,0,"Coletando dados...");
 77
    // lcd_str(2,0,"Rotacione lentamente");
 78
    // lcd_str(3,0,"e finalize com botao");
 79
      while(TRUE){
        while (mpu_dado_ok == FALSE); //Agaurdar MPU a 100 Hz (10 ms)
80
81
        mpu_dado_ok=FALSE;
 82
        mag_st=mpu_rd_mg_out(vetor);
 83
84
        if (mag_st==1){
                         //Tudo certo
           lcd_char(2, 5, '1');
85
    //
86
    //
           lcd_char(2,15,'0');
 87
88
         //atualiza valores maximos e minimos
 89
         if(vetor[0] < h_extr[0]) h_extr[0] = vetor[0];</pre>
90
         if(vetor[0] > h_extr[1]) h_extr[1] = vetor[0];
91
         if(vetor[1] < h_extr[2]) h_extr[2] = vetor[1];</pre>
92
         if(vetor[1] > h_extr[3]) h_extr[3] = vetor[1];
93
         if(vetor[2] < h_extr[4]) h_extr[4] = vetor[2];</pre>
94
         if(vetor[2] > h_extr[5]) h_extr[5] = vetor[2];
95
96
       }
97
       else if(mag_st==0){    //Dado n o pronto
           lcd_char(2, 5, '0');
98
    //
    //
           lcd_char(2,15,'0');
99
       }
100
101
102
       else if(mag_st==2){    //Sensor Overflow
103
    //
           lcd_char(2, 5, '1');
    //
           lcd_char(2,15,'1');
104
105
       }
106
107
        //if (sw_tira(&who)) break;
```

```
108
        if (fim_qqtec_x() == TRUE) break; //qq Tecla o letra x para
            finalizar
109
      }
110
111
      mpu_des_int();
112
    // lcd_apaga_lin(1);
113
    // lcd_apaga_lin(2);
    // lcd_apaga_lin(3);
114
115
    // lcd_str(2,0,"Fim da coleta");
116
      ser_str("Fim da coleta de dados.\n");
117
118
      if(prn){
119
        ser_str("Valores de calibragem do magnet metro:"); ser_crlf(1);
120
        ser_str("ASA:"); ser_crlf(1);
121
        ser_dec8u(asa[0]);
                             ser_crlf(1);
        ser_dec8u(asa[1]); ser_crlf(1);
122
123
        ser_dec8u(asa[2]);
                              ser_crlf(1);
124
        ser_str("Hx:"); ser_crlf(1);
125
        ser_dec16(h_extr[0]); ser_crlf(1);
126
        ser_dec16(h_extr[1]); ser_crlf(1);
127
        ser_str("Hy"); ser_crlf(1);
128
        ser_dec16(h_extr[2]); ser_crlf(1);
129
        ser_dec16(h_extr[3]); ser_crlf(1);
130
        ser_str("Hz"); ser_crlf(1);
131
        ser_dec16(h_extr[4]); ser_crlf(1);
132
        ser_dec16(h_extr[5]); ser_crlf(1);
133
      }
134
      return TRUE;
135
136
137
    }
```

#### B.6 Self-Test do IMU

```
// MPU: Realizar Self—Test (ST), prn = imprimir resultados?
// Retorna: TRUE se passou no teste
```

```
3 //
               FALSE se falhou no teste
4 // baseado no documento AN-MPU-9250A-03 MPU-9250 Accel Gyro and Compass
      Self—Test Implementation v1 0_062813.pdf
   byte mpu_self_test_2(byte prn = FALSE) {
5
6
7
     float ST_OPT[6];
                                // self test value de f brica
8
     long sum[6];
                                // registrador auxilar para calcular a soma
9
     int
          aux[6];
                                // registrador auxiliar para leituras
                                // media das 200 medidas sem o self test
10
     int mediaNoST[6];
                                // media das 200 medidas com o self test
11
     int mediaST[6];
12
     int selfTestResponse[6]; // self test response (medias com self test
        - medias sem self test)
13
     byte ST_CODE[6];
                                 // factory self test code (usado para
        calcular o self test value)
14
     float porcentagens[6];
                             // porcentagem ao dividir selfTestResponse
        por ST_OPT (determina se st passou)
15
16
     int qtd = 200;
                                // quantos valores coletar para calcular a
        m dia
17
     bool passou = true;
                               // valor que retorna no final da fun o (
        passou ou n o?)
18
     /* 3.0 Procedimento */
19
20
     // 1. Configura es necess rias para o self test
21
     mpu_wr(SMPLRT_DIV, 0x00);
22
     mpu_wr(CONFIG, 0x02); // Giroscpio: mudando DLPF para config 2.
         taxa do giroscopio 1 kHz e DLPF 92 Hz
23
     mpu_wr(ACCEL_CONFIG_2, 0x02); // Acelerometro: taxa do acelerometro 1
        kHz banda 92 Hz
24
25
     //configura escalas do giroscopio e acelerometro para o recomendado para
         o self test
     // +/- 2g e +/-250gr/seg
26
     mpu_escalas(GIRO_FS_250,ACEL_FS_2G);
27
28
     delay(250); //Aguardar cofigura o estabilizar
29
```

```
// 2. Com o self test desligado, ler 200 medidas do giroscpio e
30
         acelerometro e armazenar as m dias
     // em mediaNoST [ax, ay, az, gx, gy, gz]
31
32
     for (int i = 0; i < 6; i++) sum[i]=0; //Zerar acumulador
     mpu_int(); // Habilitar interrup o
33
     mpu_dado_ok=FALSE;
34
35
     //200 medidas sem self test
     for (int i=0; i<qtd; i++){</pre>
36
       while(mpu_dado_ok == FALSE);
37
       mpu_dado_ok = FALSE;
38
39
       mpu_rd_ac_gi(aux);
40
        for (int j=0; j<6; j++) sum[j] += aux[j];</pre>
41
42
     // Calcular as m dias sem o self test
43
     for (int i=0; i<6; i++) mediaNoST[i] = sum[i]/qtd;</pre>
44
45
     // 3. habilitar self test nos 3 eixos do acelerometro e girosc pio
46
     mpu_wr(ACCEL_CONFIG, 0xE0);
     mpu_wr(GYR0_CONFIG, 0xE0);
47
48
49
     // 4. delay para as oscila es estabilizarem
50
     delay(25);
51
52
     // 5. Com o self test ligado, ler 200 medidas do girosc pio e
         acelerometro e armazenar as m dias
53
     // em mediaST [ax, ay, az, gx, gy, gz]
     for (int i = 0; i < 6; i++) sum[i]=0; //Zerar acumulador
54
     //200 medidas com self test
55
     for (int i=0; i<qtd; i++){</pre>
56
       while(mpu_dado_ok == FALSE);
57
       mpu_dado_ok = FALSE;
58
59
       mpu_rd_ac_gi(aux);
        for (int j=0; j<6; j++) sum[j] += aux[j];</pre>
60
61
     for (int i=0; i<6; i++) mediaST[i] = sum[i]/qtd;
62
63
64
     // 6. calculando as respostas para o self test
```

```
65
               for(int i = 0; i < 6; i++){
66
                    selfTestResponse[i] = mediaST[i] - mediaNoST[i];
               }
67
68
               /* 3.1 Configurar giro e acel para opera o normal */
69
              mpu_wr( ACCEL_CONFIG, 0x00);
70
71
               mpu_wr( GYRO_CONFIG, 0x00);
72
               delay(25); // Delay a while to let the device stabilize
              //acertar as escalas
73
               mpu_escalas(GIRO_FS_250,ACEL_FS_8G);
74
75
               //tem que rodar o mpu_config denovo?
76
77
               /* 3.2 crit rios para passar no self test */
78
79
              // 1. lendo factory Self—Test Code do giroscopio e acelerometro
              // X—axis accel self—test
80
               ST_CODE[0] = mpu_rd(SELF_TEST_X_ACCEL);
81
82
              // Y—axis accel self—test
83
              ST_CODE[1] = mpu_rd(SELF_TEST_Y_ACCEL);
              // Z—axis accel self—test
84
85
              ST_CODE[2] = mpu_rd(SELF_TEST_Z_ACCEL);
               // X—axis gyro self—test
86
              ST_CODE[3] = mpu_rd(SELF_TEST_X_GYR0);
87
88
              // Y—axis gyro self—tes
               ST_CODE[4] = mpu_rd(SELF_TEST_Y_GYR0);
89
              // Z—axis gyro self—test
90
              ST_CODE[5] = mpu_rd(SELF_TEST_Z_GYR0);
91
92
               // 2. calculando factory self—test value a partir do factory self test
93
                        code
94
              // FT[Xa]
95
               ST_OPT[0] = (float)(2620/1 << GIRO_FS_250) * (pow(1.01, ((float)ST_CODE[0] -
                          1.0)));
96
              // FT[Ya]
               ST_OPT[1] = (float)(2620/1 < GIRO_FS_250) * (pow(1.01 , ((float)ST_CODE[1] - FS_250)) * (pow(1.01 , (float)ST_CODE[1] - FS_250) * (pow(1.01 , (float)ST_CO
97
                          1.0)));
98
               // FT[Za]
```

```
99
                   ST_OPT[2] = (float)(2620/1 << GIRO_FS_250) * (pow(1.01,((float)ST_CODE[2] -
                                1.0)));
100
                   // FT[Xq]
101
                   ST_OPT[3] = (float)(2620/1 << GIRO_FS_250) * (pow(1.01, ((float)ST_CODE[3] -
                                1.0)));
102
                  // FT[Yg]
103
                   ST_OPT[4] = (float)(2620/1 << GIRO_FS_250) * (pow(1.01, ((float)ST_CODE[4] -
                                1.0)));
104
                   // FT[Zg]
105
                   ST_{OPT[5]} = (float)(2620/1 < GIRO_FS_250) * (pow(1.01, ((float)ST_CODE[5] - FS_250)) * (pow(1.01, (float)ST_CODE[5] - FS_250) * (pow(1.01, (float)ST_CODE[5]
                                1.0)));
106
107
                   for(int i = 0; i < 6; i++){
108
                         porcentagens[i] = (float)selfTestResponse[i]/ST_OPT[i];
109
                   }
110
                  // 3. Determinando a condi o de passar no teste
111
112
                  // X—gyro: (GXST / GXST_OTP) > 0.5
113
                  // Y—gyro (GYST / GYST_OTP) > 0.5
114
                  // Z-gyro (GZST / GZST_OTP) > 0.5
115
                  // X—Accel 0.5 < (AXST / AXST_OTP) < 1.5
                   // Y—Accel 0.5 < (AYST / AYST_OTP) < 1.5
116
117
                   // Z—Accel 0.5 < (AZST / AZST_OTP) < 1.5
118
119
                   for(int i = 0; i < 3; i++){
120
                         //testando giro
121
                         if(porcentagens[i+3] <= 0.5) passou = false;</pre>
122
                         //testando acel
123
                         if(!((porcentagens[i] > 0.5) && (porcentagens[i] < 1.5))) passou =</pre>
                                   false;
124
                   }
125
126
127
128
                   return passou;
129
130 }
```

#### B.7 Self-Test do Magnetômetro

```
/ MAG: Realizar Self—Test (ST), prn = imprimir resultados?
  // Retorna: TRUE se passou no teste
               FALSE se falhou no teste
 3
   //
   // vetor[ hx hy hz ] --> espa o para 3 inteiros
4
   byte mpu_mag_self_test(int *vetor, byte prn) {
 5
 6
     byte vet[6],ok;
 7
     int aux[3];
 8
     byte asa[3];
9
     mpu_wr_mg_reg(MAG_CNTL_1, 0x00); //(1) MODE=0, Magnetometro Power Down
10
11
     delay(100);
12
     mpu_wr_mg_reg(MAG_ASTC, 0x64); //(2) SELF=1
13
     delay(100);
   // mpu_wr_mg_reg(MAG_CNTL_1, 0xC); //(3) BIT=1 (16 bits) e MODE=8 (self
14
15
     mpu\_wr\_mg\_reg(MAG\_CNTL\_1, 0x18); //(3) BIT=1 (16 bits) e MODE=8 (self
         test)
     delay(100);
16
17
18
     byte r = 0;
19
     r = mpu_rd_mg_reg(MAG_ST1) \&1;
20
     while(r&1 == 0){
21
       r = mpu_rd_mg_reg(MAG_ST1) &1;
22
     }
23
24
25
     mpu_rd_mg_blk(MAG_XOUT_L, vet, 6);
26
     aux[0] = (int)((int)(vet [1] \ll 8) \mid vet[0]); //Montar Mag X
27
     aux[1] = (int)((int)(vet [3] << 8) | vet[2]);
                                                     //Montar Mag Y
28
     aux[2] = (int)((int)(vet [5] << 8) | vet[4]);
                                                       //Montar Mag Z
29
     mpu_wr_mg_reg(MAG_ASTC, 0);
                                   //(2) SELF=0
     mpu_wr_mg_reg(MAG_CNTL_1, 0x00); //(1) MODE=0, Magnetometro Power Down
30
31
32
     // ASA: Ajuste de sensibilidade
33
     mpu_mag_rd_rom(asa); //asa[0]=ASAx, asa[1]=ASAy, asa[2]=ASAz,
```

```
34
35
      vetor[0]=(float)aux[0]*( 1+((float)asa[0]-128)/256.);
36
37
      vetor[1]=(float)aux[1]*( 1+((float)asa[1]-128)/256.);
38
      vetor[2]=(float)aux[2]*( 1+((float)asa[2]-128)/256.);
39
40
41
      ok=TRUE;
42
      if (\text{vetor}[0] \leftarrow -200) \mid | \text{vetor}[0] >= 200)
                                                           ok=FALSE; //hx
43
      if (\text{vetor}[1] \leftarrow -200) \mid | \text{vetor}[1] > 200)
                                                           ok=FALSE; //hy
44
      if ( (vetor[2] <= -3200) || (vetor[2] >= 3200))
                                                           ok=FALSE; //hz
45
46
      return ok;
   }
47
```

# Anexo I Esquematicos

