Programowanie sprzętu w laboratorium fotoniki

Paweł Gliwny

Instytut Fizyki Politechnika Łódzka

2017

"Mówca powinien wyczerpać temat, ale w żadnym razie nie powinien wyczerpać publiczności" — Winston Churchill

Plan

- 1. Cel pracy.
- 2. Układ pomiarowy.
- 3. Eksperyment.

Cel pracy

Cel pracy

- Stworzenie programu do wykonywania charakterystyk laserów półprzewodnikowych.
- Stworzenie skryptów do analizy charakterystyk.
- Zbadanie 4 laserów półprzewodnikowcyh (2 krawędziowe i 2 VCSEL)

Układ pomiarowy.

Układ pomiarowy


Zasilacza diód laserowych firmy Thorlabs model LDC4005



► Miernik mocy firmy Thorlas firmy Thorlabs model PM100



Układ pomiarowy



Programowane urządzenia pomiarowe

Electronic test equipment — są używane w celu przechywywania sygnałów oraz podawanie ich do sprzętu

Komunikacja z urządzenimi

- SCPI (ang. Standard Commands for Programmable Instruments) — język komend do urządzeń pomiarowych.
- Wywołania systemowe (ang. System call)

SCPI + Wywołania systemowe = komunikacja z sprzętem laboratoryjnym

SCPI — Standard Commands for Programmable Instruments

Standardowe polecenia programowanych urządzeń jest to standard komunikacji

- z urządzeniami pomiarowymi (oscyloskop, miernik mocy).
- z urządzeniami laboratoryjnymi (zasiłacz)

SCPI — przykłady

- Komendy uniwersalne dla każdego urządzenia:
 - *rst wyzerowanie urządzenia.
 - *idn? zapytanie o identyfikator.
- Komendy specyficzny dla danego urządzenia:
 - ▶ SOURce: CURRent: LEVel: AMPLitude 0.01

Wywołania systemowe


Interfejs pomiędzy programem użytkownika a jądrem Linux.

- open.
- ▶ write.
- read.
- ▶ close.

Przykładowy program

```
1 import os
class IODevice:
      def __init__(self, path_to_device):
3
           self.path_to_device = path_to_device
4
           self.file_descriptor = os.open(path_to_device,
5
      os.O_RDWR | O_NOCITY)
6
      def write(self, command):
7
          os.write(self.file_descriptor, command)
8
9
      def read (self, length = 4000):
           return os.read(self.file_descriptor, length)
      def close(self):
13
          os.close(self.file_descriptor)
14
15
  device = IODevice("/dev/usbtmc0")
  device.write("*IDN?")
  print ( device . read ( ) )
```


Gui




Eksperyment

Teoria — prąd progowy

Prąd progowy (z ang. *threshold current*) określa wartość prądu przy którym zaczyna zachodzić akcja laserowa czyli rośnie gwałtownie natężenie promieniowania i maleje szerokość linii emisyjnej.



Prąd progowy — wykres



Prąd progowy

$$I_{ ext{th}} = -rac{b}{a}$$

$$\Delta I_{th} = \left| rac{\partial I_{th}}{\partial a} \right| \cdot \Delta a + \left| rac{\partial I_{th}}{\partial b} \right| \cdot \Delta b$$


Prąd progowy zależność od temperatury


$$I_{th} = I_0 \exp\left(\frac{T}{T_0}\right)$$
 $\ln(I_{th}) = \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + \ln(I_0)$
 $y = a \cdot x + b$
 $a = \frac{1}{T_0} \Rightarrow T_0 = \frac{1}{a}$
 $b = \ln(I_0) \Rightarrow I_0 = e^b$


Sprawność

- Moc wyjściowa mierzymy na mierniku mocy.
- ▶ Moc wejściowa iloczyn prądu / i napięcia U.


$$P_{in} = I \cdot U$$









Laser 980 nm w temperaturze 283 K




Laser 980 nm w temperaturze 323 K



Laser 980 nm w temperaturze 363 K






Laser krawędziowy 980 nm

$$T_0 = (89.9 \pm 0.1) \,\mathrm{K}$$


$$I_0 = (0.04 \pm 0.01) \,\mathrm{mA}$$

$$I_{th} = 0.04 \exp\left(\frac{T}{89.9}\right)$$


Laser krawędziowy 980 nm




Laser VCSEL 850 nm w temperaturze 283 K




Laser VCSEL 850 nm w temperaturze 333 K



Laser VCSEL 850 nm w temperaturze 363 K



Laser VCSEL 850



Laser VCSEL 850

