Титульный лист в отдельном файле.

#### РЕФЕРАТ

Отчёт 47 с., 10 рис., 7 табл., 6 источников, 3 прил.

Объект разработки — программный компонент, управляющий охранной сигнализацией.

Цель работы — разработка программного модуля для управления устройством охранной сигнализации в программном комплексе интеграции оборудования.

Программный модуль разрабатывается исходя из: протокола взаимодействия с устройством, протокола взаимодействия с системой сбора и обработки информации, интерфейсов программного ядра системы.

В результате работы разработан программный модуль и сценарий модульного тестирования.

Программный модуль будет интегрирован в систему охранной сигнализации.

# Содержание

1 Определения	5
2 Обозначения и сокращения	
3 Введение	
4 Основная часть	
4.1 Обзор работ связанных с УИР	
4.1.1 Унифицированный протокол взаимодействия с ССОИ	9
4.1.2 Протокол взаимодействия с КНЦ	12
4.2 Обзор инструментальных средств	15
4.2.1 Язык программирования Java	15
4.2.2 Библиотека для модульного тестирования JUnit	15
4.2.3 Библиотека журналирования Log4j	16
4.2.4 Система контроля версий и сборка проектов	17
4.3 Проектирование программного модуля	19
4.3.1 Описание модели датчика	19
4.3.2 UML диаграммы	21
4.4 Проектирование сценария тестирования модуля управления	
датчиком	25
4.4.1 Mock-объекты	
4.4.2 Описание тестовых фикстур	
4.4.3 Тестирование загрузки и выгрузки объекта класса датчика	
4.4.4 Тестирование реакции на поступление тревоги	
4.4.5 UML диаграммы	
4.5 Программная реализация	
4.6 Результаты модульного тестирования	
5 Заключение	30

# 1 Определения

В настоящем отчете об УИР применяются следующие термины с соответствующими определениями:

**Ant-Engine** — утилита для автоматизации процесса подготовки к сборке *проекта* (например, разрешение зависимостей проекта от библиотек);

**Моск-объект** — объект, реализующий заданные аспекты моделируемого программного окружения. Это фиктивная реализация интерфейса, предназначенная исключительно для тестирования;

**Артефакты** — набор файлов, которые не компилируется в рамках текущего *проекта*, но необходимы для работы программы (например, библиотеки, предназначенные для конкретной платформы (динамически линкуемые, с расширением .dll, .so) или файлы данных (например, конфигурационные));

**Библиотечный файл** — скомпилированные исходные коды (файлы с расширением .jar), не подлежащие компиляции при сборке *проекта*, реализующие функционал, используемый в нескольких *проектах*;

**Дистрибутив** — это файл, содержащий исполняемую программу, готовую к установке на компьютер, управляющий системой;

**Инструментальный компьютер** — предназначен для выполнения процедур компиляции программного обеспечения и анализа исходного кода;

**Конфигурационные файлы** — текстовые файлы, используемые приложениями для хранения настроек;

**Модуль** — набор исходных кодов *проекта*, который может компилироваться отдельно;

Платформа — множество аппаратно-программных конфигураций;

**Проект** — совокупность файлов с исходным кодом, набором *артефактов* и файлами для среды разработки, с помощью которых возможно получение всех необходимых выходных файлов (исполняемые, конфигурационные, справочные, установочные, ресурсные, библиотечные и т. д.) программного компонента или его части;

**Рабочая копия** — локальное дерево папок, содержащее проект, извлеченный из SVN;

**Релиз** — выходная структура *проекта*, содержащая все необходимые файлы (исполняемые, конфигурационные, библиотечные и т. д.), а также наборы дополнительных программ и служебных утилит, необходимых для сборки на их основе дистрибутива и/или установки этих файлов на компьютере пользователя и последующей эксплуатации.

# 2 Обозначения и сокращения

**JDK** — Java development kit (комплект разработки на Java);

JVM — Java virtual machine (виртуальная машина Java);

SVN — централизованная система управления версиями файлов;

АПИ — аппаратно-программный интерфейс;

**APM** — автоматизированное рабочее место;

БД — база данных;

**ИК СФ3** — интегрированный комплекс средств и систем физической защиты;

**К**3 — короткое замыкание;

**КИТСФ3** — комплекс инженерно-технических средств и систем физической защиты;

КНЦ — концентратор датчиков;

КОП — код команды (код операции);

КОТ — код команды ответа (код ответа);

**КСА** — комплекс средств автоматизации;

**ЛВС** — локальная вычислительная сеть;

**ПУ** — процессор управления;

СКУД — система контроля и управления доступом;

СОС — система охранной сигнализации;

СПО — специальное программное обеспечение;

ССОИ — система сбора и обработки информации;

СУДОС — система управления доступом и охранной сигнализацией;

**TC** — техническое средство.

# 3 Введение

Данная учебно-исследовательская работа заключается в проектировании, реализации и модульном тестировании программного модуля, управляющего устройством в охранной системе. Разработка ведётся исходя из:

- Протокола взаимодействия с устройством;
- Протокола взаимодействия с ССОИ;
- Требований к разработке модулей АПИ.

Протокол взаимодействия с устройством в данной системе унифицирует взаимодействие с различными типами охранных датчиков. Компонент разрабатывается с учётом интеграции в программный комплекс АПИ и взаимодействия с ССОИ.

#### 4 Основная часть

# 4.1 Обзор работ связанных с УИР

# 4.1.1 Унифицированный протокол взаимодействия с ССОИ

Данный протокол необходим для унификации подключения контроллеров технических средств ИК СФЗ различных производителей к ССОИ КИТСФЗ.[1]

# Аппаратно-программные интерфейсы

АПИ используются для подключения контроллеров технических средств СФ3 к ССОИ. АПИ имеет в своем составе аппаратный модуль, реализующий физический интерфейс подключения контроллера (RS-232, RS-485, RS-422, CAN и т.п.) и СПО АПИ. СПО АПИ должно[1]:

- обеспечивать обмен с ССОИ через ЛВС по унифицированному протоколу верхнего уровня;
- обеспечивать обмен информацией с контроллерами ТС через аппаратный интерфейс по специализированному протоколу ТС.

Платформой для установки АПИ являются ПУ, входящие в состав ССОИ. В ССОИ процессоры управления включены в состав КСА пунктов управления и участков контроля. ПУ представляет собой необслуживаемый компьютер с круглосуточным режимом работы. В ПУ устанавливаются (или подключаются) аппаратные модули АПИ, и на ПУ устанавливается СПО АПИ. На одном ПУ могут функционировать несколько АПИ. Обобщенная структурная схема АПИ приведена на рисунке 1.[1]




Рисунок 1 - Обобщённая структурная схема АПИ

# Понятие модели типа устройства

Для унификации взаимодействия с различным оборудованием в едином унифицированном протоколе обмена информацией используется понятие модели типа устройства. Модель типа устройства — это совокупность информации (характеристик) одного типа устройств (прибора, контроллера, шлейфа сигнализации, видеокамеры и т.п.). Между моделями поддерживается отношения родитель-потомок. Схема модели представлена на рисунке 2.



Рисунок 2 - Схема модели типа устройства

Модель типа устройства формируется производителем оборудования и передается в ССОИ по единому унифицированному протоколу верхнего уровня. Модель заносится в БД ССОИ, и в дальнейшем вся работа ССОИ с оборудованием строится на основе информации о модели устройства. АПИ является устройством, у которого есть дочерние типы устройств (например, порты RS-485), у которых в свою очередь есть свои дочерние типы устройств (например, контроллеры) и т. д.[1]

#### Варианты подключения технических средств СФЗ к ССОИ

ТС СФ3 должны подключаться к ССОИ по одному из следующих вариантов[1]:

- Если контроллер ТС имеет возможность подключения в локальную вычислительную сеть по транспортному протоколу TCP/IP, а программное обеспечение контроллер ТС реализует единый унифицированный протокол обмена информацией верхнего уровня, то контроллер ТС подключается напрямую в ЛВС ССОИ КИТСФЗ. В этом случае программное обеспечение ТС реализует функции АПИ. Модель оборудования при этом варианте формируется в контроллере ТС и передается в ССОИ по единому унифицированному протоколу обмена информацией верхнего уровня;
- Если ТС имеет возможность подключения по стандартным аппаратным интерфейсам (RS-232, RS-485, CAN и т.п.), то производителем контроллера ТС поставляется СПО АПИ, обеспечивающее обмен информацией с контроллером ТС через аппаратный интерфейс по специализированному протоколу с одной стороны и обмен с ССОИ через ЛВС по унифицированному протоколу верхнего уровня с другой стороны. СПО АПИ и стандартный аппаратный интерфейс устанавливается на ПУ, контроллер ТС подключается к стандартному аппаратному интерфейсу. Модель оборудования в этом случае формируется СПО АПИ и переда-

- ется в ССОИ по единому унифицированному протоколу обмена информацией верхнего уровня;
- Если контроллер ТС подключается по уникальному аппаратному интерфейсу, то производителем контроллера ТС поставляется аппаратный интерфейсный модуль для подключения ТС к ПУ. Также, производителем контроллера ТС поставляются СПО АПИ, обеспечивающее обмен информацией с контроллером ТС через аппаратный интерфейс по специализированному протоколу с одной стороны и обмен с ССОИ через ЛВС по унифицированному протоколу верхнего уровня с другой стороны. СПО АПИ и аппаратный интерфейс устанавливается на ПУ, контроллер ТС подключается к аппаратному интерфейсу. Модель оборудования в этом случае формируется СПО АПИ и передается в ССОИ по единому унифицированному протоколу обмена информацией верхнего уровня.

# 4.1.2 Протокол взаимодействия с КНЦ

В данной системе непосредственного взаимодействия между датчиками и управляющим компьютером нет. Управляющий компьютер получает текущую информацию о состояниях датчиков от концентратора. Упрощённая схема физического подключения устройств представлена на рисунке 3.




Рисунок 3 - Схема физического подключения датчиков

Далее будет описана часть протокола прикладного уровня взаимодействия между управляющим компьютером и КНЦ, которая касается сбора информации от датчиков.

Система команд блока КНЦ обеспечивает управление датчиками (максимальное число датчиков в аппаратной конфигурации — 16). Сокращённая система команд прикладного уровня приведена в таблице 1.[2]

В команде 77 биты первых двух байтов соответствуют текущим состояниям датчиков (В1<sup>1</sup> — датчики 1-8, начиная с младших битов; В2 — датчики 9-16, начиная с младших битов). Значение бита, равное 0, соответствует состоянию «Норма». Значение бита, равное 1, соответствует состоянию «Тревога». Состояние сохраняется в случае отсутствии связи с управляющим компьютером[2].

В командах 74, 76 **единичные** биты первых двух байтов соответствуют событиям изменения состояний датчиков (В1 — датчики 1-8, начиная с младших битов; В2 — датчики 9-16, начиная с младших битов), для команды 74 из «Нормы» в «Тревогу», для команды 76 из «Тревоги» в «Норму»[2].

В командах 74, 77 биты третьего и четвертого байтов дают уточнения для со-

<sup>1</sup> Обозначение Ві значит і-ый байт в текущей команде.

стояния «Тревога» (команда 77), перехода в состояние «Тревога» (команда 74). Для значений битов, равных 1 в первом и втором байтах, соответствующие биты в третьем и четвертом байтах имеют значения, равные 0, для «КЗ» и 1 для «Обрыва»[2].

Команды 74, 76 приходят в результате возникновения события. Команда 77 по запросу от управляющего компьютера[2].

Аппаратная конфигурация датчиков предполагает, что они всегда находятся под охраной[2].

Таблица 1 - Команды прикладного уровня

КОП	Посылки от концентратора	KOT	Посылки на концентратор
74	Новая тревога В1(младш.датч.), В2(старш.датч.) – (бит=1 – соотв. датчик перешел в состояние «Тревога») В3(младш.датч.), В4(старш.датч.) – (бит=1 – «Обрыв», бит=0 – «КЗ»)		
76	Пропадание тревоги В1(младш.датч.), В2(старш.датч.) – (бит=1 – соотв. датчик перешел в состояние «Норма»)		
77	Текущее состояние датчиков В1(младш.датч.), В2(старш.датч.) – (бит=1 – соотв. датчик находится в состоянии «Тревога») В3(младш.датч.), В4(старш.датч.) – (бит=1 – «Обрыв», бит=0 – «КЗ»)	77	Запрос текущего состояния датчиков
80	Информация о параметрах концентратора В1 — тип системы; В2 — значение, считываемое с перемычек (техническая информация, для пусконаладочных работ); В3 — конфигурация датчиков (младш.:1-8)(1-есть/0-нет); В4 — конфигурация датчиков (старш.: 9-16) (1-есть/0-нет).	80	Запрос информации о параметрах концентратора

# 4.2 Обзор инструментальных средств

#### 4.2.1 Язык программирования Java

Для разработки программного модуля используется язык программирования Java. Java — объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Sun Microsystems (в последующем приобретённой компанией Oracle). Приложения Java обычно компилируются в специальный байт-код, поэтому они могут работать на любой виртуальной Java-машине (JVM) вне зависимости от компьютерной архитектуры[3]. Выделим существенные преимущества Java:

- Автоматическое управление сборкой мусора;
- Кроссплатформенность;
- Набор стандартных классов-коллекций (строки, массивы, карты);
- Встроенные в язык средства создания многопоточных программ.

#### Основные недостатки Java:

- Высокое потребление памяти, по-сравнению с аналогичной программой на C++;
- Низкая скорость работы приложений.

В текущей работе используется JDK версии 1.6.0u13. При разработке используется интегрированная среда разработки IntelliJ IDEA. IDEA предлагает удобные средства для:

- Рефакторинга исходного кода;
- Работы с системами контроля версий;
- Удобной логической организации Java приложений;
- Удобного запуска тестовых сценариев.

# 4.2.2 Библиотека для модульного тестирования JUnit

JUnit — библиотека для модульного тестирования Java программ, которая предоставляет возможности удобной и гибкой организации тестовых сценариев.

Модульное тестирование позволяет тестировать компоненты отдельно от других частей проекта. Среда разработки IDEA поддерживает простой запуск тестов с удобной настройкой параметров. В текущей работе используется JUnit версии 4.8.2.

Гибкость в первую очередь обеспечивается унифицированным созданием фикстур, которые помогают многократно использовать программный код[4]. Фактически, фикстура — метод класса, тестирующего некоторый функционал. Можно создать фикстуры следующих видов:

- Уровня класса (выполняются 1 раз: до или после выполнения всех тестовых методов);
- Уровня тестового метода (выполняются до или после каждого тестового метода).

# 4.2.3 Библиотека журналирования Log4j

Разрабатываемый программный компонент интегрируется в систему управления охранной системой. К этой системе предъявляется требование ведение журналов, содержащих важную информацию о работе программы, необходимой для диагностики и локализации неисправностей и ошибок. Для решения этой задачи используется библиотека Log4j версии 1.2.12. Её основным преимуществом является гибкость настроек, которые хранятся в специальном конфигурационном файле log4j.xml. При необходимости можно легко изменить логику ведения журналов не меняя исходный код проекта.

Журналирование заключается в вызове методов объекта класса Logger, отвечающих за нужный приоритет, и передаче в параметрах текста сообщения. В используемой библиотеке определены следующие приоритеты[5]:

- FATAL произошла фатальная ошибка у этого сообщения наивысший приоритет;
- ERROR в программе произошла ошибка;
- WARN предупреждение, что в программе что-то не так;

- INFO просто полезная информация;
- DEBUG детальная информация для отладки;
- TRACE наиболее полная информация. трассировка выполнения программы. Наиболее низкий приоритет.

Логика ведения журналов описывается с помощью аппендеров. Аппендер — объект, который определяет: что нужно делать с журналируемыми сообщениями[5].

# 4.2.4 Система контроля версий и сборка проектов

Перед описанием системы контроля версий скажем несколько слов об инфраструктуре разработки программного обеспечения. Инфраструктура, обеспечивающая разработку программной системы и, в частности программного модуля, представлена на рисунке 4. Сервер приложений — компьютер, предоставляющий набор сервисов, необходимых при разработке программного обеспечения. Сервис — гостевая операционная система, запущенная в виртуальной машине Vmware Workstation, в которой запускается основное приложение. Примером основного приложения являются: система контроля версий SVN, система автоматизированной промышленной сборки Teamcity.




Рисунок 4 - Инфраструктура разработки ПО

#### Система контроля версий

Проект и артефакты хранятся на специальном сервере приложений с установленным сервисом SVN, который позволяет управлять файлами и каталогами, а также сделанными в них изменениями во времени. Это позволяет восстановить более ранние версии данных и даёт возможность изучить историю всех изменений. При необходимости работы с проектом, его следует извлечь из SVN или обновить ранее извлеченную рабочую копию[6].

В таблице 2 приведена схема директорий хранилища SVN.

Таблица 2 - Схема хранилища SVN

Путь	Описание	
/	Корневая папка svn-хранилища	
/ DocRepo	Документация	
/ LibRepo	Хранилище библиотек	
/ ModuleRepo	Хранилище модулей	
/ ProjectRepo	Хранилище проектов	

# Сборка и компиляция проектов

Используются следующие варианты сборки проектов:

- 1. Сборка на локальном компьютере. Данный метод используется только при разработке. Перед сборкой выполняются подготовительные действия, такие как загрузка библиотечных и конфигурационных файлов, от которых зависит собираемый проект. Эти действия выполняются с помощью программы Ant-Engine в среде разработки. Далее производится компиляция проекта.
- 2. **Сборка на удалённом инструментальном компьютере с помощью системы Теаmcity.** Это так называемая промышленная сборка программы. Данный метод используется для автоматизированной сборки готовой к использованию системы.

# 4.3 Проектирование программного модуля

Проектирование программного модуля состоит из следующих этапов:

- а) Создание модели типа устройства (см. раздел 4.3.1);
- б) Определение тестовых воздействий и ожидаемых реакций на эти воздействия (см. разделы 4.4.3 и 4.4.4);
- в) Определение интерфейсов взаимодействия с другими модулями;
- г) Представление пункта в) в виде статической UML диаграммы классов и диаграммы последовательности (см. раздел 4.3.2);
- д) Представление жизненного цикла объекта основного разрабатываемого класса в виде UML диаграммы состояний (см. раздел 4.3.2);

# 4.3.1 Описание модели датчика

В таблице 3 представлены команды от ССОИ к программному модулю датчи-ка.

Таблица 3 - Команды от ССОИ

Порядковый номер	Команда	Параметры	Описание команды
-	Запрос состояния устройства	-	Запрос состояния устройства
-	 Постановка устройства под охрану	-	Постановка устройства под охрану
-	Снятие устройства с охраны	-	Снятие устройства с охраны
0	Разблокировать	-	Разрешает поступление тревог от датчика
1	Блокировать	-	Блокирует поступление тревог от датчика

В таблице 4 представлены события, которые могут быть сгенерированы в ходе работы модуля датчика.

Таблица 4 - События датчика

Событие	Описание	
Тревога	Тревога от устройства	
Нет тревоги	Нет тревоги	

В таблице 5 перечислены состояния датчика и их возможные значения.

Таблица 5 - Состояния датчика

Состояние	Значения	
Режим загрузки	<ul><li>Загрузка</li><li>Выгрузка</li><li>Загружено</li><li>Выгружено</li></ul>	
Функционирование	<ul> <li>Включение</li> <li>Выключение</li> <li>Выключено</li> <li>Исправно</li> <li>Неисправно</li> <li>Не определено</li> </ul>	
Охрана	<ul><li>Да</li><li>Нет</li><li>Постановка</li><li>Не определено</li></ul>	
Тревога	<ul><li>Да</li><li>Нет</li><li>Блокировано</li><li>Не определено</li></ul>	
По диагностике	<ul><li> К3</li><li> Обрыв</li><li> Норма</li><li> Не определено</li></ul>	

В таблице 6 перечислены параметры датчика. Их можно изменять из ССОИ.

Таблица 6 - Параметры датчика

Параметр	Значение по умолчанию	Возможные значения
Адрес	1	116
Блокировка тревоги после загрузки	Выключено	<ul><li>Включено</li><li>Выключено</li></ul>

# 4.3.2 UML диаграммы

Основной исходный код, управляющий датчиком, представляет из себя класс Sensor (Датчик). На рисунке 5 представлена статическая диаграмма классов, связанных с классом Sensor.




Рисунок 5 - Статическая схема классов

Для наглядности возможные состояния объекта класса Sensor изображены в виде UML диаграммы состояний на рисунке 6. Отметим следующее: состояния объекта класса Sensor – это не тоже самое, что состояния в модели типа устройства.




Рисунок 6 - Диаграмма состояний объекта Sensor

Объект Sensor получает сообщения (например сообщение о тревоге) от объекта класса КНЦ. Объект Sensor обрабатывает сообщения только от того объекта КНЦ, на который он подписан. Полный перечень сообщений обмена между объектами классов КНЦ и Датчика представлен в таблице 7. Отметим, что сообщения между объектами КНЦ и Датчика программные.

Таблица 7 - Сообщения между объектами КНЦ и Датчика

Запросы от объекта датчика		Сообщения от КНЦ		
Наименование	Описание	Наименование	Описание	
QuerySubscribe	Запрос на подписку к КНЦ на получение сообщений	SensorAlarm	Сообщает о появлении тревоги/отсутствии тревоги. В случае тревоги в сообщении передается причина тревоги	
QueryUnSubscribe	Запрос на отписку от получения сообщений КНЦ	SensorConfigState	Сообщает информацию о включении датчика в аппаратную конфигурацию	
QueryConf	Принудительный запрос аппаратной конфигурации	SensorSubscribeRes ult	Сообщает результат попытки подписки датчика к КНЦ	
QueryState	Принудительный запрос состояния по тревоге			

Передача сообщений между объектами синхронна (объект, передающий сообщение блокируется до поступления ответа). Необходимая последовательность вызовов для работы с объектом Датчика приведена в виде UML диаграммы на рисунке 7. Пример обмена сообщений успешно проинициализированного объекта Датчика и объекта КНЦ приведен на рисунке 8.




Рисунок 7 - Основная диаграмма последовательности взаимодействия




Рисунок 8 - Пример обмена сообщениями объектов КНЦ и Датчика

# 4.4 Проектирование сценария тестирования модуля управления датчиком

Проектирование тестового сценария состоит из следующих этапов:

- а) Определение тестовых воздействий и ожидаемых реакций на эти воздействия (см. разделы 4.4.3 и 4.4.4);
- б) Определение Моск-объектов и требований к ним (см. раздел 4.4.1);
- в) Определение фикстур тестирования (см. раздел 4.4.2);
- г) Определение схемы тестирования (см. раздел 4.4.5).

#### 4.4.1 Моск-объекты

Для тестирования необходим имитатор работы класса КНЦ, который должен реализовать подписку объекта Датчика к объекту КНЦ.

# 4.4.2 Описание тестовых фикстур

- а) Фикстуры уровня класса:
  - 1) Метод, вызываемый перед началом тестирования должен создать объект имитатора КНЦ (и проинициализировать) и объект Датчика;
  - 2) Метод, вызываемый после тестирования должен выгрузить объект имитатора КНЦ.
- б) Фикстуры уровня методов:
  - 1) До выполнения каждого тестового метода необходимо проинициализировать объект Датчика;
  - 2) После выполнения каждого тестового метода необходимо выгрузить объект Датчика.

# 4.4.3 Тестирование загрузки и выгрузки объекта класса датчика

#### Тестирование загрузки

Необходимые действия для воспроизведения теста:

- а) Создать объект Датчика;
- б) Инициализировать объект датчика.

Ожидаемая реакция: объект Датчика должен перейти в состояние по загрузке: Загружен.

#### Тестирование выгрузки

Необходимые действия для воспроизведения теста:

- а) Создать объект Датчика;
- б) Инициализировать объект датчика;
- в) Вызвать метод выгрузки объекта датчика.

Ожидаемая реакция: объект Датчика должен перейти в состояние по загрузке: Выгружен.

#### 4.4.4 Тестирование реакции на поступление тревоги

а) Тест реакции датчика на поступление тревожного состояния в случае, если он готов обработать тревоги.

Необходимые действия для воспроизведения теста:

- 1) Создать объект Датчика и КНЦ;
- 2) Инициализировать объект Датчика;
- 3) Включить датчик в конфигурацию;
- 4) Подать тревогу (по причине К3).

Ожидаемая реакция: объект Датчика должен перейти в состояние по тревоге: Тревога, состояние по диагностике: К3.

б) Тест реакции датчика на поступление тревожного состояния в случае, если он блокирован.

Необходимые действия для воспроизведения теста:

- 1) Создать объект Датчика и КНЦ;
- 2) Инициализировать объект Датчика;
- 3) Включить датчик в конфигурацию;
- 4) Установить состояние по тревоге: Блокировка;
- 5) Подать тревогу (по причине К3).

Ожидаемая реакция: объект Датчика не должен поменять состояние по тревоге, состояние по диагностике: Норма.

в) Тест реакции датчика на поступление тревожного состояния в случае, если он выключен из конфигурации (такой сценарий возможен при сбоях в работе аппаратуры и/или программной системы)

Необходимые действия для воспроизведения теста:

- 1) Создать объект Датчика и КНЦ;
- 2) Инициализировать объект Датчика;
- 3) Выключить датчик из конфигурации;
- 4) Подать тревогу (по причине К3).

Ожидаемая реакция: объект Датчика не должен поменять состояния.

#### 4.4.5 UML диаграммы




Рисунок 9 - Статическая диаграмма классов, участвующих в тестировании

# 4.5 Программная реализация

Программная реализация кода, управляющего датчиком, приведена в Приложении А. Программная реализация тестового сценария приведена в Приложении Б.

# 4.6 Результаты модульного тестирования

Сценарий тестирования запускается на исполнение в среде разработки. После запуска последовательно исполняются все тестовые методы. В случае возникновения результатов, отличающихся от ожидаемых, в среде разработки будет отображен проваленный тест и другая полезная информация. В случае успешного прохождения всех тестов среда разработки сообщает «All Tests Passed» и про-

цесс, выполнивший тесты, возвращает код 0 в операционную систему (см. рисунок 10).




Рисунок 10 - Результат запуска тестов

Как уже было отмечено ранее, в системе ведется журналирование. В файле журнала можно посмотреть подробности процесса тестирования. Содержимое файла после запуска тестового сценария приведено в Приложении В.

#### 5 Заключение

В рамках данной учебно-исследовательской работы изучены:

- Язык программирования Java и основные библиотеки;
- Среда разработки, система контроля версий SVN, система автоматизированной сборки программ;
- Единый протокол обмена информацией с ССОИ;
- Протокол обмена с КНЦ;
- Требования к разработке программных модулей АПИ;
- Исходный код ядра АПИ.

На основе изученных материалов и практических навыков спроектированы и реализованы:

- Программный модуль, управляющий охранной сигнализацией;
- Сценарий модульного тестирования базовых функций управления датчиками.

По результатам тестирования можно сказать, что базовый функционал работает верно.

#### Список использованных источников

- 1) СТО 1.1.1.04.007.0814-2009. Единый унифицированный протокол обмена верхнего уровня [Текст].- Введ. 2009
- 2) Протокол обмена КНЦ.- согл. 17.05.2013.- 12 стр.
- 3) Java [Электронный ресурс]. Режим доступа : интернет : http://ru.wikipedia.org/wiki/Java. Дата обращения 21.05.2013
- 4) Гловер Э. Переходим на JUnit 4 [Электронный ресурс]. Режим доступа : интернет : http://www.ibm.com/developerworks/ru/edu/j-junit4/section4.html. Дата обращения 21.05.2013
- 5) Принцип работы логеров и аппендеров [Электронный ресурс]. Режим доступа : интернет : http://www.log4j.ru/articles/UmlExample.html. Дата обращения 21.05.2013
- 6) Кунг С. , Онкен Л., Ларге С.. TortoiseSVN: Клиент Subversion для Windows: Версия 1.6.3.-08.06.2009.- 231 стр.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А

# Исходный код класса Sensor

```
package ru.anis.Asbt.Device.Knc;
import org.apache.log4j.Logger;
import\ ru. an is. Algont. Commands. CP confirmation Type;
import ru.anis.Algont.Commands.CommandStatus;
import\ ru. an is. Algont. Commands. MH control Device Type;
import ru.anis.ApiTobol.ApiBase;
import ru.anis.ApiTobol.ApiConfigurator;
import\ ru. an is. Api Tobol. Api Data Set. Model;
import ru.anis.ApiTobol.ApiDataSet.Param;
import ru.anis.ApiTobol.ApiServer;
import ru.anis.ApiTobol.CommonConst.DiagnosticConst;
import ru.anis.ApiTobol.CommonConst.SlaveConst;
import ru.anis.ApiTobol.Device.Device;
import\ ru. an is. Api Tobol. Messaging. Message Receiver;
import ru.anis.ApiTobol.Test.RunTime;
import ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.SensorSubscribeResult;
import java.io. Serializable;
import\ java.lang. annotation. Element Type;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;
import java.math.BigInteger;
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Target(ElementType.METHOD)
@interface SetAlarmMethod {
}
* Класс Sensor
* @author Barbashov Pavel
public class Sensor extends ApiBase implements DiagnosticConst, MessageReceiver {
  /*Consts*/
  private static final Logger LOGGER = Logger.getLogger(Sensor.class);
  private static final String PARAM_AFTER_LOAD_BLOCK = "Блокировка тревоги после загрузки";
  private static final String PARAM_SENSOR_ADDRESS = "Адрес";
  private static final String SINGLE_TEXT = "single";
  private static final String FALSE_TEXT = "False";
  private static final String COMMAND_DEV_STATE_QUERY = "Запрос состояния устройства";
  private static final String COMMAND_SET_GUARD = "Постановка устройства под охрану";
  private static final String COMMAND_UNSET_GUARD = "Снятие устройства с охраны";
  private static final String COMMAND_BLOCK_ALARM = "Блокировать";
```

```
private static final String COMMAND_UNBLOCK_ALARM = "Разблокировать";
private static final String CONFIGURATION_ERROR_EVENT = "Ошибка конфигурации";
private final ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.QueryConfig
          queryConfig = new ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.QueryConfig();
/*Fields*/
//private byte SensorAddr;
protected MessageReceiver parent = null;
/*Constructors*/
public Sensor(final Device devStruct) {
     super(devStruct);
     setCurrentState(FUNCTION\_STATE, FunctionStateValue.PLAY\_ON);
     setCurrentState(LOAD_STATE, LoadStateValue.LOADING);
     setCurrentState(GUARD_STATE, GuardStateValue.UNKNOWN);
     setCurrentState(ALARM_STATE, AlarmStateValue.UNKNOWN);
     setCurrentState(DIAGNOSTIC\_STATE, DiagnosticStateValue.UNKNOWN);
     LOGGER.debug("Объект класса датчика создан с идентификатором " + device.struct.getDeviceID());
}
/*Private Methods*/
 * Метод readyToHandleAlarm
  * @return true, если модуль готов обработать тревоги от устройства
               false, если модуль не готов обработать тревоги от устройства
private boolean readyToHandleAlarm() {
     return !getCurrentState(ALARM_STATE).equals(AlarmStateValue.BLOCKING) &&
               getCurrentState(FUNCTION_STATE).equals(FunctionStateValue.CORRECT) &&
               getCurrentState(GUARD_STATE).equals(GuardStateValue.YES) &&
               ! getCurrentState(DIAGNOSTIC\_STATE). equals(DiagnosticStateValue.UNKNOWN) \& \& Constant (Constant Constant Con
               getCurrentState(LOAD_STATE).equals(LoadStateValue.LOAD);
}
  * Метод getParent
 * @return ссылка на родительское устройство
protected MessageReceiver getParent() {
     if (parent == null){
               ApiBase msrc = ApiConfigurator.getDevice(device.struct.getParentID());
               if(msrc instanceof MessageReceiver){
                    parent = (MessageReceiver) msrc;
               } else {
                    LOGGER.error(" ");
```

```
return parent;
private void setOffState() {
     setCurrentState(FUNCTION_STATE, FunctionStateValue.OFF);
     setCurrentState(LOAD\_STATE, LoadStateValue.LOAD);
      setCurrentState(GUARD_STATE, GuardStateValue.YES);
     setCurrentState(ALARM_STATE, AlarmStateValue.UNKNOWN);
      set Current State (DIAGNOSTIC\_STATE, Diagnostic State Value. UNKNOWN);
private String CurrentStatesToString(){
     return FUNCTION_STATE + ": " +getCurrentState(FUNCTION_STATE) + "\n" +
             LOAD_STATE + ": " +getCurrentState(LOAD_STATE) + "\n" +
              GUARD_STATE + ": " +getCurrentState(GUARD_STATE) + "\n" +
             ALARM_STATE + ": " +getCurrentState(ALARM_STATE) + "\n" +
              DIAGNOSTIC_STATE + ": " +getCurrentState(DIAGNOSTIC_STATE);
protected void sendEvent(String event){
     ApiServer.sendMessage(formatEvent(event));
/*Interface*/
 * Метод init() инициализирует объект датчика
 * @param id - идентификатор устройства для которого вызвана инициализация
 * @throws Exception
@Override
public void init(BigInteger id) throws Exception {
     LOGGER.debug("Начинается инициализация датчика с идентификатором " + device.struct.getDeviceID());
     LOGGER.info("Датчик с идентификатором" + device.struct.getDeviceID() + " загружен");
     int newval;
     try{
          newval = Integer.valueOf(getCurrentParam(PARAM_SENSOR_ADDRESS).getValue());
          get Parent (). on Receive Message (device. struct. get Device ID (), new \ ru. anis. Asbt. Device. Knc. messages. Query Subscribe (newval)); the properties of the propertie
     }
     catch (NumberFormatException e){
          LOGGER.warn("Неверный формат параметра!");
     }
}
 * Meтод setModel() загружает модель в АПИ
  * @param model
  */
```

```
public static void setModel(final ru.anis.ApiTobol.ApiDataSet.Model model) {
  LOGGER.debug("Заполнение модели датчика");
  /*Заполнение параметров модели*/
 model.setParamArray(new Param[]{
      checkParamInModel(
          new String[]{
              PARAM_SENSOR_ADDRESS, SINGLE_TEXT, "1", FALSE_TEXT
          },
          new String[]{
              "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16"
      ),
      checkParamInModel(
          new String[]{
              PARAM_AFTER_LOAD_BLOCK, SINGLE_TEXT, SlaveConst.OFF, FALSE_TEXT
          },
          null
  });
  /*Заполнение событий модели*/
  model.setEventArray(
      checkEventInModel(
          model.getEventArray(),
          new String[][]{
              {
                  ALARM_EVENT, ALARM_EVENT, "0"
              },
                   NO_ALARM_EVENT, NO_ALARM_EVENT, "0"
              },
                   CONFIGURATION_ERROR_EVENT, CONFIGURATION_ERROR_EVENT, "0"
              }
      )
 );
  /*Заполнение статусов состояний*/
  model.setStateArray(new Model.State[]
      {
          // Типовой статус загрузки
          getLoadState(),
          // Типовой статус функционирования
          getFunctionState(),
```

```
checkStateInModel(GUARD_STATE,
                                       "guard",
                                       new String[]
                                                  {
                                                             GuardStateValue.YES,
                                                             GuardStateValue.NO,
                                                             GuardStateValue.PLAY,
                                                             GuardStateValue.UNKNOWN
                                                  }),
                           checkStateInModel(ALARM_STATE,
                                       "alarm",
                                       new String[]
                                                  {
                                                             AlarmStateValue.YES,
                                                             AlarmStateValue.NO,
                                                             AlarmStateValue.BLOCKING,
                                                             AlarmStateValue.UNKNOWN
                                                  }),
                           checkStateInModel(DIAGNOSTIC_STATE,
                                       "diagnostic",
                                       new String[]
                                                  {
                                                             DiagnosticStateValue.NORM,
                                                             DiagnosticStateValue.SHORT_CIRCUIT,
                                                             DiagnosticStateValue.TEAR_OFF,
                                                             DiagnosticStateValue.UNKNOWN
                                                  })
                });
     /*Заполнение команд*/
    model.setCommandArray(new Model.Command[]{
                checkComandInModel(new String[]{"StateQuery", COMMAND_DEV_STATE_QUERY, null}, null),
                checkComandInModel(new String[]{"SetGuard", COMMAND_SET_GUARD, null}, null),
                check Comand In Model (new String[] \{ "Unset Guard", COMMAND\_UNSET\_GUARD, null \}, null), and the property of the compact of 
                checkComandInModel(new String[]{"BlockAlarm", COMMAND_BLOCK_ALARM, null}, null),
                check Comand In Model (new String [] \{ "Unblock Alarm", COMMAND\_UNBLOCK\_ALARM, null \}, null \} \\
     });
    LOGGER.debug("Завершение заполнения модели датчика");
 * Функция runCommand() реализует реакцию на команды с ССОИ
 * @param mhdeviceControlType структура с командой и ее параметрами
 * @return
 */
@Override
public\ CP confirmation Type\ run Command (MH control Device Type\ mhdevice Control Type)\ \{ public\ CP confirmation Type\ run Command (MH control Device Type\ mhdevice Control Type) \}
```

```
String cmd = mhdeviceControlType.getCmdId();
    if (cmd.equals(COMMAND_DEV_STATE_QUERY)) {
        LOGGER.info("Датчик с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID() +
                                                   " получил команду " + COMMAND_DEV_STATE_QUERY);
        getParent().onReceiveMessage(device.struct.getDeviceID(), queryConfig);
    } else if (cmd.equals(COMMAND_SET_GUARD)) {
        LOGGER.warn("Датчик с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID() +
                     " получил не поддерживаемую команду " + COMMAND_SET_GUARD);
    } else if (cmd.equals(COMMAND_UNSET_GUARD)) {
        LOGGER.warn("Датчик с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID() +
                     " получил не поддерживаемую команду " + COMMAND_UNSET_GUARD);
        /*Не поддерживаемая команда*/
    } else if (cmd.equals(COMMAND_BLOCK_ALARM)) {
        LOGGER.info("Датчик с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID() +
                                                   " получил команду блокировки тревог");
        setCurrentState(ALARM_STATE, AlarmStateValue.BLOCKING);
    } else if (cmd.equals(COMMAND_UNBLOCK_ALARM)) {
        LOGGER.info("Датчик с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID() +
                                                   " получил команду разблокировки тревог");
        setCurrentState(ALARM_STATE, AlarmStateValue.NO);
    } else {
        LOGGER.warn("Датчик с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID() +
                     " получил не поддерживаемую команду");
    if \ (getCurrentState(FUNCTION\_STATE). equals(FunctionStateValue.CORRECT)) \\ \{
        return super.runCommand(mhdeviceControlType, CommandStatus.OK);
    }
   return super.runCommand(mhdeviceControlType, CommandStatus.NO_CONNECTION);
 * Meтод dispose() выгружает датчик из АПИ
*/
@Override
public void dispose() {
  // try {
        get Parent (). on Receive Message (device.struct.get Device ID (), new \ ru. anis. As bt. Device. Knc. messages. Query Un Subscribe ()); the properties of the properties of
        LOGGER.debug("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() +
                 " отписался от устройства с идентификатором " + device.struct.getParentID());
  /* } catch (SubscriptionException e) {
        LOGGER.error("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() +
                 " не смог отписаться от устройства с идентификатором " + device.struct.getParentID());
    } finally {
```

}

```
super.dispose();
   LOGGER.info("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() + " выгружен");
}
* Метод setAlarm: устанавливает или сбрасывает состояние "Тревога", генерирует событие "Тревога" или "Нет тревоги",
* В случае тревоги устанавливает состояние "по диагностике" в КЗ или Обрыв
* В случае сброса тревоги устанавливает состояние "по диагностике" в Норма
* 
* Если по каким-то причинам тревога не может быть обработана (см. фунцкию readyToHandleAlarm()),
* то пишется соответствующее сообщение в лог
* @param isAlarm == true - Тревога от датчика
           == false - Нет тревоги
* @param alarmType == true - K3
           == false - Обрыв
@SetAlarmMethod
private void setAlarm(boolean isAlarm, boolean alarmType) {
 boolean readyToHandleAlarm = readyToHandleAlarm();
 if (isAlarm && readyToHandleAlarm) {
    setCurrentState(ALARM_STATE, AlarmStateValue.YES);
    if (alarmType == true) {
      setCurrentState(DIAGNOSTIC_STATE, DiagnosticStateValue.SHORT_CIRCUIT);
      LOGGER.info("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() + " в тревожном состоянии(К3)");
      setCurrentState(DIAGNOSTIC_STATE, DiagnosticStateValue.TEAR_OFF);
      LOGGER.info("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() + " в тревожном состоянии(Обрыв)");
    sendEvent(ALARM_EVENT);
  } else if (!isAlarm && readyToHandleAlarm) {
    setCurrentState(ALARM\_STATE, AlarmStateValue.NO);
    setCurrentState(DIAGNOSTIC_STATE, DiagnosticStateValue.NORM);
    sendEvent(NO_ALARM_EVENT);
    LOGGER.info("Пропадание тревоги на датчике с идентификатором " + device.struct.getDeviceID());
  } else if (isAlarm){
    LOGGER.info("Тревога с датчика" + device.struct.getDeviceID() + " не может быть обработана.");
    LOGGER.info("Текущие состояния:" + CurrentStatesToString());
  } else {
    LOGGER.error("Пропадание тревога на датчике " + device.struct.getDeviceID() + " не может быть обработано.");
    LOGGER.error("Текущие состояния:" + CurrentStatesToString());
}
* Meтод setConfState обрабатывает информацию о включении и выключении датчика. Устанавливает соответствующее состояние.
```

```
* @param isCorrect == true, если пришла команда, что датчик включен аппаратно (исправен)
              == false, если пришла команда, что датчик выключен аппаратно
  private void setConfState(boolean isCorrect) {
    if (isCorrect) {
      LOGGER.info("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() + " включили в конфигурацию");
      setCurrentState(FUNCTION_STATE, FunctionStateValue.CORRECT);
      setCurrentState(DIAGNOSTIC_STATE, DiagnosticStateValue.NORM);
    } else {
      LOGGER.info("Датчик с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() + " выключили из конфигурации");
      setCurrentState(FUNCTION_STATE, FunctionStateValue.OFF);
      setCurrentState(DIAGNOSTIC\_STATE,\ DiagnosticStateValue.UNKNOWN);
   * Функция onReceiveMessage() реализует обработку сообщений от устройств, на которые подписан объект датчика
   * @param id - идентификатор источника сообщения
   * @param msg - сообщение
   */
  @Override
  public void onReceiveMessage(Serializable id, Object msg) {
    LOGGER.debug("Пришло сообщение от концентратора");
    if (device.struct.getParentID().equals(id)) {
      if (msg instanceof ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.SensorAlarm) {
         setAlarm(((ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.SensorAlarm) msg).isAlarm(), ((ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.SensorAlarm) msg
).getAlarmType());
      else if (msg instanceof ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.SensorConfigState) {
         setConfState(((ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.SensorConfigState)\ msg). is On()); \\
      else if (msg instanceof SensorSubscribeResult) {
         if (((SensorSubscribeResult) msg).returnCode() == 0){ /*Успешная подписка*/
           LOGGER.debug("Успешная подписка датчика с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() +
                " к устройству с идентификатором " + device.struct.getParentID());
           /*Успешно подписались поэтому устанваливаем следующие статусы: */
           setCurrentState(FUNCTION_STATE, FunctionStateValue.PLAY_ON);
           setCurrentState(LOAD_STATE, LoadStateValue.LOAD);
           setCurrentState(GUARD_STATE, GuardStateValue.YES);
           setCurrentState(ALARM_STATE, AlarmStateValue.UNKNOWN);
           setCurrentState(DIAGNOSTIC_STATE, DiagnosticStateValue.UNKNOWN);
           LOGGER.debug("Датчик с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID() + " запросил свою конфигурацию");
           getParent().onReceiveMessage(device.struct.getDeviceID(), new ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.QueryConfig());
         else if (((SensorSubscribeResult) msg).returnCode() == 1){ /*He успешная подписка к КНЦ*/
           setOffState();
           LOGGER.error("Ошибка подписки датчика с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() +
```

```
" к устройству с идентификатором " + device.struct.getParentID()+" адрес занят.");
              }
              else {
                   setOffState();
                   LOGGER.error("Неизвестная ошибка подписки датчика с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() +
                              " к устройству с идентификатором " + device.struct.getParentID());
              }
         else {
              LOGGER.error("Не поддерживаемое сообщение от концентратора");
    } else {
         LOGGER.warn("Получено сообщение не от родительского устройства");
* Meтод eventOnChangeParam() обрабатывает изменение параметров. Изменить можно только параметр "Адрес датчика"
 * @param paramName название
 * @param oldValue старое значение
* @param newValue новое значение
*/
@Override
public void eventOnChangeParam(String paramName, String oldValue, String newValue) {
    if (paramName.equals(PARAM_SENSOR_ADDRESS)) {
         int newval;
         try{
              newval = Integer.valueOf(newValue);
              if (setCurrentParam(paramName, newValue)) {
                   LOGGER.info("Адрес датчика с идентификатором " + device.struct.getDeviceID() + " сменился с " +
                             oldValue + " на " + newValue);
                   /*Отписка*/
                   getParent().onReceiveMessage(device.struct.getDeviceID(), new ru.anis.Asbt.Device.Knc.messages.QueryUnSubscribe());
                   setOffState();
                   /*Подписка*/
                   getParent(). on Receive Message (device. struct. getDevice ID(), new ru. anis. Asbt. Device. Knc. messages. Query Subscribe (newval)); the structure of the s
              } else {
                   LOGGER.warn("Ошибка смены адреса датчика с идентификатором "+ device.struct.getDeviceID());
              }
         catch(NumberFormatException e){
                LOGGER.warn(e);
         LOGGER.info("Попытка изменения параметра "+ paramName +" у датчика с идентификатором " + device.struct.getDeviceID());
    }}}
```

#### ПРИЛОЖЕНИЕ Б

# Исходный код сценария тестирования

```
package ru.anis.Asbt.Device.Knc;
import org.apache.log4j.Logger;
import org.junit.*;
import ru.anis.Algont.Commands.MHcontrolDeviceType;
import\ ru. an is. Api Tobol. Api Data Set. Api Data Set Document;
import ru.anis.ApiTobol.ApiDataSet.Model;
import ru.anis.ApiTobol.CommonConst.AlarmConst;
import\ ru. an is. Api Tobol. Common Const. Device Base State Const;
import ru.anis.ApiTobol.CommonConst.DiagnosticConst;
import\ ru. an is. As bt. Device. Knc. messages. Sensor Alarm;
import\ ru. an is. As bt. Device. Knc. messages. Sensor Config State;
import java.math.BigInteger;
* Created by IntelliJ IDEA.
* User: Barb
* Date: 14.05.13
* Time: 14:10
* Класс SensorTest содержит тесты датчика КНЦ
* @author Barbashov Pavel
public class SensorTest {
  private static final Logger LOGGER = Logger.getLogger(SensorTest.class);
  private static Sensor theSensor;
  private static ru.anis.ApiTobol.ApiDataSet.ApiDataSetDocument config = null;
  private static MockKnc16 theKnc;
  private static final String xmlStr= "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n" +
       "<ApiDataSet xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\"
xsi:noNamespaceSchemaLocation=\"ApiDataSet_2008.xsd\">\n" +
       " <LoadConfig producer=\"ФГУП СНПО Элерон\" objectId=\"44073070852589891594474271620633941051\">\n" +
       "<Model _type_=\"ru.anis.Asbt.Device.Knc.Knc16\"\n" +
       "type=\"КНЦ16\"\n" +
       "model=\"1.0\">\n" +
       "<ChildModel _type_=\"ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor\"\n" +
       "type=\"Датчик КНЦ\"\n" +
       "model=\"1.0\">\n" +
       "</ChildModel>\n" +
       "</Model>\n" +
       "</LoadConfig>\n"+
       "</ApiDataSet>";
  private boolean disposed;
  private static final String knc16Id = "1";
  private static final String sensorId = "2";
```

```
/**
 * Функция setUp() инициализирует все, что нужно для проведения тестирования
 * @throws Exception
  */
@BeforeClass
public static void setUp() throws Exception {
       LOGGER.debug("Начало тестирования модуля датчика\n");
      LOGGER.debug("Начало инициализации тестовой фикстуры\n");
       config = ApiDataSetDocument.Factory.parse(xmlStr);\\
       Model\ sensorModel = config.getApiDataSet().getLoadConfig().getModel().getChildModelArray(0);
       Model kncModel = config.getApiDataSet().getLoadConfig().getModel();
       Sensor.setModel(sensorModel);
       MockKnc16.setModel(kncModel);
       ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object sensor Object = ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. new Instance (); and the properties of the p
       sensorObject.setDeviceID(new BigInteger(sensorId));
       sensorObject.setName("Датчик КНЦ");
       sensorObject.setParentID(new BigInteger(knc16Id));
       sensorObject.addNewCurentParam().setParam("Адрес");
       ru.anis.ApiTobol.Device.Device devInfoSensor = new ru.anis.ApiTobol.Device.Device();
       devInfoSensor.model = sensorModel;
       devInfoSensor.struct = sensorObject;
       ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object knc 16Object = ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. new Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. new Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. new Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. new Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. new Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. new Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. new Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. new Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. new Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. new Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. new Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. new Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. new Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. New Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. New Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. New Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. New Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. New Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. New Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. New Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. New Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. New Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. New Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. New Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. New Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. New Instance (); ru. anis. Api Tobol. Api Data Set. Object. Factory. Api Data Set. Obj
       knc16Object.setDeviceID(new BigInteger(knc16Id));
       knc16Object.setName("КНЦ16");
       knc16Object.setParentID(new BigInteger("0"));
       ru.anis.ApiTobol.Device.Device devInfoKnc = new ru.anis.ApiTobol.Device.Device();
       devInfoKnc.model = kncModel;
       devInfoKnc.struct = knc16Object;
       theKnc = new MockKnc16(devInfoKnc);
       theSensor = new SensorCapsule(devInfoSensor,theKnc);
       ((SensorCapsule)theSensor).setCurrentParam("Адрес", "1");
  // System.out.print(theSensor.getCurrentParam("Aдpec").getValue());
      LOGGER.debug("Окончание инициализации тестовой фикстуры\n");
```

```
* Функция initSensor() инициализирует объект датчика перед каждого теста
*/
@Before
public void initSensor() {
 try {
    theSensor.init(new BigInteger(sensorId));
    disposed = false;
  } catch (Exception e) {
    disposed = true;
    e.printStackTrace();
    Assert.fail("Ошибка загрузки датчика");
 }
* Функция disposeSensor() выгружает объект датчика после каждого теста
*/
@After
public void disposeSensor() {
 if (!disposed){
    theSensor.dispose();
    disposed = true;
 }
}
* Функция checkLoad() тестирует загрузку объекта датчика
@Test
public void checkLoad() {
 LOGGER.debug("Начало тестирования загрузки датчика\n");
 Assert. assert Equals (Device Base State Const. Load State Value. LOAD, the Sensor. get Current State (Device Base State Const. LOAD\_STATE)); \\
 LOGGER.debug("Тестирование загрузки датчика пройдено успешно\n");
}
* Функция checkUnLoad() тестирует выгрузку объекта датчика
*/
@Test
public void checkUnLoad() {
 LOGGER.debug("Начало тестирования выгрузки датчика\n");
  theSensor.dispose();
  disposed = true;
 Assert. assert Equals (Device Base State Const. Load State Value. UNLOAD, the Sensor. get Current State (Device Base State Const. LOAD\_STATE)); \\
  LOGGER.debug("Тестирование выгрузки датчика пройдено успешно\n");
```

```
/**
  * Функция checkAlarmReactionOfReadySensor() тестирует реакцию датчика на поступление тревожного состояния в случае,
   * если он готов обработать тревоги.
  * */
  @Test
  public void checkAlarmReactionOfReadySensor() {
    LOGGER.debug("Тест отработки тревог 1\n");
    the Sensor. on Receive Message (the Knc. device. struct. get Device ID(), new Sensor Config State (true)); \\
    theSensor.onReceiveMessage(theKnc.device.struct.getDeviceID(), new SensorAlarm(true,true));
    Assert.assertEquals(AlarmConst.AlarmStateValue.YES, theSensor.getCurrentState(AlarmConst.ALARM_STATE));
    Assert. assert Equals (Diagnostic Const. Diagnostic State Value. SHORT\_CIRCUIT,
theSensor.getCurrentState(DiagnosticConst.DIAGNOSTIC_STATE));
    LOGGER.debug("Тест отработки тревог 1 пройден\n");
  }
   * Функция checkAlarmReactionOfBlockedSensor() тестирует реакцию датчика на поступление тревожного состояния в случае,
   * если он блокирован.
  */
  @Test
  public void checkAlarmReactionOfBlockedSensor() {
    LOGGER.debug("Тест отработки тревог 2\n");
    theSensor.onReceiveMessage(theKnc.device.struct.getDeviceID(), new SensorConfigState(true));
    MHcontrolDeviceType mHcontrolDeviceType = MHcontrolDeviceType.Factory.newInstance();
    mHcontrolDeviceType.setCmdId("Блокировать");
    the Sensor.run Command (mH control Device Type);\\
    theSensor.onReceiveMessage(theKnc.device.struct.getDeviceID(), new SensorAlarm(true,true));
    Assert. assert Equals (Alarm Const. Alarm State Value. BLOCKING, the Sensor. get Current State (Alarm Const. ALARM\_STATE)); \\
    Assert. assert Equals (Diagnostic Const. Diagnostic State Value. NORM, the Sensor. get Current State (Diagnostic Const. DIAGNOSTIC\_STATE)); \\
    LOGGER.debug("Тест отработки тревог 2 пройден\n");
   * Функция checkAlarmReactionOfTurnedOffSensor() тестирует реакцию датчика на поступление тревожного состояния в случае,
   * если он выключен из конфигурации
  */
  @Test
  public void checkAlarmReactionOfTurnedOffSensor() {
    LOGGER.debug("Тест отработки тревог 3\n");
    String cur_alarm_state = theSensor.getCurrentState(AlarmConst.ALARM_STATE);
    String cur_diagnotic_state = theSensor.getCurrentState(DiagnosticConst.DIAGNOSTIC_STATE);
    the Sensor. on Receive Message (the Knc. device. struct. get Device ID(), new Sensor Config State (false)); \\
    theSensor.onReceiveMessage(theKnc.device.struct.getDeviceID(), new SensorAlarm(true,true));
    Assert.assertEquals(cur_alarm_state, theSensor.getCurrentState(AlarmConst.ALARM_STATE));
    Assert. assert Equals (cur\_diagnotic\_state, the Sensor. getCurrent State (Diagnostic Const. DIAGNOSTIC\_STATE)); \\
```

```
LOGGER.debug("Tect отработки тревог 3 пройден\n");

/**

* Функция tearDown() выполняет завершающие действия после завершения тестов

* @throws Exception

*/

@AfterClass

public static void tearDown() throws Exception {
    theKnc.dispose();
    LOGGER.debug("Тестирование модуля датчика КНЦ закончено успешно!\n");
}

public static Sensor getTheSensor() {
    return theSensor;
}
```

#### ПРИЛОЖЕНИЕ В

# Журнал после запуска сценария тестирования

2013-05-23 16:32:15,890 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.SensorTest] Начало тестирования модуля датчика

2013-05-23 16:32:15,890 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.SensorTest] Начало инициализации тестовой фикстуры

2013-05-23 16:32:16,121 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Заполнение модели датчика

2013-05-23 16:32:16,158 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Завершение заполнения модели датчика

2013-05-23 16:32:16,203 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.MockKnc16] Загружен Моск-объект КНЦ16 с идентификатором 1

2013-05-23 16:32:16,207 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Объект класса датчика создан с идентификатором 2

2013-05-23 16:32:16,208 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.SensorTest] Окончание инициализации тестовой фикстуры

2013-05-23 16:32:16,212 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Начинается инициализация датчика с идентификатором 2

2013-05-23 16:32:16,212 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 загружен

2013-05-23 16:32:16,212 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Успешная подписка датчика с идентификатором 2 к устройству с идентификатором 1

2013-05-23 16:32:16,213 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 запросил свою конфигурацию

2013-05-23 16:32:16,213 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.SensorTest] Начало тестирования загрузки датчика

2013-05-23 16:32:16,213 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.SensorTest] Тестирование загрузки датчика пройдено успешно

2013-05-23 16:32:16,214 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 отписался от устройства с идентификатором 1

2013-05-23 16:32:16,214 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 выгружен

2013-05-23 16:32:16,216 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Начинается инициализация датчика с идентификатором 2

2013-05-23 16:32:16,216 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 загружен

2013-05-23 16:32:16,216 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Успешная подписка датчика с идентификатором 2 к устройству с идентификатором 1

2013-05-23 16:32:16,216 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 запросил свою конфигурацию

2013-05-23 16:32:16,216 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.SensorTest] Начало тестирования выгрузки датчика

2013-05-23 16:32:16,216 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 отписался от устройства с идентификатором 1

2013-05-23 16:32:16,216 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 выгружен

2013-05-23 16:32:16,216 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.SensorTest] Тестирование выгрузки датчика пройдено успешно

2013-05-23 16:32:16,217 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Начинается инициализация датчика с идентификатором 2

2013-05-23 16:32:16,217 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 загружен

2013-05-23 16:32:16,217 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Успешная подписка датчика с идентификатором 2 к устройству с идентификатором 1

2013-05-23 16:32:16,217 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 запросил свою конфигурацию

2013-05-23 16:32:16,217 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.SensorTest] Тест отработки тревог 1

2013-05-23 16:32:16,217 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Пришло сообщение от концентратора

2013-05-23 16:32:16,218 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 включили в конфигурацию

2013-05-23 16:32:16,218 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Пришло сообщение от концентратора

2013-05-23 16:32:16,218 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 в тревожном состоянии(КЗ)

2013-05-23 16:32:16,218 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.SensorTest] Тест отработки тревог 1 пройден

2013-05-23 16:32:16,218 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 отписался от устройства с идентификатором 1

2013-05-23 16:32:16,218 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 выгружен

2013-05-23 16:32:16,219 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Начинается инициализация датчика с идентификатором 2

2013-05-23 16:32:16,219 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 загружен

2013-05-23 16:32:16,219 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Успешная подписка датчика с идентификатором 2 к устройству с идентификатором 1

2013-05-23 16:32:16,219 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 запросил свою конфигурацию

2013-05-23 16:32:16,219 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.SensorTest] Тест отработки тревог 2

2013-05-23 16:32:16,219 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Пришло сообщение от концентратора

2013-05-23 16:32:16,219 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 включили в конфигурацию

2013-05-23 16:32:16,229 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 получил команду блокировки тревог

2013-05-23 16:32:16,233 INFO [ru.anis.ApiTobol.ApiBase] Команда "Блокировать" выполнена

2013-05-23 16:32:16,244 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Пришло сообщение от концентратора

2013-05-23 16:32:16,244 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Тревога с датчика 2 не может быть обработана.

2013-05-23 16:32:16,245 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Текущие состояния: Функционирование: Исправно

Режим загрузки: Загружено

Охрана: Да

Тревога: Блокировано По диагностике: Норма

2013-05-23 16:32:16,245 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.SensorTest] Тест отработки тревог 2 пройден

2013-05-23 16:32:16,245 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 отписался от устройства с идентификатором

2013-05-23 16:32:16,245 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 выгружен

2013-05-23 16:32:16,245 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Начинается инициализация датчика с идентификатором 2

2013-05-23 16:32:16,245 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 загружен

2013-05-23 16:32:16,245 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Успешная подписка датчика с идентификатором 2 к устройству с идентификатором 1

2013-05-23 16:32:16,246 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 запросил свою конфигурацию

2013-05-23 16:32:16,246 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.SensorTest] Тест отработки тревог 3

2013-05-23 16:32:16,246 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Пришло сообщение от концентратора

2013-05-23 16:32:16,246 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 выключили из конфигурации

2013-05-23 16:32:16,246 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Пришло сообщение от концентратора

2013-05-23 16:32:16,246 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Тревога с датчика 2 не может быть обработана.

2013-05-23 16:32:16,246 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Текущие состояния: Функционирование: Выключено

Режим загрузки: Загружено

Охрана: Да

Тревога: Не определено

По диагностике: Не определено

2013-05-23 16:32:16,246 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.SensorTest] Тест отработки тревог 3 пройден

2013-05-23 16:32:16,246 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 отписался от устройства с идентификатором 1

2013-05-23 16:32:16,246 INFO [ru.anis.Asbt.Device.Knc.Sensor] Датчик с идентификатором 2 выгружен

2013-05-23 16:32:16,246 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.MockKnc16] Выгружен Моск-объект КНЦ16 с идентификатором 1

2013-05-23 16:32:16,246 DEBUG [ru.anis.Asbt.Device.Knc.SensorTest] Тестирование модуля датчика КНЦ закончено