UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Escola de Engenharia

Departamento de Engenharia Eletrônica

Informática Industrial



TRABALHO DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL

1. INSTRUÇÕES GERAIS PARA O TRABALHO

- O trabalho deve ser desenvolvido em grupos de até 3 alunos e deve contemplar o desenvolvimento de um sistema de controle e automação para um processo de produção de Dry Martini, até a etapa de envase, conforme mostra a Figura 1.
- 2. Todos deverão utilizar o ambiente de programação IEC 61131-3 CODESYS v3.5 SP6 Patch 1 para implementar a aplicação de controle lógico e sequencial associado ao processo descrito a seguir, conforme a descrição funcional da operação do processo apresentada na seção 2. Esta versão do CODESYS oferece uma aplicação de SoftPLC e um servidor OPC (Object linking and embedded for Process Control), controlado pelo CODESYS Gateway. A aplicação deverá considerar as recomendações do padrão IEC 61131-3 para programação de um Controlador Programável (CP) e deverá ser integrado a uma interface de operação para operação e supervisão do processo, utilizando o software SCADA InduSoft Web Studio v8.x Educational. Todos os links para downloads se encontram no Moodle.
- 3. O servidor OPC, disponibilizado pelo próprio CODESYS, deve ser configurado e utilizado para a troca de dados entre o sistema InduSoft Web Studio e o softPLC CODESYS Control Win. A IHM a ser desenvolvida deve possuir animações para todas as ativações e status de operação do processo.
- 4. Todas as definições, implementações e resultados devem ser documentados no relatório do trabalho, segundo as etapas descritas no artigo Aspectos Metodológicos para o Ensino de Projetos em Controle e Automação, a ser entregue em data prevista no plano de aulas da disciplina.
- 5. O grupo ainda deve pesquisar e especificar um hardware compatível com o software CODESYS, *i.e.*, que utilize o CODESYS como IDE de programação, para completar as informações previstas nas Etapas 2, 3, 4 e 5 do artigo citado. DICA: Existem diversas linhas de hardwares de CPs IEC incluindo fabricantes já reconhecidos no mercado de controle e automação de processos que utilizam o CODESYS como IDE. Fundamente bem a sua escolha, observando principalmente as Etapas 2 e 3.




Figura 1. Fluxograma do Tanque de Produção de Dry Martini.

2. DESCRITIVO DO PROCESSO A SER AUTOMATIZADO

O processo consiste em duas áreas e três equipamentos principais, um Reator de Mistura (**RM-01**), um Tanque de Produto (**TP-01**) e um Transportador (**TR-01**) para produção de Dry Martini, uma bebida reconhecida em várias sociedades. O reator **RM-01** possui capacidade de 62,8 L e consiste num tanque com 200 mm de diâmetro e 2.000 mm de altura, sendo equipado com uma "jaqueta" para resfriamento, um motor para realizar a mistura e instrumentação adequada. O nível de **RM-01** é medido continuamente na faixa de 0 a 1.600 mm (~50 L) por meio do medidor **LT-101**.

Em sequência, tem-se o Tanque de Produto (**TP-01**) com capacidade de 197,9 L de Dry Martini e consiste num tanque com 300 mm de diâmetro e 2.800 mm de altura cuja função é armazenar a bebida produzida. O nível de **TP-01** é medido continuamente na faixa de 0 a 2.700 mm (~190 L) por meio do medidor **LT-201**.

Por último, o Transportador (**TR-01**) tem a função de transportar tonéis de 15L do setor de Estocagem de Tonéis para a Estocagem de Produto, ou seja, tonéis cheios de Dry Martini. O Fluxograma de Engenharia do processo pode ser visualizado na Figura 1.

O processo e todo o seu sequenciamento, deve funcionar em modo automático (**AUTO**) por meio do programa do CP, bastando receber a habilitação de modo **AUTO** para operar a sequência. Contudo, para fins de testes e manutenção, deve-se prever uma operação em modo manual (**MAN**), que desliga a sequência de produção em si. **Uma vez em modo MAN**, **DEVE ser possível comandar o motor do misturador (M-101)**, todas válvulas (FV-101 a FV-107 e FV-201), a bomba de produto (**BA-101**) e o motor do transportador (**M-201**).

Ao ser ligado em modo **AUTO**, o processo executa a receita para produção de uma batelada de **45L** de Dry Martini e envasa barris de **15L** com o produto. Enquanto a operação estiver em modo **AUTO**, e a emergência (**EMG**) não for acionada, outras bateladas deverão ser produzidas e os barris envasados. A Totalização de Dry Martini (**FQ-04**) deve indicar sempre o volume total (acumulado) produzido e entregue ao **TP-01**. A automação das duas áreas, batelada de produto e envase, devem seguir os procedimentos a seguir:

2.1. ÁREA 01 - BATELADA DE DRY MARTINI:

- I. Adicionar 30L de Gin (verificados no totalizador de Gin).
- II. Adicionar 15L de Vermouth (verificados no totalizador de Vermouth).
- III. Ligar o misturador para agitar a mistura e, ao mesmo tempo, abrir a válvula de injeção de Líquido Refrigerante, FV-103, até que a chave de nível alto da jaqueta, LSH-102 (0 –

- Nível abaixo de alto / 1 Nível alto) seja atuada. Caso **LSH-102** atue, deve-se fechar a válvula **FV-103**. A agitação da mistura no tanque envolto pela jaqueta com líquido refrigerante proporcionará uma queda de temperatura na mistura até aproximadamente $0^{\circ}C$.
- IV. Manter a agitação até que a temperatura do tanque alcance (0,0 ± 1,0) °C, atuação do termostato TSL-101 (0 Temperatura acima de 0°C / 1 Temperatura igual a 0°C). Caso TSL-101 atue, deve-se abrir a válvula FV-107 até que a chave de nível baixo da jaqueta, LSL-102 (1 Nível acima de LSL-102 / 0 Nível baixo de LSL-102) seja atuada.
- V. Em paralelo, TSL-101 atuada, deve-se também desligar o misturador, abrir a válvula FV-104, abrir a válvula FV-105, ligar a bomba BA-101.
- VI. A bomba BA-101 deve ficar atuada até que todo o nível de RM-01 seja esgotado, indicando que toda a batelada foi transferida de RM-01 para o tanque TP-01. A chave de nível baixo do reator, LSL-101 (1 Nível acima de LSL-101 / 0 Nível abaixo de LSL-101) atua quando o nível atinge 10% do RM-01.
- VII. No RM-01, há uma chave de nível alto, LSH-101. Ela não deve ser acionada estando o sistema em modo AUTO (45L em cada batelada). No entanto, é possível que, no funcionamento em modo MAN, o operador encha RM-01 ao máximo (50L), provocando o acionamento de LSH-101.

Independentemente do tamanho de **RM-01**, ele sempre recebe 45L de insumos e ao esvaziar-se, sabe-se que os mesmos 45L foram bombeados. Essa sequência deve ser sempre executada, repetidamente, enquanto o modo de operação estiver em **AUTO** e o botão **EMG** não estiver acionado.

2.2. ÁREA 02 - ENVASE DE TONÉIS DE 15L:

- I. Quando o nível do **TP-01** atingir 50% do total, deve-se ligar o motor do **TR-01** (**M-201**).
- II. Quando o sensor de proximidade do bico injetor de produto (ZY-201) detectar um tonel em sua frente, deve-se desligar o motor M-201 e abrir a válvula FV-201. DICA: programe um temporizador para simular a detecção de um tonel por ZY-201 a cada 5s.
- III. Quando o totalizador FQ-201 indicar 15L, deve-se fechar a válvula FV-201, zerar o totalizador para a indicação de 0L e religar o motor do transportador M-201 para o enchimento de um novo tonel.
- IV. O sensor de proximidade **ZY-202** deve incrementar um contador (CTU) para registrar o número de tonéis que passar por ele. *DICA: após o enchimento de um tonel, programe um temporizador para simular a detecção de um tonel por ZY-202 a cada 3s.*

V. Quando o nível do **TP-01** atingir **85%**, a chave de nível alto, **LSH-201** (0 – Nível abaixo de alto / 1 – Nível alto) deve atuar e um alarme "Nível do **TP-01** quase alto" deve aparecer na tela de operação.

Essa sequência deve ser sempre executada, repetidamente, enquanto o modo de operação estiver em **AUTO** e o botão **EMG** não estiver acionado. Dessa forma, ela só **pode ser interrompida** quando:

- O sensor de proximidade ZY-201 não detectar um tonel durante 15s: nesse caso, deve-se desligar a
 o motor do transportador M-201 e um alarme "Transportador vazio" deve aparecer na tela de
 operação.
- O nível do tanque TP-01 estiver em 10% do total: nesse ponto, a chave de nível baixo, LSL-201 (1 Nível acima de LSL-201 / 0 Nível abaixo de LSL-201) atua e deve-se:
 - Fechar a válvula FV-201, desligar o motor do transportador M-201 e um alarme "Nível do TP-01 baixo" deve aparecer na tela de operação.
 - II. O motor M-201 somente pode religar após completado 50% do nível de TP-01.
- 3. O nível do Taque de Produto, **TP-01**, estiver em 95% do total. Nesse ponto, a chave de nível muito alto, **LSHH-201** (0 Nível abaixo de muito alto / 1 Nível muito alto) atua e deve-se:
 - Desligar a bomba BA-101, fechar as válvulas FV-104 e FV-105 e um alarme "Nível do TP-01 alto" deve aparecer na tela de operação.
 - II. A bomba BA-101 somente pode religar somente após o nível de TP-01 esvaziar até 50%, ou seja, novas bateladas DEVEM ser inibidas, até que o nível de TP-01 reduza aos 50% novamente.

2.3. EMERGÊNCIA - ACIONAMENTO DO BOTÃO EMG:

Caso ocorra alguma falha na batelada, o operador deve acionar o botão de emergência (**EMG**), **em evidência** no painel de operação. Após o acionamento de **EMG**, a batelada deve ser descartada para o **Tanque de Rejeitos**, através da válvula **FV-106**, conforme a sequência:

- I. Fechar as válvulas **FV-101, 102 e 103**
- II. Após 3s, desligar BA-101, e abrir FV-104 e FV-106
- III. Após 5s, religar a bomba **BA-101** até o acionamento de **LSL-101**.

3. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÕES PARA O TRABALHO:

Requisitos para a Automação do Processo

- 1. O processo possui dois modos de acionamento, manual (MAN) e automático (AUTO). No modo AUTO todos os acionamentos manuais dos motores do misturador, da bomba e do transportador, bem como das válvulas devem estar bloqueados. No modo MAN, deve ser possível acionar cada válvula, bem como o motor M-101, por meio da IHM desenvolvida.
- As vazões de Gin, Vermouth, Líquido Refrigerante e Dry Martini são controladas e podem ser consideradas como:
 - Vazão de Gin (Q_G): 360 L/min;
 - Vazão de Vermouth (Q_V): 18 m³/h;
 - Vazão de Líquido Refrigerante (Q_{LR}): 300 L/min e
 - Vazão do produto Dry Martini (Q_P): 54 m³/h.
 - Vazão do produto através do bico injetor de envase (Q_B): 10,8 m³/h.

Portanto, para a simulação do processo é imprescindível calcular o **tempo correto** em que cada válvula permanecerá aberta para que os volumes totalizados sejam adequados em cada batelada. É imprescindível observar também, a **indicação do volume** dentro do reator **RM-01** que deverá corresponder ao **tempo correto** de cada totalização (**FQ-101**, **FQ-102** e **FQ-103**). Por exemplo, quando a válvula de Gin for aberta, 2/3 (30L) do nível do tanque devem ser preenchidos em 6s, o mesmo raciocínio deve ser empregado nos demais fluidos. E por fim, a cada batelada, 45L de Dry Martini devem ser bombeados para o Tanque de Produto (**TP-01**) e, aplicando o mesmo raciocínio, 1/4 (45L) do nível do TP-01 deve ser preenchido em 3s.

3. O motor **M-101** possui um atuador, **SY-101**, que permite variação de sua velocidade. O sinal de entrada de **SY-101** deve ser um sinal PWM (*Pulse Width Modulation*) enviado pelo CP com amplitude de 24V_{DC}. Ou seja, deve-se utilizar uma saída digital a SSR (*Solid State Relay*). A frequência do sinal PWM enviado pelo CP ao atuador **SY-101** é de **20 Hz**. Sempre que o motor **M-101** for acionado, deve-se produzir uma variação de 0 a 100% da largura do pulso, em um período de 5s. Gerando-se, assim, um sinal PWM que modula uma variação em rampa (conforme descreve a Figura 2). Consequentemente, tem-se uma variação a velocidade do misturador também em rampa.




Figura 2. Acionamento de M-101.

Lembrando que para gerar o sinal PWM deve ser prevista uma saída digital SSR em um cartão do CP capaz de chavear um sinal em frequência elevada (até 1kHz, no máximo).

DICA: Para testar o seu PWM, crie uma *trend* de visualização no CoDeSys. Para tal, clique com o botão direito no mouse em *Application -> Add Object -> Trace*. Escolha um nome, ex.: PWM, e o objeto Trace será adicionado em seu projeto e uma janela com um gráfico irá se abrir. Ao lado direito, clique em *Configuration* e deixe coloque as configurações a seguir:




Figura 3. Configuração de um Trace (Gráfico) no CoDeSys.

Por último, clique em *Add variable* e adicione a variável em seu programa referente ao sinal PWM, configure cores, espessura da linha, etc., e clique em *OK*. Com o CoDeSys em modo RUN, clique com o botão direito do mouse sobre a *trend* configurada e escolha *Start Trace*.

4. Ao acionar o botão **EMG, em evidência,** no painel de operação (IHM), deve-se executar a sequência descrita na seção 2.3.

Requisitos para a IHM

- Na tela de supervisão e controle, o reator de mistura RM-01 deve ser devidamente animado indicando, de forma clara:
 - a) O estado do motor do misturador, ligado ou desligado;
 - b) O nível do reator;
 - c) O modo de operação (AUTO-MAN);
 - d) A abertura das válvulas e
 - e) O estado do resfriamento, normal ou resfriado.
- Cada totalizador deve ter sua respectiva indicação na tela de supervisão e controle. E quando o volume programado para a batelada for atingido, o display deve indicar, seja por meio de pisca-pisca, ou alarme configurado para cada um.
- 3. O totalizador de Dry Martini, além do volume de produto acumulado, deve também apresentar a contagem de bateladas ocorridas.
- 4. O botão de **EMG** deve estar disponível em qualquer tela do sistema de operação (IHM) e **deve ter comando do tipo retentivo de lógica inversa**, ou seja, o acionamento vai de "1" para "0" quando o operador acionar o botão.
- 5. Todos os alarmes gerados, conforme instruções descritas, **DEVEM** ser relacionados para gerenciamento de alarmes, ou seja, todos os alarmes devem ser registrados e disponibilizados para o operador realizar o reconhecimento, ou silenciar, o alarme. **DICA**: utilize os objetos de gerenciamento de alarmes disponibilizados pelo software SCADA utilizado.


Requisitos para a Implementação

- A configuração do sistema DEVE ser implementada em MULTITAREFA e cada tarefa DEVE ser justificada no item 6 da documentação, quanto ao tipo e quanto ao tempo de scan, se for o caso. DICA: utilize tarefas separadas para realizar as simulações dos equipamentos.
- Toda a batelada deve ser programada em alto nível, utilizando a linguagem SFC. As demais implementações devem ter suas linguagens devidamente escolhidas e justificadas no item 6 da documentação.
- 3. As demais implementações devem ter suas linguagens em Diagrama Ladder (LD) e Diagrama de Blocos de Função (FBD) devidamente escolhidas e justificadas no item 6 da documentação. ATENÇÃO: apenas utilize o Texto Estruturado (ST) e a Lista de Instruções (IL) em casos de extrema necessidade e que seja muito bem justificado.

4. SOBRE O FUNCTION BLOCK DE SIMULAÇÃO

Dois FBs são disponibilizados pelo Professor(a) da disciplina são importantes para o desenvolvimento do trabalho, o FB **RMISTURA** e o FB **TPRODUTO**. Ambos os FBs são apresentados na Figura 4, a seguir.

Figura 4. FBs de simulação do Reator de Mistura e do Tanque de Produto instanciados em um programa de linguagem Diagrama Ladder.



Um projeto em CoDeSys, TesteDM.project, também é disponibilizado pelo Professor(a) contendo os dois FBs instanciados em um programa Ladder. Neste programa, encontram-se descrições de funcionamento dos FBs RMISTURA e TPRODUTO e, portanto, os grupos de trabalho devem ler as instruções e entender o funcionamento dos FBs, de maneira que a aplicação de automação desenvolvida deve atuar sobre eles, respeitando o requisito de ser uma aplicação **MULTITAREFA**.

É importante notar que estes FBs tem as vazões dimensionadas conforme o tempo da tarefa. Se a tarefa for de 67 ms, o FB **RMISTURA** corresponderá às vazões estabelecidas o item 2 da seção 3. Todavia, para efeitos de simulação, você pode configurar as vazões para serem um pouco mais lentas e com isso ter uma simulação mais factível. Por exemplo, se você escolher 200 ms para a tarefa que contém o FB simulado, você terá a vazão maior de todas, ou seja, a vazão de saída do RM-01 (54 m³/h) dividida por 3 e, portanto, igual 18 m³/h. Logo, para esvaziar 50 L do RM-01, você perceberá que isso ocorrerá em ~10 s.

Para verificação dos tempos, basta utilizar um gráfico de tempo real no CoDeSys, um *Trace*, plotando o nível do tanque RM-01 pelo tempo e, assim, observando o tempo que se leva para encher utilizando uma determinada vazão, ou tempo que se leva para esvaziar o tanque. O tutorial de como criar um gráfica *Trace* no CoDeSys se encontra disponível no Moodle.