

CabotageLens: sistema computacional auditável para comparação porta a porta entre rodovia e cabotagem no Brasil

Felipe de Sá Proença

17 de julho de 2026

Resumo

Comparar rodovia e cabotagem exige acompanhar a mesma carga desde o ponto de partida até o destino final. Não basta colocar o consumo de um caminhão ao lado do consumo de um navio. A alternativa com cabotagem também possui um trajeto rodoviário até o primeiro porto e outro trajeto rodoviário depois do último porto. Este artigo apresenta o CabotageLens, um sistema que monta as duas rotas, calcula cada trecho e registra a fonte de cada dado.

O cálculo marítimo começa com as viagens registradas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), que informa os portos visitados, as datas, as cargas movimentadas e o número IMO do navio. IMO é a sigla em inglês de *International Maritime Organization*, a Organização Marítima Internacional. O número IMO é um identificador permanente que permite reconhecer a mesma embarcação em bases diferentes. Para calcular uma ligação, o sistema abre cada viagem separadamente e verifica a ordem em que o navio visitou os portos. A viagem `voyage_9612791_00011`, por exemplo, passou por Santos, Suape, Pecém e Manaus, nessa ordem. No cálculo de Santos para Manaus, são usados os três trechos consecutivos desse recorte: Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus. Uma viagem em que o navio partiu de Manaus e chegou depois a Santos não representa o transporte no sentido Santos–Manaus e, por isso, fica fora desse cálculo. O método aceita tanto um recorte direto, sem outra escala entre os dois portos escolhidos, quanto um recorte com uma ou mais escalas intermediárias. Um recorte direto pode pertencer a uma viagem completa que possua outras escalas antes ou depois dele. A sequência completa de portos do recorte recebe o nome de corredor.

O sistema também acompanha quanto o navio carrega depois de cada escala. Ele multiplica essa carga pela distância do trecho seguinte. A soma desses produtos é o trabalho de transporte da viagem. Para atribuir uma intensidade de consumo ao navio, o sistema procura seu número IMO na base de Monitoramento, Reporte e Verificação da União Europeia (EU MRV, do inglês *European Union Monitoring, Reporting and Verification*). Essa base publica indicadores anuais de consumo, atividade e emissões de cada embarcação. Quando o IMO não é encontrado, o sistema estima o valor com embarcações semelhantes. Primeiro, procura o grupo mais específico disponível, chamado de classe. Se esse grupo não fornecer um valor, usa uma categoria mais ampla, chamada de tipo, como “navio porta-contêineres”. Essa substituição recebe o nome de fallback e fica registrada.

Cada recorte fornece uma intensidade e um trabalho de transporte entre os dois portos escolhidos. O sistema ordena essas intensidades e localiza o valor no qual

se acumula metade do trabalho total. Esse valor é a mediana ponderada e passa a representar o transporte naquela direção. A direção importa: Santos–Manaus e Manaus–Santos são cálculos diferentes. Para definir a distância da nova remessa, o sistema usa um corredor inteiro observado dentro de uma única viagem, com distância conhecida em todos os subtrechos e um valor de consumo disponível. Se existir um recorte direto, usa esse corredor. Caso contrário, escolhe o corredor completo mais curto entre os que possuem escalas. Os recortes das outras viagens continuam participando da estimativa da intensidade.

A base contém 1.324 viagens, 389 navios identificados por IMO e 177 ligações portuárias com direção definida. Entre Santos e Manaus, o sistema encontrou 89 viagens nas quais o navio saiu de Santos e chegou a Manaus em uma escala posterior da mesma viagem. De cada uma, foi aproveitada somente a parte navegada desde a saída de Santos até a chegada a Manaus. Esses 89 recortes seguiram 22 sequências de portos. A intensidade representativa calculada foi 9,322050 gramas de combustível por tonelada e por milha náutica, unidade abreviada como g/(t·nm), em que g significa grama, t significa tonelada e nm significa milha náutica. O único recorte direto observado, pertencente à viagem `voyage_9612789_00004`, saiu de Santos com 11.584,165 t a bordo. A matriz marítima atribuiu 3.300,216 nm a esse subtrecho; essa distância é modelada e não corresponde a uma trajetória medida por posições do navio. O trabalho de transporte foi 38.230.246,479 t·nm e, com a intensidade de 9,322050 g/(t·nm), o consumo reconstruído foi 356.384,277 kg de combustível. A intensidade veio da média aparada em 1% do tipo-padrão documentado *container ship*, usado porque não havia correspondência individual aplicável pelo IMO nem classe ou tipo específico informado. Esse valor cobre somente a navegação histórica reconstruída. Ele não inclui os acessos rodoviários nem as operações portuárias. A interpretação ambiental se limita às emissões operacionais do tanque à roda, no caminhão, e do tanque à esteira, no navio (TTW, das expressões inglesas *tank-to-wheel* e *tank-to-wake*), isto é, às emissões geradas pelo uso do combustível. Elas são expressas em dióxido de carbono equivalente (CO₂e), medida que reúne diferentes gases de efeito estufa segundo seu impacto climático. O valor monetário é uma estimativa de custo operacional, e não uma cotação de frete.

Palavras-chave: cabotagem; transporte rodoviário; transporte multimodal; ANTAQ; EU MRV; emissões operacionais; logística; Brasil.

1 Introdução

O transporte brasileiro de cargas depende fortemente das rodovias. O caminhão consegue chegar diretamente a muitas origens e destinos. Em trajetos longos, porém, o resultado também depende do consumo de diesel, da infraestrutura terrestre e do custo de percorrer grandes distâncias. Quando a origem e o destino podem ser ligados por portos, a cabotagem pode ser uma alternativa técnica relevante [1].

Cabotagem é o transporte marítimo entre portos do mesmo país. A existência dessa opção não significa que ela será sempre melhor que a rodovia. A comparação precisa responder a uma pergunta concreta: como transportar a mesma carga, do mesmo ponto de partida ao mesmo destino, por cada alternativa?

Essa pergunta exige uma comparação porta a porta. Na alternativa rodoviária, a carga segue diretamente por estrada. Na alternativa multimodal, ela percorre um acesso rodoviário até o porto, uma perna marítima e outro acesso rodoviário até o destino final. Portos, distâncias, carga transportada e interfaces operacionais podem mudar o resultado [2, 3].

O CabotageLens organiza essa comparação. O usuário informa a origem da carga, o destino final e a massa da remessa. O sistema calcula cada trecho das duas rotas. Na alternativa com cabotagem, distingue o porto de embarque do local onde a carga começou a viagem e o porto de desembarque do endereço final. Depois, soma os trechos para apresentar a viagem completa. A saída mostra distância, consumo, emissões operacionais e custo modelado. Também mostra a fonte dos dados e a regra aplicada em cada cálculo. Esse registro recebe o nome de proveniência.

Dois limites são importantes. Primeiro, as emissões calculadas são operacionais TTW, isto é, associadas ao uso do combustível no veículo ou no navio. Elas não equivalem a uma avaliação WTW (*well-to-wheel/wake*), que também considera a produção e a distribuição do combustível, nem a uma avaliação completa de ciclo de vida. Segundo, o custo calculado é um custo operacional modelado. Ele não representa frete comercial, tarifa contratada ou garantia de viabilidade logística [4, 5, 6].

A contribuição central deste artigo está no cálculo marítimo. O sistema não obriga o navio a seguir uma sequência previamente escolhida, como Santos–Suape–Manaus. Para calcular Santos–Manaus, ele examina uma viagem de cada vez e lê suas escalas da mais antiga para a mais recente. Na viagem observada `voyage_9612791_00011`, o recorte Santos–Manaus foi Santos–Suape–Pecém–Manaus e contribuiu com três subtrechos consecutivos. Uma viagem Manaus–Suape–Santos pertence ao sentido contrário e não é usada nesse cálculo. Assim, entram tanto os recortes diretos quanto os recortes que chegaram a Manaus depois de passar por outros portos.

2 Revisão da literatura e fundamentação metodológica

A literatura mostra que a cabotagem pode ser relevante em viagens longas, mas o resultado muda de uma ligação para outra [1]. Uma rota pode ter uma longa navegação e acessos rodoviários curtos. Outra pode exigir muitos quilômetros por estrada até o porto. Frequência, tempo, confiabilidade, estoque e disponibilidade do serviço também influenciam a decisão real [4]. O CabotageLens calcula rotas, combustível, emissões operacionais e custo modelado. Ele não representa por completo todas as condições comerciais.

Estudos de *short sea shipping*, ou navegação marítima de curta distância, também mostram que não existe uma vantagem ambiental automática. O resultado depende do tipo de navio, de sua utilização, das distâncias e da carga à qual o consumo é atribuído [2]. Por isso, a unidade analisada deve ser a remessa completa, e não um navio e um caminhão considerados isoladamente [3].

O EU MRV é uma base europeia de monitoramento, reporte e verificação de emissões marítimas. Ela publica indicadores anuais por embarcação. O número IMO funciona como uma identificação internacional do navio. No CabotageLens, ele permite ligar um navio encontrado na ANTAQ à sua intensidade de combustível no EU MRV [7].

A intensidade marítima usada no modelo é expressa em $\text{g}/(\text{t}\cdot\text{nm})$. Essa unidade significa gramas de combustível para transportar uma tonelada por uma milha náutica. O cálculo primeiro multiplica a carga do navio pela distância atribuída ao subtrecho. No recorte direto da viagem `voyage_9612789_00004`, as 11.584,165 t a bordo e as 3.300,216 nm da matriz marítima produziram 38.230.246,479 $\text{t}\cdot\text{nm}$ de trabalho de transporte. A intensidade de 9,322050 $\text{g}/(\text{t}\cdot\text{nm})$ aplicada a essa atividade resultou em 356.384,277 kg de combustível. Os valores de carga e distância apresentados no texto estão arredondados; o cálculo

armazenado conserva maior precisão.

A ANTAQ fornece a atividade brasileira utilizada no cálculo. A tabela de Carga informa movimentos de embarque e desembarque. A tabela de Atracação informa onde e quando o navio esteve e qual era seu IMO. A combinação dessas informações permite ordenar as escalas e estimar a carga a bordo em cada trecho [8].

A fronteira ambiental adotada é a de emissões operacionais TTW de CO₂e. Uma avaliação do ciclo de vida (LCA, do inglês *life-cycle assessment*) considera outras etapas, como a produção do combustível, a fabricação, a operação e o fim de vida dos equipamentos. Fatores WTW, resultados de LCA e fatores baseados exclusivamente em dióxido de carbono (CO₂), que contabilizam somente esse gás, não são intercambiáveis com a saída do sistema [5, 6]. Operações portuárias e períodos de navio atracado também precisam de tratamento separado, pois dependem do terminal e da operação observada [9, 10, 11].

Tabela 1: O que está dentro e fora da comparação.

Dimensão	Incluído	Fora da fronteira
Alternativas	Rodovia direta e cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária porta a porta	Comparação de um navio isolado com uma viagem rodoviária completa
Emissões	Emissões operacionais TTW de CO ₂ e por remessa	WTW, LCA, fabricação de ativos e inventário completo de poluentes locais
Custo	Estimativa do custo operacional modelado	Frete comercial, negociação, seguro, estoque, multas por permanência e reserva de espaço no navio
Dados marítimos	Escalas e cargas da ANTAQ, intensidades do EU MRV e valores substitutos identificados	Apresentar um valor substituto como se fosse medição individual do navio
Serviço	Sequências de portos realmente registradas no período analisado	Garantia de frequência, espaço no navio ou disponibilidade comercial futura

3 Metodologia

3.1 Unidade funcional e alternativas

As duas alternativas precisam prestar o mesmo serviço. Neste trabalho, o serviço consiste em transportar a mesma carga, do mesmo ponto de partida até o mesmo destino. Esse serviço comum recebe o nome técnico de unidade funcional. A configuração de referência utiliza uma unidade equivalente a um contêiner de 20 pés (1 TEU, do inglês *twenty-foot equivalent unit*) e 14 t. O TEU permite expressar a carga containerizada em uma base comum de contêineres de 20 pés. O usuário pode informar outra massa.

O que entra: origem da carga, destino final e massa da remessa.

O que o sistema faz: constrói duas viagens completas. Na primeira, o caminhão segue da origem ao destino. Na segunda, o caminhão leva a carga até o primeiro porto, o navio transporta a carga entre os portos e outro caminhão completa o percurso. Essa segunda opção é a cadeia multimodal.

O que sai: resultados comparáveis para a mesma remessa e para os mesmos pontos inicial e final [2, 4].

A massa informada pelo usuário é a carga que ele deseja transportar. Ela não é a carga total do navio. O sistema reconstrói a carga histórica do navio com os registros da ANTAQ. Essa carga histórica reconstruída determina quanto cada recorte influencia a estimativa marítima.

3.2 Reconstrução das viagens e da carga a bordo

O que entra: três tabelas da ANTAQ. A tabela de Carga informa o que o navio embarcou e desembarcou. A tabela de Atracação identifica o navio e o porto. A tabela de Tempos informa quando cada escala aconteceu.

O que o sistema faz: primeiro, reúne as chamadas portuárias do mesmo navio por meio do IMO e coloca essas chamadas em ordem de data e hora. Chamadas consecutivas do mesmo porto são reunidas. O sistema encerra uma viagem quando o navio retorna ao porto que iniciou a sequência ou quando passam mais de 240 horas, equivalentes a 10 dias, entre duas paradas. A chamada seguinte inicia outra viagem.

Em cada escala, o sistema parte da carga que já estava a bordo. Soma o que foi embarcado e subtrai o que foi desembarcado. O resultado é a carga que segue para o próximo porto.

Às vezes, o período analisado começa quando a viagem já estava em andamento. Nesse caso, a primeira escala registrada pode mostrar um desembarque sem mostrar o embarque anterior. A conta ficaria negativa. Para evitar esse resultado impossível, o sistema acrescenta somente a menor carga inicial necessária para manter todos os saldos iguais ou maiores que zero.

Um mesmo complexo portuário pode aparecer com nomes diferentes na base. O sistema primeiro soma os embarques e desembarques dessas chamadas. Depois, reúne as chamadas consecutivas que representam o mesmo complexo. Assim, uma diferença de nome não cria uma parada que o navio não realizou.

O que sai: uma lista na ordem da navegação. Cada linha mostra de qual porto o navio saiu, a qual porto chegou, quanta carga levava, qual distância percorreu e de onde veio essa distância.

Viagem observada: reconstrução por subtrechos. A viagem `voyage_9612791_00011`, realizada pelo navio de IMO 9612791, registrou Santos–Suape–Pecém–Manaus antes de retornar a Santos. Se a reconstrução começasse em zero, a soma dos saldos atingiria (-2.976,894) t. O sistema acrescentou exatamente 2.976,894 t como carga inicial mínima para impedir uma carga negativa. Em Santos, o saldo entre embarques e desembarques foi positivo em 9.881,860 t; portanto, o navio saiu de Santos com 12.858,754 t. Em Suape, o saldo foi positivo em 3.859,579 t, elevando a carga a bordo para 16.718,333 t. Em Pecém, o saldo foi negativo em 4.392,433 t, e o navio seguiu para Manaus com 12.325,900 t. Em Manaus, o saldo foi negativo em 12.325,900 t. As três distâncias usadas na tabela seguinte vieram da matriz marítima; elas não são trajetórias medidas pelo Sistema de Identificação Automática (AIS, do inglês *Automatic Identification System*).

As cargas, as distâncias e os resultados exibidos na tabela foram arredondados para três casas decimais. Os totais foram calculados com os valores armazenados em maior precisão; por isso, a soma manual das linhas já arredondadas pode diferir do total em 0,001 unidade.

Tabela 2: Carga, distância, trabalho de transporte e combustível reconstruídos na viagem `voyage_9612791_00011`.

Subtrecho	Carga a bordo	Distância	Trabalho	Combustível
Santos–Suape	12.858,754 t	1.259,179 nm	16.191.476,419 t·nm	120.302,670 kg
Suape–Pecém	16.718,333 t	507,806 nm	8.489.677,588 t·nm	63.078,304 kg
Pecém–Manaus	12.325,900 t	1.185,594 nm	14.613.514,486 t·nm	108.578,413 kg
Total	—	2.952,580 nm	39.294.668,494 t·nm	291.959,387 kg

O sistema multiplica a carga pela distância em cada trecho. Esse produto mede quanto transporte foi realizado. Seu nome técnico é trabalho de transporte. A viagem não é representada por uma única carga média: o cálculo usa a carga que realmente estava a bordo na saída de cada porto e soma os três resultados:

$$W = \sum_{s=1}^3 m_s d_s = 39.294.668,494 \text{ t·nm}. \quad (1)$$

O número IMO 9612791 foi encontrado diretamente no EU MRV. A intensidade registrada para o navio em 2023 foi 7,43 g/(t·nm). O combustível associado a toda a atividade entre Santos e Manaus foi:

$$F = \frac{7,43 \times 39.294.668,494}{1000} = 291.959,387 \text{ kg}. \quad (2)$$

Esse caso mostra por que uma escala intermediária não pode ser ignorada. A carga aumentou em Suape e diminuiu em Pecém. Por isso, cada trecho foi calculado com uma carga diferente.

Para formar uma ligação marítima, o sistema escolhe um porto de embarque o e um porto de desembarque d . Depois, lê na ordem todos os portos de uma viagem. Na viagem `voyage_9612791_00011`, o recorte de Santos a Manaus mantém Santos–Suape, Suape–Pecém e Pecém–Manaus, pois esses foram os três trechos consecutivos percorridos pelo navio. Esse conjunto recebe o nome técnico de *recorte histórico viagem–OD*, em que OD significa origem–destino. Ele descreve a navegação de Santos para Manaus; não descreve a viagem no sentido contrário.

Entre o e d , o navio pode seguir diretamente ou parar em outros portos. A lista completa desses portos, na ordem observada, recebe o nome de corredor. Cada recorte pertence integralmente a uma única viagem, mas o mesmo corredor pode aparecer em várias viagens. O sistema nunca junta o primeiro trecho de uma viagem com o segundo trecho de outra.

Uma mesma viagem fornece apenas um recorte para a ligação escolhida. Se o navio passa mais de uma vez por um dos portos, podem existir diferentes maneiras de recortar a sequência. O sistema escolhe primeiro uma passagem direta entre os dois portos. Se não houver passagem direta, escolhe a sequência completa de menor distância dentro daquela viagem.

Antes que um recorte influencie o indicador final, o sistema verifica quatro condições. Primeiro, a parte aproveitada deve começar no porto escolhido como saída e terminar no porto escolhido como chegada, dentro da mesma viagem. No cálculo Santos–Manaus, ela começa quando o navio sai de Santos e termina quando chega a Manaus; uma sequência Manaus–Suape–Santos não serve. Segundo, nenhum trecho navegado entre essas duas

escalas pode estar ausente. Terceiro, deve existir uma intensidade do próprio navio ou uma estimativa identificada. Quarto, a soma da carga a bordo multiplicada pela distância de cada trecho precisa ser positiva para receber peso. Se o peso for zero, o recorte só participa da regra especial usada quando nenhum recorte da ligação possui peso positivo.

3.3 Intensidade marítima por IMO e fallback robusto

O que entra: o IMO associado à viagem na tabela de Atracação da ANTAQ e os indicadores positivos de combustível publicados no EU MRV.

O que o sistema faz: procura o mesmo IMO no EU MRV. Quando encontra mais de um ano, usa o indicador positivo mais recente. Esse valor pertence ao próprio navio observado na ANTAQ.

Se o IMO não aparecer no EU MRV, ainda falta uma intensidade para calcular a viagem. O sistema não inventa um valor individual: ele procura um grupo de navios semelhantes. A classe é o agrupamento mais específico disponível no arquivo de eficiência; o tipo é uma categoria mais ampla, como *container ship*. O valor calculado para o grupo substitui o dado ausente e fica identificado como estimativa. Esse procedimento recebe o nome de fallback.

A ordem de busca é:

1. indicador positivo mais recente do mesmo IMO;
2. estatística robusta da classe do navio, quando a classe está disponível;
3. estatística robusta do tipo do navio;
4. tipo documentado *container ship* quando o recorte containerizado não possui metadado mais específico.

Poucos valores muito altos ou muito baixos podem deslocar a média de todo o grupo. Esses valores extremos recebem o nome de outliers. Para reduzir esse efeito, o sistema usa uma estatística robusta. Essa escolha não garante que o grupo represente perfeitamente o navio ausente; ela apenas reduz a influência de poucos valores extremos.

Para a classe do navio, o sistema usa a média já registrada no arquivo de eficiência depois da retirada dos valores abaixo do percentil 1 e acima do percentil 99. Em linguagem comum, são removidas as extremidades definidas por esses dois limites antes do cálculo da média. Se essa média não estiver disponível, o sistema usa a mediana da classe.

Para o tipo do navio, o sistema mantém um valor recente por IMO e ordena a lista. Em uma amostra com n navios, retira $[0,01n]$ valores do início e a mesma quantidade do fim. Depois, calcula a média do que permaneceu. Se a lista for pequena demais para retirar pelo menos um valor de cada lado, usa a mediana.

Essa retirada de extremos vale apenas para calcular o valor substituto do grupo. Quando o sistema encontra o IMO exato, mantém a intensidade daquele navio. Ele não apaga nem troca o valor apenas porque está distante dos demais.

O que sai: cada recorte recebe uma intensidade e uma descrição da fonte. Essa descrição informa se o valor veio do IMO do próprio navio ou de um grupo de classe ou tipo. Quando houve fallback, o sistema também registra a estatística usada, o tamanho da amostra e quantos extremos foram retirados. Assim, um valor calculado para um grupo não aparece como se fosse uma medição individual.

3.4 Trabalho de transporte e intensidade da ligação

Depois de escolher os portos o e d , o sistema separa os trechos navegados entre eles. A letra v identifica a viagem. A letra s identifica um trecho dessa viagem. Em cada trecho, $m_{v,s}$ é a carga a bordo em toneladas e $d_{v,s}$ é a distância em milhas náuticas.

O sistema multiplica carga por distância em cada trecho. Depois, soma os resultados. Essa soma é o trabalho de transporte da viagem entre o e d :

$$W_{v,o,d} = \sum_{s \in \mathcal{S}_{v,o,d}} m_{v,s} d_{v,s}. \quad (3)$$

Para calcular o combustível da atividade observada, o sistema multiplica esse trabalho pela intensidade I_v do navio:

$$F_{v,o,d}^{\text{obs}} = \frac{I_v}{1000} \sum_{s \in \mathcal{S}_{v,o,d}} m_{v,s} d_{v,s}, \quad (4)$$

Na equação, o sobrescrito obs significa “observado”, e I_v está em g/(t·nm). A divisão por 1.000 transforma gramas em quilogramas.

O que entra: um recorte de cada viagem na qual o navio saiu do primeiro porto escolhido e chegou ao segundo porto em uma escala posterior da mesma viagem. No cálculo Santos–Manaus, entram o recorte direto da viagem `voyage_9612789_00004` e o recorte Santos–Suape–Pecém–Manaus da viagem `voyage_9612791_00011`, além dos demais recortes que fizeram a ligação no mesmo sentido. Uma viagem Manaus–Suape–Santos não entra, porque nela o navio navegou de Manaus para Santos. Cada recorte contém a intensidade do navio e o trabalho realizado desde a saída do primeiro porto até a chegada ao segundo. No arquivo, esse objeto recebe o nome técnico de *recorte histórico viagem–OD*.

O que o sistema faz: reúne todos os recortes que começam no porto escolhido como saída e terminam no porto escolhido como chegada. Um recorte pode ser direto. Outro pode conter uma ou várias escalas. Todos permanecem na mesma lista depois de passar pelas quatro verificações descritas acima.

O sistema não dá o mesmo peso a todos os recortes. O peso de um recorte é seu trabalho de transporte: a soma, em todos os trechos, da carga a bordo multiplicada pela distância daquele trecho. Quanto maior essa soma, maior a influência do recorte. O cálculo que usa esses pesos recebe o nome de mediana ponderada.

O que sai: uma única intensidade para simular a ligação naquele sentido. Esse resultado recebe o nome de intensidade representativa. O sentido permanece explícito: Santos–Manaus e Manaus–Santos são calculados separadamente.

Para encontrar esse valor, o sistema ordena as intensidades da menor para a maior. Depois, soma o trabalho dos recortes nessa mesma ordem. A primeira intensidade em que a soma alcança pelo menos metade do trabalho total é escolhida. Formalmente, essa regra é a mediana ponderada inferior:

$$I_{o,d}^{\text{rep}} = \min \left\{ x : \sum_{v: I_v \leq x} W_{v,o,d} \geq \frac{1}{2} \sum_v W_{v,o,d} \right\}. \quad (5)$$

O sobrescrito rep significa “representativa” e indica que essa é a intensidade escolhida para representar a ligação.

Resultado observado da mediana ponderada em Santos–Manaus. Os 89 recortes aceitos para Santos–Manaus somaram 3.153.328.821,755 t·nm de trabalho de transporte. A metade desse total é 1.576.664.410,877 t·nm. Para encontrar a mediana ponderada, o sistema ordenou os 89 recortes da menor para a maior intensidade e acumulou o trabalho de transporte nessa ordem.

Antes de incluir a viagem `voyage_9697002_00002`, a soma acumulada correspondia a 49,168% do trabalho total. O recorte dessa viagem, realizada pelo navio de IMO 9697002, seguiu Santos–Itapoá–Rio de Janeiro–Suape–Pecém–Manaus e acrescentou 34.357.307,013 t·nm. Depois de incluí-lo, a soma chegou a 50,257%. Como foi nesse ponto que o acumulado alcançou 50%, a intensidade dessa observação, 9,322050 g/(t·nm), tornou-se a intensidade representativa de Santos–Manaus. A fonte registrada é a média aparada em 1% para o tipo-padrão documentado *container ship*, usado porque não havia correspondência individual aplicável pelo IMO nem classe ou tipo específico informado nessa observação. Os outros 88 recortes continuam fazendo parte do cálculo: são eles que formam o trabalho acumulado antes e depois do ponto de 50%.

Um recorte com trabalho igual a zero recebe peso zero. Ele não muda a mediana enquanto existir pelo menos um recorte com trabalho positivo. Se todos tiverem trabalho zero, o sistema calcula a mediana sem pesos e registra essa situação.

3.5 Separação entre intensidade e sequência de portos

O cálculo ocorre em duas etapas que não devem ser confundidas. Na preparação da base, as cargas e as distâncias das viagens históricas da ANTAQ servem somente para calcular os pesos da intensidade representativa. Na execução de um novo cenário, o sistema usa essa intensidade uma única vez, junto com a carga informada pelo usuário e com a distância de uma rota completa escolhida. As cargas históricas não são somadas à carga do usuário, e o combustível das viagens históricas não é somado ao novo cenário.

Preparação da intensidade: o sistema reúne todos os recortes que começam em Santos e terminam em Manaus. Entre eles estão o recorte direto da viagem `voyage_9612789_00004`, Santos–Suape–Pecém–Manaus da viagem `voyage_9612791_00011`, Santos–Itapoá–Paranaguá–Suape–Manaus da viagem `voyage_9343974_00002` e Santos–Navegantes–Pecém–Manaus da viagem `voyage_9852365_00011`. O último exemplo mostra concretamente que o recorte não precisa passar por Suape. A mediana ponderada de todos os recortes aceitos fornece a intensidade representativa.

Execução com uma distância: o sistema precisa de um corredor concreto para somar as milhas atribuídas aos subtrechos do cenário. Considera somente corredores inteiros observados dentro de uma única viagem, com distância conhecida em todos os subtrechos e um valor de consumo disponível. Se existir um recorte direto entre os dois portos, usa esse corredor. Caso contrário, escolhe o corredor completo mais curto entre os que possuem escalas. Essa escolha não elimina os outros recortes da preparação do indicador.

Em Santos–Manaus, a base contém o recorte direto da viagem `voyage_9612789_00004` e recortes com escalas, como Santos–Suape–Pecém–Manaus da viagem `voyage_9612791_00011`. Os dois ajudam a estimar a intensidade representativa, assim como os demais recortes aceitos para essa direção. Como existe um recorte direto, o sistema usa as 3.300,216 nm que a matriz marítima atribui a ele para representar a distância do novo cenário. Os recortes com escalas e os outros corredores não são descartados da estimativa da intensidade; apenas não fornecem a distância escolhida para o cenário.

Depois dessas duas decisões, o usuário informa a carga M . O sistema multiplica essa carga pela intensidade da ligação e pela distância da sequência escolhida. O consumo marítimo é:

$$F_{o,d}^{\text{cen}} = \frac{I_{o,d}^{\text{rep}} M}{1000} \sum_{s \in \mathcal{S}_{o,d}^*} d_s. \quad (6)$$

O sobrescrito cen significa “cenário” e diferencia esse consumo calculado para a nova remessa do consumo reconstruído nas viagens históricas.

O sistema procura a distância de cada trecho na matriz marítima. Se uma distância estiver ausente, pode calcular a distância de grande círculo entre as coordenadas dos dois portos. Isso ocorreu no recorte Santos–Itapoá–Paranaguá–Suape–Manaus da viagem `voyage_9343974_00002`, realizada pelo navio de IMO 9343974. Como a matriz não continha Itapoá–Paranaguá, o sistema estimou 40,974 nm por haversine e registrou essa fonte. A intensidade dessa viagem, 6,8 g/(t·nm), veio da correspondência exata do IMO no EU MRV de 2024. A distância de haversine é uma aproximação entre coordenadas; ela não confirma que o navio poderia seguir exatamente aquela linha no mar.

3.6 Agregação de emissões, custos e operações portuárias

O que entra: o consumo de cada trecho, o preço do combustível, o fator que converte combustível em emissões e os dados disponíveis das operações portuárias.

O que o sistema faz: calcula separadamente cada parte da viagem. Por exemplo, mantém distintos o primeiro acesso rodoviário, a navegação e o acesso rodoviário final. Depois, soma somente as partes que foram representadas no cenário:

$$E_a = \sum_{\ell \in L_a} E_\ell, \quad C_a = \sum_{\ell \in L_a} C_\ell. \quad (7)$$

O que sai: os totais de emissões operacionais e custo modelado. A saída também mostra quanto cada trecho acrescentou ao total.

O combustível marítimo é convertido em emissões e custo por meio dos fatores e preços registrados. O resultado econômico não inclui margem comercial, seguro, estoque, contrato, frequência ou tarifa final de mercado.

O sistema calcula as operações portuárias em linhas separadas quando encontra uma fonte utilizável. A saída informa se o valor veio de uma medição específica da operação naquele porto, de uma média do porto ou de uma referência da literatura. Se não houver dado, mostra que o componente está indisponível. Ele não transforma silenciosamente a ausência em consumo zero.

O indicador anual do MRV considera o combustível reportado pelo navio dentro de sua fronteira. Por isso, quando esse indicador é aplicado à navegação, o sistema não soma novamente o consumo do navio enquanto ele está atracado. Esse consumo atracado recebe o nome de *hoteling*. Somá-lo novamente contaria parte do combustível duas vezes. O consumo dos equipamentos do terminal continua separado quando existe dado para calculá-lo [9, 11].

4 Implementação computacional

O CabotageLens funciona em uma página web construída com Streamlit. O usuário informa a origem da carga, o destino final e a massa. Os cálculos ficam em módulos

separados da tela. Essa separação permite testar as contas sem depender da interface.

Uma execução segue estas etapas:

1. o usuário informa a origem da carga, o destino final e a massa;
2. o sistema localiza esses lugares no mapa e obtém as distâncias rodoviárias;
3. aplica as regras de seleção de portos para formar as opções com cabotagem;
4. para cada ligação portuária, lê a intensidade, a sequência de portos, a distância e a fonte dos dados;
5. calcula consumo, emissões e custo modelado de cada trecho;
6. apresenta os totais e mostra como cada trecho participou do resultado.

O sistema prepara os dados marítimos antes da consulta do usuário. Primeiro, ordena as linhas da ANTAQ para reconstruir cada viagem, cada escala e cada movimentação de carga. Depois, associa os navios ao EU MRV pelo IMO. Também calcula os valores substitutos por classe e tipo. Por fim, grava uma tabela de consulta. Para cada porto de embarque e porto de desembarque, essa tabela guarda os recortes usados, as sequências de portos, os trechos, as intensidades e suas fontes.

Para conferir uma viagem real sem gerar registros para toda a base, o pipeline aceita o identificador da viagem com `-audit-voyage-id` e exige `-log-level DEBUG`. Na viagem `voyage_9612791_00011`, o log mostra, em cada subtrecho, o embarque, o desembarque, o saldo da escala de partida, a carga inicial reconstruída, a carga a bordo, a distância e sua fonte, o trabalho de transporte, a intensidade e sua proveniência, e o combustível calculado. O log também identifica a viagem que cruza os 50% da mediana ponderada. Esse modo apenas expõe valores intermediários e não altera o arquivo resultante.

Quando o usuário executa um cenário, a aplicação lê essa tabela já preparada. O Supabase, serviço usado para armazenar os dados da aplicação, utiliza o banco de dados PostgreSQL, também chamado de Postgres, para guardar lugares, rotas e resultados que podem ser reutilizados. Essa cópia reutilizável recebe o nome de cache. O cache evita solicitar novamente a mesma rota a um provedor. Mesmo assim, o resultado continua sendo uma rota calculada. Ele não é uma trajetória registrada pelo Sistema de Posicionamento Global (GPS), isto é, não reproduz as posições reais percorridas durante uma viagem, e não garante a existência de um serviço comercial [12, 13].

5 Evidência empírica e resultados

5.1 Cobertura da base ANTAQ–EU MRV

A base processada contém 1.324 viagens de cabotagem containerizada registradas em 2025. Nessas viagens, o sistema identificou 6.797 paradas e 7.103 chamadas portuárias. Uma chamada é um registro original de atracação ou atendimento do navio; chamadas consecutivas que representam o mesmo local são reunidas em uma parada. O trecho navegado entre duas paradas consecutivas é um subtrecho. Um recorte entre dois portos pode conter um ou vários desses subtrechos. A base também contém 389 navios diferentes por número IMO.

O sistema procurou esses 389 números no EU MRV e encontrou 243 correspondências exatas. Esses 243 navios aparecem em 788 das 1.324 viagens. Nas outras 536 viagens, a execução atual usou um valor substituto por tipo de navio. Nenhuma viagem desta execução usou fallback de classe; essa regra permanece disponível para uma base que forneça esse metadado.

Tabela 3: Cobertura do cruzamento entre viagens ANTAQ e intensidade EU MRV.

Indicador	Valor	Cobertura
IMOs com correspondência exata	243 de 389	62,5%
Viagens com correspondência exata	788 de 1.324	59,5%
Carga em massa com correspondência exata	15.959.761,561 de 30.191.845,948 t	52,9%
Carga em TEU com correspondência exata	1.454.351,75 de 2.872.715,00 TEU	50,6%

Esses percentuais precisam ser lidos com cuidado. Uma correspondência exata significa que o mesmo número IMO apareceu na ANTAQ e no MRV. Quando isso não ocorre, o sistema ainda pode usar a intensidade calculada para um grupo de navios semelhantes. A saída identifica esse valor como estimativa do grupo. Ela não o apresenta como dado medido para aquele navio.

O sistema encontrou 177 ligações portuárias quando preservou o sentido da navegação. Santos–Manaus e Manaus–Santos, por exemplo, contam como duas ligações diferentes porque representam sentidos opostos. Ao ler cada viagem, o sistema gerou 12.025 recortes históricos viagem–OD. Esse total é maior que as 1.324 viagens porque uma viagem com várias escalas pode servir para diferentes combinações de partida e chegada. Dentro da viagem `voyage_9612791_00011`, o prefixo Santos–Suape–Pecém–Manaus fornece seis recortes: Santos–Suape, Santos–Pecém, Santos–Manaus, Suape–Pecém, Suape–Manaus e Pecém–Manaus. A viagem completa ainda retorna de Manaus a Santos e, por isso, pode fornecer outras ligações. Cada recorte mantém o número da viagem e somente os subtrechos entre os dois portos que definem aquela ligação.

Os 12.025 recortes reutilizam 5.438 subtrechos navegados entre paradas consecutivas. Um mesmo subtrecho pode fazer parte de mais de um recorte da mesma viagem. A distância de 5.023 subtrechos veio da matriz marítima. Nos outros 415, o sistema precisou usar a aproximação de haversine. A intensidade de 3.290 subtrechos veio do IMO do navio. Nos outros 2.148, veio de uma estimativa de grupo. Portanto, todos os subtrechos possuem um número para o cálculo, mas nem todos possuem uma intensidade individual observada no MRV.

5.2 Execução demonstrativa: Santos–Manaus

Esta subseção mostra como os dados e as regras se combinam em uma execução concreta.

Preparação do indicador: o sistema encontrou 89 viagens nas quais o navio saiu de Santos e chegou a Manaus em uma escala posterior da mesma viagem. De cada viagem, foi aproveitado o recorte entre a saída de Santos e a chegada a Manaus. Todos os 89 recortes realizaram trabalho de transporte maior que zero.

Os 89 recortes não seguiram uma única sequência. O sistema encontrou 22 listas diferentes de portos entre Santos e Manaus. Um recorte foi direto. Os demais contêm uma ou mais escalas intermediárias. Cada lista completa é um corredor observado, e um corredor pode reunir vários recortes de viagens diferentes. A viagem `voyage_9852365_00011`, por

exemplo, fornece Santos–Navegantes–Pecém–Manaus, um corredor que não passa por Suape.

Em 40 recortes, o sistema encontrou o IMO no EU MRV e usou a intensidade do próprio navio. Nos outros 49, usou o valor substituto do tipo de embarcação. Embora sejam 49 de 89 recortes, eles representam 59,54% de todo o trabalho de transporte acumulado nessa ligação.

O que o sistema faz: primeiro, ordena as intensidades dos 89 recortes. Depois, soma o trabalho de transporte nessa ordem. A soma alcança metade do trabalho total na intensidade de 9,322050 g/(t·nm). Esse é o valor usado para representar Santos–Manaus. Os recortes dos 22 corredores participam dessa conta. O navio não precisa passar por Suape nem por qualquer outro porto predeterminado.

O ponto de 50% cai em uma viagem que usa o tipo-padrão documentado *container ship*, pois o registro não trazia classe ou tipo específico. Por isso, a intensidade final coincide com esse fallback robusto. Para calcular o fallback, o sistema reuniu 243 valores positivos, um por IMO. Ordenou a lista, retirou os dois menores e os dois maiores e calculou a média dos 239 restantes.

Sem retirar os extremos, a média dos 243 valores seria 21,661852 g/(t·nm). A mediana simples da mesma lista seria 4,620000 g/(t·nm). Esses dois números ajudam a entender a dispersão dos dados. O sistema não os usa no lugar da regra registrada para Santos–Manaus.

Execução da nova remessa: os 89 recortes históricos definem a intensidade de 9,322050 g/(t·nm). As cargas históricas servem apenas para calcular os pesos. Elas não são somadas à carga informada pelo usuário, e o combustível das 89 viagens históricas não é somado ao novo cenário. A execução usa a intensidade uma vez e percorre a distância de uma única sequência concreta de portos.

Para escolher essa distância, o sistema encontrou um recorte direto de Santos a Manaus dentro da viagem `voyage_9612789_00004`. A regra dá preferência a esse recorte sem escala intermediária. A matriz marítima atribui 6.112 quilômetros (km), equivalentes a 3.300,216 nm, ao subtrecho. Essa escolha vale somente para a distância modelada do cenário. Os 89 recortes continuam participando da intensidade.

É possível conferir a mesma fórmula com o recorte direto observado em `voyage_9612789_00004`. O navio de IMO 9612789 saiu de Santos com 11.584,165 t e chegou a Manaus na escala seguinte. A matriz marítima atribuiu 3.300,216 nm ao subtrecho. A intensidade usada foi 9,322050 g/(t·nm), obtida pela média aparada em 1% do tipo-padrão documentado *container ship*, porque não havia correspondência individual aplicável pelo IMO nem classe ou tipo específico informado:

$$F_{\text{Santos,Manaus}} = \frac{9,322050 \times 11.584,165 \times 3.300,216}{1000} \quad (8)$$

$$\simeq 356.384,277 \text{ kg de combustível.}$$

O que sai: a reconstrução dessa viagem histórica resulta em 356.384,277 kg de combustível e 38.230.246,479 t·nm de trabalho de transporte. Em um novo cenário, as 11.584,165 t observadas nessa viagem são substituídas pela carga informada pelo usuário; elas não são usadas como carga padrão.

Esse número não é o total da alternativa multimodal. Ele não inclui o acesso rodoviário da origem até Santos, o acesso rodoviário de Manaus até o destino final, nem as operações portuárias. Esses componentes são calculados e apresentados separadamente quando o cenário completo é executado.

5.3 Benchmark externo

A planilha associada aos estudos de Gustavo Costa fornece uma comparação externa [14]. Ela contém 21 ligações entre seis cidades. Em todas, a carga de referência é um contêiner de 14 t.

Na planilha, as emissões semanais agregadas são 7.614,97 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO_2e) para o cenário rodoviário e 4.159,79 tCO_2e para o cenário com cabotagem. A diferença é aproximadamente 45,4%.

Esses valores mostram o sentido e a ordem de grandeza do resultado dentro das regras da própria planilha. Eles não servem para escolher ou ajustar a intensidade marítima do CabotageLens. As duas análises podem usar rotas, fatores e limites diferentes.

6 Discussão e limitações

O cálculo marítimo usa três tipos de informação. A ANTAQ mostra por quais portos o navio passou, o que ele embarcou ou desembarcou e qual é seu IMO. O EU MRV fornece a intensidade do próprio navio quando contém o mesmo IMO. Quando o IMO não aparece, o sistema estima o valor com embarcações semelhantes: procura primeiro o grupo mais específico, chamado de classe, e depois uma categoria mais ampla, chamada de tipo. A saída informa qual dessas fontes foi usada.

O sistema acompanha cada trecho entre duas escalas. Portanto, uma parada intermediária não desaparece da conta. A carga pode mudar nessa parada, e o trecho seguinte usa o novo valor.

O sistema examina todas as viagens nas quais o navio saiu do porto escolhido como início e chegou ao porto escolhido como fim. No cálculo Santos–Manaus, o recorte direto de `voyage_9612789_00004` e o recorte com escalas de `voyage_9612791_00011`, que passou por Suape e Pecém antes de chegar a Manaus, participam da mesma estimativa. Uma viagem Manaus–Suape–Santos não participa porque percorreu o sentido contrário. Nenhum subtrecho entre os dois portos pode estar ausente, e deve existir uma intensidade identificada. Somente os recortes em que a soma da carga a bordo multiplicada pela distância de cada subtrecho é maior que zero recebem peso na mediana.

As principais limitações são:

- **Período observado:** o recorte de 2025 não representa automaticamente outros anos. Viagens no começo ou no fim da janela podem estar incompletas.
- **Cobertura do MRV:** nem todos os navios aparecem na base europeia. O valor substituto representa um grupo de navios. Ele não é uma medição da embarcação ausente. Em Santos–Manaus, as viagens com esse valor concentram 59,54% do trabalho. Por isso, o ponto de 50% cai no fallback.
- **Valores extremos:** o sistema trata extremos somente ao calcular uma estimativa de grupo. Para a classe, usa os limites dos percentis 1 e 99 registrados no arquivo; para o tipo, retira uma quantidade inteira correspondente a 1% de cada lado quando a amostra permite. Uma intensidade encontrada pelo IMO permanece na base. Ela só determina a mediana ponderada se os pesos acumulados chegarem ao ponto de 50% naquele valor.

- **Distâncias marítimas:** a matriz contém distâncias calculadas para representar a navegação. Quando o sistema usa haversine, mede apenas a linha de grande círculo entre os portos. Essa linha pode não coincidir com uma rota navegável.
- **Oferta de serviço:** uma viagem observada mostra que a sequência ocorreu na janela analisada. Ela não garante frequência futura, espaço disponível ou serviço comercial regular.
- **Fronteira ambiental:** os resultados são emissões operacionais TTW de CO₂e. Não incluem produção do combustível, construção de veículos, navios ou infraestrutura, nem uma LCA completa.
- **Fronteira econômica:** o valor monetário estima componentes operacionais. Não é cotação de frete, contrato de armador ou análise comercial completa.

Por essas razões, um resultado favorável à cabotagem em determinado cenário não demonstra superioridade universal. A ferramenta é um instrumento de triagem e comparação auditável. Uma decisão logística ainda precisa considerar serviço, tempo, capacidade, terminais e preços comerciais [4, 3].

7 Conclusão e trabalhos futuros

O CabotageLens compara duas maneiras de levar a mesma carga ao mesmo destino. Na primeira, o caminhão percorre toda a rota. Na segunda, caminhões fazem os acessos terrestres e um navio percorre o trecho entre os portos.

No cálculo marítimo, o sistema lê as escalas da ANTAQ na ordem em que aconteceram. Depois de cada escala, calcula quanto o navio leva para o próximo porto. Em seguida, procura o IMO no EU MRV. Se encontrar, usa a intensidade do próprio navio. Se não encontrar, usa um valor substituto de classe ou tipo e registra essa decisão.

Para analisar Santos–Manaus, o sistema examina uma viagem de cada vez e lê suas escalas na ordem em que aconteceram. Na viagem `voyage_9612791_00011`, o navio saiu de Santos, passou por Suape e Pecém e chegou a Manaus; por isso, os três subtrechos consecutivos entram no recorte Santos–Manaus. Uma viagem Manaus–Suape–Santos não entra, porque o navio fez o percurso no sentido contrário. O recorte aceito pode ser direto ou conter outros portos. Cada recorte recebe um peso igual à soma da carga a bordo multiplicada pela distância de cada subtrecho. A intensidade na qual o trabalho acumulado alcança metade do total representa Santos–Manaus.

Em uma etapa separada, o sistema escolhe o corredor usado para calcular a distância do cenário. Considera somente corredores inteiros observados dentro de uma única viagem, com distância conhecida em todos os subtrechos e um valor de consumo disponível. Se existir um recorte direto, usa esse corredor. Caso contrário, escolhe o corredor completo mais curto entre os que possuem escalas. Essa escolha não retira os outros recortes do cálculo da intensidade.

Em Santos–Manaus, 89 recortes históricos provenientes de 89 viagens distintas seguiram 22 sequências de portos. Desses recortes, 40 usam o IMO do próprio navio e 49 usam o valor substituto do tipo. O trabalho total é 3.153.328.821,755 t·nm, e o ponto de 50% é cruzado pela viagem `voyage_9697002_00002`. Por isso, o cálculo resulta em 9,322050 g/(t·nm). No recorte direto de `voyage_9612789_00004`, essa intensidade, aplicada a 11.584,165 t

e às 3.300,216 nm da matriz marítima, corresponde a 356.384,277 kg de combustível de navegação. A conta não inclui acessos rodoviários nem operações portuárias.

Trabalhos futuros devem ampliar a janela da ANTAQ, aumentar a cobertura por IMO e incorporar informações de frequência e disponibilidade de serviço. Também são importantes distâncias marítimas mais detalhadas, operações portuárias baseadas em atividade observada, análise de incerteza, preços comerciais verificáveis e uma futura expansão da fronteira ambiental para WTW ou ciclo de vida.

Referências

- [1] Francielle Carvalho. *Brazilian coastal shipping: New prospects for growth with decarbonization*. Working Paper 2022-24. International Council on Clean Transportation, jul. de 2022.
- [2] Morten Svindland e Harald M. Hjelle. “The comparative CO2 efficiency of short sea container transport”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 77 (2019), pp. 11–20. DOI: 10.1016/j.trd.2019.08.025.
- [3] Zeeshan Raza, Martin Svanberg e Bart Wiegmans. “Modal shift from road haulage to short sea shipping: a systematic literature review and research directions”. Em: *Transport Reviews* 40.3 (2020), pp. 382–406. DOI: 10.1080/01441647.2020.1714789.
- [4] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e José Pedro Gomes da Cruz. “Brazilian maritime containerized cabotage competitiveness assessment based on a multimodal super network”. Em: *Journal of Transport Geography* 122, 104062 (2025). DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2024.104062.
- [5] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e Vanina Macowski Durski Silva. “Decarbonization pathways in Brazilian maritime cabotage: A comparative analysis of very low sulfur fuel oil, marine diesel oil, and hydrogenated vegetable oil in carbon dioxide equivalent emissions”. Em: *Latin American Transport Studies* 2, 100018 (2024). DOI: 10.1016/j.latran.2024.100018.
- [6] M. Roux et al. “A review of life cycle assessment studies of maritime fuels: Critical insights, gaps, and recommendations”. Em: *Sustainable Production and Consumption* 50 (2024), pp. 69–86. DOI: 10.1016/j.spc.2024.07.016.
- [7] “EU MRV Data-Based Review of the Ship Energy Efficiency Framework”. Em: (2025).
- [8] Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios. *Base de dados de atracacoes 2025*. 2025.
- [9] J. H. J. Hulskotte e H. A. C. Denier van der Gon. “Fuel consumption and associated emissions from seagoing ships at berth derived from an on-board survey”. Em: *Atmospheric Environment* 44 (2010), pp. 1229–1236. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2009.10.018.
- [10] Giovanni Lonati, Stefano Cernuschi e Shelina Sidi. “Air quality impact assessment of at-berth ship emissions: Case-study for the project of a new freight port”. Em: *Science of the Total Environment* 409 (2010), pp. 192–200. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2010.08.029.
- [11] Phong-Nha Nguyen, Su-Han Woo e Hwayoung Kim. “Ship emissions in hotelling phase and loading/unloading in Southeast Asia ports”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 105, 103223 (2022). DOI: 10.1016/j.trd.2022.103223.
- [12] CabotageLens. *CabotageLens source-code repository*. 2026. URL: <https://github.com/pennylanesccp/cabotage-lens> (acesso em 05/07/2026).
- [13] CabotageLens. *CabotageLens Streamlit application*. 2026. URL: <https://cabotagelens.streamlit.app/> (acesso em 05/07/2026).
- [14] *Dados Relatorio 2*. 2024.