```
//incloem una llibreria per a cada sensor
#include <MPU6050_tockn0.h>
#include <MPU6050 tockn1.h>
#include <MPU6050_tockn2.h>
#include <MPU6050 tockn3.h>
#include <Wire.h>
#include <VarSpeedServo.h>
//enllacem cada dispositiu amb les comandes que utilitza la seva llibreria
MPU60500 mpu60500 (Wire);
MPU60501 mpu60501(Wire);
MPU60502 mpu60502(Wire);
MPU60502 mpu60503(Wire);
//variable que utilitzarem per controlar cada quan executem el programa
long timer = 0;
//variable que utilitzarem perquè els sensors només mostrin els seus valors un
cop per cicle
bool sensor = false;
//variable que utilitzarem perquè els càlculs només s'executin un cop per cicle
bool calcul = false;
//adreça del multiplexor TCA9548A
#define TCAADDR 0x70
//subrutina per escollir de quin canal llegeix el multiplexor
void tcaselect(uint8_t i)
  if (i > 7) return;
  Wire.beginTransmission(TCAADDR);
  Wire.write(1 << i);</pre>
  Wire.endTransmission();
}
//definim els servomotors
VarSpeedServo espatlla;
VarSpeedServo colze;
VarSpeedServo canell;
VarSpeedServo pinca;
VarSpeedServo esquena;
VarSpeedServo ma;
//definim les variables que utilitzarà la subrutina de càlcul
const float pi = 3.14159265359;
```

```
float theta1;
float theta2;
float theta3;
float theta5;
float X;
float Y;
float Z;
float R;
float R12;
float R1;
float R2;
float R3;
float R4;
long R5;
float S;
float T;
int L1 = 310;
int L2 = 80;
int a2 = 240;
int a3 = 300;
int L5 = 240;
float teta1;
float teta2;
float teta3;
float teta4;
float teta5;
float Axy;
float Az;
void setup()
  //enllacem cada servomotor a un PIN PWM de l'Arduino
  pinca.attach(3);
  canell.attach(5);
  colze.attach(6);
  espatlla.attach(9);
  esquena.attach(10);
  ma.attach(11);
```

```
//declarem el pin 4 com a entrada
  pinMode(4, INPUT);
  //iniciem el port sèrie i l'I<sup>2</sup>C
  Serial.begin(9600);
 Wire.begin();
  //calibrem cada giroscopi cada cop que iniciem el programa
  tcaselect(0);
 mpu60500.begin();
  mpu60500.calcGyroOffsets(true);
  tcaselect(1);
  mpu60501.begin();
 mpu60501.calcGyroOffsets(true);
  tcaselect(2);
 mpu60502.begin();
 mpu60502.calcGyroOffsets(true);
  tcaselect(3);
 mpu60503.begin();
 mpu60503.calcGyroOffsets(true);
  //definim una posició inicial pel braç
 esquena.write(0, 30, false);
  espatlla.write(90, 30, false);
  colze.write(90, 30, false);
  canell.write(90, 30, false);
 ma.write(0, 30, false);
 pinca.write(90, 30, false);
void loop()
  //el programa executa contínuament la subrutina que llegeix els valors que
  ens arriben dels sensors
  adquirir dades();
  //executem aqueta part del codi al inici de cada cicle
  if ((millis() - timer > 0) && (millis() - timer < 1000) && sensor == false)
  {
     //executa la subrutina que imprimeix els valors llegits anteriorment pel
     canal sèrie per ajudar a l'usuari a poder "debugar" amb més facilitat
    imprimir sensors();
    //fem que la comanda anterior s'executi només 1 cop per cicle
```

```
sensor = true;
  //executem aqueta part del codi quan hagi passat 1 segon
  else if ((millis() - timer > 1000) && (millis() - timer < 4000) && calcul ==
  false)
     //executa la subrutina que calcula els valors dels angles que s'han de
     transmetre a cada articulació
    calculs();
     //executa la subrutina que imprimeix els valors calculats a la subrutina
     void calculs() pel canal sèrie per ajudar a l'usuari a poder "debugar" amb
     més facilitat
   imprimir valors();
     //fem que les comandes anteriors s'executin només 1 cop per cicle
    calcul = true;
     //executa la subrutina que transmet els angles adients als servomotors
   motors();
  //executem aqueta part del codi quan hagin passat 4 segons
  else if ((millis() - timer > 4000))
     //fem reset al comptador i a les variables booleanes a fi de poder tornar
     a executar el programa.
   timer = millis();
   sensor = false;
   calcul = false;
 }
void adquirir dades()
  tcaselect(0);
 mpu60500.update();
 tcaselect(1);
 mpu60501.update();
  tcaselect(2);
 mpu60502.update();
 tcaselect(3);
 mpu60503.update();
void motors()
  //cada servo executa l'angle que li pertoca. Li sumem un offset que depèn de
  la posició inicial del servo.
 int angle1 = teta1 + 0;
```

}

```
int angle2 = teta2 + 90;
  int angle3 = teta3 + 90;
  int angle4 = teta4 + 90;
  int angle5 = teta5 + 0;
 esquena.write(angle1, 30, false);
  espatlla.write(angle2, 30, false);
 colze.write(angle3, 30, false);
  canell.write(angle4, 30, false);
 ma.write(angle5, 30, false);
 //obrim i tanquem la pinça en funció del polsador
 if (digitalRead(4) == HIGH)
   pinca.write(90, 30, false);
 }
 else
   pinca.write(135, 30, false);
 }
}
void imprimir sensors()
 Serial.println(' ');
 Serial.print("Sensor 0: "); Serial.println(mpu60500.getAngleX());
 Serial.println(' ');
 Serial.print("Sensor 1: "); Serial.println(mpu60501.getAngleX());
 Serial.println(' ');
 Serial.print("Sensor 2: "); Serial.println(mpu60502.getAngleX());
 Serial.println(' ');
  Serial.print("Sensor 3: "); Serial.println(mpu60503.getAngleX());
  Serial.println(' ');
void calculs()
  //llegim els valors dels sensors i hi afegim un offset als angles perquè
  s'adequin a la direcció original del model matricial
  //theta1 és la lectura del sensor de l'esquena
  int theta1 offset = 90;
 theta1 = (mpu60500.getAngleX() + theta1 offset) * pi / 180;
  //theta2 és la lectura del sensor de l'espatlla
 int theta2 offset = -0;
 theta2 = (-mpu60501.getAngleX() + theta2 offset) * pi / 180;
  //theta3 és la lectura del sensor del colze
```

```
int theta3 offset = -0;
theta3 = (mpu60501.getAngleX() - mpu60502.getAngleX() + theta3_offset) * pi
//theta5 és la lectura del sensor de la mà
int theta5 sensivility = 90 / 80;
theta5 = (mpu60503.getAngleX() * theta5 sensivility) * pi / 180;
//calcules la posició X, Y i Z de la punta de la pinça
X = +L2 * sin(theta1) - L5 * cos(theta3) * cos(-theta2 - theta3 - pi / 2) *
cos(theta1) * sin(theta2) - L5 * cos(theta3) * sin(-theta2 - theta3 - pi / 2)
* cos(theta1) * cos(theta2) + a3 * cos(theta3) * cos(theta1) * cos(theta2) -
L5 * sin(theta3) * cos(-theta2 - theta3 - pi / 2) * cos(theta1) * cos(theta2)
+ L5 * sin(theta3) * sin(-theta2 - theta3 - pi / 2) * cos(theta1) * sin(theta2)
- a3 * sin(theta3) * cos(theta1) * sin(theta2) + a2 * cos(theta1) *
cos(theta2);
Y = -L2 * cos(theta1) - L5 * cos(theta3) * cos(-theta2 - theta3 - pi / 2) *
sin(theta1) * sin(theta2) - L5 * cos(theta3) * sin(-theta2 - theta3 - pi / 2)
* sin(theta1) * cos(theta2) + a3 * cos(theta3) * sin(theta1) * cos(theta2) -
L5 * sin(theta3) * cos(-theta2 - theta3 - pi / 2) * sin(theta1) * cos(theta2)
+ L5 * sin(theta3) * sin(-theta2 - theta3 - pi / 2) * sin(theta1) * sin(theta2)
- a3 * sin(theta3) * sin(theta1) * sin(theta2) + a2 * sin(theta1) *
cos(theta2);
Z = L5 * cos(theta2) * cos(theta3) * cos(-theta2 - theta3 - pi / 2) - L5 *
cos(theta2) * sin(-theta2 - theta3 - pi / 2) * sin(theta3) + a3 * cos(theta2)
* sin(theta3) - L5 * cos(theta3) * sin(-theta2 - theta3 - pi / 2) * sin(theta2)
+ a3 * cos(theta3) * sin(theta2) - L5 * cos(-theta2 - theta3 - pi / 2) *
sin(theta2) * sin(theta3) + a2 * sin(theta2) + L1;
teta1 = theta1 * 180 / pi;
teta2 = theta2 * 180 / pi;
teta3 = theta3 * 180 / pi;
//si X és més gran que 350 establirem que X = 350 i recalcularem el valor
dels angles teta1, teta2 i teta 3
if (X > 350)
 X = 350;
  teta1 = atan(Y / 350) + asin(80 / sqrt( pow(350, 2) + pow(Y, 2)));
 teta1 = teta1 * 180 / pi;
 Axy = sqrt(pow(350, 2) + pow(Y, 2) - pow(L2, 2));
 Az = Z - 310;
```

```
teta2 = atan(((-pow(Axy, 2) * Az - pow(Az, 3) + 480 * Axy * Az + sqrt(-
  pow(Axy , 6) - 2 * pow(Axy , 4) * pow(Az , 2) - pow(Axy , 2) * pow(Az , 4)
  + 1440 * pow(Axy , 5) + 1920 * pow(Axy , 3) * pow(Az , 2) + 480 * Axy *
  pow(Az , 4) - 568800 * pow(Axy , 4) - 396000 * pow(Axy , 2) * pow(Az , 2)
  - 57600 * pow(Az , 4) - 6912000 * pow(Axy , 3) - 31104000 * Axy * pow(Az ,
  2) + 51204960000 * pow(Axy , 2) + 10368000000 * pow(Az , 2) - 11041920000000
  * Axy + 727833600000000) - 25200 * Az) / (pow(Axy , 2) + pow(Az , 2) - 480
  * Axy + 57600)) / ((pow(Axy , 2) + pow(Az , 2) + (-pow(Axy , 2) * Az -
  pow(Az , 3) + 480 * Axy * Az + sqrt(-pow(Axy , 6) - 2 * pow(Axy , 4) *
  pow(Az , 2) - pow(Axy , 2) * pow(Az , 4) + 1440 * pow(Axy , 5) + 1920 *
  pow(Axy , 3) * pow(Az , 2) + 480 * Axy * pow(Az , 4) - 568800 * pow(Axy ,
  4) - 396000 * pow(Axy , 2) * pow(Az , 2) - 57600 * pow(Az , 4) - 6912000 *
  pow(Axy , 3) - 31104000 * Axy * pow(Az , 2) + 51204960000 * pow(Axy , 2) +
  10368000000 * pow(Az , 2) - 11041920000000 * Axy + 727833600000000) - 25200
  * Az) * Az / (pow(Axy , 2) + pow(Az , 2) - 480 * Axy + 57600) - 480 * Axy
  + 25200) / (Axy - 240));
// teta2 = teta2 * 180 / pi;
if (teta2 < 0)
   teta2 = -teta2 * 180 / pi - 180;
}
else
   teta2 = -teta2 * 180 / pi;
R12 = (pow(Axy, 2) + pow(Az, 2) - 480 * Axy - 720000 / 8);
R1 = R12 / 144000;
  R2 = (pow(Axy, 2) * Az + pow(Az, 3) - 480 * Axy * Az + 25200 * Az);
  R3 = ((144000 * Axy - 34560000) * (pow(Axy, 2) + pow(Az, 2) - 480 * Axy +
  57600));
  R4 = -pow(Axy, 6) - 2 * pow(Axy, 4) * pow(Az, 2) - pow(Axy, 2) * pow(Az, 2) + pow(Axy, 2) * pow(Ax
  4) + 1440 * pow(Axy, 5) + 1920 * pow(Axy, 3) * pow(Az, 2) + 480 * Axy *
  pow(Az, 4) - 568800 * pow(Axy, 4) - 396000 * pow(Axy, 2) * pow(Az, 2) -
  57600 * pow(Az, 4) - 6912000 * pow(Axy, 3) - 31104000 * Axy * pow(Az, 2) +
  51204960000 * pow(Axy, 2) + 10368000000 * pow(Az, 2) - 11041920000000 *
  Axy + 7278336000000000;
  R5 = 480 * pow(Axy, 2) + 480 * pow(Az, 2) - 230400 * Axy + 27648000;
  teta3 = atan(((1 / 480.0) * (R5) * (-pow(Axy, 2) * Az - pow(Az, 3) + 480 *
  Axy * Az + sqrt(R4) - 25200.0 * Az) / R3 + R2 / (144000.0 * Axy -
  34560000.0)) / R1);
if (teta3 < 0)
```

{

```
teta3 = teta3 * 180 / pi + 180;
 }
 else
 {
   teta3 = teta3 * 180 / pi;
  }
}
//\mathrm{si} X és més petita que -350 establirem que X = -350 i recalcularem el valor
dels angles teta1, teta2 i teta 3
else if (X < -350)
 X = -350;
   teta1 = atan(350 / Y) + asin(80 / (sqrt(pow(Y , 2) + pow(<math>350 , 2))));
 teta1 = teta1 * 180 / pi + 90;
 Axy = sqrt(pow(350, 2) + pow(Y, 2) - pow(L2, 2));
 Az = Z - 310;
   teta2 = atan(((-pow(Axy, 2) * Az - pow(Az, 3) + 480 * Axy * Az + sqrt(-
   pow(Axy , 6) - 2 * pow(Axy , 4) * pow(Az , 2) - pow(Axy , 2) * pow(Az , 4)
   + 1440 * pow(Axy , 5) + 1920 * pow(Axy , 3) * pow(Az , 2) + 480 * Axy *
   pow(Az , 4) - 568800 * pow(Axy , 4) - 396000 * pow(Axy , 2) * pow(Az , 2)
   - 57600 * pow(Az , 4) - 6912000 * pow(Axy , 3) - 31104000 * Axy * pow(Az ,
   2) + 51204960000 * pow(Axy , 2) + 10368000000 * pow(Az , 2) - 11041920000000
   * Axy + 727833600000000) - 25200 * Az) / (pow(Axy , 2) + pow(Az , 2) - 480
   * Axy + 57600)) / ((pow(Axy , 2) + pow(Az , 2) + (-pow(Axy , 2) * Az -
   pow(Az , 3) + 480 * Axy * Az + sqrt(-pow(Axy , 6) - 2 * pow(Axy , 4) *
   pow(Az , 2) - pow(Axy , 2) * pow(Az , 4) + 1440 * pow(Axy , 5) + 1920 *
   pow(Axy , 3) * pow(Az , 2) + 480 * Axy * pow(Az , 4) - 568800 * pow(Axy ,
   4) - 396000 * pow(Axy , 2) * pow(Az , 2) - 57600 * pow(Az , 4) - 6912000 *
   pow(Axy , 3) - 31104000 * Axy * pow(Az , 2) + 51204960000 * pow(Axy , 2) +
   10368000000 * pow(Az , 2) - 11041920000000 * Axy + 727833600000000) - 25200
   * Az) * Az / (pow(Axy , 2) + pow(Az , 2) - 480 * Axy + 57600) - 480 * Axy
   + 25200) / (Axy - 240)));
 if (teta2 < 0)
   teta2 = -teta2 * 180 / pi - 180;
  }
 else
   teta2 = -teta2 * 180 / pi;
  R12 = (pow(Axy, 2) + pow(Az, 2) - 480 * Axy - 720000 / 8);
```

```
R1 = R12 / 144000;
       R2 = (pow(Axy, 2) * Az + pow(Az, 3) - 480 * Axy * Az + 25200 * Az);
       R3 = ((144000 * Axy - 34560000) * (pow(Axy, 2) + pow(Az, 2) - 480 * Axy +
       57600));
       R4 = -pow(Axy, 6) - 2 * pow(Axy, 4) * pow(Az, 2) - pow(Axy, 2) * pow(Az, 2) + pow(Az, 2) * pow(Az, 2) * pow(Axy, 2) * pow(Axy, 2) * pow(Az, 2) * pow(Axy, 
       4) + 1440 * pow(Axy, 5) + 1920 * pow(Axy, 3) * pow(Az, 2) + 480 * Axy *
       pow(Az, 4) - 568800 * pow(Axy, 4) - 396000 * pow(Axy, 2) * pow(Az, 2) -
       57600 * pow(Az, 4) - 6912000 * pow(Axy, 3) - 31104000 * Axy * pow(Az, 2) +
       51204960000 * pow(Axy, 2) + 10368000000 * pow(Az, 2) - 11041920000000 *
       Axy + 7278336000000000;
       R5 = 480 * pow(Axy, 2) + 480 * pow(Az, 2) - 230400 * Axy + 27648000;
       teta3 = atan(((1 / 480.0) * (R5) * (-pow(Axy, 2) * Az - pow(Az, 3) + 480 *
       Axy * Az + sqrt(R4) - 25200.0 * Az) / R3 + R2 / (144000.0 * Axy -
       34560000.0)) / R1);
    if (teta3 < 0)
        teta3 = teta3 * 180 / pi + 180;
    else
        teta3 = teta3 * 180 / pi;
    }
else
   teta1 = theta1;
   teta2 = theta2;
   teta3 = theta3;
   teta1 = teta1 / pi * 180;
   teta2 = teta2 / pi * 180;
   teta3 = teta3 / pi * 180;
}
teta1 = teta1 / 180 * pi;
teta2 = teta2 / 180 * pi;
teta3 = teta3 / 180 * pi;
 R = +L2 * sin(teta1) - L5 * cos(teta3) * cos(-teta2 - teta3 - pi / 2) *
 cos(teta1) * sin(teta2) - L5 * cos(teta3) * sin(-teta2 - teta3 - pi / 2) *
 cos(teta1) * cos(teta2) + a3 * cos(teta3) * cos(teta1) * cos(teta2) - L5 *
 sin(teta3) * cos(-teta2 - teta3 - pi / 2) * cos(teta1) * cos(teta2) + L5 *
 sin(teta3) * sin(-teta2 - teta3 - pi / 2) * cos(teta1) * sin(teta2) - a3 *
 sin(teta3) * cos(teta1) * sin(teta2) + a2 * cos(teta1) * cos(teta2);
```

```
S = -L2 * cos(teta1) - L5 * cos(teta3) * cos(-teta2 - teta3 - pi / 2) *
  sin(teta1) * sin(teta2) - L5 * cos(teta3) * sin(-teta2 - teta3 - pi / 2) *
  sin(teta1) * cos(teta2) + a3 * cos(teta3) * sin(teta1) * cos(teta2) - L5 *
  sin(teta3) * cos(-teta2 - teta3 - pi / 2) * sin(teta1) * cos(teta2) + L5 *
  sin(teta3) * sin(-teta2 - teta3 - pi / 2) * sin(teta1) * sin(teta2) - a3 *
  sin(teta3) * sin(teta1) * sin(teta2) + a2 * sin(teta1) * cos(teta2);
    T = L5 * cos(teta2) * cos(teta3) * cos(-teta2 - teta3 - pi / 2) - L5 *
  cos(teta2) * sin(-teta2 - teta3 - pi / 2) * sin(teta3) + a3 * cos(teta2) *
  sin(teta3) - L5 * cos(teta3) * sin(-teta2 - teta3 - pi / 2) * sin(teta2) + a3
  * cos(teta3) * sin(teta2) - L5 * cos(-teta2 - teta3 - pi / 2) * sin(teta2) *
  sin(teta3) + a2 * sin(teta2) + L1;
  //finalment obtenim els valors de tots els angles on tetal equival al servo
  de l'esquena, teta2 equival al servo de l'espatlla, teta3 equival al servo
  del colze, teta4 equival al servo del canell i teta5 equival al servo de la
  rotació de la mà
  teta1 = teta1 / pi * 180;
  teta2 = teta2 / pi * 180;
 teta3 = teta3 / pi * 180;
  teta4 = (teta2 + teta3);
  teta5 = theta5;
 theta1 = theta1 * 180 / pi;
 theta2 = theta2 * 180 / pi;
 theta3 = theta3 * 180 / pi;
void imprimir valors()
  //X, Y i Z són els valors de la posició de la punta de la pinça calculats a
  partir dels valors dels angles directament llegits dels sensors
  Serial.print("X: ");
  Serial.println(X);
  Serial.print("Y: ");
  Serial.println(Y);
  Serial.print("Z: ");
  Serial.println(Z);
  //R, S i T són els valors de la posició de la punta de la pinça calculats a
  partir dels valors dels angles si aquests han hagut de ser re-calculats
  Serial.print("R: ");
  Serial.println(R);
  Serial.print("S: ");
  Serial.println(S);
  Serial.print("T: ");
  Serial.println(T);
```

}

```
Serial.println(" ");
Serial.print("Axy: ");
Serial.println(Axy);
Serial.print("Az: ");
Serial.println(Az);
Serial.println(" ");
Serial.print("R1: ");
Serial.println(R1);
Serial.print("R2: ");
Serial.println(R2);
Serial.print("R3: ");
Serial.println(R3);
Serial.print("R4: ");
Serial.println(R4);
Serial.print("R5: ");
Serial.println(R5);
Serial.println(" ");
//theta són els valors dels angles de cada una de les articulacions llegida
directament dels sensors
Serial.print("theta1: ");
Serial.println(theta1);
Serial.print("theta2: ");
Serial.println(theta2);
Serial.print("theta3: ");
Serial.println(theta3);
//{
m teta} són els valors dels angles de cada una de les articulacions després de
ser re-calculades
Serial.print("tetal: ");
Serial.println(tetal);
Serial.print("teta2: ");
Serial.println(teta2);
Serial.print("teta3: ");
Serial.println(teta3);
Serial.print("teta4: ");
Serial.println(teta4);
Serial.print("teta5: ");
Serial.println(teta5);
Serial.println(' ');
```

}