A DIÓDA LÉZER PUMPÁLT CW ÜZEMŰ RUBIN LÉZER ELMÉLETI ALAPJAI


Tari Balázs

SZEGED 2023.



Tartalomjegyzék

1.	Kivo	onat	3
2.	A ke	étszintes lézermodell	4
	2.1.	Az abszolút fekete test sugárzás	4
	2.2.	Az abszorpció és emisszió Einstein együtthatói	4
	2.3.	A vonalszélesség és elfajulás	7
	2.4.	Az emissziós hatáskeresztmetszet	8
	2.5.	Az abszorpciós hatáskeresztmetszet	9
	2.6.	Termális és optikai gerjesztés	10
3.	A lé	zerek működésének alapjai	12
	3.1.	A rezonátor mátrixoptikai leírása	12
	3.2.	A paraxiális hullámegyenlet	14
	3.3.	A Gauss nyaláb illesztése a rezonátorhoz	18
	3.4.	A Gauss nyaláb fókuszálása, az ABCD szabály	19
	3.5.	A rezonátor küszöbfeltétele	20
	3.6.	A rezonátor foton élettartama	21
	3.7.	A rezonátor kontinuitási egyenlete	22
	3.8.	A rezonátor jósági tényezője	23
	3.9.	A rezonátor transzmissziós tényezője és vonalfüggvénye	23
	3.10.	Koherens (lézeres) optikai gerjesztés	26
4.	Foly	rtonos lézerműködés	30
	4.1.	A háromszintes lézermodell	30
	4.2.	Az abszorpció és erősítés telítődése	34
	4.3.	A működési küszöbfeltétel	36
	4.4.	A teljesítmény kicsatolása	37
	4.5.	Lézermódusok kialakulása	43
	4.6.	Transzverzális módusszelekció	44
	4.7.	Longitudinális módusszelekció	45
	4.8.	A monokromatikusság határa	46
	4.9.	Lézerek hangolása	47
5.	A ru	ıbin kristály, mint lézeraktív anyag	48
6.	A ru	ıbin kristály optikai tulajdonságai	49



7. Irodalomjegyzék......51

1. Kivonat

Néhány nemrégiben megjelent cikkekben: (Krupke & Zweiback, 2020); (Luhs & Wellegehausen, Diode pumped cw ruby laser, 2019); (Luhs, Wellegehausen, Zuber, & Morgner, 2021) beszámoltak 405 nm-es lézerdiódákkal pumpált cw üzemű rubinlézerek működésről. A leírtak alapján több mint 60 évvel ezelőtt az első lézer megépítése óta (Maiman T. H., 1960) mind a villanó lámpa pumpált, mind a dióda lézer pumpált cw üzemű lézerek még mindig izgalmas eszközként számítanak a metrológiai alkalmazásokban. Ebben a tanulmányban megismerkedhetünk hogyan épül fel egy dióda lézerrel pumpált cw üzemű rubin lézer. A kiválasztott rezonátor típusa hemiszférikus, mely könnyen kezelhető és érzéketlen az eltolódásra. Emiatt ugyanakkor kialakulhatnak transzverzális módusok (leginkább TEM_{00}). A kiválasztott üzemmód cw, azaz folytonos.

Jelen tanulmány az optika, atomfizika alapjainak ismeretét tételezi fel. Az egyes fejezetek bevezetése többnyire csak az algebra ismeretét kívánja meg, egyebekben a differenciál és integrálszámítás alapjainak ismeretét várjuk el. Célja, hogy a lézerfizika tudományterület alapjaival és megismertesse az Olvasót. Jelen tanulmány a (Almási, et al., 2013) digitalis tananyagot dolgozza fel.

2. A kétszintes lézermodell

A lézerek működésének fizikai alapjait a klasszikus fizika és a kvantummechanika egyaránt képes leírni. Itt most a megértés történelmi útján végigjárva egy szemléletes (eredetileg 1914ben Einstein által publikált) gondolatmenettel mutatjuk be a legalapvetőbb törvényeket.

2.1. Az abszolút fekete test sugárzás

Legyen abszolút fekete test egy zárt, L élhosszúságú kocka alakú fém doboz, melyen egy kis nyílás található. Irányítsunk fényt a dobozba a nyíláson keresztül. A doboz belsejében stacionárius esetben a falakról való visszaverődés következtében állóhullámok alakulnak ki, ezek a zárt üreg módusai. A környezetnél magasabb T abszolút hőmérsékletre melegítve a kilépő fény intenzitása arányos az üregben lévő ρ energiasűrűséggel. A sugárzás $\rho(\nu)$ energiasűrűségének spektrális eloszlását elsőként Max Planck határozta meg azzal a feltételezéssel, hogy a ν frekvenciájú módus energiája nem lehet tetszőleges, hanem csak egy h ν érték (az úgynevezett hatáskvantum) többszöröse. Az energiasűrűséget az átlagos energiának és a módussűrűség szorzata adja:

$$\rho(\nu) = \frac{8 \cdot \pi \cdot \nu^2}{c^3} \cdot \frac{h \cdot \nu}{e^{h \cdot \nu/k \cdot T} - 1}$$
 1.)

, ahol:

- k a Boltzmann állandó
- h a Planck állandó
- c a fénysebesség vákuumban

Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.

2.2. Az abszorpció és emisszió Einstein együtthatói

Az atomfizika korán megmutatta, hogy a fény elnyelése az atom alapállapotból gerjesztett állapotba jutásával jár, míg az emisszió az alapállapotba való visszajutás eredménye. Az üregben lévő gázban tehát abszorpciós és emissziós átmenetek jönnek létre, ugyanakkor kívülről nézve ennek semmi jele. Ennek a problémának a megoldását írta le Einstein 1917-ben publikált dolgozatában. Legyen egy zárt üreg gázzal töltve. A T abszolút hőmérsékletű stacionárius állapotban a gáz a jól ismert kétszintes lézer modellnek megfelelően E_1 energiájú alap és E_2 energiájú gerjesztett állapotokkal rendelkezzék az abszorpció és emisszió $E_2 - E_1 = h \cdot \nu$ energiájú foton elnyelését, illetve kisugárzását jelenti. Legyen az alapállapotok sűrűsége n_1 , a gerjesztett állapotoké n, a részecskék száma állandó, azaz $n = n_1 + n_2$. A lejátszódó elemi jelenségeket, és ezek gyakoriságát vizsgáljuk meg.




Figure 1 A kétállapotú rendszer lehetséges állapotai

Az abszorpció az alapállapotból a gerjesztett állapotba való átmenetet jelenti, egy abszorpciós aktus n_1 értékét 1-gyel csökkenti. Kézenfekvő az feltételezés, hogy egy kicsiny dt idő alatt egységnyi térfogatban elnyelt fotonok száma (n_1 változása) arányos a dt idővel, az alapállapotú atomok n_1 számával és elektromágneses tér $\rho(\nu)$ spektrális sűrűségével és a $\gamma(\nu-\nu_0)$ vonalfüggvénnyel d ν frekvenciatartományra, azaz:

$$dn_1 = -B_{12} \cdot n_1 \cdot dt \int_0^\infty \rho(\nu) \cdot \gamma(\nu - \nu_0)_{B12} d\nu$$
 2.)

, ahol:

- B_{12} az anyagra jellemző abszorpciós Einstein-féle koefficiens
- $\gamma(\nu \nu_0)_{B12}$ az abszorpció vonalfüggvénye

A gerjesztett állapotú részecskék sugárzással visszamennek az alapállapotba, aminek két módja lehetséges. Az egyik során a részecske minden külső hatás nélkül megy vissza alapállapotba (ez az energia minimum). Becsüljük meg ezek számát tudva azt, hogy minden kisugárzott foton 1-gyel csökkenti n_2 számát. Szintén plauzibilis az a feltevés, hogy a kicsiny dt idő alatt egységnyi térfogatban kisugárzott fotonok száma (n_2 változása) arányos a dt időtartammal, az gerjesztett állapotú atomok n_2 számával, vagyis:

$$dn_2 = -A_{21} \cdot n_2 \cdot dt \int_0^\infty \gamma(\nu - \nu_0)_{A21} d\nu$$
 3.)

, ahol:

- A_{21} az anyagra jellemző spontán emissziós Einstein-féle koefficiens ($A_{21}=1/\tau$)
- $\gamma(\nu \nu_0)_{A21}$ a spontán emisszió vonalfüggvénye

 τ megadja azt az időtartamot, amely alatt a gerjesztett állapotok száma e -ad részére esik, ezért τ -t a gerjesztett állapot átlagos élettartamának nevezzük.

Szimmetria okokból és analógia alapján Einstein feltételezte, hogy a gerjesztett állapot a rezonancia miatt a ν frekvenciájú sugárzás hatására visszamegy alapállapotba miközben a kényszerítő sugárzással azonos irányú, frekvenciájú, polarizációjú, fázisú sugárzást bocsát ki, és ezt nevezte kényszerített emissziónak. Ezek száma a fentiekkel analóg módon:

$$dn_2 = -B_{21} \cdot n_2 \cdot dt \int_0^\infty \rho(\nu) \cdot \gamma(\nu - \nu_0)_{B21} d\nu$$
 4.)



5

Click or tap here to enter text.

, ahol:

- B₂₁ az anyagra jellemző kényszerített emissziós Einstein-féle koefficiens
- $\gamma(\nu-\nu_0)_{B21}$ a kényszerített emisszió vonalfüggvénye

Mindhárom lehetséges átmenetet figyelembe véve a gerjesztett nívó betöltésének változását a

$$\frac{dn_2}{dr} = B_{12} \cdot n_1 \int_0^\infty \rho(\nu) \cdot \gamma(\nu - \nu_0)_{B12} d\nu
-A_{21} \cdot n_2 \int_0^\infty \gamma(\nu - \nu_0)_{A21} d\nu
-B_{21} \cdot n_2 \int_0^\infty \rho(\nu) \cdot \gamma(\nu - \nu_0)_{B21} d\nu$$
5.)

differenciálegyenlet írja le, ahol az első tag az abszorpció, a második tag a spontán emisszió míg a harmadik tag pedig az indukált emisszió következtében létrejövő változást írja le. A T hőmérsékletű üregben természetesen v frekvenciájú sugárzás is jelen van, tehát abszorpciós átmenetek is létrejönnek. Kísérletileg, azonban v frekvenciájú sugárzás hiányának nyoma sincsen. Ez csak úgy lehetséges, hogy ha dinamikus egyensúly áll fenn, tehát ha az abszorpciós és emissziós átmenetek száma megegyezik egymással, vagyis n_2 időben nem változik, azaz $dn_2/dt = 0$, így az előző egyenlet alapján

$$B_{12} \cdot n_1 \int_0^\infty \rho(\nu) \cdot \gamma(\nu - \nu_0)_{B12} d\nu =$$

$$+ A_{21} \cdot n_2 \int_0^\infty \gamma(\nu - \nu_0)_{A21} d\nu$$

$$+ B_{21} \cdot n_2 \int_0^\infty \rho(\nu) \cdot \gamma(\nu - \nu_0)_{B21} d\nu$$
6.)

A statisztikus fizikából ismert, hogy hőmérsékleti egyensúlyban az egyes állapotok populációjára az alábbi összefüggés áll fenn:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{g_2}{g_1} \cdot e^{-h \cdot \nu/k \cdot T} \tag{7.}$$

, ahol:

 g_1 az 1-es szint, g_2 az 2-es szint degenerációs foka

Az abszorpció, a spontán emisszió és a kényszerített emisszió vonalfüggvénye megegyezik, a továbbiakban jelöljük $\gamma(\nu-\nu_0)$ -al. A 6.) egyenletet rendezzük át n_2/n_1 -ra. Az így kapott egyenletbe helyettesítsük be a 7.) egyenletet. Emeljük ki a $\rho(\nu)$ spektrális sűrűséget és hasonlítsuk össze az 1.) egyenlettel. Ekkor megkapjuk az Einstein-féle koefficiensek közotti összefüggéseket:

$$g_1 \cdot B_{12} = B_{21} \cdot g_2 \tag{8.}$$

$$g_{1} \cdot B_{12} = B_{21} \cdot g_{2}$$

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8 \cdot \pi \cdot h \cdot \nu^{3}}{c^{3}}$$
9.)

Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.



2.3. A vonalszélesség és elfajulás

Minden állapothoz véges élettartam rendelhető, aminek következtében véges hosszúságú hullámokat nyel el, vagy bocsát ki az anyag. A Heisenberg-féle határozatlansági relációknak megfelelően a véges hosszhoz tartozó energia véges Energia bizonytalanságal rendelkezik. A véges energia bizonytalanságú energiaszintekkel bíró rendszernél az 1 és 2 állapotok energiaeloszlás-csúcsainak távolsága $E_2-E_1=h\cdot\nu_{21}$ Egy adott ν frekvenciájú sugárzás egymástól ν_{21} távolságra lévő energiaszintek közötti átmenet többféleképpen valósulhat meg. A nívókat felfelé, vagy lefelé azonos távolságra eltolva a nívók közötti távolság ugyanaz marad. Azon átmenetek valósulnak meg nagyobb valószínűséggel, amikor a felső és az alsó nívók energiája olyan helyen van, ahol az eloszlásfüggvényük nagy értékkel bír. nívók közötti átmenet révén létrejövő sugárzás spektrális eloszlását az úgynevezett $\gamma(\nu-\nu_0)$ vonalfüggvénnyel jellemezhetjük, A vonalfüggvény értelmezése a következő: Annak a valószínűsége, hogy a nívók közötti átmenet során a kibocsátott vagy elnyelt sugárzás frekvenciája a ν frekvencia körüli kicsiny ν 0 frekvenciasávba esik, definíció szerint, ν 0 – ν 0 d ν 0. Ez alapján ν 10 – ν 10 egy valószínűségi sűrűség, és mivel a sugárzás frekvenciája biztosan benne van a (0, ∞ 0) tartományban:

$$\int_0^\infty \gamma(\nu - \nu_0) d\nu = 1$$

A kérdés már csak az, hogy a vonalfüggvény milyen alakú?




Figure 2 A Lorentz-féle vonalfüggvény sematikus ábrája

© 080 BY NO NO Click or tap here to enter text. A rubin kristály, mint szilárdtest esetében a vonal kiszélesedés homogén (természetes), mely jól magyarázható az abszorpció Lorentz modelljével.

$$\gamma(\nu - \nu_0) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\Delta \nu / 2}{(\nu - \nu_0)^2 + (\Delta \nu / 2)^2}$$
 11.)

, ahol:

- v_0 a sáv rezonancia frekvenciája
- Δν a sáv félértékszélessége

Egy kvantummechanikai rendszer alapállapota a legkisebb energiájú sajátállapot. Ha egynél több alapállapot létezik, akkor azt degeneráltnak (elfajult) nevezik. Jelöljük g-vel a degenerációs szintet.

Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.

2.4. Az emissziós hatáskeresztmetszet

Az anyagok fényelnyelésének gyakorlati jellemzésére alkalmas fogalom az emissziós hatáskeresztmetszet. Tegyük fel, hogy egy A foltméretű nyaláb a z tengely mentén egy n_2 és n_1 állapotsűrűségű közegen keresztül terjed egy δz vastagságú síkon. Általában a sugárzásnak véges spektrális szélessége van, melyet az I(v,z) spektrális intenzitás és a $\rho(v)$ spektrális sűrűség írja le. A lézerátmenetet vegyük homogén kiszélesedetnek, hogy minden atom egyformán kölcsönhatásba lépjen a nyalábbal. Vegyük figyelembe a nyaláb erősítését, amikor áthalad a z és $z+\delta z$ síkok között fekvő kis területen. Ahogy a sugár áthalad a közegen, az alsó lézerszinten lévő atomok általi abszorpció miatt energiát veszít, de a felső lézerszinten lévő atomok kényszerített emissziója révén energiát nyer.



Figure 3 A jel erősítése

A v és v $+ \delta v$ közötti frekvenciájú fotonok kényszerített emissziója által az atomok átviteli sebessége a felső lézerszintről az alsó szintre:

$$(B_{21} \cdot n_2 - n_1 \cdot B_{12}) \cdot \gamma(\nu - \nu_0) \cdot \rho(\nu) \cdot \delta \nu \cdot A \cdot \delta z$$
 12.)



Click or tap here to enter text.

This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0</u> <u>International License</u>.

Minden ilyen átvitel $h \cdot \nu$ energiát szabadít fel a nyalábra, és így ezen a frekvenciatartományon belül a nyaláb által nyert teljesítmény:

$$(B_{21} \cdot n_2 - n_1 \cdot B_{12}) \cdot \gamma(\nu - \nu_0) \cdot \rho(\nu) \cdot \delta \nu \cdot A \cdot \delta z \cdot h \cdot \nu$$
 13.)

A vizsgált frekvencia intervallumra a nyaláb által a tartományba vitt teljesítmény $I(v, z) \cdot A \cdot \delta v$, így a nyaláb által nyert teljesítmény a következőképpen is felírható:

$$(I(v,z+\delta z)-I(v,z))\cdot A\cdot \delta v$$
 14.)

A 13.) és 14.) egyenleteket tegyük egyenlővé, majd a differenciaegyenletet differenciálegyenletté alakítsuk át. Végezetül használjuk fel a 9.) egyenletet:

$$\frac{dI(v,z)}{dz} = I(v,z) \cdot (B_{21} \cdot n_2 - B_{12} \cdot n_1) \cdot \gamma(v - v_0) \cdot \frac{h \cdot v}{c}$$
 15.)

Ezek alapján a $\sigma_{21}(\nu - \nu_0)$ emissziós hatáskeresztmetszetet a követlezőképpen definiálhatjuk:

$$\sigma_{21}(\nu - \nu_0) = \frac{h \cdot \nu}{c} \cdot B_{21} \cdot \gamma(\nu - \nu_0) = A_{21} \cdot \gamma(\nu - \nu_0) \cdot \frac{c^2}{8 \cdot \pi \cdot \nu^2} = \frac{\gamma(\nu - \nu_0) \cdot c^2}{\tau_{21} \cdot 8 \cdot \pi \cdot \nu^2}$$
16.)

A 15.) egyenletet tovább egyszerűsíthetjük a $g(\nu - \nu_0)$ erősítési tényező bevezetésével. Az elfajulást beleszámolva:

$$g(\nu - \nu_0) = \left(n_2 - n_1 \cdot \frac{g_2}{g_1}\right) \cdot \sigma_{21}(\nu - \nu_0)$$
 17.)

A $g(\nu - \nu_0)$ valójában függ még az intenzitástól is és kis intenzitásokra érvényes a jelenlegi formája. Tételezzük fel, hogy a populáció inverziója pozitív, és független az intenzitástól vagy a pozíciótól. A 15.) egyenlet integrálásával láthatjuk, hogy a sugárzás intenzitása exponenciálisan növekszik a terjedési távolsággal:

$$I(v,z) = I(v,z=0) \cdot e^{g(v-v_0)\cdot z}$$
18.)

A nyaláb energianyereségének oka egyértelmű: a kényszerített emisszió sebessége a felső szintről nagyobb, mint az alsó szintről történő abszorpció sebessége. Az erősítési tényezője fontos a lézerrendszer teljesítményének meghatározásában.

2.5. Az abszorpciós hatáskeresztmetszet

Érdemes megemlíteni, hogy a hatáskeresztmetszetet többfélekléppen tudjuk definiálni. Az $n^* = (n_2 - n_1)$ -t abban a hitben definiáltuk, hogy $n^* > 0$ pozitív lesz. Ha azonban az abszorpciót vizsgálnánk, akkor általában az alacsonyabb szintű populáció érdekelne. Ennek illusztrálására tegyük fel, hogy a populáció inverziója negatív és független az intenzitástól vagy a pozíciótól. A 18.) egyenlet ekkor az alábbi format veszi fel:

$$I(v, z) = I(v, z = 0) \cdot e^{-\alpha(v - v_0) \cdot z}$$
19.)

, ahol:

• $\alpha(\nu - \nu_0)$ az abszorpciós koefficiens

A 19.) egyenlet szerint láthatjuk, hogy a sugárzás intenzitása exponenciálisan csökken a terjedési távolsággal (Beer-Lambert törvény). Az $\alpha(\nu - \nu_0)$ abszorpciós koefficiens, a $g(\nu - \nu_0)$ erősítési tényező, valamint a σ_{12} abszorpciós hatáskeresztmetszet között az alábbi összefőggés áll fenn, ha beleszámoljuk az elfajulást:



$$\alpha(\nu - \nu_0) = -g(\nu - \nu_0) =$$

$$-\left(n_2 - n_1 \cdot \frac{g_2}{g_1}\right) \cdot \sigma_{21}(\nu - \nu_0) =$$

$$-\left(\frac{g_1}{g_2} \cdot n_2 - n_1\right) \cdot \frac{g_2}{g_1} \cdot \frac{h \cdot \nu}{c} \cdot B_{21} \cdot \gamma(\nu - \nu_0) =$$

$$\left(n_1 - \frac{g_1}{g_2} \cdot n_2\right) \cdot \frac{g_2}{g_1} \cdot \frac{h \cdot \nu}{c} \cdot B_{21} \cdot \gamma(\nu - \nu_0) =$$

$$\left(n_1 - \frac{g_1}{g_2} \cdot n_2\right) \cdot \frac{h \cdot \nu}{c} \cdot B_{12} \cdot \gamma(\nu - \nu_0) =$$

$$\left(n_1 - \frac{g_1}{g_2} \cdot n_2\right) \cdot \sigma_{12}(\nu - \nu_0)$$

Vegyük észre, hogy B_{21} le lett cserélve B_{21} abból a célból, hogy egyértelmű legyen a megkülönböztetés a kétféle hatáskeresztmetszet definíciója között.

2.6. Termális és optikai gerjesztés

Miután a 15.) egyenlet zárójelében lévő kifejezés egy különbség, aminek az előjele lehet pozitív vagy negatív, így a dI lehet pozitív vagy negatív is. Más szóval az intenzitás csökkenhet, vagy nőhet. Ami azt jelenti, hogy a fény gyengítése, és erősítése is felléphet. Az erősítés feltétele:

$$(B_{21} \cdot n_2 - B_{12} \cdot n_1) > 0 21.)$$

Amiből figyelembe véve, hogy
$$g_1 \cdot B_{12} = B_{21} \cdot g_2$$
, az erősítés feltételére kapjuk:
$$\frac{n_2}{n_1} > \frac{g_2}{g_1}$$
 22.)

Ez pedig azt jelenti, hogy ha az állapotok aránya nagyobb, mint az elfajulások aránya, erősítés lép fel. Visszagondolva a statisztikus fizika már említett eredményére, stacionárius állapotban a 7.) egyenlet szerint a hőmérséklet emelésével termikus egyensúlyban populáció inverziót nem lehet létrehozni. Vegyük a korábban már definiált kétszintes rendszert, és nézzük meg, hogy mi történik az optikai gerjesztés hatására.

$$\frac{dn_{2}}{dt} = -(n_{2} \cdot B_{21} - n_{1} \cdot B_{12}) \int_{0}^{\infty} \rho(\nu) \gamma(\nu - \nu_{0}) d\nu - n_{2} \cdot A_{21} \int_{0}^{\infty} \gamma(\nu - \nu_{0}) d\nu
= -\left(\frac{g_{1}}{g_{2}} \cdot n_{2} - n_{1}\right) \cdot \frac{h \cdot \nu}{c} \cdot B_{12} \int_{0}^{\infty} \frac{c}{h \cdot \nu} \cdot \rho(\nu) \gamma(\nu - \nu_{0}) d\nu
- \frac{n_{2}}{\tau} \int_{0}^{\infty} \gamma(\nu - \nu_{0}) d\nu = -\left(\frac{g_{1}}{g_{2}} \cdot n_{2} - n_{1}\right) \int_{0}^{\infty} \frac{I(\nu) \cdot \sigma_{12}(\nu - \nu_{0})}{h \cdot \nu} d\nu - \frac{n_{2}}{\tau}$$
23.)

Keskenysávú sugárzás (például lézer) esetén a $\sigma_{12}(\nu-\nu_0)$ abszorpciós hatáskeresztmetszet lassan változik a spektrális tartományon és I(v) egy Dirac-Delta függvényként viselkedik: $I(\mathbf{v}) = I_L \cdot \delta(\mathbf{v} - \mathbf{v}_L).$, ahol:

- \bullet I_L a lézer sugárzás központi frekvenciájához tartozó intenzitása
- v_L a lézer sugárzás központi frekvenciája

Tételezzük fel, hogy I állandó, és megvárjuk a stacionárius állapot kialakulását, azaz $dn_2/dt =$ 0. Ekkor a 23.) egyenlet algebrai egyenletté egyszerűsödik. Ebből az n_2/n_1 arányt kifejezve:



$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\frac{I_L \cdot \sigma_{12}(\nu_L - \nu_0)}{h \cdot \nu_L}}{\frac{g_1}{g_2} \cdot \frac{I_L \cdot \sigma_{12}(\nu_L - \nu_0)}{h \cdot \nu_L} + \frac{1}{\tau_{21}}} = \frac{1}{\frac{g_1}{g_2} + \frac{h \cdot \nu_L}{I_L \cdot \sigma_{12}(\nu_L - \nu_0) \cdot \tau_{21}}}$$
Megvizsgálva az I_L intenzitás növelésének hatását, világosan látszik, hogy n_2/n_1 alulról

Megvizsgálva az I_L intenzitás növelésének hatását, világosan látszik, hogy n_2/n_1 alulról g_2/g_1 -hez, tehát a populáció inverzió így sem érhető el. Ennek oka az, hogy a beeső fotonok abszorpciót és emissziót azonos valószínűséggel hoznak létre. Erre a megoldás az, hogy a gerjesztés és az erősítés szintjeit szét kell választani. Optikai gerjesztéssel populáció inverziót a három, négy és kiszélesedett termsémával lehet megvalósítani. A lenti ábra jelöléseivel világos, hogy egy nagyobb energiájú foton elnyelése után egy gyors sugárzásnélküli átmenettel jutnak a részecskék az emisszióhoz szükséges gerjesztett állapotba. A kényszerített emisszió pedig vagy alapállapotba, vagy egy ehhez közeli átmeneti állapotba viszi a részecskéket.




Figure 4 A lézer intenzitás frekvencia függésének sematikus ábrája

Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.

3. A lézerek működésének alapjai

A fejezet első felében megfogalmazzuk, a nyitott rezonátor mátrixoptikai leírását, a paraxiális hullámegyenletet, valamint a létrejövő Gauss nyaláb illesztését a rezonátorhoz. A tárgyaláshoz alkalmazni fogjuk a paraxiális közelítést mind a mátrixoptikára, mind a hullámegyenletre. Később lesz szó a rezonátor néhány fontos tulajdonságáról, úgy mint küszöbfeltétel, foton élettartam, jósági tényező és transzmissziós tényező. A tárgyaláshoz a rezonátort Fabry-Perot interferométerként fogjuk kezelni. Végezetül néhány oldalban összefoglaljuk a koherens (lézeres) optikai gerjesztést.

3.1. A rezonátor mátrixoptikai leírása

Az eddigi ismereteink alapján most már tudjuk, hogy az optikai tartományban is lehet erősítést létrehozni megfelelő feltételek teljesülése esetén. A mérnöki gyakorlatban jól ismert, hogy az elektronikában az erősítőkből oly módon lehet oszcillátort kialakítani, hogy visszacsatolást hozunk létre a bemenet és kimenet között. Logikus lépés, hogy ha az optikai tartományban tudunk erősítést kapni megfelelő visszacsatolással oszcillátort is, ez az oszcillátor a lézer. A visszacsatolás legegyszerűbb módja a lenti ábrán látható módon valósítható meg, egy aszimmetrikus alakú erősítő közeget két párhuzamos síktükör közé helyezünk.




Figure 5 A legegyszerőbb lézer modell

Az olyan, általában tükrökből felépülő optikai rendszereket, amelyekben a fény oda-vissza haladva ugyanazon térrészen többször is áthaladhat, optikai rezonátoroknak nevezzük.

Nyitott rezonátor fogalma: Amint azt korábban láttuk, az egy foton által keltett kényszerített emisszió egyenlő az egy modusba jutó spontán emissziós fotonok számával. A zárt üreg módusainak a számát jelentősen csökkenthetjük, ha megszüntetjük a zárt üreg falainak egy részét, és csak kettőt hagyunk meg. Ilyen módon az eddig zárt üreg helyett nyitott üreget hozunk létre. A két tükröt tartalmazó nyitott rezonátorra felírt hullámegyenletnek nem megoldása a síkhullám, mivel a tükrök véges átmérőjűek, és széleiken diffrakció lép fel. 1958ban Schawlow és Townes amerikai, Prohorov szovjet kutatók megállapították, hogy a nyitott rezonátoroknak is vannak állóhullámú módusaik, és e módusok igen éles rezonanciát mutatnak



Ez könnyen belátható, ha arra gondolunk, hogy egy aktív közeg nélküli nyitott rezonátor nem más, mint egy Fabry-Perot interferométer.

A fény terjedésének leírása optikai rendszerekben megközelíthető hullámoptikai és geometriai optikai szempontból. Bár a két módszer a probléma megközelítésében lényegesen eltér egymástól, az eredmények kölcsönösen reprezentálhatóak.

A sugárkövetéses módszereknél végtelenül vékony diffrakciómentes sugarakat tételezünk fel, amelyek az egyes optikai felületeken vagy megtörnek, vagy visszaverődnek.

Egy sugarat az optikai tengelytől (z tengely) mert R távolságával és az azzal bezárt θ szöggel jellemezhetünk. Meridionális sugarakat feltételezve az R távolság helyett gyakran használhatjuk az X vagy Y koordinátákat.





Figure 6 A sugárkövetés paraméterei

Általában igaz, hogy a sugarak az optikai tengellyel és az optikai felületekkel kis szöget zárnak be, ezért paraxiális közelítés alkalmazható.

Paraxiális közelítés: Kis szögek (< 5°) esetén a trigonometrikus függvények pontos értékét jó közelítéssel (< 1%) helyettesíthetjük azok Taylor sorának

első tagjával ($\sin\theta \approx \theta$, $\cos\theta \approx 1$). A paraxiális közelítés jelentősen leegyszerűsíti az összefüggéseket, mert lineáris egyenletekké redukálja a korábbi trigonometrikus egyenleteket. Ezen lineáris egyenletek - ahogy később látni fogjuk - mátrixformalizmussal könnyen kezelhetőek. Általánosságban a nyalábok terjedése leírható egy bemenő adatokat tartalmazó oszlopmátrix és egy úgynevezett ABCD átviteli mátrix szorzatával az alábbiak szerint:



$$\begin{pmatrix} Y_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} Y_1 \\ \theta_1 \end{pmatrix}$$
 25.)

Szabad térben való terjedés optikai mátrixa:

$$M_{szabad} = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
 26.)

Vékony lencsén való áthaladás optikai mátrixa:

$$M_{lencse} = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
 27.)

Sík tükörről való visszaverődés optikai mátrixa:

$$M_{sikt\ddot{u}k\ddot{o}r} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
 28.)

gömbtükörről való visszaverődés optikai mátrixa:

$$M_{g\ddot{o}mbt\ddot{u}k\ddot{o}r} = \begin{pmatrix} 1 & 0\\ 2/R & 1 \end{pmatrix}$$
 29.)

Az optikai elemeken való egymás utáni áthaladás és a köztük való terjedés együttesen a megfelelő mátrixok szorzata az alábbiak szerint: legyen az áthaladás szerint az átviteli mátrixok sorrendje $M_1, M_2, M_3, ..., M_n$, a végeredmény $M = \text{Mn} \cdot ... \cdot M_3 \cdot M_2 \cdot M_1$.

A **síktükrű rezonátorok** (párhuzamosan álló két síktükör) a legegyszerűbb rezonátorok, de nagyszámú körbejárás csak az optikai tengellyel közel párhuzamos sugarak esetén érhető el. A tükrök csekély elállítása esetén a sugár hamar kilép a rezonátorból. Egy teljes körbejárás mátrixa az alábbi mátrixok szorzatával számítható ki:

$$M_{\text{síktükrű rezonátor}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \cdot d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = M_{\text{szabad}} \cdot M_{\text{síktükör}} \cdot M_{\text{szabad}} \cdot M_{\text{síktükör}}$$
30.)

A **hemiszférikus rezonátorok** (párhuzamosan álló egy síktükör és egy gömbtőkör) már jelentős javulást mutat a paramétereinek vizsgálata tekintetében, azonban általánosságban erről az elrendezésről is az mondható el, hogy nem stabil. Legyen d=R. Egy teljes körbejárás mátrixa az alábbi mátrixok szorzatával számítható ki:

$$\begin{aligned} M_{\text{hemiszf\'erikus rezon\'ator}} &= -1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2/R & 1 \end{pmatrix} = \\ M_{szabad} \cdot M_{g\"{o}mbt\"{u}k\"{o}r} \cdot M_{szabad} \cdot M_{s\'{k}t\"{u}k\"{o}r} \end{aligned} \qquad 31.)$$

A továbbiakban ezzel az elrendezéssel dolgozzunk.

Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.

3.2. A paraxiális hullámegyenlet

Az előző fejezetben láthattuk, hogy pusztán geometriai optikai megfontolásokból kiindulva lehetséges a rezonátorok stabilitásának a vizsgálata. Az ebből levont következtetések helytállóságát a gyakorlat igazolta, kísérletileg is sikerült lézereket, kollimált fénynyalábokat is léztehozni. Annak ellenére, hogy a közel párhuzamos lézernyaláb sokban hasonlít egy síkhullámhoz, intenzitásprofilja, terjedése nem írható le megfelelő módon a hullámegyenlet szokásos síkés gömbhullám alakú megoldásaival. A lézernyalábok hullámoptikai leírásához a hullámegyenlet egy olyan megoldását kell megkeresni, mely egyezik a gyakorlati tapasztalatokkal. A hullámegyenlet vákuumban érvényes alakja:



$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$
 32.)

A megoldást keressük a szokásos

$$|\vec{E}| = E(\vec{r}) \cdot e^{i \cdot \omega \cdot t}$$
 33.)

alakban, vagyis egy időfüggő és egy helyfüggő tényezők szorzataként, amit visszahelyettesítve megkapjuk a hullámegyenlet helyfüggő (Helmholtz) alakját:

$$\Delta E + k^2 \cdot E = 0 \tag{34.}$$

A z irányban terjedő hullám megoldását keressük a következő alakban:

$$E(\vec{r}) = U(x, y, z) \cdot e^{-i \cdot k \cdot z}$$
35.)

ahol az exponenciális tag egy paraxiális síkhullám z irányú terjedését írja le, melyet egy lassan változó U(x,y,z) függvény (λ távolságon belül közel állandó) modulál. Írjuk vissza a Helmholtz egyenletbe a feltételezett megoldás függvényt:

$$e^{-i \cdot k \cdot z} \cdot \left[\frac{\partial^2 U(x, y, z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U(x, y, z)}{\partial y^2} \right] + \frac{\partial^2 E(x, y, z)}{\partial z^2} + k^2 \cdot U(x, y, z) \cdot e^{-i \cdot k \cdot z} = 0$$
36.)

ahol az E függvény z szerinti másodrendű parciális második deriváltja

$$\frac{\partial^2 E(x,y,z)}{\partial z^2} = \left[-k^2 \cdot U(x,y,z) - i \cdot k \cdot \frac{\partial U(x,y,z)}{\partial z} + \frac{\partial^2 U(x,y,z)}{\partial z^2} \right] \cdot e^{-i \cdot k \cdot z}$$
 37.)

Mivel U lassan változó függvény:

$$\frac{\partial^2 U(x,y,z)}{\partial z^2} \approx 0$$
 38.)

A lehetséges egyszerűsítéseket elvégezve a következő paraxiális hullámegyenletet kapjuk:

$$\frac{\partial^2 U(x,y,z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U(x,y,z)}{\partial y^2} - i \cdot k \cdot \frac{\partial U(x,y,z)}{\partial z} = 0$$
39.)

Ennek egy lehetséges megoldása a parabolikus hullám:

$$U(\rho, z) = \frac{U_1}{z} \cdot e^{-i \cdot k \cdot \frac{\rho^2}{2 \cdot z}}$$
 40.)

ahol U_1 egy konstans, $\rho^2 = x^2 + y^2$ pedig a z tengelytől mért távolság négyzete. A parabolikus hullám a gömbhullám paraxiális közelítése, amikor $\rho \ll z$.

Egyszerű eltolással, q(z) = z - b, egy olyan parabolikus hullámot kapunk, melynek középpontja a b-ben van:

$$U(\rho, z) = \frac{U_1}{q(z)} \cdot e^{-i \cdot k \cdot \frac{\rho^2}{2 \cdot q(z)}}$$
41.)

Ha b komplex mennyiség, akkor is megoldása lesz a paraxiális hullámegyenletnek. Legyen $b=-i\cdot z_0$, vagyis $q(z)=z+i\cdot z_0$, melyet komplex nyalábparaméternek nevezzük. Az amplitúdó és fázis szétválasztása céljából az $1/q(z)=1/z+i\cdot z_0$ komplex számot valós és képzetes részre bontva

$$\frac{1}{q(z)} = \frac{1}{R(z)} - i \cdot \frac{\lambda}{\pi \cdot W^2(z)}$$
42.)

és visszahelyettesítve $U(\rho, z)$ -ba a paraxiális hullámegyenlet komplex amplitúdójú megoldása (bizonyos helyettesítések bevezetésével) a kövtkező lesz:

$$U(\rho,z) = A_0 \cdot \frac{W_0}{W(z)} \cdot e^{\left[-\frac{\rho^2}{W^2(z)}\right]} \cdot e^{\left[-i \cdot k \cdot z - i \cdot k \cdot \frac{\rho^2}{2 \cdot R(z)} + i \cdot \xi(z)\right]}$$

$$43.)$$

A fenti egyenlet egy Gauss nyalábnak nevezet hullámot ír le, ahol



$$W(z) = W_0 \cdot \left[1 + \left(\frac{z}{z_0} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$
 44.)

$$R(z) = z \cdot \left[1 + \left(\frac{z_0}{z} \right)^2 \right]$$

$$W_0 = \left(\frac{\lambda \cdot z_0}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$45.)$$

$$W_0 = \left(\frac{\lambda \cdot z_0}{\pi}\right)^{\frac{1}{2}} \tag{46.}$$

az úgynevezett nyalábparaméterek, míg az $A_0 = A_1/i \cdot z_0$. A meglehetősen bonyolultnak látszó megoldás igen szemléletes fizikai képet takar, melyet a következőkben mutatunk be. Az intenzitást, amit mérni tudunk, az amplitúdó négyzetéből számolhatjuk ki:

$$I(\rho, z) = |U(\rho, z)|^2 = I_0 \left[\frac{W_0}{W(z)} \right]^2 \cdot e^{\left[-\frac{2 \cdot \rho^2}{W^2(z)} \right]}$$
 47.)

Az így kapott függvény a z és a z tengelytől mért ρ távolság függvényében írja le az intenzitás változását mely a z tengelyre hengerszimmetrikus eloszlású. Az exponenciális tag a z-től mért távolság szerint egy Gauss alakú függvény, melynek maximuma a $\rho = 0$ -nál van, innen ered a Gauss nyaláb elnevezés.






Figure 7 A Gauss nyaláb térerősségének és intenzitásának normált eloszlása a z tengelytől mért távolság függvényében











Figure 10 Az R(z) függvény grafikus ábrázolása

Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.



3.3. A Gauss nyaláb illesztése a rezonátorhoz

A paraxiális hullámegyenlet itt bemutatott megoldása egyelőre csak matematikai eredmény, a kérdés az, hogy kísérletileg hogyan lehet olyan feltételeket teremteni, ami a Gauss nyaláb kialakulásának kedvez. Vegyünk egy λ , w_0 paraméterekkel jellemzett Gauss nyalábot amint azt a lenti ábrán látható.




Figure 11 Rezonátor illesztése a kívánt paraméterekkel rendelkező Gauss nyalábhoz

A z = 0 helyen helyezzünk el egy síktükröt (itt a fázisfront sík), ettől d távolságra egy olyan gömbtükröt, amely pontosan egybeesik az adott helyen a nyaláb fázisfrontjával $(R_2 = R(d))$ és máris van egy rezonátorunk. R(z) egyenlet ezen feltételek mellett a következőképpen alakul:


$$R(d) = R_2 = d \cdot \left[1 + \left(\frac{z_0}{d} \right)^2 \right]$$
 48.)

Ebből kifejezhető a z_0 :

$$z_0 = \sqrt{R_2 \cdot d - d^2} \tag{49.}$$

 $z_0=\sqrt{R_2\cdot d-d^2}$ 49.) aminek csak akkor van valós megoldása, ha $0\le d/R_2\le 1$.Az adott példában szereplő tükrök segítségével akkor tudunk stabil rezonátort létrehozni, ha a köztük levő távolság kisebb, mint homorú tükör görbületi sugara. Az ilyen rezonátor által létrehozott nyalábnak a terjedési irányra merőleges (x, y) síkban létrejövő intenzitás eloszlását nevezzük transzverzális módusnak (Transverse ElectroMagnetic, TEM). A Helmholtz egyenlet fennebb bemutatott megoldása a "legegyszerűbb", ezen kívül természetesen számos más függvény is megoldás lehet. Ezek közül kiemelendők azok, amelyek fázisfrontja gömbszerű, mivel ezekhez lehet könnyen a fenti módon rezonátort illeszteni. Ilyenek a négyzetes szimmetriájú Hermite-Gauss és a hengerszimmetriájú Laguerre-Gauss polinomok, amelyek közül a legegyszerűbb a 00 indexszel (TEM₀₀) jelölt egyetlen maximummal rendelkező Gauss függvény. Ha egy megfelelő méretű apertúrát helyezünk a rezonátorba, a magasabb rendű módusok energiavesztesége nagyobb lehet, mint az erősítés, ami gátolja ezek kialakulását. Például, míg egy $\pi \cdot W$ átmérőjű apertúra a TEM_{00} módus 99%-át átengedi, addig már a TEM_{01} módusnál már ~6%-os veszteséget okoz.

Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.



3.4. A Gauss nyaláb fókuszálása, az ABCD szabály

Mivel a lézereknek gyakran a fókuszált fényét alkalmazzák, fontos a lefókuszáláskor keletkező foltméret meghatározása. A Gauss nyalábok általában jól jellemezhetőek a q(z) komplex nyaláb paraméterrel, azzal az előnnyel, hogy ha egy optikai elem átviteli mátrixa ABCD, akkor ezt a q transzformációjára lehet használni. Másképpen, ha egy Gauss nyaláb q_1 bemeneti paraméterrel rendelkezik, a kimenő nyaláb egy q_2 paraméterrel rendelkező Gauss nyaláb lesz, melyre fennáll a következő összefüggés:

$$q_2 = \frac{A \cdot q_1 + B}{C \cdot q_1 + D}$$
 50.)

A fenti összefüggésre nincs általános levezetés, de bármilyen optikai elem átviteli mátrixa esetére külön-külön bizonyítható az egyenlet érvényessége. A számítások egyszerűsítése érdekében tekintsük azt a lenti ábrán szemléltetett esetet, amikor egy Gauss nyalábot a nyalábnyaknál elhelyezett vékony lencse segítségével fókuszálunk.




Figure 12 A Gauss nyaláb transzformációja lencsével

A kiindulási feltételeknek megfelelően a lencse baloldalán az $R_1 = \infty$ és $q_1 = i \cdot \pi \cdot W_{01}^2/\lambda$. A kérdés az, hogy a lencse után mekkora d távolságrakeletkezik egy nyalábnyak és mekkora lesz itt a nyaláb W_{02} sugara. Az ABCD mátrix elemeinek meghatározásához számítsuk ki az f fókusztávolságú vékony lencse és a szabad térben való terjedés mátrixának a szorzatát:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & d_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{d_2}{f} & d_2 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix}$$
 51.)

A kimenő q_2 paraméter reciproka a következő lesz:



$$\frac{1}{q_2} = \frac{\left(i \cdot \pi \cdot \frac{W_{01}^2}{\lambda \cdot f}\right) + 1}{-\left(i \cdot \pi \cdot \frac{W_{01}^2}{\lambda}\right) \cdot \left(1 - \frac{d_2}{f}\right) + d_2}$$
52.)

melyben különválasztva a valós és képzetes részeket adódik, hogy:

$$R_2(d_2) = \frac{\left(\frac{d_2}{z_{01}}\right)^2 + \left(1 - \frac{d_2}{f}\right)^2}{\frac{d_2}{z_{01}^2} - \frac{1}{f} \cdot \left(1 - \frac{d_2}{f}\right)}$$
53.)

$$W_2^2(d_2) = W_{01}^2 \cdot \left(1 - \frac{d_2}{f}\right)^2 + W_{01}^2 \cdot \left(\frac{d_2}{z_{01}}\right)^2$$
 54.)

A fenti két egyenlet egy tetszőleges d_2 helyen írja le a görbületi sugarat és a nyaláb méretét. Figyelembe véve, hogy olyan helyet keresünk, ahol $R_2(d_2)$ végtelenné válik az $R_2(d_2)$ egyenlet nevezője zéró kell legyen. Így azt kapjuk, hogy:

$$d_2 = \frac{f}{1 + \left(\frac{f}{Z_{01}}\right)^2}$$
 55.)

Az eredmény két dolgot mutat, az egyik, hogy a nyaláb nyak igen kicsinnyé válhat; a másik, hogy nem f távolságra van a lencsétől ez a minimális foltátmérő. Jól látható, hogy a jellemzően alacsony divergencia miatt a Gauss nyalábok nagyon jól fókuszálhatók. Jól látható, hogy a minimális foltátmérő helyzete a d_{01} növelése során a lencsétől távolodva túllép a fókuszponton, majd pedig újra közeledni kezd hozzá. Egy másik jellemzője a Gauss nyaláboknak, hogy míg a kétszeres fókuszból kiinduló gömbhullámokat a lencse a túloldali kétszeres fókuszban gyűjti össze, a lencsén átmenő Gauss nagyáb alakját nagymértékben befolyásolja a nyaláb is a lencse viszonyát jelző $N = W_{01}^2/\lambda \cdot f$ Fresnel szám. Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.

3.5. A rezonátor küszöbfeltétele

A két tükör között oda- vissza verődő fény reflexiós és egyéb veszteségeit az erősítésnek kell kompenzálnia. Ezt a tényt egy egyszerű modellel le is lehet írni, legyen az erősítő közeg l hosszúságú, benne a g erősítési tényező a tükrök reflexiója R_1 és R_2 . Induljon el egy I_0 intenzitású nyaláb az ábrán látható módon, amely áthaladva az erősítő közegen $I_0 \cdot e^{g \cdot l}$ -re erősödik. A jobboldali tükörről $R_2 \cdot I_0 \cdot e^{g \cdot l}$ verődik vissza, majd az erősítő közegen ismételten áthaladva, újra erősítődik $(R_2 \cdot I_0 \cdot e^{g \cdot l}) \cdot e^{k \cdot l}$ értékre, a baloldali tükörről végül, $R_1 \cdot R_2 \cdot I_0 \cdot e^{2 \cdot g \cdot l}$ verődik vissza. Ezzel visszajutottunk a kiindulási pontra. Ha azt szeretnénk, hogy egy kör megtétele után az intenzitás legalább elérje az induló értéket az $I_0 \leq R_1 \cdot R_2 \cdot I_0 \cdot e^{2 \cdot g \cdot l}$ feltételnek kell teljesülni. Ha ezt elértük, az oszcillátor addig működik, amíg az erősítés pótolja a veszteségeket, ez az önfenntartó működés küszöbfeltétele. Az egyenletben a lehetséges egyszerűsítést elvégezve, mindkét oldal természetes logaritmusát véve:

$$g \ge \frac{1}{2 \cdot l} \ln \frac{1}{R_1 \cdot R_2}$$
 56.)

A rezonátorok további veszteségeket is tartalmaznak, amik nehezen, vagy nem számolhatóak ki, de egy $\alpha_{egy\acute{e}b}$ paraméterként fel lehet tűntetni, ami tovább növeli a veszteséget. Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.



3.6. A rezonátor foton élettartama

A rezonátor τ_{foton} foton élettartama a fotonok rezonátorban töltött idejét fejezi ki mielőtt kicsatolódnának. A τ_{foton} meghatározásához először is tekintsük ugyanazt a rezonátor modellt, ami küszöbfeltételénél fel lett használva. Legyen N_{foton} számú foton a t időpillanatban (azaz $N_{foton}(t)$) az R_1 tükörnél. Legyen $\tau_{k\"{o}rbej\'{a}r\'{a}s}$ az az idő, mely alatt a fotonok egyszer körüljárják a rezonátort:

$$\tau_{k\ddot{o}rbej\acute{a}r\acute{a}s} = \frac{2 \cdot n \cdot l}{c}$$
 57.)

, ahol:

- n az aktív közeg törésmutatója
- 1 a rezonátor hossza
- c a fénysebesség vákuumban




Figure 13 A rezonátor foton élettartama

Legyen $R_1 \cdot R_2 \cdot N_{foton}$ számú foton a $t+\tau_{k\"{o}rbej\'{a}r\'{a}s}$ időpillanatban (azaz $N_{foton}(t+\tau_{k\"{o}rbej\'{a}r\'{a}s})$), melyek még megmaradtak egyszeri körbejárás után. Képezzük az N_p megváltozását az idővel kifejezve, azaz $\Delta N_{bal}=N_{foton}(t+\tau_{k\"{o}rbej\'{a}r\'{a}s})-N_{foton}$ és legyen ez a majdani differenciaegyenlet bal oldala. Ez a változás veszteségként fogható fel, mivel $N_{foton}>N_{foton}(t+\tau_{k\"{o}rbej\'{a}r\'{a}s})$. Írjuk fel ezt a veszteséget az N_{foton} -vel kifejezve, azaz $\Delta N_{jobb}=R_1\cdot R_2\cdot N_{foton}-N_{foton}=-(1-R_1\cdot R_2)\cdot N_{foton}$ és legyen ez a majdani differenciaegyenlet jobb oldala. Mivel a két differencia megegyezik, egyenlővé tehetjük őket, azaz $\Delta N=\Delta N_{bal}=\Delta N_{jobb}$. Osszuk le az egyenlet mindkét $\tau_{k\"{o}rbej\'{a}r\'{a}s}$ -val, majd a differenciaegyenletet differenciálegyenletté alakítsuk át.

$$\frac{dN_{foton}}{dt} = -\frac{1 - R_1 \cdot R_2}{2 \cdot n \cdot l/c} \cdot N_{foton}$$
 58.)

Vegyük észre, hogy az N_p arányossági tényezőjének reciproka lesz definíció szerint a rezonátor foton élettertama:



$$\tau_{foton} = \frac{2 \cdot n \cdot l/c}{1 - R_1 \cdot R_2}$$
 59.)

Az $R_1 \cdot R_2$ szorzatot szokás foton túlélési aránynak (S) is nevezni.

3.7. A rezonátor kontinuitási egyenlete

Induljunk ki a 15.) egyenletből a 17.) egyenletet figyelembe véve. Az intenzitás definíció szerint egységnyi felületre eső egységnyi idő alatt kisugárzott energia, ahol az energia arányos a fotonok számával. Az arányossági tényező egy darab foton energiája. Mindezeket felhasználva at alábbi egyenlethez jutunk:

$$\frac{dN_{foton}}{dz} = g \cdot N_{foton} \tag{60.}$$

Folytatva az érvelést, az 58.) egyenlet bal oldalára alkalmazzuk a láncszabályt:

$$\frac{dN_{foton}}{dt} = \frac{dN_{foton}}{dz} \cdot \frac{dz}{dt} = \frac{dN_{foton}}{dz} \cdot c$$
 61.)

, ahol:

• c a fény közegbeli terjedési sebessége

Láthatjuk, hogy az 58.) és 60.) egyenlet bal oldala csak egy c szorzóval térnek el egymástól. A következő lépésként vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor nincs aktív közeg, azaz csak vákuumot gerjesztjük. A folytonossági egyenlet szerint egy A felületű és s hosszúságú kontroll térfogatból kilépő és az oda belépő N_{foton} foton hozam megváltozása a rezonátoron belül az A felületen keresztül egyenlő a kontroll térfogat t idő alatti csökkenésével. Ez a foton megmaradását fejezi ki. A folytonossági egyenlet általános formája tartalmaz egy úgynevezett nyelőt vagy forrást attól függően, hogy milyen folyamatot vizsgálunk. Ha csak az 58.) egyenletet vesszük alapul, akkor a rezonátor előbb-utóbb kiürül. Vagyis a rezonátor vesztesége matematikailag megfogalmazva nyelőként funkcionál. Ha csak a 62.) egyenletet vesszük alapul, akkor a rezonátorban exponenciálisan fog növekedni a fotonok száma. Vagyis a 2-es és 1-es szintek közötti kényszerített emisszió az aktív közeg jelenlétében matematikailag megfogalmazva forrásként funkcionál. A spontán emisszióból származó fotonok hozzájárulását elhanyagolhatjuk. Ennek a két folyamatnak az eredője fogja adni azt amit tapasztalunk:

$$\frac{dN_{foton}}{dz} + \frac{1}{c} \cdot \frac{dN_{foton}}{dt} = g \cdot N_{foton} - \frac{1}{c} \cdot \frac{N_{foton}}{\tau_{foton}}$$
 62.)

Visszaalakítva az N_{foton} fotonszámot I intenzitássá:

$$\frac{dI}{dz} + \frac{1}{c} \cdot \frac{dI}{dt} = g \cdot I - \frac{1}{c} \cdot \frac{I}{\tau_{foton}}$$
 63.)



3.8. A rezonátor jósági tényezője

A fizikában és a mérnöki tudományban a minőségi tényező vagy a Q tényező egy dimenzió nélküli paraméter, amely leírja, hogy egy oszcillátor vagy rezonátor mennyire csillapított. Ez a rezonátorban tárolt kezdeti energia és az oszcillációs ciklus egy radiánjában elvesztett energia aránya (Hickman, 2013). A Q-tényezőt úgy definiáljuk, mint a rezonátor középfrekvenciájának és a sávszélességének arányát, amikor rezgő hajtóerőnek van kitéve. Ez a két definíció számszerűen hasonló, de nem azonos eredményeket ad. A magasabb Q kisebb mértékű energiaveszteséget jelez, és az oszcillációk lassabban halnak ki (Tooley, 2006).

Rez, es az oszeniaciók lassabban halhak ki (Tooley, 2006).
$$Q = 2\pi \cdot \frac{A \ rezonátorban \ tárolt \ energia}{Egy \ ciklus \ alatt \ elveszett \ energia} = 2\pi \cdot \frac{N_{foton} \cdot h \cdot v}{N_{foton} \cdot h \cdot v \cdot T/\tau_p} = \frac{2\pi}{T} \cdot \tau_{foton} = \frac{2\pi}{2 \cdot n \cdot l/c} \cdot \frac{2 \cdot n \cdot l/c}{1 - R_1 \cdot R_2} = \frac{2\pi}{1 - R_1 \cdot R_2}$$
 64.)


, ahol:

• T egy ciklus ideje amíg terjed az n törésmutatójú aktív közegben a sugárzás

3.9. A rezonátor transzmissziós tényezője és vonalfüggvénye

Egy korábbi fejezetben már beláttuk, hogy egy aktív közeg nélküli nyitott rezonátor nem más, mint egy Fabry-Perot interferométer. Vizsgáljuk meg, hogyan alakul az elektromos térerősség a rezonátoron belől és kívül. Essen be a rezonátorba E_{be} elektromos térerősség. Az első tükörről $E_{reflektált}$ nagyságú elektromos térerősség reflektálódik vissza. A rezonátorba $t_1 \cdot E_{be}$ nagyságú elektromos térerősség kerül be. A második tükörig $t_1 \cdot E_{be} \cdot e^{-i \cdot k \cdot l}$ nagyságú elektromos térerősség jut el. Végezetül a rezonátorból $t_1 \cdot t_2 \cdot E_{be} \cdot e^{-i \cdot k \cdot l} \cdot \left(r_1 \cdot r_2 \cdot e^{-i \cdot 2 \cdot k \cdot l}\right)^0$ nagyságú elektromos térerősség távozik. Ez lenne az első kör. Valójában az elektromágneses sugárzás számtalanszor oda-vissza verődhet a rezonátorban és minden egyes körrel más és más nagyságú elektromos térerősség jut ki. Az eredő E_{ki} kijutó elektromos térerősség nagysága felírható az egyes körökből kijutó elektromos térerősségek összegével. A zárójeles tag kitevője az egyes körök sorszámát (pontosabban indexét) jelenti, nullától számolva. Vegyük észre, hogy a zárójeles rész egy geometriai sort alkot, ha a zárójelen kívüli részt kiemeljük.

Tegyük fel, hogy végtelen kört tesz meg az elektromágneses sugárzás. Ekkor eredő E_{ki} kijutó elektromos térerősség nagysága a következő lesz:






Figure 14 A rezonátor, mint Fabry-Perot interferométer

$$E_{ki} = t_{1} \cdot t_{2} \cdot E_{be} \cdot e^{-i \cdot k \cdot l} \cdot \left[\left(r_{1} \cdot r_{2} \cdot e^{-i \cdot 2 \cdot k \cdot l} \right)^{0} + \left(r_{1} \cdot r_{2} \cdot e^{-i \cdot 2 \cdot k \cdot l} \right)^{1} + \cdots \right] =$$

$$t_{1} \cdot t_{2} \cdot E_{be} \cdot e^{-i \cdot k \cdot l} \cdot \sum_{m=0}^{\infty} \left(r_{1} \cdot r_{2} \cdot e^{-i \cdot 2 \cdot k \cdot l} \right)^{m} = \frac{t_{1} \cdot t_{2} \cdot E_{be} \cdot e^{-i \cdot k \cdot l}}{1 - r_{1} \cdot r_{2} \cdot e^{-i \cdot 2 \cdot k \cdot l}}$$

$$k = \frac{2 \cdot \pi \cdot \nu}{1 - r_{1} \cdot r_{2}}$$

$$66.)$$

Az elektromágneses sugárzás I_{be} bemenő és I_{ki} kimenő intenzitását az $\langle S_{be} \rangle$ és $\langle S_{ki} \rangle$ időátlagolt Poynting vektorokkall lehet felírni:

$$I_{be} = \langle S_{be} \rangle = \frac{|E_{be}|^2}{2 \cdot \eta}$$
 67.)

$$I_{ki} = \langle S_{ki} \rangle = \frac{|E_{ki}|^2}{2 \cdot \eta}$$
 68.)

Az elektromos térerősség r reflexiós és t transzmissziós tényezők között az alábbi kapcsolat áll fenn:

$$|t_1|^2 + |r_1|^2 = 1$$
 & $|t_2|^2 + |r_2|^2 = 1$ 69.)

Az r elektromos térerősség reflexiós tényezője és az R intenzitás reflexiós tényezője között az alábbi kapcsolat áll fenn:

$$|r_1|^2 = R_1 \quad \& \quad |r_2|^2 = R_2$$
 70.)

A rezonátor $T_{rezonátor}$ transzmissziós tényezője definíció szerint az I_{ki} kimenő és I_{be} bemenő intenzitás aránya:

$$T_{rezon\acute{a}tor} = \frac{I_{ki}}{I_{be}} = \frac{(1 - R_1) \cdot (1 - R_2)}{\left(1 - \sqrt{R_1 R_2}\right)^2 + 4 \cdot \sqrt{R_1 R_2} \cdot \sin^2(2 \cdot \pi \cdot \nu \cdot l/c)}$$
 71.)

Amikor a transzmisszió eléri a maximális értéket, akkor az alábbi feltételnek kell teljesülnie:

$$\sin^2(2 \cdot \pi \cdot \nu \cdot l/c) = 0$$
 72.)

Ez azt jelenti, hogy:


$$v_i = j \cdot c/2 \cdot l \tag{73.}$$

24

A transzmisszió maximumok közti Δv_{FSR} távolságot az alábbi módon definiálhatjuk:

$$\Delta \nu_{FSR} = \nu_{j+1} - \nu_j = c/2 \cdot l \tag{74.}$$

A rezonátor egy másik fontos jellemzője a vonalfüggvénye. Meg lehet mutatni, hogy a rezonátor vonalfüggvénye Lorentz alakú (Ismail, Kores, Geskus, & Pollnau, 2016):



$$\gamma_{rezon\acute{a}tor}(\nu) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\Delta \nu_{foton}/2}{\left(\nu - \nu_{q}\right)^{2} + \left(\Delta \nu_{foton}/2\right)^{2}}$$

$$\nu_{q} = q \cdot \Delta \nu_{FSR} \quad \& \quad \Delta \nu_{foton} = 2 \cdot \pi/\tau_{foton}$$
75.)

$$v_a = q \cdot \Delta v_{FSR} \quad \& \quad \Delta v_{foton} = 2 \cdot \pi / \tau_{foton}$$
 76.)

, ahol:

- η a vákuum impedanciája
- k a hullámszám
- λ a hullámhossz
- m egy pozitív egész szám
- j egy pozitív egész szám
- q egy pozitív egész szám
- Δv_{foton} a rezonátor sávszálessége




Figure 15 A rezonátor egyetlen módusa R1=0,99 és több R2 reflexiós együtthatő esetén




Figure 16 rezonátor több módusa R1=0,99 és több R2 reflexiós együtthatő esetén

3.10. Koherens (lézeres) optikai gerjesztés

Az aktív anyagban a lézerek működéséhez szükséges populáció inverziót optikai pumpálással (koherens, inkoherens), elektronütközéssel (rugalmas, rugalmatlan) vagy kémiai reakciókkal érhetjük el. A rubin lézer gerjesztéséhez használjunk dióda lézert. Ekkor koherens optikai pumpálásról beszélünk. A pumpálás eredő hatásfoka négy tényező függvénye:

- η_r (radiative efficiency): A lézer emissziós hatásfoka, amely megmutatja, hogy mekkora fényteljesítményt képes a lézer az aktív anyag gerjesztésére alkalmas hullámhossz tartományba konvertálni.
- η_t (transfer efficiency): A gerjesztés "geometriai" hatásfoka megmutatja, hogy a lámpa hasznos spektrális tartományba kibocsájtott fényének mekkora része jut el ténylegesen az aktív közegbe.
- η_a (absorption efficiency): Az abszorpciós hatásfok megmutatja, hogy az aktív közeget elérő pumpáló fényteljesítmény hány százaléka nyelődik el. A hatásfok leginkább az aktív közeg abszorpciós és az alkalmazott lézer emissziós spektrumainak átfedésétől függ. Ezért a nagysága erősen függ a lézertípusától.



• η_{pq} (power quantum efficiency): A teljesítmény kvantum hatásfok megmutatja, hogy az elnyelt teljesítmény hány százaléka fordítódik a lézerátmenet felső energiaszintjének betöltésére.

A fentiek alapján a lézerek pumpálásának eredő hatásfoka $\eta_p = \eta_r \cdot \eta_t \cdot \eta_a \cdot \eta_{pq}$, melynek tipikus értéke 10% alatt van. Koherens optikai gerjesztés esetén az aktív anyagot lézerfény segítségével gerjesztjük és hozzuk benne létre a lézerműködéshez szükséges populáció inverziót. A lámpával való gerjesztéshez képest nagy előnye, hogy a hullámhossz alkalmas megválasztásával a pumpálás hatásfoka jelentősen növelhető. Kis méretük és nagy teljesítményük miatt azonban a diódalézerek terjedtek el a legszélesebb körben, mint pumpáló lézerek. Ezen kompakt lézerek alkalmazása gazdaságosabb, nagyobb teljesítményű és hosszabb élettartamú lézerek előállítását teszik lehetővé. A lézeres pumpálás esetén két geometriai elrendezést érdemes elkülöníteni. Longitudinális gerjesztés esetén a pumpáló nyaláb párhuzamos a lézerrel, míg tranzverzális gerjesztés esetén arra merőleges.

A lenti a, b, és c ábrákon a longitudinális gerjesztéshez leginkább alkalmazott geometriai megoldások láthatóak.





Figure 17 Longitudinális pumpálási geometriák

A következőkben longitudinális (a) gerjesztést feltételezve számítjuk ki a pumpálási rátát és hatásfokot. Az R_p pumpálási ráta az aktív közeg adott (r, z) koordinátájú pontjában megadható az alábbi formulával:

$$R_p(r,z) = \frac{\alpha \cdot I_p(r,z)}{h \cdot \nu_p}$$
 77.)



, ahol:

- $I_n(r,z)$ a pumpáló nyaláb intenztása
- α a közeg abszorpciós koefficiense
- v_n a pumpálás frekvenciája

Radiális irányban Gauss-os, valamint axiális irányban a Beer-Lambert törvényt követő, exponenciális gerjesztő intenzitásprofilt feltételezve írhatjuk:

$$I_p(r,z) = I_p(0,0) \cdot e^{\left[-\frac{2 \cdot r^2}{W_p^2}\right]} \cdot e^{-\alpha \cdot z}$$
 78.)

, ahol:

- $I_p(0,0)$ a belépő síkban a pumpáló nyaláb intenzitása
- W_p a nyaláb mérete

Feltételezzük, hogy a pumpáló nyaláb átmérője állandó (W_p független az axiális koordinátától) és az aktív anyag abszorpciós együtthatója nem változik meg a gerjesztés során. A belépő síkban az intenzitást kiszámíthatjuk az alábbi képlettel:

$$I_p(0,0) = \frac{2 \cdot P_{pi}}{\pi \cdot W_p^2}$$
 79.)

, ahol:

 P_{ni} a pumpáló nyaláb teljesítménye a belépő síkban.

Az emissziós és a gerjesztés geometriai hatásfokának ismeretében a lézerműködéshez szükséges P_p teljesítmény:

$$P_p = \frac{P_{pi}}{\eta_r \cdot \eta_t} \tag{80.}$$

, ahonnan a fenti egyenletek alapján a gerjesztési rátára írhatjuk:

$$R_p(r,z) = \eta_r \cdot \eta_t \cdot \frac{\alpha}{h \cdot \nu_p} \cdot \frac{2 \cdot P_p}{\pi \cdot W_p^2} \cdot e^{\left[-\frac{2 \cdot r^2}{W_p^2}\right]} \cdot e^{-\alpha \cdot z}$$
81.)

Általános esetben az effektív pumpálási ráta az adott módusra számított R_p átlagos értékével adható meg:

$$\langle R_p \rangle = \frac{\int R_p \cdot |U(r,z)|^2 dV}{\int |U(r,z)|^2 dV}$$
 82.)


ahol U(r,z)a tér amplitúdója $(E(r,z) = U(r,z) \cdot e^{-i \cdot kt})$. TEM_{00} módusú Gauss nyalábot feltételezve melynek w_0 nyalábnyaka az aktív közegben van és a nyaláb mérete jó közelítéssel konstans ($R \to \infty$, $\varphi \approx 0$) írhatjuk:

$$|U(r,z)|^2 \sim e^{\left[-\frac{2\cdot r^2}{W_p^2}\right]} \cdot \cos^2 k \cdot z$$
83.)

Ezen egyenletet visszahelyettesítve és alkalmazva a Beer-Lambert törvényt $\eta_a = 1 - e^{-\alpha \cdot l}$, ahol l az aktív közeg hossza, a η_{pq} teljesítmény kvantum hatásfok tipikus értéke 60%, továbbá kihasználva hogy a $\cos^2 k \cdot z$ tényező a z koordináta gyorsan változó függvénye, az $\langle R_p \rangle$ effektív pumpálási rátára kapjuk:

$$\langle R_p \rangle = \eta_p \cdot \frac{P_p}{h \cdot \nu_p} \cdot \frac{2}{\pi \cdot (w_0^2 + w_p^2) \cdot l}$$
84.)

Adott P_p pumpálási teljesítmény mellett a $\langle R_p \rangle$ effektív pumpálási ráta a pumpáló nyaláb méretének (W_p csökkentésével növelhető. A gerjesztő lézernyaláb méretének csökkentése azonban megnöveli a nyaláb divergenciáját.



International License.

A gerjesztő nyaláb radiális eloszlása függeni fog az axiális pozíciótól (z koordináta) ami a levezetéskor használt közelítések érvényvesztését jelenti. A pumpáló nyaláb méretének növelése homogén gerjesztést tesz lehetővé, de csökkenti a hatásfokot. Általános szabályként megfogalmazhatjuk, hogy lézerek longitudinális koherens gerjesztésénél ideális esetben a gerjesztő nyaláb mérete közel azonos a kialakuló Gauss-nyaláb méretével $W_p \approx W_0$ azaz a gerjesztő nyaláb és a kialakuló lézernyaláb paraméterei hasonlóak.

Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.

4. Folytonos lézerműködés

A fejezet első részében megvizsgáljuk, hogy milyen feltételek szükségesek a stabil, folytonos lézerműködés (continuous wave, cw) megvalósításához a rubin, mint háromszintes lézer esetén. A tárgyaláshoz egy egyszerű modellt használunk, mely szerint a lézer egyetlen módusban működik, a pumpálási teljesítmény és a módus energiasűrűsége pedig egyenletesen oszlik el a teljes aktív közegben és eltekintünk a módus állóhullám jellegétől is, mely a populációinverzió és az erősítés térbeli modulációjához vezetnek (spatial hole-burning). Habár ez a meglehetősen leegyszerűsített modell, a belőle levonható következtetések segíthetnek megérteni a lézerműködés alapvető jellemzőit. A fejezet további részében röviden bemutatjuk, miként lehet megvalósítani az egymódusú lézerműködést.

4.1. A háromszintes lézermodell

Képzeljünk el egy háromszintes lézert E_1, E_2, E_3 degenerált energiaszintekkel és n_1, n_2, n_3 populáció sűrűségekkel. A háromszintes lézereknek egy kis csoportjában a pumpálás az 1-es és 3-as szintek között történik, a lézerátmenet pedig a 2-es és 1-es szint között van. A 3-as és 2-es szint között pedig a sugárzásmentes átmenet helyezkedik el. A legjellemzőbb háromszintes működési séma esetén az 1-es energiaszintről gerjesztjük az atomokat a 3-as szintre, ahonnan gyors relaxációval a nagy átlagos élettartammal rendelkező 2-es szintre kerülnek. Belátható, hogy mivel ebben az esetben hiányzik a "tartály" szerepét betöltő 1-es szint, pumpálás hiányában gyakorlatilag minden atom a lézerátmenet alsó szintjén található. Ahhoz, hogy populáció inverziót hozhassunk létre, legoptimálisabb esetben is legalább az atomok felét kell egyidőben gerjesztett állapotban tartani. Az 1 → 3 átmenethez tartozó intenzitás a gerjesztő forrástól származik, szétválasztva a pumpálást és a lézert. Az 1-es és 3as szint között a pumpáló sugárzás jelenlétében létrejön a kényszerített emisszió, de az abszorpció fog dominálni eleinte, mivel az also szinten nagyobb a populáció. A Az 1 → 3 átmenethez tartozó kényszerített emisszió nem járulnak hozzá jelentősen a teljes körfolyamathoz, de a teljesség kedvéért belevettem. A 2 → 1 átmenet esetén az emissziós folyamatok fognak dominálni, mivel $n_2 > n_1$ a populáció inverzió miatt. Legyen $n = n_1 + n_2 + n_3$ $n_2 + n_3$ a teljes populáció sűrűség, ami időben megmarad.





Figure 18 A háromszintes lézerműködési termsémák



- Legyen W a kényszerített emisszióért és abszorpcióért felelős átmeneti valószínűség.
- Legyen S a sugárzásmentes átmenetért felelős valószínűség.
- Legyen T a spontán emisszióért felelős átmeneti valószínűség.
- Legyen ij index páros az átmenetek sorrendje balról jobbra olvasva.

Írjuk fel az ábra alapján a háromszintes lézermodell kvalitatív populáció differenciál egyenleteit:

$$\frac{dn_3}{dt} = W_{13} \cdot n_1 - W_{31} \cdot n_3 - S_{32} \cdot n_3$$
 81.)

$$\frac{dn_2}{dt} = W_{12} \cdot n_1 - W_{21} \cdot n_2 + S_{32} \cdot n_3 - T_{21} \cdot n_2$$
82.)

$$\frac{dn_1}{dt} = -W_{12} \cdot n_1 + W_{21} \cdot n_2 + T_{21} \cdot n_2 + W_{31} \cdot n_3$$
83.)

$$n = n_1 + n_2 + n_3 84.)$$

Tételezzük fel, hogy megvárjuk a stacionárius állapot kialakulását, azaz $dn_3/dt = 0$; $dn_2/dt = 0$ és $dn_1/dt = 0$. Ekkor algebrai egyenleteket kapunk. A 81.) egyenletet fejezzük ki n_3 -ra és helyettesítsük be 82.)-be. Vegyük számításba az 1-es, 2-es és 3-as szint elfajulását, azaz legyen $g_1 \cdot W_{12} = W_{21} \cdot g_2$ és $g_1 \cdot W_{13} = W_{31} \cdot g_3$ a mostani levezetés kedvéért. Természetesen továbbra is a 8.) egyenlet a helyes kifejezés. Ezt követően fejezzük ki n_2 -t.

$$n_3 = \frac{W_{13}}{g_1} \cdot W_{13} + S_{32} \cdot n_1$$
 85.)

$$n_{2} = \frac{W_{12} \cdot \left(\frac{g_{1}}{g_{3}} \cdot W_{13} + S_{32}\right) + S_{32} \cdot W_{13}}{\frac{g_{1}}{g_{2}} \cdot W_{12} \cdot \left(\frac{g_{1}}{g_{3}} \cdot W_{13} + S_{32}\right) + T_{21} \cdot \left(\frac{g_{1}}{g_{3}} \cdot W_{13} + S_{32}\right)} \cdot n_{1}$$
86.)

A 84.)-be helyettesítsük be a 85.) és 86.) egyenleteket.

$$n = \left[1 + \frac{c}{d} + \frac{b}{e}\right] \cdot n_1 \tag{87.}$$

Írjuk fel a 20.) egyenlet alapján az abszorpció definíciójához vonatkozó populáció sűrűség különbséget. Sok átrendezés után az alábbi egyenlethez jutunk:

$$\left(n_1 - \frac{g_1}{g_2} \cdot n_2\right) = \left(1 - \frac{a \cdot c}{d}\right) \cdot n_1 = \frac{\left(1 - \frac{a \cdot c}{d}\right)}{\left(\frac{c}{d} + \frac{b}{e} + 1\right)} \cdot n = \frac{e \cdot (d - a \cdot c)}{b \cdot d + e \cdot (c + d)} \cdot n \quad 88.$$

$$a = \frac{g_1}{g_2}$$
 89.)

$$b = W_{13}$$
 90.)

$$c = W_{12} \cdot \left(\frac{g_1}{g_3} \cdot W_{13} + S_{32}\right) + S_{32} \cdot W_{13}$$
 91.)

$$d = \frac{g_1}{g_2} \cdot W_{12} \cdot \left(\frac{g_1}{g_3} \cdot W_{13} + S_{32}\right) + T_{21} \cdot \left(\frac{g_1}{g_3} \cdot W_{13} + S_{32}\right)$$
 92.)

$$e = \frac{g_1}{g_3} \cdot W_{13} + S_{32} \tag{93.}$$



31

Click or tap here to enter text.

Osszuk le a 88.) egyenlet mindkét oldalát n-el. A populáció inverzió feltétele, hogy a 88.) egyenlet job oldalának és a bal oldal számlálójának negatívnak kell lennie.

$$W_{13} \cdot \left(\frac{g_1}{g_3} \cdot T_{21} - \frac{g_1}{g_2} \cdot S_{32}\right) + T_{21} \cdot S_{32} < 0$$
 94.)

$$W_{13} > W_{13t} = \frac{T_{21} \cdot S_{32}}{\left(\frac{g_1}{g_2} \cdot S_{32} - \frac{g_1}{g_3} \cdot T_{21}\right)}$$
 95.)

Ezzel megkaptuk a W_{13t} pumpálási küszöbfeltételt. A W_{13t} akkor és csak akkor pozitív, ha a fenti egyenlet nevezője potitív, azaz nagyobb nullánál. Ekkor egy másik szükséges szükséges, de nem elégséges feltétel kapunk a populáció inverzióhoz:

$$S_{32} > \frac{g_2}{g_3} \cdot T_{21} \tag{96.}$$

Az S_{32} és T_{21} paraméterek fordítottan arányosak a hozzájuk tartozó τ élettartammal. Ezáltal 3 szintes rendszer esetén feltételként azt kapjuk, hogy:

$$\tau_{32} < \frac{g_2}{g_3} \cdot \tau_{21}$$
97.)

A küszöb alatt a populáció sűrűség különbség független A W-től, vagy az intenzitástól. Ennek köszönhetően nagy a populáció sűrűség különbség és az erősítés növekedhet. Továbbá a sugárzás intenzitása növekedni fog, ezzel egyidőben csökken a populáció sűrűség különbség ameddig el nem érkezünk a küszöbig. Ami miatt a populáció sűrűség különbség csillapított oszcillációs mozgást fog végezni az egyensúlyi állapot körül.

A következő lépésként írjuk fel az ábra alapján a háromszintes lézermodell kvantitatív populáció differenciál egyenleteit. Ezúttal vezessük be a pumpálási ráta fogalmát, úgy mint: $R_p = W_{13} \cdot n_1 - W_{31} \cdot n_3$. A késöbbi fejezetekben gyakran fogunk rá hivatkozni. Közelítések alkalmazásával a populációegyenletek jelentősen leegyszerűsíthető. Mivel a 3-as energiaszintet úgy választják meg, hogy az élettartam nagyon rövid legyen, feltételezzük, hogy ez a szint állandóan üres (optimális eset), a pumpálással gerjesztett atomok gyakorlatilag azonnal a 2-es szintre kerülnek.

$$\frac{dn_{2}}{dt} = R_{p} - (n_{2} \cdot B_{21} - n_{1} \cdot B_{12}) \int_{0}^{\infty} \rho(\nu) \gamma(\nu - \nu_{0}) d\nu
-n_{2} \cdot A_{21} \int_{0}^{\infty} \gamma(\nu - \nu_{0}) d\nu
= R_{p}
-\left(\frac{g_{1}}{g_{2}} \cdot n_{2} - n_{1}\right) \cdot \frac{h \cdot \nu}{c} \cdot B_{12} \int_{0}^{\infty} \frac{c}{h \cdot \nu} \cdot \rho(\nu) \gamma(\nu - \nu_{0}) d\nu
-\frac{n_{2}}{\tau_{2}} \int_{0}^{\infty} \gamma(\nu - \nu_{0}) d\nu =
-\left(\frac{g_{1}}{g_{2}} \cdot n_{2} - n_{1}\right) \int_{0}^{\infty} \frac{I(\nu) \cdot \sigma_{12}(\nu - \nu_{0})}{h \cdot \nu} d\nu$$
98.)



$$-\frac{n_{2}}{\tau_{21}}$$

$$\frac{dn_{1}}{dt} = -R_{p}$$

$$+ \left(\frac{g_{1}}{g_{2}} \cdot n_{2} - n_{1}\right) \cdot B_{12} \int_{0}^{\infty} \rho(\nu) \gamma(\nu - \nu_{0}) d\nu$$

$$+ n_{2} \cdot A_{21} \int_{0}^{\infty} \gamma(\nu - \nu_{0}) d\nu =$$

$$-R_{p}$$

$$+ \left(\frac{g_{1}}{g_{2}} \cdot n_{2} - n_{1} \cdot B_{12}\right) \cdot \frac{h \cdot \nu}{c} \cdot B_{12} \int_{0}^{\infty} \frac{c}{h \cdot \nu} \cdot \rho(\nu) \gamma(\nu - \nu_{0}) d\nu \qquad 99.)$$

$$+ \frac{n_{2}}{\tau_{2}} \int_{0}^{\infty} \gamma(\nu - \nu_{0}) d\nu =$$

$$\left(\frac{g_{1}}{g_{2}} \cdot n_{2} - n_{1}\right) \int_{0}^{\infty} \frac{I(\nu) \cdot \sigma_{12}(\nu - \nu_{0})}{h \cdot \nu} d\nu$$

$$+ \frac{n_{2}}{\tau_{21}}$$

$$n_{1} + n_{2} = n \qquad 100.)$$

Keskenysávú sugárzás (például lézer) esetén a $\sigma_{12}(\nu - \nu_0)$ abszorpciós hatáskeresztmetszet lassan változik a spektrális tartományon és $I(\nu)$ egy Dirac-Delta függvényként viselkedik: $I(\nu) = I_L \cdot \delta(\nu - \nu_L)$.

, ahol:

- I_L a lézer sugárzás központi frekvenciához tartozó intenzitása
- v_L a lézer sugárzás központi frekvenciája

A változtatásokat elvégezve az alábbi populáció egyenleteket kapjuk:

$$\frac{dn_2}{dt} = R_p$$

$$-\left(\frac{g_1}{g_2} \cdot n_2 - n_1\right) \cdot \frac{I_L \cdot \sigma_{12}(\nu_L - \nu_0)}{h \cdot \nu_L}$$

$$-\frac{n_2}{\tau_{21}}$$

$$\frac{dn_1}{dt} = -R_p$$

$$+\left(\frac{g_1}{g_2} \cdot n_2 - n_1\right) \cdot \frac{I_L \cdot \sigma_{12}(\nu_L - \nu_0)}{h \cdot \nu_L}$$

$$+\frac{n_2}{\tau_{21}}$$
101.)

103.)

A 2. fejezetben megvizsgáltuk az optikai erősítés kialakulásának a feltételeit és megállapítottuk, hogy a termikus egyensúlytól jelentős mértékű eltérés, vagyis populáció inverzió szükséges hozzá. Amennyiben képesek vagyunk a populációk ilyen mértékű manipulációjára, újra kell gondolnunk az abszorpció és erősítés tulajdonságait, mivel a populáció inverzió esetén az alapállapotú részecskék száma legalább a felére csökken a gerjesztés miatt, tehát az abszorpcióra képes részecskék száma legalább a felére esik ezzel együtt pedig az eredő abszorpció is csökken. Hasonló gondolatmenettel: az erősítés is változik, amennyiben egy jel erősítődik, mivel a kényszerített emissziós átmenetek pedig az erősítést csökkentik. Az itt leírt két jelenség számos gyakorlati alkalmazással rendelkezik a lézerek működésében, az impulzusok formálásában, jelek erősítésében és összefoglaló néven telítődésnek nevezzük. Térjünk vissza a populáció sűrűség különbséghez. Némi átrendezés után után a 88.) egyenlet az alábbi formát fogja felvenni:

Felhasználva a 20.) egyenletet és némi átrendezés után az α abszorpciós koefficiens és a g erősítési tényező az alábbiak szerint alakul:

$$\alpha(\nu - \nu_0) = \frac{\gamma(\nu - \nu_0) \cdot c^2}{\tau_{21} \cdot 8 \cdot \pi \cdot \nu^2} \cdot \left(n_1 - \frac{g_1}{g_2} \cdot n_2 \right)$$
 105.)

$$\alpha(\nu - \nu_0) = \frac{\alpha(\nu - \nu_0)_0}{1 + \frac{I_L}{I_{tellit\'es}}}$$
106.)

$$\alpha(\nu - \nu_{0})_{0} = \frac{\gamma(\nu - \nu_{0}) \cdot c^{2}}{\tau_{21} \cdot 8 \cdot \pi \cdot \nu^{2}} \cdot \frac{\left[W_{13} \cdot \left(\frac{g_{1}}{g_{3}} \cdot T_{21} - \frac{g_{1}}{g_{2}} \cdot S_{32}\right) + T_{21} \cdot S_{32}\right]}{W_{13} \cdot (T_{21} + S_{32})} \cdot n \qquad 107.)$$

$$I_{tellités} = \frac{h \cdot \nu_{L}}{\sigma_{12}(\nu_{L} - \nu_{0})} \cdot \frac{W_{13} \cdot (T_{21} + S_{32})}{\left[W_{13} \cdot \left(\frac{g_{1}}{g_{3}} \cdot T_{21} - \frac{g_{1}}{g_{2}} \cdot S_{32}\right) + T_{21} \cdot S_{32}\right]} \qquad 108.)$$

$$I_{telit\'es} = \frac{h \cdot \nu_L}{\sigma_{12}(\nu_L - \nu_0)} \cdot \frac{W_{13} \cdot (T_{21} + S_{32})}{\left[W_{13} \cdot \left(\frac{g_1}{g_2} \cdot T_{21} - \frac{g_1}{g_2} \cdot S_{32}\right) + T_{21} \cdot S_{32}\right]}$$
 108.)

$$W_{12} = \frac{I_L \cdot \sigma_{12}(\nu_L - \nu_0)}{h \cdot \nu_I}$$
 109.)

$$W_{13} = \frac{I_G \cdot \sigma_{13}(\nu_G - \nu_0)}{h \cdot \nu_G}$$
 110.)

$$T_{21} = \frac{1}{\tau_{21}} \tag{111.}$$

$$S_{32} = \frac{1}{\tau_{32}}$$
 112.)



, ahol:

- $\alpha(\nu \nu_0)_0$ a kisjelű abszorpciós koefficiens
- $I_{telités}$ a telítési intenzitás
- $\sigma_{13}(v_G v_0)$ a gerjesztő sugárzásnál az abszorpciós hatáskeresztmetszet
- I_G a gerjesztő sugárzás (a dióda lézer) központi frekvenciájához tartozó intenzitása
- $v_{\rm G}$ a gerjesztő sugárzás (a dióda lézer) központi frekvenciája




Figure 19 A gerjesztő forrás (dióda lézer) intenzitásának frekvencia függésének sematikus ábrája

Írjuk fel ismét az abszorpció törvényét differenciális alakban. Az egyszerűbb jelölés miatt a továbbiakban legyen:

- $I_L = I$ $\alpha(\nu \nu_0) = \alpha$
- $\alpha(\nu \nu_0)_0 = \alpha_0$

$$\frac{dI}{dz} = -\alpha \cdot I = -\left(\frac{\alpha_0}{1 + \frac{I}{I_{telités}}}\right) \cdot I$$
 113.)

A fenti egyenletből világosan látszik, hogy az abszorpció törvénye most már függ az intenzitástól is. Vizsgáljuk meg a különböző speciális eseteket:

- ha $I \ll I_{telit\'es} I \ll I_t$, akkor $dI/dz = -\alpha_0 \cdot I$, amely az abszorpció klasszikus esete
- ha $I = I_{telités}$, akkor $dI/dz = -\alpha_0 \cdot I/2$, ekkor az abszorpció a felére esik vissza
- ha $I \gg I_{telités}$, akkor $dI/dz \rightarrow 0$, vagyis az abszorpció nullához tart



ND Click or tap here to enter text.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ezt a jelenséget, vagyis amikor nagy gerjesztő intenzitáson az abszorpció nullához tart, vagyis átlátszóvá válik az anyag, az abszorpció telítődésének, vagy kifakulásának nevezzük. Itt csak a legegyszerűbb megoldásait vizsgáltuk az abszorpció differenciálegyenletének. Ha az I(t) függvény nem ilyen egyszerű függvény (a gyakorlatban ez többnyire így van), az egyenlet megoldása csak numerikusan lehetséges. A telítődésnek, a telítődő abszorbenseknek számos gyakorlati alkalmazása van a lézerek fizikájában elsősorban impulzusok alakjának formálására, rövidítésére használják, valamint erősítő fokozatok elválasztására.

4.3. A működési küszöbfeltétel

A 101.), 102.) és 103.) egyenleteket kiegészíti az intenzitás időbeni változását leíró tag feltételezve, ha kiindulunk a rezonátor kontinuitási egyenletéből és eltekintünk a z irányú mozgástól. Az egyszerűbb jelölés miatt a továbbiakban legyen:

- $\begin{array}{ll}
 \bullet & \sigma_{21}(\nu_L \nu_0) \\
 \bullet & \nu_L = \nu
 \end{array}$

•
$$v_L = v$$

• $g_1 = g_2 = 1$, azaz nincs elfajulás
$$\frac{dI}{dt} = c \cdot I \cdot \sigma \cdot \Delta n - \frac{I}{\tau_{foton}}$$
114.)

Nyilvánvaló, hogy a spontán emissziót nem tartalmazó egyenlet a lézerműködés kezdetére nem lehet érvényes, hiszen I=0 esetén dI/dt=0, azaz az egyenlet szerint a lézerműködés nem indulna be. Amennyiben a pumpálással populációinverziót hozunk létre, a spontán emisszió során kibocsátott kevés számú foton által képviselt gyenge intenzitás (I > 0) az aktív közegben haladva erősödni fog. Ahhoz, hogy a stabil lézerműködés beinduljon (dI/dt=0) szükséges, hogy a rezonátorban egy teljes körüljárás ideje alatt az erősítés legalább akkora legyen, mint a rezonátorban fellépő veszteségek, azaz:

$$c \cdot \mathbf{I} \cdot \sigma \cdot \Delta n > \frac{I}{\tau_{foton}}$$
 115.)

Innen a küszöbfeltételhez tartozó Δn_c kritikus populáció sűrűség különbség:

$$\Delta n_c = \frac{1}{c \cdot \sigma \cdot \tau_{foton}}$$
 116.)

A $dn_2/dt = 0$ egyensúlyi feltétel és kisjelű ($I \approx 0$) erősítés esetén, továbbá felhasználva, hogy $n_2 = (n + \Delta n)/2$, a lézerműködés beindításához szükséges kritikus populációinverzióhoz tartozó R_{pc} kritikus pumpálási rátára kapjuk, hogy:

$$R_{pc} = \frac{n}{2 \cdot \tau_{21}} + \frac{1}{2 \cdot c \cdot \sigma \cdot \tau_{foton} \cdot \tau_{21}}$$
 117.)

Az első tag a 2-es energiaszintről a teljes atomszám felét kitevő populáció spontán emisszió általi veszteségét jelenti, amelyet pumpálással folyamatosan pótolni kell. Amellett, hogy ez jelentősen megnöveli a pumpálás kritikus értékét, jelentőssé teszi a rezonátorban az erősített spontán emissziót. A második tagnál láthatjuk, hogy minél kisebb a rezonátor vesztesége és minél nagyobb a $2 \rightarrow 1$ spontán átmenetet jellemző élettartam, annál kisebb a lézerműködés beindításához szükséges pumpálási sebesség.



Ha megnöveljük a pumpálási sebességet majd állandó értéken tartjuk, akkor egy stabil intenzitás érték fog kialakulni. Ennek értékét úgyszintén a $dn_2/dt = 0$ dI/dt = 0 egyensúlyi feltételek alapján kapjuk meg:

$$I = c \cdot \tau_{foton} \cdot (R_p - R_{pc}) = I_{telítés} \cdot \frac{2 \cdot n \cdot c \cdot \sigma \cdot \tau_{foton} + 1}{2} \cdot \left(\frac{R_p}{R_{pc}} - 1\right)$$
 118.)




Figure 20 A populációinverzió és lézerintenzitás függése a pumpálási sebességtől háromszintes lézertípus esetén

Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.

4.4. A teljesítmény kicsatolása

Ebben a fejezetben levezetjök a rezonátor egyenleteket, amik segítségével eljuthatunk a normalizált csillapítás, a kimeneti teljesítmény és a kimeneti hatásfok deiníciójához. Maga a levezetés Rigrodtól származik (Rigrod, 1965). A $\beta_{+}(z)$ és $\beta_{-}(z)$ normalizált intenzitás mennyiségek a +z és -z irányokba terjedő lézerfényt karakterizálják, amelyeket az alábbi módon definiálják:

$$\beta_{+}(z) = \frac{I_{+}(z)}{I_{telit\'es}}$$

$$\beta_{-}(z) = \frac{I_{-}(z)}{I_{telit\'es}}$$
119.)

$$\beta_{-}(z) = \frac{I_{-}(z)}{I_{telit\'es}}$$
120.)

, ahol:

• $I_{telités}$ a telítési intenzitás.

A g(z) szaturált és a
$$g_0$$
 kisjelű erősítési tényezővel az alábbi kapcsolat áll fenn:
$$g(z) = \frac{g_0}{1 + \beta_+ + \beta_+} - \alpha_{passzív}$$
 121.)

, ahol:



ND Click or tap here to enter text.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

37

 $\alpha_{passziv}$ a rezonátor passzív vesztesége.

A hozzájuk tartozó differenciálegyenletek pedig az alábbiak lennének:

$$\frac{d\beta_{+}}{dz} = g(z) \cdot \beta_{+} - \alpha_{passziv} \cdot \beta_{+}$$
 122.)

$$\frac{d\beta_{+}}{dz} = g(z) \cdot \beta_{+} - \alpha_{passziv} \cdot \beta_{+}$$

$$\frac{d\beta_{-}}{dz} = -g(z) \cdot \beta_{-} - \alpha_{passziv} \cdot \beta_{-}$$
122.)

Mivel a modern lézerek $\alpha_{passz\'iv}$ passzív veszteségének értéke rendkívük csekély, a továbbiakban elhanyagoljuk, ami megteremti számunkra a lehetőséget, hogy explicite ki tudjuk fejezni az egy vagy kétoldalú rezonátorokat jellemő normalizált intenzitést. Dióda lézerek esetén, azonban, az $\alpha_{passziv}$ nem hanyagolható el, mivel az értéke nagy lehet. A g(z) szaturált erősítési tényezőt az alábbi módon fejezhetjük ki:

$$g(z) = \frac{1}{\beta_{+}} \cdot \frac{d\beta_{+}}{dz} = -\frac{1}{\beta_{-}} \cdot \frac{d\beta_{-}}{dz}$$
 124.)

Ez átírható az alábbi formába:

$$\frac{1}{\beta_{+}} \cdot \frac{d\beta_{+}}{dz} + \frac{1}{\beta_{-}} \cdot \frac{d\beta_{-}}{dz} = 0$$
 125.)

Vagy ebbe a formába:

$$\frac{1}{\beta_{+} \cdot \beta_{-}} \cdot \frac{d(\beta_{+} \cdot \beta_{-})}{dz} = 0$$
 126.)

Éppen ezért:

$$\beta_+ \cdot \beta_- = C \tag{127.}$$

Minden z-re z a $\beta_+ \cdot \beta_-$ szorzat konstans, azaz független a rezonátoron belüli pozíciótól.




Figure 21 A normalizált intenzitások terjedése (+) és (-) rányba, valamint a peremfeltételek

A 21-es ábra mutatja a rezonátor konfigurációját. A bal oldali tükör R_1 reflexiós tényezővel, T_1 transzmissziós tényezővel és $\beta_4 \cdot T_1$ kimeneti normalizált intenzitással rendelkezik. Az erősítő közeg hossza 1 és a g_0 kisjelű erősítési tényezővel vett szorzata $g_0 \cdot l$. Továbbá $\alpha_{passz\'iv}=0$. A jobb oldali tükor R_2 reflexiós tényezővel, T_2 transzmissziós tényezővel és β_2 · T₂ kimeneti normalizált intenzitással rendelkezik. A z koordináta 0 a bal oldali tükörnél és 1 a job oldali tükörnél. A tükrök és az erősítő közeg közti hézagot elhanyagoljuk. A tükrök reflexiós és transzmissziós tényezői között az alábbi kapcsolat áll fenn z=0 esetén



38

Click or tap here to enter text.

$$R_1 + T_1 = 1$$
 128.)

és a z=1 esetén.

$$R_2 + T_2 = 1$$
 129.)

A következő lépésként fogalmazzuk meg a peremfeltételeket:

$$\beta_{-}(z=0) = \beta_{4}$$
 130.)

$$\beta_{+}(z=0) = \beta_{1} \tag{131.}$$

$$\beta_+(z=l) = \beta_2 \tag{132.}$$

$$\beta_{-}(z=l) = \beta_3 \tag{133.}$$

 β_1 és β_4 között az alábbi kapcsolat áll fenn:

$$\beta_1 = \beta_4 \cdot R_1 \tag{134.}$$

 β_3 és β_2 között az alábbi kapcsolat áll fenn:

$$\beta_3 = \beta_2 \cdot R_2 \tag{135.}$$

Az előző két összefüggésből:

$$\frac{\beta_2}{\beta_3} \cdot R_2 = \frac{\beta_4}{\beta_1} \cdot R_1 = 1$$
 136.)

Felhasználva a 127.) összefüggést:

$$\beta_4 \cdot \beta_1(z=0) = \beta_2 \cdot \beta_3(z=l) = C$$
 137.)

Felhasználva a 136.) egyenletet:

$$\frac{\beta_2 \cdot \beta_1}{\beta_3 \cdot \beta_4} = \frac{R_1}{R_2} \tag{138.}$$

Felhasználva a 137.) egyenletet:

$$\beta_3 = \frac{C}{\beta_2}$$
 139.)

És:

$$\beta_1 = \frac{C}{\beta_4}$$
 140.)

Behelyettesítve a 138.) egyenletbe:

$$\frac{\beta_2}{\beta_4} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$$
 141.)

Behelyettesítve a 138.) egyenletbe:

$$\frac{\beta_1}{\beta_3} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$$
 142.)

A 141.) és 142.) egyenletek szorzata adja a 138.) egyenletet. A 139.), 140.) és 141.) egyenletek felhasználásával kiszámolhatjuk a C konstanst.

$$C = \beta_4 \cdot \beta_1 = \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$$
 143.)

$$C = \beta_2 \cdot \beta_3 = \beta_3 \cdot \beta_4 \cdot \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$$
 144.)



Az összes eddig levezetett összefüggést a peremfeltételekből vezettünk le. A következő lépésként számoljuk ki, hogy mekkora az erősítési tényező és határozzuk meg az intenzitásokat a tükröknél. Írjuk fel újra a β_+ -ra a 121.) egyenletet a 137.) egyenletet felhasználva:

$$g(z) = \frac{g_0}{1 + \beta_+ + \frac{C}{\beta_+}} = \frac{1}{\beta_+} \cdot \frac{d\beta_+}{dz}$$
 145.)

Elvégezve az integrálást:

$$ln\left(\frac{\beta_{+}(l)}{\beta_{+}(0)}\right) + (\beta_{+}(l) - \beta_{+}(0)) - C \cdot \left(\frac{1}{\beta_{+}(l)} - \frac{1}{\beta_{+}(0)}\right) = g_{0} \cdot l + K$$
 146.)

Vagy a 130.)-133.) egyenleteket felhasználva:

$$ln\left(\frac{\beta_2}{\beta_1}\right) + (\beta_2 - \beta_1) - C \cdot \left(\frac{1}{\beta_2} - \frac{1}{\beta_1}\right) = g_0 \cdot l$$
 147.)

Aa 146.) egyenletben szereplő K konstanst válasszuk meg 0-nak. A β_- -ra felírva az egyenletet:

$$ln\left(\frac{\beta_4}{\beta_3}\right) + (\beta_4 - \beta_3) - C \cdot \left(\frac{1}{\beta_4} - \frac{1}{\beta_3}\right) = g_0 \cdot l$$
 148.)

Adjuk össze a 147.) és 148.) egyenleteket

$$2 \cdot g_0 \cdot l = ln\left(\frac{\beta_2}{\beta_1}\right) + ln\left(\frac{\beta_4}{\beta_3}\right) + (\beta_2 - \beta_1 + \beta_4 - \beta_3)$$

$$-C \cdot \left(\frac{1}{\beta_2} - \frac{1}{\beta_1}\right) - C \cdot \left(\frac{1}{\beta_4} - \frac{1}{\beta_3}\right)$$
149.)

Vagy:

$$2 \cdot g_0 \cdot l = ln\left(\frac{\beta_2}{\beta_1} \cdot \frac{\beta_4}{\beta_3}\right) + (\beta_2 - \beta_1 + \beta_4 - \beta_3)$$

$$-C \cdot \left(\frac{1}{\beta_2} - \frac{1}{\beta_1}\right) - C \cdot \left(\frac{1}{\beta_4} - \frac{1}{\beta_3}\right)$$
150.)

Felhasználva a 134.) és 135.) egyenleteket:

$$2 \cdot g_0 \cdot l = ln(R_1 \cdot R_2) + (\beta_2 - \beta_1 + \beta_4 - \beta_3) - C \cdot \left(\frac{1}{\beta_2} - \frac{1}{\beta_1}\right) - C \cdot \left(\frac{1}{\beta_4} - \frac{1}{\beta_3}\right)$$
151.)

Felhasználva a 143.) és 144.) egyenleteket:

$$2 \cdot g_{0} \cdot l + 2 \cdot ln(\sqrt{R_{1} \cdot R_{2}}) = +(\beta_{2} - \beta_{1} + \beta_{4} - \beta_{3}) - \sqrt{\frac{R_{2}}{R_{1}}} \cdot \beta_{1} \cdot \beta_{2} \cdot \left(\frac{1}{\beta_{2}} - \frac{1}{\beta_{1}}\right) - \sqrt{\frac{R_{1}}{R_{2}}} \cdot \beta_{3} \cdot \beta_{4} \cdot \left(\frac{1}{\beta_{4}} - \frac{1}{\beta_{3}}\right)$$
152.)

A fenti összefüggést átrendezve:

$$2 \cdot g_{0} \cdot l + 2 \cdot \ln(\sqrt{R_{1} \cdot R_{2}}) = \beta_{2} \cdot \left(1 + \sqrt{\frac{R_{2}}{R_{1}}}\right) - \beta_{1} \cdot \left(1 + \sqrt{\frac{R_{2}}{R_{1}}}\right) + \beta_{4} \cdot \left(1 + \sqrt{\frac{R_{1}}{R_{2}}}\right) - \beta_{3} \cdot \left(1 + \sqrt{\frac{R_{1}}{R_{2}}}\right)$$
153.)

A 153.) egyenletben most a következő helyettesítéseket hajtjuk végre:

$$\beta_1 = \beta_4 \cdot R_1 = \beta_2 \cdot R_1 \cdot \sqrt{\frac{R_2}{R_1}} = \beta_2 \cdot \sqrt{R_1 \cdot R_2}$$
 154.)



$$\beta_4 = \beta_2 \cdot \sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$$
 155.)

$$\beta_3 = \beta_2 \cdot R_2 \tag{156.}$$

Arra a következtetésre jutunk, hogy:

$$\beta_2 = \frac{\sqrt{R_1} \cdot [g_0 \cdot l + ln(\sqrt{R_1 \cdot R_2})]}{(\sqrt{R_1 + R_2}) \cdot (1 - \sqrt{R_1 \cdot R_2})}$$
157.)

Tulajdonképpen a fenti egyenlet nem más, mint Rigrod cikkében a 11.) egyenlet (Rigrod, 1965). A β_2 kiszámolásához csupán a két tükör reflexiós tényezőjére és a $g_0 \cdot l$ szorzatra van szükségünk. A β_4 kiszámolásához használjuk fel a 141.) egyenletet:

$$\beta_4 = \beta_2 \cdot \sqrt{\frac{R_2}{R_1}} = \frac{\sqrt{R_2} \cdot [g_0 \cdot l + ln(\sqrt{R_1 \cdot R_2})]}{(\sqrt{R_1 + R_2}) \cdot (1 - \sqrt{R_1 \cdot R_2})}$$
158.)

Az előbbihez hasonló módon a β_1 és β_3 meghatározásához használjuk fel a 134.) és 135.) egyenleteket:

$$\beta_1 = \beta_4 \cdot R_1 = \frac{R_1 \cdot \sqrt{R_2} \cdot \left[g_0 \cdot l + ln(\sqrt{R_1 \cdot R_2}) \right]}{\left(\sqrt{R_1 + R_2} \right) \cdot \left(1 - \sqrt{R_1 \cdot R_2} \right)}$$
 159.)

$$\beta_3 = \beta_2 \cdot R_2 = \frac{R_2 \cdot \sqrt{R_1} \cdot \left[g_0 \cdot l + ln(\sqrt{R_1 \cdot R_2}) \right]}{\left(\sqrt{R_1 + R_2} \right) \cdot \left(1 - \sqrt{R_1 \cdot R_2} \right)}$$
 160.)

A teljes normalizált intenzitás meghatározásához használjuk fel a lenti összefüggést:

$$\beta_T = \beta_2 \cdot T_2 + \beta_4 \cdot T_1 \tag{161.}$$

Ahol a számunkra "hasznos" kimeneti normalizált intenzitás:

$$\beta_T = \beta_2 \cdot T_2 \tag{162.}$$

Annak ellenére, hogy a gyakorlatban a rezonátorok egyik oldala nyitott, a a T_1 transzmissziós együttható nem egészen tekinthető nullának. Valójában onnan elszivárog az energia. Ez megakadályozza azt, hogy elérjük a 100%-os kivételi hatásfokot., hacsak a T_1 azonosan nulla. Ebben a szakaszban a normalizált kimeneti teljesítmény definíciójaként a 162.) egyenletet alkalmazzuk.

$$\beta_T = \beta_2 \cdot (1 - R_2)$$
 163.)

Felhasználva a 157.) és 129.) egyenleteket:

$$\beta_T = \left[\frac{(1 - R_2) \cdot \sqrt{R_1}}{\sqrt{R_1 + R_2}} \right] \cdot \left[\frac{g_0 \cdot l + ln(\sqrt{R_1 \cdot R_2})}{1 - \sqrt{R_1 \cdot R_2}} \right]$$
 164.)

Némi átrendezés után a fenti egyenlet az alábbi format veszi fel:

$$\beta_T = \frac{(1 - R_2) \cdot \sqrt{R_1}}{\sqrt{R_1} \cdot (1 - R_2) + \sqrt{R_2} \cdot (1 - R_1)} \cdot \left[g_0 \cdot l + ln(\sqrt{R_1 \cdot R_2}) \right]$$
 165.)






Figure 22 A β_T normalizált intenzitás az T_2 transzmisszió függvényében R_1 =0.99, valamint tetszőleges értékű g_0 és l esetén

A 22. ábra szerint $\beta_T(T_2)$ függvénynek van egy maximuma melyet úgy határozhatunk meg, hogy vesszük a T_2 szerinti deriváltját a függvénynek és nullával tesszük egyenlővé.

$$\frac{d\beta_T}{dT_2} = 0 ag{166.}$$

A fenti egyenlet transzcendens, amit csakis numerikusan lehet megoldani. Ezen kívül létezik egy másik numerikus módszer, ami sokkal kezelhetőbbé teszi a problémát:

- Osszuk fel a [0;1] intervallumot mondjuk 0,001 pontossággal és mentsük el ezen értékeket egy x nevezetű tömbbe.
- A $\beta_T(R_2)$ függvénnyel az x tömb minden egyes elemére végezzük el a számolást és mentsük el ezen újonnan kiszámított értéket egy y nevezetű tömbbe.
- Keressük meg az y tömb legnagyobb értékét. Ebből 1 darab lesz.
- Tároljuk el egy id nevezetű változóba az y tömb legnagyobb értékéhez tartozó indexet.
- Az id változóval meghivatkozva az x tömböt megkapjuk az optimális R_2 értéket.

A küszöb elérésekor $\beta_T=0$, ebből könnyedén meghatározhatjuk a $g_{küszöb}$ küszöb erősítési tényező értékét:

$$2 \cdot g_{k\ddot{u}sz\ddot{o}b} \cdot l = ln\left(\frac{1}{R_1 \cdot R_2}\right)$$
 167.)

A 166.) egyenlet behelyettesítése a 165.) egyenletbe:



$$\beta_{T} = \frac{(1 - R_{2}) \cdot \sqrt{R_{1}} \cdot ln\left(\frac{1}{R_{1} \cdot R_{2}}\right)}{2 \cdot \left[\sqrt{R_{1}} \cdot (1 - R_{2}) + \sqrt{R_{2}} \cdot (1 - R_{1})\right]} \cdot \left[\frac{g_{0} \cdot l}{g_{k\ddot{u}sz\ddot{o}b} \cdot l} - 1\right]$$
 168.)

A $\eta_{kiv\acute{e}tel}$ kivételi hatásfok definíció szerint kimeneti teljesítmény és a maximálisan kivehető $P_{kiv\acute{e}tel}$ teljesítmény hányadosa:

$$P_{kiv\acute{e}tel} = g_0 \cdot l \cdot A_{nval\acute{a}b} \cdot I_{tel\acute{t}\acute{e}s}$$
 169.)

, ahol:

- $A_{nyal\acute{a}b}$ a nyal\acute{ab területe
- *I_{telítés}* a telítési intenzitás.

A teljesítményt normalizált intenzitássá alakítva a normalizált kivehető intenzitás az alábbi módon definiálható:

$$\beta_{kiv\acute{e}tel} = g_0 \cdot l \tag{170.}$$

A 168.) egyenletet a 170.) egyenlettel elosztva megkapjuk a kivételi hatásfokot:

$$\eta_{kiv\acute{e}tel} = \frac{\beta_T}{\beta_{kiv\acute{e}tel}} = \frac{(1 - R_2) \cdot \sqrt{R_1}}{\sqrt{R_1} \cdot (1 - R_2) + \sqrt{R_2} \cdot (1 - R_1)} \cdot \left[1 - \frac{2 \cdot g_{k\ddot{u}sz\ddot{o}b} \cdot l}{2 \cdot g_0 \cdot l} \right] \quad 171.)$$

Jelen fejezet a (Brown, 2014) cikk feldolgozásával készült el.

4.5. Lézermódusok kialakulása

A lézerrezonátorokban azon frekvenciájú hullámok tudnak erősödni, melyek állóhullámot tudnak létrehozni. Állóhullámok kialakulásának feltétele, hogy egy teljes körbefutás alatt a fázisváltozás:

$$\Delta \varphi = q \cdot 2\pi \tag{172.}$$

, ahol:

• q egy pozitív egész szám

A fenti feltételt teljesítő hullámok (módusok) közötti frekvenciakülönbség jóval kisebb, mint a lézerátmenetek vonalalakjának szélessége, ezért a többmódusú oszcilláció a lézerek általános jellemzője. Kiszámítható, hogy a lézerekre leggyakrabban jellemző TEM00 transzverzális Gauss alapmódusok frekvenciája:

$$v_q = \frac{c}{2 \cdot l \cdot n} \cdot \left(q + \frac{2}{\pi} \cdot arc \tan \frac{l}{2 \cdot z_0} \right)$$
 173.)

, ahol:

- z₀ a nyaláb Rayleigh hossza
- n az aktív közeg törésmutatója

Ezen longitudinális módusok közötti frekvenciakülönbség megegyezik a síkpárhuzamos rezonátorok esetén síkhullámokra kapható értékkel, annak ellenére, hogy a fázisterjedés és a sajátfrekvenciák értéke eltérő a két hullámtípus esetén:

$$\Delta v = v_{q+1} - v_q = c/2 \cdot l \tag{174.}$$

43

Ha a magasabb rendű TEM_{mp} módusokat is figyelembe vesszük, a spektrum még összetettebb lesz. Az adott longitudinális módushoz tartozó transzverzális módusok frekvenciája eltolódik, ezek fedésbe kerülhetnek más longitudinális alapmódusokkal. A többmódusú oszcilláció leírásához az egyszerűség kedvéért vegyük figyelembe cask a TEM_{00} alapmódusokat és feltételezzük, hogy az egyik sajátfrekvencia egybeesik a vonalalak csúcsával A lejátszódó folyamatokat nagymértékben befolyásolja a vonalalak kiszélesedésének természete.



NC NO Click or tap here to enter text.

A mi esetünkben homogén kiszélesedést feltételezhetünk. Homogén kiszélesedés esetén az erősítési görbe alakja változatlan marad, függetlenül attól, hogy a lézerműködés milyen frekvencián megy. Amint a lenti ábra szemlélteti, az erősítési görbe csak addig emelkedik, amíg eléri a rezonátor veszteség értékét és a középponti módusban beindul a lézerműködés. Mivel a többi, oldalsó módusnak kisebb az erősítése, ezek nem tudnak feléledni.




Figure 23 Egymódusú működés homogén kiszélesedésú lézerátmenet esetén

A gyakorlatban viszont megfigyeltek többmódusú működést homogén kiszélesedett átmenetek esetén is. Lézermodellünkben feltételeztük, hogy a populációinverzió azonos az aktív közeg teljes térfogatában és nem vettük figyelembe azt, hogy az egyes módusok állóhullámot hoznak létre, ami azt jelenti, hogy a csomópontokban a térerősség kicsi és nem lesz indukált emisszió. Emiatt ezeken a helyeken a populáció inverzió magas lesz, a rezonátorban térben $\lambda/2$ térbeli periódussal rendelkező lesz a populációinverzió értéke (térbeli "lyuk égetés").


Két szomszédos módus között a rezonátor középső szakaszán λ 4 lesz az eltolódás, ez pedig lehetőséget adhat egy második módus kialakulására.

Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.

4.6. Transzverzális módusszelekció

Kis nyalábátmérővel rendelkező lézerek esetén (amilyen a mienk is) a kívánt transzverzális módusban való lézerműködés megvalósítása egyszerű. A 3.3. fejezetben láthattunk, hogy a különböző transzverzális módusok intenzitáseloszlása nagymértékben különbözik egymástól. Megfelelő alakú apertúrának a rezonátorba helyezésével elérhetjük, hogy csak a kívánt módus tudjon erősödni. A leginkább favorizált a TEM00 alapmódusú lézerműködéshez egy megfelelő méretű kör alakú apertúrát alkalmaznak, mely a magasabb rendű módusok esetén nagyobb veszteséget okoz, mint a lézerközeg erősítése, miközben az alapmódus vesztesége alacsony maradhat.

Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.



4.7. Longitudinális módusszelekció

Az egyetlen transzverzális módussal rendelkező lézerben még mindig lehetséges több longitudinális módus működése. Láttuk, hogy a módusok közötti frekvenciakülönbség fordítottan arányos a rezonátor optikai úthosszával. Bizonyos esetekben járható út lehet, hogy a rezonátor méretét úgy válasszuk meg, hogy az egyik módus egybeessen az erősítési görbe csúcsával, a két szomszédos módus frekvenciája a görbe széleire essen, ahol az erősítés kisebb lesz, mint a rezonátor vesztesége. Egyetlen longitudinális működési módus kiválasztására alkalmas eszköz a rezonátorba elhelyezett Fabry-Perot etalon. Az etalon legegyszerűbb változata egy síkpárhuzamos lemez, melynek mindkét felületét nagy reflexiójú bevonattal látták el. Az etalont úgy helyezik a rezonátorba, hogy a felületének normálisa a lézernyalábbal valamilyen kis szöget zárjon be, így nem hozhat létre másodlagos rezonátort a rezonátoron belül.



Figure 24 Fabry-Perot etalon elhelyezkedése a rezonátorban longitudinális módusszelekcióhoz

Az eltalonból többszörös visszaverődés után kilépő nyalábok közötti interferencia maximumfeltételéből kiszámítható a transzmissziós maximumok közötti Δv_{FSR} frekvenciakülönbség, vagy szabad spektrális tartomány:

$$\Delta \nu_{FSR} = \frac{c}{2 \cdot d_{FP} \cdot n_{FP} \cdot \cos \beta}$$
 175.)

, ahol:

- β a fény törési szöge
- d_{FP} az etalon vastagsága
- n_{FP} az etalon törésmutatója

Az etalon a beesési (törési) szög kismértékű forgatásával hangolható, hogy valamelyik transzmissziós maximuma az erősítési görbe közepe közelébe essen.

Az etalon vastagságát úgy kell megválasztani, hogy Δv_{FSR} nagyobb legyen, mint az erősítési görbe Δv_0 félérték szélességének a fele, azaz:

$$\Delta \nu_{FSR} > \frac{\Delta \nu_0}{2}$$
 176.)

Ahhoz, hogy csak egyetlen módus erősödjön, a FP etalon transzmissziós csúcsának $\Delta \nu_{FP}$ félérték-szélessége kisebb kell legyen, mint a rezonátor módusai közötti frekvenciakülönbség kétszerese, azaz:

$$\Delta \nu > \frac{\Delta \nu_{FP}}{2} = \frac{\Delta \nu_{FSR}}{2 \cdot F_{FP}}$$
 177.)

, ahol:

• F_{FP} az etalon finesse-e.



45

Click or tap here to enter text.

A finesse szoros összefüggésben van az etalon reflexiójával. A nagy finesse, azaz a jó spektrális felbontás nagy reflexiós tényezőt (kicsi transzmissziót) feltételez, ami miatt nagy lesz a rezonátor vesztesége.




Figure 25 Egymódusú lézerműködés megvalósításának elve Fabry-Perot etalon alkalmazásával

Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.

4.8. A monokromatikusság határa

A rezonátor saját módusainak Δv_{foton} sávszélességét a rezonátor τ_{foton} foton élettartama határozza meg. Minél nagyobb a tükrök reflexiója, a fotonok annál több kört tesznek meg a rezonátorban, ami ahhoz vezet, hogy a rezonanciafeltétel maximumától távolabb eső hullámok annál jobban kioltódnak, ami a sávszélesség csökkenéséhez vezet:

$$\Delta v_{foton} = \frac{1}{\tau_{foton}}$$
 178.)

Ha sikerül tetszőlegesen hosszú rezonátor élettartamot létrehozni, akkor elvileg akármilyen keskeny sávszélességet elő tudunk állítani.

Felmerül a kérdés, hogy mégis mi lehet a monokromatikusság korlátja? A kérdést még a lézerek megépítése előtt megválaszolták. Akármilyen tökéletes is lehet egy rezonátor, a spontán emisszió okozta kvantum-zaj fluktuáció mindig létrehoz egy minimális vonalszélességet. Ez a kvantumzaj korlát nagymértékben függ a lézer típusától.

Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.



4.9. Lézerek hangolása

Bizonyos lézerek esetén (pl. CO2, Ar-ion) több lézer-átmenet is létezhet, melyek közül általában a legnagyobb erősítéssel rendelkező átmenetet használják, azonban előfordulhat, hogy igény lenne valamely másik átmeneten használni a lézert. Egyes lézertípusok pedig nagy sávszélességgel rendelkeznek (pl. festék lézerek) és bizonyos alkalmazásokhoz szükség lehet a lézerek hangolása. Ilyen esetekben meg kell növelni a rezonátor veszteségét az elnyomni kívánt hullámhosszakon, melyhez egy hullámhossz szelektív elemet építenek be a rezonátorba. Távoli- és közép infravörös tartományon egy reflexiós diffrakciós rácsot alkalmaznak ún. Littrow elrendezésben és a rács forgatásával választható ki az a hullámhossz, amelyet a rács visszatükröz a rezonátorba. Látható és közeli infravörös tartományon egy diszperziós prizmát építenek be az aktív közeg és a hátoldali tükör közzé és a prizma forgatásával lehet szabályozni, hogy a tükör milyen hullámhosszú fényt tükrözzön vissza ugyanazon az optikai úton. Ugyancsak a látható és közeli infravörös tartományban alkalmazzák a kettőstörő lemezt.




Figure 26 Lézerek hangolására alkalmas elrendezések

Jelen fejezet a (Almási, et al., 2013) digitális tananyag feldolgozásával készült el.

5. A rubin kristály, mint lézeraktív anyag

A (Cr^{3+}) három vegyértékű krómionnal adalékolt (Al_2O_3) zafir kristály, amelyet általában rubinnak neveznek. A rubin nem csak az optikában való felhasználása, hanem a drágakövek nemessége miatt is nagyon fontos kristály. Lézeres közegként működhet, és látható fényű lézert készíthet, amely számos jó tulajdonsággal rendelkezik, mint például keskeny vonalszélesség, hosszú fluoreszcens élettartam, nagy kvantumhatékonyság és nagyon széles abszorpciós sáv, szobahőmérsékleten való működés lehetősége és a legnagyobb mechanikai szilárdság. más lézeres médiával.

A zafír (Al_2O_3) kristály fontos technológiai anyag a szilárdtestlézerek lézeranyagaként (Burton, Debardelaben, Amir, & Planchon, 2014). A szennyeződések jelenléte a kristályban befolyásolhatja annak spektroszkópiai, mechanikai, félvezető, szupravezető, mágneses, dielektromos és transzport tulajdonságait (Gaudry, et al., 2005). A zafír idegen ionokkal adalékolása felhasználható az optikai tulajdonságok módosítására, és hasznossá teszi a rendszert nagy variációjú alkalmazásokhoz. A zafír ígéretes anyaggá válik a hangolható lézerek számára, ha széles abszorpciós sávokkal és széles emissziós tartományokkal rendelkező elemekkel adalékolják (Pishchik, Lytvynov, & Dobrovinskaya, 2009). Az átmenetifém-ionok szintén kiváló alternatívák, és széles körben alkalmazzák őket lézerkristályokban (Wei & Yang, 2009). A Cr^{3+} három vegyértékű krómion fontos átmenetifém tagcsoport. A Cr^{3+} iont széles körben használják aktív ionként szilárdtestlézerekben.

6. A rubin kristály optikai tulajdonságai

Vegyük egy példa esetet, melynél $1,86\cdot 10^{19}~cm^{-3}$ koncentrációjú Cr^{3+} ionnal szennyezett Al_2O_3 minta abszorpciós koefficiensének és abszorpciós hatáskeresztmetszetének hullámhossz függését mérték ki szobahőmérsékleten és 1 atm nyomás alatt (Cronemeyer, 1966). A Cr^{3+} ionnal szennyezett Al_2O_3 408 nm-nél és 558 nm-nél abszorpciós csúcsot mutat a $^4A_2 \rightarrow ^4T_1$ és $^4A_2 \rightarrow ^4T_2$ átmenetek miatt. Az 4A_2 állapot elfajulásának foka: $g_1=4$. Az abszorpciós spektrum kissé eltérhet attól függően, hogy a beeső lineárisan polarizált fény elektromos vektora párhuzamos (E \parallel C) vagy merőleges (E \perp C) a kristály c szimmetria tengelyére.

Vegyünk egy másik példát, melynél Cr^{3+} ionnal szennyezett Al_2O_3 minta emissziós spektrumát mérték ki szobahőmérsékleten és 1 atm nyomás alatt több különböző hullámhosszú gerjesztéssel (Kusuma, Astuti, & Ibrahim, 2019). A Cr^{3+} : Al_2O_3 emissziós spektrumát az R_1 és R_2 sávok dominálják a jól ismert $^2E \rightarrow ^4A_2$ sugárzásos átmenet miatt a Cr^{3+} ionokban. A dupla R sáv létét a 2E gerjesztett állapot széthasadása okozza a spin-pálya csatolás miatt (Guguschev, Götze, & Göbbels, 2010). Ezen két sáv távolsága $\Delta E = 47 \ cm^{-1}$ (Maiman, Hoskins, D'Haenens, Asawa, & Evtuhov, 1961). Több emissziós vonal is megfigyelhető, de ezekkel egyenlőre ne foglalkozzunk.

Amikor fény esik a Cr^{3+} ionra, egy elektron 4A_2 alapállapotából gerjesztett állapotába (4T_2 és 4T_1) nagyjából 2,2 eV-on, illetve 3,0 eV-on fekszik a 4A_2 alapállapot felett. A 4T_2 és 4T_1 állapotok élettartalma $\tau_{32}=10^{-9}$ s. A 4T_2 és 4T_1 állapotok elfajulásának foka $g_3=1$. Ezek az állapotok fonon emisszió által nem sugárzóan lecsengenek, amíg el nem éri a legalacsonyabb gerjesztett 2E metastabil felhasadt állapotot. Ezen állapotról ezután 4A_2 alapállapotba való $2\bar{A} \rightarrow ^4A_2$ és $\bar{E} \rightarrow ^4A_2$ átmenetek során 688 nm és 695 nm hullámhosszú fotont bocsát ki. A $2\bar{A}$ és \bar{E} állapotok élettartalma $\tau_{21}=10^{-3}$ s. A $2\bar{A}$ és \bar{E} állapotok elfajulásának foka: $g_2=2$.




Figure 27 A Cr^{3+} lehetséges átmenetei optikai gerjesztés hatására (Kusuma, Astuti, & Ibrahim, 2019)






Figure 28 A rubin kristály abszorpciós koefficiensének és abszorpciós hatáskeresztmetszetének hullámhossz függése (Cronemeyer, 1966)





Figure 29 A rubin kristály emissziós spektruma különböző hullámhosszú gerjesztéssel (Kusuma, Astuti, & Ibrahim, 2019)



7. Irodalomjegyzék

- Almási, G., Erdélyi, M., Fülöp, A. J., Hebling, J., Horváth, Z., Kovács, P. A., . . . Smausz, T. K. (2013). *Lézerfizika - elektronikus tananyag*. Retrieved from https://eta.bibl.u-szeged.hu/1711/2/lezerfizika/titan.physx.u-szeged.hu/bubo/Lezerfizika/book.html
- Brown, D. C. (2014). Rigrod laser-pumped-laser resonator model: I. Theoretical considerations. *Laser Physics*, 24(8), 1-12.
- Burton, H., Debardelaben, C., Amir, W., & Planchon, T. A. (2014). Temperature dependence of Ti:Sapphire fluorescence spectra for the design of cryogenic cooled Ti:Sapphire CPA laser. *Optics Express*, *25*(6), 6954-6962.
- Cronemeyer, D. C. (1966). Optical Absorption Characteristics of Pink Ruby. *Journal of Optical Society of America*, *56*(12), 1703-1705.
- Gaudry, E., Cabaret, D., Sainctavit, P., Brouder, C., Mauri, F., Goulon, J., & Rogalev, A. (2005). Structural relaxations around Ti, Cr and Fe impurities in α-Al2O3 probed by x-ray absorption near-edge structure combined with first-principles calculations. *Journal of Physics:*Condensed Matter, 17(36), 5467-5480.
- Guguschev, C., Götze, J., & Göbbels, M. (2010). Cathodoluminescence microscopy and spectroscopy of synthetic ruby crystals grown by the optical floating zone technique. *American Mineralogist*, *95*(4), 449–455.
- Hickman, I. (2013). Analog Electronics: Analog Circuitry Explained. Newnes.
- Ismail, N., Kores, C. C., Geskus, D., & Pollnau, M. (2016). Fabry-Pérot resonator: spectral line shapes, generic and related Airy distributions, linewidths, finesses, and performance at low or frequency-dependent reflectivity. *Optics Express*, *24*(15), 16366-16389.
- Krupke, W., & Zweiback, J. (2020). High efficiency gallium nitride diode pumped cw ruby laser. In W. A. Clarkson, & R. K. Shori (Ed.), *Solid State Lasers XXIX: Technology and Devices*, *11259*.
- Kusuma, H. H., Astuti, B., & Ibrahim, Z. (2019). Absorption and emission properties of ruby (Cr:Al2O3) single crystal. *Journal of Physics: Conference Series, 1170*(1).
- Luhs, W., & Wellegehausen, B. (2019). Diode pumped cw ruby laser. OSA Continuum, 2(1), 184-191.
- Luhs, W., Wellegehausen, B., Zuber, D., & Morgner, U. (2021). Maiman revisited: tuneable single mode cw ruby ring laser. *Journal of Physics Communications*, *5*(8).
- Maiman, T. H. (1960). Stimulated optical radiation in ruby. Nature, 187(4736), 493-494.
- Maiman, T. H., Hoskins, R. H., D'Haenens, I. J., Asawa, C. K., & Evtuhov, V. (1961). Stimulated Optical Emission in Fluorescent Solids. II. Spectroscopy and Stimulated Emission in Ruby. *Physical Review Journals Archive*, 123(4).
- Pishchik, V., Lytvynov, L. A., & Dobrovinskaya, E. R. (2009). *Sapphire: Material, Manufacturing, Applications*. New York: Springer New York.



Rigrod, W. W. (1965). Saturation Effects in High-Gain Lasers. *Journal of Applied Physics, 36*(8), 2487-2490.

Tooley, M. H. (2006). *Electronic circuits: fundamentals and applications.* Newnes.

Wei, Q., & Yang, Z.-Y. (2009). Theoretical investigations on the g factors of E (2E) state for Cr3+ ions for Al2O3 crystal. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 321(12), 1875-1877.