
# Carte interface de puissance




**Pierre Molinaro** 

Janvier 2022


### Connexions de puissance (1/2)

Je propose que les connexions soient réalisées par un bornier avec couvercle (<u>voir à cette page</u>), qui permettent d'isoler les différentes parties.



### Connexions de puissance (2/2)

La carte pourrait contenir un fusible pour chaque interrupteur de puissance.




### Commande d'un MOSFET

Chaque MOSFET est commandable par une entrée logique et une entrée analogique via des opto-coupleurs. Par défaut : entrée non connectée, l'opto-coupleur correspondant est bloqué. Opto-coupleurs bloqués -> MOSFET bloqué.

L'alimentation +12V est obtenue à partir d'un AM1SS, cette alimentation est isolé du reste du circuit L'alimentation +7V est obtenue à partir du +12V par un 79L05.

Les sorties des opto-coupleurs sont des collecteurs ouverts dont la tension maximum de coupure est 5,5V.





### **Commande logique**

C'est le plus simple : il suffit d'attaquer l'opto-coupleur à travers une résistance.

Pour que l'opto-coupleur soit bien polarisé, le courant d'entrée doit être d'environ 5 mA. La chute de tension de la diode est alors d'environ 1,35V.

Si la tension d'entrée est de 10V, le résistance en série doit valoir  $\frac{10~V-1.35~V}{5~mA}=1730~\Omega$ 







### Commande analogique (1/3)

L'amplificateur opérationnel présente les deux tensions de saturation SAT<sub>H</sub> et SAT<sub>L</sub>.

Je propose un générateur de signal triangulaire (V<sub>T</sub>). V<sub>R</sub> est une tension rectangulaire à SAT<sub>H</sub> ou SAT<sub>L</sub>.



### Commande analogique (2/3)




Dans tous les cas : 
$$v_+ = \frac{\mu \ R_A \ v_R + RA \ v_T}{\mu \ R_A + R_A} = \frac{\mu \ v_R + v_T}{1 + \mu}$$

Quand  $v_R = SAT_{L'}$  le basculement a lieu pour  $v_+ = U$ , à ce moment  $v_T = VB_{H'}$ . D'où :  $VB_H = (1 + \mu) \ U - \mu \ SAT_L$ 

Quand  $v_R = SAT_{H'}$  le basculement a lieu pour  $v_+ = U$ , à ce moment  $v_T = VB_L$ . D'où :  $VB_L = (1 + \mu) \ U - \mu \ SAT_H$ 

$$\mathsf{Et}: VB_H - VB_L = \mu \ (SAT_H - SAT_L)$$

### Commande analogique (3/3)



$$\begin{aligned} &\text{Quand } v_R = SAT_L \text{, le courant dans } R \text{ est } \frac{SAT_L - U}{R} \text{; l'évolution de } v_T \text{ est : } v_T = VT(0) - \frac{SAT_L - U}{R \ C} t \\ &T_1 \text{ est atteint quand } v_T = VB_H \text{. Donc } VB_H = VB_L - \frac{SAT_L - U}{R \ C} T_1 \text{, d'où : } T_1 = \frac{R \ C \ (VB_H - VB_L)}{U - SAT_L} = \mu \ R \ C \ \frac{SAT_H - SAT_L}{U - SAT_L} \\ &T_2 \text{ est atteint quand } v_T = VB_L \text{. Donc } VB_L = VB_H - \frac{SAT_H - U}{R \ C} T_1 \text{, d'où : } T_2 = \frac{R \ C \ (VB_H - VB_L)}{SAT_H - U} = \mu \ R \ C \ \frac{SAT_H - SAT_L}{SAT_H - U} \end{aligned}$$

### Commande analogique: simulation (4/4)

À faire...

### Connectique des entrées analogiques

#### Des prises BNC mâles:

- connexion horizontale: https://www.tme.eu/fr/details/rf1-01a-d-00-75/connecteurs-bnc/adam-tech/rf1-01b-d-00-75/
- connexion verticale : <a href="https://www.tme.eu/fr/details/bnc-208/connecteurs-bnc/">https://www.tme.eu/fr/details/bnc-208/connecteurs-bnc/</a>





### Connectique des entrées logiques

#### Pareil, des prises BNC mâles :

- connexion horizontale: https://www.tme.eu/fr/details/rf1-01a-d-00-75/connecteurs-bnc/adam-tech/rf1-01b-d-00-75/
- connexion verticale : <a href="https://www.tme.eu/fr/details/bnc-208/connecteurs-bnc/">https://www.tme.eu/fr/details/bnc-208/connecteurs-bnc/</a>





### Connectique des sorties de puissance (10 mm)

Comme la tension peut atteindre 100V, je propose un bornier avec couvercle :

2 contacts: https://www.tme.eu/fr/details/dg58c-b-2p13/borniers-de-serrage-pcb/degson-electronics/dg58c-b-02p-13-00a-h/3 contacts: https://www.tme.eu/fr/details/dg58c-b-3p13/borniers-de-serrage-pcb/degson-electronics/dg58c-b-03p-13-00a-h/4 contacts: https://www.tme.eu/fr/details/dg58c-b-4p13/borniers-de-serrage-pcb/degson-electronics/dg58c-b-04p-13-00a-h/5 contacts: https://www.tme.eu/fr/details/dg58c-b-5p13/borniers-de-serrage-pcb/degson-electronics/dg58c-b-05p-13-00a-h/6 contacts: https://www.tme.eu/fr/details/dg58c-b-6p13/borniers-de-serrage-pcb/degson-electronics/dg58c-b-06p-13-00a-h/8 contacts: https://www.tme.eu/fr/details/dg58c-b-8p13/borniers-de-serrage-pcb/degson-electronics/dg58c-b-08p-13-00a-h/8 contacts: https://www



### Alimentation des composants

#### Je propose:

- alimentation 18V, sur connecteur <a href="https://www.tme.eu/fr/details/fc68148/connecteurs-dc/cliff/dc-10a-fc68148/">https://www.tme.eu/fr/details/fc68148/connecteurs-dc/cliff/dc-10a-fc68148/</a>
- protection par diode anti retour et régulateur 15V;
- convertisseurs isolés du type
  - 15V -> 15V : https://www.tme.eu/fr/details/am1ss-1515s-nz/convertisseurs-dc-dc/aimtec/






## **Opto-coupleur**

Le 6N137 est un opto-coupleur rapide.

https://www.tme.eu/fr/details/6n137m/optocoupleurs-sortie-numerique/onsemi/



### Interrupteurs de puissance

#### Quelques MOSFET canal P (choix a priori: 150V, 15A):

- 100V, 14 A: https://www.tme.eu/fr/details/irf9530npbf/transistors-avec-canal-p-tht/infineon-technologies/
- 150V, 10A: <a href="https://www.tme.eu/fr/details/ixtp10p15t/transistors-avec-canal-p-tht/ixys/">https://www.tme.eu/fr/details/ixtp10p15t/transistors-avec-canal-p-tht/ixys/</a>
- 150V 15A: <a href="https://www.tme.eu/fr/details/ixtp15p15t/transistors-avec-canal-p-tht/ixys/">https://www.tme.eu/fr/details/ixtp15p15t/transistors-avec-canal-p-tht/ixys/</a>
- 100V, 26 A: <a href="https://www.tme.eu/fr/details/ixtp26p10t/transistors-avec-canal-p-tht/ixys/">https://www.tme.eu/fr/details/ixtp26p10t/transistors-avec-canal-p-tht/ixys/</a>
- 200V, 26 A: <a href="https://www.tme.eu/fr/details/ixtp26p20p/transistors-avec-canal-p-tht/ixys/">https://www.tme.eu/fr/details/ixtp26p20p/transistors-avec-canal-p-tht/ixys/</a>

