

B) Anhang B Software, Parametrierungen, Testprotokolle & Skripte

Dieser Anhang dokumentiert die zur Umsetzung des autonomen Landeverfahrens verwendete Softwareumgebung. Er umfasst die zentralen Python-Skripte, Systemdienste (systemd), Parameterdateien des Flugcontrollers sowie ergänzende Hilfsprogramme (Batch- und Auswertungsskripte).

Zur Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit ist das gesamte Projekt als öffentliches GitHub-Repository verfügbar. Dort sind sämtliche im Anhang beschriebenen Dateien strukturiert abgelegt und versioniert:

GitHub-Repository https://github.com/plexgen/Autopilot-Microcruiser-RC-Flugzeug

- scripts/ Hauptskripte zur Bildverarbeitung, MAVLink-Kommunikation und Zeiterfassung
- - autoland_trigger_on_land.py Hauptskript zur autonomen Triggerung des Landemodus bei erkannter Bahn
- Sensordaten_plott_und_excel.py Auswertungsskript (BIN → HTML + Excel-Export)
- zeiterfassung.py Skript zur Zeiterfassung aus der Vorprojektphase (Erstellt mit Unterstützung eines KI-Hilfsmittels, GPT-5)
- batch/ Datentransfer
- Datendownload.bat Automatischer Video- und Log-Download vom Raspberry Pi
- configs/ Konfigurationen
- microcruiser.xml Fahrzeugkonfiguration
- reset_microcruiser.xml Reset-Konfiguration
- params/ Parameterdateien
- pixracer_autoland.param Pixracer-Parameterdatei (ArduPlane 4.6.2)
- **docs**/ Begleitdokumentation
- Anhang_B_Autopilot_Microcruiser_final.pdf Begleitdokumentation (dieser Anhang)



Systemübersicht

Trägerplattform: Microcruiser RC-Flugzeug (JTPaero – Microcruiser)

- Spannweite ≈ 460 mm, klassisches Starrflügelmodell
- Antrieb: Elektromotor (Impeller)
- Steuerung: Quer-, Höhenruder, Gas
- Missionsprofil: Wegpunktflug, autonomes Landeverfahren

Autopilot: Pixracer R15 (ArduPlane 4.6.2)

- Fluglagenregelung, Missionsmanagement und Sensorfusion
- Kommunikation über MAVLink (UART) mit dem CM4
- Unterstützte Kommandos: SET_MODE, DO_LAND_START, SET_POSITION_TARGET_GLOBAL_INT
- Firmwarebasis: ArduPlane v4.6.2

Compute Module 4 (CM4):

- Raspberry Pi Compute Module 4
- CSI-Kamera (IMX708)
- Eigenes UBEC (5 V) zur Versorgung
- Laufzeitumgebung: python3-venv mit pymavlink, picamera2, opencv
- Systemd-Service autoland.service für automatischen Start beim Boot

Funktion:

- Visuelle Bahnerkennung in Echtzeit
- Automatischer Wechsel in den Landemodus
- Log- und Videoerstellung zur Nachweisführung



CM4 Setup (Kurzüberblick)

- System aktualisieren:
 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
- 2. Kamera aktivieren & Tools installieren:
 sudo apt install -y libcamera-apps python3-picamera2 python3-opencv python3-numpy python3-simplejpeg
- 3. Virtuelle Umgebung einrichten:
 python3 -m venv ~/mavenv --system-site-packages
 source ~/mavenv/bin/activate
 pip install pymavlink pyserial
- 4. Autostart (systemd):
 Service-Datei /etc/systemd/system/autoland.service mit ExecStart=/home/pi/mavenv/bin/python3
 /home/pi/autoland_trigger_on_land.py
- 5. Service aktivieren:
 sudo systemctl daemon-reload
 sudo systemctl enable autoland.service
 sudo systemctl start autoland.service

Parameterdatei (Pixracer)

Die vollständige ArduPlane-Parameterdatei (pixracer_autoland.param) ist im Ordner params/ des GitHub-Repositories abgelegt. Sie enthält alle für das Projekt relevanten Einstellungen (u. a. Flugmodi, Sensorik, EKF3-Konfiguration, Landemodi).

Dokumentation & Nachweise

Alle Nachweise (Video, Logdaten, Screenshots) sowie das vollständige Anhangsdokument: docs/Anhang_B_Autopilot_Microcruiser_final.pdf

GitHub: https://github.com/plexgen/Autopilot-Microcruiser-RC-Flugzeug