

# 符號列表

## 符號列表

### 座標系

P 座標點

x,y,z 座標點 P 的 x,y,z 分量

N 單位向量

u, v, w 單位向量 N 的 x, y, z 分量

α 球座標系中的仰角分量

β 球座標系中的方位角分量

### 座標系轉換

H 齊次轉換矩陣 Homogeneous Transformation Matrix

T 平移向量 Transfer Vector

Ro 旋轉矩陣 Rotation Matrix

### LED 與 PD 的交互關係

 $\phi$  PD 入射角

θ LED 出射角

D 距離

### 硬體參數

#### 符號 LED 硬體參數

M LED 的朗伯次方 (Lambertian Order)

Pt 總輻射通量 (Total Radiation Flux )

#### 符號 PD 硬體參數

- m PD 的朗伯次方 (Lambertian Order)
- A 有效面積
- Re 響應率 (Responsivity)



#### 光學領域單位

符號	中文	英文	單位符號	國際單位制
Ω	立體角	Solid Angle	sr	球面度 (Steradian)
$\omega$	角度	Angle	rad	弧度 (radius)
r	半徑	Radius	m	公尺
Φ	輻射通量	Radiation Flux	W	瓦特(Watt)
I	輻射強度	Radiation Intensity	$W \cdot sr^{-1}$	瓦特每球面度
E	輻照度	Irradiance	$W\cdot m^{-2}$	瓦特每平方公尺

### 小標解釋




圖 1: 符號小標解釋

- (1) 符號
- (2) 投影至的座標系 ( P: PD 座標系; L: LED 座標系 )
- (3) 定義於哪個座標系 (P: PD 座標系;L: LED 座標系)
- (4) (·) 代表該物理量為量測所得或處理量測所得訊號而得
- (5) 第 k 個樣本點 ( k = 1, 2, ..., K )
- (6) 第 p 個 PD ( p = 1, 2, ..., P ) 或第 l 個 LED ( l = 1, 2, ..., L ); LED 與 PD 交互關係物理量的 (6) 小標為 lp 兩者的交互關係



## 緒論

### 1.1 前言

隨著工業 4.0 的發展,機器、人與環境之間的交互互動愈發頻繁,萬物互連的背景之下,各領域對於量測資訊的需求大量增加,其中了解位置資訊為機器與人類進行判斷與計算的基礎。若能掌握空間中某特定物與自己的相對位置資訊,則可幫助新型載具、機械手臂與人類進行決策與執行任務,例如載具了解其他載具的位置、飛行器與遙控計之間的定位、智能載具與照護目標物的互動、機械手臂與夾取目標物的定位等。綜上所述,獲取兩物之間的相對位置資訊,有其必要性。

### 1.1.1 室內定位簡介

現今室外定位主要仰賴全球衛星定位系統 (GPS),然而礙於衛星訊號受建築物體遮蔽的特性,GPS 定位技術無法應用在室內場域,因此發展一有效的室內定位方法獲得許多討論與研究關注。室內定位主要面對的困難與室外不同,較多的障礙物、牆壁、人員物體的密集度使多重路徑傳輸 (Multipath propagation)影響大,也使訊號衰減與散射嚴重,以上議題都會增加誤差,而室內應用所需求的精度,

在選擇合適的技術與硬體進行室內定位時,有非常多面向與設計參數需要考慮,以下條列出:

室內定位的需求與特色有許多不同面向,包含精度、覆蓋範圍(Coverage)、 偵測距離、設備成本、系統能耗、是否可達到非視線範圍內的定位(NLoS, Non-Line-of-Sight)、即時應用、系統設備大小、對目標物與對環境的理解和掌握程度 等。

礙於如此多的特性與面向,一個面面俱到的方案是不存在的。因此在設計系統時,了解不同做法的優缺點,並對自己的需求有足夠理解,進而對不同設計參

數做出取捨,是完成有效室內定位系統的關鍵之一。

### 1.2 研究動機:情境描述

室內定位的方法分成許多種,根據不同的應用需求與特性適用的方式也不盡相同。本研究主要目標為研究一移動物對另一特定物的相對定位方法,希望能將感測器與訊號發射器包裝成安裝方便的單位,提供一量測單位與一被量測單位,能夠靈活的將兩單位各自安裝在量測物與目標物上,在不同場域下進行三維的相對定位量測。

為更具體呈現目標的使用情境,以下舉實例描述:

智慧工廠(待補)

智慧病房 (待補)

**其他** 智能載具與服務目標的定位、輔助視障者理解移動方向、機場內針對什麼的 量測

### 1.3 研究目的

雖然室內定位這個領域已經有許多文獻探討,然而針對此情境仍沒有一個合適的方案,因此研究目的歸納如下:

- 發展一靈活度高,能夠套用在不同場域與情境的室內定位方法,其中場域需 包含醫療環境,因此著重在探討光波段的定位應用。
- 針對光波段定位,將被簡化的參數納入考量,並將組態上的限制放開,且試圖將定位維度提升到三維。
- 將不同應用情境納入考量,發展一套完整流程,針對不同情境進行最佳化, 以提供最佳組態。

本研究以 LED (發光二極體, Light Emitting Diode)與 PD (光電二極體, Photodiode)的近紅外光定位為主,針對不同情境對 LED 與 PD 的組態與配置最佳化,其中在模擬中更完整的考慮各種因素並減少組態上的限制,以更貼近實際應用上的狀況。

### 1.4 論文架構

本研究分為六個章節,論文架構如圖: [補論文架構圖]

#### 第一章 緒論

介紹研究主題,並描述本研究欲解決的問題與研究目的。

#### 第二章 文獻回顧

介紹室內定位的技術與方法,並針對光定位的相關方法與現今文獻進行探討。

#### 第三章 LED 與PD 定位方法

詳細說明本研究如何利用 LED 與 PD 進行相對定位量測,並進行誤差分析。

#### 第四章 最佳化

建立針對組態與硬體參數的最機化問題,並提出一流程以針對不同量測情境 與工況進行最佳化。

#### 第五章 案例

針對不同情境(Scenario)進行最佳化,提出最佳解並探討成效。

#### 第六章 結論

整理本研究之結果討論,並敘述後續研究之方向。



# 文獻回顧

[1]

本研究所探討情境下的量測方法有以下需求:有易於拆裝的量測單位與被量 測單位,能夠快速進行拆裝、靈活應用於不同場域,而安裝完成後即可進行三維 相對位置量測。為滿足靈活且易於安裝且能夠應用在不同場域的特性,需要有體 積小、能耗低、所需校正步驟少、能夠使用於不同場域等特色。

因此,本章節先定義所謂相對定位,再介紹現有文獻的定位技術與方法,比較優缺點並凸顯「近紅外光定位」的優勢,近而針對本論文著重的「LED與PD以近紅外光波段進行定位」的文獻進行探討,敘述此領域研究現況與困難。

### 2.1 相對定位定義

在開始進入文獻探討之前,需先以數學定義何謂本論文所欲量測之「相對定位」。首先,本論文所討論的情境為一量測物針對另一特定目標物進行相對位置的量測,如智慧工廠內的機械手臂欲取得與移動載具之間的相對關係,以利夾取搬運物品至載具上進行運送。

我們將取得相對位置的一方稱為量測者,如案例中的機械手臂;而量測者所欲取得相對位置的特定物體稱為目標物,如案例中的移動載具;兩者皆為剛體。因此,可以將量測者與目標物各自視為兩移動座標系如圖2.1,兩者在空間中各自有位置、旋轉的六個自由度,可以利用齊次座標轉換(Homogeneous Transformation)表示座標系之間的平移與旋轉(式2.1), $^{PL}$ H 表示將 LED 座標系上的點轉換至 PD 座標系上的齊次轉換矩陣,而  $^{PL}$ T 與  $^{PL}$ Ro 各自代表平移與旋轉的轉換矩陣,符號可參考符號列表(第i頁)。

$$\begin{bmatrix} PLP \\ 1 \end{bmatrix} = PL \mathbf{H} \begin{bmatrix} LP \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} PL\mathbf{Ro} & PL\mathbf{T} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} LP \\ 1 \end{bmatrix}$$
 (2.1)

$$^{PL}m{T}=\left[egin{array}{c}^{PL}x\ ^{PL}y\ ^{PL}z\end{array}
ight]$$






圖 2.1: LED 座標系與 PD 座標系及相對關係

其中,兩座標系之間的平移關係  $^{PL}\mathbf{T}$  即為欲得到的相對位置資訊,共有三個自由度。

### 2.2 定位方法介紹

(這段或許可以省略)-定位方法介紹:RSS、TDOA 這些

- 先用方法得到角度、距離資訊:利用 RSS、TDOA 比較 - 組合角度、距離資訊得到位置: Multitrileration, Fingerprinting

### 2.3 定位技術介紹

定位所使用的技術十分多樣,包含使用電磁波段內的 Wifi、藍芽、RFID、可見光、以及相機定位等,以及其他定位技術如超聲波等。

### 2.3.1 以電磁波頻率切入

電磁波段內也有許多不同的量測手段,包含了可見光定位、視覺辨識、光達、藍芽、RFID等現今受到關注的量測方法,其中電磁波以光速傳播,傳遞速度為一優勢,再來不需傳遞介質的特性使其傳遞速度不受環境溫度、濕度影響,減少可能對量測訊號造成影響的變因。

電磁波段內本段落為分類不同量測方法,從電磁波的頻率波長特性切入。電磁波頻率越高所含能量越高,此特性使得高頻波段(X光波段等)對人體有害,因此無法使用於定位。同樣在光波段內,紅外光因能量較小、於視網膜成像的難故也大,因此較可見光安全。

電磁波段另一個特性為波長愈短可達到的定位經度愈高,且量測與發射的硬體單位大小愈小,市售常見的光波段感測器如感光二極體(Photodiode)尺寸 綜上所述,根據本研究目標所需,將研究方法聚焦在光波段的定位上。

#### 2.3.2 光波段定位

光波段的定位發展近幾年來十分顯著,主要原因為光學硬體上的進步,以及可見光通訊的發展。

光波段的分類可從兩方向切入:使用波段與感測器硬體選擇。

比較可見光與紅外光:(研究普及度、誤差、對眼睛干擾)

研究普及度:

首先,現今室內定位的研究主要著重在可見光的部分,搭配著室內環境都具有的光源,在不對室內環境進行過多改動上即可進行定位量測。然而本研究需能靈活將光源安裝於任意被觀察物上,因此室內充足的可見光光源並不能成為訊號載體,因此在挑選光波段的部分著重在降低誤差上。

#### 硬體價格:

普遍對紅外光波段的硬體都有價格昂貴的印象,此原因是在超過??波段的感光與發光硬體,並不能單純使用矽,特殊的硬體加工方式使紅外光波段的硬體價格昂貴,然而可見光與近紅外光波段並不受此限。

#### 誤差:

光波段的誤差來源主要包含 Ambious Light Source, Multipath effect 等,其中環境光強度過高可造成訊號偏移甚至硬體飽和導致訊號失真,因此需有效的降低環境光源的強度以保持定位的準確度。環境光源包含了室內的光源以及太陽光源,室內的光源的頻率約在 120hz??,可以針對頻率進行濾波,而太陽光源的強度則隨頻率增減。從太陽光頻譜圖可以觀察到,太陽光於光波段受到大氣層吸收有三處的能量較低,藉由挑選低谷頻率,即可有效降低太陽光對系統的影響。

#### 對眼睛的影響:

紅外光在本研究上有另一優勢,其裝載在一動物體上,即使光源在環境中的 使用者面前不停閃爍、直射,紅外光無法在視網膜成像的特性讓使用者並不會受 到影響,反之,朝人眼照射的可見光源會干擾。

[可做一張十字圖:(相機 vsPD)(可見光 vs 紅外光)]

[Ref 頻譜圖,強調選用波段]

權衡之下,挑選於太陽光輻射光譜中低谷的??hz 波段,同時享有硬體多且價格低的優勢,又減少了太陽光源所影響的程度,使裝置保持輕巧低成本又不干擾人眼與日常生活的優點。

### 2.4 LED 與 PD 的定位方法

LED 與 PD 的定位方式,是將單個或多個 LED 安裝在目標物上,各 LED 藉由編碼來區別各自的訊號,而 PD 安裝於觀察物上,將每個 PD 所接收的訊號分別解碼,得到各 LED 的訊號強度。

為深入了解系統運作方式,從基本的光領域常用單位切入,開始介紹 LED 與PD 的硬體特性與參數,以及光傳播上的模擬建模,再進入系統整體的細節。

#### 2.4.1 光領域基本介紹

由於光領域所使用的單位與機械領域差距較大,進入 PD 與 LED 定位的探討 之前,先對光領域的一些術語與單位進行介紹。

在描述光波的單位在文獻上經常有些混亂,單位分為兩種制度常令人感到困惑;而不同文獻口語稱呼單位的方式皆不同,例如「強度」在不同文獻可代表通量、輻射強度、輻照度等不同單位,因此以下進行釐清。

首先,光領域中的計量單位大致分成兩種系統:輻射測量學 (Radiometry) 與 光度測量學 (Photometry),兩領域以不同單位描述光源,其中輻射測量學著重在電 磁波輻射的量測,描述通量單位為瓦特 (Watt);而光度測量學著重在人演可見之 可見光波段的研究,通量單位為流明 (Lumen),單位定義不同。

本論文中著重在紅外光波段,因此使用的單位系統為輻社測量學的系統,然 而文獻上可見光定位數量較多,因此在單位的換算上需特別注意。

再來,無論中文英文的文獻,常見文獻或口語上使用同一詞但指不同物理量, 在描述物理量上需避免重複或是混亂,閱讀上最好確認「單位」是否正確。本文 所使用之單位系統為輻社測量學,物理量與單位對照如表格所示。

光源存在於立體空間中,描述二維空間中的角度單位為弧度,而空間中描述 角度的物理量為立體角 (Solid Angle),單位為球面度 (steradians, 簡寫 sr)。其定義 如下:r單位半徑長的球體中,立體角

描述光照總能量的物理量單位為通量 (Flux) 或稱輻射功率,代表每單位時間的輻射能量,每單位立體角所含的通量稱為輻射強度、每單位面積所含的通量稱為輻照

### 2.4.2 LED 與 PD 的硬體參數與特性

為建立一完整描述光傳遞的模型,需先介紹實際實際硬體挑選時所需注意的 參數。

首先 LED 包含總輻射強度、半角度

LED 與 PD 硬體有許多種類,最常見的市面上 LED 與 PD 為軸對稱並滿足 Lambertian Radiation Pattern,本論文也只考慮此類硬體。軸對稱代表當 LED 或 PD 僅對出射角或入射角以及距離有敏感度,以球座標系來看,凡在同一仰角與距離,無論方位角為何,光照強度與感光強度皆相同。

### 2.4.3 光傳遞模型

LED 與 PD 的照射與接收模式 (Pattern) 可以用 Lambertian Radiation Pattern 量化,代表感光與發光強度隨著 LED 出射角與 PD 入射角的增加而變小,其衰減模式可用餘弦函數 (cosine) 的 M 次方 (power) 表示, M 代表的是 Lambertian Order。

以二維的角度來看如圖,LED光照射的能量隨出射角度增加而減少,在LED中心軸的方向強度最高,在此描述LED強度時不考慮距離。如先前所述,LED為軸對稱,因此三維的照射模式即為二維模式以中心軸旋轉。在同樣出射角下,光intensity相同。

有了光 intensity 在不同入射角的關係,將整個半球中的 intensity 積分,得到 LED 在整個半球上所照射的總瓦數比例,將該值倒數,即可由 LED 發射之總能量推算各入射角的光 intensity。

討論完LED與角度的關係後,再來考慮光能量與距離的關係。考慮同一 Solid angle 下的一束光,隨傳遞距離拉長,所照射到的表面積增加,因此「能量」隨距離平方遞減。

綜合角度與距離的影響,空間中任一點的「光大小」如式

接著考慮 PD 接收的 Model, PD 的接收能量與入射角同樣遵守 Lambertian Pattern,變數一樣包含入射角以及 Lambertian Order。除了角度以外,藉由乘上 PD 的硬體參數感光面積得到該 PD 所感測到的瓦數, PD 會將感受到的光瓦數轉換為電流輸出,其中轉換比例為 Responsivity。

舉具體的例子來描述 lambertian order 的影響,M 越大的 LED, 光強度隨出射角度衰減的速度越大,而照射範圍則越小。在挑選硬體時,M 的選擇則為強度與範圍的取捨。同樣總輻射能量的 LED, 不同 M 隨角度的發光強度如圖示,首先可以觀察到 M 越小所覆蓋的角度範圍越大,而中心軸的光強度也小很多,其原因是因為其照射範圍大,因此在半球面上大角度的積分,入射角度越大時在半球面上的面積越大。

從硬體層面來看,LED與PD的照射範圍

#### 2.4.4 LED 與 PD 定位系統

以 LED 與 PD 量測系統為例,目標物為 LED 座標系,剛體上裝載著主動發送訊號的 LED;而量測者為 PD 座標系,上面裝載著傳感器收取資訊;兩座標系上的感測器與訊號發送器皆為固定的,可以想像成將 PD 焊於電路板上,封裝成一量測儀器,並以螺絲等固定在量測者剛體上,隨著量測者與目標物移動時,兩座標系之間的座標轉換關係會改變,然而 PD 與其座標轉換關係並不會改變,LED亦然。

### 2.4.5 LED 與 PD 定位文獻探討

了解LED與PD定位系統的運作方式後,本章節介紹現有文獻的成果,並舉實例情境來凸顯此領域不足之處,提出可改善之方向。

### 2.5 結論

雖然此種做法已被討論且有潛力,但缺少完整考慮[組態、硬體參數]的方式, 因此本論文補上



# 参考文獻

[1] W. Mccluney, Introduction to Radiometry and Photometry 2nd ed: Title Page & Table of Contents. 11 2015.