研究、教育与生產劳动相結合

談談土法合成盐酸的生产工艺並介紹我們的經驗

季篇 嵬 姚美菲

(揚州师范学院化学系)

自去年大跃进以来,食盐电解工业遍地开花,氮气和氫气的产量增加很多,然而大部分中小型的食盐电解厂仅利用 Cl₂ 来制备漂白粉、S₂Cl₂以及其它各种有机氮产品,至于氫气則大都放入空气中去,未加利用。这样对于食盐电解工业的綜合利用是 不充分的,假如一个中小型的食盐电解工厂以其电解所得氫气的全部和部分氮气来制造合成盐酸,分出一部分氮气作其它用途,从經济价值和当前建設需要上来讲,都是合算的。因为我国工业发展的速度很快,对盐酸的需要量也与日俱增,加之某些工业部門如食品工业对盐酸纯度的要求比較高,用其它方法做出来的盐酸,是不值适宜的。

为了使大家对盐酸的工业生产有一初步了解,今 先将制造盐酸的各种方法作一扼要的介紹,然后着重 討論一下合成盐酸的生产过程,尤其是将土法合成盐 酸工艺过程中的一些关键性問題,提出来和大家研究。

一、盐酸气(氯化氫)的各种制法

(1) 食盐和浓 H₂SO₄ 作用 此法为路布兰法制硷的第一步,其反应为:

 $2NaCl + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + 2HCl$ 此法主要目的是制备元明粉(硫酸鈉),制备盐酸则为此法之次要目的。在反应过程中要消耗价值昂貴的硫酸,在我国目前的情况下,不可能全面推广。

(2) 用氦气和水蒸汽通过赤热的炭或焦炭而制得 氦化氦。

 $2Cl_2 + 2H_2O(蒸汽) + C \longrightarrow 4HCl + CO_2 + 69$ 千卡 此法生成 HCl 气体,常带有大量的水汽,因而严重的数 蝕生产过程中的金属設备,而且它所用的氮气如果来 源于食盐电解的話,那就更加多此一举了。

(3) 将 SO₂、空气、水蒸汽的混合物在400—500℃时和食盐作用。其反应为:

 $4\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \xrightarrow{\longleftarrow} 2\text{Na}_3\text{SO}_4 + 4\text{HCl} + 49 + 7 \xrightarrow{\longleftarrow} 2\text{Na}_3 = 2\text{Na}_3$

此法也是用来生产 Na₂SO₄ 的,而且要拥有**庞**大的反应室,操作繁重。

(4) 以水蒸汽作用于灼热的氯化 鏌 而 制 得 HCl MgCl₂ + H₃O →→MgO + 2HCl

此法生产效率不高,而且要消耗很多的煤,因为所用的 氧化鎂,大都是从滷水中熬出来的。但本法已有不少 地方进行土法生产了。

(5) 从氯化有机化合物的过程中制得副产盐酸如 C₀H₀ + Cl₂ → C₀H₂Cl + HCl

此法的优点是原料易得,不需要另搞一套氮化氫制备 的設备,但由于所制得的盐酸中,带有較多的揮发性的 有机物,不适用于食品工业等部門中。

(6) 合成法 合成盐酸系利用食盐电解工业所得 的氮和氫直接化合制得氮化氫

$$Cl_2 + H_2 \longrightarrow 2HCl$$

在这些方法中,(1)、(2)、(3)、(4)、(5)等法各有利 弊,有的在实际应用上常常受到限制,而合成法则为目 前工业上最合乎理想的方法。

制取盐酸时,不管采用那种方法制得氮化氫气体, 都需要有一吸收工序才能得到成品盐酸,为此,我們在 下一节中,較詳細的討論氮化氫的吸收問題。

二、氯化氫的吸收

氮化氫被水吸收,和很多条件有关。首先决定于 通入水中的气体中氟化氫的浓度,氮化氫浓度愈高所 制得的盐酸的浓度也愈高。其次,由于吸收过程系在 气液两相非均态的情况下进行,所以吸收一定在界面 上进行,因而两相接触面识愈大,吸收也就愈完全。再 次,酸的浓度也会影响吸收效率,当酸的浓度增加时, 氮化氫的吸收效率会剧烈的降低。但这一点只有当在

化学通报

• 32 (总 574) •

1959 年第12期

通入气体中的氯化氫浓度降低的情况下才适用,假如 通入气体中氮化氫的浓度足够大的时候,即使是浓酸, 吸收作用仍然能够很好的进行。

在氯化氫的吸收过程中还有一个更重要的 因素, 那就是溫度对吸收作用的影响。关于溫度的影响有两 种不同的情况, 即两种不同的工艺过程。第一种即是 所謂散热吸收或叫做等溫吸收, 这种吸收过程有时利 用空气自然冷却,有时用冷水淋注冷却,总之是設法排 除氮化氫被水吸收时所放出的热量。在这种过程中,吸 收系統的溫度愈高,則成品酸的浓度愈低。但是这时 丼不能得出結論說:在系統溫度高于盐酸的恆沸点时, 不論气体中氮化氫浓度如何的高,亦不可能継續吸收。 因为在第二种吸收方法即絕热吸收的工艺过程中,所 发生的情况恰恰与此結論相反。当氯化氫溶于水生成 盐酸的同时,液体的温度逐漸升高,溶液的蒸气压也在 升高,仅当溶液蒸汽压与大气压相等时,液体才会沸腾。 但只要通入气体(即合成炉气)中氮化氫成分高于沸 騰面上蒸气中氮化氫的成分,則氮化氫可以継續溶解, 而酸的浓度可以継續提髙。所以当炉气中氯化氫的浓 度足够大的时候, 絕热吸收是不成問題的, 而且所得成 品酸的浓度不会小于散热吸收所制得酸的浓度。絕熱 吸收法首先由苏联工程师加斯帕梁(А. М. Гаспарян) 所創立。

最近国外的文献中,还記載了散热吸收法的最新成就,那就是石墨吸收器的采用。这种吸收器系用不透性的石墨做成的,它的吸收效率高,所需的設备面积小,制得的盐酸质量也較純。一个11平方米的板室式的盐酸吸收器,可以日产32%的盐酸15吨,如果用陶瓷吸收器生产同样数量同样品級的盐酸,則吸收設备的面积就需要140平方米之多。

三、合成盐酸的原理

用元素合成法制得的氮化氫, 其純度 可以 达到90%以上,即使含有少量杂质, 亦容易純化, 如果以蒸餾水吸收, 可以制得化学純的盐酸。此法与 NaCl 和H₂SO₄ 作用的方法比較,可以省去后者所用的硫酸。

级和氫的作用是可逆的。

此反应的平衡常数以下式表示:

$$K = \frac{P^2 \text{HCl}}{P_{\text{H2}} \cdot P_{\text{Cl2}}} \tag{1}$$

式中P 表示組分的分压力,平衡常数K 可以按下式計算:

$$\lg K = \frac{9554}{T} - 0.533 \lg T - 2.42 \tag{2}$$

式中 7---絕对温度。

如果将分解的氮化氢量用 * 表示,則平衡常数

$$K = \frac{5(1-x)^2}{x^2} \tag{3}$$

借助(2)与(3)可以算出各种温度下的 * 值。茲列表如下:

t℃	x	t℃	*
17	2.51×10 ⁻¹⁷	1227	6.10×10-4
427	1.12×10-7	1727	0.41×10 ⁻²
727	1.34×10 ⁻⁵	2227	1.30×10-2

由此可知,氮化氫显著分解,仅当溫度高于 1500 ℃ 时才可能。

合成盐酸的反应热,在0℃时,为44千卡,温度较高时,由下列关系式計算:

反应中放出的热量使生成的氮化氫受热,在0℃等当量氫氮进行絕热燃烧时,火炬 溫度的 理論值約为2500℃,由于有少量氮化氫分解,实际上只有2400℃。如果氮或氫两者之中,任何一种气体过量,都会降低燃烧时火炬的温度。而在生产实际中由于热量的散失,火炬温度从1800—2000℃降低到800—1200℃。

氣和氫的反应在常溫及黑暗中进行得很慢,在加 热氫氣混合物或有明亮的光綫的作用下,反应可以爆 炸的速度进行。实际上,氫和氮化合是一个鏈鎖反应

鏈的断裂
$$Cl + H \longrightarrow HCl$$

 $Cl + Cl \longrightarrow Cl_2$
 $H + H \longrightarrow H_2$


这种中断的可能性很小,因为两种原子的浓度和其分子浓度相比是极其微小的。

反应的速度也随有无接触剂存在而不同,水分、固体孔状物(海綿状鉑、木炭)及某些矿物(石英、泥土等) 均可以起接触作用。在等溫时, 鏈鎖反应也可以按下列方式*进行。

$$H_2 + Cl_2 + 器壁 \longrightarrow [H]_{\overline{W}} + HCl + Cl$$

 $[H]_{\overline{W}} + Cl_2 \longrightarrow HCl + Cl + 器壁$

* 氫与氮的反应,器壁是有影响的,但壁的作用視具体情况而异,有可能加速反应,也有可能延緩反应,此处所列反应机理方程式,欢迎研討。——編者



土法合成鹽酸工藝生產流程图

1—— 額气总管道用玻璃管或陶管,最好用陶管。冬天要保温,以免因 Cla·8HaO 黄色結晶生成而堵塞管路,因为 Cla·8HaO 在9℃ 就凝固了。2—— 进氯管門用陶器或玻璃管門。3—— 氟气堆孔,平时用小玻璃管門关閉。 4—— 氟气压力計,曲玻璃管做成,內盛硫酸铜溶液。5—— 氟气燥水排除管用来排出氧气总管道的积水。系一細弯曲玻璃管。6—— 燃烧炉头,用 AlaOa 履燃烧管做成。其做法是:在燃烧管上遭四排小孔,这些小孔排列成螺旋形,所有小孔的总面积比氢气管路面积小 1.3—1.4 倍(氢气管路面积一燃烧炉头外圈面积)。这样就可以基本上保持氮气酸氮气过量 5—10%,如果可以控制的話,氮气过量最好在 3.5—5%。 炉头安装时要放得正直,恰好在氢气套筒的中心,其項端稍低于氮气套筒口,下端与氯气总管路速接。 氟气即經由炉头的小孔进入合成炉,并使氯和氢在套筒中均匀的混合,保持氯气的完全燃烧。7—— 氮气总管路,用鉄管做成,严格的要求其密封不漏气。8—— 氧气压力計,与氯气压力計相同,不过其中灌注的是重数酸鉧溶液。9—— 氮气取样孔,平时用一銅管門关閉。10—— 取氮管系在氩管路装一小銅管門,安装的位置应在进氮和放氩管间之前,在管門上連接一段橡皮管,橡皮管的顶端接上一根紫銅管。在合成炉开工点火时,于取氫管处点着氮绍作为火源之用。11—— 进弧管門,氮气經此进合成炉,停車时要关紧。12—— 放弧管門停車时此管門开放,氮气經此放入空气,开車时关紧。13—— 氟气燥水排除管 同。14—— 氢气瓷筒,用圆筒形的耐火砖(石英管或氧化鋁管则更好)做成,上端的位置在点火孔的下边 1 处,下端用生跌法兰栓中在合成炉点的鉄板上,燃烧炉头装在其中間。氩气由此进入合成炉。整个套筒速间燃烧炉头都可以自由取下,以便在烧坏时可以调烧。15——点火孔,在合成炉的下部,直径为 65 毫米,作点火开草之用,点火以后正常生产时,应用云母片或耐湿玻璃封閉。

平时在此观察炉中火焰。16——合成炉,是合成盐酸工艺中的最重要的設备,炉型用耐火砖(最好用弱形砖,砖的含鉄量越低越好)砌成,砌时最好用下面的接缝方法(見右图)日常生产是否能够正常和合成炉的砌法有很大的关系,因此如果有可能的話,最好用圓筒形的耐酸耐溫值管套接起来。

在砌造合成炉时,所用的粘合剂既要耐酸又要耐温,我們試用了几种材料,发現用 95% 的石 英粉(愈細愈好)和5% 的氟硅酸钠加水玻璃調成的糊状物做粘合剂酸合适。 如果要考虑到美观 的話,炉身外面可以用石棉水泥加以粉刷。

整个炉身支撑在一个 10 毫米厚的鉄板上, 鉄板架在砖砧上, 在鉄板上要先砌两层耐火砖, 以 受氣或氣化氣腐蝕支撑鉄板。

炉身內腔的直径一般日視严量大小而定,日产3吨的合成炉,炉腔的直径約为25厘米,炉身的高度一般在3~-5米。17-──炉頂,合成炉用石棉橡胶板封頂。18——冷却管道,可以用陶器管

作冷却管,并可以用空气自然冷却,冷却管接速所用的粘合剂,同样要考虑耐震耐温。安装时可以先用浸了水玻璃的石棉稳塞紧接头,然后再用耐酸水泥(配方和合成炉所用的粘合剂相同)密封。19——放氯管路,用鉄管。20——溫度計(360℃)用来現棄炉气的湿度。21——儲酸器,系一双口陶墟,用来儲积成品酸液。22——放酸管門,系一耐酸陶器管門。23——酸位表,用来观察能感器中酸的数量。24——吸收管路,吸收管路或具体条件可以用陶管也可以用玻璃管,管路的长度和超数可以视产量大小而斟酌增减。对于产量在3吨以下的合成炉,"87形吸收管总长度在45公尺左右,这样长的管路应分成两组安装,否则吸收塔的高度增加得太大,在操作上产生困难。对于产量不大的合成炉,吸收管路同样采用空气自然冷却法。25——灯籠形陶器吸收器,这种设备在土法中很难找到现成的材料,不过可以用普通的小酱油罐或蒸馏水瓶将底置通代替使用。其内部充滿填充圈或較粗的破碎玻璃管。26——陶器吸收塔,无现成的适合的吸收塔时,可以用較短的陶管代替,其盖可以用木板做成,不过木板要用透青层复盖,否则极易腐蚀,吸收塔内部亦应装滿填充圈,填充圈的装法是底部用2时填充圈有规则的装三四层,然后用1或补时填充圈继續充填至不影响吸收水流下时为止。对于每一只合成炉,不管吸收管是几組,只能用一只吸收塔,否则吸收水不会均匀

地向下流,酸的浓度很难控制。27——分配盘,吸收水經此盘以后就会均匀的噴洒在吸收塔的填充圈层上,因此安装时要求各个出水管口和进口水管口都应在同一水平面上。我們沒有找到現成的分配盘,就用一个小盆在底上凿七个小孔,每个小孔中插入一根玻管,这些玻管的上端都在同一水平面上,下端则在另一水平面上。 28——漏斗。29——吸收水,有自来水的地方,可以转一簡易的流量表,直接将水喷入吸收塔頂的漏斗中。沒有自来水的地方,可以通过高位槽(水缸或木桶均可)将水流入潮斗中。30——废气管路用陶管或玻璃管或粗橡皮管均可。31——110℃ 温度計,用以現察废气温度。32——废气取样孔,作分析废气含 温及氯化氮取样之用。33——废气吸收塔也系陶管做成,主要作用是除去废气中的剩余氯化氮,改善环境卫生。其中填充圈的装法与吸收塔相同。34——废瓷出口。35——尾气排除管,用陶器管做成。36——漏斗。37——废气塔的吸收水,同吸收水(29)。38——抽风机陶器制、鉄制或木制组风机,其机壳及叶輪部应刷瀝青)均可以,对抽风机的要求是真空度要比較大,一般产量在3吨左右可用5匹馬力左右的复叶式鼓风机或3匹馬力的陶器納氏气泵均可使用,动力过大则造成浪费。 39——尼气放空管道木制或陶管制均可。

从这里可以看出,器壁的表面情况对氦和氫化合的影响很大,有人研究过将氦和氫混合物加热至 400℃ 仍未操炸,但在表面情况改变时,只要加热至 150℃,即发生操炸。

絕对干燥的氫和氮混合,并不发生作用,微量的水 分可以大大加速反应速度。 水分含量超过 5 × 10⁻⁵ 时,业已不致影响过程的进行。

原料中存在氧气时也会显著的降低反应的 速度。显然,这是由于原子氫和氧作用的原故。反应速度是和气体混合物中氧的浓度成反比,絕对无氧存在时的反应速度是无限的。反应速度和各組分浓度的相互关系,可以从下列經驗式中看出来。

$$\frac{\mathrm{d}[\mathrm{HCl}]}{\mathrm{d}\tau} = K \frac{[\mathrm{Cl}_2]^2 \cdot [\mathrm{H}_2]}{[\mathrm{O}_2]\{[\mathrm{H}_2] + 0.1[\mathrm{Cl}_2]\}}$$

式中 K——反应速度常数,其数值由激发光的强度或 热冲击的强度决定。

dτ----H₂ 和 Cl₂ 作用的瞬息时間。

在生产的条件下,所遇到的是氫气在氮气流中平静而无爆炸的燃烧。此时加入 5—10% 过量的氫气,使得較貴的氦气能够充分的燃烧充分的应用,同时,可以使制得的成品酸中,游离氦大大的減少。但氫气过量超过 20%时,則有爆炸的可能,在生产中亟应防止。


四、合成盐酸的生产設备

合成盐酸的生产,过去都是采用散热吸收的方法进行。合成炉、冷却器和吸收器均用熔融石英做成的。用这种設备做出来的盐酸比較純粹,酸液仅呈淡黄色,如果用蒸餾水吸收,再先經过 SnCl₂ 溶 液 处 理,可以做得純度极高的盐酸。但此項設备,目前国内还沒有生产,所以大量的采用是比較困难的。近来我国有不少地方,学习苏联的先进經驗,采用絕热吸收法,生产設备全部由鋼鉄做成,这个方法适宜于大規模工厂的生产。因为潮湿的氦气对鋼鉄設备有强烈的腐蝕作用,所以从电解工段出来的氦气,一定要經过干燥,这样就增加了許多相应的設备和原料損耗,而且合成的盐酸終究因为含鉄太多,而具有很深的顏色。不仅如此,对于一些中小型的食盐电解工厂来說,把生产工序

弄得过分复杂是不适宜的。为此,我們綜合了这两方面的情况,适当的考虑了一些代用材料,确定了上列工艺流程*,經試用的結果,一般尚称滿意。

五、設备安装中的幾个关鍵性問題

(1) 为了防止氫气燃烧时产生不正常情况而发生 爆炸, 危及电解槽本身, 在氫气的总管路上装一阻火 器,其結构如下图;



- (2) 合成炉的安装要絕对保証质量,在使用的材料方面要耐酸耐溫, 嵌接砖块时要絕对密封, 不能留有 騰騰或产生砂眼。
- (3) 所有管路接头处,所用的联接材料均需耐酸,对于吸收管路和冷却管路还要求耐溫,切忌使用任何 硷性材料。根据我們試驗的結果,一般陶器管头的接 法是: 先将石棉繩浸以水玻璃,仔細的塞紧于接头套筒 內,再以耐酸水泥(配方見前)嵌縫,而玻璃管則都是以 聚氯乙烯軟管或橡皮管(使用时間不算)套接。
- (4) 吸收管路在安装中要注意能够經常保持管內有1厘米一2厘米深的积水,这样可以提高吸收效率。 但是积水又不能太多,太多則会阻塞管路,使压力計和 火焰跳动,甚致无法継續生产。
- (5) 吸收塔安装完毕以后,应加水試驗要求吸收 水能够均匀的分路流入各組吸收管中。
 - (6) 所有的設备安装完毕以后,不能立刻加水試
 - * 这个流程图是北京化工設計院根據原稿重 繪,示意明 显。——編者

1959 年

化

愈,因为树酸水泥在未凝固以前,很容易被水冲坏。因 此,在开阜以前,首先用稀酸試驗管道的密封和暢通 情况。

六、合成盐酸的操作規程

在制取合成盐酸的操作过程中,最容易发生的事故是人身中毒和改备被爆炸而遭到破坏。因此,由于使电及給水系統的故障,氫气、氮气管路的故障、冷却及吸收系統的故障等等,都可能导致不良的后果。为此,在操作过程中应該多加小心,严格遵守下面的一些规程。

(1) 开車前的准备工作

- 1) 仔細检查氫气管路和氮气管路是否漏气,是否 积水,凝水排除管有否脫落,各种管閂是否灵活,炉前 压力表是否正常。
- 2) 检查冷却管路和吸收系統有否損坏,是 否 漏 气、漏酸,从吸收塔到各組吸收管中的流水是否均匀, 尾气吸收塔有否故障。
 - 3) 抽风机运轉是否正常, 馬达有无故障。
 - 4) 吸收水的供应是否正常。
 - 5) 儲酸設备有否損坏現象,放酸管閂是否失灵。
- 6) 合成炉有否裂缝及漏气现象,燃烧炉头和氫气 套筒有否損坏,是否阻塞。
- 7) 炉頂是否封閉,如封閉得太牢固或密封不够而漏气,应拆下重封。
- 8) 分析氫气和氮气純度,技术控制数字为:氫气: 含氫大于 98% (体积百分率); 氮气: 含氮大于 80% (体积百分率); 氮中含氮不大于 1%(体积百分率)。
- 9) 日常使用的工具和劳动防护用品(防毒面具、口罩、橡皮手套、护目鏡等)是否就手。
- 10) 炉門玻璃是否已揩擦乾淨, 封門及封頂的粘合剂(陶泥)是否已經調好。

只有当上述工作都已經做完以后才可以 点 火 开 享。

- (2) 点火开車的操作及人員分工 点火开車至少 要四个人,一人負責点火,一人負責开启进氫管門、关 閉放氫管門以及开启进氫管門,一人負責抽风机,另一人負責全型指揮丼与有关工段联系。实施点火的操作 步驟如下:
- 1)通知电解工段及各个有关用氯工段,要他們注意調整氣气的供应量。
- 2) 开动抽风机如約停車后再次点火,应在点火前 0.5 至1小时即开始抽风,以便抽出合成炉中的余氮 和余氮。
 - 3) 封閉炉頂,点火前不要封得太牢固以防发生意

外时,不致影响炉身,但既开車之后,应立刻封固。

- 4) 打开炉門玻璃,用压力表試驗炉前风压在負压 3 毫米水柱左右。
- 5)稍微关閉放氫管門,使氫气在 1-2 毫米的正 压下,然后接通点火棒。
- 6) 調节点火棒的火焰长度在10—15厘米之后,将点火棒伸入炉門,火焰刚好在氫气套筒之上,随即开启进氫管門,刚刚开的时候要愈慢愈好,并逐漸的关闭放氫管門,等听到"拍"的一声之后,赶紧开足进氫管門,完全关閉放氫管門,此时火焰呈紅黃色,然后开启进氮管門,继而又有"拍"的一声,火焰随即变成青白色,此时火已点好,立即封閉炉門玻璃,并且把炉頂封好。在这一步驟中,要注意的是当第一次点火不着时,切不可立即将点火棒重新伸入炉中,此时氫和空气混合,极易爆炸,故而点火不成之后,应継續抽20分钟,然后再点。
 - 7) 开启吸收水及尾气吸收水。
 - 8) 調节抽风机的抽力,使炉中的火焰稳定。
 - (3) 正常控制及不正常情况的处理
- 1) 調节吸收水,使成品酸中 HCl 含量不低于31%。
- 2) 观察焰色經常使呈青白色。如火焰变紅黃色, 則氮气过剩,应增加氫气或減少氮气的供給量。如火 焰发暗則氫气过量太多,应增加氢气或減少氫气
- 3)經常进行原料气体分析, 安現純度不够应任卻 检查管路漏气处进行封閉。
- 4) 进行尾气分析,控制尾气含氮在15% 左右,如果尾气含氮低于3—4%,则浪费氯气,过高则不仅浪费氮气,且有危险。此外,尾气中的 HC 含量越低越好,过高则应加多吸收水。
 - 5) 如发現尾气中有氮应減少氮的供应。
- 6)經常注意炉前压力表,保持氫气在1毫米正压到2毫米負压之間工作,氮气在1—2毫米負压之間工作。如果炉前压力表跳动得太厉害,会影响火焰发生 搖摆跳动等現象,說明氫或氮管路可能漏气或积水阻塞,冷却管路或吸收系統积水阻塞或者是抽风机抽力变更,此时应找出原因进行处理,或封閉漏气、或疏通管路,甚致調整抽风机的抽力。

这些生产控制规程,对于采用自然冷却达的小型 的盐酸合成炉,基本上已經够用了。但对产量較大采 用水流冷却的設备,則还应考虑到冷却水的工作情况。

(4) 停車 在正常停車时半小时以前就应該作好 准备,并通知各有关工段作出相应的措施。停車时应先 关閉进氫管門再开启放氫管門然后 再关閉进 氮管門, 关閉吸收水,減少抽风机的抽力到 20 分钟以后完全关 掉它。

七、原料消耗定額和人員定額

(1) 原料消耗定額

品名	規格	計量单位	制1吨100% HC1 所需 量	制 1 吨31% 盐酸之所 需量
領	純度>85%	吨	<1.146	<0.36
	須內氫<1%	(折成100%Cl₂)		
氮	純度>98%	标准立方米	<383	<115

(2) 人員定額

合成盐酸系**违續性生产,故此每日需分三班輪值,** 每班的人数視产量大小而变更,一般的配备較全的工 段,設有工段长、看炉工、分析工、吸收工和放酸工等工 种。他們的分工是:

工段长:处理行政及技术上的重大問題,检查开 軍或停車的准备工作情况、指揮点火开 軍,填报生产日报等。

看炉工:点火时执点火棒点火、看焰色,掌握炉前 仪表,負責緊急停車。

分析工:原料及尾气分析,溫度記录,抽风机抽力 的调节,氫和氮管路的維修。

吸收工:成品酸浓度的检查,吸收水的控制,冷却

及吸收系統的維修。

放酸工:成品包装和成品运输。

对于日产量 5 吨左右的合成炉,每班应有四个工人操作,日产量在 1 吨到 3 吨的合成炉每班三人即可,至于日产 1 吨左右的合成炉,如果操作工人技术比较熟练,两人也完全可以胜任。当然在考虑分工的时候还要注意到工人的假日输休聞題。

参考资料

- [1] 余孟傑著, 盐酸制造法(1950年商务版)。
- [2] 波 任著, 衍先戾譯, 无机盐工艺学上册(1955 年高等 教育出版社版)。
- [3] 吳志高、李通總,盐酸制造和絕熱吸收制液盐酸(化学 通报 1956 年 10 月号)。
- [4] 河北师范学院化二甲班編,"土法盐酸"(化学工业出版 社 1958年9月第二版)。
- [5] 天是化工厂編。盐酸的生产(科技卫生出版社 1958 年版)。
- [6] Kirk-Othmer 化学工艺大全第七卷 p. 625-674。
- [7] 謝苗諾夫論鍵鎖反应及燃烧理論的一些問題 (化学譯报4卷2期)。
- [8] Heyder W. Chem. Techn. Ed. 1951, 3 No 7 195.
- [9] Geylord W. M. Mirand M. A. Chem. Eng. Progr. 1957, 33 № 3, 139.
- [10] Vitreosil Hydrochloric acid plant 样本。
- [致謝]本文写作过程中承上海天原化工厂黃德寬老师傅賜教 蓬此致謝。

对苯二酚的制造探討

山東煤炭工业專科学校化学散研室

对苯二酚又名几奴尼,大量用在摄影底片显影上, 同时也用在塑料制造中作为添加剂,以促使生成一定 紧合度的綫型聚合物。我們會試制了多次,茲将我們 摸索的經过,供制造者及研究者参考。

很多女献所記載的是以氧化苯胺为起点,制成苯 醌,再由苯醌还原成对苯二酚。氧化剂一般采用重鉻 酸鈉或二氧化锰,惟因二氧化锰价廉,且我国又有大量 軟锰矿, 因此, 我們以二氧化锰为氧化剂以氧化苯胺, 再由苯醌来制对苯二酚。

苯胺的氧化过程頗为复杂,其氧化成为苯配的过程,大概如下:

$$\begin{array}{c|c} & & & & \\ & &$$

根据苯胺的經驗式,应有八分子苯胺参加反应。 苯胺黑継續氧化时,同时进行着苯核內鍵的重排, 生成苯醌,在生成苯醌前完生成亚胺基苯醌 (quinon-imine)。然后継續氧化并伴随着水解发生,而成苯醌。