#### 

\*\*\*\*\*

編者按:下面这篇文章是对我刊去年11月号"年产 300 吨的土法制硫酸率 問設备和操作"一文的意見。我們非常欢迎这类文章。它有助于學术 研 兇 与 提 高。希望讀者同志多多来称,展开学术討論。

# 关于土法生产硫酸的几个問題

——对"年产300吨的土法制硫酸車間設备和操作" ——文中几个問題的商権——

> 楊桂華 韩惠馨 化学工业設計院

自 1958 年 5 月化工設計院发出日产 240 公 斤 塔式硫酸車間定型設計第一版和 9 月份发出 第 二 版 以 来,各地兴建土法硫酸厂如雨后春筍。 几个月来在实 設的过程中提供了不少經驗教訓,因而大大地丰富和 充实了我国土法制硫酸这門技术的理論和实际 宝 庫。 1958 年 11 月份 "化学通报"中所发表的 "年产 300 吨 的 七法制硫酸車間設备和操作"一文广泛涉及到土 法 硫酸中的許多問題。笔者讀后願就該文中某些值得商 榷的問題提出个人的看法。

#### 一、土法塔式硫酸的化学反应机理

塔式法生产硫酸是由鉛室法发展而成的。它和鉛室法同属于硝化法(或称亚硝基法)生产的范畴。大家知道,在硝化法生产中,二氧化硫为高級氮氧化物所氧化,变成硫酸。同时氮氧化物被还原为一氧化氮;一氧化氮则又为空气中的氧所氧化变成二氧化氮。二氧化硫在生产过程中的被氧化,用硝化法是不同于接触法的,它沒有在生产过程中明显地出现 SO3。塔式法又不同于鉛室法,后一种生产方法 SO2 的氧化过程主要是在广大而中空的鉛室中进行,即反应主要是在气相中进行的。而前一种生产方法 SO2 的氧化过程主要是在填料塔中进行,即反应基本上是在液相中一被含硝硫酸淋洒着的填料表面——进行的,无論洋法或土法塔式硫酸生产,其化学反应机理都是相同的,不能认为塔式硫酸的生产是基于下列的反应:

$$NO_2 + SO_2 = SO_3 + NO$$
  
 $SO_3 + H_2O = H_2SO_4$ 

會經有人研究过:如果气体是干燥的話,則第一个反应不能进行。在实际生产中含有 SO<sub>2</sub> 和氮氧化物的气体中总是会有水蒸汽的,因此,头一个反应式得到的不是 SO<sub>3</sub> 而是 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 酸雾。从 SO<sub>2</sub> 与 NO<sub>2</sub> 的气相反应研究 証明,水蒸气在这里起了均相催化剂的作用,这个反应 速度是和气相中 SO<sub>2</sub> 分压和 NO<sub>2</sub> 分压的乘 积 成 正 比的,反应速度常数随温度的升高而增大。但在硝化法

生产过程的具体条件下,这个反应速度是比較緩慢的。鉛室法比較具备了对这个反应有利的条件,即气体通过鉛室时有足够的时間,不仅 NO 可氧化成 NO<sub>2</sub>;同时 SO<sub>2</sub>和 NO<sub>2</sub>的反应也有足够的时間。 实践证明:在鉛室中生酸过程約有 2/3 是在气相中进行的,而其余部分的 SO<sub>2</sub>则是在液相(在鉛室及气管壁上以及悬浮于气体中的酸滴表面)中被氧化。 塔式系統中完全是另外一种情况,在气体温度较高的地方(例如第一生成塔气体出口部分)气体中 SO<sub>2</sub> 較多,但氮氧化物不多而且絕大部分是以 NO 的状态存在;而在 NO<sub>2</sub> 比较多的地方(例如最末一个生成塔气体出口处)则气体中仅含有  $\leq$ 0.2%的 SO<sub>2</sub>,在现代塔式过程的条件下,气体在生成区反应空間中停留的时間很短(約相当于鉛室法停留时間的 2.5%),所以在气相中被氧化的 SO<sub>2</sub> 为量基少。

設鉛室系每日产酸 B 吨, 鉛室容积为  $\Gamma_{sh}$  米3鉛室 强度:

$$l_{\mathfrak{M}} = \frac{B}{V_{\mathfrak{M}}} \tag{1}$$

在 B 一定时, 气体流量是一定的, 故气体在鉛室中的停留时間:

故得

$$\tau_{\mathfrak{M}} \propto \frac{B}{I_{\mathfrak{M}}}$$
 (3)

同理,每日产酸 B 吨的塔式系,其容积为V 立方米 (按全部填充塔的外表尺寸計算的总容积)。生成区 仅 約为  $\frac{1}{2}V$ ,而生成区中又为填料和塔衬里等占去約一半的空間,故生成区空間:

$$V_{\coloredge} \approx 0.25 V \tag{4}$$

塔系强度

$$l_{\frac{1}{N}} = \frac{B}{v}$$

化学通报

· 31 (总127) ·

1959 年第 3 期

$$I_{5} = \frac{0.25B}{V_{5}}$$

气体在生成区的停留时間

故得

$$\tau_{\frac{K}{4}} \propto \frac{0.25B}{l_{\frac{K}{4}}} \tag{7}$$

以 / 鉛 = 10~20, / 醬= 100~200 代入(3) 式与(7) 式而加以比較:

$$\frac{\tau_{5}}{\tau_{5}} = \frac{0.25B \, l_{5}}{l_{5}} = 0.25 \, \frac{l_{5}}{l_{5}} = 0.25 \times \frac{10}{100} = 0.025$$

关于塔式法过程的反应机理,到目前为止还沒有精确的肯定。一般认为最其可能性的反应是: SO,溶解在液相中而形成亚硫酸,当 HSNO,水解时則生成亚硫酸,这两个反应的产物便互相发生如下反应:

 $H_2SO_3 + 2HNO_2 = H_2SO_4 + 2NO + H_2O$  在生成区中根据实測計算,放出的 NO 大部分是在液相中被氧化的:

$$2NO(x) + O_2 \longrightarrow 2NO_2(x)$$

在生成区的后部和氧化塔中则无疑地是按照下式进行 氧化:

$$2NO(= 1) + O_2 = 2NO_2(= 1)$$

所以在生成区后部气体中 NO 和 NO<sub>2</sub> 同时存在,虽然 NO + NO<sub>2</sub>  $\Longrightarrow$  N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

是以极大的速度进行着,但在塔式法生产的气体中,由 平衡条件得知,仅有极少一部分氮氧化物是以不密解 的  $N_2O_3$  形式存在。相当于  $N_2O_3$  組成的存在于气体中的氮氧化物很易为硫酸(或含硝硫酸)所吸收而生成含硝硫酸 (亚硝基硫酸在硫酸水溶液中的溶液)。因 为 NO 几乎不溶于硫酸,而  $NO_2$  溶解时又会在生成亚 硝基硫酸的同时产生硝酸:

$$2NO_2 + H_2SO_4 = HSNO_5 + HNO_3$$

使以后的吸收恶化,因而被认为最宜于硫酸吸收的氮氧化物应該是 NO、NO<sub>2</sub>等分子混合物的形式。即 NO 的氧化仅进行至一半的程度。为了簡化表示,也可以写成 N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的形式。 N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 被放度不低于 73% 的 硫酸吸收时仅生成亚硝基硫酸:

 $N_2O_3 + 2H_2SO_4 \Longrightarrow 2HSNO_5 + H_2O$  亚硝基硫酸是不稳定的。 当它在含水的硫酸中时,便 起如下的水解作用:

$$HSNO_5 + H_2O = H_2SO_4 + HNO_2$$

水解的程度随着硫酸浓度的降低和**溫度的 增** 加 而 增大。当硫酸的浓度低于 73% 时,亚硝基硫酸水解产物 亚硝酸开始会分解为硝酸和 NO:


$$3HNO_3 = HNO_3 + 2NO + H_2O$$

考虑到用浓度低于 73% 的酸来吸收氮氧化物会使 亚硝酸分解出 NO 而遭損失,同时产生的 HNO3 会 使 含硝硫酸上面氧化氮的压力增大,又考虑到硫酸起始浓度愈高則在同样含硝度下,含硝硫酸上面的氧化氮压力愈少,为了增加吸收推动力 (在吸收过程中平均 气相中氮氧化物的分压和含硝硫酸面上氧化 氮 压 力之差) 硫酸的浓度应不低于 75%。


因为淋酒生成塔的含硝硫酸是来自吸收塔的,对生成塔来說希望硫酸的浓度低一点,以便得到更多的对 SO<sub>2</sub> 有活性的亚硝基硫酸水解产物 HNO<sub>2</sub>。因此,既照顾到吸收塔也照顾到生成塔,系統中硫酸的浓度应为75~76%。

#### (二) 土法塔式硫酸的流程

有人提出这样的問題,在土法塔硫中把塔排成两列,气体平行进入第一、三塔(图1)或者就象苏联那种



新七塔流程, 气体平行进入第一、二塔(图 2)会校之



把塔全部串联,气体依次通过好些。

我們认为上述两种气体流程对小土塔硫都是不适 官的。在土法硫酸的具体情况下,按气体流程来說把 生成区的塔从全部串联改为一部分或全部并联,并不 能把生成区的溫度和轉化率有所提高。从传热的观点 来看,无論上述第一种或第二种情况,第一塔出口气体 溫度都会比塔在全部串联时为低。这不仅因为通过 塔中的带热体(气体)減少了一半,同时是因为土法硫 酸中塔体热損失占了很显著的地位(虽然塔壁是有保 溫层的)。 而前者散失到空間去的热量比后者約要多 出一倍。在图1的情况第三塔入口气溫是較串联时提 高了,但第二塔入口气温则被降低了。可以把整个生 成区来对比一下,全部塔串联或全部并联,其散失到大 气的热量都是由下式决定:

$$Q = KA \Delta t$$

式中 K一把对流和幅射同时考虑进去 的 传 热 X数;

4─大体上等于塔体与大气接触的表面积;
△/一塔体內平均溫度与周围人气温度之差;

两种情况,散热面 4 都是一样的,而热阻主要是在器的外壁和塔体上,所以按塔气流来說,串联或 丼 联虽影响到气体在塔内流速,但对传热系数的影响并不大,因此  $\Delta t$  和热损失  $\Omega$  也基本上一样。故两种情况生成区塔内的平均气体温度都差不多,也就是丼联不能提高气体在生成区的平均温度,无助于对  $SO_2$  的轉化。

从传质的观点来考虑, $SO_2$  轉化率和  $SO_2$  吸 收 速度系数 K 之間的关系可以用下式表示:

$$K = \frac{\rho}{\tau} \ln \frac{1}{1 - \alpha}$$

式中 $K-SO_2$  吸收速度系数;

p 一填料的水力华径;

**7**一气体通过填料的时間;

 $\alpha$  —SO  $_2$ 轉化率、分数。

假如 K 值不变时,生成区的塔并联或申联都可获得同样的轉化率 (因为 r 相同)。 但实际上 K 值会由于气体并联后在塔中的流速减半而降低。在大型的塔硫生产中,第一生成塔的气流速度达到 1 米/秒以上, SO2 吸收过程是液膜控制,气膜扩散阻力仅占总吸收阻力 (等于 1/K) 的2.1 至 2.8%,所以气流速度的改变对 K 值的影响甚少。 而在第二生成塔中气流速度 約 在 0.3 米/秒左右,加以酸的含硝較高,气膜阻力便占有较大的比重,达到占总阻力的 31.1~40%。 这时气流速度的改变对 K 的影响便較显著。在小土塔硫中气体在塔中的流速很低,生成区 SO2 的吸收气膜阻力将更值得予以重視。因为在生成塔全部申联的情况下气体在塔内的平均空塔速度 不过 約 0.15~0.2 米/秒改为 并联后这个数值会减少一半,因此 K 值会降低 許 多。結果会导致 SO2 轉化率的降低,反应后移。

第一生成塔的股硝能力在很大的程度上取决于通过該塔的气液比。因为土法硫酸和"大洋"不同,本来第一塔股硝能力就不太富裕,如果炉气改为平行进入两个塔,那么第一生成塔必然出現股硝不良現象。

在酸的循环流程方面,北京化工联合厂第二塔和第四塔都采用"自身循环"(即从这个塔流出来的酸仍用来淋洒这个塔)。应該指出的是,祇有在生成区末端(即氧化塔中)才适宜于采用自身循环的塔,而且其循环酸的浓度必須維持得較低(例如含 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>58~60%),不然的話,必然大大地降低其对 SO<sub>2</sub> 应有的吸收作用。原因是淋洒的含硝硫酸与 SO<sub>2</sub> 作用的同时,含硝硫酸中的氮氧化物要自酸中释出,如果継續自身循环,循环酸中的含硝度必将愈来愈少,因而它对 SO<sub>2</sub> 的作用也愈来愈弱(相应的自酸中释出的氮氧化物也渐趋少)直到循环酸通过該塔时自酸中脱出的氮氧化物和它自气相中吸收的氮氧化物数量相等,即达到一个新的平衡

为止。 但是,这时酸含硝胺将是很低的,因而它对  $SO_2$  的作用也不够活跃。所以在生成塔用稀酸自身循环是不适宜的。有些厂从生成塔出来的气体中还有較多的  $SO_2$ ,所以在氧化塔采用稀酸自身循环。 例如酸浓度維持在 58~60% 左右,因为在这种浓度下它对  $SO_2$ 的反应速度几乎十倍于浓度为 75% 的硫酸,这样就保证进入吸收区的气体中基本上沒有  $SO_2$ ,从而有利于 吸收过程。

#### (三) 設备上的問題

#### (1) 焚矿爐

焚矿炉的个数应該是四个以上,采用两个是不大适宜的。这是考虑到避免炉气中的 $SO_2$ 浓度有較大的波动。

硫鉄矿的燃烧是分两步进行,首先:  $FeS_2$ 受热分解  $2FeS_2 = 2FeS + S_2$ 

这个反应把 FeS<sub>2</sub> 中半数的硫分离出来。 在硫蒸 气 离 开矿石表面的瞬間就迅速燃烧成 SO<sub>2</sub>:

$$S_2 + 2O_2 = 2SO_2$$

第二步 FeS 再与 O2 反应生成 SO2:

$$4\text{FeS} + 7\text{O}_2 = 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 4\text{SO}_2$$

在焚矿炉中黄铁矿燃烧的初期所出现的蓝色火焰,就 是硫磺燃烧現象。 因为初期烧掉硫磺速度是取决于 FeS<sub>2</sub>的离解速度,而 FeS<sub>2</sub>的离解速度又是相当 快的, 所以从一个焚矿炉中焙烧出来的气体在加矿开始和后 期比較它单位时間內所发生的 SO2 絕对量是不同的。 当最初矿石在預热至炉膛温度这一阶段,SO<sub>2</sub>浓度緩緩 上升。在接近和达到炉膛温度时(650°C以上)SO2的浓 度上升很快, 过一段时期矿石中 FeS2 渐少而 FeS 渐多, SO<sub>2</sub> 浓度又緩緩的下降。 为了要获得浓度較 平 稳 的 SO<sub>2</sub> 气体所以要多設几个炉子,以便錯开加矿时間,使 SO<sub>2</sub> 的波动較緩和一些。 这对稳定 SO<sub>2</sub> 的轉化和稳定 吸收区的操作都是有很大意义的, 当然两个炉子是比 一个炉子好,而四个炉子又比两个炉子好。大厂的焚 矿炉总是由16个至32个配置成一組。炉子排成两排背 与背相靠, 为的是減少散热面积、节省建炉材料、減少 占地面积。

炉条应該是鑄鉄制成,每根炉条的断面是 5 厘米 見方。炉条与炉条的中心距离是 10 厘米。每根炉条 都应能轉动自如(可参阅化学工业出版社出版"塔式土 法制硫酸小型定型設計"),轉动炉条时矿渣便可落下, 不应該象化工联合厂那样用死的炉条,因为固定的炉 条要把炉門打开才能掏出矿渣,这不仅会使冷气过多 地侵入炉膛,同时会影响到矿石的充分焙烧。

据北京黄寺、河南洛阳、临汝等地建炉子的經驗, 必須注意減少炉子的热損失,因此規定四周炉壁(包括 除尘室外围) 墙厚要 50 厘米以上,38厘米厚是不够的,如果炉子热损失过多将使炉气进入第一生成塔时达不到300°C。炉頂保溫也应重視,最好是在炉頂、除尘室頂舖一层20厘米厚以上的烧鍋炉炉渣。焚矿炉部分也应流一个簡易的厂房,以防风、雨、雪的侵袭。

如果焚矿炉的設計得当,在矿渣含硫量不超过尤 許范围的情况下,每平方米炉床面积每昼夜可以焙烧 矿石 450~500 公斤 (采用 25~40 毫米大小的块 矿)。 在焙烧含硫 30% 以上的黄鉄矿时沒有若何困难。 齿 鉄矿焙烧时所发生的热量足够維持平衡, 不必另加如 焦炭之类的燃料。北京朝阳化工厂用这样的炉子焙烧 含硫 20~25% 的低品位黄鉄矿也已获得成功。 他們 的經驗是除了相应的增加投矿量外,同时把两次加矿 的間隔时間縮短。据謂北京联合化工厂的焚矿炉焙烧 黃鉄矿时还需加焦炭助燃, 那是需要改进的。 黄鉄矿 与焦炭共同燃烧不仅所获得的SO2浓度較低,炉气含 氧量少,同时极易发生昇华硫磺带入塔中。維持矿层 厚度在 40 厘米至45厘米的高度是一个很重要的問題, 有些地方炉子烧不好,經常灭火,大都是由于矿层厚度 不够。 为了使炉子开工不久矿层即达到預定厚度, 在 炉子預热(烘炉)之前,各炉炉床預先以矿渣或大小为 25~40 毫米的碎砖块垫好,厚約 30~35 厘米,然后在 其上用煤(最后最好用焦炭)烘炉,烘炉后必待炉膛涌 红然后把炉内余炭基本上鈎出来方可加矿。为了要使 矿渣含硫量不过高,所用块矿大小应为 2.5~4 厘米。 个别的大块矿石不宜大于5厘米。至于 謂 采用 6~8 厘米的块矿,显然是太大了。

### (2) 硫酸塔

由于塔式法过程 SO<sub>2</sub> 生成硫酸的反应是一个液相 反应,是在气液相界面上发生的。 NO 的氧化也有很 大一部分是在气液相界面上进行,缀氧化物的吸收也 是在气液相界面上发生,所以无論生成塔或吸收塔都 要求有足够的填料表面积和气液体在塔中的 均 匀 分 布,以利反应在被淋洒酸湿潤的填料表面上进行。以 焦炭作为填料它的作用不是該文所述"減少逆流过程 中气体和液体的流速,以增加接触的表面积"。相反, 填料塔中气体的真正流速总是比空塔气体流速为大。

該文中提到塔墳科用 6~8 公分的焦炭,这种大小的焦炭其比麦面积 (单位体积填料所具有的几何表面积,单位为米²/米³) 仅为 53~40 米²/米³ 同时填料的有效高度 (塔的下部气管頂部至塔上部填料的表面高度) 只占五节多一点的缸管,約 2.5 米左右。 在这种情况下,填料的表面积是不能满足需要的。 如 改 用50×50×5 瓷环将更适宜。 改用这种瓷环分层整齐交错排列于塔内作填料,其比表面积达到110米²/米³。

因此,即使不把填料的有效高度增高,一个塔也可以抵 两个塔的作用。 如果瓷环不易购到,可以采用大小約 为 4 厘米 (三个向度的最大值平均) 左右的焦炭,这种 大小的焦炭其比表面积約为 80 米²/米³,第一塔和最后一塔的填料易为炉气带来的矿尘所堵,故其采用的填料可以酌量采用大一点的。

第一塔因为經常与高溫的炉气接触,如黑陶质塔体的热稳定性不好的話,很容易炸裂,河南临汝县磷肥厂采用大陶缸內套小陶缸来做第一塔。 里、外的缸都各自用扁鉄把缸口打箍加固,大缸和小缸之間空隙用干的大小为5~10毫米的石英砂充填,在最下面一个大缸靠近底部处,凿一个小孔,安上一个玻璃管以防万一内部的小缸产生裂缝漏酸时,酸液可以自由地从那里流出。 为了要减少塔体热損失,第一塔和第二塔外部都需要纏以草繩,并外途以加入切碎稻草的黄泥,經过一个阶段的使用,效果是令人滿意的。

如果采用陶缸作塔体的活,最好是把截去缸底的 陶缸一个个地缸底套缸口依次选置。 据实际經驗,小 缸套11个,大缸套9个都不致把下面的缸压坏。安装 时必須注意与地面垂直。

塔的接缝处和管道之間的接缝,都是先以蘇过水玻璃的石棉绳塞上,然后塗上耐酸胶泥。 耐酸胶泥的配合比如下:石英粉(或碎瓷片磨成的粉末)95份,氟硅酸纳5份,充分混合过篩后加入水玻璃(泡花硷)比重为1.42~1.5的34~36份(以上指重量份数)調和成胶泥,氟硅酸鈉是一种催固剂,这种胶泥配成后在3~4小时便初步凝固,4~6小时便硬化,所以每次配置量不宜过多。

不耐酸的石粉、滑石粉都不宜用作耐酸胶泥。

#### (四) 塔的开工和操作

該文介紹了烘炉和"温塔"方法,"第一塔入气温度 达到320~350°C才开始噴淋混散",这样很易使人誤以 为先通气体入塔待气体温度达到320~350°C然后喷 淋以混酸,在实际操作中最要注意这样一个問題,即 烘炉时的气体絕对禁止通入塔中。 在通502炉气入 塔前半小时至1小时,各塔循环酸开始淋洒。以使填 料表面充分湿潤,然后才能把炉气通入塔中,否则第一 塔会因驟热驟冷而破裂。

該文介紹开工时在第一塔和第二塔仪 喧 淋 混 酸 (或硝酸)和水是不正确的。第一,混酸 (HNO<sub>3</sub> 89% 料 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 7%) 或者是硝酸只是作为补充系統在操作中所 損失的氮氧化物少量地加入塔內,开工时各塔还是要 淋洒多量的配好的含硝硫酸 (生成 塔)或不含硝硫酸 (吸收塔)。至于加水乃是生产正常以后的事,正常以后循环酸浓度超过规定并有不断上升的趋势时少能开

始加水。

最初,淋洒酸中加有較多的硝酸。炉气通入塔后, 硝酸一部分成为 NO<sub>2</sub> 释出,一部分变成亚硝基硫酸仍 存于酸中:

$$SO_2 + 2HNO_3 = H_2SO_4 + 2NO_2$$
  
 $SO_2 + HNO_3 = HSNO_5$ 

該文中举例,正常生产混酸流量每分針 100 毫升, 开工时每分針 300 毫升,这个数量的混酸对保証塔的 填料的充分湿潤則还远远不够,但对硝酸的消耗来說 則是太多了(折合硝酸約 27 公斤/时)。 应該在各生 成塔自身循环含 HNO<sub>3</sub> 4%,H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 80%,H<sub>2</sub>O 16% 的 含硝硫酸和在各吸收塔中自身循环 80% 以上的不含 硝硫酸,华小时至 1 小时后通炉气入塔,这时在第一塔 上开始加硝酸。

該文中所提到的各塔淋酒量除第一塔外其余各塔都嫌太少(二塔33升/时;三塔、四塔30升/时;六塔60升/时;七塔27升/时),除第一塔之外的各塔,淋酒量应要有120~150升/时。不宜改变淋酒量来控制温度。第一塔淋酒量不大于产量的6倍,例如日产酸320公斤(75%)时,一塔淋酒量約40~50升/时。如因流程所限,酸不够时要采用部分自身循环,以满足淋酒所需。第一塔流出酸温度的为100~120°C不足則是保温不好或进气温度太低或者是淋酒量过大。

管道上的气体分析取样孔,应該是用玻璃管接入 气管中以石棉凝及耐酸胶泥固定(玻璃管上带橡皮管 以铁夹夹住)。 在分析取样时暫停鼓风机是錯誤的做 法。 保証取样管不会漏入空气,同时系統处于操作的 情况下,所分析出的結果才是实际情况的真实反映。

#### (五) 塔式法系統中一氧化氮的氧化

在生成塔中  $SO_2$  轉化成硫酸的同时,要自含硝硫酸中释出  $NO_0$ 。在生成区末端的气体中 NO 已經有一部分为气体中的  $O_2$  所氧化而成  $NO_2$ ,含有 NO 和  $NO_2$  的气体按下式反应生成  $N_2O_3$  (虽然在塔式法操作条件下的气体中  $N_2O_3$  的平衡浓度是微不足道的):

$$NO + NO_2 \longrightarrow N_2O_3$$

有人认为,被吸收于硫酸中的氮氧化物是以不离解的 N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 形态而不是以 NO·NO<sub>2</sub> 等分子混合物的形态轉入酸中; 当 N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 被吸收时平衡就不断地向 右 移动。 但是,实践証明并不是这么一回事。 由平衡方程式:

$$K_p = \frac{P_{\rm NO} \times P_{\rm NO_2}}{P_{\rm N_2O_3}}$$

可知,气体中 $N_2O_3$ 的浓度采正比于NO浓度与 $NO_2$ 浓度的相乘积。如果硫酸吸收氮氧化物时,氮氧化物系以 $N_2O_3$ 形态被吸收的話,那么吸收的推动力应該是决

定于气体中 N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的浓度。 亦即决定于 NO 与 NO<sub>2</sub> 浓度的乘积一值,而与 NO 与 NO<sub>2</sub> 的比率无关。 但事实上, NO与 NO<sub>2</sub> 等分子混合物以外 的 过量的 NO 不影响吸收推动力的增加,显而易見,持上述的見解是不符合实际情况的。 通过这一个事实可知把吸收以前的氮氧化物制备成 NO 与 NO<sub>2</sub> 等分子混合物状态,对于吸收推动力的增加 (在其他条件不变时亦即吸收速度增加) 和吸收可能达到的完全程度都是具有 巨大 意义的。

NO 的氯化速度随气体中 O<sub>2</sub> 和 NO 浓度的增加和 温度的降低而增加,要使气体中氮氧化物在进入吸收 区之前制备成相当于 N<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 的組成,必须使气体在进入 吸收塔之前經过足够的氧化时間。 为了达到这个 目的,可以在吸收塔之前設置一个中空的氧化塔,或者設置一个有填料的用稀酸淋洒的氧化塔。 大家知道,从 焙烧黄鉄矿所得的炉气中,如果 SO<sub>2</sub> 浓度增加,O<sub>2</sub> 便要減少,其間的关系可以用下列經驗式表示:

$$O_2\% = 21 - 1.43 \, SO_2\%$$

(按理論式为: O2% = 21 - 1.296 SO2%)

炉气中SO2浓度低則出生成区气体中O2浓度就增加, 这对于 NO 的氧化来說是有利的因素; 但如果每1克 分子 SO2 被轉化放出相同克分子数的 NO 的話,那 么 出生成区中 NO 的浓度便会由于进口炉气中 SO<sub>2</sub> 浓度 的減少而減少, 这一因素对 NO 的氧化是不利的。 在 这种情况下必然有一个最适当的炉气浓度。 **經** 过 計 算:如按每生成1吨硫酸放出相等数量的 NO 来考虑, NO 氧化速度最大值是和炉气 SO2 浓度为 6% 时相对 应的。在实际生产中具有实际意义的不是要获得最大 氯化速度,而是要获得最小的氧化容积。据計算結果, 兰炉气中 O2 浓度为 7.5% 时,单位时間、单位产酸量 所需的氧化容积是最小的。这一个結論对任何怱循环 量(每产100%的硫酸1吨,自生成区放出的氮氧化物 換算为硝酸的公斤数) 非說都是正确的。因此,如果从 左右。 但是,从減少生成区和吸收区 意眼則宜选择較 高的 SO<sub>2</sub> 浓度。 因为从整个系統看,氧化塔大一点或 小一点对基建投資是影响不大的。采用低浓度 SO2 就 需要把生成区和吸收区相应的增大,这說明了人們为 什么随意采取炉气中 SO<sub>2</sub> 为 9~9.5%。

在土法硫酸中焙烧硫鉄矿都是采用焚矿炉。正常情况下,焙烧不含煤的硫铁矿时,这种炉子所发生的炉气浓度为7~7.5%。根本无需乎补充空气就可以用最小的氧化容积来完成氧化氮的氧化任务。(即使是大厂中使用 SO<sub>2</sub> 浓度为 9~9.5% 的炉气也无器 乎 額外的补充空气入系統內使 NO 氧化)該文中介紹了 在

第一、三、五塔入口气管的上方开孔补充空气,这完全 是一种錯誤的做法。在生产中总是极力避免漏空气入 系統內,因为系統一旦漏入空气,不仅影响到炉气进入 系統的数量,影响到炉子的操作,同时降低了系統应有 的产酸能力,提高了单位产品的硝酸消耗量。

## (六) 降低土法硫酸硝酸消耗量和提高設备 的 产 酸能力的途徑

目前的土法硫酸生产中人們每每把注意力集中在提高产量上,而忽視降低单位产品的硝酸消耗量。可能是因为把产量比原設計能力翻一番是輕而易举的,而对使硝酸消耗量降低到接近或低于設計指标感到棘手。在土法塔式硫酸已經遍地开花而国家对硝酸的供应又特別紧张的情况下,把硝酸消耗量降低一半比之把强度提高一倍更为有利。因为最終决定塔式硫酸所能够达到的产量不是系統的生产强度而是所能够提供的硝酸数量,在获得相同的硝酸数量时,硝酸消耗定額愈低,則所能够得到的硫酸便愈多。

目前有些土法塔式硫酸車間,硝酸消耗 量 高 达 50~100 公斤 100% HNO<sub>3</sub>/吨 100% 硫酸的惊人 地步 (一般大厂指标是 20 公斤以下,先进厂甚至可以降低 到 10 公斤左右)。这个問題严重地影响土法塔硫的生存和发展,因此有必要加以研究。

#### 硝酸消耗量大不外下列幾个原因:

(1) SO<sub>2</sub> 的轉化沒有在生成区結束,即生成塔能力不够。反应后移,SO<sub>2</sub> 到吸收塔中便含硝硫酸脫硝。 尾气中含有的氮氧化物主要是以 NO 的形态存在:

 $SO_2 + 2H_2O + 2HSNO_5 \longrightarrow 3H_2SO_4 + 2NO$ 

在这种情况下, 硝酸消耗量很大。 但 尾 气 中 的 NO 是无色的, 看不到 NO<sub>2</sub> 的棕黄色。 因此, 有人誤以 为是由于氧化容积不够, 氯氧化物在吸收以前沒有制备好, 以致气体中过量的 NO 不被吸收而损失。

(2) 虽进入吸收塔的氮氧化物已經制备成NO·NO<sub>2</sub>等分子混合物状态,但吸收塔的吸收能力不够,这时尾气中必带有不同程度的从浅黄以至棕黄的颜色。出現这样現象时,很容易誤以为氮氧化物在进吸收区之前过氧化(即NO的氧化率大于50%,如果有比色汁是易于确定的),过量的NO<sub>2</sub>不易被吸收而

損失。在这种情况下硝酸消耗量也是很大,但尾气中不一定呈現很深的棕黄色。 举例来說,当炉气中 SO<sub>2</sub> 为 7%,設硝酸消耗量为 50 公斤/吨 100% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>,又 設硝酸的損失 90% 是从尾气中逃逸,和 SO<sub>2</sub> 轉化率为 99% 时,由此計算得尾气中氮氧化物应为 0.6%。 如 果逃逸的氮氧化物完全是 NO<sub>2</sub> 状态的話,那么尾气必然是紅棕色。 事实上,这种现象是少見的。 但如果从 尾气中逃逸而損失的氮氧化物是 NO 与 NO<sub>2</sub>等分子混合物状态的話,则尾气颜色只及前者一半。

(3) 如果尾气含有较多的 NO<sub>2</sub> (黃色) 同时 还有 NO, 并且 NO 比之 NO<sub>2</sub> 更多,也就是說,尾气中除含 有 NO + NO<sub>2</sub> 等分子混合物之外,还有 过量的 NO<sub>6</sub> 那是由于两个原因所造成:一个是吸收塔吸收能力不够,本来应更多地被吸收的 NO + NO<sub>2</sub> 等分子混合物,吸收不了随尾气放出;另一个原因是氮氧化物在进入吸收塔之前氧化得不够,也就是系统的氧化容积不够。

至于在目前一般的土法硫酸生产中,尾气中出現 真正的氮氧化物过氧化現象乃是不太多的(只有在开 工之初大量加硝酸时才会在尾气中出現NO<sub>2</sub> 黃煙)。

針对工厂的具体情况,克服上述設备上或操作中 所存在的缺陷,便可达到降低硝酸消耗量的目的。 只 有在較低的硝酸消耗量的基础上才有条件着手提高系 統生产强度,否則硝酸消耗量必随系統强度的增加而 增加。

#### 糾正設备上或操作上的缺陷具体方法如下:


- (1) 属于 SO<sub>2</sub> 反应后移者——采取下列措施可以 提高含硝硫酸吸收 SO<sub>2</sub> 的反应速度,使反应能够在生 成区結束。
- 1)提高生成塔淋洒酸的含硝度:——从第一吸收塔流出来的酸是送往生成塔淋洒的,如果控制这个塔流出酸保持較高的含硝度,比之保持在較低含硝度时更省硝酸时,則說明这个措施有效。当补充入第一或第二生成塔中的硝酸速度和系統的硝酸損失數量上相等时,吸收塔流出酸含硝度維持在一定數值,不上升也不下降。如果把加硝酸速度增加,使它大于系統硝酸的損失速度,則吸收塔流出酸含硝度漸漸上升。采取这个办法可以随意控制淋洒于生成塔中的硫酸含有某一指定的含硝度。

在生成塔中淋洒的含硝硫酸,其含硝度愈高則吸收 SO<sub>2</sub> 的吸收速度系数便愈大,可以弥补生成塔填料面积不够的缺点。該文中提到第一吸收塔流出酸含硝6~7%,就是如此。但也带来缺点,因为生成区淋洒酸含硝高則自生成区流出送往吸收区供淋洒的酸含硝也高,这样就对吸硝不利。

- 2) 降低生成区的酸浓度:——有时由于 第一、二 生成塔加水不及时,或者故意把硫酸浓度提高 一点。都会使反应后移,硫酸的起始浓度 (即含硝硫酸 除 去  $N_2O_3$  时的浓度) 过高会使  $SO_2$  吸收速度系数減 小,最适当的硫酸浓度是  $75\sim76\%$ 。
- 3)提高生成塔的溫度: 例如增加保溫措施提高进气溫度,減少塔体的散热,提高淋洒酸溫到 50~60℃都可使操作中 SO<sub>2</sub> 吸收速度大大增加。
- 。 4) 在生成区淋洒酸量过少时也会导致反应后移。 原因是影响到两方面,一个 是塔淋洒密度渐少时 SO<sub>2</sub> 吸收速度系数渐少,一个是淋洒量減少时,填料的湿潤面积減少。增加淋洒酸量同时使淋洒酸按整个塔截面均匀分布 (检查分酸管) 可以使它对 SO<sub>2</sub> 吸收的 速度增加。
- (2) 属于吸收塔能力不够者——采取下列措施可以提高吸收塔对氮氧化物的吸收能力,如果是吸收区小于生成区则必须从流程上加以改变。
- 1) 淋洒于吸收塔的酸浓度維持在75~76% 不宜 降低。
- 2) 淋洒于吸收塔的酸温度不宜太高,最后一个吸收塔出入口酸温度平均不宜高于 40°C,超过时淋洒于該塔的酸需經过冷却。
- 3) 淋洒于吸收塔的酸含硝度宜低, 淋洒最后一个 塔的酸含硝 < 1% (折合为 HNO<sub>3</sub>)。
- 4) 提高吸收塔的淋洒酸量,每米<sup>2</sup> 塔內藏面每小时淋洒酸量不宜少于 0.75 立方米,并更使其按整个塔截面均匀分布。
- 5) 增加填料表面积,例如改用 50 × 50 × 5 瓷环 作填料。
- (3) 属于氧化氮气体在进入吸收塔的氧化不足者:——加設氧化塔。
- (4) 属于系統漏入空气者:——系統不严密。 鼓 风机以前的設备和管道都处于负压状态,一有漏缝则

吸入多量空气,从而使尾气量增多。 这样使尾气中由于和淋洒含硝硫酸上氧化氮压力成平衡那部分的分压 所損失的氧化氮增加。 所以生产中必须语意检查漏 气,堵塞漏气。

(5) 属于炉气 SO<sub>2</sub> 浓度过低者:——单位产 量气体体积增加,同上述道理硝酸消耗量也就 增 加。 把 SO<sub>2</sub> 反应后移,NO 的氧化和改善吸收操作綜合地加以解决的办法是在有填料的氧化塔中自身循 环 以 稀 硫酸, 借在塔上加水的办法維持循环酸浓度为58~60%。它的优点是使 SO<sub>2</sub> 完全在这个塔內最終轉化成 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>。同时循环酸中水份蒸发到气体中时气体温度被降低而使 NO 的氧化速度增加。由于气体的温度降低在后部吸收塔的吸收区也是有利的(見图 3)



在一定的条件下降低硝酸消耗量和提高設备的产酸能力不是互相矛盾。例如,当采取措施使 SO<sub>2</sub> 反应前移,就可获得产酸量增加和降低硝酸消耗量的双 實 效果。 当降低硝酸消耗量获得成效时便可通过 各 种措施,使生成塔的反应前移(必須相应的采取措施增加吸收塔的吸收能力)。 就可着手加大通入系統的炉气量来获得較高的产量。必須注意的是产量提高后各种操作指标更要严格控制,避免一时反应后移而招致大量硝酸的損失。一个系統的操作合理与否是由它的硝酸消耗定額和生产强度大小来判断的,二者不可偏重其一。

本文最后介紹的这个流程(图3)可能不是最理想的,有待人家指正。

## 勘 誤

本刊 1959 年第2期第1頁, 正文第8行"1公里篩孔"应为"1毫米篩孔"。