第7期

化 学 通 报

• 19 (点 307) •

有碳酸蛋白色沉淀析出,过滤,干燥,即得純品。

(5) 氟化鋇(BaCl₂·2H₂O) 无色有毒結晶,能溶于水及醇。用稀盐酸加入硫化鋇溶液中,并攪拌之,此时放出大量硫化氢。然后加热除尽硫化氢,再将液体放在水浴上加热蒸发使干,即制得租品,行重結晶时即制得統約氮化鋇結晶。用作化学試剂、鞣革、額料或毒鼠熟品。

氮化銀亦可用氮化鈣飽和溶液加入硫化 鋇 溶 液中,即生成硫化鈣汽淀及氮化鋇溶液,过滤后,将滤液蒸发便干,即得氮化鋇結晶。

- (6) 磷酸銀[Ba(NO₃)₂] 白色結晶,進毒,能溶于水,不溶于醇。用硝酸鉛溶液加入硫化銀溶液中面制得。或用硝酸加入硫化蛋溶液中,加热除尽硫化氢,再以水治蒸干,即得粗制品,然后行重結晶精測之。
- (7) 醋酸鎖[Ba(CH₃COO)₂·H₂O] 有霧的白色結晶,能溶于水。用 6N 醋酸加入硫化氨溶液中,然后蒸发使其結晶,即得到純品醋酸鎮。可用作化學試剂,化学药品制造,媒染剂等。
- (8) **\$\$**酸鋇(**BaCrO**₄) 黄色結晶性粉末,重而有毒,不溶于水。取碳化鋇溶液加入 10% **\$**酸納或**\$**酸 鉀溶液,即生成沉淀,过滤,用水洗滌干燥之即得結晶純品。
- (9) **锰酸銀(BaMnO**₄) 取磷化銀溶液,加入高 锰酸鉀溶液,即有沉淀析出。过滤,将滤渣干燥就得锰 酸鋁。
 - (10) 氰化銀[Ba(CN)2] 有毒之白色結晶性粉

末,能溶于水及醇,用氰化鈉裝入小蒸餾瓶中,作为氢 氰酸发生器,瓶上裝一木塞井配滴液濕斗,漏斗中装入 盐酸。調节盐酸的滴入,使发生氢氰酸气流,将此气流 适入碲化鎮溶液中,即起反应。作用后的气流必須再 通过硅液 [NaOH 或 Ca(OH)₂] 吸收瓶,将未作用的氢 氰胺全部吸收,以免中毒。然后将反应后的溶液蒸干, 即得租制氰化氨結晶,行重結晶时即得到純品。

(11) 銀鋅白 将硫化銀溶液加入硫酸 鋅溶液 中,即生成白色沉淀,旋取沉淀,用水洗滌井干燥之,干 后放在坩堝中加热至赤紅。趁热急投入水中,即与水 共研,再洗滌井干燥之即得。銀鋅白为白色粉末,其成 分为硫酸銀、硫化鋅,及氧化鋅。可用作油漆,顏料,制 紙,橡胶工业,白色印墨,皮革用白色顏料等。

以上所述,是我們具体試制过程,仅供参考。关于 重晶石的綜合利用是新的問題,对于还原时溫度的整 制,提高硫化鋇的产量,以及副产品的收回利用,多硫 化鋇的田閒杀虫試驗等等都有待于进一步的研究解 决。

附 註:

- 1) 除硫酸銀外一切銀盘都有器,制备时必須带上口罩, 工作后将手洗澡,才可进餐。
- 2) 用硫化氫和硫資制多硫化氫,如加熱溫度过高,多確 化銀揮发出來,很宜可能中毒,請特別狂意。
- 3) 創化行物中等时,发生头晕、嘔吐、泻肚、內溢血等现象。 銀盐的最死剂量为0.8克。 中毒时服用稀的 MgSO4 溶液、可以作为急救的一种方法。



山东大学化学系硫酸純化工厂

工业浓硫酸的含量一般都在98.5%(即比重1.84)以下,含有较多的杂质,如西、碲、砷等等。利用分留原理,加入試剂,經过蒸馏可以提高浓度与浓去杂质,从而获得化学試剂規格的设硫酸。我厂于1958年5月开始上法純化硫酸的工作,經过一个月时間的摸索,得到了一些初步經驗,今介紹于下,供給各有关方面討論与指正。


仪器装置

在純化工作中,我們采用了图1的装置,包括: 1.

蒸圖器,用曲頸甑或凰底烷瓶(3500—5000 毫升)。 2. 冷凝器,用耐酸中性硬质玻璃吹成,分二部分,长約 3 米,过长时会发生倒流现象。(a)的高度不得超过 16 厘米。 3. 接受器,用平底烧瓶。 4. 加热时利用煤(无烟煤为最好)炉子入小按蒸馏器而定。 5. 其它有移液管,玻璃毛,用酸处型过的石棉(可把破石棉板,石棉布

^{*} 本文是更正第5期"提纯硫酸的方法"一文的鋒製而写,前文是該系二年級學生投资本刊的。請各有关单位注意根据本文經驗推广——編者。

捣碎用浓硫酸浸透,用水冲洗。凉干待用),比重計,鉄 絲网等等。



配料和操作

按每100毫升租硫酸加1克研細的重鉻嵌鉀(化學純)的比例配料(先将重鉻酸鉀溶于浓碎 較 页 好),加入蒸餾器中的量不得超过整个体 积的 2/3,加入沸石(可以1—3 厘米长的玻璃管代替)以避免过热现象。

根据图 1 的装置安装,冷凝管与曲頸甑接头处用 玻璃毛或用水和成的石棉泥土封好,如果用圆底烧瓶 则在瓶口处用調好的泥浆封好。

装置妥当后即可以加热蒸馏。开始时温度不宜升 得太快,約半小时后便有液体蒸出。必須注意这时冷凝 管中的白烟(SO、形成的酸雾),在不超过1米长时就

应冷聚下来, 否則就表示溫度 已經过高, 有冲出的危险。这 时冷凝管凝集下来的流体大約 每秒 1-2 滴,在接到 100 毫升 以后可适当掌握温 度 使 蒸 出 的硫酸戊醛状細流。稀酸接 受量要依原料酸的浓度 而 定, 当硫酸的浓度到达比量为1.5 时就可以更换新的除收版开始 接收次硫酸。这时硫酸浓度提 高的很快, 在很短时間內比重 就可达到 1.83-1.84。 这时 蒸馏器中的硫酸保持恆溫 338°C。最后,当蒸餾瓶中还剩 余 200-300 毫升硫酸时 就 停 止加热,以免蒸出杂质,降低硫 酸的純度。稍冷后取下盛有残 確的蒸馏器,放在散热较慢的 物体上(如石棉布,干草等)冷 却后倒出残液,将蒸馏器冲洗 干净待下次再用, 炉上又可装

上另一蒸餾器。蒸餾一次前后

約需 2-3 小时。

注 激 專 項

- (1) 在蒸餾过程中蒸餾器可能发生跳动現象,产生跳动的原因是由于火焰不均匀,沉淀多,滞石少。如 跳动剧烈则需立即停止蒸馏以觅造成损失。
- (2) 在蒸馏过程中如发現炉內有白烟冒出(與口处渗出的硫酸在高溫下分解出50。)則衰明可能是由于蒸馏器破裂所致,这时应立即停止加热,同时也不要停留在炉旁(特別要避开炉口)以防止因破裂而把最热的浓酸喷溅到身上的危险。如果发生爆炸,应立部以砂土复富,冷却后再行处理。

用上述設备提純硫酸虽簡便,但溫度不易掌握,因而容易发生事故,需要的劳动力也較多,并且所用烹馏器价格比較贵,損坏一个就值五、六元。經过一个月左右的換索,我厂采用了一种較为簡单的办法来进行生产,这就是利用硫酸每子代替蒸馏器进行純化工作。每子的容积一般为 27000 毫升,质量必須严格选择,如果在坛子口的阴螺紋里看出是质地白色的陶瓷则可,如果是上灰色的近乎陶上的则不能用,否则就有媒作危险。坛子的壁較厚,传热慢,而且不能直接加热,因而要求炉子能烧到更高的温度。炉子结构的好界是利用这种政备进行生产的关键問題。




图 2 是我們所采用的炉子的結构图。

以两个炉子为例来款明炉子的結构,在实际生产时,可将多个这样的炉子連在一起,一般两个炉子一个烟窗。图 2 左边說明炉子的外形,右边是将炉壁的剖面表明其内部结构。

- (1) 为了节約用砖和降低炉身露出地平 丽 的 高 度,炉子的风道部分建在地下。
- (2) 炉条前端稍高,和水平成15—20°角,炉综长約40厘米,炉膛长約38厘米,寬約30厘米,炉膛大了烧煤多,小了则湿度不一定能够达到所要求的废数,其具体大小得視用煤的质量而定。炉膛壁砌上三层砖,在后方侧立三行耐火砖,如图2(a),中間一行伸入炉膛8厘米,其余二行伸入炉膛5厘米,在上面平针八块砖(最好是薄的耐火砖)砌成如坛子圆底的形状,如图2(b)所示的圆盘底。
- (3) 用鉄絲网做成一圓筒,大小高度根据坛子而定,如图 2 右,上面塗有耐火泥(用头发与粘土混合物也可), 要塗得均勻, 越薄越好, 把这种圓筒放到圓盘底上, 如图 2 (0)。
- (4) 在圓筒外,用砖砌成圆形并保持与圆筒有5厘米距离的空隙,中間交錯停出十几無炉砖以固定圆筒,如图2(d)。炉膛砌高到40厘米,在上方封閉。圓筒部分在函数第二层砖时封閉,烟道就从后上方引入烟窗,如图2(e)。
- (5) 在操作过程中,火和热空气,一部分从园盘底下通过由后方直升到烟道,另一部分从前方和侧旁上升进入烟道,火及热空气必须通过伸出的交錯的砖[图2(d)]而进入烟道,这样可以使整个圆筒的温度均匀。
 - (6) 烟囱高度从地平面算起約为 3--4 米。

燃料可用烟煤、无烟煤、或两者混合都可。因为是 自然通风,最好是质量好一点的煤。

操作說明

圓筒底部放一层約2-3厘米細沙,按照上述比例

配料配成的組跡酸裝入坛內丼将坛子放入圓筒中**,周** 個再媒滿細沙。坛內所盛浓硫酸的量不得超过坛子**体** 积的三分之二。

安装冷凝器及接受程序同前所述,但在操作上有不同点,就是可以蒸干(如有烟状物冒出,但不能在整个冷凝管中冷凝下来,即便有冷凝作用,也不能成为液体,这时衰明已經蒸干)。但在操作时要注意蒸干前的1000毫升要换新的接受瓶,接受后并需重蒸。如果不蒸干就取出坛子,则坛子易于破裂。因为与酸接触部分的坛壁冷却趁慢,而其他部分冷却得快,冷热不均,故易引起破裂。蒸干后如果取出过快时坛子也会发生破裂。因此在取出坛子时要求先慢慢提出一半,稍冷再提放到炉頂,待冷却后冲洗干净。洗淨后如果检查內壁沒有瓷釉脫落則可維續使用。掏出热沙,更換冷沙,再卖入另一坛子即可再行生产。

为了減少坛子降溫所需要的时間以提高效率,除了多建两个炉子更換使用的方法以外,还可把順筒做上底,变成可以提出来的圓桶,蒸完后将圓桶拾出来,再換上另一个,这样可以不停火,坛內疏歡也不必蒸干。如此操作蒸完一坛最多需 20 小时。

根据上述办法两个人最少可以管理八个炉子,一次就可以生产 400 斤純磷酸,因此可用于較大规模的生产。上述設备也可用于較稀硫酸及废磷酸的提純。

从我厂的生产过程中証明,利用这种 設备 和方法提纯疏酸是比较經济的,困难也不大,纯硫酸的純度可达到三級酸标准(苏联国定标准)。如果 中間接受步縣分得細一些,操作更加仔细,适当 增加 重路 酸鉀的用量,中間餾出物部分可达到二級 或一級 标准。

由于我厂生产的时間还不长,对于菜些技术問題 的站研还不够,因而我們认为上述的方法还不够完善, 希望有关方面給予指正。

結合中学化学教学进行主法炼鈾。

清宁一中理化组 闷菜达

在貨物党的教育方針中,化学科如何与生产劳动 和結合的問題,引起了我校特别的重視。目前,我們以 积极的边整边改的教法,想尽办法,使教学与当前的生产密切结合,尤其是土法化工生产。这学期高二化学, 讲到原子結构,这是化学科中最抽象的一章內容。 过去我們总队为这一章联系实际很困难,这是因为教材

中理論和抽象概念較多,况且原子能的工业又是尖端的工业。 但这一学期在党支部的領导和支持下,我們大胆解放思想,破除迷信,結合教学进行土法炼鈾,获得成功。 同學們通过土法炼鈾后,打破了对原子工业的神秘观点,从而有了更大的干勁来掌握化学知識,向科学进軍。现在,把我們土法炼鈾的方法,介紹如下。