土法生产純碱

王 曦

純碱是玻璃工业的重要原料,一座年产140万箱的平板玻璃厂,每年就需要純碱15,000多吨。自从大跃进以来,純碱供应較紧張,目前,純碱的供应已成为玻璃工业生产跃进的关键問題了。大連和秦皇島權华玻璃厂为解决純碱的供应問題,正在自建碱厂,大搞土法制碱。現将两厂的生产方法介紹如下:

这种制碱的方法是用氨碱法(索尔維法),半連續生产。制出的純碱質量,炭酸鈉含量大于98%,氯化鈉含量小于1.5%。生产純碱的主要原料有原盐、石灰石、焦炭(或白煤)、水、氨,生产一吨純碱所滑耗的主要原料如下:


消耗数量 計算規格 單位 要求規格 原料 85%NaCl 100%NaCl 1.6 - 1.9肫 原盐 88%CaCO3 100%CaCO3 1.5-1.7 咂 石灰石 7,000 0.12 - 0.15焦炭 7,000 大卡/公斤

氨 公斤 99%NH₃ 100%NH₈ 4-8 水 立方公尺 — 80-120 把石灰与焦炭按1:0,08-0.10的配比混合后,送

把石灰与焦炭按1:0,08—0.10的配比混合后,送入石灰窑,煅烧24小时,烧成石灰。把石灰从客下扒出之后,送至盐水处理和蒸氨部分,加水混合成石灰乳,准备使用。

原盐加入在化盐缸內,在缸下部徐徐通入攝氏45 **-55**度的溫水,溫水穿过盐层而得到飽和粗盐水。粗 盐水流到調合缸內,加石灰乳混合后,用手动唧筒泵送 到一次盐水澄清桶內, 使盐水中的鎂 [Mg(OH)2]下 沉。經过澄清的盐水(一次盐水)溢流至除鈣器內, 从頂部进入,除鈣器的底部通入炭化和吸氨所排出的 魔气,一次盐水在除鈣器中通过廢气逆流出来之后, 进入二次盐水澄清桶內,使鈣(CaCOg)下沉。經二 **水澄清**的盐水流入吸氨塔, 氨是由氨盐水經炭化滤过 ,后的母液中加石灰乳,再經蒸餾后而取得的,蒸餾后 的气体,經过換热器,用水冷却到攝氏58-65度,从 吸氨塔的底部进入吸氨塔,它和从吸氨塔上部进入的 二次盐水逆流吸氨而成氨盐水。氨盐水經盐水貯存缸 进入炭化器的頂部,和从炭化器底部进入的压縮二氧 化炭进行逆流炭化反应。压縮二氧化炭的来源有二: 是石灰鍛燒客排出的廢气(含CO236-40%);二是 純碱干燥鍋出来的气体,两种气体源合(約含 CO_250 ~60%),再經冷却后,用压縮机打入炭化器。氨盐 水經过炭化之后, 从炭化器 的底部进入 滤过器 的頂 部,再以压縮二氧化炭加压滤过、清水洗滌、再加压 滤过,使固体重碱 (NaHCO₈)与母液分离。分离出 来的母液加石灰乳放至蒸餾鍋內蒸氨,以供应吸氨塔 的氦气,此外幷用人屎蒸餾制氦,以不断地补充氦气 損失。分离出来的重碱,放在干燥鍋內,直接用煤加 热, 温度达到攝氏175-190度之后, 維持一些时間即 分解, 而得出純碱, 經包装后卽为成品。

土法制碱的生产流程如下:



建設土法制碱厂比建設洋法碱厂經济得多,以每 千吨純碱計算土法碱厂比洋法碱厂投資节省5—9倍, 鋼材节省10—20倍。

土法的設备也很簡單, 其中大部份 設备 象化盐 缸、調合缸、澄清桶、炭化器等都可以用陶瓷制品和 石头砌筑,仅有少数水泵、电动机要向外訂購,但是 也可以由企业自制。

玻璃工业自己制减是解决純碱供应的長久之計。 我国的盐产丰富、石灰石的埋藏量很大,办碱的条件 很好。各个玻璃企业都可以根据自己的条件,发动零 众,大搞土法制减,以保証玻璃工业的更大跃进。