নং:..... সুইচ রুম আইসি । সুইচ রুম, আপনার পরিদর্শ-নর জন্য প্রস্তুত । সুইচ রুম এর কাজ হল য-শার সেনানিবা-স নি-রাবিচ্ছি-ন্না টেলি-যাগা-যাগ সেবা প্রদান করা। স্যার,আপনার সাম-ন যে Exchange টি আ-ছ, এই Exchange টি 10 July 2013 সা-ল স্থাপন করা হয়। Siemens Hicom-350H

Exchange টির নাম Mitel Mivoice Business Soft Switch PABX (Private Automatic Branch Exchange), এটা Canada র তৈরী। Model: 3300 ICP (Integrated Communications Platform, এই Exchange এর Capacity: 12 E-1 + 30 CO (Central Office) Line+ 1500 Subscriber Line.Expendable UP To 18E1+50CO (Central Office) Line+ 2000 Subscriber Line.

E১ একটি ডিজিটাল ট্রান্সমিশন স্ট্যান্ডার্ড যা ইউরোপ ও অন্যান্য অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় । এটি ২.০৪৮ Mbps ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করে, যা ৩২টি ৬৪ Kbps চ্যানেলে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে ২টি চ্যানেল সিগনালিং ও কন্ট্রোলের জন্য, আর বাকি ৩০টি ভয়েস, ডেটা বা ভিডিও ট্রান্সমিশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
য-শার সেনানিবাস থে-ক অন্য সেনানিবা-স যোগা-যা-গর জন্য E-1 ব্যাবহার করা হ-চ্ছ।

বর্তমা-ন 05 E-1 + 10 CO (Central Office) line + 90 IP + 1087=(1177) Analogue Subscriber Line সং-যাগ দেওয়া আ-ছ। স্যার, এই Exchnage এর ডিভাইস সম্প-র্ক বিস্তারিত বলল। প্রথ-ম যে ডিভাইস টি আ-ছ এটা GSM Gateway এটা inoteska কেম্পানির, এটার ম-ডল- Voice and Data Router । এখা-ন ৩ টি GSM Gateway আ-ছ। প্রতিটি GSM Gateway তে 12 টি সিম লাগা-না যায়। বর্তমা-ন ৩ টি Gateway -ত মোট 13 টি সিম লাগা-না আ-ছ। এখা-ন -য নং আ-ছ 01769550000 up to 11, পর্যন্ত। -মাবাইন দি-য় কেউ আর্মি নং কথা বল-ত চাই-ল এই সিম গুলোত ফোন করবে, এবং অপারেটর রিসিভ কর-ব, তারপর কাংঙ্খিত আর্মি নং মিলি-য় দে-ব।

এর প-র আ-ছ ১৬ পোর্ট এর POE (Power over Ethernet) সুইচ, এই সুইচ এর মাধ্য-ম সকল ডিভাইস MXE বা -মইন Controller এর সা-থ সং-যাগ আ-ছ এবং Exchange, MDF, Switch Room এর IP Telephone সংযাগ দেওয়া আ-ছ।

এর প-র MXE lll (Medium Embedded Switch) বা -মইন Controller । এই Controller এর মাধ্য-ম Exchange এর যাবতীয় Configure করা হ-য়-ছ এবং এই Controller এ সকল ই-১ সং-যাগ ও Configure করা আ-ছ। বর্তমা-ন

1. Jashore Cant to Dhaka Cant
2. Jashore Cant to Jhanabad Cant

a. **JSR to DHK 03 E-1 Connection**

BTCL1x E-1
F@H 2x E-1

b. **JSR to JNB 02 E-1 Connection**

BTCL 1x E-1
F@H 1x E-1

গ্যারিস-নর সকল আইপি ফোন এর Configure এই Controller -থ-ক সং-যাগ দেওয়া আ-ছ। গ্যারিস-নর ডিভ হেড-কার্য়টার, এরিয়া হেড-কার্য়টার, CMH, SCT&S ও সকল ব্রি-গ্রড এ সরাসরি Optical fiber এর মাধ্য-ম এর IP Telephone সংযাগ দেওয়া হ-য়-ছ

এর প-র ASU (Analogue Service Unit) । এই ডিভাই-স ৪+১২ ক-ম্বা কর্ড লাগা-না আ-ছ। এই কার্ড সিও লাইন Configure করা আ-ছ । বর্তমা-ন ১০ সিও লাইন Configure করা আ-ছ । 02479550000 up to 09 পর্যন্ত। -মাবাইন অথবা BTCL/PSTN নং দিয়ে কেউ আর্মি নং কথা বলতে চাইলে এই নং গুলোত ফোন করবে, এবং অপারেটর রিসিভ করবে, তারপর কাংঙ্খিত আমি ,মোবাইল, বিটিসিল নং মিলি-য় দে-ব।

এর প-র AX Controller (Analogue Switch) এই ডিভাই-স ২৪ পোর্ট ONSP (On Premise Station Protected) কার্ড লাগা-না আ-ছ। গ্যারিশ-নর সকল এনালগ নং এই Controller -থ-ক দেওয়া হ-য়-ছ।

য-শার সেনানিবা-স দুইটি জায়গাই ONU (Optical Network Unit) স্থাপন করা হ-য়-ছ।

1. STC&S ONU (AX-10 Controller)
2. Mess-2 ONU (AX-8 Controller)

এই Controller থে-ক Multi Cable এর মাধ্য-ম IDF (Internal Distribution Fream) সাই-ট সং-যাগ দেওয়া হ-য়-ছ। এই Exchange টি ৩০ -কভিএ ৩ Phase এবং সার্জ প্র-টকটর এর মাধ্য-ম পাওয়া সং-যাগ দেওয়া হ-য়-ছ। বিদ্যুৎ চ-ল -গ-ল ৩ kva

Online UPS যার সা-থ ৮ টি ব্যাটারি সং-যাগ আ-ছ। যা Exchange টি ৩.৫ ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ পা-ব। ব্যাটারি ব্যাকআপ শেষ হ-ল ৩০ kva Diesel চালিত জেনা-রটর আ-ছ।

What is trunk call in pbx system?

একটি PBX (প্রাইভেট ব্রাঞ্চ এক্সচেঞ্জ) সিস্টেমে, একটি ট্রাঙ্ক কল বলতে এমন একটি টেলিফোন কলকে বোঝায় যা স্থানীয় PBX নেটওয়ার্কের বাইরে, সাধারণত একটি ভিন্ন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বা দূরবর্তী স্থানে পাঠানো হয় । এই কলগুলি ট্রাঙ্ক লাইন ব্যবহার করে, যা সুইচিং সেন্টারগুলির মধ্যে ডেডিকেটেড সংযোগ (প্রায়শই বান্ডিল) যা উৎপত্তিস্থল এবং সমাপ্তি এক্সচেঞ্জগুলিকে সংযুক্ত করে। মূলত, একটি ট্রাঙ্ক কল হল একটি দীর্ঘ-দূরত্বের বা বহিরাগত কল যা এই ট্রাঙ্ক লাইনগুলির দ্বারা সহজতর হয়

What is CO Line?

একটি PBX (প্রাইভেট ব্রাঞ্চ এক্সচেঞ্জ) সিস্টেমে, একটি CO লাইন, বা কেন্দ্রীয় অফিস লাইন, সেই ভৌত টেলিফোন লাইনকে বোঝায় যা PBX কে পাবলিক টেলিফোন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করে । এটি মূলত বাইরের জগতের সাথে সংযোগ, যা আপনার PBX কে বাইরের নম্বরগুলিতে কল করতে এবং গ্রহণ করতে দেয়।