| Лабораторная работа №3 | M3136 | 2022 | |
|------------------------|-------------------|------|--|
| ISA | Ястребов Григорий | | |
| | Дмитриевич | | |

Цель работы: знакомство с архитектурой набора команд RISC-V.

Инструментарий и требования к работе: работа выполнена на Java 18 (Oracle OpenJDK 18.0.2).

Описание

- 1. Изучить систему кодирования команд RISC-V.
- 2. Изучить структуру elf файла.
- 3. Написать программу-транслятор (дизассемблер), с помощью которой можно преобразовывать машинный код в текст программы на языке ассемблера.

Вариант: отсутствует

Описание архитектуры RISC-V

RISC-V ISA – современная, бесплатная и общедоступная набора инструкций без архитектура упора В конкретную микроархитектуру, подходящая под реальную hardware-реализацию в 32или 64-битном адресном пространстве, в том числе и с использованием нескольких ядер и поддержкой стандарта IEEE-754. Архитектура старается ничего не предписывать и быть максимально обобщенной, позволяющей разные имплементации.

В архитектуру заложен принцип модульности – RISC-V ISA разделена на небольшую базовую архитектуру для работы с целыми числами (2 основных варианта: RV32I и RV64I для соответствующих адресных пространств) и опциональные стандартные расширения (например, RV32M для поддержки целочисленного умножения и деления или RV32F для поддержки чисел с плавающей запятой).

Базовая архитектура RV32I

Базовая архитектура имеет зафиксированную длину инструкции в 32 бита с правильным выравниванием. Вид – Reg-Reg 3. Упакованный формат разрешает реализацию даже в 16 бит, но, как и расширенное кодирование в >32 бита, далее это не рассматривается.

RV32I, использующая 32-битное адресное пространство, имеет 32 регистра x0-x31 длиной 32 бита. Также есть 1 дополнительный регистр рс - program counter, который содержит адрес действующей инструкции. Отсутствует stack pointer и регистр адреса возврата, в качестве них используется x2 и x1(доп. x5).

В архитектуре 4 главных формата инструкций (R/I/S/U) и еще 2 (B/J) для работы с константой. В 32-битном коде инструкции содержится вся

необходимая информация о ней: регистр назначения (rd), аргумента 1 (rs1), аргумента 2 (rs2), константа (imm), код операции (opcode), дополнительные коды типа операции (funct3, funct7). Расположение номеров регистров и кодов операций не зависят от формата (см. рис 1).

| 31 30 25 | 24 21 | 20 | 19 | 15 14 | 12 | 11 8 | 7 | 6 0 | |
|---------------------------|---------------------|--------|-----|----------|----|-------------|---------|--------|--------|
| funct7 | rs2 | | rs1 | funct | 3 | rc | l | opcode | R-type |
| | | | | | | | | | |
| imm[1 | 1:0] | | rs1 | funct | 3 | rc | l | opcode | I-type |
| | | | | | | | | | |
| imm[11:5] | rs2 | | rs1 | funct | 3 | $_{ m imm}$ | [4:0] | opcode | S-type |
| | | | | | | | | | |
| $[imm[12] \mid imm[10:5]$ | rs2 | | rs1 | funct | 3 | imm[4:1] | imm[11] | opcode | B-type |
| | | | | | | | | | |
| | $\mathrm{imm}[31:1$ | 2] | | | | rc | l | opcode | U-type |
| | | | | | | | | | _ |
| [imm[20]] $[imm[1]$ | 0:1] in | nm[11] | imn | n[19:12] | | rc | l | opcode | J-type |

Рисунок 1 – 6 форматов инструкций базовой архитектуры.

Всех битов константы в коде инструкции (в частности, во всех форматах RV32I с константой это 31 бит). В форматах типа В и Ј константа есть частное при делении на два, поэтому наименьший ее бит в коде ставится на индекс 1 (чтобы лишний раз не сдвигать результат влево). Аналогичным образом в типе U константа сдвинута на 12 бит влево.

Краткое описание типов форматов и реализуемых инструкций

Формат типа R описывает операции регистр-регистр – чтение из rs1 и rs2, вычисление и запись в rd: арифметические ADD, SUB, логические AND, OR, XOR, знаковое/беззнаковое сравнение SLT/SLTU, сдвиги SLL, SRA, SRL (влево, вправо алгебраически и логически).

Тип I – регистр-константа, чтение константы imm и регистра rs1, вычисление, запись в rd: те же самые ADDI, SUBI, ANDI, ORI, XORI, SLTI/SLTIU, SLLI, SRAI, SRLI. Команда NOP, которая ничего не делает,

кодируется как ADDI x0, x0, 0. Также к I-формату относятся инструкции ECALL и EBREAK

Тип U отличается отсутствием rs1: загрузка верхней части константы LUI (для построения 32-битной константы), построение рс-зависимого адреса AUIPC (добавление к рс константы к старшим 20 битам).

Ј-формат реализуется только одной инструкцией JAL. В ней константа есть отступ, на который должен измениться адрес в рс, в rd записывает адрес следующей инструкции после прыжка. Еще есть JALR, который получает адрес пункта назначения прыжка как сумму константы и значения rs1 с округлением к четному.

Все инструкции ветвления реализованы форматом В-типа. Константа также хранит отступ для прыжка, регистры rs1 и rs2 держат сравниваемые значения. Прыжок происходит, если: в BEQ rs1 == rs2, в BNQ rs1 != rs2, в BLT/BLTU (знаковый/беззнаковый) rs1 < rs2, в BGT/BGTU rs1 > rs2, в BEQ rs1 == rs2. rd работает также, как и в J-типе.

Команды загрузки в память (STORE) реализует тип S-тип, из памяти (LOAD) — І-тип. Адрес памяти получается путем сложения константы отступа со значением rs1, в случае STORE в память загружаются нижние биты из rs2. SW, SH, SB хранят 32, 16, 8 бит соответственно, аналогично загружают LW, LH/LHU, LB/LBU (суффикс U указывает на то, что неиспользованные биты заполняются нулями, без суффикса — битом знака).

Инструкции ECALL и EBREAK реализуют I-формат, ничего не хранят в rs1 и rd, используются для отправки запроса в среду исполнения и остановки для дебага соответственно.

Все кодировки инструкций RV32I представлены на рисунке 2.

RV32I Base Instruction Set

| | rd | 0110111 | LUI | | | |
|--------------|-----------|---------|-------|-------------|---------|---------|
| | rd | 0010111 | AUIPC | | | |
| im | rd | 1101111 | JAL | | | |
| imm[11: | 0] | rs1 | 000 | rd | 1100111 | JALR |
| imm[12 10:5] | rs2 | rs1 | 000 | imm[4:1 11] | 1100011 | BEQ |
| imm[12 10:5] | rs2 | rs1 | 001 | imm[4:1 11] | 1100011 | BNE |
| imm[12 10:5] | rs2 | rs1 | 100 | imm[4:1 11] | 1100011 | BLT |
| imm[12 10:5] | rs2 | rs1 | 101 | imm[4:1 11] | 1100011 | BGE |
| imm[12 10:5] | rs2 | rs1 | 110 | imm[4:1 11] | 1100011 | BLTU |
| imm[12 10:5] | rs2 | rs1 | 111 | imm[4:1 11] | 1100011 | BGEU |
| imm[11: | 0] | rs1 | 000 | rd | 0000011 | LB |
| imm[11: | 0] | rs1 | 001 | rd | 0000011 | LH |
| imm[11: | 0] | rs1 | 010 | rd | 0000011 | LW |
| imm[11: | 0] | rs1 | 100 | rd | 0000011 | LBU |
| imm[11: | 0] | rs1 | 101 | rd | 0000011 | LHU |
| imm[11:5] | rs2 | rs1 | 000 | imm[4:0] | 0100011 | SB |
| imm[11:5] | rs2 | rs1 | 001 | imm[4:0] | 0100011 | SH |
| imm[11:5] | rs2 | rs1 | 010 | imm[4:0] | 0100011 | ceil SW |
| imm[11:0] | | rs1 | 000 | rd | 0010011 | ADDI |
| imm[11: | imm[11:0] | | 010 | rd | 0010011 | SLTI |
| imm[11: | 0] | rs1 | 011 | rd | 0010011 | SLTIU |
| imm[11:0] | | rs1 | 100 | rd | 0010011 | XORI |
| imm[11: | 0] | rs1 | 110 | rd | 0010011 | ORI |
| imm[11: | 0] | rs1 | 111 | rd | 0010011 | ANDI |
| 0000000 | shamt | rs1 | 001 | rd | 0010011 | SLLI |
| 0000000 | shamt | rs1 | 101 | rd | 0010011 | SRLI |
| 0100000 | shamt | rs1 | 101 | rd | 0010011 | SRAI |
| 0000000 | rs2 | rs1 | 000 | rd | 0110011 | ADD |
| 0100000 | rs2 | rs1 | 000 | rd | 0110011 | SUB |
| 0000000 | rs2 | rs1 | 001 | rd | 0110011 | SLL |
| 0000000 | rs2 | rs1 | 010 | rd | 0110011 | SLT |
| 0000000 | rs2 | rs1 | 011 | rd | 0110011 | SLTU |
| 0000000 | rs2 | rs1 | 100 | rd | 0110011 | XOR |
| 0000000 | rs2 | rs1 | 101 | rd | 0110011 | SRL |
| 0100000 rs2 | | rs1 | 101 | rd | 0110011 | SRA |
| 0000000 rs2 | | rs1 | 110 | rd | 0110011 | OR |
| 0000000 | rs2 | rs1 | 111 | rd | 0110011 | AND |
| fm pre | | rs1 | 000 | rd | 0001111 | FENCE |
| 000000000 | | 00000 | 000 | 00000 | 1110011 | ECALL |
| 000000000 | 001 | 00000 | 000 | 00000 | 1110011 | EBREAK |

Рисунок 2 – Кодировки инструкций базового набора RV32I.

RV32M

RV32M — стандартное расширение набора инструкций для выполнений целочисленного деления (DIV/DIVU), умножения (MUL, MULH/MULHU, MULSU) и взятия остатка (REM/REMU. Все инструкции в нем имеют R-формат (см. Рисунок 3).

RV32M Standard Extension

| 0000001 | rs2 | rs1 | 000 | rd | 0110011 | MUL |
|---------|-----|-----|-----|----|---------|--------|
| 0000001 | rs2 | rs1 | 001 | rd | 0110011 | MULH |
| 0000001 | rs2 | rs1 | 010 | rd | 0110011 | MULHSU |
| 0000001 | rs2 | rs1 | 011 | rd | 0110011 | MULHU |
| 0000001 | rs2 | rs1 | 100 | rd | 0110011 | DIV |
| 0000001 | rs2 | rs1 | 101 | rd | 0110011 | DIVU |
| 0000001 | rs2 | rs1 | 110 | rd | 0110011 | REM |
| 0000001 | rs2 | rs1 | 111 | rd | 0110011 | REMU |

Рисунок 3 – Кодировки инструкций расширения RV32M.

Описание структуры ELF-файла

ELF (Executable and Linkable Format) определяет формат бинарного исполняемого файла (объектного файла) для некоторых операционных систем. В файле находятся непосредственно данные (в частности, инструкции процессора), необходимые для исполнения программы.

ELF-файл состоит из заголовка и последовательного массива секций, в конце файла находится табличка заголовков для каждой секции.

Данные самого ELF-файла представляются через типы Addr, Off, Word (размером 4 байта) и SWord, Half (размером 2 байта).

В заголовке ELF-файла содержится главная информация о разметке всего файла: отступ таблиц заголовков секций e_shoff в байтах, их размер и количество e_shentsize и e_shnum; виртуальный адрес e_entry, начиная с которого идет индексация инструкции; индекс таблицы строк в таблице секций e_shstrndx; дополнительная информация (например, архитектура процессора или его флаги).

Каждая секция содержит некоторый кластер данных об объектном файле. Например, .data — инициализированные данные с правами на чтение и запись, которые нужны для исполнения программы, .rodata — с правами только на чтение, .bss — неинициализированные, .strtab — массив строк-названий секций (массив последовательны нуль-терминированных строк), .text — инструкции, .symtab — таблица символов.

Каждая секция имеет заголовок (структура Elf32_Shdr), в полях которого лежит информация о нем. Например, sh_name – смещение от начала .strtab до начала строчки с соответствующим именем секции; sh_offset – смещение от начала файла до начала блока данных данной секции; sh size – размер блока данных; sh entsize – если блок данных

секции есть массив, то это – количество записей в нем. Все величины выражены в байтах.

Структура секций .text и .symtab

Секция .text — последовательные инструкций в виде массива байтов (в формате никак не описывается, как представлены инструкция, это уточняется спецификацией архитектуры). В нашем случае с RV32 все байты секции .text делятся на 4 байта на инструкцию.

В секции .symtab содержится информация о символьных определениях и ссылках в программе. Стандартно, это массив структур Elf32_Sym с полями:

- st_name аналогично полю в заголовке секции, смещение от начала файла до начала блока данных данной секции;
- st_value значение, ассоциированное с символом. В зависимости от контекста, может значить разные вещи (адрес, абсолютное значение, и т.п.)
- st_size если символ ассоциирован с каким-то объектом, то это его размер в байтах, иначе 0.
- st_info отсюда можно получить тип (st_info & 0xf) общую классификацию ассоциированного с символом объекта, и бинд-связку (st_info >> 4) определитель поведения и видимости при линковке (см. таблицу 1).
- st_other видимость (st_other & 0x3) значение того, как можно получить доступ к этому символу после того, как он стал частью исполняемого или общего объекта (см. таблицу 1).
- st_shndx символ определяется всегда в связи с какой-нибудь секцией, значение держит индекс заголовка соответствующей секции

в таблице заголовков секций. Причем, значения 0xfff1 – транслируются в "ABS", 0xfff2 – в "COMMON".

Например, в приложенном файле-примере есть символ с именем main, значением 0x10074 (адрес), размером 28 байт, типом FUNC, биндом GLOBAL, видимостью DEFAULT, и соответствующей секцией .text.

Ниже представлена таблица перевода значения бинда, типа и видимости в строчное имя.

| Би | нд | Tı | иπ | Видимость | | |
|----------|---------|--------------|--------|-----------|-----------|--|
| Значение | Имя | Значение Имя | | Значение | Имя | |
| 0 | NOTYPE | 0 | LOCAL | 0 | DEFAULT | |
| 1 | ОВЈЕСТ | 1 | GLOBAL | 1 | INTERNAL | |
| 2 | FUNC | 2 | WEAK | 2 | HIDDEN | |
| 3 | SECTION | 10 | LOOS | 3 | PROTECTED | |
| 4 | FILE | 12 | HIOS | | | |
| 5 | COMMON | 13 | LOPROC | | | |
| 10 | LOOS | 15 | HIPROC | | | |
| 12 | HIOS | | | | | |
| 13 | LOPROC | | | | | |
| 15 | HIPROC | | | | | |

Таблица 1 – Имя/значение для бинда, типа и видимости

Описание работы программы-транслятора

Весь код находится в модуле src/main/java/rv3. В нем лежат классы Main, Labels, Elf32 и подмодуль riscv с классом InstructionTranslator, интерфейсом RiscvInstruction и перечислениями Type, RV32I, RV32M.

Main, Labels

Labels – класс, инкапсулирующий запись метки по адресу в словарь. Метод insert(addr, name) добавит в словарь название метки по адресу, а getLabel(addr) вернет его или создаст новую L-метку, если адреса в словаре нет.

Маіп - класс с запускаемым методом main. В нем обрабатываются ошибки при подаче аргументов, создается экземпляр elfFile класса Elf32, который затем читается и парсится из FileInputStream. Далее из elfFile мы достаем таблицу символов как массив объектов Elf32Sym, инструкции как массив int, виртуальный адрес. Затем создается экземлпяр Labels, в который мы загружаем метки из таблицы символов и инструкций (методы labelSymtab и labelInstructions). Наконец, через BufferedWriter в выходной файл записываются инструкции и таблица символов в необходимом формате через dumpInstructions и dumpSymtab соответственно.

В методе labelSymtab для каждого Elf32Sym находится имя и значение через инкапсулированные методы и записываются в labels. В labelInstructions с помощью методов InstructionTranslator из кода инструкции определяем ее тип (getInstruction, getType), и, если она типа J и В, достаем константы (get_typeImm).

Класс парсит и хранит данные ELF-файла. В себе содержит классы заголовка секции Elf32Shdr, заголовка символа Elf32Sym и самого парсера ELF-файлов ElfParser.

В качестве данных содержит заголовок ELF-файла, таблицу заголовков секций sections, таблицу заголовков символов symtable, табличку строк-названий секций stringTable и табличку строк-названий символов symStringTable, int-массив инструкций instructions32.

В классах заголовка секции и заголовка символа есть метод getName, вызывающий getString от соответствующей таблички строк — метод по отступу читает строку до нулевого char.

Также в классе заголовка символа есть все методы, инкапсулирующие получение его данных для вывода. Для бинда, типа и видимости добавлены словари-переводчики в строчное имя.

Парсинг начинается вызовом метода from. Так как файл все равно необходимо читать до конца (в конце находится таблица заголовков секций), и почти все данные итак будут хранится в памяти класса Elf32, для удобства из файла сразу читаются все биты в массив data. Методы getInt и getShort извлекают из data по отступу один int или short соответственно.

Далее в методе parse читаются (parseHeader) данные заголовка, необходимые для парсинга далее (в парсере опущен парсинг почти всей ненужной информации): виртуальный адрес, индекс .strtab, отступ и размер shdr. По полученным данным теперь читается (parseSectionHeader) таблица заголовков секций: имя, отступ, размер, количество записей. В parseSections достаем таблицу строчек-имен по полученному ранее

индексу, и затем ищем нужные имена и парсим данные в секциях (parseInstructions, parseSymtable).

В parseInstructions просто поочередно записываем все инструкции в int и пишем в массив. В parseSymtable инициализируем массив размера размер / размер записи, циклом читаем символы – все 6 полей.

InstructionTranslator и пакет riscv

Интерфейс RiscvInstruction декларирует функции получения имени, типа (R/I/S/B/U/J) и маски кода инструкции (во всех полях кода кроме opcode, funct3 и funct7 лежат нули, для удобства восприятия блоки кодов разделены '_', пример — 100_0000_0010011 для XORI). Перечисление Туре как раз хранит 6 типов формата инструкции. Интерфейс реализуют перечисления RV32I и RV32M, хранящие записи об инструкциях.

InstructionTranslator – класс статических методов для трансляции инструкции в читаемый формат.

Метод getInstuction принимает код инструкции и возвращает запись о ней в перечислениях RV32I-RV32M (они статически загружены в словарь), перебирая маски кодов операций.

Метод subcode принимает код инструкции и границы полуинтервала [1, r), на котором он вернет через сдвиги вернет битовый подотрезок кода. Это пригодится для извлечения кусочков констант из кодов. Также есть signedSubcode, который сохранит знак у подотрезка (здесь важна только граница 1).

Далее идут методы для извлечения rd, rs1, rs2, а также констант в зависимости от типа. registerToAbi возвращает ABI-формат представления регистров.

Результат работы программы-транслятора на примере

приложенного файла

test/test_out

```
.text
00010074 <main>:
  10074: ff010113
                                addi
                                               sp, sp, -16
  10078: 00112623
                                              ra, 12(sp)
                                SW
  10078: 00112623
1007c: 030000ef
10080: 00c12083
10084: 00000513
10088: 01010113
1008c: 00008067
10090: 00000013
10094: 00100137
                                            ra, 100ac <mmul>
                                jal
                                             ra, 12(sp)
                               lw
                                           a0, zero, 0
sp, sp, 16
zero, 0(ra)
zero, zero, 0
                               addi
                               addi
jalr
                               addi
                               lui
                                             sp, 0x100
  10098: fddff0ef
                                              ra, 10074 <main>
                                jal
                               addi
addi
  1009c: 00050593
                                             a1, a0, 0
  100a0: 00a00893
                                               a7, zero, 10
  100a4: 0ff0000f
                                unknown instruction
  100a8: 00000073
                                ecall
000100ac <mmul>:
  100ac: 00011f37 lui

100b0: 124f0513 addi

100b4: 65450513 addi

100b8: 124f0f13 addi

100bc: e4018293 addi

100c0: fd018f93 addi

100c4: 02800e93 addi
  100ac: 00011f37
                                lui
                                               t5, 0x11
                                               a0, t5, 292
                                          a0, a0, 1620
t5, t5, 292
t0, gp, -448
                                               a0, a0, 1620
                                              t0, gp, -448
                                              t6, gp, -48
                                              t4, zero, 40
000100c8 <L2>:
  100c8: fec50e13
100cc: 000f0313
100d0: 000f8893
100d4: 00000813
                                              t3, a0, -20
                               addi
                               addi
                                               t1, t5, 0
                               addi
                                               a7, t6, 0
                               addi
                                               a6, zero, 0
000100d8 <L1>:
  100d8: 00088693 addi
100dc: 000e0793 addi
                                               a3, a7, 0
                                               a5, t3, 0
  100e0: 00000613
                               addi
                                               a2, zero, 0
000100e4 <L0>:
  100e4: 00078703
                               lb
                                               a4, 0(a5)
  100e8: 00069583
                                              a1, 0(a3)
                               1h
  100ec: 00178793
                                              a5, a5, 1
                                addi
  100f0: 02868693
                                addi
                                              a3, a3, 40
  100f4: 02b70733
 100f4: 02b70733

100f8: 00e60633

100fc: fea794e3

10100: 00c32023

10104: 00280813

10108: 00430313

1010c: 00288893

10110: fdd814e3

10114: 050f0f13

10118: 01478513

1011c: fa5f16e3

10120: 00008067
                                              a4, a4, a1
                                add
                                              a2, a2, a4
                                add
                                bne
                                               a5, a0, 100e4 <L0>
                               SW
                                              a2, 0(t1)
                               addi
addi
                                               a6, a6, 2
                                              t1, t1, 4
                               addi
                                               a7, a7, 2
                               bne
                                              a6, t4, 100d8 <L1>
                                             t5, t5, 80
                                addi
                                addi
                                               a0, a5, 20
                                bne
                                              t5, t0, 100c8 <L2>
                                jalr
                                               zero, 0(ra)
```

| .symta | b | | | | | | |
|--------|--------------|------|---------|--------|---------|-------|-----------|
| Symbol | Value | Size | Туре | Bind | Vis | Index | Name |
| [0] | 0x0 | 0 | NOTYPE | LOCAL | DEFAULT | UNDEF | |
| [1] | 0x10074 | 0 | SECTION | LOCAL | DEFAULT | 1 | |
| [2] | 0x11124 | 0 | SECTION | LOCAL | DEFAULT | 2 | |
| [3] | 0x0 | 0 | SECTION | LOCAL | DEFAULT | 3 | |
| [4] | 0x0 | 0 | SECTION | LOCAL | DEFAULT | 4 | |
| [5] | 0x0 | 0 | FILE | LOCAL | DEFAULT | ABS | test.c |
| [6] | 0x11924 | 0 | NOTYPE | GLOBAL | DEFAULT | ABS | |
| glob | al_pointer\$ | | | | | | |
| [7] | 0x118f4 | 800 | OBJECT | GLOBAL | DEFAULT | 2 | b |
| [8] | 0x11124 | 0 | NOTYPE | GLOBAL | DEFAULT | 1 | |
| SDAT | A_BEGIN | | | | | | |
| [9] | 0x100ac | 120 | FUNC | GLOBAL | DEFAULT | 1 | mmul |
| [10] | 0x0 | 0 | NOTYPE | GLOBAL | DEFAULT | UNDEF | _start |
| [11] | 0x11124 | 1600 | OBJECT | GLOBAL | DEFAULT | | c |
| [12] | 0x11c14 | 0 | NOTYPE | GLOBAL | DEFAULT | 2 | BSS_END |
| [13] | 0x11124 | 0 | NOTYPE | GLOBAL | DEFAULT | 2 | bss_start |
| [14] | 0x10074 | 28 | FUNC | GLOBAL | DEFAULT | | main |
| [15] | 0x11124 | 0 | NOTYPE | GLOBAL | DEFAULT | 1 | |
| DATA | _BEGIN | | | | | | |
| [16] | 0x11124 | 0 | NOTYPE | GLOBAL | DEFAULT | 1 | _edata |
| [17] | 0x11c14 | 0 | NOTYPE | GLOBAL | DEFAULT | | _ _end |
| [18] | 0x11764 | 400 | OBJECT | GLOBAL | DEFAULT | | a |

Список используемой литературы

- 1. https://riscv.org/technical/specifications/ спецификация RISC-V
- 2. https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/816-1386/6m7qcoblj/index.html#c <a href="https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/816-1386/6m7qcoblj/index.html#c <a href="https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/816-1386/6m7qcoblj/index.html#c <a href="https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/816-1386/6m7qcoblj/index.html#c <a href="https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/816-1386/6m7qcobld/index.html#c <a href="https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/816-1386/6m7qcobld/index.html#c <a href="https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/816-1386/6m7qcobld/index.html#c <a href="https://docs.oracle.c

Листинг кода

```
src/main/java/rv3/Main.java
package rv3;
import java.io.*;
import rv3.riscv.RiscvInstruction;
import rv3.riscv.Type;
import static rv3.riscv.InstructionTranslator.*;
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
       if (args.length == 0) {
           System.out.println("Can't find arguments");
       if (!args[0].equals("rv3")) {
           System.out.println("Only rv3 is supported");
           return;
       if (args.length != 3) {
           System.out.println("Usage: rv3 <input ELF file path> <disassembled</pre>
output file path>");
           return;
       final Elf32 elfFile;
       try {
           try (final InputStream input = new FileInputStream(args[1])) {
               elfFile = Elf32.from(input);
           }
       } catch (FileNotFoundException e) {
           System.out.println("Unable to locate the input file: " +
e.getMessage());
           return;
       } catch (IOException e) {
           System.out.println("Unable to read the file: " + e.getMessage());
           return;
       final Elf32.Elf32Sym[] symtab = elfFile.getSymtab();
       final int[] instructions = elfFile.getInstructions();
       final int virtualAddress = elfFile.getVirtualAddress();
       final Labels labels = new Labels();
       labelSymtab(symtab, labels);
       labelInstructions(instructions, labels, virtualAddress);
       try {
           try (final Writer writer = new BufferedWriter(
                   new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(args[2])))) {
               dumpInstructions(writer, instructions, virtualAddress, labels);
               writer.write("\n");
               dumpSymtab(writer, elfFile.getSymtab());
           }
       } catch (FileNotFoundException e) {
           System.out.println("Unable to locate the output file: " +
e.getMessage());
       } catch (IOException e) {
```

```
System.out.println("Unable to write to the file: " +
e.getMessage());
       }
   }
   private static void labelInstructions(int[] codes, Labels labels, int
virtualAddress) {
       for (int i = 0; i < codes.length; i++) {</pre>
           int curAddr = virtualAddress + i * 4;
           RiscvInstruction instr = getInstruction(codes[i]);
           if (instr == null) {
               continue;
           if (instr.getType() == Type.J) {
               labels.getLabel(curAddr + getJtypeImm(codes[i]));
           } else if (instr.getType() == Type.B) {
               labels.getLabel(curAddr + getBtypeImm(codes[i]));
           }
       }
   }
   private static void labelSymtab(final Elf32.Elf32Sym[] symtab, final Labels
labels) {
       for (Elf32.Elf32Sym sym : symtab) {
           labels.insert(sym.getValue(), sym.getName());
       }
   }
   private static void dumpSymtab(final Writer writer, final Elf32.Elf32Sym[]
symtab)
           throws IOException {
       writer.write(".symtab\n");
       writer.write("Symbol Value
                                                 Size Type
                                                                Bind
                                                                          Vis
Index
       Name\n");
       for (int i = 0; i < symtab.length; i++) {</pre>
           writer.write(String.format("[%4d] 0x%-15x %5d %-8s %-8s %-8s %6s
%s\n",
                   i,
                   symtab[i].getValue(),
                   symtab[i].getSize(),
                   symtab[i].getType(),
                   symtab[i].getBind(),
                   symtab[i].getVisibility(),
                   symtab[i].getIndex(),
                   symtab[i].getName()
                   ));
       }
   }
   private static void dumpInstructions(final Writer writer, final int[]
codes,
                                         final int virtualAddress, final Labels
labels)
           throws IOException {
       writer.write(".text\n");
       for (int i = 0; i < codes.length; i++) {</pre>
           int code = codes[i];
           int curAddr = virtualAddress + i * 4;
```

```
if (labels.containAddr(curAddr)) {
               writer.write(String.format("%08x
                                                   <%s>:\n",
                       curAddr,
                       labels.getLabel(curAddr)));
           }
           writer.write(String.format(" %05x:\t%08x\t\t", curAddr, code));
           final RiscvInstruction entry = getInstruction(code);
           if (entry == null) {
               writer.write("unknown instruction\n");
               continue;
           writer.write(String.format("%-7s\t",
entry.getName().toLowerCase()));
           writer.write(switch (entry.getType()) {
               case R -> String.format("%s, %s, %s\n",
                       registerToAbi(getRd(code)),
                       registerToAbi(getRs1(code)),
                       registerToAbi(getRs2(code))
               );
               case I \rightarrow \{
                   final String name = entry.getName();
                   if (name.equals("ECALL") || name.equals("EBREAK")) {
                       yield "\n";
                   if (name.charAt(0) == 'L' || name.charAt(0) == 'J') {
                       yield String.format("%s, %s(%s)\n",
                                registerToAbi(getRd(code)),
                                getItypeImm(code),
                                registerToAbi(getRs1(code)));
                   yield String.format("%s, %s, %s\n",
                           registerToAbi(getRd(code)),
                           registerToAbi(getRs1(code)),
                           getItypeImm(code)
                   );
               case S -> String.format("%s, %s(%s)\n",
                       registerToAbi(getRs2(code)),
                       getStypeImm(code),
                       registerToAbi(getRs1(code))
               );
               case B \rightarrow \{
                   final int addr = getBtypeImm(code);
                   yield String.format("%s, %s, %x <%s>\n",
                           registerToAbi(getRs1(code)),
                           registerToAbi(getRs2(code)),
                           curAddr + addr,
                           labels.getLabel(curAddr + addr)
                   );
               }
               case U -> String.format("%s, 0x%x\n",
                       registerToAbi(getRd(code)),
                       getUtypeImm(code)
               );
               case J -> {
                   final int addr = getJtypeImm(code);
                   yield String.format("%s, %x <%s>\n",
                           registerToAbi(getRd(code)),
                           curAddr + addr,
```

```
labels.getLabel(curAddr + addr)
                   );
              }
          });
      }
   }
}
src/main/java/rv3/Elf32.java
package rv3;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.Map;
public class Elf32 {
   // elf32 file header
      private static final int EI_NIDENT = 16;
//
      private String e_ident;
//
    private short e_type;
    private short e_machine;
    private int e_version;
   private int e_entry;
    private int e phoff;
   private int e_shoff;
    private int e_flags;
     private short e_ehsize;
     private short e_phentsize;
     private short e_phnum;
   private short e_shentsize;
   private short e_shnum;
   private short e_shstrndx;
   public class ELf32Shdr {
       private int
                        sh name;
//
          private int
                         sh_type;
//
          private int
                          sh_flags;
//
          private int
                          sh_addr;
                        sh_offset;
       private int
       private int
                        sh size;
          private int
                          sh link;
//
          private int
                           sh_info;
         private int
                           sh_addralign;
       private int
                        sh_entsize;
       public String getName() {
           return getString(stringTable, sh_name);
   private ELf32Shdr[] sections;
   public class Elf32Sym {
       private int
                      st_name;
       private int
                      st_value;
       private int
                      st_size;
```

```
private char
                st_info;
private char
                 st_other;
private short st_shndx;
private static final Map<Integer, String> ST_TYPE = Map.ofEntries(
         Map.entry(∅, "NOTYPE"),
         Map.entry(1, "OBJECT"),
         Map.entry(2, "FUNC"),
Map.entry(3, "SECTION"),
         Map.entry(4, "FILE"),
        Map.entry(4, FILE),
Map.entry(5, "COMMON"),
Map.entry(10, "LOOS"),
Map.entry(12, "HIOS"),
Map.entry(13, "LOPROC"),
Map.entry(15, "HIPROC")
);
private static final Map<Integer, String> ST_BIND = Map.of(
         0, "LOCAL",
         1, "GLOBAL",
2, "WEAK",
         10, "LOOS",
         12, "HIOS",
         13, "LOPROC"
         15, "HIPROC"
);
private static final Map<Integer, String> ST_VISIBILITY = Map.of(
         0, "DEFAULT",
1, "INTERNAL",
         2, "HIDDEN",
         3, "PROTECTED"
);
public int getValue() {
    return st_value;
public int getSize() {
    return st_size;
public String getType() {
    return ST_TYPE.get(st_info & 0xf);
public String getBind() {
    return ST_BIND.get(st_info >> 4);
public String getVisibility() {
    return ST_VISIBILITY.get(st_other & 0x3);
public String getName() {
    return getString(symStringTable, st_name);
public String getIndex() {
    if (st shndx == 0) {
         return "UNDEF";
    if (st_shndx == (short)0xfff1) {
         return "ABS";
    if (st_shndx == (short)0xfff2) {
```

```
return "COMMON";
           return Short.toString(st_shndx);
       }
   }
   private Elf32Sym[] symtable;
   private String stringTable;
   private String symStringTable;
   private int[] instructions32;
   private String getString(final String table, final int offset) {
       int i = offset;
       while (table.charAt(i) != 0) {
           i++;
       return table.substring(offset, i);
   public int[] getInstructions() {
       return instructions32;
   public Elf32Sym[] getSymtab() {
       return symtable;
   public int getVirtualAddress() {
       return e_entry;
   public static Elf32 from(final InputStream input) throws IOException {
       return new ElfParser().parse(input);
   private static class ElfParser {
       private byte[] data;
       public Elf32 parse(final InputStream input) throws IOException {
           data = input.readAllBytes();
           final Elf32 file = new Elf32();
           parseHeader(file);
           file.sections = new ELf32Shdr[file.e shnum];
           for (int i = 0; i < file.sections.length; i++) {</pre>
               file.sections[i] = file.new ELf32Shdr();
               parseSectionHeader(file.sections[i], file.e_shoff + i *
file.e_shentsize);
           parseSections(file);
           return file;
       }
       private void parseSections(Elf32 file) {
           final ELf32Shdr shstr = file.sections[file.e shstrndx];
           file.stringTable = new String(data, shstr.sh_offset,
shstr.sh_size);
           for (ELf32Shdr shdr : file.sections) {
               switch (shdr.getName()) {
                   case ".text" -> parseInstructions(file, shdr);
                   case ".strtab" -> parseSymStrTable(file, shdr);
```

```
case ".symtab" -> parseSymtable(file, shdr);
               }
           }
       }
       private void parseSymStrTable(Elf32 file, ELf32Shdr shdr) {
           file.symStringTable = new String(data, shdr.sh_offset,
shdr.sh size);
       private void parseSymtable(Elf32 file, ELf32Shdr shdr) {
           file.symtable = new Elf32Sym[shdr.sh_size / shdr.sh_entsize];
           for (int i = 0; i < file.symtable.length; i++) {</pre>
               file.symtable[i] = file.new Elf32Sym();
               parseSym(file.symtable[i], shdr.sh_offset + i *
shdr.sh_entsize);
           }
       }
       private void parseSym(Elf32Sym sym, final int offset) {
           sym.st_name = getInt(offset);
           sym.st_value = getInt(offset + 4);
           sym.st_size = getInt(offset + 8);
           sym.st_info = (char)data[offset + 12];
           sym.st_other = (char)data[offset + 13];
           sym.st_shndx = getShort(offset + 14);
       }
       private void parseInstructions(Elf32 file, ELf32Shdr shdr) {
           file.instructions32 = new int[shdr.sh_size / 4];
           for (int i = 0; i < file.instructions32.length; i++) {</pre>
               file.instructions32[i] = getInt(shdr.sh_offset + 4 * i);
           }
       }
       private void parseSectionHeader(final ELf32Shdr section, final int
offset) {
           section.sh_name = getInt(offset);
//
              section.sh_type = getInt(offset + 4);
              section.sh_flags = getInt(offset + 8);
              section.sh_addr = getInt(offset + 12);
           section.sh offset = getInt(offset + 16);
           section.sh_size = getInt(offset + 20);
              section.sh_link = getInt(offset + 24);
              section.sh_info = getInt(offset + 28);
              section.sh_addralign = getInt(offset + 32);
           section.sh_entsize = getInt(offset + 36);
       }
       private void parseHeader(Elf32 elf) {
              String e_ident = new String(Arrays.copyOfRange(data, 0,
elf.EI INDENT));
//
              elf.e type = getShort(16);
//
              elf.e machine = getShort(18);
              elf.e_version = getInt(20);
//
           elf.e_entry = getInt(24);
              elf.e_phoff = getInt(28);
           elf.e_shoff = getInt(32);
                       elf.e_flags = getInt(36);
```

```
short
                       elf.e_ehsize = getShort(40);
                       elf.e_phentsize = getShort(42);
              short
              short
                       elf.e_phnum = getShort(44);
           elf.e_shentsize = getShort(46);
           elf.e_shnum = getShort(48);
           elf.e_shstrndx = getShort(50);
       }
       private int getInt(final int offset) {
           int result = 0;
           for (int i = 0; i < 4; i++) {
               result |= (data[i + offset] & 0xFF) << (i * 8);</pre>
           return result;
       }
       private short getShort(final int offset) {
           short result = 0;
           for (int i = 0; i < 2; i++) {
               result |= (data[i + offset] & 0xFF) << (i * 8);</pre>
           return result;
       }
  }
}
src/main/java/rv3/Labels.java
package rv3;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class Labels {
   private int counter;
  private final Map<Integer, String> values;
   public Labels() {
       values = new HashMap<>();
       counter = 0;
   }
   public void insert(final int addr, final String name) {
       values.put(addr, name);
   public String getLabel(final int addr) {
       if (values.containsKey(addr)) {
           return values.get(addr);
       values.put(addr, "L" + counter++);
       return values.get(addr);
   public boolean containAddr(final int addr) {
       return values.containsKey(addr);
   }
```

```
}
src/main/java/rv3/riscv/Type.java
package rv3.riscv;
public enum Type {
  R, I, S, B, U, J,
src/main/java/rv3/riscv/RiscvInstruction.java
package rv3.riscv;
public interface RiscvInstruction {
   String getName();
   Type getType();
   int getCode();
}
src/main/java/rv3/riscv/RV32I.java
package rv3.riscv;
public enum RV32I implements RiscvInstruction {
           (Type.U, 0b0110111),
           (Type.U, 0b0010111),
  AUIPC
   JAL
           (Type. J, 0b1101111),
           (Type. I, 0b000_00000_1100111),
   JALR
           (Type.B, 0b000_00000_1100011),
   BE0
   BNE
           (Type.B, 0b001_00000_1100011),
   BLT
           (Type.B, 0b100_00000_1100011),
   BGE
           (Type.B, 0b101_00000_1100011),
   BLTU
           (Type.B, 0b110_00000_1100011),
   BGEU
           (Type.B, 0b111_00000_1100011),
   LB
           (Type. I, 0b000_00000_0000011),
           (Type.I, 0b001_00000_0000011),
   LH
   LW
           (Type.I, 0b010_00000_0000011),
   LBU
           (Type.I, 0b100_00000_0000011),
   LHU
           (Type. I, 0b101_00000_0000011),
   SB
           (Type.S, 0b000_00000_0100011),
   SH
           (Type.S, 0b001_00000_0100011),
   SW
           (Type.5, 0b010 00000 0100011),
   ADDI
           (Type.I, 0b000 00000 0010011),
   SLTI
           (Type. I, 0b010_00000_0010011),
           (Type. I, 0b011_00000_0010011),
   SLTIU
   XORI
           (Type. I, 0b100_00000_0010011),
   ORI
           (Type.I, 0b110_00000_0010011),
   ANDI
           (Type.I, 0b111_00000_0010011),
   SLLI
           (Type.R, 0b0000000_0000000000_001_00000_0010011),
```

```
SRLI
           (Type.R, 0b0000000_000000000_101_00000_0010011),
   SRAI
           (Type.R, 0b0100000_0000000000_101_00000_0010011),
           (Type.R, 0b0000000_0000000000_000_00000_0110011),
   ADD
   SUB
           (Type.R, 0b0100000_0000000000_000_00000_0110011),
   SLL
           (Type.R, 0b0000000_0000000000_001_00000_0110011),
           (Type.R, 0b0000000_0000000000_010_00000_0110011),
   SLT
   SLTU
           (Type.R, 0b0000000_0000000000_011_00000_0110011),
   XOR
           (Type.R, 0b0000000 0000000000 100 00000 0110011),
           (Type.R, 0b0000000_000000000_101_00000_0110011),
   SRL
   SRA
           (Type.R, 0b0100000_0000000000_101_00000_0110011),
   OR
           (Type.R, 0b0000000 0000000000 110 00000 0110011),
           (Type.R, 0b0000000_0000000000_111_00000_0110011),
  AND
           (Type.I, 0b0000000000000_00000_000_00000 1110011),
   ECALL
   EBREAK
          (Type.I, 0b00000000001_00000_000_00000_1110011),
   private final Type type;
   private final int code;
   RV32I(final Type type, final int code) {
       this.type = type;
       this.code = code;
   }
   @Override
   public String getName() {
       return name();
   }
   @Override
   public Type getType() {
       return type;
   }
   @Override
   public int getCode() {
       return code;
}
src/main/java/rv3/riscv/RV32M.java
package rv3.riscv;
public enum RV32M implements RiscvInstruction {
           (Type.R, 0b0000001_0000000000_000_00000_0110011),
  MUL
  MULH
           (Type.R, 0b0000001_0000000000_001_00000_0110011),
           (Type.R, 0b0000001_0000000000_010_00000_0110011),
  MULSU
           (Type.R, 0b0000001_0000000000_011_00000_0110011),
  MULHU
  DIV
           (Type.R, 0b0000001_0000000000_100_00000_0110011),
           (Type.R, 0b0000001_0000000000_101_00000_0110011),
  DIVU
           (Type.R, 0b0000001 0000000000 110 00000 0110011),
   REM
   REMU
           (Type.R, 0b0000001 0000000000 111 00000 0110011),
   private final Type type;
   private final int code;
```

```
RV32M(final Type type, final int code) {
      this.type = type;
      this.code = code;
   }
  @Override
   public String getName() {
      return name();
  @Override
   public Type getType() {
      return type;
  @Override
   public int getCode() {
      return code;
   }
}
src/main/java/rv3/riscv/InstructionTranslator.java
package rv3.riscv;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class InstructionTranslator {
   private static final int OPCODE_MASK
0b00000000000000000000000000111111;
   private static final int FUNCT3 MASK
private static final int FUNCT7_MASK
private static final Map<Integer, RiscvInstruction> CODE_TO_INSTRUCTION;
   static {
      CODE_TO_INSTRUCTION = new HashMap<>();
      for (RV32I v : RV32I.values()) {
          CODE TO INSTRUCTION.put(v.getCode(), v);
      for (RV32M v : RV32M.values()) {
          CODE_TO_INSTRUCTION.put(v.getCode(), v);
      }
   }
   public static RiscvInstruction getInstruction(final int code) {
      int codeMask = 0;
      if (CODE_TO_INSTRUCTION.containsKey(code & (codeMask | OPCODE_MASK))) {
          codeMask |= OPCODE_MASK;
          if (CODE TO INSTRUCTION.containsKey(code & (codeMask |
FUNCT3_MASK))) {
              codeMask |= FUNCT3 MASK;
              if (CODE_TO_INSTRUCTION.containsKey(code & (codeMask |
FUNCT7_MASK))) {
                  return CODE_TO_INSTRUCTION.get(code & codeMask);
```

```
return CODE_TO_INSTRUCTION.get(code & codeMask);
        return CODE_TO_INSTRUCTION.get(code & codeMask);
    return null;
}
private static int subcode(final int code, final int 1, final int r) {
    return code << (32 - r) >>> (32 - r + 1);
private static int signedSubcode(final int code, final int 1) {
   return code >> 1;
public static int getRd(final int code) {
   return subcode(code, 7, 12);
public static int getRs1(final int code) {
    return subcode(code, 15, 20);
public static int getRs2(final int code) {
   return subcode(code, 20, 25);
public static int getItypeImm(final int code) {
   return signedSubcode(code, 20);
public static int getStypeImm(final int code) {
    return subcode(code, 7, 12) | signedSubcode(code, 25) << 5;</pre>
public static int getBtypeImm(final int code) {
    return subcode(code, 8, 12) << 1</pre>
            | subcode(code, 25, 31) << 5
            | subcode(code, 7, 8) << 11
            | signedSubcode(code, 31) << 12;
}
public static int getUtypeImm(final int code) {
    return signedSubcode(code, 12);
public static int getJtypeImm(final int code) {
    return subcode(code, 21, 31) << 1</pre>
            | subcode(code, 20, 21) << 11
            | subcode(code, 12, 20) << 12
            | signedSubcode(code, 31) << 20;
}
public static String registerToAbi(final int register) {
    if (register == 0) {
        return "zero";
    } else if (register == 1) {
```

```
return "ra";
       } else if (register == 2) {
           return "sp";
       } else if (register == 3) {
           return "gp";
       } else if (register == 4) {
           return "tp";
       } else if (register >= 5 && register <= 7) {</pre>
           return "t" + (register - 5);
       } else if (register >= 8 && register <= 9) {</pre>
           return "s" + (register - 8);
       } else if (register >= 10 && register <= 17) {
           return "a" + (register - 10);
       } else if (register >= 18 && register <= 27) {</pre>
           return "s" + (register - 16);
       } else if (register >= 28 && register <= 31) {</pre>
           return "t" + (register - 25);
       } else {
           return "x" + register;
  }
}
```

```
elf/type/Elf32_Sword.java
package elf.type;
public class Elf32_Sword implements Elf32_Type {
   private static final int SIZE = 2;
   private static final int ALIGNMENT = 2;
   @Override
   public int getSize() {
       return SIZE;
   }
}
elf/type/Elf32_Sword.java
package elf.type;
public class Elf32 Word implements Elf32 Type {
   private static final int SIZE = 4;
   private static final int ALIGNMENT = 4;
   @Override
   public int getSize() {
       return SIZE;
}
elf/Elf32_Ehdr.java
package elf;
import elf.type.*;
public class Elf32_Ehdr {
   public static final int EI_NIDENT = 16;
   public static char[]
                                  e_ident = new char[EI_NIDENT];
   public static Elf32_Half
                                  e_type;
   public static Elf32_Half
                                 e_machine;
   public static Elf32_Word
                                 e_version;
   public static Elf32 Addr
                                 e_entry;
   public static Elf32_Off
                                  e_phoff;
   public static Elf32_Off
                                  e_shoff;
   public static Elf32_Word
                                 e_flags;
   public static Elf32_Half
                                  e_ehsize;
   public static Elf32 Half
                                  e phentsize;
   public static Elf32 Half
                                 e phnum;
   public static Elf32 Half
                                 e shentsize;
   public static Elf32_Half
                                 e_shnum;
   public static Elf32_Half
                                 e_shstrndx;
}
```

```
elf/Elf32_Shdr.java
package elf;
import elf.type.*;
public class Elf32_Shdr {
   public static Elf32_Word
                                 sh_name;
   public static Elf32_Word
                                 sh_type;
   public static Elf32 Word
                                 sh flags;
   public static Elf32 Addr
                                 sh addr;
   public static Elf32 Off
                                 sh offset;
   public static Elf32 Word
                                 sh_size;
   public static Elf32_Word
                                 sh_link;
   public static Elf32_Word
                                 sh_info;
                                 sh_addralign;
   public static Elf32_Word
   public static Elf32_Word
                                 sh_entsize;
}
elf/Elf32_Sym.java
package elf;
import elf.type.*;
public class Elf32_Sym {
   public static Elf32_Word
                               st_name;
   public static Elf32 Addr
                               st value;
   public static Elf32 Word
                               st size;
   public static char
                               st_info;
                               st_other;
   public static char
   public static Elf32_Half st_shndx;
}
riscv/instruction/RiscvInstruction.java
package riscv.instruction;
public interface RiscvInstruction {
   String getName();
   Type getType();
   int getCode();
riscv/instruction/RV32I.java
package riscv.instruction;
public enum RV32I implements RiscvInstruction {
   LUI
           (Type.U, 0b0110111),
  AUIPC
           (Type.U, 0b0010111),
   JAL
           (Type. J, 0b1101111),
   JALR
           (Type. I, 0b000_00000_1100111),
   BEQ
           (Type.B, 0b000_00000_1100011),
```

```
BNE
        (Type.B, 0b001_00000_1100011),
BLT
        (Type.B, 0b100_00000_1100011),
BGE
        (Type.B, 0b101_00000_1100011),
BLTU
        (Type.B, 0b110_00000_1100011),
BGEU
        (Type.B, 0b111_00000_1100011),
LB
        (Type. I, 0b000_00000_0000011),
LH
        (Type.I, 0b001 00000 0000011),
LW
        (Type. I, 0b010_00000_0000011),
LBU
        (Type. I, 0b100_00000_0000011),
        (Type. I, 0b101_00000_0000011),
LHU
SB
        (Type.S, 0b000_00000_0100111),
SH
        (Type.S, 0b001_00000_0100111),
SW
        (Type.5, 0b010_00000_0100111),
ADDI
        (Type.I, 0b000_00000_1100111),
SLTI
        (Type.I, 0b010_00000_1100111),
SLTIU
        (Type. I, 0b011_00000_1100111),
        (Type. I, 0b100_00000_1100111),
XORI
ORI
        (Type. I, 0b110 00000 1100111),
ANDI
        (Type. I, 0b111_00000_1100111),
SLLI
        (Type.R, 0b0000000 0000000000 001 00000 0010011),
SRLI
        (Type.R, 0b0000000_000000000_101_00000_0010011),
        (Type.R, 0b0100000_0000000000_101_00000_0010011),
SRAI
ADD
        (Type.R, 0b0000000_000000000_000_00000_0110011),
SUB
        (Type.R, 0b0100000_0000000000_000_00000_0110011),
        (Type.R, 0b0000000_000000000_001_00000_0110011),
SLL
        (Type.R, 0b0000000_0000000000_010_00000_0110011),
SLT
SLTU
        (Type.R, 0b0000000_000000000_011_00000_0110011),
XOR
        (Type.R, 0b0000000_000000000_100_00000_0110011),
SRL
        (Type.R, 0b0000000_000000000_101_00000_0110011),
SRA
        (Type.R, 0b0100000_0000000000_101_00000_0110011),
OR
        (Type.R, 0b0000000_000000000_110_00000_0110011),
AND
        (Type.R, 0b0000000 0000000000 111 00000 0110011),
        (Type.I, 0b0000000000000_0000_000_00000_0110011),
ECALL
EBREAK
       (Type.I, 0b000000000001 00000 000 00000 0110011),
private final Type type;
private final int code;
RV32I(Type type, int code) {
    this.type = type;
    this.code = code;
}
@Override
public String getName() {
    return name();
}
@Override
public Type getType() {
    return type;
@Override
```

```
public int getCode() {
       return code;
   }
}
riscv/instruction/RV32M.java
package riscv.instruction;
public enum RV32M implements RiscvInstruction {
   MUL(Type.R, 0b0000001 0000000000 000 00000 0110011),
   MULH(Type.R, 0b0000001 0000000000 001 00000 0110011),
   MULSU(Type.R, 0b0000001_0000000000_010_00000_0110011),
   MULHU(Type.R, 0b0000001 0000000000 011 00000 0110011),
   DIV(Type.R, 0b0000001 0000000000 100 00000 0110011),
   DIVU(Type.R, 0b0000001 0000000000 101 00000 0110011),
   REM(Type.R, 0b0000001_0000000000_110_00000_0110011),
   REMU(Type.R, 0b0000001_0000000000_111_00000_0110011),
   private final Type type;
   private final int code;
   RV32M(Type type, int code) {
       this.type = type;
       this.code = code;
   }
   @Override
   public String getName() {
       return name();
   }
   @Override
   public Type getType() {
       return type;
   }
   @Override
   public int getCode() {
       return code;
   }
}
riscv/instruction/Type.java
package riscv.instruction;
public enum Type {
   R, I, S, B, U, J,
```

```
rv3/BinaryParser.java
package rv3;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
public class BinaryParser {
   private final InputStream input;
   public BinaryParser(InputStream input) {
       this.input = input;
   public byte read() throws IOException {
       return (byte)input.read();
   public byte[] read(int len) throws IOException {
       return input.readNBytes(len);
}
rv3/BinaryParser.java
package rv3;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
public class BinaryParser {
   private final InputStream input;
   public BinaryParser(InputStream input) {
      this.input = input;
   }
   public byte read() throws IOException {
       return (byte)input.read();
   }
   public byte[] read(int len) throws IOException {
       return input.readNBytes(len);
```

}

```
rv3/BinaryTranslator.java
package rv3;
public interface BinaryTranslator {
   static int bytesToInt(final byte[] bytes, int begin, int len) {
       if (len > 4) {
           throw new IllegalArgumentException("4 byte limit exceeded");
       int result = 0;
       for (int i = 0; i < len; i++) {
           result |= (int) bytes[begin + i] << (i * 8);</pre>
       return result;
   }
}
rv3/Labels.java
package rv3;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class Labels {
   private int counter;
   private final Map<Integer, String> values;
   public Labels() {
       values = new HashMap<>();
       counter = 0;
   }
   public void insert(final int addr, final String name) {
       values.put(addr, name);
   public String getLabel(final int addr) {
       if (containAddr(addr)) {
           return values.get(addr);
       return values.put(addr, "L" + counter++);
   }
   public boolean containAddr(final int addr) {
       return values.containsKey(addr);
   }
}
rv3/ElfParser.java
package rv3;
import elf.Elf32_Ehdr;
```

import elf.Elf32_Shdr;

```
import elf.Elf32_Sym;
import elf.type.*;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.Arrays;
import java.util.Map;
public class ElfParser extends BinaryParser {
   public ElfParser(InputStream input) {
       super(input);
   private int headerSize;
   private int virtualAddress;
   private int sectionHeaderTableOffset;
   private int sectionHeaderTableEntryCount;
   private int sectionHeaderTableEntrySize;
   private int sectionHeaderStringTableIndex;
   private int sectionHeaderStringTableOffset;
   private int sectionHeaderStringTableSize;
   private byte[] headerToSectionHeaderGap;
   private byte[] sectionHeaderTable;
   private byte[] dotTextBytes;
   private int symtabOffset;
   private int symtabEntryCount;
   private void parse() throws IOException {
       parseHeader();
       headerToSectionHeaderGap = read(sectionHeaderTableOffset - headerSize);
       sectionHeaderTable =
         read(sectionHeaderTableEntryCount * sectionHeaderTableEntrySize);
      sectionHeaderStringTableOffset =
         getOffsetFromSectionHeader(sectionHeaderStringTableIndex);
       sectionHeaderStringTableOffset -= headerSize;
       for (int i = 0; i < sectionHeaderTableEntryCount; i++) {</pre>
           String name = getNameFromSectionHeader(i);
           if (name.equals(".text")) {
               int offset = getOffsetFromSectionHeader(i) - headerSize;
               dotTextBytes = Arrays.copyOfRange(
                       headerToSectionHeaderGap,
                       offset,
                       offset + getSizeFromSectionHeader(i)
               );
           } else if (name.equals(".symtab")) {
               symtabOffset = getOffsetFromSectionHeader(i) - headerSize;
               symtabEntryCount =
                getSizeFromSectionHeader(i) /
             getEntrySizeFromSectionHeader(i);
           }
      }
   }
   private int read(Elf32_Type type) throws IOException {
       return BinaryTranslator.bytesToInt(
```

```
read(Elf32_Ehdr.e_shnum.getSize()), 0,
Elf32_Ehdr.e_shnum.getSize());
   private void parseHeader() throws IOException {
       read(Elf32_Ehdr.e_type);
       read(Elf32_Ehdr.e_machine);
       read(Elf32_Ehdr.e_version);
       virtualAddress = read(Elf32_Ehdr.e_entry);
       read(Elf32_Ehdr.e_phoff);
       sectionHeaderTableOffset = read(Elf32_Ehdr.e_shoff);
       read(Elf32_Ehdr.e_flags);
       headerSize = read(Elf32 Ehdr.e ehsize);
       read(Elf32_Ehdr.e_phentsize);
       read(Elf32_Ehdr.e_phnum);
       sectionHeaderTableEntrySize = read(Elf32_Ehdr.e_shentsize);
       sectionHeaderTableEntryCount = read(Elf32_Ehdr.e_shnum);
       sectionHeaderStringTableIndex = read(Elf32_Ehdr.e_shstrndx);
   }
   private String getNameFromSectionHeader(int entryId) {
       int nameOffset = BinaryTranslator.bytesToInt(
               sectionHeaderTable,
               entryId * sectionHeaderTableEntrySize,
               Elf32 Shdr.sh name.getSize()
       );
       return getStringFromShstr(nameOffset);
   private String getStringFromShstr(final int offset) {
       var sb = new StringBuilder();
       int curCharId = sectionHeaderStringTableOffset - headerSize + offset;
       while (headerToSectionHeaderGap[curCharId] != 0) {
           sb.append(headerToSectionHeaderGap[curCharId]);
       return sb.toString();
   }
   private int getOffsetFromSectionHeader(int entryId) {
       int j = Elf32 Shdr.sh name.getSize()
               + Elf32_Shdr.sh_type.getSize()
               + Elf32_Shdr.sh_flags.getSize()
               + Elf32_Shdr.sh_addr.getSize();
       return BinaryTranslator.bytesToInt(
               sectionHeaderTable,
               entryId * sectionHeaderTableEntrySize + j,
               Elf32_Shdr.sh_offset.getSize()
       );
   }
   private int getSizeFromSectionHeader(int entryId) {
       int j = Elf32 Shdr.sh name.getSize()
               + Elf32 Shdr.sh type.getSize()
               + Elf32_Shdr.sh_flags.getSize()
               + Elf32_Shdr.sh_addr.getSize()
               + Elf32_Shdr.sh_offset.getSize();
       return BinaryTranslator.bytesToInt(
               sectionHeaderTable,
               entryId * sectionHeaderTableEntrySize + j,
```

```
Elf32_Shdr.sh_size.getSize()
    );
}
private int getEntrySizeFromSectionHeader(int entryId) {
    int j = Elf32_Shdr.sh_name.getSize()
             + Elf32_Shdr.sh_type.getSize()
             + Elf32 Shdr.sh flags.getSize()
             + Elf32_Shdr.sh_addr.getSize()
             + Elf32_Shdr.sh_offset.getSize()
             + Elf32_Shdr.sh_link.getSize()
             + Elf32_Shdr.sh_info.getSize()
             + Elf32 Shdr.sh addralign.getSize();
    return BinaryTranslator.bytesToInt(
             sectionHeaderTable,
             entryId * sectionHeaderTableEntrySize + j,
             Elf32_Shdr.sh_entsize.getSize()
    );
}
public byte[] getInstructionsBytes() throws IOException {
    return dotTextBytes;
private static final Map<Integer, String> ST TYPE = Map.ofEntries(
        Map.entry(0, "NOTYPE"),
Map.entry(1, "OBJECT"),
Map.entry(2, "FUNC"),
Map.entry(3, "SECTION"),
Map.entry(4, "FILE"),
Map.entry(5, "COMMON"),
Map.entry(10, "LOOS")
         Map.entry(10, "LOOS"),
         Map.entry(12, "HIOS"),
         Map.entry(13, "LOPROC"),
         Map.entry(15, "HIPROC")
);
private static final Map<Integer, String> ST_BIND = Map.of(
         0, "LOCAL",
1, "GLOBAL",
2, "WEAK",
         10, "LOOS",
         12, "HIOS",
         13, "LOPROC",
         15, "HIPROC"
);
private static final Map<Integer, String> ST_VISIBILITY = Map.of(
         0, "DEFAULT",
         1, "INTERNAL",
2, "HIDDEN",
         3, "PROTECTED"
);
public String[] parseSymTableWithLabels(Labels labels) throws IOException {
    String[] result = new String[symtabEntryCount + 1];
    result[0] =
        "Symbol Value
                                        Size Type Bind
                                                                     Index Name\n";
                                                             Vis
    for (int i = 0; i < symtabEntryCount; i++) {</pre>
```

```
int byteId = symtabOffset;
           String name = getStringFromShstr(BinaryTranslator.bytesToInt(
                   headerToSectionHeaderGap, byteId,
Elf32_Sym.st_name.getSize()
           ));
           byteId += Elf32_Sym.st_name.getSize();
           int value = BinaryTranslator.bytesToInt(
                   headerToSectionHeaderGap, byteId,
                       Elf32_Sym.st_value.getSize()
           );
           byteId += Elf32_Sym.st_value.getSize();
           int size = BinaryTranslator.bytesToInt(
                   headerToSectionHeaderGap, byteId,
Elf32_Sym.st_size.getSize()
           );
           byteId += Elf32_Sym.st_size.getSize();
           int info = BinaryTranslator.bytesToInt(
                   headerToSectionHeaderGap, byteId, 1
           );
           byteId++;
           String type = ST_TYPE.get(info & 0xf);
           String bind = ST_BIND.get(info >> 4);
           int other = BinaryTranslator.bytesToInt(
                   headerToSectionHeaderGap, byteId, 1
           String vis = ST_VISIBILITY.get(other & 0x3);
           byteId++;
           int index = BinaryTranslator.bytesToInt(
                   headerToSectionHeaderGap, byteId,
                Elf32_Sym.st_shndx.getSize()
           );
           result[i] =
                String.format("[%4d] 0x%-15X %5d %-8s %-8s %-8s %6s %s\n",
                   i,
                   value,
                   size,
                   type,
                   bind.
                   vis,
                   index,
                   name
           labels.insert(value, name);
       }
       return result;
   }
   public int getVirtualAdress() {
       return virtualAddress;
   }
}
rv3/InstructionTranslator.java
package rv3;
import riscv.instruction.RV32I;
import riscv.instruction.RV32M;
```

```
import riscv.instruction.RiscvInstruction;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
public class InstructionTranslator {
  public static String[] translateInstructionSet32(final byte[] bytes,
                                              final int virtualAddress,
                                                Labels labels) {
      final int instructionSetSize = bytes.length / 4;
      String[] instructionSet = new String[instructionSetSize];
      for (int byteIndex = 0; byteIndex < bytes.length; byteIndex += 4) {</pre>
         instructionSet[byteIndex / 4] = translateInstruction(
                BinaryTranslator.bytesToInt(bytes, byteIndex, 4),
                virtualAddress + byteIndex, labels
         );
      }
      return instructionSet;
  }
  private static final int OPCODE MASK
0b000000000000000000000000001111111;
  private static final int RD MASK
0b00000000000000000000111110000000;
  private static final int IMM5 MASK
0b00000000000000000000111110000000;
  private static final int FUNCT3_MASK
private static final int RS1 MASK
private static final int RS2 MASK
private static final int FUNCT7_MASK
private static final int IMM7_MASK
private static final int IMM12 MASK
private static final int IMM20 MASK
private static final Map<Integer, RiscvInstruction> CODE TO INSTRUCTION;
  static {
      CODE_TO_INSTRUCTION = new HashMap<>();
      for (RV32I v : RV32I.values()) {
         CODE_TO_INSTRUCTION.put(v.getCode(), v);
      for (RV32M v : RV32M.values()) {
         CODE_TO_INSTRUCTION.put(v.getCode(), v);
      }
  }
  private static RiscvInstruction getEntry(final int instruction) {
      int codeMask = OPCODE MASK;
      if (CODE TO INSTRUCTION.containsKey(instruction & codeMask)) {
         return CODE_TO_INSTRUCTION.get(instruction & codeMask);
      codeMask |= FUNCT3 MASK;
      if (CODE_TO_INSTRUCTION.containsKey(instruction & codeMask)) {
```

```
return CODE_TO_INSTRUCTION.get(instruction & codeMask);
       }
       codeMask |= FUNCT7 MASK;
       if (CODE_TO_INSTRUCTION.containsKey(instruction & codeMask)) {
           return CODE_TO_INSTRUCTION.get(instruction & codeMask);
       return null;
   }
   private static String translateInstruction(final int instruction,
                                               final int address,
                                              final Labels labels) {
       RiscvInstruction entry = getEntry(instruction);
                                          %05x:\t%08x\t", address,
       String result = String.format("
instruction);
       if (entry == null) {
           return result + "unknown_instruction";
       }
       return result
               + String.format("%7s\t", entry.getName())
               + switch (entry.getType()) {
           case R -> String.format("%s, %s, %s\n",
                   registerToAbi(getRd(instruction)),
                   registerToAbi(getRs1(instruction)),
                   getRs2(instruction)
           );
           case I -> String.format("%s, %s, %s\n",
                   registerToAbi(getRd(instruction)),
                   registerToAbi(getRs1(instruction)),
                   getItypeImm(instruction)
           );
           case 5 -> String.format("%s, %s(%s)\n",
                   registerToAbi(getRs1(instruction)),
                   getStypeImm(instruction),
                   registerToAbi(getRs2(instruction))
           );
           case B \rightarrow \{
               int addr = getBtypeImm(instruction);
               yield String.format("%s, %s, %s <%s>\n",
                       registerToAbi(getRs1(instruction)),
                       registerToAbi(getRs2(instruction)),
                       Integer.toHexString(addr),
                       labels.getLabel(addr)
               );
           }
           case U -> String.format("%s, %s\n",
                   registerToAbi(getRd(instruction)),
                   getUtypeImm(instruction)
           );
           case J \rightarrow \{
               int addr = getJtypeImm(instruction);
               yield String.format("%s, %s <%s>\n",
                       registerToAbi(getRd(instruction)),
                       Integer.toHexString(addr),
                       labels.getLabel(addr)
               );
           }
       };
  }
```

```
private static int getRd(int instruction) {
    return instruction & RD_MASK;
private static int getRs1(int instruction) {
    return instruction & RS1_MASK;
}
private static int getRs2(int instruction) {
    return instruction & RS2_MASK;
private static int getItypeImm(int instruction) {
    return (instruction & IMM12_MASK) >>> 19;
}
private static int getStypeImm(int instruction) {
    return (instruction & IMM5 MASK) >>> 7
            | (instruction & IMM7_MASK) >>> (32 - 1 - 5);
}
private static int getBtypeImm(int instruction) {
    return instruction << 20
                                           >>> (32 - 4)
                     | instruction << 1
                                               >>> (32 - (6 + 4))
                     | instruction << (20 + 4) >>> (32 - (1 + 6 + 4))
                     instruction
                                               \Rightarrow \Rightarrow (32 - (1 + 1 + 6 + 4));
}
private static int getUtypeImm(int instruction) {
    return (instruction & IMM20_MASK) >>> (32 - 20);
private static int getJtypeImm(int instruction) {
    return instruction << 1
                                        >>> (32 - 10)
            | instruction << (1 + 10)
                                            >>> (32 - (1 + 10))
              instruction << (1 + 10 + 11) >>> (32 - (8 + 10 + 1))
            | instruction
                                            \Rightarrow (32 - (1 + 10 + 1 + 8));
}
private static String registerToAbi(int register) {
    if (register == 0) {
        return "zero";
    } else if (register == 1) {
        return "ra";
    } else if (register == 2) {
        return "sp";
    } else if (register == 3) {
        return "gp";
    } else if (register == 4) {
        return "tp";
    } else if (register >= 5 && register <= 7) {</pre>
        return "t" + (register - 5);
    } else if (register >= 8 && register <= 9) {</pre>
        return "s" + (register - 8);
    } else if (register >= 10 && register <= 17) {</pre>
        return "a" + (register - 10);
    } else if (register >= 18 && register <= 27) {</pre>
        return "s" + (register - 16);
```

```
} else if (register >= 28 && register <= 31) {</pre>
           return "t" + (register - 25);
       } else {
           return "x" + register;
       }
   }
}
rv3/Main.java
package rv3;
import java.io.*;
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
       if (args.length == 0) {
           System.out.println("Can't find arguments");
           return;
       if (!args[0].equals("rv3")) {
           System.out.println("Only rv3 is supported");
           return;
       if (args.length != 3) {
            System.out.println("Usage: rv3 <input ELF file path> <disassembled</pre>
output file path>");
           return;
       byte[] instructions;
       String[] symTable;
       var labels = new Labels();
       int virtualAddress;
       try {
           try (InputStream stream = new FileInputStream(args[1])) {
               ElfParser parser = new ElfParser(stream);
               instructions = parser.getInstructionsBytes();
               symTable = parser.parseSymTableWithLabels(labels);
               virtualAddress = parser.getVirtualAdress();
       } catch (FileNotFoundException e) {
                   System.out.println("Unable to locate the input file: " +
e.getMessage());
           return;
       } catch (IOException e) {
           System.out.println("Unable to read the file: " + e.getMessage());
           return;
       String[] disassembledInstructions =
               InstructionTranslator.translateInstructionSet32(instructions,
virtualAddress, labels);
       try {
           try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(
                   new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(args[2])))) {
               writer.write(".text");
               writer.newLine();
               for (int i = 0; i < disassembledInstructions.length; i++) {</pre>
                   int addr = virtualAddress + i * 4;
```

```
if (labels.containAddr(addr)) {
                      writer.write(String.format("%08x
                                                         <%s>:\n",
                              addr,
                              labels.getLabel(addr)));
                      writer.newLine();
                  writer.write(disassembledInstructions[i]);
                  writer.newLine();
              }
              writer.write(".symtab");
              writer.newLine();
              for (String s : symTable) {
                  writer.write(s);
                  writer.newLine();
              }
          }
      } catch (FileNotFoundException e) {
                 System.out.println("Unable to locate the output file: " +
e.getMessage());
      } catch (IOException e) {
                    System.out.println("Unable to write to the file: " +
e.getMessage());
  }
}
```