

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Институт компьютерных наук и технологий
Высшая школа искусственного интеллекта
Направление 3.02.01 Математика и Компьютерные науки

Отчёт по дисциплине Программирование микроконтроллеров.
Лабораторная работа № 5.

Работу выполнил:
Путята М.А.
студент группы 5130201/30002
Проверила:
Вербова Н. М.

Санкт-Петербург - 2025 г.

Тема:

Использование цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) для формирования микроконтроллером заданной формы волны.

Цель:

Ознакомится с архитектурой низкоуровневых библиотек и промежуточного программного обеспечения микроконтроллера. Закрепить навыки работы с осциллографом и оценочной платой MCBSTM32F200 в качестве измерительного генератора.

Постановка задачи:

используя библиотеки Keil µVision5, разработать программу для микроконтроллера (МК) STM32F200, которая выдает на выходе ЦАП заданный уровень напряжения. Изучить и ввести программу, предназначенную для генерирования на выходе ЦАП микроконтроллера (МК) STM32F200 периодической волны напряжения заданной формы. Модифицировать данную программу так, чтобы она выводила сигнал с заданными амплитудными и временными характеристиками (размахом и периодом).

Теоретические данные:


Низкоуровневые библиотеки микроконтроллера и промежуточное программное обеспечение оценочной платы MCBSTM32F200 призваны облегчить разработку программ снизить ее стоимость и уменьшить время разработки.

Стандартная периферийная библиотека STM32F2xx охватывает три абстрактных уровня и включает:

- Полную карту адресов регистров с объявленными в С всеми битами, полями битов и регистров. Это позволяет несколько упростить реализацию задачи и, что более важно избежать ошибки вычисления адресов регистров, ускоряя начальную стадию разработки.
- Коллекцию подпрограмм и структур данных охватывающих все периферийные функции (драйверы с типичными программными интерфейсами приложений). Они могут непосредственно использоваться как структура для ссылки, поскольку они также включают макроопределения для поддержки связанных с ядром свойственных ему особенностей, общих констант и определений типов данных.

Ряд примеров, охватывающих всю доступную периферию с шаблонами проектов для наиболее типичных разрабатываемых инструментов. С соответствующей оценочной платой, это позволяет приступить к работе с совершенно новым микроконтроллером в течение нескольких часов.

Библиотека поставляется в виде обычного заархивированного файла. Извлечение библиотеки из архива создает одну папку STM32F2xx_StdPeriph_Lib_VX.Y.Z, которая содержит следующие подпапки:



Папки содержат все CMSIS файлы и драйверы стандартной периферии микроконтроллера STM32F2xx. Более подробно с библиотекой Вы можете познакомиться в “Description of STM32F2xx Standard Peripheral Library” (см. файл DM00023896.pdf). Дальнейшее развитие библиотеки описано в “UM1725 User Manual. Description of STM32F4xx HAL drivers¹” (см. файл DM00105879.pdf). Мы будем использовать именно это развитие библиотеки.

В разных оценочных платах микроконтроллер STM32F2xx подключается к установленным на плате компонентам – светодиодам, кнопкам и т.п., по-разному. Для облегчения работы с компонентами, установленными на оценочной плате MCBSTM32F200, служит промежуточное программное обеспечение. Промежуточное программное обеспечение построено аналогично.

Оscиллятор — система, совершающая колебания, то есть показатели которой периодически повторяются во времени.

¹Этот файл используется по той причине, что аналогичный файл для STM32F2xx пока не создан. Использование этого файла при описании периферии возможно, поскольку микроконтроллеры STM32F2xx и STM32F4xx отличаются в основном только ядром.

Внутренний PLL — система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) В нашем случае можно сказать, что это умножитель частоты с управляемым коэффициентом умножения.

HCLK to AHB – тактирование шины АHB. К этой шине подключены: ядро процессора, память и контроллер прямого доступа к памяти (DMA). Синхроимпульсы для нее также поступают непосредственно от сигнала HCLK . Ядро процессора и его шина (AHB) синхронизируются одним сигналом.

Direct memory access (DMA) - прямой доступ к памяти (ПДП) используется для быстрой передачи данных между памятью и периферийным устройством, памятью и памятью, или между двумя периферийными устройствами без участия процессора

Код программы:

```
#include "stm32f2xx_hal.h"

/* Private typedef -----*/
/* Private define -----*/
/* Definition for DAC clock resources */
#define DACx_CHANNEL1_GPIO_CLK_ENABLE() __GPIOA_CLK_ENABLE()
#define DMAx_CLK_ENABLE()           __DMA1_CLK_ENABLE()

/* Definition for DACx Channel1 Pin */
#define DACx_CHANNEL1_PIN          GPIO_PIN_4
#define DACx_CHANNEL1_GPIO_PORT    GPIOA

/* Definition for DACx's Channel1 */
#define DACx_CHANNEL1             DAC_CHANNEL_1

/* Definition for DACx's DMA Channel1 */
#define DACx_DMA_CHANNEL1         DMA_CHANNEL_7
#define DACx_DMA_STREAM1          DMA1_Stream5

/* Private macro -----*/
/* Private variables -----*/
DAC_HandleTypeDef DacHandle;
static DAC_ChannelConfTypeDef sConfig;
const uint8_t Wave[12] = {0x0, 0x33, 0x66, 0x99, 0xCC,
0xFF, 0xFF, 0xCC, 0x99, 0x66, 0x33, 0x0};

/* Private function prototypes -----*/
static void DAC_Ch1_WaveConfig(void);
```

```

static void TIM6_Config(void);
static void SystemClock_Config(void);

/* Private functions -----*/
/***
 * @brief DAC MSP De-Initialization
 *   This function frees the hardware resources:
 *     - Disable the Peripheral's clock
 *     - Revert GPIO to their default state
 * @param hadc: DAC handle pointer
 * @retval None
 */
void HAL_DAC_MspInit(DAC_HandleTypeDef* hdac)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    static DMA_HandleTypeDef hdma_dac1;

    /*##-1- Enable peripherals and GPIO Clocks
    ////////////////////////////*/
    /* DAC Periph clock enable */
    __DAC_CLK_ENABLE();

    /* Enable GPIO clock *****/
    DACx_CHANNEL1_GPIO_CLK_ENABLE();

    /* DMA1 clock enable */
    DMAx_CLK_ENABLE();

    /*##-2- Configure peripheral GPIO
    ////////////////////////////*/
    /* DAC Channel1 GPIO pin configuration */
    GPIO_InitStruct.Pin = DACx_CHANNEL1_PIN; // Pin – номер
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG; // – аналоговый вход.
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; // Pull – режим подтягивающего
    //резистора.
    //GPIO_NOPULL – резистор отключен.

    HAL_GPIO_Init(DACx_CHANNEL1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);

    /*##-3- Configure the DMA streams
    ////////////////////////////*/
    /* Set the parameters to be configured for Channel1*/
    hdma_dac1.Instance = DACx_DMA_STREAM1;
}

```

```
hdma_dac1.Init.Channel = DACx_DMA_CHANNEL1;
hdma_dac1.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH; - Peripheral to
memory direction.
```

```
hdma_dac1.InitPeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
hdma_dac1.InitMemInc = DMA_MINC_ENABLE;
hdma_dac1.InitPeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
hdma_dac1.InitMemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
hdma_dac1.InitMode = DMA_CIRCULAR;
hdma_dac1.InitPriority = DMA_PRIORITY_HIGH;
hdma_dac1.InitFIFOmode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
hdma_dac1.InitFIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_HALFFULL;
hdma_dac1.InitMemBurst = DMA_MBURST_SINGLE;
hdma_dac1.InitPeriphBurst = DMA_PBURST_SINGLE;
```

```
HAL_DMA_Init(& hdma_dac1);
```

```
/* Associate the initialized DMA handle to the the DAC handle */
__HAL_LINKDMA(hdac, DMA_Handle1, hdma_dac1);
}
```

```
/**
 * @brief TIM MSP Initialization
 *   This function configures the hardware resources:
 *     - Peripheral's clock enable
 *     - Peripheral's GPIO Configuration
 * @param htim: TIM handle pointer
 * @retval None
 */
```

```
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* htim)
{
    /* TIM6 Periph clock enable */
    __TIM6_CLK_ENABLE();
}
```

```
/**
 * @brief Main program.
 * @param None
 * @retval None
 */
```

```
int main(void)
{
    /* STM32F2xx HAL library initialization:
       - Configure the Flash prefetch, instruction and Data caches
       - Configure the Systick to generate an interrupt each 1 msec
```

```

    - Set NVIC Group Priority to 4
    - Global MSP (MCU Support Package) initialization
*/
HAL_Init();
/* Configure the system clock to have a system clock = 120 MHz */
SystemClock_Config();

/*##-1-           Configure          the          DAC          peripheral
#####
DacHandle.Instance = DAC;

/*##-2-           Configure          the          TIM          peripheral
#####
TIM6_Config();

/* Wave generator -----
DAC_Ch1_WaveConfig();

/* Infinite loop */
while (1) {}

/**
 * @brief System Clock Configuration
 *   The system Clock is configured as follow :
 *     System Clock source      = PLL (HSE)
 *     SYSCLK(Hz)              = 120000000
 *     HCLK(Hz)                = 120000000
 *     AHB Prescaler           = 1
 *     APB1 Prescaler          = 4
 *     APB2 Prescaler          = 2
 *     HSE Frequency(Hz)       = 25000000
 *     PLL_M                   = 25
 *     PLL_N                   = 240
 *     PLL_P                   = 2
 *     PLL_Q                   = 5
 *     VDD(V)                  = 3.3
 *     Flash Latency(WS)       = 3
 * @param None
 * @retval None
*/
static void SystemClock_Config(void)
{
    RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;

```

```

/* Enable HSE Oscillator and activate PLL with HSE as source */
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 240;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 5;
HAL_RCC_OscConfig(& RCC_OscInitStruct);

/* Select PLL as system clock source and configure the HCLK, PCLK1 and PCLK2
   clocks dividers */
RCC_ClkInitStruct.ClockType      = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2);
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
HAL_RCC_ClockConfig(& RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_3);
}

```

```

static void DAC_Ch1_WaveConfig(void)
{
    /*##-1-           Initialize          the          DAC          peripheral
#####
    HAL_DAC_Init(& DacHandle);

    /*##-2-           DAC          channel1          Configuration
#####
    sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_T6_TRGO;
    sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE;

    HAL_DAC_ConfigChannel(& DacHandle, & sConfig, DACx_CHANNEL1);

    /*##-3-           Enable          DAC          Channel1          and          associated          DMA
#####
    HAL_DAC_Start_DMA(& DacHandle, DACx_CHANNEL1, (uint32_t *)Wave, 12,
DAC_ALIGN_12B_R);

    /*##-4-           Enable          DAC          Channel1
#####
    HAL_DAC_Start(& DacHandle, DACx_CHANNEL1);
}

```

```

/*##-5-      Set      DAC      channel1      DHR12RD      register
#####
HAL_DAC_SetValue(& DacHandle, DACx_CHANNEL1, DAC_ALIGN_12B_R,
0x100);
}

/***
 * @brief TIM6 Configuration
 * @note TIM6 configuration is based on APB1 frequency
 * @note TIM6 Update event occurs each TIM6CLK/256
 * @param None
 * @retval None
 */
void TIM6_Config(void)
{
    static TIM_HandleTypeDef htim;
    TIM_MasterConfigTypeDef MasterConfig;

    /*##-1-      Configure      the      TIM      peripheral
#####
/* Time base configuration */
htim.Instance = TIM6;

htim.Init.Period = 0x7FF;
htim.Init.Prescaler = 0;
htim.Init.ClockDivision = 0;
htim.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
HAL_TIM_Base_Init(& htim);

/* TIM6 TRGO selection */
MasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
MasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;

HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(& htim, & MasterConfig);

    /*##-2-      Enable      TIM      peripheral      counter
#####
    HAL_TIM_Base_Start(& htim);
}

```

Алгоритм программы:

*Большое количество комментариев находится в коде программы.

Подключаем файл содержащий все прототипы функций для модуля драйверов HAL (Hardware Abstraction Layer – абстрактный слой аппаратного обеспечения позволяющий управлять различными регистрами и характеристиками чипа STM32F2xx).

Далее определяем макросы и глобальные переменные. Среди них массив для формирования волнообразного сигнала (синусоиды).

Объявляем прототипы функций для АЦП и таймеров.

Часы ЦАП включаются в функции void HAL_DAC_MspInit(DAC_HandleTypeDefDef* hdac), в этой функции происходит краткая деинициализация DAC MSP – освобождение аппаратных ресурсов:

- Отключить часы периферийного устройства
- Вернуть GPIO в состояние по умолчанию

Устанавливаем параметры, которые необходимо настроить для канала 1. И Связываем инициализированный дескриптор DMA с дескриптором DAC.

В следующей функции краткая инициализация TIM MSP. Эта функция настраивает аппаратные ресурсы:

- Часы периферийного устройства включены
- Конфигурация GPIO периферии
- указатель дескриптора TIM

В основном теле программы производится:

- Настройка предварительной выборки флэш-памяти, инструкций и кешей данных.
- Настройте Systick для генерации прерывания каждую 1 мс
- Установка приоритет группы NVIC на 4
- Глобальная инициализация MSP (пакет поддержки MCU)

Генерация волнообразного сигнала: в main вызывается функция генерации сигнала и запускается бесконечный цикл while(1). На этом тело основной функции main заканчивается.

Далее пишем функцию SystemClock_Config, в которой:

-включаем осциллятор HSE и активировать PLL с HSE в качестве источника, значения устанавливаем в соответствии с данными из методического пособия

- выбираем PLL в качестве источника системного таймера и настраиваем HCLK, PCLK1 и PCLK2 – делители часов.

Далее пишем функцию DAC_Ch1_WaveConfig, в которой:


- Инициализируем периферийное устройство ЦАП
- Конфигурируем канал1 ЦАП
- Включаем DAC Channel1 и связанный с ним DMA
- Включить DAC Channel1
- Установка регистра DHR12RD канала 1 ЦАП

И наконец переопределяем функцию TIM6_Config, в которой происходит конфигурация TIM6:


- Настраиваем периферийное устройство TIM
- Включить периферийный счетчик TIM

Работа с осциллографом:


Прямоугольный сигнал с размахом 2.



Сигнал в форме синусоиды:



Изменение уровня сигнала:



Вывод:

Мы ознакомились с архитектурой низкоуровневых библиотек и промежуточного программного обеспечения микроконтроллера. Закрепили навыки работы с осциллографом и оценочной платой MCBSTM32F200 в качестве измерительного генератора.