航空技術的展望

錢 学 森

(中國科学院力学研究所)

虽然人們对航空的兴趣是很古老的,它在神話和傳說中已經出現了,但是真正的航空时代还只有五十多年,比起許多其他工程技術部門,航空是很年輕的。然而航空技術的發展是非常迅速的,在短短的五十多年內,我們已經看到多大的变化:早年的木架蒙布結构的双翼式飛机很快地就被鋼架包千層板的結构所代替,速度也从60公里/时加高到250公里/时。但在1930年后,全金屬鋁合金的單翼飛机出現了,航空技術又有了很大的進步,民用航空随着發展,航綫上的速度达到300公里/时以上。軍用飛机的速度是更快了,到第二次世界大战的前夜,歼击机的速度已經可以到600公里/时。同时由于空气动力学的進展,我們可以看到更高的速度是可能的,要超过音速也是可能的;問題是如何取得强大的动力而又不加重量,也就是輕質动力机械的問題。这个問題由于喷气推進机的創造而得到解决;現在的噴气推進机在高速飛行中,每一馬力重0.1公斤,这差不多只是螺旋漿和活塞發动机的十分之一。因此,噴气飛机的速度有了很快的增加,到現在各先進國家的歼击机已能超过音速,而正在設計和試造中的歼击机的速度是兩倍音速,擺炸机和民航机的速度也正在接近音速。

其实整个的航空技術發展还不止于此:由于在第二次世界大战中軍事上的需要,火 箭技術得到很大的進步,这配合了自动控制和無綫电电子学在近十几年來的成就,就創 造了飛彈,也就是不用人駕駛的,能自动运轉的飛行器。这不但在軍用航空中正在引起 革命性的变化,也为人类整个的文化开辟着一个新时代。本文的目的是介紹一些由于上 述的發展所產生的新航空技術問題,作为我國科学技術十二年規划的一点参考資料。

二 流体力学的問題

航空科学中的一个很重要的部門就是流体力学,和它的專門化到工程上去的空气动力学及气体动力学。在美國有許多从事航空研究的人,以为流体力学的目的是把所有設計飛机的資料用理論上的計算來求出。这是不对的! 所有的工程理論为了使数据的計算能够真正作出來,必然地把事实簡單化。也就是說,沒有一个工程理論能完全代表事实,一絲不差,一点不缺。一般來講,完善的工程理論也許能代表事实中的百分之八十,整一点的工程理論更不能完备地代表事实。因此就是推論是完全不錯的,計算是完全不錯的,最好的工程理論也不过能作到百分之八十对,要作到百分之百的理論和实驗的数据

6月号

科学通报

• 5 •

符合,流体力学中是不能够的。这也就是說,飛机的設計归根結蒂还是要靠实驗,这包括風洞实驗,各式各样的模型实驗,局部元件实驗,以及飛机試飛。这一点是搞流体力学的人必須要明白的,若不明白这一点,那必然容易盲目作些不必要的、沒有价值的理論計算。

也許有人就要問,既然理論不能百分之百的准确,归根还要靠实驗,我們为什么要去搞理論呢? 回答是: 这是因为理論可以使我們更明确地掌握事实,使我們了解实驗的結果,使我們能進一步地利用实驗結果。也就是說,有了理論我們就可以分析实驗結果,因而發現問題的重点。知道了問題的重点,我們就可以集中力量,而快快地解决这个問題。为什么理論能使我們進一步地利用实驗結果呢? 这就是因为从理論我們可以尋找各式各样的相似律。这些相似律在空气动力学和气动力学中是十分重要的。最好用一个例來講: 大家都知道流体流过管子中的相似律,如果管子的直徑是 D,流体的密度是 ρ ,每秒的流容量是 G,每一管直徑長的管子的压力下降为 Δp ,那么 Δp 被 $\rho G^2/D^4$ 除,


即
$$\Delta p D^4/
ho G^2$$

是一个無量綱的数值。而这个数值是另一个無量綱数——雷諾数 $\frac{\rho(t)}{\mu D}$ 的函数。也就是

$$\Delta p D^4 / \rho G^2 = f\left(\frac{\rho G}{\mu D}\right) \tag{1}$$

此中 µ 为流体的粘性系数。我們注意到,这一个方程式,并不指明流体是那一种流体,流体是水也好,流体是油也好,流体是酒也好,都一样可用。这也就是說,一次用水在一根管子里作了一系列的实驗,那么我們就能依照方程式(1) 描出一条曲綫。这条曲綫就可以用到其他不同粗細的管子,用到其他的流体、油或酒,而精确地預計其在各样情况下的压力下降。这眞是所謂举一反三,大大地進一步地利用了实驗的結果。

在設計高速飛机过程中,我們必要 用到可压縮性流体的动力学,亦即气体 动力学。在气体动力学中一个很重要的 無量網数是馬赫数。在这里有一系列的 相似律,它們是一种联結在不同馬赫数 之下的不同机体几何形狀的相似律。例 如圖 1 所示,机身甲和机身乙几何形狀 很近似,只不过机身甲的机头角度是⁷¹, 机身乙的机头角度是 72,机身甲的翼面 厚度和机身乙的翼面厚度也可以分別用 ⁷¹和 72 來度量;同样地机翼的縱橫比和 仰角也成同一样的比例。我們也可以說 机身甲和机身乙的"厚度"是 71 和 72。假 如机身甲和机身乙分別在馬赫数 *M*1 和



1 兩个相似律中的机型。上面一个飛机模型比下面的飛机模型"肥",翼面的厚度、机身的直徑与長度比、翼面和机身的仰角对于兩个模型都成一定的比率,这个比率就是 1/12。

 M_2 气流中的升力系数是 C_{L1} 和 C_{L2} ,那么在亞音速中依照布朗得定律 (Prandtl rule),

• 6 •

科学通报

$$\frac{C_{L1} = C_{L2},}{\tau_1/\tau_2 = \sqrt{1 - M_1^2}/\sqrt{1 - M_2^2}}$$
 (2)

如方程式(2) 所示,假如我們在速度比較低的風洞中用比較"厚"的模型測定了升力系数与仰角的关系,我們依照这个公式來推算另一比較"薄"的机身在比較高的速度中的升力系数。也就是說,我們可以把低速度風洞的利用范圍大大地擴大。

同一类的相似律在超音速气流中的是**阿克來**定律(Ackeret rule),在近音速气流中 的是近音速相似律,在高超音速气体中的是高超音速相似律。在 1954 年斯布來特尔[1] 把 近音速相似律改進了一点,依照他的定律,

$$C_{L1} \cdot \frac{\left[(k_1 + 1) M_1^2 \right]^{1/3}}{\tau_1^{2/3}} = C_{L2} \cdot \frac{\left[(k_2 + 1) M_2^2 \right]^{1/3}}{\tau_2^{2/3}}$$

$$\tau_2 / \tau_1 = \left(\frac{M_1^2 - 1}{M_2^2 - 1} \right)^{3/2} \frac{(k_2 + 1) M_2^2}{(k_1 + 1) M_1^2}$$

$$(3)$$

如果

在方程式(3) 中 k1 是流过机身甲气体的比热比率, k2 是流过机身乙气体的比熱比率。对照方程式(2) 我們看出在那里沒有比热比率出現,但是方程式(3) 中就有它,这就是說在近晉速气体中气体的物理性質对流形有更大的影响。

超音速相似律和高超音速相似律可以归納为一个定律,这是 1951 年凡戴克 ⁽²⁾ 所發現的,依照他的定律,在一种气体中,

$$\frac{U_{L1}/t_1^2 = U_L/t_2^2}{t_1\sqrt{M_1^2 - 1}}$$
 \(\left\) (4)

如果

以上举出的各式各样相似律都是利用在一个馬赫数下作的模型实驗、來計算另一不同馬赫数下的气动特性。这顯然对模型实驗上有不少的帮助,大大地減少了实驗工作,節省了財力,所以相似律的發現是理論流体力学对航空工程的一个非常重要的貢献。

前面也說过,流体力学的另一个貢献,是了解实驗的結果。这一点也是十分重要的。因为沒有对現象的了解,就不会知道改進的途徑。也就是說,惟有了解了現象才能看到什么地方有縫子可鑽,可以克服困难。举一个例來說,惟有了解了附面層在什么情况下發生振盪,因而造成湍流,增加了阻力;然后才能設法穩定附面層,避免湍流,减少阻力。如果我們只是在实驗上量了阻力的加大,而不知道是因为什么發生了湍流,那就不会發明減少阻力的方法。我們可以在这里附帶說的就是:最有效的穩定附面層的方法是把变厚了的附面層由机身表面的孔隙吸入机身,然后經过压縮机再向机后排出。在亞音速飛行中,用这样的方法可以把飛行阻力減少到十以下,这是在民用航空經济上有很大的影响的。但是在資本主义國家中,因为它們的航空研究和發展是完全为了軍用的高速(即超音速)飛行的,这个在亞音速飛行中重要的問題,虽然完全的理論及实驗已經有了十多年的歷史,他們还沒有造出一架利用这原則的民用飛机。所以在我們將來發展民用航空的規划中,必須注意到这一点,必須研究如何設計有孔隙的机身表面,如何把吸入的空气用適当的管路通到压縮机。被压縮了的空气可以通到燃燒室,再經渦輪而

6月号

科学通报

^[1] J. R. Spreiter, J. Aeronautical Sciences, 21 依, 70 頁。

⁽²⁾ M. D. Van Dyke, J. Aeronautical Sciences, 18 卷, 499 頁。

噴射到机身后的尾流中。这样我們就把附面層的控制和噴气推進原理配合起來,如果这 个理想能够实現,那么飛机的尾流就不存在了(圖 2); 飛机飛过了的空气中就不会再有 任何横向的气流,只有一点因產生升力所發生向地面的處生气流。这样我們就差不多做 到"行动不生風",把損耗減到進低限度,因而可以既升辟一个民用航空的新时代^[1]。




圖2 这是利用附面曆控制的飛机的示意圖。附面曆由翼面吸入,空气經过推進机件,最后由尾管噴出。噴气的速度分布和尾流的速度分布积叠加就得出均匀的速度分布。

近年來航空事業進展得非常快,新的現象、新的問題天天都在出現,所以理論流体力学及实驗流体力学工作者是非常忙碌的。我們在上一小節中已經提出附面層中的片流变湍流的問題。这一个問題在亞音速流中,現已基本上得到答案,可是在超音速流中和高超音速流中,因为有了在亞音速情况下所無的新現象,現在尚未能完全了解,特別是关于非平面的擾动及高頻擾动。虽然在超音速飛行中附面層阻力是比造波阻力要小的多,所以从阻力的視点來看,这个問題是不很重要的。但是在高速飛行中,一个很难解决的問題就是机身表面發热的問題。当气流的高动能在附面層中变为热能,这热就要傳到机身中去,如果附面層是片流,热傳得还慢些,如果是湍流,热傳得更快,冷却問題就更困难了。在高超音速飛行中,这片流或湍流的問題就成了一个关鍵問題。所以在超音速及高超音速中的附面層轉变点是流体力学必須要研究的。此外高速飛行附面層現象中还有一个很重要的問題,那就是在机身及翼面等前緣激波和附面層相互影响的問題(圖3)。这是因为在高超音速流中,激波傾斜得多,它离表面很近,因而限制了附面層的自然加厚,將附面層压薄。但同时附面層也把激波頂开,使激波的角度加大些,因而增加了激波后面的压力。这一个現象在瘦薄的机身和翼面尤为顯著,結果是增加了全机的阻

● 8 ● 科学通报

⁽¹⁾ 原則見 G. V. Lachmann (J. Roy. Aeronautical Society, 1955. 3月号)。

力。这个現象因为同时有粘性作用及 可压縮性作用,所以非常复雜,理論 上來計算是很困难的,而从实驗上來 解决又必須高超音速風洞,現在还沒 有完滿的答案。

当飛行的高度因用火箭推進机而 大大地增加,周岡的空气变得非常稀 薄,我們必須要注意到稀薄气流的問 題,也就是說我們要顧慮到分子間的 空隙。在100公里高的高空,空气分 子的平均自由路程就有几厘米長;再 高些,分子平均自由路程就会更長, 到了200公里的高度,分子平均自由 路程就会比机身还長些。当然、在这 种情况下,流体也不成流体,而是个 个分子所成的分子群。所有流体力学 的概念都不能用,我們必須要从新开 始,由分子动力学的观点來另創一門




圖 3 高超音速气流过平板的情况。原气流中的静压力是 p°,一般静压力是 p。微波因为有附面唇的影响是弯曲的,因比平板表面的压力也不是均匀的,板的前部压力大,然后逐漸减少,最后近于 p°。

分子流的新学問。这里需要指出,在分子流学中,分子和物体表面的作用是一个基本的 环節,我們必須知道当一群分子以一定速度和一定角度冲击到表面上去后,这群分子是 以什么方式再离开表面的,是以什么速度?什么角度?在速度及角度有什么样的分布? 如果冲击的速度很大,动能近于分子的分解能,是不是分子会分裂,而因此反射出來的 分子已經不是整个分子而是原子呢?也許冲击到表面上的分子会和表面上的物質起化学 作用;我們知道当隕石落到空气的上層时,必然有这种現象發生。从这里,我們可以看 到:稀薄气体的动力学自然而然把我們引到物理和化学的問題上面去,这一門学問現在 正在生長,上面所說的分子和表面的作用就还沒有能令人滿意地解决。

当远射程彈道式火箭進入下層空气时,它的速度是很大的,馬赫数可以达到10以上。在这种情况,附面層中的温度必然很高,分子为因高温而分裂为原子,也会有一部分原子失去了一兩个电子而成为帶电的离子。那也就是說在流体現象中又有了化学变化的問題,我們不但要顧慮到气体动力学中一些因素,而又要注意到化学动力学和因化学变化而產生或吸收的能,又要考慮到因电子及离子而起的導电作用。所以要能分析这一个新現象,我們必須向物理学家和化学家学習,了解电子、离子、原子、分子的結合定律,結合及分裂速度,以及这些粒子的擴散等。自然这一个十分繁难的題目也不是只有負的一面而沒有正的一面,正的一面是什么呢?那就是。因为流体是導电了,所以我們可以用由机体內部特別發生的电場和磁場來控制附面層的流型,这个新添的因素很可能給我們在設計上帶來了很大的帮助,要緊的是我們要学会如何利用这个新因素。这就是說我們必須研究一門新学問。电磁流体力学。

上面說了一些流体力学發展的新方向。自然,我們也不能說在流体力学比較旧的領

6月号

科学通报

• 9 •

城里,就沒有新的問題。一个好例子就是渦輪机中的流体力学問題。这一个問題可以分为兩部分,一部分是把流体作为無粘性的,即理想的流体;另一部分的研究是把流体的粘性考慮在內的。在第一部分中主要的問題是如何設計叶片和內外殼形狀,以达到功率和压力比的要求。这一个問題現在只在亞音速的軸流机有了比較完美的解答,如果气流的速度增加到近音度或超音速,或者軸流改为混流或徑流,或者不是軸流而又高速,那么我們現有的答案都是片断的,实驗結果也不够。所以第一部分的理想說問題离完全解决还很远。至于第二部分粘性流的問題,因为必然產生很复雜的二次流(secondary flow)所以研究工作只作了一个开始,我們現有的知識是不足的。不用說,只有在解答了这一組問題之后,我們才能把渦輪机設計得又精小而又有高效率。而只有在能作到如此,才能把噴气推進机設計得輕小,減少它的耗油率。顯然,渦輪机里的流体力学問題是对航空事業有很大的重要性的。

三 材料和結構的問題

無論空气动力学的研究作得如何好,要把飛机的模型变成異能飛的飛机还是要靠良好的材料,还是要靠和良好材料配合起來的結構。所以我要講的第二个問題就是材料和 結構的問題。

因为飛机的飛行中必須用翼面生出与重量相等的升力,而發生了升力,就有阻力, 就需要推动力,就需要燃料;而燃料又要加重量。所以如何减輕飛机的重量是一个很基 本的問題。这也就是說,飛机的材料必須要輕而又坚强。强、是为了能吃得住大的应力, 坚、是为了在同一应力下,变形小,可以减少許多关于空气彈性力学上的問題。但是成 为良好的飛机材料,其条件还不只是这三个,还有其他性質要注意到。例如鋁合金和鎂 合金來比較,在輕、强、坚三方面綜合看來,自然是鎂合金好,但是因为鎂合金在一般 实用大气环境里,很容易就被腐蚀,因而大大地减小了它的强度。也可以說鎂合金在实 驗室里的强度是不可靠的。所以鎂合金一直就未能完全代替了鋁合金,而只能用在二等 的、次要的、不吃大力的結構上。

近來因为飛机的速度大大地加高,因而机身表面的温度也随着加高,例如在馬赫数等于2的时候,机身表面的平衡温度就約为800°C。在这种比較高的温度,鋁合金的强度就大为减小,鎂合金的强度也就更小了。所以我們必須來找新的材料。自然我們会想到合金鋼,因为合金鋼很坚强而熔点也高,鎂的熔点是651°C,鋁的熔点是659.7°C,而鉄的熔点是1,585°C。但是鋼有一个缺点,就是鋼太重!鎂的比重是1.74,鋁的比重是2.699,而鉄的比重是7.86。我們在元素的周期表中找,我們会找到鈦(Ti)。鈦的比重是4.5,而熔点是1,800°C。当然我們要問鈦的强度有多大,鈦的强度在加入少量適当的其他元素成为合金后,就可以接近于合金鋼。它的楊氏模量是和鎂相近,比鉄小一半。但它有很好的抗銹能力,一般是不用外加油漆的。所以鈦合金是比較輕而又很强的金屬材料,特別適用于高速飛行。但是事無十全十美,想用鈦合金也有一个困难。鈦虽然不是稀有金屬,但想从氧化鈦(TiO₂)提出金屬鈦不是一件容易的事,問題是提出來的金屬欽必須很純,不能含碳。含了碳就会使它变脆,失去延展性,不能用为金屬材料。现在一般在用的方法是用純化的液体氯化鈦(TiO1)滴入鎂中,令它們起下列的化学变化。

• 10 •

科学通报

当氯化鎂用填空揮發出去后,留下的鈦粉是很純的。但是这时的鈦还是成綿狀的,必須加热压延后,才能成鈦材來用。我們从上面所述的制造过程中看到,这样得來的鈦成本是高的。它首先从鈦礦中用氫气提出很純的氮化鈦,然后再把还原作用所生的氮化鎂电解,回收鎂。这是一个間接的方法。直接的方法是用鈦的熔鹽电解。可是世界各國現在还沒有能完全解决鈦的熔鹽电解中的問題,所以廉价鈦的生產,还是电冶金家所要糨積努力的問題之一。

在更高的温度,即由 300°C、400°C 升到 600°C、700°C, 如在喷气推進机的渦輪叶片,鈦和一般合金鋼,也都不行了,我們必須用高合金鋼。其实在这种材料中,鉄的成分已不算重要,其主要成分是線、鉻、鈷、鉬、鎢等金屬,也就是所謂高温合金。它們都能在高温含氧气流中抗銹,也有很大的强度,只是他們的比重大些,而且在常温下不能切削,必須用精密鑄造方法制叶片。对我國說这些高温材料也帶來一些問題,这就是因为据目前資料來看,我們缺少鎳和鉻的礦源。所以一旦需要大量生產噴气推進机,这些原料的來源就会成問題,因而如何把高温合金中的鎳和鉻用別种我國丰產的金屬來代替,便成为冶金家所必須注意和努力的問題。

噴气推進机的效率,即用油量,可以用高温及高压來改進。但是用高温,燃燒室和 渦輪的材料就必須更加要能耐火。到了900℃的高温,就是高温合金也不行了。当然, 冶金用的耐火材料是可以抵抗这样的高温的,但是这种材料都是金屬的氧化物,再加上 玻璃体把一个个氧化物的晶体粘合起來。它們不但脆而沒有延展性,而且更坏的是氧化 物的導热系数都比較低,远小于金屬:这种氧化物的耐火材料在骤然加热或冷却的时候, 就很容易因發生大应力而破裂。也就是說,用了这种材料所作的渦輪叶片,很容易在开車 或停車时損坏。要想解决这个問題,我們必須要高熔点化合物中有較大的導热能力的。 这些化合物是金屬元素的碳化物、氮化物或硼化物,如碳化鈦(TiC)、氮化鈦(TiN)碳 化硼(B₄C)。自然我們还同时要注意到抗氧化的能力和在高温中的强度。这一类的材料 的研究本來是为了金屬切削工具的刀口,例如現用的碳化鎢工具材料就是碳化鎢和碳化 鈦的混合物加上鈷粉压制和燒結而成的,所以这类材料又称硬質合金。硬質合金的制造 要用粉末冶金方法;因此为了發展这种抗高温的硬質合金,我們除了研究粉末材料本身 之外,还要大大展开粉末冶金的工藝研究。

最近硬質合金的高温材料研究又注意到另一种化合物,即金屬元素間的化合物。例如鎂的熔点是 651°C, 銳的熔点是 630.5°C, 这都是比較低的熔点。 但是这兩种金屬元素間的化合物二銳化三鎂 Mg₃Sb₂,是一种硬質合金,它的熔点远远高过金屬鎂和銳,是1,228°C。 也就是說,我們从兩种金屬元素中得到比个別元素的熔点 要 高 得 多 的 化 合物。自然,要制造它,我們不能只混合熔化了的鎂和銳,因为化合作用產物的熔点,要 比熔液的温度高得多; 所以要制造这种硬質合金也必須用粉末冶金的方法。这种新的高温硬質合金是目前很有希望的一个研究对象。

在前面我們討論了几个等級的高温材料,都能在它們个別温度領域內保有很大的强度和抗銹性質。但很顯然地在这一方面的發展不是無止境的,我們現在知道的最高熔点是碳化给(HfC)的熔点——3,887°C,再要高是难了。这也是說固体材料無論如何是难用

6 月号

科学通报

• 11 •

在3,000°C以上的。但是在火箭推進机中如果用氫气和氟气作燃料,燃燒室的温度会到4,600°C。那么用什么材料來作燃燒室呢?解决这个問題自然是用冷却的办法,也就是使燃燒室壁的温度远小于火焰的温度。这样即使火焰的温度高,室壁的强度还可以保持。这个办法当然并不新奇,汽車發动机的汽缸早就用了这办法。但是火焰的温度如果很高,要保持表面一定的低温,那就引起很大的導热量,也就是競非要把大量的热从表面吸去,然后才能維持表面的低温,这給冷却系統的設計帶來了困难。在这些情况下,

一般冷却系統是不能勝任的。新的建




圖4 兩种高效能的冷却方法。温度是 T。T°是热气温度, T₁ 是表面温度。發散冷却的冷却剂可以是液体也可以是气体。液膜冷却自然只能用液

議是把冷却剂(液体或气体)从壁面孔隙压入燃气中(圖4),液体得到燃气的热脱揮發,气体也加热,从高温燃气傳來的热脫这样地被吸收了;我們也可以說从燃气來的热被"推回"到燃燒室中去。这个冷却方法很像人在热天出汗的道理,因此这种冷却方法也可以名为發散冷却。我們要注意到,这發散冷却是無限制的,燃气温度再高,我們只要再多压入些冷却剂就可以了;如能把这个冷却办法研究好,不要說是几千度的温度,几百万度的温度也是可以不怕的!所以發散冷却把我們从高温問題中完全解放出來!


有了良好的材料,下面的問題就是結構設計的問題。在这一方面,我們可以說是就 空技術中比較落后的一面。在过去的十五年,空气动力学、推進机兩方面都有了非常大 的進展,而独飛机結構仍然停留在十五年前的概念,我們还是用金屬薄殼結構,只不过 把表面殼的厚度加了些,把圓头鉚釘改为齐面鉚釘。在設計上是作得更仔細了,把殼的 厚度也作成因負載不同而漸漸改变的,不是同一厚的板了,有些地方也不用鉚上去的肋 杆了,而整个肋杆和殼板一齐用重型油压机从鋁錠压挤出來。但这都是些小改進,而不 是原則上的改進,不是像从鋼架蒙布的結構改到金屬薄殼的結構那样具有質的改变。我 們不能否認。結構工程师落后于空气动力工程师和推進机工程师。

但也有兩种新的結構設計現在正在研究中,它們有可能發展成航空結構。一种結構是从預应力混凝土發展出來的,另一种是从塑膠結構發展出來的。我們都知道混凝土的特性,它在压力下的强度是很大的,但是它在張力下的强度很小。要补救这些缺点,我們在受張力的部分中加入鋼筋,使鋼筋承受張力,混凝土本身只受压力,这就是鋼筋混凝土的原理。更進一步,我們可以在空的模子中,先把鋼筋拉紧,使鋼筋中有很大的張力,然后拌入混凝土。那么如果当混凝土凝結后,我們把鋼筋放松,鋼筋必然回縮,因而把那有鋼筋部分的混凝土加上压力,也就是預加上了压应力。这样即使結構在承受負載时在那一部分有發生張应力的傾向,也不过把預加的压应力减小些,可以不出現張应力,这样我們調和了混凝土受压强度与受張强度的差别,使它的性能接近于金屬材料。这就

• 12 • 科

科学通报

是預应力混凝土(圖5)。从 这里我們得到一个啓發. 如 果我們把任何脆性的料材加 上適当的預应力,我們就可 以把它"金屬性化", 免去因 脆而帶來的結構上的缺点, 这也就是說我們能因此把可 用材料的范圍大大地擴大。 譬如一般燒結材料,像瓷,是 很脆的,它本身不能用为結 構材料。但是如果我們在瓷 結構中加入鋼絲, 再把鋼絲 適当地拉緊, 那么瓷体中就 有了預应力,把它金屬性化, 也可以用來作飛体的翼面 了。当然,上面所說的瓷,也 許太重,不宜用于飛机。可



5 預应力梁的原理。上圖是沒有預应力的梁在負 載下的应力分布。中圖是預应力的分布。下圖 是預应力和因負載產生的应力的聲加,也就是 預应力梁在負載下的突际应力分布。

是有許多瓷性材料是很輕的,如碳化硼 (B₄C) 这一个材料,它的密度只有 2.50,这一类材料是可以考慮來用在航空結構中的。

第二种新型結構是用塑膠來制成的。但是塑膠的强度不很大,在航空結構上純用它是不够的,我們必須要加入更坚强的材料,作为抵抗張力的物質。現在在試用的是玻璃絲,因为玻璃拉成細絲以后,它的强度更大,而且很柔軟,我們把玻璃絲先放入模型中,然后澆入塑膠液。当塑膠凝聚后,玻璃絲就鑲入了塑膠体中,大大地增加了它的强度和坚度。又因为塑膠和玻璃都是比較輕的物質,最后的結構也很輕。現在有些汽車的車身就是这样制造的。这一个材料很適合于大批制造,成本也比較低,所以像飛彈(或導彈)这一类要有大量生產的东西,利用这种玻璃絲塑膠材料來做它們的机身和机翼面是要研究的一个重要問題。

設到飛彈,我們自然要想到:这一个結構只运用一次,而在这一來总运用的时間也是很短的。防空飛彈的飛行时間不过几分鐘,就是远距离彈道式飛彈也在一小时以內。这就是說,飛彈結構的运用寿命是很短促的,不像一般結構寿命要長到几年或几十年。我們很可以利用这一个特点,來改進飛彈結構的設計,减輕它的重量。举个例:金屬在高温下受了負載就会漸漸变形,即所謂蠕变;也就是說在一定时間后,它有相应的变形。我們也知道为了結構能完成它的任务,变形是要受一定限度的,而蠕变的速度是因应力大而增加的,所以要寿命長,那么蠕变速度必須低,应力也必須設計得小些。反过來說,如果寿命很短,应力就可以大大加强,結構減輕,在运用时間內也不会有限度以外的变形。这就說明了,如飛彈这种寿命短小的結構,我們在設計还有許多可以取巧的地方。最有名的例子就是德國在第二次世界大战中的 V-2 飛彈,这飛彈尾端有裝置在火焰中的四片木質叶片,是为了起飛时控制火箭的,木叶片自然会在火箭的火焰中燃燒起來,但

6月号

科学通报

13 •

是因为使用它的时間只在起飛时的一分鐘,燃烧及消損是不成問題的。其实这个短寿命結構概念的应用也不限于飛彈,就是一般飛机,我們也可以把一次飛行作为一个段落, 把有些另件的寿命作为一次飛行的时間(即几小时),这些另件就可以在一次飛行降落后 拆下作廢,另換新的。由上面的討論看來,顯然地,短寿命結構这一概念,是可以在一 定情况下,解决設計上的困难,使結構减輕,并可能采用劣等材料,因而大大地减輕成 本。

四 推進机的問題

我們在前面已經講过轉动机械中的流体力學問題。我們在那里指出,我們在这方面的知識还是不够的,我們还沒有能够把今后改進轉动机械效率的方向肯定下來,我們还在探索。但是有一点我們必須在这里講,現在因为有了十几年在压气机方面的研究工作,軸流式的压气机的效率已經相当的高,已經接近了90%。相比之下,高負載的喷气推动机內的渦輪机的效率是低的,它只有70—80%。自然这是因为我們提高了每級渦輪的負載,以減少輪数和減輕重量。如果能不顧重量,把輪数增加,因而減輕每一渦輪的負載,效率是可以像陸用固定燃气渦輪机那样高的。可是就空用的机器必須輕,高負載是不能免的,因而如何提高渦輪机的效率就是目前一个重要的研究問題。

自然我們也不要忘了另一个改進热效率的办法是提高渦輪的工作温度, 拜相应地提高压縮比。要提高工作温度, 从現在的 850°C 到 1,100°C, 我們必須研究新的耐高温材料。要把温度更提高, 我們必須用冷却叶片的办法。这兩个問題我們在前面也已經講过了。現在放在我們目前的一个重要問題是, 如何利用現在已經研究出來的材料和冷却方法來設計高温渦輪及叶片。冷却設計的問題是尽可能得到均匀的温度, 不使任何一点超过材料的高温限度。各國現在正在这方面努力, 誰也沒有能完滿地解决这問題。

現在我們來講一講一种新型的动力机械, 气波机。

我們都知道燃气輸机比活塞机輕,举个例來講,飛机的活塞推進机帶螺旋漿在內,每一馬力的机重量是約1公斤。而現在的噴气式渦輸推進机每一馬力的机重量只有0.1公斤,因此在現代的飛机中我們已完全看不到活塞發动机了。燃气渦輸机为什么这样輕而活塞机为什么这样重?这原因有好几个,但其中主要的是燃气渦輸的轉速比活塞机要大得多,它也沒有往复运动,因而免去了一切惯性力。沒有惯性力可以减輕机重,轉速高可以多出功能。所以同一重量的燃气渦輪要比活塞机的功率大得多;也就是說同一功率的燃气渦輪要比活塞机輕得多。但是燃气渦輪也有它的缺点,它的最高工作温度現在只有850°C,而活塞机的燃气温度在高达1,600°C。高温可以提高热工效率,但要提高燃气渦輪的工作温度不是容易的,一一前面也已經說过了。我們能不能創造出一个新方法呢?解答这問題的关鍵在于明了为什么活塞机的燃气温度可以高,燃气渦輪不能高;而实际上燃气渦輪用的材料要比活塞机更耐高温。这里的道理是活塞机的汽缸并不只与高温燃气相接触,高温燃气在汽缸中是要膨脹的,而膨脹了的气体温度会下降的。所以汽缸壁的温度决不是燃气的最高温度,它在大部分时間是与较冷的气体相接触的。这个原因再加上汽缸形狀簡單,容易用水來冷却,使活塞机能够用高温燃气而不需要特殊材料。我們能不能够一面保持这个活塞机的优点,一面免除活塞机的惯性力,因而增加它

• 14 •

科学通报

的轉速呢? 我們必須知道慣性力的來源是在往复运动的活塞,要解决这問題,我們要創造出沒有活塞的活塞發动机! 这是可能的,我們可以用气柱本身作为活塞,这样金屬的活塞就不需要了。这就是气波机。气柱作为活塞就是利用气波傳播的一定速度, 約800米/秒,这比一般活塞的平均往复速度就大60倍。因此如果我們能在气波机中也產生像活塞机汽缸中的高温高压,我們就可以把气波机的功率提高到同重量的活塞机功率的几十倍。所以气波机的研究可以產生一种和燃气輸机一样輕,但有更高热工效率的动力机械。这也是我們又回到往复式原理的动力机械。当然这是一个很重要的研究題目。

現在我們要談一談推進机与飛机配合的問題。

差不多一直到現在,飛机的設計和推進机的設計是分开兩起作的。設計推進机的人估計航空方面的今后需要,作出新型推進机的技術条件,像若干公斤的拉力,每公斤每小时燃料的消耗量等。工程师就在这个技術条件下設計新机器。新机器的設計、試造、改進、直到成批生產,大概要有三、四年。新型推進机在試造时期,工程师就可以作出它的最后定型后的性能的估計。这个性能的估計就是飛机設計师的原始資料之一,他用这个資料進行飛机的設計。当然,在推進机逐步改進的时候,原有估計必有更改,飛机設計也必須随着有些更改。但在基本上的情况仍然是推進机先設計,飛机后設計;設計推進机的时候并沒有一定的新型飛机作为目标,它可以是升击机,它也可以是民用飛机。

可是現在推進机的动力加大了很多,燃料的消耗量很大,推進机对飛机性能起了决 定性的作用。推進机不是單作为飛机的一部分,而必作为一个主要部分。也因为噴气推 淮机的每秒空气流量是很大的,远远超过了活塞机的流量,因而進气口、排气口的裝置 和安排对飛机的空气动力性能也有了重大的影响。也就是說,推進系統的設計是与飛机 的总体設計分不开的。此外,現代的推進系統的組成部分多:有進气擴散器、有空气压 縮机、有燃燒室、有渦輪、有尾管燃燒、有喷气管口。每一部分的設計原則又可以有很 多的选择。譬如空气压縮机可以是軸流式,也可以是徑流式,也可以是混流式;可以是 亞音速的, 也可以是近音速的, 也可以是超音速的; 可以是一个轉子的, 也可以是兩个 轉子的,可以是單流的,也可以是分流的。而每一种配合有它的独特的性能,要最大的 推力呢,还是要最大的經济性,要只作高速飛行呢,还是要作短时間的高速飛行幷較長 时間的低速飛行。換句話說就是,推進系統的設計决不能局限于几个現有的,已定型了 的推進机,而必須要依照一定新型飛机的技術条件、技術任务,考慮了全体的成百的組 合可能性,然后选出最好的設計。这最好的設計可能是很特殊的、"四不像"的动力系統, 它可以是冲压式和渦輪式的联合系統,它也可以是冲压式喷气机和火箭的联合系統。总 而言之,飛机和推進机分头兩起設計的时代已經过去了,現在的要求是:飛机設計师和动 力設計师必須密切的合作,一个新飛机要有为它單独設計的推進系統。飛机工程师必須 懂得动力的問題,而推進系統的工程师也必須懂得飛机設計的問題。在一个新型設計开 始时,兩方面的工程师要一起工作,共同拟出一个最好的方案。

五 新型的飛行器

最后我們耍講一講飛行的整体問題。

飛机的升力是由在空气中运动得來的,所以飛机必須在得到一定速度后方才能起飛,

6月号 科学通报

• 15 •

也必須以一定速度降落地面。因为要求飛机最高速度的增加,在飛机的几十年歷史中都是在不断地想办法减小阻力,也随着减少了翼面。因此,飛机的起飛速度就从早年的每小时五、六十公里到了現代的每小时近二百公里。这样飛行場的跑道就越來越長,更要作得坚固,能負降落时的冲击力。如此,飛行場就無法建筑在城市里,必須要在城郊。但是这不但不方便,也不經济,因为从市里到城郊要花相当时間,部分地抵消了因飛行而省下來的时間。更重要的是大飛行場是战时敌人的好目标,容易被轟炸,轟炸了跑道就不好用。因此在國防飛行和民用飛行上,我們要求能不用跑道,至少也必須把跑道縮短。自然在这一点上,我們会想到直升机,用螺旋翼的直升机。但是現在的直升机傳动机件复雜,机身重量大,而且也不能在平飛时达到高速度,所以螺旋翼式的直升机現在只能作为短程飛行工具,和特殊軍用飛行工具,还不能滿足我們在上面所提出的要求。我們也不能設直升机在將來可以改進到令我們完全滿意;它有它的基本的限制。

在喷气推進机沒有創造出來的时候,这个飛机的主要矛盾,看來是沒有方法來解决的。但是現在不同了,噴气渦輸推進机已經做到能發出4倍于它机重的靜止拉力,而这个拉力即在相当飛行速度下也不减少。那么我們可以把噴气管的方向轉到向地面,取得升力;如果全机重量不大于4倍喷气机的重量,我們就可以令飛机垂直起飛,"平地區空,完全不需要跑道。升到相当高度,我們可以再把噴气管的方向改向后方,飛机就可以照常飛行了。要降落的时候,可以把噴气管再轉向下,飛机就能慢慢地着陸,就如人坐下來一样。如果因为噴气管的方向不容易轉变,我們也可以固定了噴气管,可是在起飛的时候,把飛机机身立起來,使噴气管向下。升起后再慢慢运用空气动力把机身轉入不向,向前飛行。这样我們就有可能創造出不用跑道的超音速飛机。




圖 6 这是桶形机的示意圖。这机型是可以达到超音速的。進气分为兩部,一部分經过渦輪噴气 机,一部分經过螺旋槳略受压縮后,直接噴出,或与油燃燒后再噴出。

这个基本概念在实现的时候,还可以加以种种的改良。譬如为民用載客,我們就不一定需要达到超音速,那么我們就可以用螺旋槳和燃气渦輪來代替喷气机,这样同重量的动力机械就可以發出更高的拉力,因而即使全飛机的重量大于动力机重量的4倍,也可以直升。我們也可以把螺旋槳包在一个环形翼中,成为一架分流喷气推進机,在起飛

• 16 •

科学通报

的时候和超音速飛行的时候可以利用尾管燃燒來加大拉力。这就是蔡伯罗斯基(H. Zho-rowski) 所謂的桶形机了(圖 6)。桶形机沒有廣的闊翼幅,在这一点上它像三角翼的飛机,但它能垂直起飛、垂直降落,不要跑道,它也能达到超音速。

这里必須說明的是:上面所說的一些新的飛行器,因为用了革命性的运轉方法,帶來了一系列飛行穩定和平衡的問題;特別是在从直升飛行轉到平向飛行的时候,或相反地从平向飛行轉到垂直下降的时候。这些穩定問題是不容易解决的,但是因为在过去十几年自动控制和調節的理論与技術有了飛躍的發展,使我們有把握能解决这个困难的穩定問題。我們可以說:沒有任何机械系統不能用自动控制方法來人工穩定,所以一定能用自动控制和調節的办法,來把这些新飛行器的操縱性能做到尽善尽美。

自然依照上面所說的方法來垂直起飛和降落是需要相当大的动力的。这在有些飛机,像旅客机是要有困难的。我們还是要找一找別样的办法。一个可能的办法就是所謂"噴气衿翼"。这是把噴气推進机的噴管改裝,讓噴气从翼面后緣的縫出來,如果噴气的方向是向下的,那么我們可以体会到因反作用而產生的升力。假如"是每秒噴出的質量,也是噴气的速度,但是噴气方向与飛行方向所成的角度,那么因噴气而得到的升力应是

$$mv \sin \Theta$$
 (5)

如果噴角直接向下, Θ 是 90°,升力也最大,是 mv。但是实驗結果告訴我們;升力因噴气而增加的部分、远远超过 mv,即使 Θ 不是 90°,也是如此;增加的升力是 mv 的 3 倍以上。这里的原故是翼面压力的分布受噴气影响,有了更变,使翼面產生了更大的升力。

因此,我們也可以把噴气衿翼看作是 噴气升力的擴大器,把升力擴大到 3 倍以上。这自然对飛机設計上有很大 的帮助⁽¹⁾。(圖 7)

我們也可以从另一方面來看这个 現象: 我們知道一般翼面的最大升力 系数 C_L 是 1.5 左右。原因是在高仰 角下,附面層会从翼面分离,造成渦 流,反而失去升力。但是如果在翼面 的后緣有了噴气,噴气对它兩旁的气 流有牽引作用,使分离了的附面層从 新回到翼面上來,因而能 使 升 力 加 大。据实驗結果,升力系数在噴气情




圖7 噴气衿翼的作用。噴气角是 Θ ,气由翼的后緣射 击,速度是 σ ,質流量是m,噴气反作用力就是 $J=m\sigma$ 。

况下可以达到 18。这就是說用了噴气衿翼的办法,我們可以把最大升力系数提高 9 倍。 这就是說起飛速度或降落速度可以减小到一般的1/3。如果一般飛机的起飛速度是200公 里/时,那么用了噴气衿翼,起飛速度就可以落降到 70 公里/时。据估計:即使高速达 800 公里/时的旅客机,也可以在短短的 500 公尺的跑道上飛起來,也越过一般 高度 的 建筑物。 500 公尺大小的廣場在城市中心也能开辟出來,所以用了噴气衿翼的原理,民

6月暑

⁽¹⁾ 詳見 I. M. Davidson (J. Roy, Aeronautical Society, 1956, 1月号)。

用机場就可以从城郊搬到城市中心來。这真是很理想的了。在國防航空上,这种川噴气 **衿翼的飛机也是它的好处**:它的飛行場小,也因为起飛速度低,不用坚固的水泥跑道, 可以在草場上起飛。所以無論从那一方面來看,噴气衿翼这个原理是值得我們研究的。 噴气衿翼是把飛机和推進系統密切結合起來,所以也是前面說过的綜合設計原則的一个 实例。

要講新型的飛行器,我們就必須說一說火箭。当然我們知道火箭是中國人創造的。 远在七百年前的宋代,火箭的原理就發現了。但是一直到第二次世界大战的前夕,这一 个原理沒有什么發展。在第二次世界大战中,火箭大为各國所重視,苏联首先造出成力 大的火箭炮。短射程火箭的优点也很快地被德、英、美等國所發現,在作战上被大量采 用。然而使我們最感兴趣的是远射程火箭,即出名的德國 V-2 火箭。它是用液体推進剂 的:燃料是 1/4 水和 3/4 酒精的混合物,氧化剂是液化氧。它的起飛重量有 13 公噸,但 其中68%是推進剂。它也是垂直起飛。它的射程有 300 公里,最大速度約 4 倍于音速。 从 V-2 开始, 世界各先進國家都一直在研究和發展远射程火箭。最近我們常常听說所謂 彈道式洲际火箭。这就是說火箭是沒有翼面的,它的飛行是像炮彈一般,它的射程大到 可以从一个洲射到另一个洲。这也就是說这种火箭的射程在6,000公里以上。 要能达到 这射程,火箭的最高速度必須是 15 倍音速以上,也就是 15,000 公里/时以上。 彈道的頂 点高度有 1,000 公里。这种火箭也是垂直起飛,所以达到高速的时候, 也就是火箭燃烧 終止的时候,火箭已經很高,可以說是在大气層之外了,所以虽然有高速也沒有什么空 气阻力。但是当火箭再回向地面的时候,它必然再進入大气層,这时空气阻力很大,火 箭表面可以达到很高的温度,產生一系列新的气体动力学上的問題和結構上的問題。这 在前面已經討論过了。




圖8 这是一个有翼的远程火箭的"彈"道。橫坐标是岸荒地面的距离,縱坐标是高度。 这个火箭被另一个無翼的更大的火箭从地面推到25公里的高度,在那里火箭的速度是4,800公里/时。所以这个火箭組有兩部分。一个起飛火箭、也叫第一級,一个远程火箭、也叫第二級。第一級在25公里高度終止作用,兩个火箭也就分為开;第二級繼續前進。第二級上升到130公里高度,速度1,200公里/时,然后燃烧停止,火箭以后完全靠慣性飛行。全射程是4,800公里。这是一个設計計算的結果。

我們自然要問,我們能不能想办法來利用这回向地面的大速度呢? 答复是肯定的, 只要我們把火箭裝上翼面;翼面所產生的升力就使火箭能滑翔(圖8)。这样火箭的速度 就可以慢慢地减小,慢慢地落到地面。根据計算,如此就能把火箭的飛行距离增加二倍, 可以达到18,000 公里。其实因为地球的半徑是6,500 公里,地球表面上最远的距离也只不 过 20,000 公里,这种有翼的远程火箭差不多能"一口气"从地面上一点飛到任何另一点。 問題是这样的火箭上能不能坐人,作为旅客机。要回答这个問題,我們必須知道这种火 箭起飛的时候是很重的,但重量的絕大部分,約85%是推進剂,那么当燃燒終止后,推 進剂用完,火箭体是很輕的,它并不較一般飛机重。因此,它的降落速度也不会比飛机 大。所以有翼的远程火箭是可以載入的。这样我們就可以創造出一种超 高速 的 运輸工 具。它从北京到莫斯科只用半小时。由于飛彈的發展,我們相信在十年內,完全有条件 实現这种革命性的运輸工具。

因为远程火箭有一部分飛行是在空气層以外的,所以这种飛行器已經不完全是"航空(气)"的飛机,而是局部的"航空"(間)的飛机。也就是說我們已經是处在真正航空、航空間时代的前夜。明天是人类文化的另一时代,是人造衛星、星际飛行的时代。这才是我們航空技術的真实远景。

[上接99頁]

計、包裝管理都有一套技術可以参考,特別是一 些新的發明,例如放射性同位素的应用,虽然剛 剛开始試驗,但希望很大,其他如电磁波处理和 抗生素处理,也都值得研究,必須迎头赶上。

3. 值得特别提出的是种子粮的保管問題,种子粮虽然比食用粮数量少,但要求却此較高,不僅不能損耗变質,还必須保持生活力。現在种子与食用粮同样保存是不合实际要求的。这个問題現在就必須开始作專門研究。

4. 薯类也是主要食粮之一,但貯藏問題要比 谷物困难得多,因为水分高,容易感染病害,并 且会抽芽皺縮,農家窖藏虽然有些經驗,但存在 問題仍多。我們也試过收穫前及貯藏中用藥剂抑 制發芽,但效果有限,技術繁而費用大。最近先 進國家用放射性同位素抑制發芽,是一个有希望 的办法,值得深入研究。

5. 从生物学上看來,貯藏的基本問題在于生 理生化的变化及病虫消長的規律。谷粒薯类都是 活的植物器官,都有它們發育的过程。在發育过 程中,一般都有一个自然休眠的时期。在这个时期中,生理活动小,不会萌动。休眠期的早晚是短,各品种不同,并且因栽培环境而有变化。了解和掌握这个規律,在一定限度內就可以人为地延長或破除休眠,这样不僅对于貯藏有利,对于防止谷粒在穗上發芽和即时促使种子或塊莖萌动都是很重要的。这种工作是很基本的生理。時間題,要結合整个植物發育过程來做。在貯藏期中虽然整个生理活动較少,但各別酶的活动仍在進行。这些活动如何影响品質,值得生物化学家研究。至于病虫消長,微生物彼此之間的相互关系等,在理論上和实践上都有很大的意义。

6. 粮食貯藏問題,需要多方面的研究。苏联有全苏谷物研究所等兩个全國性的研究机構,欧美各國也都專門性的机構。希望粮食部最近能成立一个粮食研究所,結合農業、商業及衛生部門,与科学院的研究机構共同研究粮食貯藏方面的各項問題。