Date: 01/09/2017

Établie par : AG QV-ME

# Série d'exemples de travaux pratiques dans le domaine PQ

Formation initiale

# Electricienne de montage CFC / Electricien de montage CFC

47419

#### Indications relatives à la série d'exemples de travaux pratiques :

Cette série d'exemples est basée (à partir de la page 2) sur la Directive pour la procédure de qualification selon Orfo 2015. La mise au point de cette directive est le résultat d'une collaboration entre les Cheffes-expertes et Chefs-experts et des spécialistes issus des trois lieux de formation notamment l'entreprise, les cours interentreprises et l'école professionnelle.

Cette série d'exemples fournit les bases pour que les examens se pratiquent uniformément sur l'ensemble de la Suisse dans toutes les régions d'examen. Les Cheffes-expertes et Chefs-experts élaborent ainsi leurs propres tâches d'examen «pointues», en tenant compte de l'infrastructure disponible sur le lieu d'examen.

Cette série d'exemples convient également parfaitement bien aux apprenants, à titre de préparation personnelle à l'examen final et en tant que source d'informations pour les formatrices et formateurs.

#### Indications relatives à l'emploi de la documentation de formation lors de l'examen final :

Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation personnel. Tous les travaux de cette documentation de formation sont établis avec les moyens auxiliaires de l'USIE et peuvent être utilisés pour la procédure de qualification des travaux pratiques Les points suivants sont entre autres à respecter :

- Pendant l'examen, seuls les documents papiers sont tolérés. Les documents d'apprentissage élaborés avec des moyens électroniques doivent être imprimés avant les épreuves
- Les formatrices et formateurs professionnels au sein de l'entreprise contrôlent et signent le dossier d'apprentissage au moins une fois par semestre (Orfo art. 14). Les documents d'apprentissage non signés ne sont <u>pas</u> tolérés à l'examen.
- 3. Les documents d'apprentissage ne sont pas évalués lors de l'examen final. Les experts dans le domaine de qualification « travail pratique » ont toutefois la possibilité de consulter les documents d'apprentissage, lors de l'examen.
- 4. Les informations détaillées concernant l'emploi de la documentation de formation sont stipulées dans la Directive pour la procédure de qualification selon Orfo 2015 (chapitre 12, page 19).

#### Édité par :

USIE Commission de formation professionnelle 2017

Doc. 20170643AU

| Série d'exemples de l'USIE     | Electricien/ne de montage C |        | CFC        |               |          |
|--------------------------------|-----------------------------|--------|------------|---------------|----------|
| Domaine PQ : Travaux pratiques | PQ 20XY                     | Date : | 01/09/2017 | Établie par : | AG QV-ME |

| Nom, Prénom Candidat/e : | Numéro : | Date : |
|--------------------------|----------|--------|
|                          |          |        |
|                          |          |        |

| Moyens auxiliaires : | <ul> <li>Documentation de formation personnelle (format papier)</li> <li>NIBT 2015 ou NIBT 2015 COMPACT</li> <li>Matériel d'écriture et de dessin (p. ex. échelle de réduction)</li> <li>Machines et outils (selon les exigences de la direction des examens et mentionnés dans la convocation pour l'examen final)</li> <li></li></ul> |
|----------------------|---|
| Durée :              | 14 heures  Les indications figurant dans la colonne "temps alloué" au niveau de chaque position, sont des valeurs indicatives pour la réalisation des travaux. Elles correspondent aux prescriptions de la Directive pour la procédure de qualification.  |
| Évaluation :         | Les points suivants sont évalués dans les travaux :  • Exécution propre et en bonne et due forme (normes techniques)  • Intégralité et fonctionnalité  • Utilisation du matériel  • Maintien de l'ordre au niveau du poste de travail et de la sécurité de travail  |
| Délai d'attente :    | Cette série d'exemples peut être utilisée comme exercices d'entraînement.   |

# Vue d'ensemble de la répartition du temps pour le travail pratique :

| Pos. | Travaux pratiques                                      | Pos. | Tâches partielles  | Temps alloué | Page |
|------|--|------|--|--------------|------|
|      |  | 1.1  | Acquisition d'informations et du déroulement des mandats | 45 min       | 3    |
| 1    | Tâches et fonctions d'entreprise, technique de travail | 1.2  | Technique de travail                                     | 30 min       | 9    |
|      | teemingue de travair                                   | 1.3  | Protection de la santé et du<br>travail                  | intégré      | 9    |
| 2    | Documentation technique                                |      |  | 1 h          | 10   |
| 3    | Installations à courant fort                           |      |  | 6 h 45 min   | 17   |
| 4    | Ensembles d'appareillage                               |      |  | 2 h          | 20   |
| 5    | Installations à courant faible                         |      |  | 2 h          | 24   |
| 6    | Contrôler et mesurer                                   |      |  | 1 h          | 25   |
|      |  |      | Total  | 14 h         |      |

| Série d'exemples de l'USIE                             | DO 20VV | Electricien/ne de montage CFC |            |               | CFC      |
|--|---------|-------------------------------|------------|---------------|----------|
| Domaine PQ : Travaux pratiques                         | PQ 20XY | Date :                        | 01/09/2017 | Établie par : | AG QV-ME |
| Position 1   |         | Tem                           | nps alloué | Poi           | nts      |
| Tâches et fonctions d'entreprise, technique de travail |         | 1 1                           | n 15 min   | 5             | 0        |

| Position 1.1   | Temps alloué | Points |
|--|--------------|--------|
| Acquisition d'informations et du déroulement des mandats | 45 min       | 20     |

| Contrat:  | Vos notes : |
|---|-------------|
| Réalisez l'électrode de mise à la terre pour une maison individuelle.   |             |
| Client : Famille René Matthey, rue de la Gare 7, 2400 Le Locle  |             |
| Objet: Nouvelle construction d'une maison individuelle le chemin Perdu 9  |             |
| Moyens auxiliaires :  |             |
| Plan d'installation 1. Sous-sol page 4<br>Extrait catalogue ELDAS (Annexe pages 28 – 30)  |             |
| → Résolvez les quatre tâches suivantes.   |             |
| <u>Tâche 1 :</u>  |             |
| Commandez le matériel nécessaire pour les travaux d'installation suivants :   |             |
| - électrode de mise à la terre ;  |             |
| <ul><li>tuyaux de descente pour la protection contre la foudre ;</li><li>conducteur de terre de protection.</li></ul>   |             |
| conducted de terre de protection.   |             |
| <ul> <li>→ Utilisez le formulaire de commande 1 page 5.</li> <li>→ Indiquez les numéros du catalogue ELDAS (Annexe pages 28 – 30).</li> </ul>                     |             |
| <u>Tâche 2 :</u>  |             |
| Notez sur le <b>formulaire 2</b> page 6 tous les outils, machines et équipements nécessaires pour effectuer ce contrat.   |             |
| <u>Tâche 3 :</u>  |             |
| Notez sur le formulaire 3 page 7, toutes les informations concernant la construction et   |             |
| les documents techniques nécessaires pour la réalisation.   |             |
| <u>Tâche 4 : (</u> Variante d'examen 1)   |             |
| Lors d'un entretien technique avec les experts, vous expliquez chaque étape de travail pour réaliser ce contrat et ce à quoi vous êtes particulièrement vigilant. |             |
| → Un expert viendra vous chercher.  |             |
| Tâche 4 : (Variante d'examen 2)   |             |
| Notez sur le <b>formulaire 4</b> page 8, toutes les étapes de travail pour réaliser ce contrat et   |             |
| ce à quoi vous êtes particulièrement vigilant.  |             |

Domaine PQ: Travaux pratiques

**PQ 20XY** 

Electricien/ne de montage CFC


Date: 01/09/2017

Établie par : AG QV-ME

Client : Famille René Matthey, rue de la Gare 7, 2400 Le Locle

Objet: Nouvelle construction d'une maison individuelle le chemin Perdu 9

Plan d'installation : 1. Sous-sol Plaque de fondation



**PQ 20XY** 

## Electricien/ne de montage CFC

Domaine PQ: Travaux pratiques

Date: 01/09/2017

Établie par : AG QV-ME

Formulaire 1: (pour pos. 1.1, Tâche 1, page 3)

| Nom, Prénom Candidat/e : | Numéro : | Date : |
|--------------------------|----------|--------|
|                          |          |        |

Tâche: Commandez le **matériel** nécessaire pour les travaux d'installation suivants:

- électrode de mise à la terre tuyaux de descente pour la protection contre la foudre
- conducteur de terre de protection.

| Contrat/Objet : | Pag | e :     |
|-----------------|-----|---------|
|                 |     | Date :  |
| Client :        |     |         |
|                 |     | Visum : |
|                 |     |         |

|      |          | ·      |          |
|------|----------|--------|----------|
| Pos. | Matériel | No. E. | Quantité |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |

# Série d'exemples de l'USIE Domaine PQ : Travaux pratiques PQ 20XY Electricien/ne de montage CFC Date : 01/09/2017 Établie par : AG QV-ME

Formulaire 2: (pour pos. 1.1, Tâche 2, page 3)

| Nom, Prénom Candidat/e : | Numéro : | Date : |
|--------------------------|----------|--------|
|                          |          |        |
|                          |          |        |

Tâche: Notez ici tous les **outils, machines et équipements,** nécessaires pour exécuter ce contrat.

| Pos. | Brève description |
|------|-------------------|
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |
|      |                   |

Doc. 20170643AU

# Série d'exemples de l'USIE Domaine PQ : Travaux pratiques PQ 20XY Electricien/ne de montage CFC Date : 01/09/2017 Établie par : AG QV-ME

Formulaire 3: (pour pos. 1.1, Tâche 3, page 3)

| Nom, Prénom Candidat/e : | Numéro : | Date : |
|--------------------------|----------|--------|
|                          |          |        |
|                          |          |        |

Tâche : Notez ici toutes les **informations concernant la construction et les documents techniques** nécessaires pour la réalisation

| Pos. | Notes |
|------|-------|
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |

# Série d'exemples de l'USIE Domaine PQ : Travaux pratiques PQ 20XY Electricien/ne de montage CFC Date: 01/09/2017 Établie par : AG QV-ME

**Formulaire 4 :** (pour pos. 1.1, Tâche 4, variante d'examen 2, page 3)

| Nom, Prénom Candidat/e : | Numéro : | Date : |
|--------------------------|----------|--------|
|                          |          |        |
|                          |          |        |

Tâche : Notez ici toutes les étapes de travail nécessaires pour réaliser ce contrat et ce à quoi vous êtes particulièrement vigilant.

| Pos. | Notes |
|------|-------|
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |
|      |       |

Domaine PQ: Travaux pratiques

**PQ 20XY** 

Electricien/ne de montage CFC

Date : 01/09/2017 Établie par :


AG QV-ME

| Position 1.2         | Temps alloué | Points |
|----------------------|--------------|--------|
| Technique de travail | 30 min       | 20     |

Contrat: Vos notes:

Pour l'installation d'éclairage, cette combinaison ENC Gr. 1+1 est à monter sur le cadre en bois prévu sur l'ouvrage, avec une plaque de PVC.

→ Remarque : Surligné en jaune sur le plan d'installation page 17.



#### Tâches:

- La plaque en PVC doit être adaptée en longueur au cadre en bois pré-monté.
- La découpe pour la combinaison ENC est à établir symétrique en hauteur et en lar-
- La combinaison ENC est fixée sur la plaque en PVC avec des vis à tête fraisée M3x15
- La plaque en PVC équipée est à fixer sur le cadre en bois à l'aide de quatre vis à tête fraisée. Les trous de fixation doivent être encastrés de manière soignée.

| Position 1.3                         | Temps alloué | Points |
|--------------------------------------|--------------|--------|
| Protection de la santé et du travail | intégré      | 10     |

Contrat: Vos notes: Veillez à maintenir l'ordre au niveau du poste de travail et à respecter les directives re-

- → Les expertes et les experts observent votre comportement durant l'examen et vous
- Tenue de travail
- État des outils et des équipements de travail
- Stockage et protection des outils et équipements de travail

latives à la sécurité du travail et à la protection de la santé.

évalue. Les critères d'évaluation sont notamment :

- Utilisation de l'équipement de protection personnel et des dispositifs de protection
- Ordre au niveau du poste de travail
- Recyclage des matériaux

| Domaine PQ : Travaux pratiques | PQ ZUXY | Date : | 01/09/2017 | Établie par : | AG QV-ME |
|--------------------------------|---------|--------|------------|---------------|----------|
| Position 2                     |         | Tem    | ps alloué  | Poi           | ints     |
| Documentation technique        |         |        | 1 h        | 3             | 0        |

**Electricien/ne de montage CFC** 

Série d'exemples de l'USIE


| Position 2.1      | Temps alloué | Points |
|-------------------|--------------|--------|
| Liste de matériel | 30 min       | 16     |

| Contrat :  | Vos notes: |
|--|------------|
| Il faut commander le matériel pour les travaux de gros œuvre et pour le montage final de la salle de loisirs.                                |            |
| Client : Famille René Matthey, rue de la Gare 7, 2400 Le Locle   |            |
| Obje t: Extension de la salle de loisirs   |            |
| Moyens auxiliaires :   |            |
| Plan d'installation salle de loisirs (page 11) Formulaire de commande gros œuvre Formulaire de commande montage final                        |            |
| → Résolvez les deux tâches suivantes.  |            |
| <u>Tâche 1 :</u>   |            |
| Commandez le matériel pour les travaux d'encastrement et pour le gros œuvre (sans matériel auxiliaire).                                      |            |
| <ul> <li>→ Utilisez le formulaire de commande gros œuvre (page 12).</li> <li>→ Il ne faut <u>pas</u> mentionner les numéros E.</li> </ul>    |            |
| <u>Tâche 2 :</u>   |            |
| Commandez le matériel pour le montage final (sans matériel auxiliaire et sans éclairage).  |            |
| <ul> <li>→ Utilisez le formulaire de commande montage final (page 13).</li> <li>→ Il ne faut <u>pas</u> mentionner les numéros E.</li> </ul> |            |
|  |            |
|  |            |

| Série d'exemples de l'USIE     | DO 20VV | Ele    | ectricien/ne o | de montage    | CFC      |
|--------------------------------|---------|--------|----------------|---------------|----------|
| Domaine PQ : Travaux pratiques | PQ 20XY | Date : | 01/09/2017     | Établie par : | AG QV-ME |

Plan d'installation salle de loisirs (Pos. 2.1, page 10)

→ Remarque : Extrait du plan échelle 1:20



# Série d'exemples de l'USIE Domaine PQ : Travaux pratiques PQ 20XY Electricien/ne de montage CFC Date : 01/09/2017 Établie par : AG QV-ME

Formulaire de commande gros œuvre : (pour pos. 2.1, Tâche 1, page 10)

| Nom, Prénom Candidat/e : | Numéro : | Date : |
|--------------------------|----------|--------|
|                          |          |        |
|                          |          |        |

Tâche : Commandez le matériel pour les travaux d'encastrement et pour le **gros œuvre** (sans matériel auxiliaire).

| Contrat/Objet : |  | Page : |   |
|-----------------|--|--------|---|
|                 |  | Date:  |   |
| Client :        |  |        |   |
|                 |  | Visum  | : |
|                 |  |        |   |

| Pos. | Matériel | No. E. | Quantité |
|------|----------|--------|----------|
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |

Doc. 20170643AU

# Série d'exemples de l'USIE Domaine PQ : Travaux pratiques PQ 20XY Electricien/ne de montage CFC Date : 01/09/2017 Établie par : AG QV-ME

Formulaire de commande montage final : (pour pos. 2.1, Tâche 2, page 10)

| Nom, Prénom Candidat/e : | Numéro : | Date : |
|--------------------------|----------|--------|
|                          |          |        |
|                          |          |        |

Tâche: Commandez le matériel pour le **montage final** (sans matériel auxiliaire et sans luminaires).

| Contrat/Objet : | Page: |    |
|-----------------|-------|----|
|                 | Date  | :  |
| Client :        |       |    |
|                 | Visun | n: |
|                 |       |    |

| Pos. | Matériel | No. E. | Quantité |
|------|----------|--------|----------|
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |
|      |          |        |          |

Domaine PQ: Travaux pratiques

**PQ 20XY** 

| Flecti | ricien/   | ne d  | e monta    | ge CFC  |
|--------|-----------|-------|------------|---------|
| LICCU  | i icieii/ | TIE U | e illolita | ge Ci C |

Date: 01/09/2017 Ét

Établie par : AG QV-ME

Modèle d'installation:

| Position 2.2       | Temps alloué | Points |
|--------------------|--------------|--------|
| Rapport de travail | 30 min       | 14     |

Contrat:

Établissez pour cette installation, un rapport de travail.

Client: Centre de Loisirs

Rue de Vermont 2 1920 Martigny

Objet: Atelier

#### Moyens auxiliaires:

- a) Modèle d'installation selon illustration sur cette page.
- b) Formulaire rapport de travail (pages 15 et 16)
- → Pour votre solution, respectez les indications suivantes :
- Il doit ressortir clairement de ce rapport :
  - les travaux réalisés et
  - le matériel utilisé.
- Certains appareils sont déjà mentionnés sur la feuille de solution, à titre d'aide.
- <u>Aucune</u> indication n'est demandée concernant :
  - le matériel auxiliaire,
  - les heures de travail,
  - les véhicules,
  - les machines et les outils.

| Vos notes : |  |
|-------------|--|
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |
|             |  |



Domaine PQ: Travaux pratiques

**PQ 20XY** 

**Electricien/ne de montage CFC** 

Date : 01/09/2017 Établie par : AG QV-ME

Rapport de travail : (Concernant Pos. 2.2, page 14)

| Nom, Prénom Candidat/e :                 |          | Numéro :    | Date :      |
|--|----------|-------------|-------------|
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
| F  | acturé : | Rapport no. | : QV-0020XY |
| P  | Payé :   | Contrat no. |             |
| <u> </u>                                 | Date :   |             |             |
| _ <u>c</u>                               | Client : |             |             |
| <u> </u>                                 |          |             |             |
| -  |          |             |             |
| Mandat ordonné par :                     |          |             |             |
| Descriptif du travail :                  |          |             |             |
| Travaux :                                |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
| Matériel :                               |          |             |             |
| Canal d'installation 60×40mm, gris clair |          |             | 1.4m        |
| Moteur triphasé, presse-étoupes incl.    |          |             | 1           |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             |             |
|  |          |             | <u>.</u>    |

| Domaine PQ : Travaux pratiques            | PQ 20X1 | Date :   | 01/09/2017 | Établie par : | AG QV-ME |
|---|---------|----------|------------|---------------|----------|
| Suite du rapport de travail :             |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         |          |            |               |          |
|   |         | I _      |            |               |          |
| Nom collaborateur/trice :                 |         | Fonction |            |               |          |
| Travail terminé :   Travail non terminé : |         | Date/Sig | nature :   |               |          |

PQ 20XY

Electricien/ne de montage CFC

Série d'exemples de l'USIE

PQ 20XY

Électricien/ne de montage CFC

Date: 01/09/2017

Établie par : AG QV-ME

# Plan d'installation pour les tâches des positions 3 à 5

#### **Dimensions:**

On a renoncé à mettre les dimensions sur le plan d'installation, afin que cette tâche puisse être adaptée, à des fins d'exercice, à l'infrastructure en place et aux espaces disponibles.

#### Légende des couleurs :

#### Pos. 3: Installation à courant fort


Tâche-1 Installation canal et tuyau gris Installation éclairage Tâche-2 vert Commutateur Tâche-3 Installation éclairage minuterie jaune Alimentation distribution se-Tâche-4 violet condaire Tâche-5 Installation moteur bleu clair Tâche-6 Installation prise 230 V rouge

## Pos. 4: Ensemble d'appareillage

Tâche-1<br/>bleuDistribution secondaireTâche-2<br/>bleu clairCommande de moteur

#### Pos. 5: Installation à courant faible

Rouge Installation de communication



# Série d'exemples de l'USIE PQ 20XY Électricien/ne de montage CFC

Domaine PQ : Travaux pratiques Date : 01/09/2017 Établie par : AG QV-ME

| Position 3                   | Temps alloué | Points |
|------------------------------|--------------|--------|
| Installations à courant fort | 6 h 45 min   | 60     |

| Contrat :  Réalisez l'installation de courant fort |  | Vos notes : |
|--|--|-------------|
| Réalisez l'installation de courant fort.           |  |             |
| Moyens auxiliaires :                               | <ul><li>plan d'installation (page 17)</li><li>schéma développé (page 22)</li><li>schéma de montage (page 23)</li></ul> |             |



<u>Toutes</u> les installations peuvent uniquement être mises en service sous la supervision d'une experte ou d'un expert.

#### Tâche 1:

#### Installations de canaux et de tuyaux (gris)

- Pour l'exécution du canal, une scie à onglet est autorisée.
- Pour tous les tuyaux non-marqués, utilisez des tubes KIR de dimension M16.
- Utilisez des fils T, chaque fois que cela est autorisé.
- Utilisez pour le passage vers la combinaison ENC Gr. 1+1 (installation jaune) un tube KRFWG de dimension M20.

#### Tâche 2:

#### Installation d'éclairage circuit va-et-vient (vert)

- Réalisez le circuit va-et-vient schéma 3.
- Connectez le va-et-vient au groupe de lampes sous forme de circuit de contrôle.

#### <u>Tâche 3 :</u>

#### Installation d'éclairage minuterie (jaune)

- Pour le montage de la combinaison ENC Gr. 1+1, il faut utiliser la plaque de PVC préparée par vos soins position 1.2 (page 9).
- Réalisez la commande d'éclairage pour l'éclairage d'une cage d'escalier avec deux points de commande.
- La minuterie est intégrée dans la répartition secondaire.

| Serie d'exemples de l'OSIE   | DO 20VV                  | E                 | lectricien/ne | ne de montage CFC |          |  |
|--|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|--|
| Domaine PQ : Travaux pratiques   | PQ 20XY                  | Date : 01/09/2017 |               | Établie par :     | AG QV-ME |  |
|  |                          |                   |               |                   |          |  |
| <u>Tâche 4 :</u>   |                          |                   |               |                   |          |  |
| Alimentation répartition secondaire (viole   | t)                       |                   |               |                   |          |  |
| <ul> <li>Effectuez le montage de la fiche d'appartion de la distribution secondaire.</li> <li>Type CEE 16A.</li> </ul> | reil pour montage en sa  | illie, poui       | r l'alimenta- |                   |          |  |
| Effectuez le branchement avec un câble<br>doit être connecté directement sur le cô                                     |                          |                   | cordement     |                   |          |  |
| <u>Tâche 5 :</u> Installation prise 230 V répartiteur multim   | édia (rouge)             |                   |               |                   |          |  |
| <ul> <li>Installez la prise 230 V dans le répartite</li> </ul>   |                          | e la distri       | ihution se-   |                   |          |  |
| condaire.  | ar marennedia a paren a  | 2 14 415611       |               |                   |          |  |
|  |                          |                   |               |                   |          |  |
|  |                          |                   |               |                   |          |  |
| Tâche 6 :  |                          |                   |               | -                 |          |  |
|  |                          |                   |               |                   |          |  |
| Installation moteur (bleu clair)   |                          |                   |               |                   |          |  |
| <ul> <li>Effectuez l'installation pour l'alimentation teur :</li> </ul>  | on en courant et pour la | commar            | nde du mo-    |                   |          |  |
| a) à partir de la distribution secondaire j  | jusqu'à la commande m    | oteur <b>D</b> ;  |               |                   |          |  |
| b) de la commande moteur <b>D</b> jusqu'au r   |                          |                   |               |                   |          |  |
| c) raccordement des appareils pour la co   | ommande et la signalisa  | tion.             |               |                   |          |  |
|  |                          |                   |               |                   |          |  |
| • Moyens auxiliaires :   |                          |                   |               |                   |          |  |

Électricien/ne de montage CFC

Moyens auxiliaires :

Doc. 20170643AU

- Schéma développé (page 22)

Série d'exemples de l'USIE

- schéma de montage (page 23)

**PQ 20XY** 

Électricien/ne de montage CFC

Date: 01/09/2017

Établie par : AG

AG QV-ME

| Position 4               | Temps alloué | Points |
|--------------------------|--------------|--------|
| Ensembles d'appareillage | 2 h          | 30     |

Contrat: Vos notes:

Câblez la distribution secondaire et la commande moteur D.

Moyens auxiliaires :- Plan d'installation (page 17)

- Schéma développé (page 22)
- Schéma de principe distr. sec. (page 20)
- Schéma de montage (page 23)




<u>Toutes</u> les installations peuvent uniquement être mises en service sous la supervision d'une experte ou d'un expert.

#### Tâche 1:

#### Ensemble d'appareillage distribution secondaire (bleu)

- Câblez la distribution secondaire selon le schéma de principe.
- Les câblages internes sont réalisés avec des torons T.



- F1 Pompe à chaleur
- F2 Commandes de moteurs (bleu clair)
- F3 Distributeur multimédia (rouge)
- F4 Installation d'éclairage jaune
- F5 Installation d'éclairage vert
- K5 Minuterie pour cage d'escaliers
- Q1 Télécommande de pompe à chaleur

GRD = Gestionnaire de réseau de distribution

Schéma de principe distribution secondaire

| Série d'exemples de l'USIE    | DO 20VV | Él     | ectricien/ne o | de montage    | CFC      |
|-------------------------------|---------|--------|----------------|---------------|----------|
| Domaine PQ: Travaux pratiques | PQ 20XY | Date : | 01/09/2017     | Établie par : | AG QV-ME |

### Tâche 2:

# Ensemble d'appareillage commande moteur (bleu clair)

- Câblez l'ensemble d'appareillage pour la commande du moteur.
- Respectez les couleurs de fils et les sections suivantes.

# **Circuit principal:**

| Conducteur polaire       | marron       | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------|--------------|---------------------|
| Conducteur de neutre     | bleu clair   | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Conducteur de protection | vert - iaune | 1.5 mm <sup>2</sup> |

### Circuit de commande :

| Conducteur polaire entrée fusible de commande   | marron     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
|---|------------|---------------------|
| Conducteur de neutre entrée fusible de commande | bleu clair | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Conducteur polaire sortie fusible de commande   | noir       | $1  \text{mm}^2$    |
| Conducteur de neutre sortie fusible de commande | bleu clair | 1 mm²               |
| Fils de commande branchés                       | rouge      | 1 mm <sup>2</sup>   |

| DO 20VV | Électricien/ne o | de monta | ge CFC |
|---------|------------------|----------|--------|
| PQ 20XY |                  | 4        |        |

Date:


01/09/2017

Établie par : AG QV-ME

# Schéma développé commande moteur

Série d'exemples de l'USIE


Domaine PQ: Travaux pratiques



Date: 01/09/2017

Établie par : AG QV-ME

# Schéma de montage commande moteur



Domaine PQ: Travaux pratiques

Installations à courant faible

**Position 5** 

Doc. 20170643AU

**PQ 20XY** 

Électricien/ne de montage CFC

Date: 01/09/2017

Temps alloué

2 h

Établie par :

r: AG QV-ME

**Points** 

30

| Installations a courant faible  | 211              | 30          |
|---|------------------|-------------|
| Contrat :   |                  | Vos notes : |
| Installez deux prises multimédia dans le canal d'allège.  |                  |             |
| Moyens auxiliaires : - Plan d'installation (page 17)  |                  |             |
| → Informations concernant le contrat :  |                  |             |
| <ul> <li>Les prises multimédias sont établies en forme d'étoile<br/>à partir du répartiteur multimédia.</li> </ul>                    |                  |             |
| Veillez à une séparation propre des ordres.   |                  |             |
| <ul> <li>Le répartiteur multimédia est déjà raccordé avec un fil T 2,5 mm<br/>conducteur d'équipotentialité de protection.</li> </ul> | n² au            |             |
|   |                  |             |
| Installation de communication (rouge)   |                  |             |
| <u>Tâche :</u>  |                  |             |
| Installation coaxiale   |                  |             |
| • Raccordez le câble coaxial aux prises multimédias et à l'armoire  | de distribution. |             |
| <ul> <li>Utilisez pour la prise de gauche un insert DD11.</li> </ul>  |                  |             |
| • Utilisez pour la prise de droite un insert DD15.  |                  |             |
|   |                  |             |
| Connexions RJ45   |                  |             |
| Réalisez les prises 1.1 et 2.1 avec blindage à 8 brins selon EIA/TI   | A 568A.          |             |
| Réalisez les prises 1.2 et 2.2 sans blindage à 8 brins selon EIA/TI.  | A 568A.          |             |
| Testez les connexions avec les appareils de test disponibles.   |                  |             |
|   |                  |             |
|   |                  |             |

| Série d'exemples de l'USIE     | DO 20VV | É      | lectricien/ne o | de montage    | CFC      |
|--------------------------------|---------|--------|-----------------|---------------|----------|
| Domaine PQ : Travaux pratiques | PQ 20XY | Date : | 01/09/2017      | Établie par : | AG QV-ME |

| Position 6           | Temps alloué | Points |
|----------------------|--------------|--------|
| Contrôler et mesurer | 1 h          | 40     |

Contrat: Vos notes:

Effectuez un premier contrôle et vérifiez les fonctions électriques en effectuant des mesures.



Pour cette partie d'examen (tâches 1 – 3) vous travaillez à un poste de travail séparé et sous les instructions des expertes ou des experts

#### Tâche 1:

#### Mise en service avec contrôle initial

<u>Situation</u>: Dans le projet maison individuelle le chemin Perdu 9, vous avez installé une alimentation électrique de chantier, pour les travaux d'aménagement intérieur mentionnés ci-dessus.

Le raccordement a été effectué à partir de CEE63 de la distribution principale du chantier existant, mise en place par l'entreprise de construction.

- Vérifiez l'installation de l'alimentation électrique de chantier nouvellement installée, selon OIBT.
- Documentez et consignez vos résultats de mesure.
- Expliquez ensuite vos résultats de mesure à l'experte ou à l'expert.

# Caractéristiques relatives à l'alimentation électrique de chantier :

• 1 alimentation 3x400/230 V - connecteur CEE 63

1 sortie prise CEE 63
 3 sorties prise CEE 32
 1 sortie prise CEE 16

• 5 sorties prise T25

Doc. 20170643AU





Date: 01/09/2017

Établie par : AG QV-ME

### Tâche 2:


#### Mise en service avec vérification du fonctionnement

<u>Situation</u>: Vous avez installé un éclairage de couloir avec une minuterie et deux points de commutation.

#### Tâches:

- Réalisez le câblage du circuit sur le modèle d'installation.
- Mettez l'éclairage du couloir en service et vérifiez le fonctionnement.
- Si le circuit ne fonctionne pas correctement, localisez l'erreur.
- Expliquez ensuite à l'experte ou à l'expert, une proposition de solution pour remédier à l'erreur.

#### Modèle d'installation:



Renseignement relatif aux variantes de contrôle :

Le câblage de cette installation peut être réalisé sur un modèle d'installation.

Mais il est aussi possible, que sur le lieu de contrôle, il y ait des modèles de contrôle câblés.


Date: 01/09/2017 Établie par: AG QV-ME

Tâche 3:

## Mesures générales

<u>Situation</u>: Exécutez sous les instructions de l'experte ou de l'expert, des mesures générales sur des consommateurs ohmiques avec des instruments de mesure analogiques et numériques.

- Mesures de tensions.
- Mesures de courants.
- Mesures de résistances.
- → Veillez à régler correctement les appareils de mesure et expliquez les résultats de mesure.



PQ 20XY

Électricien/ne de montage CFC

Date: 01/09/2017

Établie par : A

AG QV-ME

# Annexe: Extrait du catalogue ELDAS: (Relatif à la position 1.1 page 3)

| Prises de terre | <i>ELDAS</i> |
|-----------------|--------------|
|-----------------|--------------|

|   |                            | barre  |   |  |              |  |                                      |
|---|----------------------------|--|---|--|--------------|--|--------------------------------------|
|   |                            | E-No   | EM-No   | épaisseu<br>mm                                   | r×l          | poids<br>kg/m  | UE                                   |
|   | 01                         | en fer noir, long  |   | 3×30   |              | 0.7  | 6 m                                  |
|   |                            | ruban de cuivr   | e Cu-ETP (Cu-E) ro  | ouleaux  |              |  | **                                   |
|   |                            | E-No   | EM-No   | épaisseu<br>mm                                   | r×l          | poids<br>kg/m  | UE                                   |
|   | 02<br>03<br>04             | mou nu, étiré<br>100732270<br>100732325<br>100732330                                     | CU-W 20 X 2,5<br>CU-W 25 X 3<br>CU-W 30 X 3   | 2.5×20<br>3×25<br>3×30                           |              | 0.44<br>0.65<br>0.8  | 25 kg<br>25 kg<br>30 kg              |
| 0 | 05<br>06<br>07<br>08       | mou zingué, la<br>100 739 320<br>100 739 322<br>100 739 330<br>100 739 341               | D W48018/1<br>D W48018/2<br>CU-WZ 30 X 3<br>D W48006/2                              | 3×20<br>3×20<br>3×30<br>3×40                     |              | 0.53<br>0.53<br>0.8<br>1.06                                    | 13 m<br>20 m<br>30 kg<br>20 m        |
|   | 09<br>10<br>11<br>12<br>13 | mou zingué ga<br>100 740 026<br>100 741 026<br>100 740 027<br>100 741 027<br>100 740 029 | lvaniquement, pe<br>D W4530/1<br>D W4530/2<br>D W48001/1<br>D W48001/2<br>D W4548/1 | erforé<br>2×16<br>2×16<br>2×20<br>2×20<br>1.5×40 |              | 0.22<br>0.22<br>0.31<br>0.31                                   | 10 m<br>25 m<br>10 m<br>25 m<br>10 m |
|   |                            | ruban d'acier r<br>E-No  | ouleaux<br><i>EM-No</i>   | épaisseu<br>mm                                   | r×l          | poids<br>kg/m  | UE                                   |
|   |                            | zingué, pliable  |   |  |              |  |                                      |
|   | 14<br>15<br>16             | 100 757 323<br>100 757 324<br>100 759 340  | D W48005/2<br>D W48005/1<br>D W48009/2  | 3×25<br>3×25<br>3×40                             |              | 0.62<br>0.62<br>0.98   | 20 M<br>10 M<br>20 M                 |
|   | 17<br>18<br>19<br>20       | noir, pliable, po<br>100 766 330<br>100 766 331<br>100 766 326<br>100 758 325            | our électrode de l<br>D W48007/1<br>D W48007/2<br>D W48004/20<br>D 9412/30          | 3×30<br>3×30<br>3×30<br>3×25<br>3×25             | rée          | 0.75<br>0.75<br>0.59<br>0.59                                   | 10 m<br>20 m<br>20 m<br>30 m         |
|   |                            | <b>(5052)</b> zingué,<br>100 757 325<br>100 757 330                                      |   | 3×25<br>3×30                                     |              | 0.59<br>0.72   | 30 m                                 |
|   |                            | corde en acier   | zingué, flexible  |  |              |  |                                      |
|   |                            | E-No   | EM-No   |  | poid<br>kg/1 | is<br>oom  | UE                                   |
|   | 23                         | 100 258 029  | D E41020  | 80   | 66           |  | 20 M                                 |
|   |                            | câble pour hau<br>E-No   | ıban «Brugg Drah<br><i>EM-No</i>  | section  | poid         |  | UE                                   |
|   | 24                         | force de ruptur<br>987 145 039   |   |  | ıptuı<br>40  | e minimale 17 kN   | 1 M                                  |
|   | 25                         | 987 145 049  | C 8286  | 59   | 48           | re minimale 21 kN  | 1 M                                  |
|   | 26                         | force de ruptur<br>987 145 059   |   |  | ıptu<br>69   | re minimale 30 kN  | 1 M                                  |
|   |                            | câble de mise rouleau  | à terre de fondat   | ion ‹Flury I                                     | LR 2         | acier, zingué galvaniquement/électrolytique, sans accessoires, |                                      |
|   |                            | E-No   | EM-No   |  | poid<br>kg/1 | ls<br>oom  | UE                                   |
|   | 27<br>28                   | 156 990 650<br>156 990 640   | D 9102/20<br>D 9102/50  |  | 59<br>59     |  | 20 m<br>50 m                         |

Domaine PQ: Travaux pratiques

**PQ 20XY** 

Date: 01/09/2017

Établie par :

AG QV-ME

# Matériel de mise à terre pour fondations (Flury)

**ELDAS** 

















|   | E-No   | EM-No                           | type           | matière              |                 | surface  |  |
|---|--|---------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|--|--|
| ŀ |  | LIVI-NO                         | type           | matiere              |                 | Surface  |  |
|   | M10×40 mm<br>156 941 270                     | D 9016/4                        | FE 43          | acier inoxy          | ydable (A4)     | non-traité   |  |
|   | borne ronde fo                               | rme croix pou                   | ır fil Ø 8     | 316 mm, v            | vis M10         |  |  |
|   | E-No   | EM-No                           | type           | matière              |                 | surface  |  |
|   | 156830280<br>156830180                       | D 9067<br>D 9064                | FE 45<br>FE 45 |                      | ydable (A4)     | non-traité<br>non-traité                                 |  |
|   | avec plaque de<br>156 830 290<br>156 830 190 | serrage<br>D 9067/1<br>D 9064/1 |                | acier<br>acier inoxy | ydable (A4)     | non-traité<br>non-traité                                 |  |
|   | borne de fixatio                             | n en acier bru                  | ut, en u       | ne partie, p         | our ruban d     | e mise à terre 30×3 mm (100 615 330), vis M10×35 mm      |  |
| п | E-No   | EM-No                           | type           |                      |                 |  |  |
|   | 156 940 120                                  | D 9004                          | FE 42          |                      |                 |  |  |
|   | connexion à cla                              | avette                          |                |                      |                 |  |  |
| ĺ | E-No   | EM-No                           | type           | matière s            | surface         |  |  |
|   | pour ruban de                                | mise à terre 3                  | 0×3 mi         |                      |                 | et rond Ø 10 mm  |  |
|   | 156 940 100                                  |                                 |                |                      | non-traité      |  |  |
|   | pour ruban de                                | mise à terre 2                  | 5×3 mr         | n (100 615 <u>1</u>  | 325) et piqu    | et rond Ø 10 mm  |  |
|   | 156 940 400                                  | D 9001/1                        | FE 60          | acier g              | galvanisé à d   | chaud par immersion                                      |  |
|   | horne nour fer                               | à héton en ac                   | ier nu         | nour ruhan           | de mise à t     | terre et fer à béton                                     |  |
|   | E-No   | EM-No                           | type           |                      | zone de sei     |  |  |
|   | L 140  | LIII 110                        | type           | mm                   | mm              | nuge   |  |
|   | en deux parties                              | s. avec vis M <sub>1</sub>      | 0×40 m         | ım, pour ru          | ban de mise     | e à terre 30×3 mm  |  |
|   | 156 940 110                                  |                                 |                | 6 22                 | 30              |  |  |
|   |  |                                 | 100000         |                      | ban de mise     | e à terre 50×3 mm  |  |
|   | 156 940 140                                  |                                 |                | 6 22                 | 50              |  |  |
|   | en trois parties                             | , avec vis M10                  | ×60 m          | m, pour rul          | oan de mise     | à terre 30×3 mm  |  |
|   | 156 940 150                                  |                                 |                |                      | 30              |  |  |
|   | en trois parties                             | , avec vis M10                  | ×60 m          | m, pour rul          | oan de mise     | à terre 50×3 mm  |  |
|   | 156 940 160                                  | D 9003/3                        | FE 44          | 6 22                 | 50              |  |  |
|   | en trois parties                             | , avec vis M10                  | ×100 r         | nm, pour ru          | ıban de mis     | e à terre 30×3 mm  |  |
|   | 156 940 580                                  | D 9003/4                        | FE 44          | 6 26                 | 30              |  |  |
|   | borne en paral                               | lèle (FE 41) po                 | our 2 fe       | rs à béton           |                 |  |  |
|   | E-No   | EM-No                           | type           | pour fil Ø<br>mm     |                 |  |  |
|   | en acier nu, vis                             |                                 |                |                      |                 |  |  |
|   | 156 940 130                                  |                                 |                | 6 22                 |                 |  |  |
|   | en acier nu, vis                             |                                 |                |                      |                 |  |  |
|   | 156 940 770                                  |                                 |                | 10 26                |                 |  |  |
|   | en acier nu, vis                             |                                 |                |                      | 26              |  |  |
|   | 156 940 780                                  | D 9005/2                        |                | 612/22               | 26              |  |  |
|   | en acier inoxyd<br>156 940 590               | D 9005 A4                       |                |                      |                 |  |  |
| - |  |                                 |                |                      | er serveren Lee | - 1  |  |
|   | et 1×M12×60 n                                |                                 | ie, en c       | ieux parties         | s, pour ruba    | n de mise à terre 30×3 mm et fer à béton, vis 2×M8×12 mm |  |
|   | E-No   | EM-No                           | type           | pour fil Ø           | zone de sei     | rrage  |  |
|   |  |                                 |                |                      |                 | v <b>∀</b> //  |  |
|   |  |                                 |                | mm                   | mm              |  |  |

Domaine PQ: Travaux pratiques

**PQ 20XY** 


01/09/2017 Date:

Établie par :

AG QV-ME

#### Matériel de mise à terre pour fondations (Flury)

**ELDAS** 



Source : ELDAS Banque de Données Electro Suisse, 4052 Bâle

11 156 940 030 D 9027

12 156 940 290 D 9008

EM-No

E-No

Remarque: Des extraits de cataloque des fournisseurs ou des fabricants peuvent également être utilisés.

FE 69 acier inoxydable (A4) 50

FE 31 acier inoxydable (A4) 50

type matière

rallonge douille taraudée, longueur réglable, filetage intérieur M10, pour garniture de raccordement 156 940 200/210

pour fer à béton Ø L

180

285

1 p.

UE

1 p.