QC-Toolkit RWTH Aachen

Jerome Bergmann

Anfang: 12:30, Ende: 15:30

Lukas Prediger

Nächster Termin: 03.03.2015, 10:00

Außerdem Anwesend: Deni Raco, Evgeni Wachnowezki, Simon Humpohl

Bericht 1 20.02.2015

1.1 Experiment:

• Quantenzustand eines Qubits wird über einen Spannungsverlauf (Steuersignal) manipuliert

- Auswirkungen des Steuersignalverlaufs auf Quantenzustand soll untersucht werden
- Verschiedene Geräte für Ausgabe des Steuersignals (AWG) und Messung des Quantenzustands vorhanden
 - grundsätzlich voneinander unabhängig
 - hardwareseitig zeitlich synchronisiert (durch sog. Marker)
- Messzeitpunkte hängen vom Steuersignal ab (Steuersignal muss Messzeiträume berücksichtigen und zu diesen einen bestimmten Spannungswert halten/annehmen)
- Steuersignal wird logisch unterteilt in Pulse, kurze Spannungsverläufe die eine bestimmte Veränderung des Quantenzustands bewirken
- In einem Messlauf wird ein Spannungsverlauf mehrfach gemessen, um statistisch tragbare Daten zu erhalten
- Problem: Steuersignal und Messgeräte müssen unabhängig voneinander konfiguriert werden, aber so, dass an sinnvollen Stellen gemessen wird

1.2 Vorhandene Software:

- gesplittet in zwei Module: specialmeasure und pulsecontrol
- specialmeasure: Erlaubt die Konfiguration der Messgeräte und die Durchführung von Messläufen (sog. Scanlines)
- pulsecontrol: Erlaubt die Konfiguration von Steuersignalen/Pulsen und den Upload auf AWG-Geräte
- Momentan stellen beide Module Funktionen bereit, die auf structs arbeiten.
- Globale Daten beider Frameworks stehen auch in structs bereits (smdata, plsdata, awgdata)

1.2.1 Pulse:

- Werden für Hardware dargestellt als Waveform: Spannungssequenz über Zeit
- specialmesaure erlaubt verschiedene Definitionsmöglichkeiten (Waveform, pulsetab, weitere)
 - pulsetab: Sequenz von Punkten (Zeit,Spannungsamplitude) aus denen dann die Waveform mittels linearer Interpolation generiert wird

- Pulsgruppen sind Sequenzen von Pulsen oder Pulsgruppen und können parametrisierbar sein (z.B. Amplitude, Wartezeiten..)
- Pulse werden persistent in einer Datei abgelegt und haben eine eindeutige ID
- Pulse können verschiedene Ausgabespannungen für verschiedene Kanäle definieren

Struct Pulsgruppe (pg):

- Name: pg.name
- Puls: pg.pulses (Identifiziert über ID)
- # Wiederholungen: pg.nrep
- Kanäle: pg.chan: Mapping von den in Pulsen definierten Kanälen. Z.B.: Muster (initially ex. [1,2]) invertieren [2,1]

Puls und # Wiederholungen können sowohl einzelne Werte, als auch Arrays von werten sein.

1.2.2 Schlüsselfunktionen:

- awgadd(struct pulsgruppe): Lädt Pulsgruppe als Waveform auf den AWG
- smrun(): Startet eine Scanline

1.2.3 Spezifikationsdetails:

- uint16 wird als Ein- und Ausgabetyp für Hardware verwendet. Intern wird bei PXDAC/Tectronic uint10/uint14 verwendet.
- Matlab verwendet standardmäßig immer double

1.2.4 Hardwaretreiber:

- Objektorientierte Umsetzung der Hardwaretreiber momentan in Arbeit
- AWG-Gerätetreiber werden durch abstrakte Klasse AWG abstrahiert
- Klasse VAWG: Abstraktionsebene: Fasst mehrere AWG-Instanzen als einen virtuellen AWG zusammen (zwecks Rückwärtskompatibilität mit aktuellem Code)

1.3 Wortschatz

- Waveform ist ein Puls: (Wird generiert (Endvektor))
- Pulstab: Punktweise angabe (Dazwischen wird interpoliert)
- Scanline: Ein Messvorgang (1x SMRun)
- VAWG: virtueller AWG, bestehend aus mehereren AWG, die ein großes Setup darstellen (abstraktionsebene) (AWG)
- PXDAC (PCI-Bus): Gerät lädt modulationen in den RAM und kann nur von REG A bis REG B n mal abspielen
- Measure enspricht einem Puls der ausgemessen wird(hier werden die Werte dann zB gemittelt)