[PART I] NPCS Implementation

• The screenshot result (with the given format) of the two task sets. (Time tick 0-100) (10%)

Fig 1. NPCS Task Set1 = $\{ task1(2,5,30), task2(3,3,60), task3(0,7,90) \}$

Fig 2. NPCS Task Set2 = $\{task1(2,6,30), task2(0,7,60)\}$

• A report that describes your implementation, including scheduling results of two task sets, modified functions, data structure, etc. (please ATTACH the screenshot of the code and MARK the modified part)

由於第一部分跟第二部分得程式都寫在同一個裡面,在說明第二部分會使用到這邊的圖片說明。

```
INT32U execution;
INT32U response;
INT32U execution_frequency;
INT32U task_arrival;
```

Fig 3. OS_TCB基本設定

一開始先設定task的資料結構,如Fig 3.所示。

```
static OS_STK_StartupTaskStk[APP_CFG_STARTUP_TASK_STK_SIZE];

//resource 1

#define Rl_PRIO 1

#define R_PRIO 4

//taskl

#define TASK_STACKSIZE 2048

#define TASKL_PRICRITY 2

#define TASKL_PRICRITY 2

#define TASKL_DD 1

#define TASKL_period 30

//task2

#define TASK2_PRICRITY 3

#define TASK2_PRICRITY 3

#define TASK2_PRICRITY 3

#define TASK2_Arrival 2

#define TASK2_Arrival 3

#define TASK2_Arrival 3

#define TASK2_PRICRITY 5

#define TASK3_PRICRITY 5

#define TASK3_PRICRITY 5

#define TASK3_Arrival 0

#define TASK3_Arrival 0

#define TASK3_Arrival 0

#define TASK3_priod 90

OS_EVENT* Rl;
OS_
```

Fig 4. Resource & task setting

然後設定task和resource的基本定義,以及會用到的function,如Fig 4.所示。

Fig 5. Resource & task create

Resource建立的方式與原本task的方式不太一樣,不必用到OSMutexCreate去建立,如Fig 5.所示。

Fig 6. 有包含resource的task

這次有分成兩種不同的方式(CPP、NPCS),在NPCS中,我使用到OSSchedlock去鎖住正在使用的resource 防止其他task來占用,而Fig 6. 的NPCS code由註解的//NPCS 到 //NPCS之間,就如上述所說,防止當我正在使用資源時,被其他task搶佔。

Fig 7. 沒有包含resource的task

Fig 6. 是講說這個task有使用資源的情況,Fig 7.是指沒有使用資源的情況,因為沒有使用,所以也沒有使用OSSchedlock去鎖住此task。

```
//模擬執行時間
Svoid mywait(int tick) {

=#if OS_CRITICAL_METHOD==3;
OS_CPU_SR cpu_sr = 0;
#endif
while (1)
{
    if (tick <= OSTCBCur->execution_frequency)
        break;
}
OS_ENTER_CRITICAL();
OSTCBCur->CompTime += OSTCBCur->execution_frequency;
OSTCBCur->execution_frequency = 0;
OS_EXIT_CRITICAL();
}
```

Fig 8. 模擬使用時間的function

Fig 8. 為模擬使用時間的function,因為exeuction_frequency是task裡的資料結構的參數,而每次進來做的次數是分開計算,因此做完時都要進行重製。

Fig 9. TimeTick

在Fig 9.所示,只要task的arrival時間有到達,上面就會去找已經有ready但沒有執行的task的response++,下面則是除了response++,還有執行次數++,以及missdeadline的判斷。

```
| ACCESSES | ACCESSES
```

Fig 10. OSIntExit

這邊除了顯示,每次被中斷的後,下一個task的顯示,還包括會去看說,目前task是否為最高priority,如果是就跳出,如果不是就去找最高權限的priority。

Fig 11. OS_Sched

這邊跟上面一樣,都是顯示下一個最高權限的priority顯示,由於跟以往的RMS有點不太一樣,有些清除的動作,都改到其他地方。

[PART II] CPP Implementation

• The screenshot result (with the given format) of the two task sets. (Time tick 0-100) (10%)

Fig 12. CPP Task Set1 = $\{ task1(2,5,30), task2(3,3,60), task3(0,7,90) \}$

```
■ C:\Users\a0939\OneDrive\桌面\Micrium_Win32_Kernel - PA1\Micro
               created, Thread ID 2640
                                                    Prio_Inheritance
             Task
                        get R2
get R1
release
             Task
              ask
              [ask
[ask
             Task
Task
             Task
```

Fig 13. CPP Task Set2 = $\{ task1(2,6,30), task2(0,7,60) \}$

• A report that describes your implementation, including scheduling results of two task sets, modified functions, data structure, etc. (please ATTACH the screenshot of the code and MARK the modified part).

基本的task、resource與Fig 4. 到 Fig 6.基本上一樣,依照每提的要求會有一些變化,但這邊我在設定R1、R2的priority有一些變化,如Fig 12.我的priority就設定R1=1、R2=4,是因為要對照使用這個資源的最高權限的 task,但在做Fig 13.時因為兩個task都有用到相同的resource因此,我在設定R1和R2都必須高於兩個task,但由於 OS2不能有相同的priority,因此我才設R1=1、R2=2,結果就如Fig 13.所示,task的內部結構,如Fig 6. 和 Fig 7. 所示,只差別在於沒有使用到OSSchedlock,模擬的時間function如Fig 8. 所示,ostimetick、os_sched、osintexit,的寫法如Fig 9.、Fig 10.、Fig 11.所示。比較不一樣的地方在於下面兩張圖(Fig 14. 、Fig 15.),作為CPP的重要 判斷方式,並在撰寫繼承的過程,以及release的priority的過程。

Fig 14 . OSMutexPend

```
/ OS_ENTER_CRITICAL();
pcp = (INT8U)(pevent->OSEventCnt >> 8u); /* Get priority ceiling priority of mutex */
prio = (INT8U)(pevent->OSEventCnt & OS_MUTEX_KEEP_LOWER_8); /* Get owner's original priority */
//釋放資源並回到上的狀態,在OSMutexPost設定
printf("\t%d->%d\n", OSTCBCur->OSTCBPrio, prio);
```

Fig 15 . OSMutexPost

[PART III] Performance Analysis

• Compare the scheduling behaviors between NPCS and CPP with the results of PART I and PART II.

在NPCS中,是只要我task正在使用資源時,其他task都沒辦法中斷他,除非他將資源釋放掉,其他task才有辦法去中斷他。在CPP而言,他會先判斷這些資源的最高權限,每次task使用這個資源會去繼承這個資源的priority(除非資源priority比task還低就不繼承),但是有別於NPCS是即使你使用他但是其他比priority高的task搶佔(但必須高於不能等於),還是會發生,但如果發生像Fig 13.的問題,最高權限的task都有使用到這些資源的情況下,理論上,他的行為會跟NPCS很像,因為另一個task要大過他的權限,但是R1、R2都是最高權限,因此沒被搶佔,除非他把資源釋放才可以。總結一下,NPCS正在使用資源誰都不能搶佔,CPP是只要高於他的task還是會發生搶佔。

Explain how NPCS and CPP avoid the deadlock problem.
 NPCS 當有在使用到資源時,會把中斷的功能關掉,當資源釋放,再把中斷功能開啟。
 CPP 資源 ceiling 取決於最高的 task 優先權,如果發生中斷時,要中斷的 task 必須高於目前的 ceiling 才可以中斷,否則無法中斷,就可以避免 deadlock 的問題。