# HITOS 3 Y 4 TRABAJO FINAL – RTOS 1 – CESE

R. OLIVA – v 18-04-2019

## CONTENIDOS:

- 1. Introducción
- 2. Avances logrados Hito 3
- 3. Avances Hito 4

1. **Introducción**: El proyecto prevé completar una parte de la integración de FreeRTOS al Proyecto Final iniciado en 2018 "*Registrador industrial con soporte de placas periféricas*", y según se indicó en el documento previo de Alcances, se prevé lograr una decodificación del paquete remitido por el módulo METEO vía RS485, y su envío como datos formateados a través de una cola a la tarea Interfaz\_Usuario(). La misma las envía al LCD y (no mostrado) a la UART principal. El presionado de las Teclas (conectadas a un ISR y tarea Debounce no mostrada) modifica el Buffer que es mostrado en el LCD.

Los Hitos 3 y 4 indicados en la planilla de Trabajo Final RTOS1 son los siguientes:

Hito 3: Definir colas de mensaje, espacios de memoria compartida y otros elementos de comunicación

Hito 4: Implementar el uso de recursos de HW

2. **Hito 3 avances:** Se definió la siguiente distribución (Figura 1)




Figura 1 – Estructura general de colas y espacios

#### 2.1 Componente METEO / UART1

En la implementación usual de estos equipos, el paquete de datos meteorológicos que se indicó (Figura 2) llega en forma autónoma aproximadamente a 1 Hz de frecuencia (1 paquete /segundo), y los equipos trabajan a 38400 baud, 8 bits, 1 bit de parada y sin paridad, con un simple checksum algebraico al final del paquete.

```
METEO PACKET STRUCTURE FROM METEO v20 (R.Oliva)
/ Thies uses higher freq, send 'SSSSS'
instead of 'SSS'
-> (Temperature is Txd in 100*K = 100*(T°C+273.15) =
              100*(273.15+20.1)=29335):
char TestCStr[] = "UUU$29335.10156.2562.15100.125.1095*QQQ";
So the sscanf() function is %5d for the first.. (total 39c)
For v20 Thies- 2014 :
Maintains same packet "UUU$ttttt.bbbbb.dddd.sssss.vvv.CRCC*QQQ" but:
  ttttt is 00000 08191 Raw Temperature ADC reading,
               can be 0-5V( Direct sensor with G=2) or 1-5V (4-20mA)
  bbbbb is 00000 08191 Raw BaroPressure ADC reading,
               can be 0-5V( Direct sensor with G=1) or 1-5V (4-20mA)
   dddd is 0000 to 3600, WDIR*10 in UWORD
  sssss is 00000 to 99999, 0 to 9999.9Hz (no scaling) from Thies Anemometer.
  (15100 reading would be 1510Hz, or Typical: V= 0.04597*1510+0.21=69.6m/s)
   vvv was voltage, not used.
  CRCC is simple checksum
```

Figura 2 – Estructura del Paquete a ser recibido a una frecuecia de 1Hz.

#### 2.2 UART1 Handler

Es el primer procesamiento de los datos que ingresan. En la versión de 8 bits se implementaba un buffer de 96 bytes, capaz de alojar 2 paquetes. En la presente versión se usan las rutinas LL de STM32, para chequear el flag "RX Not Empty" de la UART. Si hay datos, se leen y se copian a un buffer global packet\_buff, con un puntero packet\_len . La detección es por el último carácter '\*' y la longitud adecuada, en cuyo caso se notifica a vTask\_CheckMeteo\_Packet() para que tome los datos y los copie, sinó se notifica al printError task. En ambos casos se resetea el puntero al inicio ( buffer\_len = 0).




Figura 3 – Estructura del ISR UART1 Handler

### 2.2.1 Implementación del UART1\_Handler:

```
// USART1_ISR R.Oliva 18.4.2019
// Recibe datos de METEO a 38400 por USART1
// Global data:
// uint8_t packet_buffer[PKTBUFSIZE];
// uint8_t packet_len = 0;
// Packet:
// v6 for use with METEO v20 uses packet "UUU$ttttt.bbbbb.dddd.sssss.vvv.CRCC*QQQ": (WSpeed is 5 chars long)
//
        UUU$ start identifier
        tttt is 00000 08191 Raw Temperature ADC reading, can be 0-5V( Direct sensor with G=2) or 1-5V (4-20mA)
//
        bbbbb is 00000 08191 Raw BaroPressure ADC reading, can be 0-5V( Direct sensor with G=1) or 1-5V (4-20mA)
//
        dddd is 0000 to 3600, WDIR*10 in UWORD
        \underline{\text{ssss}} is 00000 to 99999 from Anemometer / \underline{\text{Thies}}.
//
             was voltage, not used.
//
        CRCC is simple checksum
        *QQQ end identifier
        Total length from $ is: 5+1+5+1+4+1+5+1+3+1+4= then '*' =15+7+4+5 =31
        Total length form first U is 31+4 = 35
//
        TestCStr[] = "UUU$29335.10156.2562.15100.125.1095*QQQ";
   Parsed originally (after $ detected) with
        c = (char)sscanf(packet, "%5d.%5d.%4d.%5d.%3d.%4x", &out t,
//
//
                &out b, &out w dir,&out w speed,
                &out_vbat,&checksum);
void USART1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
        uint16_t data_byte;
        BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
        if( USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) )
                 //a data byte is received from the user
                data_byte = USART_ReceiveData(USART1);
                packet_buffer[packet_len++] = (data_byte & 0xFF) ;
                if((data_byte == '*' ) && (packet_len == PACK_OK_LEN))
                         //then packet is ok..
                         //reset the packet_len variable
                         packet_len = 0;
                         //notify the CheckMeteoHand task
                         xTaskNotifyFromISR(<u>xTaskHandChkMet</u>,0,eNoAction,&xHigherPriorityTaskWoken);
                else if(packet_len > PACK_MAX)
                         //then packet is corrupt..
                         //reset the packet_len variable
                         packet_len = 0;
                         // notify printError Task
                         xTaskNotifyFromISR(xTaskPrintfErr,0,eNoAction,&xHigherPriorityTaskWoken);
                else{
                         // do nothing
                }
        // if the above <u>freertos</u> <u>apis</u> wake up any higher priority task, then yield the processor to the
        //higher priority task which is just woken up.
        if(xHigherPriorityTaskWoken)
                taskYIELD();
  /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN USART1 IRQn 1 */
  /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
```

#### 2.3 Task\_CheckMeteo()

El vTask\_CheckMeteo\_Packet() recibe los paquetes que están OK y copia el buffer de RX de la UART a un buffer "Packet\_OK", que se asigna en memoria. Este nuevo paquete se pone en la cola de "paquetes\_ok" para procesar por el vTask\_Process\_OutdoorInfo():

```
void vTask_Check_Meteo_packet(void *params)
        // typedef struct PACKET_OK
        // {
        //
              uint8_t packet_content[PACK_OK_LEN+1];
        // } PACKET_OK_t;
        PACKET_OK_t *new_packet;
        while(1)
                xTaskNotifyWait(0,0,NULL,portMAX_DELAY);
                //1. allocate space.
                new_packet = (PACKET_OK_t*) pvPortMalloc(sizeof(PACKET_OK_t));
                taskENTER_CRITICAL();
                // From WG Book - Minimal printf facility
                // requires miniprintf.c / .h pair
                // make a copy of the buffer_packet to new_packet
                #ifdef PACKET_COPIAR
                mini_snprintf(new_packet, PACK_OK_LEN, "%s", packet_buffer)
                #else
                // Copiamos uno de muestra
                // char okTestCStr[] = "UUU$29335.10156.2562.15100.125.1095";
                sprintf(new_packet,"%s",okTestCStr);
                #endif
                taskEXIT_CRITICAL();
                //send the packet to the packet queue
                xQueueSend(packet_queue,&new_packet,portMAX_DELAY);
        }
}
```

## 2.4 vTask\_Process\_OutdoorInfo()

El vTask\_Process\_OutdoorInfo () recibe un paquete de la cola de los OK y separa los valores recibidos en las variables enteras int16\_t out\_t,out\_b, out\_w\_speed,out\_vbat, out\_w\_dir,checksum; (todavía no escaladas), imprime en la cola de elementos de salida la cantidad de ítems recibidos, y si el checksum es correcto imprime (por ahora) el valor del viento en la misma cola de salida. Sinó imprime un error.

```
void vTask_Process_OutdoorInfo(void *params)
        PACKET_OK_t *new_packet;
        char task msg[50];
        char out_id[6];
        uint16_t chk = 0;
        int16_t items = 0;
        int16_t out_t,out_b, out_w_speed,out_vbat;
        int16_t out_w_dir,checksum; // temporary variables
        uint32_t toggle_duration = pdMS_TO_TICKS(500);
        while(1)
                xQueueReceive(packet_queue,(void*)&new_packet,portMAX_DELAY);
                items = sscanf(new_packet,"%4s%5d.%5d.%4d.%5d.%3d.%4x",&out_id,&out_t,
                &out_b, &out_w_dir,&out_w_speed, &out_vbat,&checksum);
                print_items_message(task_msg, items);
                chk = out_t + out_b + out_w_dir;
                chk += out_w_speed + out_vbat;
```

## 2.5 vTask\_PrintError ()

Esta espera si ocurrió un error en el paquete recibido por el UART1\_ISR, y lo reporta. Se podría condensar en otra tarea.

### 2.6 vTask\_ Write\_Uart6 ()

Esta tarea toma un elemento de la cola de salida output\_write\_queue y lo envía a la terminal de monitoreo en UART6 de la placa CL3

#### 2.7 vTask\_Display ()

Por ahora esta tarea sólo imprime un menú genérico,

```
//Menu por USART 6
char menu[]={"\
\r\nLectura USART METEO----> 1 \
\r\nEXIT_APP ----> 0 \
\r\nType your option here : "};
```

y lo envía a la terminal de monitoreo en UART6. La idea es que esté controlado por Teclas y además envíe al display LCD alguna de las salidas.

```
// RTOSi - Implementacion de Task handlers
// TP Final R.Oliva 2019

void vTask_Display(void *params)
{
    char *pData = menu;
        while(1)
        {
             xQueueSend(output_write_queue,&pData,portMAX_DELAY);
        }
}
```

```
//Esperar indefinidamente.
xTaskNotifyWait(0,0,NULL,portMAX_DELAY);
}
```

#### 2.8 Funciones de salida auxiliares

Funciones que se utilizan para enviar ítems recibidos, velocidad de viento y error en el checksum o procesamiento del task "outdoor\_info":

```
// Funciones de Salida al UART6
// Salida 1 - items recibidos de UART1
void print_items_message(char *task_msg, int16_t items)
        sprintf( task_msg,"\r\n Items leidos Outdoor %d\r\n", items);
        xQueueSend(output_write_queue,&task_msg,portMAX_DELAY);
}
// Salida 2 - viento en UART1
void print_Wind_Speed(char *task_msg, int16_t wspeed)
{
        sprintf( task msg,"\r\n Velocidad de viento %d\r\n", wspeed);
        xQueueSend(output_write_queue,&task_msg,portMAX_DELAY);
}
// Salida 3 - Error en Outdoor Info
void print_error_message(char *task_msg)
        sprintf( task_msg,"\r\n Error en OutdoorInfo\r\n");
        xQueueSend(output_write_queue,&task_msg,portMAX_DELAY);
}
```

### 3. HITO 4: Implementación – versión UART1\_5

Se hizo un primer ensayo UART1\_5 utilizando las siguientes variables y luego la función main() que se indica a continuación. Todavía hay algunos problemas con las librerías LL\_ utilizadas.

```
/* Private variables -----*/
/* USER CODE BEGIN PV */
//global space for some variable
char usr_msg[250]={0};
//task handles
                                       // Task 1 Display Handle
TaskHandle_t xTaskHandleDisplay = NULL;
TaskHandle_t xTaskHandleChkMeteo = NULL;
                                        // Task 2 CheckMeteo Handle
                                       // Task 3 ProcessOutdoorInfo Handle
TaskHandle_t xTaskHandleProcOutd = NULL;
                                        // Task 4 Write_Uart6 Handle
TaskHandle_t xTaskHandleWrUart6 = NULL;
TaskHandle_t xTaskHandlePrintErr = NULL;
                                        // Task 5 PrintError
//Oueue handle
QueueHandle_t packet_queue
                               = NULL;
                                        // ok packets queue handle
QueueHandle t output write queue = NULL;
                                        // output write queue handle
//software timer handler
TimerHandle_t led_timer_handle = NULL;
// packet buffer
uint8 t packet buffer[PKTBUFSIZE];
uint8_t packet_len = 0;
uint8_t command_buffer[20];
uint8_t command_len =0;
//Menu por USART 6
char menu[]={"\
\r\nLectura USART METEO----> 1 \
              ----> 0 \
\r\nEXIT_APP
\r\nType your option here : "};
 * @brief The application entry point.
```

```
* @retval int
int main(void)
  /* MCU Configuration-----*/
  /st Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the <code>Systick</code>. st/
 HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX I2C1_Init();
 MX_USART6_UART_Init();
 MX_USART1_UART_Init();
  sprintf(usr_msg,"\r\n RTOS1 TP Final R.Oliva 2019 \r\n");
  printmsg(usr_msg);
  /* Call init function for freertos objects (in freertos.c) */
 MX_FREERTOS_Init();
  // Create packet queue (up to 10 stripped packets)
 packet_queue = xQueueCreate(10, sizeof(PACKET_OK_t*));
  // Create the write queue (up to 30 chars)
  output_write_queue = xQueueCreate(30, sizeof(char*));
if((packet_queue != NULL) && (output_write_queue != NULL))
                // Create task-1 vTask_Display
                // TaskHandle t xTaskHandleDisplay - Task 1 Display Handle
                xTaskCreate(vTask_Display, "TASK_DISPLAY-1",500, NULL,1,&xTaskHandleDisplay);
                // Create task-2 vTask_Check_Meteo_packet
                // TaskHandle_t xTaskHandleChkMeteo - Task 2 CheckMeteo Handle
xTaskCreate(vTask_Check_Meteo_packet, "TASK_CHK_MET_2",500,NULL,2,&xTaskHandleChkMeteo);
                // Create task-3 vTask_Process_OutdoorInfo
                // TaskHandle_t xTaskHandleProcOutd - Task 3 ProcessOutdoorInfo Handle
                xTaskCreate(vTask_Process_OutdoorInfo, "TASK_PROCESS_OUTD_3",500,NULL,2,&xTaskHandleProcOutd);
                // Create task-4 vTask_Write_Uart6
                // TaskHandle_t xTaskHandleWrUart6 - Task 4 Write_Uart6 Handle
                xTaskCreate(vTask_Write_Uart6, "TASK4-UART-WRITE", 500, NULL, 2, &xTaskHandleWrUart6);
                // Create task-5 vTask_PrintError
                // TaskHandle_t xPrintError - Task 5
                xTaskCreate(vTask_PrintError, "TASK5-PRINTERROR", 500, NULL, 2, &xTaskHandlePrintErr);
            // start the scheduler
            vTaskStartScheduler();
           else
                sprintf(usr_msg,"Fallo la creacion de las colas!\r\n");
                printmsg(usr_msg);
   }
  /* We should never get here as control is now taken by the scheduler */
 while (1)
}
```

#### **ANEXO**



Figura A0 –Ensayo RS485 con un convertidor RS485 a RS232, y luego a USB - TPFinal RTOSi




Figura A1 – METEO y módulo de conversión a RS485 – Conexionado a CPU




Figura A2 – Asignación de funciones en el STM32F411 de CL3