

### Universidade de Brasília - UnB Gama

Fundamentos de Arquitetura de Computadores

# Relatório - Somativa 2 Multiplicação

Raquel Temóteo Eucaria Pereira da Costa - 202045268

Brasília-DF, 06 de Janeiro de 2023

### 1 Objetivo

Fazer a descrição do algoritmo de multiplicação realizado e submetido no CD-MOJ. Além de explicar os detalhes da implementação.

#### 2 Problema

O problema a ser resolvido é basicamente criar uma função que multiplique dois inteiros de 4 bytes em Assembly MIPS.

O procedimento deve:

- Ser chamado de multfac
- Receber o multiplicando e o multiplicador nos registradores \$a0 e \$a1;
- Retornar o produto nos registradores hi e lo;
- Ser capaz de lidar com inteiros com sinal;
- Não ter dados de entrada para serem lidos;
- Não ter dados de saídas para serem impressos.
- Não utilizar instruções mu\* ou madd\*

#### 3 Entendendo o problema

#### 3.1 Multiplicação à mão

Revendo os conceitos de multiplicação, fazemos a multiplicação de decimais na mão.

Figura 1: Multiplicação na mão

O primeiro operando é o multiplicando e o segundo é o multiplicador. O resultado final é chamado de produto. Pegamos os dígitos do multiplicador

um a um, da direita para a esquerda, calculando a multiplicação do multiplicando pelo único dígito do multiplicador e deslocando o produto intermediário um dígito para a esquerda dos produtos intermediários anteriores.

O número de dígitos no produto é muito maior do que o número no multiplicando ou no multiplicador. De fato, se ignorarmos os bits de sinal, o tamanho da multiplicação de um multiplicando de n bits por um multiplicador de m bits é um produto que possui n + m bits de largura. Ou seja, n + m bits são necessários para representar todos os produtos possíveis. A multiplicação precisa lidar com o overflow, pois constantemente desejamos um produto de 32 bits como resultado da multiplicação de dois números de 32 bits. Neste exemplo, restringimos os dígitos decimais a 0 e 1. Com somente duas opções, cada etapa da multiplicação é simples:

- Igual a 1: Colocar uma cópia do multiplicando (1 × multiplicando) no lugar apropriado se o dígito do multiplicador for 1 ou
- Igual a 0: Colocar 0 (0 × multiplicando) no lugar apropriado se o dígito for 0. Embora o exemplo decimal anterior utilize apenas 0 e 1, a multiplicação de números binários sempre usa 0 e 1 e, por isso, sempre oferece apenas essas duas opções.

#### 3.2 Passos do algoritmo

Para construir um algoritmo representando essa multiplicação, teriamos os seguintes passos:

- 1. Inicialize P = 0 e contador = 1;
- 2. Faça P = P + Q0 \* M;
- 3. Faça o deslocamento lógico de um bit à esquerda em M;
- 4. Faça o deslocamento lógico de um bit à direita em Q;
- 5. Se contador = 32, pare. Se não, contador = contador + 1 e volte ao passo 2.

Ao construir o algoritmo estabelecemos 3 registradores, o registrador do Multiplicando(M), a ALU, o registrador do Produto(P) possuem 64 bits de largura, e do Multiplicador(Q) contendo 32 bits. O multiplicando vai sendo deslocado para a esquerda e o multiplicador a direita. O produto começa como 0 e terá um controle que decidirá quando realizar o deslocamento do M e do Q e quando somar/escrever novos valores no P.




Figura 2: Representação do algotimo

Desse modo, obtemos representação do algoritmo conforme a Figura 2.

As iterações do código aconteceriam com a primeira metade dos bits do multiplicador inutilizados e conforme fosse movido a esquerda eles iriam recebendo os valores multiplicados, resultando no produto desejado. Da seguinte forma:

Iteração	M(←	$Q(\rightarrow)$	Р
0	0000 1000	100 <b>1</b>	0000 0000
1	0000 1000	100 <b>1</b>	0000 1000
2	0001 0000	10 <b>0</b>	0000 1000
3	0010 1000	10	0000 1000
4	0100 0000	1	0100 1000

Tabela 1: Iterações de 1000 x 1001

### 4 Otimização do algoritmo

Para otimizar o algoritmo ao invés de deslocar o multiplicando à esquerda, deslocamos o produto para a direita. E salvamos o multiplicador na porção menos significativa do produto. Assim, os algoritmos que ficavam inutilizados serão substituidos pelo Q e ficarão no final do M, assim a cada deslocamento, será recebido o valor multiplicado, resultando no P.

#### 4.1 Passos

- 1. P[63...32] = 0
- 2. P[31...0] = Q
- 3. Se P[0] = 1, P[63...32] = P[63...32] + M
- 4. Faça um deslocamento de 1 bit à direita em P
- 5. Se não for a  $32^a$  repetição, volte ao Passo 3.

Já as iterações do código aconteceriam de forma que a primeira metade dos bits do multiplicador seriam inutilizados e conforme fosse movido a direita eles iriam recebendo os valores multiplicados, resultando no produto desejado. Da seguinte forma:

Iteração	Produto	Deslocamento
0	0000 <b>1001</b>	X
1	1000 <b>1001</b>	0100 010 <b>0</b>
2	0100 0 <b>100</b>	0010 001 <b>0</b>
3	0010 00 <b>10</b>	0001 000 <b>1</b>
4	1001 000 <b>1</b>	0100 1000

Tabela 2: Iterações de 1000 x 1001 otimizado

#### 5 Conversão do sinal

Para tratar da questão do sinal dos algarismo, devemos lembrar que o produto só irá ser negativo, se o multiplicando e o multiplicador tiverem sinais diferente (+ - ou - +). Assim, podemos fazer o cálculo com os valores do M e do Q positivos e no final, se os sinais forem diferentes, invertemos o resultado.

## 6 Instruções hi e lo

É importante entendermos as instruções hi e lo, que são registradores que o MIPS oferece com 32 bits que contém o produto de 64 bits. O hi contém a parte mais significativa e o lo a menos significativa.

Para apanhar o produto de 32 bits inteiro, o programador usa move from lo (mflo). O montador MIPS gera uma pseudoinstrução para multiplicar, que especifica três registradores de uso geral, criando instruções mflo e mfhi que colocam o produto nos registradores.

### 7 Implementação do código

Com base nas informações acima, o algoritmo de multiplicação foi implementado da seguinte maneira:

• Passo 1 e 2 - Inicializando o P com a parteAlta = 0 e parteBaixa = Q.

```
passole2:
    move     $t0, $zero # Passo 1 -> P[63...32] = 0
    move     $t1, $a1 # Passo 2 -> P[31...0] = Q
```

Figura 3: Passo 1 e 2 - Produto

• Passo 3 - Verificando se soma ou não, utilizando uma máscara (andi) que vai pegar o Q e se a parte mais à esquerda tiver 1 ele vai somar o M, se não ele não faz nada.

Figura 4: Passo 3 - Soma ou não

• Passo 4 - Deslocamento de 1 bit à direita em P

```
passo4:
andi $t3, $t0, 1 # máscara para ver se passa 1 ou 0
srl $t0, $t0,1
srl $t1, $t1,1
sll $t3, $t3,31 # deslocamento a esquerda LSB
add $t1, $t1,$t3
```

Figura 5: Passo 4 - Deslocamento

• Passo 5 - Verifica o contador, se não for a  $32^a$  repetição, volte ao Passo 3.

```
#passo 5 -> Verifica contador -> Se não for 32a repeticao, volta passo3
addi $t4, $t4, -1
beq $t4, $zero, passo6
j passo3
```

Figura 6: Passo 5 - Loop

• Passo 6 - Inverte o sinal se os sinais forem diferente. Primeiro foi analisado o sinal do M e do Q no início do código.

```
# verificando o sinal
         $t8, $a0, $zero # se a0 < zero então t8 = 1 senão t8 = 0
 slt
         $t9, $a1, $zero # se a1 < zero então t9 = 1 senão t9 = 0
 slt

∠ beq

         $t8, $zero, comparaSinal
         nor
                 $a0, $a0, $zero
                 $a0, $a0, 1
         addi
~ comparaSinal:
     beq
             $t9, $zero, passole2
                 $a1, $a1, $zero
         nor
         addi
                $a1, $a1, 1
```

Figura 7: Passo 6.1 - Analisando sinal

```
# Verifica se precisa inverte sinal (+/- ou -/+ ) e inverte
passo6:
    beq $t8,$t9,resultado # (1/0 ou 0/1 - linha 11 e 12)
        nor $t0,$t0,$zero # inverte parte alta
        # complemento de 2:
        nor $t1,$t1,$zero # inverte parte baixa
        addi $t1,$t1,1 # soma 1 parte baixa
```

Figura 8: Passo 6.2 - Tratando sinal

• Passo 7 - Retornar o hi e lo

```
# Resultado: Retorno do hi e do lo
passo7:
    mtlo $t1
    mthi $t0
    jr $ra
```

Figura 9: Passo 7 - hi e lo

# Referências

[1] David A. Patterson, John Le<br/>Roy Hennessy  $Organização\ e\ Projeto\ de\ Computadores, 5^a$  Ed.