# BÁO CÁO ĐỒ ÁN

# Môn học: CHUYÊN ĐỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG 1- Mã lớp: CE437.N11

Giảng viên hướng dẫn thực hành: Phạm Minh Quân

Thông tin sinh viên	Mã số sinh viên: 20520349
	Họ và tên: Lê Hữu Vinh
	Mã số sinh viên: 20521595
	Họ và tên: Phạm Văn Mạnh
	Mã số sinh viên: 20521594
	Họ và tên: Võ Minh Mẫn
Link các tài liệu tham khảo (nếu có)	
Đánh giá của giảng viên:	
+ Nhận xét	
+ Các lỗi trong chương trình	
+ Gợi ý	

[Báo cáo chi tiết các thao tác, quy trình sinh viên đã thực hiện trong quá trình làm bài thực hành. Chụp lại hình ảnh màn hình hoặc hình ảnh kết quả chạy trên sản phẩm. Mô tả và giải thích chương trình tương ứng để cho ra kết quả như hình ảnh đã trình bày. Sinh viên xuất ra file .pdf và đặt tên theo cấu trúc: MSSV\_HoTen\_Labx\_Report.pdf (Trong đó: MSSV là mã số sinh viên, HoTen là họ và tên, x trong Labx là chỉ số của bài thực hành tương ứng]

# Mục lục

BÁO	) CÁO ĐÔ ÁN	1
Mục	lục	2
Đề bà	ài	4
KÉT	QUÅ	5
1.	Lưu đồ thuật toán:	5
2.	Demo: Security Access:	9
CLO	OCK CONFIGURATION	11
PINC	OUT & CONFIGURATION	12
1.	GPIO Mode and Configuration:	12
2.	NVIC Mode and Configuration:	12
3.	ADC CONFIGURATION:	
4.	TIMER CONFIGURATION:	13
5.	USART1 Mode and Configuration:	
6.	CAN Mode Configuration:	14
COD	DE	
1.	Include:	16
2.	Define and Macro:	16
3.	Private variable:	
4.	Private function prototypes:	19
5.	CODE BEGIN 2:	21
6.	CODE BEGIN WHILE:	21
7.	CODE BEGIN CAN INIT	
8.	CODE BEGIN 2	
9.	CODE BEGIN 4	23
1.	Các hàm được xử lí bởi ECU:	
a.	HAL_TIM_PeriodElapsedCallback ():	23
b.	HAL_CAN_RxFifo1MsgPendingCallback ():	23
c.	CheckOverTime ():	
d.	CheckAndHandleECUCANFIFO1 ():	
e.	HandleSID2E ():	25
f.	HandleSID27 ():	
g.	HandleSID22 ():	
h.	SecurityAccessNegativeResponseMessage ():	26
i.	securityAccessSendKeyResponseFrame ():	
j.	securityAccessServiceSeedResponseFrame ():	
k.	WriteDataByIdentifierResponseFrame ():	27

# ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


1.	ReadDataByIdentifierResponseFrame ():	27
m.	is_accept_key ():	28
n.	generate_seed ():	28
o.	store_joystick_value ():	28
2.	Các hàm được xử lí bởi tester:	28
a.	HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback ():	28
b.	HAL_GPIO_EXTI_Callback ():	29
c.	CheckAndHandleTesterCANFIFO0 ():	29
a.	CheckAndHandleService2E ():	30
b.	CheckAndHandleService27 ():	30
c.	CheckAndHandleService22 ():	30
d.	Service2E ():	30
e.	Service27 ():	30
f.	Service22 ():	31
g.	HandleSID7F ():	31
h.	HandleSID6E ():	31
i.	HandleSID62 ():	31
j.	HandleSID67 ():	32
k.	securityAccessSendKeyRequestFrame ():	32
1.	securityAccessServiceSeedRequestFrame ():	32
m.	WriteDataByIdentifierRequestFrame ():	33
n.	ReadDataByIdentifierRequestFrame ():	33
o.	get_NRC ():	33
3.	Các hàm khác:	33
a.	PUTCHAR_PROTOTYPE:	33
b.	cal_key ():	33
c.	get_DID ():	34
d.	get_SID ():	34
e.	get_size ():	34
f	get DCI ():	21

# Đề bài


1. Thực hiện Service \$27H (Security Access) của chuẩn giao tiếp CAN

# KẾT QUẢ

## 1. Lưu đồ thuật toán:




Hình 1: Lưu đồ hàm Main




Hình 2: Lưu đồ của tester xử lí các cờ ngắt


# ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN




Hình 3: Lưu đồ của ECU xử lí các cờ ngắt




Hình 4: Các cờ ngắt



Hình 5: Service 27 flow



Hình 6: Service 22 flow



Hình 7: Service 2E flow

#### 2. Demo: Security Access:

Link GoogleDrive: <a href="https://drive.google.com/file/d/1LHxhgssol0-vaMhTelrsCl7beVDFm\_wP/view">https://drive.google.com/file/d/1LHxhgssol0-vaMhTelrsCl7beVDFm\_wP/view</a>
Demo này sẽ có 5 nút nhấn có thể thực hiện:


- + joystick trái (Left): khi nhấn vào nút này chương trình sẽ thực hiện \$2EH (Write By Identifier) như ở Lab4, gán giá trị 0xAA cho biến joystick của ECU. Nhưng khi ECU chưa được unlock bởi \$27H (Security Access) thì sẽ không gán được.
- + joystick phải (Right): tương tự joystick trái nhưng giá trị được gán sẽ là 0x00 thay vì 0xAA.
- + joystick giữa (Mid): tương tự joystick trái nhưng giá trị được gán sẽ là 0xFF thay vì 0xAA.
- + Wake up: khi nhấn vào nút này chương trình sẽ thực hiện \$27H (Security Access) nếu ECU chưa được unlock hoặc lock lai khi ECU đạng unlock.
- + User: khi nhấn vào nút này chương trình sẽ thực hiện \$22H(Read By Identifier) như ở Lab4, đọc giá tri từ ADC và hiển thi lên màn hình của tester.

Màn hình Hercules sẽ đóng vai trò là màn hình mà tester dung để đọc.


Khi nhấn 1 nút bất kì, màn hình sẽ hiện ra vị trí mà mình đã nhất ví dụ như User, Left, Right, Mid, Wake up.

Khi ECU được unlock sẽ có thời gian hiển thị để quan sát móc thời gian để khi tăng đến 10s thì ECU sẽ được lock trở lại(10s kể từ khi không có lệnh nào từ tester được gửi đến ECU). Trên thực tế thời gian này sẽ không được hiển thị lên cửa sổ Hercules vì thời gian này được điều khiển bởi ECU mà màn hình chỉ hiển thị những gì mà tester điều khiển nên móc thời gian chỉ để quan sát.

Cửa sổ Hercules của hiển thị giá trị của biến joystick (biến này dung để lưu vị trí của joystick khi nhấn vào joystick của tester để thực hiện \$2EH) để tiện quan sát, trên thực tế giá trị của biến này sẽ không được hiển thị với lí do tương tự giá trị móc thời gian vì được điều khiển bởi ECU mà màn hình Hercules có mục đích hiển thị những gì mà tester điều khiển.




## ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Khi chương trình chưa được unlock thì dù nhấn vào nút nào cũng sẽ hiển mã lỗi là "securityAccessDinied", trừ nút Wake up vì khi nhấn nút này chương trình sẽ thực hiện \$27H để unlock ECU. Khi ECU được unlock biến timer của ECU sẽ bắt đầu đếm lên 10s, nếu trong vòng 10s rãnh không có lệnh từ tester ECU sẽ tự động lock trở lại (lúc đó màn hình tester sẽ hiện dòng chữ "System's locked"), hoặc nếu muốn lock ECU lại mà không cần đợi 10s thì chỉ cần nhấn vào nút Wake up của tester 1 lần nữa (lúc đó màn hình tester sẽ hiện dòng chữ "Locked"). Nếu trong 10s ECU được unlock, tester gửi các yêu cầu như \$22H hoặc \$27H thì timer sẽ chạy lại từ đầu và bắt đầu đợi 10s.


# **CLOCK CONFIGURATION**



Tần số vào là 8MHz vì trên Kit có thạch anh ngoài 8MHz và chọn HSE (High Speed External). System Clock MUX chọn bộ PLLCLCK và tần số chọn max có thể là 168MHz.

## PINOUT & CONFIGURATION

#### 1. GPIO Mode and Configuration:




Chọn chế độ Output mặc định No pull-up and no pull-down.

Chọn xuất LED0 để báo hiệu ECU đang unlock(sáng) hay lock(tắt).


Chọn chế độ EXTI pull-up cho 5 chân ngắt gồm 3 chân của: LEFT, MID, RIGHT; và chân Wake Up và chân User để thực hiện ngắt mỗi khi nhận phím.

#### 2. NVIC Mode and Configuration:



Cho phép các ngắt liên quan đến EXTI(tester control) và cho phép các hàm ngắt liên quan đến CAN1 (tester control), CAN2 (ECU control) và Timer(ECU control).

#### 3. ADC CONFIGURATION:



Dùng ADC có độ phân giải 8bits vừa đủ cho 1byte dữ liệu truyền đi được điều khiển bởi ECU.

#### 4. TIMER CONFIGURATION:



Timer sẽ được điều khiển bởi ECU để đếm đủ 10s nhằm lock ECU lại nếu không có lệnh trong vòng 10s


Sử dụng Internal Clock làm clock source và áp dụng công thức:

$$\begin{split} F_{timer} &= \frac{F_{h\bar{e}\,th\acute{o}ng}}{(Prescaler+1)} \\ T_{event} &= \frac{1}{F_{timer}} * (Counter\,Period+1) \\ &= \frac{(Prescaler+1) * (Counter\,Period+1)}{F_{h\bar{e}\,th\acute{o}ng}} \end{split}$$

TIM3 được kết nối với APB (theo datasheet), mà APB1 có clock là 84MHz (CLOCK CONFIGURATION) nên Fhệthống sẽ là 84MHz.

Để có T<sub>event</sub> là 0.001s thì sẽ chỉnh Prescaler là 99; Counter Period là 839 và Counter Mode là Up. Dùng TIMER để tạo delay như yêu cầu của đề bài.

#### 5. USART1 Mode and Configuration:




USART1 dùng để hiển thị những thông tin mà tester cần lên Hercules và được điều khiển bởi tester (bên cạnh đó sẽ hiển thị 1 số thông tin của ECU nhằm mục đích quan sát dù trên thực tế thì điều này là không đúng vì Màn hình của tester không xuất được thông tin của ECU một cách trực tiếp như vậy).


USART1 chọn chế độ Asynchronous và Baud Rate là 115200 Bits/s.

Dùng USART để theo dõi các mốc thời gian và dữ liệu nhận được từ CAN1 và CAN2 và các tín hiệu khác.

#### **6.** CAN Mode Configuration:



# ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Trong bài này CAN1 sẽ đóng vai trò là tester và CAN2 sẽ đóng vai trò là ECU.

Điều chỉnh các thông số Prescaler, Time Quanta in Bit Segment 1 và Time Quanta in Bit Segment 2 sao cho phù hợp với yêu cầu của đề bài được trình bày ở bảng phía dưới.

Parameter	Symbol	Minimum value	Nominal value.	Maximum value	Unit	Remarks
Bit timing	tBit	1992	2000	2008	ns	fHSCAN = 500kbps (± 0.4 %)
Tq quantity	NBT	10	16	20	Tq	
Sampling position	tSP	75	-	82	%	
Synchronisation jump width	SJW	2	2	3	Tq	
Sampling amount	NSP	-	1	-		

## CODE

#### 1. Include:

Sử dụng thêm thư viện <*stdio.h*> để sử dụng hàm printf.

#### 2. Define and Macro:

```
33<sup>⊕</sup>/* Private define ------*/
34 /* USER CODE BEGIN PD */
35 #define data_length 8
36 #define tester_ID 0x712
38 #define true
                  1
39 #define false
40 #define zero
41 #define over_time 10000
42 #define LEFT 0xAA
43 #define MID 0x00
44 #define RIGHT 0xFF
46 /* USER CODE END PD */
47
48⊖ /* Private macro -----*/
49 /* USER CODE BEGIN PM */
50 #ifdef GNUC
519 /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
52 set to 'Yes') calls __io_putchar() */
53 #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
56 #endif /* __GNUC__ */
58 /* USER CODE END PM */
```

data\_length là 8 theo yêu cầu của đề bài.

tester\_ID là 0x712 theo yêu cầu của đề bài đóng vai trò là ID của tester.

ECU\_ID là 0x7A2 theo yêu cầu của đề bài đóng vai trò là ID của ECU.

true và false dung để tiện sử dụng các phép toán logic.

zero là giá trị 0.

*over\_time* là thời gian để sau bao lâu mili giây thì hệ thống sẽ được lock trở lại khi không có lệnh nào cần thực hiên.

LEFT, MID, RIGHT là cò chỉ vị trí của joystick với giá trị đưa cho bởi đề bài. Tương ứng của LEFT là 0xAA, MID là 0x00 và RIGHT là 0xFF.

#### Private variable:

**3.** 

```
60 /* Private variables --
61 ADC_HandleTypeDef hadc1;
62
63 CAN HandleTypeDef hcan1;
64 CAN_HandleTypeDef hcan2;
66 TIM_HandleTypeDef htim3;
67
68 UART_HandleTypeDef huart1;
69
70 /* USER CODE BEGIN PV */
71 CAN_TxHeaderTypeDef tester_TxHeader;
72 CAN_RxHeaderTypeDef tester_RxHeader;
73 uint8_t tester_TxData[data_length];
74 uint8_t tester_RxData[data_length];
75 uint32_t tester_TxMailbox;
76 CAN_TxHeaderTypeDef ECU_TxHeader;
77 CAN RxHeaderTypeDef ECU RxHeader;
78 uint8_t ECU_TxData[data_length];
79 uint8_t ECU_RxData[data_length];
80 uint32_t ECU_TxMailbox;
81
82 uint8_t ECU_store_seed[data_length];
                                           // ECU control
83 uint8_t joystick;
                                           // ECU control
                                           // ECU control
84 uint16_t count = zero;
                                         // ECU control
85 uint8_t is_ECU_unlock = false;
86 uint8_t is_run_timer = false;
                                           // ECU control
87 uint8_t is_get_fifo1 = false;
                                           // ECU control
88 uint8_t is_over_time = false;
                                           // ECU control
90 uint8 t is get fifo0 = false;
                                           // tester control
                                           // tester control
91 uint8_t flag_wake_up_key = false;
92 uint8_t flag_user_key = false;
93 uint8_t flag_left_key = false;
                                           // tester control
                                           // tester control
94 uint8_t flag_right_key = false;
                                           // tester control
95 uint8_t flag_mid_key = false;
                                           // tester control
97 /* USER CODE END PV */
```

Các biến được comment là ECU control là được điều khiển bởi ECU và tester control sẽ được điều khiển bởi tester.

Biến tester\_TxHeader, ECU\_TxHeader chứa thông tin header của mỗi Node truyền.

Biến tester\_RxHeader, ECU\_RxHeader chứa thông tin header của mỗi Node nhận.

Mång tester\_TxData [], ECU\_TxData [] chứa dữ liệu cần gửi của mỗi Node.

Mång tester\_RxData [], ECU\_RxData [] chứa dữ liệu nhận được của mỗi Node.

Biến tester\_TxMailbox, ECU\_TxMailbox lưu header và data vào đây để gửi đi.

Mảng *ECU\_store\_seed* [] lưu các seed được gửi đi để khi nhận về key sẽ tính ra key tương ứng với những seed đó để so sánh với key nhận được.

Biến joystick dung để lưu vị trị của joystick, sẽ lưu giữ giá trị LEFT, MID, RIGHT.

Biến *count* sẽ tăng lên 1 đơn vị mỗi khi timer tràn, đến khi tăng đến giá trị over\_time thì sẽ lock hệ thống lại, bình thường hệ thống mặc định là lock nên count không cần chạy và được gán mặc định bằng 0.

# ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Biến is\_ECU\_unlock cờ trạng thái hệ thống đang lock hay không lock, mặc định sẽ là lock nên được gắn false.

Biến is\_run\_timer cờ được bật khi hệ thống bắt đầu rãnh để khởi động biến count.

Biến is\_get\_fifo0 cờ báo hiệu có nhận dữ liệu từ CAN1(FIFO0).

Biến is\_get\_fifo1 cờ báo hiệu có nhận dữ liệu từ CAN2(FIFO1).

Biến flag\_wake\_up\_key cờ báo hiệu có ngắt từ chân WakeUp.

Biến flag\_user\_key cò báo hiệu có ngắt từ chân USER.

Biến flag\_left\_key cờ báo hiệu có ngắt từ chân LEFT.

Biến flag\_right\_key cờ báo hiệu có ngắt từ chân RIGHT.

Biến flag\_mid\_key cờ báo hiệu có ngắt từ chân MID.

Biến is\_over\_time cò báo hiệu hết over time và hệ thống sẽ tiến hành lock.

#### 4. Private function prototypes:

```
99 /* Private function prototypes
100 void SystemClock_Config(void);
101 static void MX_GPIO_Init(void);
102 static void MX_ADC1_Init(void);
103 static void MX_CAN1_Init(void);
104 static void MX_CAN2_Init(void);
105 static void MX_USART1_UART_Init(void);
106 static void MX_TIM3_Init(void);
107 /* USER CODE BEGIN PFP *.
108 void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t);
109 void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan);
110 void HAL_CAN_RxFifo1MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan);
                                                                         // ECU control
111 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);
                                                                         // ECU control
                                                                         // tester control
112 void securityAccessServiceSeedRequestFrame();
                                                                         // ECU control
113 void securityAccessServiceSeedResponseFrame();
114 void securityAccessSendKeyRequestFrame(uint8_t Tx_Data[], uint8_t Data[]); // tester control
115 void securityAccessSendKeyResponseFrame();
                                                                         // ECU control
void SecurityAccessNegativeResponseMessage(uint8_t Data[], uint8_t flag_NRC);
                                                                                // tester control
117  void ReadDataByIdentifierRequestFrame(uint8_t Data[]);
118 void ReadDataByIdentifierResponseFrame(uint8_t Data[], uint8_t adc_value);
void WriteDataByIdentifierRequestFrame(uint8_t Data[], uint8_t joystick_position);
120 void WriteDataByIdentifierResponseFrame(uint8_t Data[]);
121 void Service22();
                                                    // tester control
122 void Service27();
                                                     // tester control
123 void Service2E(uint8_t joystick_position);
                                                    // tester control
124 void CheckAndHandleService22();
                                                     // tester control
125 void CheckAndHandleService27();
126 void CheckAndHandleService2E();
                                                     // tester control
127 void CheckAndHandleTesterCANFIF00();
                                                    // tester control
128 void CheckAndHandleECUCANFIFO1();
                                                     // ECU control
129 void CheckOverTime();
                                                     // ECU control
130 void HandleSID22();
                                                    // ECU control
131 void HandleSID27();
                                                     // ECU control
132 void HandleSID2E();
                                                     // ECU control
                                                     // tester control
133 void HandleSID62();
134 void HandleSID67();
                                                     // tester control
135 void HandleSID6E();
                                                     // tester control
136 void HandleSID7F(); // tester control
137 void store_joystick_value(uint8_t Data); // ECU control
138 uint8_t is_accept_key(uint8_t Data[],uint8_t store_seed[]);
                                                                   // ECU control
139 uint8_t get_PCI(uint8_t);
140 uint8_t get_size(uint8_t);
141 uint8_t get_SID(uint8_t Data[]);
142 uint16_t get_DID(uint8_t Data[]);
143 uint8_t get_sub_function(uint8_t Data[]);
144 uint8_t get_NRC(uint8_t Data[]);
145 uint8_t generate_seed();
146 uint8_t cal_key(uint8_t);
147
148 /* USER CODE END PFP */
```

Hàm HAL\_GPIO\_EXTI\_Callback(uint16\_t) được gọi khi có ngắt nút nhấn.

Hàm HAL\_CAN\_RxFifo0MsgPendingCallback (CAN\_HandleTypeDef \*hcan) được gọi khi ngắt CAN\_IT\_RX\_FIFO0\_MSG\_PENDING được bật.

Hàm HAL\_CAN\_RxFifo1MsgPendingCallback (CAN\_HandleTypeDef \*hcan) được gọi khi ngắt CAN IT RX FIFO1 MSG PENDING được bật.

Hàm HAL\_TIM\_PeriodElapsedCallback(TIM\_HandleTypeDef \*htim): được gọi khi timer tràn.

Hàm securityAccessServiceSeedRequestFrame () được gọi để cài đặt gói tin request seed cho \$27.

Hàm securityAccessServiceSeedResponseFrame () được gọi để cài đặt gói tin response seed cho \$27.

Hàm securityAccessSendKeyRequestFrame(uint8\_t Tx\_Data[], uint8\_t Data[]) được gọi để cài đặt gói tin request key cho \$27.

Hàm securityAccessSendKeyResponseFrame() được gọi để cài đặt gói tin response key cho \$27.

## ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hàm SecurityAccessNegativeResponseMessage(uint8\_t Data[], uint8\_t flag\_NRC) được gọi để cài đặt gói tin Negative response khi truyền nhận không thành công.

Hàm ReadDataByIdentifierRequestFrame(uint8\_t Data[]) được gọi để cài gói tin cho request \$22.

Hàm ReadDataByIdentifierResponseFrame(uint8\_t Data[], uint8\_t adc\_value) được gọi để cài gói tin cho response \$22.

Hàm WriteDataByIdentifierRequestFrame(uint8\_t Data[], uint8\_t joystick\_position) được gọi để cài gói tin cho request \$2E.

Hàm WriteDataByIdentifierResponseFrame(uint8\_t Data[]) được gọi để cài gói tin cho response \$2E.

Hàm Service22() để tester bắt đầu \$22.

Hàm Service27() để tester bắt đầu \$27.

Hàm Service2E (uint8\_t joystick\_position) để tester bắt đầu \$2E.

Hàm CheckAndHandleService22() để ECU kiểm tra xem có nhận được \$22 thì sẽ xử lí.

Hàm CheckAndHandleService27() để ECU kiểm tra xem có nhân được \$27 thì sẽ xử lí.

Hàm CheckAndHandleService2E() để ECU kiểm tra xem có nhân được \$2E thì sẽ xử lí.

Hàm CheckAndHandleTesterCANFIFO0() để tester kiểm tra xem có nhận được tín hiệu từ FIFO0 thì sẽ xử lí.

Hàm CheckAndHandleECUCANFIFO1() để ECU kiểm tra xem có nhận được tín hiệu từ FIFO1 thì sẽ xử lí.

Hàm CheckOverTime() kiểm tra cờ is over time và xử lí.

Hàm HandleSID22() để ECU xử lí SID22.

Hàm HandleSID27() để ECU xử lí SID27.

Hàm HandleSID2E() để ECU xử lí SID2E.

Hàm HandleSID62() để tester xử lí SID62.

Hàm HandleSID67() để tester xử lí SID67.

Hàm HandleSID6E() để tester xử lí SID6E.

Hàm HandleSID7F() để tester xử lí SID7F.

Hàm store\_joystick\_value(uint8\_t Data) để lưu giá trị joystick nhận được từ tester vào biến joystick của ECU.

Hàm is\_accept\_key(uint8\_t Data[],uint8\_t store\_seed[]) để so sánh key tính được từ tester và ECU.

Hàm get\_PCI(uint8\_t) để lấy PCI.

Hàm get\_size(uint8\_t) để lấy size của gói tin.

Hàm get SID(uint8 t Data[]) để lấy SID từ các gói tin.

Hàm get\_DID(uint8\_t Data[]) để lấy DID từ \$22 và \$2E.

Hàm get\_sub\_function(uint8\_t Data[]) để lấy sub-function từ \$27.

Hàm get\_NRC(uint8\_t Data[]) để lấy NRC từ gói tin SID7F.

Hàm generate seed() để tao seed cho \$27.

Hàm cal key(uint8 t) để tao key cho \$27.

#### 5. CODE BEGIN 2:

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
188
      HAL_ADC_Start(&hadc1);
                                        // khoi dong module ADC
      HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3); // khoi dong module timer
190
      HAL_CAN_Start(&hcan1);
                                       // khởi động module can1
191
192
      HAL_CAN_Start(&hcan2);
                                        // khởi động module can2
      HAL_CAN_ActivateNotification(&hcan1, CAN_IT_RX_FIF00_MSG_PENDING); // Activate the notification
193
      HAL_CAN_ActivateNotification(&hcan2, CAN_IT_RX_FIF01_MSG_PENDING); // Activate the notification
194
195
      /* USER CODE END 2 */
```

Hàm HAL ADC Start(&hadc1): khởi động ADC

Hàm HAL\_TIM\_Base\_Start\_IT(&htim3): khởi động timer và ngắt khi tràn.

Hàm HAL\_CAN\_Start(&hcan1), HAL CAN Start(&hcan2): khởi động CAN.

Hàm HAL\_CAN\_ActivateNotification (&hcan1, CAN\_IT\_RX\_FIFO0\_MSG\_PENDING), HAL\_CAN\_ActivateNotification(&hcan1, CAN\_IT\_RX\_FIFO1\_MSG\_PENDING): kích hoạt ngắt, bất cứ khi nào có một số thông báo đang chờ xử lý trong

*CAN\_IT\_RX\_FIFO0\_MSG\_PENDING* hay *CAN\_IT\_RX\_FIFO1\_MSG\_PENDING*. Khi ngắt được kích hoạt, chức năng gọi lại sẽ làm chạy hàm HAL\_CAN\_RxFifo1MsgPendingCallback nếu là FIFO 1 và HAL CAN RxFifo0MsgPendingCallback nếu là FIFO 0.

#### 6. CODE BEGIN WHILE:

```
/* Infinite loop */
197
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
198
199
      while (1)
200
201
          CheckAndHandleService27();
          CheckAndHandleService22();
202
203
          CheckAndHandleService2E();
204
          CheckAndHandleTesterCANFIF00();
205
          CheckAndHandleECUCANFIFO1();
206
          CheckOverTime();
207
        /* USER CODE END WHILE */
209
        /* USER CODE BEGIN 3 */
210
      }
      /* USER CODE END 3 */
```

Khi vào vòng lặp while sẽ lần lượt gọi các hàm CheckAndHandleService27, CheckAndHandleService22, CheckAndHandleService2E để khi cờ ngắt bật thì sẽ thực hiện các service này. Khi có tín hiệu từ FIFO0 hoặc FIFO1 sẽ được ngắt và bật cờ để xử lí các tín hiệu này. Gọi hàm CheckOverTime để lock lại ECU khi hết thời gian.

#### 7. CODE BEGIN CAN INIT

```
319
      /* USER CODE BEGIN CAN1_Init 0 */
320
       tester_TxHeader.DLC = data_length; // data length
321
        tester_TxHeader.IDE = CAN_ID_STD;
       tester_TxHeader.RTR = CAN_RTR_DATA;
322
323
       tester_TxHeader.StdId = tester_ID; // ID
324
    /* USER CODE END CAN1_Init 0 */
     /* USER CODE BEGIN CAN2_Init 0 */
373
374
       ECU_TxHeader.DLC = data_length; // data length
375
        ECU TxHeader.IDE = CAN ID STD;
376
        ECU_TxHeader.RTR = CAN_RTR_DATA;
        ECU_TxHeader.StdId = ECU_ID; // ID
377
      /* USER CODE END CAN2_Init 0 */
```

Khởi tạo thông tin cho Header với:

DLC là kích thước dữ liêu.

## ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

IDE là kích thước ID: 29 với mở rộng (CAN) và 11 với tiêu chuẩn (CAN\_ID\_STD là tiêu chuẩn). Ở đây chọn ID tiêu chuẩn.

RTR là chọn frame truyền: Data frame (truyền dữ liệu), Remote frame (yêu cầu Node khác truyền khung dữ liệu có ID (IDENTIFIER) trùng với khung yêu cầu), Error frame (truyền bởi bất kỳ Node nào khi Node đó phát hiện lỗi bus), Overload frame (tạo thêm độ trễ giữa giữa các khung dữ liệu hoặc khung yêu cầu). Ở đây chọn truyền dữ liệu (*CAN\_RTR\_DATA*).

StdId là thông tin ID của Node.

#### 8. CODE BEGIN 2

```
/* USER CODE BEGIN CAN1_Init 2 */
347
      CAN FilterTypeDef canfilterconfig;
      canfilterconfig.FilterActivation = CAN_FILTER_ENABLE;
349
      canfilterconfig.FilterBank = 18; // which filter bank to use from the assigned ones
350
      canfilterconfig.FilterFIFOAssignment = CAN_FILTER_FIFO0;
     canfilterconfig.FilterIdHigh = ECU_ID<<5;</pre>
     canfilterconfig.FilterIdLow = 0;
353
      canfilterconfig.FilterMaskIdHigh = ECU_ID<<5;</pre>
354
      canfilterconfig.FilterMaskIdLow = 0x0000;
355
      canfilterconfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
      canfilterconfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
357
358
      canfilterconfig.SlaveStartFilterBank = 20;
                                                // how many filters to assign to the CAN1 (master can)
359
      HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &canfilterconfig);
360
361
      /* USER CODE END CAN1_Init 2 */
401
       /* USER CODE BEGIN CAN2_Init 2 */
402
       CAN_FilterTypeDef canfilterconfig;
403
       canfilterconfig.FilterActivation = CAN_FILTER_ENABLE;
       canfilterconfig.FilterBank = 10; // which filter bank to use from the assigned ones
405
       canfilterconfig.FilterFIFOAssignment = CAN_FILTER_FIFO1;
       canfilterconfig.FilterIdHigh = tester_ID<<5;</pre>
407
       canfilterconfig.FilterIdLow = 0;
       canfilterconfig.FilterMaskIdHigh = tester_ID<<5;</pre>
408
409
       canfilterconfig.FilterMaskIdLow = 0x0000;
       canfilterconfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
410
       canfilterconfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
       canfilterconfig.SlaveStartFilterBank = 0; // doesn't matter in single can controllers
412
413
       HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan2, &canfilterconfig);
414
       /* USER CODE END CAN2_Init 2 */
415
```

Để giảm tải CPU Load, chỉ những gói tin đáp ứng được yêu cầu của Filter mới cho phép vượt qua với các thông tin của Filter như sao:

FilterActivation: công tắt bật Filter hay tắt Filter.

FilterBank: filter sẽ được sử dụng trong tiến trình

FilterFIFOAssignment: FIFO nào sử dung để nhân message

FilterIdHigh: 16 bits cao của thanh ghi ID. Ta chỉ so sánh STD ID (bắt đầu từ bit thứ 5) vì thế ta dịch phải 5 bit

FilterIdLow: dùng cho CAN LOW

FilterMaskIdHigh: 16 bits cao của Mask register

FilterMaskIdLow: dùng cho CAN LOW

FilterMode: với MaskMode, Mask register sẽ so sánh 1 số bit cụ thể của thanh ghi ID và ID truyền đến

FilterScale: chọn bộ lọc 32bit hoặc 16bit

SlaveStartFilterBank: số lượng Filter Bank muốn gán cho CAN

Dùng hàm HAL CAN ConfigFilter(&hcan, &canfilterconfig) để ghép filter vào CAN.

#### 9. CODE BEGIN 4

#### 1. Các hàm được xử lí bởi ECU:

#### a. HAL\_TIM\_PeriodElapsedCallback ():

```
915@ void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){
916
         if (htim->Instance == TIM3){
             if (is run timer == true){
917
918
                 count++;
                 if (count % 1000 == 0) printf("%d\n\r", count);
919
920
                 if (count == over_time) {
921
                     is_over_time = true;
                     count %= over_time;
922
923
                 }
924
             }
925
             else count = zero;
926
         }
927 }
```

Khi timer tràn, nếu cờ is\_run\_timer được bật thì sẽ tăng biến count lên 1 đơn vị mỗi lần như vậy sẽ là 0.001s, nếu mỗi lần count chia hết cho 1000 nghĩa là trôi qua 1s sẽ hiển thị mốc thời gian lên màn hình Hercules để tiện theo dỗi móc thời gian. Dòng lệnh "printf("%d\n\r", count)" là không được gọi vì timer được điều khiển bởi ECU nên tester sẽ không xem được trực tiếp như vậy, việc viết câu lệnh này là để quan sát móc thời gian.

Khi count tiến đến bằng over\_time được define sẵn, sẽ bật cờ is\_over\_time để tiến hành lock ECU lại và reset lại giá trị của count.

#### b. HAL\_CAN\_RxFifo1MsgPendingCallback ():

Khi nhảy vào hàm HAL\_CAN\_RxFifo1MsgPendingCallback kiểm tra DLC với data\_length nếu khợp nhau sẽ bật cờ is\_get\_fifo1 để xử lí trong main. Tắt cờ chạy timer vì khi ECU nhận được lệnh nghĩa là ECU không rãnh nên sẽ không phải đếm (chỉ đếm khi ECU bắt đầu rãnh).

#### c. CheckOverTime ():

```
858 void CheckOverTime(){
859     if (is_over_time == true){
860         is_over_time = false;
861         is_run_timer = false;
862         count = 0;
863         is_ECU_unlock = false;
864         HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
865         printf("System's locked\n\r");
866     }
867 }
```

Khi cờ is\_over\_time được bật, nghĩa là cần phải lock ECU lại vì không còn yêu cầu lệnh tester. Tắt LED0 để báo hiệu hệ thống đã bị lock và hiện dòng chữ "System's locked" lên màn hình Hercules để tiện theo dõi. Dòng lệnh "printf" (System's locked")" là không được gọi vì cờ trạng thái lock ECU hay không được điều khiển bởi ECU nên tester sẽ không xem được trực tiếp như vậy, việc viết câu lệnh này là để quan sát ECU đã bị lock.

#### d. CheckAndHandleECUCANFIFO1 ():

```
816⊖ void CheckAndHandleECUCANFIFO1(){
        if (is_get_fifo1 == true){
             is_get_fifo1 = false;
818
819
             uint8_t PCI = get_PCI(ECU_RxData[0]);
             uint8_t LEN = get_size(ECU_RxData[0]);
820
             if (PCI == 0x00){
821
822
                 uint8_t SID = get_SID(ECU_RxData);
823
                 if (is_ECU_unlock == true){
                     if (SID == 0x22){
824
825
                         if (LEN == 0x03) HandleSID22();
826
                         else {
827
                             SecurityAccessNegativeResponseMessage(ECU_TxData, 0x13);
828
                             HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan2, &ECU_TxHeader, ECU_TxData, &ECU_TxMailbox);
829
830
                     3
                     else if (SID == 0x2E) {
831
832
                         if (LEN == 0x04) HandleSID2E();
833
                         else {
                             SecurityAccessNegativeResponseMessage(ECU_TxData, 0x13);
834
835
                             HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan2, &ECU_TxHeader, ECU_TxData, &ECU_TxMailbox);
836
                         3
837
838
                     else if (SID == 0x27){
839
                         if (LEN == 0x07 || LEN == 0x02) HandleSID27();
840
841
                 else if (is_ECU_unlock == false){
842
843
                     if (SID == 0x27){
844
                         if (LEN == 0x07 | LEN == 0x02) HandleSID27();
845
                         else {
846
                             SecurityAccessNegativeResponseMessage(ECU_TxData, 0x13);
847
                             HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan2, &ECU_TxHeader, ECU_TxData, &ECU_TxMailbox);
848
                         }
849
                     3
850
                     else {
851
                         SecurityAccessNegativeResponseMessage(ECU_TxData, 0x33);
852
                         HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan2, &ECU_TxHeader, ECU_TxData, &ECU_TxMailbox);
853
854
                 }
855
            }
856
        }
857 }
```

Khi cờ is get fifo1 được bật nghĩa là ECU vừa nhận dữ liệu từ tester.

Lọc lấy PCI nếu PCI bằng 0x00 nghĩa là cho phép truyền gói tin thì sẽ kiểm tra SID.

Vì khi ECU nhận lệnh từ tester sẽ có 2 hoàn cảnh là ECU đã được unlock và chưa được unlock nên ECU sẽ kiểm tra cờ is\_unlock\_ECU:

Nếu đã unlock thì tùy vào SID và gọi các hàm Handle tương tứng, ngược lại sẽ gửi NegativeResponse cho tester.

#### e. HandleSID2E ():

```
707 void HandleSID2E(){
708
         uint16_t DID = get_DID(ECU_RxData);
         if (DID == 0xF112){
709
             store_joystick_value(ECU_RxData[4]);
710
711
             WriteDataByIdentifierResponseFrame(ECU_TxData);
712
             is run timer = true;
713
         }
714
        else{
715
             SecurityAccessNegativeResponseMessage(ECU TxData, 0x12);
716
717
        HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan2, &ECU_TxHeader, ECU_TxData, &ECU_TxMailbox);
718 }
```

Khi cần xử lí SID2E nếu kiếm tra đúng DID sẽ tiến hành ghi giá trị joystick từ tester vào biến joystick của ECU như yêu cầu của \$2E, ngược lại nếu DID không đúng sẽ tra về NegativeResponse cho tester.

#### f. HandleSID27 ():

```
683@void HandleSID27(){
        uint8_t SBF = get_sub_function(ECU_RxData);
684
        if (SBF == 0x01){
685
             securityAccessServiceSeedResponseFrame(ECU_TxData);
686
687
        else if (SBF == 0x02){
688
             if (is_accept_key(ECU_RxData, ECU_store_seed) == true){
689
690
                 if (is_ECU_unlock == true){
691
                     is ECU unlock = false;
692
                     securityAccessSendKeyResponseFrame(ECU_TxData);
                 }
693
694
                 else{
695
                     is_ECU_unlock = true;
696
                     is_run_timer = true;
697
                     securityAccessSendKeyResponseFrame(ECU_TxData);
698
                 }
699
             }
700
             else {
701
                 SecurityAccessNegativeResponseMessage(ECU TxData, 0x35);// invalid key
702
703
794
        else SecurityAccessNegativeResponseMessage(ECU_TxData, 0x12);
                                                                         // invalid sbf
705
        HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan2, &ECU_TxHeader, ECU_TxData, &ECU_TxMailbox);
706 }
```

Khi cần xử lí SID27, nếu sub-function bằng 0x01 sẽ tiến hành gửi seed cho tester, nếu sub-function bang 0x02 nghĩa là đã nhận được key từ tester thì kiểm tra xem key đó đã đúng chưa, nếu đúng thì sẽ lock hoặc unlock ECU tùy vào trạng thái của ECU hiện tại, ngược lại nếu key nhận được không khớp với key tính được từ ECU sẽ gửi NegativeResponse cho tester, nếu sub-function khác 0x01 và cả 0x02 thì sẽ NegativeResponse cho tester theo mã là 0x12 có nghĩa là "invalid sub-funtion".

#### g. HandleSID22 ():

```
669@ void HandleSID22(){
670
        uint16_t DID = get_DID(ECU_RxData);
671
        if (DID == 0 \times F002){
672
             is_run_timer = true;
             HAL_ADC_Start(&hadc1);
673
            HAL_Delay(10);
674
             uint8_t adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
675
676
             ReadDataByIdentifierResponseFrame(ECU_TxData, adc_value);
677
        }
        else{
678
             SecurityAccessNegativeResponseMessage(ECU TxData, 0x12);
679
680
        HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan2, &ECU_TxHeader, ECU_TxData, &ECU_TxMailbox);
681
682 }
```

Khi cần xử lí SID22 nếu kiểm tra đúng DID, ECU sẽ tiến hành đọc giá trị ADC của ECU như yêu cầu của \$22 cho tester, ngược lại nếu DID không đúng sẽ tra về NegativeResponse cho tester.

#### h. SecurityAccessNegativeResponseMessage ():

```
653@void SecurityAccessNegativeResponseMessage(uint8 t Data[], uint8 t flag NRC){
654
        Data[0] = 0x03; // PCI la 0, size la 3
655
        Data[1] = 0x7F; // NRC code
        switch(flag_NRC) {
656
657
            case 0x12:
658
                Data[2] = 0x12; // sub function not supported
659
                break;
660
            case 0x35:
661
                Data[2] = 0x35; // invalid key
662
                break;
663
            case 0x13:
664
                Data[2] = 0x13; // incorrect message length or invalid format
665
            default:
666
                Data[2] = 0x33; //securityAccessDenied
667
        }
668 }
```

Định dạng gói tin theo SingleFrame có byte đầu tiên sẽ là PCI kết hợp với size, byte thứ 2 là SID (Service Identifier), vì là Nevgative Response nên SID sẽ là 7F và byte còn lại là cờ NRC để hiển thị lí do truyền nhận không thành công.

#### i. securityAccessSendKeyResponseFrame ():

Định dạng gói tin theo SingleFrame có byte đầu tiên sẽ là PCI kết hợp với size, byte thứ 2 là SID (Service Identifier), byte tiếp theo sẽ là SBF(Sub-function) theo định dạng của \$67, byte tiếp theo sẽ là response key (theo qui ước sẽ là số lẽ các gói tin key của seed đó sẽ là số đó cộng 1 đơn vị nên sẽ là số chẵn), byte còn lại cho biết xem là đã unlock hay lock ECU.

#### j. securityAccessServiceSeedResponseFrame ():

```
621 void securityAccessServiceSeedResponseFrame(uint8 t Data[]){
        Data[0] = 0x07; // PCI la 0, size la 4
622
        Data[1] = 0x67; // response $27 nen la $67
623
624
        Data[2] = 0x01; // request seed
625
        Data[3] = generate_seed(); // Security Seed
626
        ECU store seed[3] = Data[3];
        Data[4] = generate_seed(); // Security Seed
627
        ECU store seed[4] = Data[4];
628
        Data[5] = generate seed();
                                    // Security Seed
629
        ECU_store_seed[5] = Data[5];
630
631
        Data[6] = generate seed(); // Security Seed
        ECU store seed[6] = Data[6];
632
633
        Data[7] = generate_seed(); // Security Seed
634
        ECU store seed[7] = Data[7];
635 }
```

Định dạng gói tin theo SingleFrame có byte đầu tiên sẽ là PCI kết hợp với size, byte thứ 2 là SID (Service Identifier), byte tiếp theo sẽ là SBF(Sub-function) theo định dạng của \$27, các byte tiếp theo sẽ là seed được tạo ra ngẫu nhiên gửi cho tester và lưu các seed đó trong ECU để khi nhận được key từ tester thì tao ra key từ ECU để kiểm tra 2 key với nhau.

#### k. WriteDataByIdentifierResponseFrame ():

Định dạng gói tin theo SingleFrame có byte đầu tiên sẽ là PCI kết hợp với size, byte thứ 2 là SID (Service Identifier), 2 bytes tiếp theo là DID (Data Identifier) theo phản hồi của \$2E là \$6E.

#### l. ReadDataByIdentifierResponseFrame ():

```
596 void ReadDataByIdentifierResponseFrame(uint8_t Data[], uint8_t adc_value){
597    Data[0] = 0x04; // PCI
598    Data[1] = 0x62; // PSID
599    Data[2] = 0xF0; // DID
600    Data[3] = 0x02; // DID
601    Data[4] = adc_value; // data
602 }
```

Định dạng gói tin theo SingleFrame có byte đầu tiên sẽ là PCI kết hợp với size, byte thứ 2 là SID (Service Identifier), 2 bytes tiếp theo là DID (Data Identifier) và byte cuối cùng sẽ là adc\_value đọc được từ ECU theo phản hồi của \$22 là \$62.

#### m. is\_accept\_key():

```
581@ uint8_t is_accept_key(uint8_t Data[],uint8_t store_seed[]){
582         for (int i = 3; i < 8; i++){
583             if (Data[i] != cal_key(store_seed[i])) return false;
584        }
585         return true;
586    }</pre>
```

Khi mọi Data nhận được từ tester đều giống với key được tính từ ECU sẽ giả về true cho biết key đã đúng là sẽ tiến hành unlock ECU theo \$27.

#### n. generate\_seed ():

```
575@ uint8_t generate_seed(){
576     return (uint8_t)(HAL_GetTick());
577 }
```

Để tạo ra những cái seed random nên dung hàm HAL\_GetTick để lấy được 1 giá trị không lường trước, vì HAL\_GetTick sẽ trả về giá trị 32bits nên phải ép kiểu về 8bits.

#### o. store joystick value ():

```
554<sup>©</sup> void store_joystick_value(uint8_t Data){
555    joystick = Data;
556 }
```

Gán giá trị Data nhận được từ tester vào biến joystick của ECU theo \$2E.

#### 2. Các hàm được xử lí bởi tester:

#### a. HAL\_CAN\_RxFifo0MsgPendingCallback ():

```
901@ void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan){
902     HAL_CAN_GetRxMessage(hcan, CAN_RX_FIFO0, &tester_RxHeader, tester_RxData);
903     if (tester_RxHeader.DLC == data_length){
904         is_get_fifo0 = true;
905     }
906 }
```

Khi nhảy vào hàm HAL\_CAN\_RxFifo0MsgPendingCallback kiểm tra DLC với data\_length nếu khợp nhau sẽ bật cờ is\_get\_fifo0 để xử lí trong main.

#### b. HAL\_GPIO\_EXTI\_Callback ():

```
868@ void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
869 {
      /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
870
871
        UNUSED(GPIO Pin);
        if(GPIO Pin == WakeUp Pin){
872
            printf("Wake up\n\r");
873
874
            flag wake up key = true;
875
            while(HAL_GPIO_ReadPin(WakeUp_GPIO_Port, WakeUp_Pin) == GPIO_PIN_RESET);
876
        }
877
        else if (GPIO_Pin == USER_Pin){
878
            printf("User\n\r");
            flag_user_key = true;
879
            while(HAL_GPIO_ReadPin(USER_GPIO_Port, USER_Pin) == GPIO_PIN_RESET);
880
881
882
        else if (GPIO Pin == LEFT Pin){
883
            printf("Left\n\r");
884
            flag_left_key = true;
            while(HAL_GPIO_ReadPin(LEFT_GPIO_Port, LEFT_Pin) == GPIO_PIN_RESET);
885
886
        else if (GPIO_Pin == RIGHT_Pin){
887
            printf("Right\n\r");
888
889
            flag_right_key = true;
890
            while(HAL_GPIO_ReadPin(RIGHT_GPIO_Port, RIGHT_Pin) == GPIO_PIN_RESET);
891
        }
892
        else if (GPIO Pin == MID Pin){
            printf("Mid\n\r");
893
            flag_mid_key = true;
894
            while(HAL_GPIO_ReadPin(MID_GPIO_Port, MID_Pin) == GPIO_PIN_RESET);
895
896
      /* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,
897⊖
898
               the HAL_GPIO_EXTI_Callback could be implemented in the user file
899
900 }
```

Khi có tín hiệu từ nút nhấn, hàm ngắt được gọi. Đầu tiên sẽ in ra giá trị phím mà tester vừa được nhấn lên màn hình Hercules để tiện theo dõi, sau đó bật cờ ngắt tại vị trí đó để vào vòng while (1) trong hàm main xử lí khi có cờ được bật. Gọi hàm while HAL\_GPIO\_ReadPin tại vị trí đó để chống dội phím khi chương trình chạy rất nhanh tay chưa kịp lấy ra đã nhảy vào đây nhiều hơn 1 lần.

#### c. CheckAndHandleTesterCANFIFO0 ():

```
803<sup>©</sup> void CheckAndHandleTesterCANFIF00(){
        if (is_get_fifo0 == true){
804
             is get fifo0 = false;
805
             uint8_t PCI = get_PCI(tester_RxData[0]);
806
807
             if (PCI == 0x00){
808
                 uint8 t SID = get SID(tester RxData);
                 if (SID == 0x62) HandleSID62();
809
                 else if (SID == 0x67) HandleSID67();
810
                 else if (SID == 0x6E) HandleSID6E();
811
                 else if (SID == 0x7F) HandleSID7F();
812
813
             }
814
         }
815 }
```

Khi cờ is get fifo0 được bật nghĩa là tester vừa nhận dữ liệu từ ECU.

## ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Lọc lấy PCI nếu PCI bằng 0x00 nghĩa là cho phép truyền gói tin thì sẽ kiểm tra SID. Tùy vào SID và gọi các hàm Handle tương tứng.

#### a. CheckAndHandleService2E():

```
789@ void CheckAndHandleService2E(){
790
         if (flag_left_key == true){
791
             flag_left_key = false;
792
             Service2E(LEFT);
793
794
         else if (flag_mid_key == true){
795
             flag_mid_key = false;
796
             Service2E(MID);
797
798
         else if (flag_right_key == true){
             flag_right_key = false;
799
800
             Service2E(RIGHT);
         }
801
802 }
```

Hàm này được gọi liên tục trong vòng lặp while (1) của main để luôn kiếm tra xem nếu có cờ từ joystick sẽ gọi các hàm của \$2E tương ứng để xử lí.

#### b. CheckAndHandleService27 ():

Hàm này được gọi liên tục trong vòng lặp while (1) của main để luôn kiểm tra xem nếu có cờ từ nút wake up không, nếu có sẽ gọi các hàm của \$27 tương ứng để xử lí unlock hoặc lock ECU.

#### c. CheckAndHandleService22 ():

Hàm này được gọi liên tục trong vòng lặp while (1) của main để luôn kiểm tra xem nếu có cờ từ nút user không, nếu có sẽ gọi các hàm của \$22 để yêu cầu ECU đọc giá trị ADC của ECU.

#### d. Service2E():

```
773@void Service2E(uint8_t joystick_position){
774  WriteDataByIdentifierRequestFrame(tester_TxData, joystick_position);
775  HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1, &tester_TxHeader, tester_TxData, &tester_TxMailbox);
776 }
```

Gọi hàm WriteDataByIdentifierRequestFrame để cài đặt gói tin cho \$2E và gửi đi cho ECU.

#### e. Service27 ():

```
769© void Service27(){
770     securityAccessServiceSeedRequestFrame(tester_TxData);
771     HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1, &tester_TxHeader, tester_TxData, &tester_TxMailbox);
772 }
```

Gọi hàm securityAccessServiceSeedRequestFrame để cài đặt gói tin cho \$27 và gửi đi cho ECU.

#### f. Service22():

```
765 void Service22(){
766 ReadDataByIdentifierRequestFrame(tester_TxData);
767 HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1, &tester_TxHeader, tester_TxData, &tester_TxMailbox);
768 }
```

Gọi hàm ReadDataByIdentifierRequestFrame để cài đặt gói tin cho \$22 và gửi đi cho ECU.

#### g. HandleSID7F ():

```
750@ void HandleSID7F(){
         uint8 t NRC = get NRC(tester RxData);
751
752
         if (NRC == 0 \times 12){
753
             printf("subFunctionNotSupported\n\r");
754
755
        else if (NRC == 0x35){
756
             printf("invalidKey\n\r");
757
        else if (NRC == 0x13){
758
             printf("incorrectMessageLengthOrInvalidFormat\n\r");
759
760
761
         else if (NRC == 0x33){
762
             printf("securityAccessDenied\n\r");
763
         }
764 }
```

Khi cần xử lí SID7F là cần thông báo cho tester biết tại sao lại không thực hiện thành công các yêu cầu từ tester. Đầu tiên là lấy NRC từ gói tin và tùy theo NRC nhận được mà thông báo tình trạng của việc truyền nhận.

#### h. HandleSID6E ():

```
743@void HandleSID6E(){
744     uint16_t DID = get_DID(tester_RxData);
745     if (DID == 0xF112){
746         printf("Written joystick position\n\r");
747         printf("joystick position: %x\n\r", joystick);
748     }
749 }
```

Khi cần xử lí SID6E kiểm tra đúng DID sẽ tiến hành đọc thông báo đã ghi thành công dữ liệu vào ECU của \$2E là \$6E. Dòng lệnh "printf("joystick position: %x\n\r", joystick)" là không được gọi vì joystick là dữ liệu của ECU nên tester sẽ không xem được trực tiếp như vậy, việc viết câu lệnh này là để quan sát giá trị joystick sau khi thực hiện thành công \$2E.

#### i. HandleSID62 ():

```
736  void HandleSID62(){
737     uint16_t DID = get_DID(tester_RxData);
738     if (DID == 0xF002){
739         uint8_t adc_value = tester_RxData[4];
740         printf("ADC value: %x\n\r", adc_value);
741     }
742 }
```

Khi cần xử lí SID62 kiểm tra đúng DID sẽ tiến hành đọc ADC được gửi từ ECU theo phản hồi của \$22 là \$62.

#### j. HandleSID67 ():

```
719@ void HandleSID67(){
720
        uint8_t SBF = get_sub_function(tester_RxData);
721
        if (SBF == 0x01){
722
            securityAccessSendKeyRequestFrame(tester_TxData, tester_RxData);
723
            HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1, &tester_TxHeader, tester_TxData, &tester_TxMailbox);
724
        else if (SBF == 0x02){
725
726
            if (tester_RxData[3] == false){
                printf("Unlocked\n\r");
727
728
                HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
729
            }
730
            else{
                printf("Locked\n\r");
731
                HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
732
733
            }
734
        }
735 }
```

Khi cần xử lí SID 67, tester sẽ gặp 2 trường hợp: 1 là khi SBF bằng 0x01 (tức là request seed thành công và nhận được seed từ ECU), lúc này sẽ gọi hàm securityAccessSendKeyRequestFrame để tính ra key và gửi key đó cho ECU để so sánh. 2 là khi SBF bằng 0x02(tức là việc so sánh key đã thành công và ECU đã được unlock – khi ECU ban đầu là lock hoặc lock – khi ECU ban đầu là unlock), hiển thị lên màn hình Hercules để báo hiệu trạng thái của ECU.

#### k. securityAccessSendKeyRequestFrame ():

```
636@ void securityAccessSendKeyRequestFrame(uint8 t Tx Data[], uint8 t Data[]){
        Tx_Data[0] = 0x07;
                                        // PCI la 0, size la 4
637
                                        // response $27 nen la $67
        Tx Data[1] = 0x27;
638
        Tx_Data[2] = 0x02;
                                        // response seed = request seed + 1
639
640
        Tx_Data[3] = cal_key(Data[3]); // Security key
        Tx_Data[4] = cal_key(Data[4]);
                                       // Security key
641
642
        Tx_Data[5] = cal_key(Data[5]);
                                       // Security key
643
        Tx Data[6] = cal key(Data[6]);
                                       // Security key
        Tx_Data[7] = cal_key(Data[7]);
                                        // Security key
644
645 }
```

Định dạng gói tin theo SingleFrame có byte đầu tiên sẽ là PCI kết hợp với size, byte thứ 2 là SID (Service Identifier), byte tiếp theo sẽ là SBF(Sub-function) theo định dạng của \$27, byte tiếp theo sẽ là request key (theo qui ước sẽ là số lẽ các gói tin key của seed đó sẽ là số đó cộng 1 đơn vị nên sẽ là số chẵn), các byte còn lại sẽ là key theo seed nhận được từ ECU thông qua công thức tính key của tester.

#### l. securityAccessServiceSeedRequestFrame ():

Định dạng gói tin theo SingleFrame có byte đầu tiên sẽ là PCI kết hợp với size, byte thứ 2 là SID (Service Identifier), byte tiếp theo sẽ là SBF(Sub-function) theo định dạng của \$27 và byte còn lại sẽ là request seed(theo qui ước sẽ là số lẽ các gói tin key của seed đó sẽ là số đó cộng 1 đơn vị nên sẽ là số chẵn).

#### m. WriteDataByIdentifierRequestFrame ():

```
603@ void WriteDataByIdentifierRequestFrame(uint8_t Data[], uint8_t joystick_position){
604          Data[0] = 0x04; // PCi, size
605          Data[1] = 0x2E; // SID
606          Data[2] = 0xF1; // DID
607          Data[3] = 0x12; // DID
608          Data[4] = joystick_position; // data
609 }
```

Định dạng gói tin theo SingleFrame có byte đầu tiên sẽ là PCI kết hợp với size, byte thứ 2 là SID (Service Identifier), 2 bytes tiếp theo là DID(Data Identifier) và byte cuối là giá trị cần ghi cho \$2E.

#### n. ReadDataByIdentifierRequestFrame ():

```
590  void ReadDataByIdentifierRequestFrame(uint8_t Data[]){
591    Data[0] = 0x03; // PCi, size
592    Data[1] = 0x22; // SID
593    Data[2] = 0xF0; // DID
594    Data[3] = 0x02; // DID
595 }
```

Định dạng gói tin theo SingleFrame có byte đầu tiên sẽ là PCI kết hợp với size, byte thứ 2 là SID (Service Identifier) và 2 bytes tiếp theo là DID (Data Identifier) các byte còn lại không sử dụng.

#### o. get NRC():

```
587@uint8_t get_NRC(uint8_t Data[]){
588    return Data[2];
589 }
```

Negative Response Codes (NRC) để xem vì sau gói tin không được chấp nhận. Sẽ là byte thứ 3 của gói tin Negative Response.

#### 3. Các hàm khác:

#### a. PUTCHAR\_PROTOTYPE:

```
928 PUTCHAR_PROTOTYPE

929 {

930    /* Place your implementation of fputc here */

931    /* e.g. write a character to the USART */

932    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 100);

933    return ch;

934 }

935    /* USER CODE END 4 */
```

Dùng HAL UART Transmit để chuyển từng kí tự của phép printf ra UART với time out bằng 100.

#### b. cal kev ():

Công thức tính key từ seed để so sánh key của tester và key của ECU, nếu giống nhau sẽ được unlock. Công thức đơn giản sẽ là Data đó cộng thêm 1 đơn vị.

# ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

```
c. get_DID ():
```

DID của \$22 và \$27 sẽ là byte thứ 3 và 4 nên sẽ là 16bits và lấy 8bits của Data[2] dịch phải 8bits cộng với Data[3].

```
d. get_SID ():
```

```
563@uint8_t get_SID(uint8_t Data[]){
564         return Data[1];
565 }
```

SID sẽ là byte tiếp theo vì gói tin này là dạng SingleFrame.

```
e. get_size():
```

```
560@uint8_t get_size(uint8_t Data){
561    return Data & 0x0F;
562 }
```

Size gói tin sẽ là 4bits sau của byte data đầu tiên nên sẽ nhân với 0x0F để lấy 4bits sau.

#### f. get\_PCI ():

```
557@uint8_t get_PCI(uint8_t Data){
558         return Data >> 4;
559 }
```

PCI sẽ là 4bits đầu của byte data đầu tiên nên sẽ dịch phải 4bits để lấy được 4bits đầu.