
Indoor навигация

I) Радио


Железо

Характеристики датчика DWM1000: дальность до 200 метров, точность +- 1м (0.1 м до трансивера) Частота отдачи данных по SPI - 20 Гц

а) Если получиться подключить датчик напрямую к РХ, и через ноду ROS2 на компьютере компаньоне посылать запросы на апдейт данных (сомнительно)



б) Подключение к компьютеру - компаньону



USB/CAN/UART

Преимущества

- 1. работает в темноте
- 2. не нужно обучать нейросеть, набирать датасет, не нужны камеры
- 3. работает внутри помещения
- 4. высокая точность

Недостатки

- 1. необходима калибровка (нужен еще 1 датчик)
- 2. необходима работа с девайсом на нижнем уровне (нужен специалист)
- 3. работоспособность и точность в условиях РЭБ
- 4. работоспособность в тоннелях
- 5. необходима подготовка помещения (метки)


Ⅱ) Лидар + SLAM

а) Использование NVIDIA контейнеров вместе с NVIDIA Jetson Orin





б) Использование иного компьютера-компаньона (Pi4), с ORB-SLAM3





Преимущества

- 1. теоретически может работать в темноте или чисто за счет лидара или если добавить фонарик для освещения
- 2. работает внутри помещения
- 3. высокая точность (у лидара)
- 4. не нужна подготовка помещения
- 5. будет работать в тоннелях, резервуарах

Недостатки

- 1. хороший лидар стоит очень дорого
- 2. большой вес и габариты лидара снижают свободную массу для полезной нагрузки, уменьшается время полета (переход на гекто-октокоптер)
- 3. нужно разбираться со SLAM, возможно нужно дополнительное обучение = время + деньги

Софт

Для обновления локальной позиции дрона (indoor), необходимо настроить параметр **EKF2_EV_CTRL** и его подпараметры (какую информацию будем передавать с датчика на РХ4) варианты:

- 1. 0: Horizontal position data
- 2. 1: Vertical position data
- 3. 2: Velocity data
- 4. 3: Yaw data
- 1. Создать экземпляр **LocalPositionMeasurementInterface**, предоставив ему: ноду ROS и системы отсчета для позиции.
- 2. Заполните структуру LocalPositionMeasurement вашими измерениями.
- 3. Заполнить его полями с результатами измерениями позиции, после трилатерации

Передать структуру в метод update() LocalPositionMeasurementInterface. Этот метод обновит внутреннее состояние объекта с новыми измерениями.

Источники

https://groups.google.com/g/drones-discuss/c/MGvvz 0 mXA?pli=1

https://discuss.ardupilot.org/t/dwm1000-uwb-to-pixhawk-mp-gground-setup/101582

https://habr.com/ru/articles/715936/

https://clover.coex.tech/ru/nav-beacon.html

https://docs.px4.io/main/en/ros2/px4 ros2 navigation interface.html

https://github.com/NikitaS2001/dwm1000_pose

https://docs.nvidia.com/jetson/archives/r34.1/DeveloperGuide/text/HR/ConfiguringTheJetson

ExpansionHeaders.html?highlight=jetson%20io#