Συστήματα Μικρουπολογιστών

Εργαστηριακή άσκηση 1 Ομάδα 12 Κυπριανίδης Αλέξανδρος 8012 Μάστορας Ραφαήλ Ευάγγελος 7918

Τμήμα 1

Αρχικά εισάγαμε με την μορφή δεκαεξαδικού, ακολουθώντας κωδικοποίηση Ascii, τα AEM μας στην μνήμη του προγράμματος. Το aem1 αντιστοιχεί στο 8012 και το aem2 στο 7918, καθώς ζητήθηκε να καταχωρηθούν με αλφαβητική σειρά. Επιπλέον για λόγους ευκολίας ορίσαμε τους καταχωρητές R17-R24 να αντιστοιχούν στα aem1a-aem1d και aem2a-aem2d, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα αντίστοιχα ψηφία του κάθε ΑΕΜ. Μετά αρχικοποιήσαμε τον Stack Pointer, ούτως ώστε να αποθηκευτούν σωστά οι διαδικασίες. Έπειτα ανακτήσαμε από την μνήμη του προγράμματος τα ψηφία των ΑΕΜ και τα περάσαμε μέσα στις παραπάνω μεταβλητές. Σε επόμενο βήμα μετατρέψαμε τα εκάστοτε ψηφία των ΑΕΜ από δεκαεξαδικά σε BCD αφαιρώντας την τιμή 0x30. Αμέσως μετά κάναμε κλήση της συνάρτησης compare η οποία συγκρίνει τα δύο AEM και αν το aem1 είναι μεγαλύτερο του aem2 καλεί την συνάρτηση led, αλλιώς καλεί την συνάρτηση led2. Η συνάρτηση led αφού θέσει τον καταχωρητή R25 ίσο με 1, (ώστε να γνωρίζουμε αργότερα οτι aem1>aem2 και να το χρησιμοποιήσουμε όπου χρειαστεί) με διαδοχικά shift και την χρήση μιας OR εμφανίζει στα LED 7-4 το τρίτο ψηφίο του μεγαλύτερου AEM, ενώ στα LED 3-0 το τέταρτο ψηφίο του μεγαλύτερου AEM. Καλεί επίσης μια συνάρτηση delay 10 δευτερολέπτων ώστε να είναι εμφανής η αλλαγή της κατάστασης των LED, ενώ αφού τελειώσει η delay επιστρέφει στο σημείο μετά την κλήση της compare. Η συνάρτηση led2 απλά θέτει την τιμή του καταχωρητή R25 ίση με 0 για μελλοντική χρήση και επιστρέφει πίσω στην τελευταία κλίση (compare). Σε εκείνο το σημείο καλείται η συνάρτηση ΙΙΙ η οποία εξετάζει ποιο είναι το μεγαλύτερο AEM και ανάλογα καλεί τις maxaem1 ή maxaem2 με την χρήση των breg kai brne αντίστοιχα. Στις συναρτήσεις αυτές απομονώνουμε το τελευταίο bit των δύο ΑΕΜ με την χρήση μασκών και δυαδικών πράξεων και ανάλογα αν τα ΑΕΜ είναι περιττά ή άρτια ανάβουν τα ζητούμενα από την άσκηση LED 1 και 0. Τέλος, οι συναρτήσεις αυτές επιστρέφουν στην τελευταία κλήση (δηλαδή μετά την κλήση της συνάρτησης III) και αφού σβήσουν τα LED καλούν την συνάρτηση part2 που θα εξηγηθεί παρακάτω.

Δυσκολία συναντήσαμε κυρίως στο κομμάτι που έπρεπε να περαστούν στην μνήμη του προγράμματος με μορφή ASCII τα AEM μας, καθώς και στο κομμάτι

της μετατροπής των δεκαεξαδικών τιμών σε BCD. Επιπλέον στο σημείο που έπρεπε να κατηγοριοποιήσουμε τα AEM ως άρτια ή περιττά παρουσιάστηκε δυσκολία.

Τμήμα 2

Στο 2° μέρος του προγράμματος ορίζουμε ως έξοδο το port D στο οποίο είναι συνδεδεμένοι οι διακόπτες. Στην συνέχεια δημιουργούμε έναν ατέρμων βρόγχο, στον οποίον περιμένουμε να πατηθεί ένας από τους διαθέσιμους διακόπτες(SW0-SW3,SW7). Στην περίπτωση που επιλεγεί ένας εκ των 4 διακοπτών με δείκτες 0-3 μεταφερόμαστε σε ένα κομμάτι του προγράμματος περιμένοντας να απελευθερωθεί ο διακόπτης. Με την απελευθέρωση του διακόπτη ελέγχουμε ποιο από τα διαθέσιμα ΑΕΜ είναι μεγαλύτερο και οδηγούμαστε στην κατάλληλη περίπτωση. Αν το ΑΕΜ1 είναι μεγαλύτερο του ΑΕΜ2 τότε αντιγράφουμε το πρώτο εκ των δύο ψηφίων, που προκύπτουν ανάλογα την περίπτωση, στον καταχωρητή r28. Με 4 διαδοχικές αριστερές μετατοπίσεις του καταχωρητή οδηγούμε τα bit που μας ενδιαφέρουν στα 4 μεγαλύτερα bit του καταχωρητή. Έτσι με χρήση της OR ανάμεσα στον r28 και στον καταχωρητή, που είναι αποθηκευμένο το άλλο ψηφίο, καταφέρνουμε να συνδυάσουμε σε ένα καταχωρητή τα 2 ψηφία. Στη συνέχεια ανάβουμε τα led με την γνωστή διαδικασία. Αυτή η υλοποίηση ακολουθείτε και στην περίπτωση που το ΑΕΜ2 είναι μεγαλύτερο του ΑΕΜ1, απλά χρησιμοποιώντας τα ψηφία του ενδιαφερόμενου ΑΕΜ. Στην περίπτωση που πατηθεί ο διακόπτης 7, αφού περιμένουμε να απελευθερωθεί, καλούμε την συνάρτηση ΙΙΙ που υλοποιήθηκε στο πρώτο τμήμα, με πρόβλεψη ώστε να μην σβήνουν τα led. Τέλος, το πρόγραμμα απελευθερώνει τις μεταβλητές που ορίσαμε για τα ψηφία των ΑΕΜ και οδηγείται στον ατέρμον βρόγχο end. Στο συγκεκριμένο τμήμα η μεγαλύτερη δυσκολία παρατηρήθηκε στο διαχωρισμό των εκάστοτε περιπτώσεων, που έπρεπε να υλοποιηθούν, για κάθε διακόπτη. Επιπλέον ήταν αρκετά απαιτητική η υλοποίηση του πρώτου ατέρμονα βρόγχου καθώς θέλαμε να δίνεται η δυνατότητα να επιλεγεί ένας εκ των διαθέσιμων διακοπτών.

Breakpoints

Για τον επιτυχή έλεγχο του προγράμματος χρησιμοποιήσαμε ποικίλα breakpoints. Τοποθετήσαμε στο σημείο που διαβάζουμε τα ΑΕΜ από την μνήμη του προγράμματος καθώς και στο σημείο που τα μετατρέπουμε σε μορφή bcd. Επίσης βάλαμε στα διάφορα σημεία που εμφανίζονται τα led ώστε να ελέγχουμε κάθε φορά άμα ανάβουν τα προβλεπόμενα led.

Κώδικας Προγράμματος

```
.include "m16def.inc"
.org 0
.cseg
table:
.db 0x38,0x30,0x31,0x32
                                                  ;AEM1=8012 (KYPRIANIDIS)
.db 0x37,0x39,0x31,0x38
                                                  ;AEM2=7918 (MASTORAS)
.def aem1a=r17
.def aem1b=r18
.def aem1c=r19
.def aem1d=r20
                                                  ;define variables for better use
.def aem2a=r21
.def aem2b=r22
.def aem2c=r23
.def aem2d=r24
sp init:
       ldi r16,low(RAMEND)
                                          ;stack pointer initialization
       out spl,r16
       ldi r16,high(RAMEND)
       out sph,r16
rjmp part1
                                          ;start 1st part
part1:
       ldi ZL,LOW(2*table)
                                          ;seperate z memory poiner into high and low
       Idi ZH,HIGH(2*table)
                                          ;read lsb from program memory
       lpm
                                          ;transfer r0 to aem1a
       mov aem1a,r0
       adiw ZL,1
                                          ;add 1 to low bit (ZI) in order to take the next bit
from r0
       lpm
       mov aem1b,r0
       adiw ZL,1
       lpm
       mov aem1c,r0
       adiw ZL,1
       lpm
```

```
adiw ZL,1
       lpm
       mov aem2a,r0
       adiw ZL,1
       lpm
       mov aem2b,r0
       adiw ZL,1
       lpm
       mov aem2c,r0
       adiw ZL,1
       lpm
       mov aem2d,r0
       ;convert from ascii to bcd
       subi aem1a,0x30
       subi aem1b,0x30
       subi aem1c,0x30
       subi aem1d,0x30
       subi aem2a,0x30
       subi aem2b,0x30
       subi aem2c,0x30
       subi aem2d,0x30
       rcall compare
                                          ;calls the 1st function in order to compare the
AEM's values
       ser r16
                                          ;turn off leds
       out PORTB,r16
       rcall III
                                   ;calls the III function which has even and odd compares
       ser r16
       out PORTB,r16
       rjmp part2
                                          ;go to part 2
compare:
                                          ;if aem2a<aem1a brlo becomes available and go
       cp aem2a,aem1a
to led function
       brlo led
                                          ;else brne becomes available and go to led2
function
       brne led2
       cp aem2b,aem1b
```

mov aem1d,r0

```
brlo led
       brne led2
led:
       ldi r25,1
                                            ;define r25=1 if aem1>aem 2
       ser r16
                                            ;initiallize
       out DDRB,r16
       ser r16
       out PORTB,r16
       ;led 7-4 aem1
       mov r28,aem1c
       Isl r28
                                    ;shift left 4 times in order to turn on 7-4 led
       Isl r28
       Isl r28
       Isl r28
       or r28,aem1d
                                            ;combine of aem1c and aem1d after shifting
       com r28
       out PORTB,r28
       rcall delay
       ret
led2:
       ldi r25,0
                                            ;if aem2>aem1 r1 =0
       ret
III:
       cpi r25,1
                                    ;if r25=1 (aem1>aem2) breq will be available else brne
will be
       breq maxaem1
       brne maxaem2
```

brlo led brne led2

brlo led brne led2

cp aem2c,aem1c

cp aem2d,aem1d

```
maxaem1:
```

mov r28,aem1d

andi r28,0b00000001

adiw r28,1

andi r28,0b00000001

lsl r28

mov r27,r28

mov r28,aem2d

andi r28,0b00000001

adiw r28,1

andi r28,0b00000001

or r28,r27

;combine the states of leds into one byte

;shift it one bit left because we want it on 1 led

;mask in order to insulate last bit

ser r16

out PORTB,r16

com r28

out PORTB,r28

rcall delay

ret

;turn on leds using byte

maxaem2:

mov r28,aem2d

andi r28,0b00000001

adiw r28,1

andi r28,0b00000001

Isl r28

mov r27,r28

mov r28,aem1d

andi r28,0b00000001

adiw r28,1

andi r28,0b00000001

or r28,r27

ser r16

out PORTB,r16

com r28

out PORTB,r28

rcall delay

ret

;same with maxaem1, if aem2>aem1

```
;delay:
                              ;ldi r31,0x2
                                                                                                                                                                                      ;we used this for debugging
;d7:
                                                                                                                                                                                      ;so we dont have to waste time on more delay
steps
                              ;dec r31
                              ;brne d7
                              ;ret
delay:
                              ldi r31, 0xed
                              d3:
                                                                                                                                                                                                                     ;237*237*238 = ^{10}sec (cycle time = ^{10}
                              ldi r30, 0xed
0.25is)
                              d2:
                              ldi r29, 0xee
                              d1:
                              dec r29
                              brne d1
                              dec r30
                              brne d2
                              dec r31
                              brne d3
                               ret
part2:
                                                                                                                                                                                      ;start part 2
                              clr r16
                              out DDRD,r16
                                                                                                                                                                                      ;initialization of switches
                              ser r16
                              out PIND,r16
switch_unpressed:
                                                                                                                                                                                      ;its an infinite loop until one switch is pressed
                              sbis PIND,0x00
                                                                                                                                                                                      ;if(Port D,pin0=0) then dont execute next
command
                                                                                                                                                                                      ;calls the sw0_pressed function
                               rjmp sw0_pressed
                               sbis PIND,0x01
                               rjmp sw1_pressed
                              sbis PIND,0x02
                               rjmp sw2_pressed
```

```
sbis PIND,0x03
       rjmp sw3_pressed
       sbis PIND,0x07
       rjmp sw7_pressed
       rjmp switch_unpressed
sw0_pressed:
       sbis PIND,0x00
                                           ;check till switch0 is unpressed
       rjmp sw0_pressed
                                           ; if released continue
                                           ; if r25=1 (aem1>aem2) then breq will be called
       cpi r25,1
       breq max1min2sw0
                                           ;else brne will be called
       brne max2min1sw0
max1min2sw0:
       mov r28,aem2c
                                           ;copy aem2c to r28
       Isl r28
                                           ;shift 4 times left r28 in order to combine
       Isl r28
                                           ;the two last digits
       Isl r28
       Isl r28
       or r28,aem2d
                                           ;combination of last digits
       ser r16
       out PORTB,r16
       com r28
                                                   ;turn on leds
       out PORTB,r28
       rcall delay
       rjmp free
                                           ;calls free
max2min1sw0:
       mov r28,aem1c
       Isl r28
       Isl r28
                                           ;same as before , if aem2>aem1
       Isl r28
       Isl r28
       or r28,aem1d
       ser r16
       out PORTB,r16
       com r28
       out PORTB,r28
       rcall delay
       rjmp free
```

sw1 pressed:

sbis PIND,0x01

```
breq max1min2sw1
       brne max2min1sw1
max1min2sw1:
       mov r28,aem2a
      Isl r28
      Isl r28
      Isl r28
      Isl r28
      or r28,aem2b
      ser r16
      out PORTB,r16
      com r28
       out PORTB,r28
       rcall delay
       rjmp free
max2min1sw1:
       mov r28,aem1a
      Isl r28
      Isl r28
      Isl r28
      Isl r28
      or r28,aem1b
      ser r16
      out PORTB,r16
      com r28
       out PORTB,r28
       rcall delay
       rjmp free
sw2_pressed:
       sbis PIND,0x02
       rjmp sw2_pressed
       cpi r25,1
       breq max1min2sw2
```

rjmp sw1_pressed

cpi r25,1

brne max2min1sw2

```
max1min2sw2:
       mov r28,aem1c
       Isl r28
       Isl r28
       Isl r28
       Isl r28
       or r28,aem1d
       ser r16
       out PORTB,r16
       com r28
       out PORTB,r28
       rcall delay
       rjmp free
max2min1sw2:
       mov r28,aem2c
       Isl r28
       Isl r28
       Isl r28
       Isl r28
       or r28,aem2d
       ser r16
       out PORTB,r16
       com r28
       out PORTB,r28
       rcall delay
       rjmp free
sw3_pressed:
       sbis PIND,0x03
       rjmp sw3_pressed
       cpi r25,1
       breq max1min2sw3
       brne max2min1sw3
max1min2sw3:
       mov r28,aem1a
       Isl r28
       Isl r28
       Isl r28
       Isl r28
       or r28,aem1b
```

```
out PORTB,r16
       com r28
       out PORTB,r28
       rcall delay
       rjmp free
max2min1sw3:
       mov r28,aem2a
       Isl r28
       Isl r28
       Isl r28
       Isl r28
       or r28,aem2b
       ser r16
       out PORTB,r16
       com r28
       out PORTB,r28
       rcall delay
       rjmp free
sw7_pressed:
       sbis PIND,0x07
       rjmp sw7_pressed
       rcall III
       rjmp free
free:
       .undef aem1a
                                          ;undefine the variables
       .undef aem1b
       .undef aem1c
       .undef aem1d
       .undef aem2a
       .undef aem2b
       .undef aem2c
       .undef aem2d
       rjmp end
                                          ;calls end
end:
                                          ;infinite loop
       rjmp end
```

ser r16