FaultCodeSend

模块功能

能够根据需求发送错误代码;


- ✓ 能够根据错误发送对应的错误代码;
- ☑ 每个错误码只对应一个错误,有为1,没有为0;
- ☑ 错误码的采样时间为10 ms, 错误码的发送周期为1 s;
- ✓ 所有错误码都会被记录,只有被发送后才会被清除;
- ☑ 错误码存放在缓存区 Temp 中,缓存区的大小为错误码的数量;
- ✓ 一旦发生错误,就会将该错误写到错误缓存区 Temp 中对应的位置;
- ✓ 错误发送顺序优先级为当前错误发送指针指向的位置,依次查询;
- ✓ 错误码的数据类型暂定为 uint8,最多存放255种错误。

举例

假设有n个错误码,那么错误缓存区为Temp[n];

FaultCodeSend 分为两个部分分别为 写错误 和 发送错误


写错误码



- 错误码的写入周期为10 ms;
- 发生错误时写入缓存区 Temp
- 如果 WriteEnableFlag==1 也可以写入缓存区,写入后置<mark>0</mark>;

发送错误码

- 发送错误码的周期为1s;
- 错误的发送按自然顺序发送;
- SendEableFlag 使能时开始发送错误;
- 指针 Cannum Pointer 在当前位置向前移动一个单位,直到移动到错误位;
- 发送错误, WriteEnableFlag 置<mark>1</mark>;




错误的发送按自然顺序发送,指针 CannumPointer 在接受到 SendEableFlag 使能时,依次寻找错误,在寻找到错误之后立刻发送。

使能信号

每隔100个周期使能一次,表示需要发送错误码。

错误使能模块



设置参数 100 Hz 使能时间 1000 ms;



接口

input

Input	DataType	Unit	备注
Faults	n*1 uint8	-	所有会产生错误的错误码
SendEnableFlag1s	boolean		1s 发送使能信号
PreFaultCode	uint8		上一个错误码

output


output	DataType	Unit	备注
PreFaultCode	uint8		当前时刻发送的错误码


错误发送边界:

- ✓ 第1 s不发送错误;
- ✓ 发送使能的边界 0.99s、 1.99s、 2.99s;
- ✓ 在边界结束的错误,会被保存到下一时刻; (与第四条相同)
- ✓ 发送期间产生的错误,会被下一次发送;
- ✓ 发送使能时刻产生的错误且能够发送会被立刻发送,如果持续出现还会被保存到下一刻发送。(至少被发送两次)
- ✓ 所有的错误发生时,最长在n秒内都会报一次。

测试序列

```
1 %%每一个时刻均为下一个状态的起始点
 2
   t = get_time(15,0.1); %% 时间序列
   Fault =[1 2 3 4 5 6];
 4
 5
   timeserise0x01 = [0 1.4 2.3];
   timeserise0x02 = [0 \ 0.3 \ 0.6 \ 2.3 \ 3.8 \ 6.3 \ 8.7];
 6
 7
    timeserise0x03 = [0 \ 0 \ 1.0 \ 2.0 \ 3.9 \ 4.4 \ 4.5 \ 7.0 \ 8.8];
   timeserise0x04 = [0 6.2 6.6 10.5 10.8];
8
    timeserise0x05 = [0 \ 8.1 \ 8.4 \ 9.3 \ 10.5];
9
10
   timeserise0x06 = [0 6.5 7.3];
    %% 测试序列
11
   Fault0x01 = FaultCodeGen(1,timeserise0x01);
12
    Fault0x02 = FaultCodeGen(2,timeserise0x02);
13
    Fault0x03 = FaultCodeGen(3,timeserise0x03);
14
    Fault0x04 = FaultCodeGen(4,timeserise0x04);
15
16 Fault0x05 = FaultCodeGen(5,timeserise0x05);
    Fault0x06 = FaultCodeGen(6,timeserise0x06);
```





部分代码

```
function FaultCode = fcn(x,SendEnableFlag1s,y1)
2
3
    %% 赋初值
    persistent Temp
    persistent cannum
    persistent WriteEnableFlag
7
8
        if isempty(cannum)
9
            cannum = 0;
10
        end
11
        if isempty(WriteEnableFlag)
12
13
           WriteEnableFlag = zeros(length(x),1);
14
        end
15
    ‰ 更新缓存区
16
         if isempty(Temp)
17
18
             Temp = x; % 在外面数组赋值不好赋值了
```

```
19
        else
20
           for i = 1:length(x)
21
              if x(i) > Temp(i)
22
                  Temp(i) = x(i);
23
               elseif
                      WriteEnableFlag(i) == 1
24
                  Temp(i) = x(i);
25
                  WriteEnableFlag(i) =0;
26
               end
27
           end
28
         end
29
30
    %% 确认发送的错误
31
    if SendEnableFlag1s == 1
32
        if all(Temp == 0)
33
               FaultCode = uint8(0);
34
        else
35
               for i = 1:length(Temp)
36
37
                       cannum = cannum + 1;
                       if cannum > length(Temp)
38
39
                           cannum = 1;
40
                       end
                       if Temp(cannum) \sim 0
41
42
                           FaultCode = uint8(Temp(cannum));
43
                           WriteEnableFlag(cannum) = 1;
44
                           break
                       else
                                           %%确认赋值, matlab function的问题
45
46
                           FaultCode = uint8(0);
47
                       end
48
               end
49
                   50
        end
51
    else
52
        FaultCode = uint8(y1);
53
54
    validateattributes(FaultCode, {'uint8'}, {});
55
56
    end
```