# 实验五 单片机串行通信

杨庆龙 1500012956

2018.4.18

## 1 实验目的

- 了解串行通信的基本知识
- 掌握用单片机串行口实现串行通信的方法

### 2 实验原理

### 2.1 串行通信的异步和同步传送方式

CPU与外设的基本通信方式可分为并行通信和串行通信两类。并行是指要传输的的按照二进制位同时传输, 串行则是逐位传输的方式。

串行传输所用的传输线远少于并行传输线,也是实际常用的传输线。

单片机使用异步传输的通信方式,其特点为

- 数据是离散发送的
- 通信双方时钟频率相同
- 通信双方按照异步通信协议传输字符

字符帧格式为,一个起始位,N位数据位,一个校验位,一个停止位

异步通信使用波特率=单帧位数\*每秒的帧数表示数据传输的速率。并使用高于传输速率的时钟进行采样提高采样的准确性。

#### 2.2 MCS-51的串行通信接口

MCS51内部有一个可编程的全双工串行通信口,可作为通用异步接收和发送器,也可作为同步移位寄存器使用。内部的串行通信口,有两个独立的接收发送缓冲器SBUF,对外也有两条独立的收发信号线RxD和TxD。可以同时发送,接收数据,实现全双工传送。与串行通信有关的寄存器有多个,用SCON控制和监视串行口的工作状态。

- SM0,SM1:00,同步移位寄存器,01,8位UART,10,9位UART,11,9位UART可变波特率
- REN:允许接收控制位,由软件置位或清除
- TB8:模式2, 33中的第九位
- RB8:该位是模式2和3中已接收的第九位

Table 1: 串行控制寄存器SCON

	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Ì	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI




Figure 1: 8AH信号波形

- TI:发送中断标识
- RI:接收中断标识

### 3 实验内容

#### 3.1 观察UART通信波形

设定串行口工作方式1,用1200bps循环发送一个字节55H或8AH,用示波器观察TxD的电平和信号结构,给出1200bps波特率条件下的TH1计算值,码元宽度的计算值和测量值。

### 3.2 串口收发实验

编写一个程序是单片机通过键盘输入数据,再把数据送到PC上,PC又将数据发送给单片机,单片机将数据现实到数码管上。

### 3.3 串口作为STDIO

初始化了UART0后,单片机会将该串口作为STDIO,用户可以直接用printf和scanf从串口中读写数据。编写程序通过串口输入数据,进行四则运算后输出到串口。

## 4 实验结果

### 4.1 观察UART通信波形

设定串口工作方式1,用9600bps的波特率,发送8AH,用示波器观察TxD可得1。从图中可以看到,串口输出信号为0010100011,输出波形符合预期,接下来是波特率检查。 设置保持串口工作方式不变,波特率不变,输出55H,用示波器观察TxD可得图像如2,使用示波器的measure功能测量得到,信号频率为4.8kHz的方波,即为9600bps的信号波形。

### 4.2 串口收发实验

按动按键,可以在PC机的串口监视器上看到相应的按键,使用串口监视器向开发板发送0到9的数字,可以在开发板的发光数码管上显示相应的数字,满足设计要求。

#### 4.3 串口作为STDIO

从串口读入两个操作数和操作符,并将计算结果输出到串口上,结果如图4。




Figure 2: 55H信号波形




Figure 3: 串口通信实验结果图




Figure 4: 计算结果

### 5 思考题

- 1. 例如,当接收方时钟为发射方两倍时,发射方每发出一个bit,接收方都会收到两个同样的bit,这就会导致接收方收到的数据有误。
- 2. 使用系统时钟对230400bps分频,再依据采样率计算得到计数器溢出数字即可。例如对于 16倍采样率 有22118400/230400/16=6。对于300bps可以得到相同的结论,计数器赋值为22118400/300/16=4608.

### 6 源码

### 6.1 观察UART通信波形

```
1 #include <C8051F020.h>
#include "../../includes/time.h"
#include "../../includes/communicate.h"
 void main() {
     WDTCN = OxDE;
    WDTCN = OxAD;
6
     sysclk_init();
     uart0_port_init();
     uart0_init();
     while (1) {
10
       SBUFO = 0x55; //0x8A
       while(!TIO);
12
       TIO = 0;
13
14
  }
15
```

### 6.2 串口收发实验

```
#include <C8051F020.h>
      #include "../../includes/communicate.h"
      #include "../../includes/keyboard.h"
      #include "../../includes/display.h"
      #include "../../includes/storage.h"
      #define RX_LEN 4
      #define EMPTY 255
      int RxBuf[RX_LEN];
      char TxBuf;
10
      uchar keyResult;
11
12
      void main() {
13
        WDTCN = OxDE;
14
        WDTCN = OxAD;
15
        sysclk_init();
16
        uart0_port_init();
17
        uart0_init();
18
        storage_port_init();
19
        int0_init(SYSCLK / 800);
20
        ESO = 1;
21
        EA = 1;
        TxBuf = ' \setminus 0';
23
        while(1) {
```

```
delay(1000);
25
           keyResult = getKey();
26
           if(keyResult != NOKEY) {
27
                 SBUFO = keyResult + '0';
28
                     keyResult = NOKEY;
29
                     TIO = 1;
            }
31
        }
32
33
      void uart0_int() interrupt 4 {
35
36
         char c;
         if (RIO == 1) {
37
           RIO = 0;
38
           c = SBUF0;
39
            c = '0';
40
           RxBuf[3] = RxBuf[2];
41
           RxBuf[2] = RxBuf[1];
42
           RxBuf[1] = RxBuf[0];
43
           RxBuf[0] = c;
44
        }
         else if (TIO == 1)
46
47
        TIO = 0;
      }
48
      void timeO_int() interrupt 1 {
50
         static int index = 0;
         index ++;
52
         index %= 4;
         digital_selecte = digital_index[index];
54
         if(RxBuf[index] < 16)</pre>
55
           digital_number = digital_trans[RxBuf[index]];
56
         else
57
           digital_number = digital_trans[16];
58
      }
59
         串口作为STDIO
   6.3
      #include <C8051F020.h>
      #include <stdio.h>
      #include "../../includes/communicate.h"
3
      #include "../../includes/time.h"
5
      int main() {
         int a,c,result;
7
         char b;
         WDTCN = OxDE;
9
         WDTCN = OxAD;
10
         sysclk_init();
11
         uart0_port_init();
12
         uart0_init();
13
         TIO = 1;
14
         printf("Enter_number_cacu_number\n");
15
         while(1) {
16
           if(scanf("%d<sub>\u00e4</sub>%c<sub>\u00e4</sub>%d",&a,&b,&c)) {
```

```
switch(b) {
18
                case '+' :
19
                     result = a+c;
20
                break;
21
                case '-':
22
                      result = a-c;
23
                break;
24
                case '*':
25
                     result = a*c;
26
                break;
                case '/':
28
                     result = a/c;
29
                break;
30
                      default:
31
                     result = -1;
32
33
              printf("\r\n=%d_{\sqcup}\r\n",result);
34
           }
35
        }
36
      }
37
```