
- 1、接口组成部分
 - (1) CodeSys 测试库文件(Library)
 - (2)接口测试工程文件
 - (3)编译好的vxWork库文件, CmpGlodonDemo.out
- 2、CodeSys库接口加载方法


第一步: 打开CodeSys编程工具




第二步:打开测试库工程文件




第三步:加载到当前编辑工具的库管理器下



第四步:查看库管理器,如发现该库文件,则已加载好





3、接口

(1)数据结构:OneSideParam

```
//一个待加工边的结构体,一个加工任务有多个边,使用时以数组方式实现
1
  TYPE OneSideParam :
2
  STRUCT
3
      length: INT; //长度
4
5
     lengthCompensation: INT; //长度补偿
      angle: INT; //角度
6
7
      angleCompensation: INT; //角度补偿
8
  END_STRUCT
9
  END_TYPE
```

(2)接口介绍:

说明:所有的函数接口都是外部实现,库文件只有接口,真正的实现在vxWorks系统下实现

接口一:do_access_IOT,保持物联网心跳。

调用方式:周期调用,可设置循环周期为3s(及以内都可以)

```
1 //保持物联网心跳,收发数据
2 FUNCTION_BLOCK do_access_IOT
3 VAR_INPUT
4 END_VAR
5 VAR_OUTPUT
6 END_VAR
7 VAR
8 END_VAR
```

接口二:end_access_IOT,结束物联网连接,释放资源

调用方式:模块卸载的时候调用

```
1 //结束物联网访问,释放资源
2 FUNCTION_BLOCK end_access_IOT
3 VAR_INPUT
4 END_VAR
5 VAR_OUTPUT
6 END_VAR
7 VAR
8 END_VAR
```

接口三:get_task_count,获取待加工任务数量,输入输出见下面。

调用方式:周期,优先级可设置的较低一些,可实时显示在屏幕上

```
//获取待加工任务数量
FUNCTION_BLOCK get_task_count
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
nTaskCount: INT; //输出为加工任务数量
END_VAR
VAR
END_VAR
END_VAR
END_VAR
END_VAR
```

接口四:get_task_data,获取待加工任务参数,输入输出如下:

调用方式: 当显示平台传输的数据时调用, 或点击上一页, 下一页时

待完善:增加返回值,是否获取数据成功

```
//获取加工任务参数
1
  FUNCTION_BLOCK get_task_data
2
  VAR INPUT
3
      nIndex: INT; //待加工任务序号
4
5
  END_VAR
6
  VAR_OUTPUT
7
      nBarLevel: INT; //钢筋级别
8
      rBarDiameter: REAL; //钢筋直径
      taskParams: ARRAY [1..10] OF OneSideParam; //钢筋加工边的参数
9
      nParamCount: INT; //待加工边的个数
10
      nTaskCount: INT; //待加工个数
11
      taskID: STRING; //待加工任务ID
12
13 END_VAR
14 VAR
```

```
15 END_VAR
16
```

接口五:start_one_task,开始任务发送消息,输入输出如下:

调用方式:当开始加工任务时,进行调用

待完善:增加返回值,是否上传成功

```
//开始任务发送消息,参数为真实的加工数据
2
  FUNCTION_BLOCK start_one_task
3
  VAR_INPUT
4
      nBarLevel: INT; //钢筋级别
5
      rBarDiameter: REAL; //钢筋直径
      taskParams: ARRAY [1..10] OF OneSideParam; //钢筋边的参数
6
7
      nParamCount: INT; //钢筋边的个数
      taskID: STRING; //加工的任务ID
8
9
  END_VAR
10 VAR_OUTPUT
11 END_VAR
12 VAR
13 END_VAR
14
```

接口六:update_one_task,更新正在加工的任务信息

调用方式:在加工任务过程中调用,实时更新加工进度

待完善:增加返回值,是否上传成功

```
//更新正在加工的任务信息
  FUNCTION_BLOCK update_one_task
  VAR INPUT
3
      taskID: STRING; //任务id
4
      nCount: INT; //当前加工的根数
5
  END_VAR
6
  VAR OUTPUT
  END_VAR
8
9
  VAR
10 END VAR
11
```

接口七:end_one_task,结束任务时发送的信息

调用方式:结束一个加工任务时调用 待完善:增加返回值,是否上传成功

```
//结束任务时发送的信息
  FUNCTION_BLOCK end_one_task
2
3 VAR_INPUT
      taskID: STRING; //任务ID
4
      nCount: INT; //实际加工的钢筋数量
5
  END_VAR
6
7
  VAR_OUTPUT
  END_VAR
8
9
  VAR
10 END_VAR
11
```

接口八:is_internet_connected,是否连接到物联网

调用方式:周期,判断是否连接到物联网

```
1 //是否连接到物联网
2 FUNCTION_BLOCK is_internet_connected
3 VAR_INPUT
4 END_VAR
5 VAR_OUTPUT
6 bConnected: BOOL; //返回值
7 END_VAR
VAR
9 END_VAR
10
```

接口九:update_machine_data,上传机械设备数据,需求待定

调用方式:周期,将设备参数周期性的上传

待完善:增加返回值,是否上传成功

```
//上传机械设备数据, 待定业务需求
2
  FUNCTION_BLOCK update_machine_data
3 VAR_INPUT
4
       iElectircFlow: INT;
5
      iOther: STRING;
  END_VAR
6
7
  VAR_OUTPUT
  END_VAR
8
9
   VAR
  END_VAR
10
11
```

4、待处理问题

- (1) vxWorks在codesys11下加载包CmpGlodonDemo.out会报错,目前可以通过先加载该
- 包,再加载codesys的文件暂时解决
- (2) vxWorks下没有DNS解析,目前数据连接写的是固定的ip
- (3) vxWorks下需要支持ssl协议,保证数据的安全传输
- (4)接口还待完善,比如说,返回值,是否调用成功