

Auteurs : Le 30 mai 2023

EL QABLI Rim *340997* FROTTIER Zoé *341115*





1. Introduction


Ce rapport a pour but de discuter notre projet dans le cadre du cours de Microcontrôleurs pour la section de Microtechnique.

Notre application s'agit d'une machine à boisson, qui permet à l'utilisateur de fixer la température à laquelle il souhaite déguster son thé (ou toute autre boisson chaude). En effet, dans le cas d'une température trop chaude, l'utilisateur définit une température plus faible, et lorsque l'air ambiant aura refroidit le thé à la température voulue, notre mécanisme le fera savoir par une mélodie, ce qui permet à l'utilisateur de vaquer à ses occupations tout en évitant un potentiel oubli.



2. Mode d'emploi

- 1) Après avoir allumé le mécanisme via le switch, entrer la température cible voulue via la télécommande IR Remote Control Vivanco UR Z2. A ce moment-là, la température du thé s'affiche temps réel en dessus de la température cible sur le périphérique d'affichage LCD 2x16 (Hitachi44780U 2x16 LCD). Afin de modifier la valeur de la température cible, presser le 1^{er} bouton (SW0) et suivre la même démarche que précédemment.
- 2) Lorsque le thé aura été suffisamment refroidi par la température ambiante et donc aura atteint la température cible, une mélodie sera déclenchée afin de prévenir l'utilisateur. Celui-ci peut alors communiquer au mécanisme qu'il a bien saisi que le thé est à la température désirée, et peut alors interrompre la mélodie en pressant le 2nd bouton (SW1). La mélodie s'arrête alors et le mécanisme revient à son état initial ou l'utilisateur peut choisir à nouveau une température cible pour son thé selon le mode d'emploi précité.



3. Description technique de l'application et du matériel

Afin de mettre au point notre application, nous avons choisi d'utiliser les périphériques suivants:

Périphérique	Port
Télécommande IR-RC5 Remote Control Vivanco UR Z2 (RC5) et capteur infra-rouge	Port E
Périphérique d'affichage LCD Hitachi44780U 2x16	Port LCD
Capteur de température (1-wire)	Port B
Un buzzer piézo-électrique	Port E
Boutons poussoir (SW0 et SW1)	Port D sur INTO et INT1




Les différentes interfaces d'acquisition qui constituent notre mécanisme sont la télécommande, le capteur de température, ainsi que les deux boutons-poussoirs, tandis que les interfaces d'affichage sont le périphérique d'affichage LCD et le buzzer piezo-électrique.

Afin de permettre à l'utilisateur d'interagir avec notre mécanisme, nous avons mis en place deux interruptions qui fonctionnent respectivement via les boutons poussoirs (cf. image précédente). Ces deux boutons servent à gérer respectivement les fonctionnalités suivantes : permettre à l'utilisateur de changer la température cible et de communiquer au mécanisme qu'il a bien saisi que le thé est à la température désirée, interrompant ainsi la mélodie jouée initialement.

4. Fonctionnement du programme

Architecture et fonctionnement algorithmique de notre mécanisme





Interruptions:

Nous utilisons les interruptions INTO et INT1 sur le port D qui sont reliés respectivement aux boutons SWO et SW1.

- INTO: Lorsque le bouton SWO est appuyé, le registre a3 est mis à 1. Cette interruption permet de revenir au programme principale (main) lorsqu'une température cible à été choisi et que l'on souhaite la modifier.
- INT1 : Lorsque le bouton SW1 est appuyé, le registre b3 est mis à 1. Cette interruption permet d'arrêter la musique et de revenir au programme principal (main).

Algorithmique de notre mecanisme :

Lorsque l'on allume le système, le reset s'exécute et initialise le pointeur de la pile et les périphériques (LCD, capteur de température (1-wire)). On met la pin speaker du port E en sortie et on active les interruptions. Puis le main s'exécute, la fonction affiche le message principal "Readtea" ainsi que la demande de la température cible. Ensuite on appelle le module télécommande qui va permettre d'enregistrer la valeur saisie par l'utilisateur. La valeur de la température cible est lue depuis le port E. On appelle une fonction d'affichage pour afficher la température cible. Ensuite la fonction loopCompareTemp est appelée. Elle va appeler la température qui va lire la température sur le port B et appeler une fonction d'affichage. A la fin de cette fonction on regarde si le registre a3 est passé à 1 ce qui signifie qu'il y a eu une interruption sur INTO. Si a3=1, le programme retourne au main sinon il continue. Puis dans la fonction loopCompareTemp on compare la température cible à la température actuelle. Tant qu'elles ne sont pas égales, la fonction loopCompareTemp va se répéter. Lorsqu'elles sont égales, le programme saute à la fonction bip qui appelle la fonction d'affichage qui affiche le message "c'est prêt" et appelle la musique qui change le bit speaker du port E pour faire un son. Dans la fonction play de music, on regarde si le registre b3 est passé à 1 ce qui correspond à l'interruption de INT1 et qui permet d'arrêter la musique et de revenir au programme principal. S'il n'y a pas d'interruption, la musique continue de jouer en boucle.

Mémoire :


Nous utilisons les registres de l'AVR pour stocker les variables et la mémoire programme pour stocker les chaînes de caractères et la musique.

5. Présentation des modules du code

Le programme est décomposé en plusieurs modules principaux ainsi que de librairies. Les librairies utilisées sont ldc.asm, sound.asm, wire1.asm, printf.asm, definition.asm, macro.asm. Les modules principaux regroupent les fonctions qui utilisent un périphérique et sont répartis comme suit :

Fichier .asm	Périphérique utilisé
Télécommande	Télécommande et capteur infra-rouge
Température	Capteur de température
Music	Buzzer
Affichage	Ecran LCD

Utilisation des ports par les différents modules et interruptions au sein de notre mécanisme



- Le module Télécommande comprend la sous-routine telecommande qui permet de lire, décoder et stocker la valeur de la température saisie par l'utilisateur.
- Le module Température comprend la sous-routine température et la boucle loopCompareTemp. La sous-routine température lit, décode et stocke la valeur de la température actuelle. Elle fait appel à une fonction d'affichage pour afficher la température en temps réel. La boucle loopCompareTemp appelle la routine température, compare la valeur de la température actuelle à la température cible. Lorsque la température cible et la température actuelle sont égal, il y a un branchement à la fonction bip qui se trouve dans le module main. Ce module inclus le fichier "wire1.asm" qui contient les sous-routines pour la communication 1-wire.
- ➤ La fonction bip appelle la routine affiche_msg_pret et la routine music.
- Le module Affichage contient les sous-routines liées à l'affichage. Elles sont :
 - affiche_Tcible pour afficher la température cible
 - affiche_msg_pret qui affiche le message "c'est prêt" lorsque la température cible et égale à la température actuelle
 - affiche_msg_principal qui affiche le nom du système et la demande de la température cible.
 - affiche Tact qui affiche la température cible une fois qu'elle a été saisie.

Ce module contient les fichiers "lcd.asm" et "printf.asm" qui contiennent les sous-routines et les macros pour afficher des messages sur l'écran lcd.

- Le module music comprend la look-up table avec les notes de la mélodie et la fonction music qui initialise le pointeur z et la fonction play qui permet de jouer les notes les unes après les autres.
- ➤ Le module main continent les fichiers "macros.asm" et "definitions.asm" ainsi que tous les autres modules : Telecommande.asm","Temperature.asm","Affichage.asm","music.asm. Il contient la table d'interruption, le reset, le programme main et la fonction bip.


La fonction main appelle différentes fonctions des différents modules : affiche_msg_principal, telecommande, afficheTcible, loopCompareTemp. La fonction bip appelle les fonctions affiche_msg_pret et music. La table d'interruption comprend les interruptions asynchrone INTO et INT1.



6. Description de détail de l'accès au périphérique

Télécommande :

Le périphérique de la télécommande utilise le protocole RC5 qui est asynchrone. Il utilise 14 bit encodé au format Manchester. La donnée qui correspond à la touche appuyée est codée sur les 6 derniers bits.



Pour notre projet, nous devons entrer une température à l'aide de la télécommande. Ainsi, appuyer sur deux touches pour former le nombre de la température.

Le code Télécommande.asm, le premier chiffre est lu et décodé puis stocké dans le registre a2. Il s'agit du chiffre des dizaines de la température. Ensuite le deuxième chiffre est lu et décodé et est stocké dans b0. Puis nous multiplions le chiffre des dizaines par 10 et ajoutons le chiffre des unités pour convertir les deux chiffres en un nombre et le stocker dans un unique registre c2.

Ainsi l'utilisateur entre la valeur de la température souhaitée à l'aide de la télécommande et cette valeur se retrouve stocké dans le registre c2.

Capteur de Température :

Le capteur de température communique en 1-wire. Il utilise une seule ligne physique pour réaliser la communication entre le microcontrôleur et le périphérique. Nous avons utilisé la librairie wire1.asm.

Dans le code Temperature.asm, on lance la mesure en appelant les sous-routines de wire1.asm puis on stocke le résultat dans a1 et a0. La température est donnée en forme fractionnaire avec quatre bits pour la partie décimale et 12 pour la partie entière.

Pour notre application, la température va de 0 à 100 degrés. Nous avons donc décidé de ne garder que la partie entière et de stocker le résultat dans un seul registre. Nous avons fait deux masques pour récupérer les bits de poids faible du registre a1 et les bits de poids fort du registre a0. On a utilisé la fonction swap pour mettre les bits de poids faibles de a1 à la place des bits de poids fort et les bits de poids fort de a0 à la place des bits de poids faibles. Nous avons additionné les deux registres et stocker le résultat final dans le registre a0.

Controlleur de LCD Hitachi 44780 :

Le périphérique LCD dispose de 14 lignes pour l'alimentation et le transfert de données. Le microcontrôleur et le Lcd communiquent le bus d'adresse, de données et de contrôle du système. Nous avons utilisé les librairies lcd.asm et printf.asm pour utiliser l'écran LCD.

Nous utilisons les routines lcd_clear, lcd_home, lcd_lf de lcd.asm pour effacer et positionner le curseur l'emplacement des messages à afficher.

Toutes les sous-routines relatives à l'affichage sont regroupée dans le fichier Affichage.asm.



Nous avons utilisé la macro PRINTF pour afficher de manière simple des chaînes de caractères ainsi que les valeurs des registres. Les valeurs des registres sont affichées en décimal en utilisant FDEC.

Buzzer :

Le buzzer piézoélectrique est utilisé pour générer une mélodie.

Pour cela nous utilisons le fichier sound.asm qui comporte les notes. Pour faire la mélodie nous avons fait une look-up table avec les notes de la mélodie qui se suivent. La look-up table est stocké en mémoire programme. On initialise le pointeur z pour à l'adresse de la première note puis on incrémente le pointeur z pour avancer dans la look-up table.

La sous-routine sound utilise les bytes a0, a1, b0 et b1. Les registres a0, b0 et a1 sont utilisés pour le temps de la note et a0 contient la fréquence de la note voulue. La pin SPEAKER du port E est mise à 1 et 0 à la fréquence de la note.

7. Annexes : code source de l'application

Veuillez retrouver le code source de notre application ci-après.

```
/* Projet de Microcontrôleur Readtea
    main.asm
    340997 Rim El Qabli
    341115 Frottier Zoé
*/
.include "macros.asm"
.include "definitions.asm"
; === Table d'interruption ===
       0
.org
    jmp reset
    jmp ext_int0
    jmp ext_int1
ext_int0:
                                ; Interruption retour menu principal
    ldi a3,1
    rcall LCD_clear
    reti
ext int1:
                                ; Interruption stop music et retour menu
  principal
    ldi b3,1
    reti
reset:
                RAMEND
    LDSP
                                        ; initialise l'interface 1-wire(R)
    rcall
                wire1 init
                LCD_init
                                        ; initialise le lcd
    rcall
                                       ; active les interruptions sur les
    OUTI
                EIMSK,0b00000011
      bouttons SW0 ET SW1
    sbi
                DDRE, SPEAKER
                                        ; met la pin SPEAKER en sortie
                                        ; autorise les interruptions
    sei
                                        ; saute au main
    rjmp
                main
.include "Telecommande.asm"
.include "Temperature.asm"
.include "music.asm"
.include "Affichage.asm"
main:
                                        ; initialise le registre pour
    ldi
                a3,0
      l'interruption de retour au menu principal
                affiche_msg_principal
    rcall
                                        ;appelle la sous-routine qui recoit les 🤝
    rcall
                telecommande
      chiffres de la télécommande , les décode et stocke le resultat dans c2
    rcall
                afficheTcible
                                        ;appelle la sous-routine qui affiche la →
      temperature cible saisie avec la télécommande
                loopCompareTemp
                                        ;appelle la sous-routine qui compare la →
      temperature actuelle et la temperature cible
                main
    rjmp
```

;réponse du microcontroleur lorsque Tcible=Tact

rcall affiche_msg_pret

rcall music

```
* Telecomande.asm
  Module Télécommande : fonction telecommande qui permet de lire la temperature
    saisie depuis la télécommande et stocke le resultat.
            Rim El Qabli
  341115
            Frottier Zoé
 */
                T1 = 1760
                                     ;periode
 .equ
telecommande:
                                      ;Lecture et decodage chiffre des dizaines
        CLR2
                     b1,b0
                                      ;efface les registre b0,b1
        ldi
                     b2,14
                                      ;initialise un compteur de bits
        WP1
                     PINE, IR
                                      ;Attend si PINE=1
        WAIT US
                     (T1/4)
loop1:
        P2C
                PINE, IR
        ROL2
                     b1,b0
        WAIT US
                     (T1-4)
        DJNZ
                     b2,loop1
        mov a2,b0
                                      ; stocke le chiffre des dizaines dans a2
        WAIT_MS
                     500
                                     ;Attend entre la saisie des deux chiffres
        CLR2
                     b1,b0
                                     ;Lecture et décodage du chiffres des unitées
        ldi
                     b2,14
        WP1
                     PINE, IR
        WAIT US
                     (T1/4)
loop:
        P2C
                     PINE, IR
        ROL2
                     b1,b0
        WAIT_US
                     (T1-4)
        DJNZ
                     b2,loop
                                      ;stocke le deuxieme chiffre dans b0
                     a1,b0
                                     ;Convertit les deux chiffres en un nombre
        mov
        ldi
                     r16,9
        mov
                     r17,a2
mul_loop:
        add
                     r17,a2
                     r16
        dec
                     mul loop
        brne
        add
                     a1,r17
                                     ;stocke la temperature cible dans c2
        mov
                     c2,a1
    ret
```

```
.... \verb|0|Projet_readtea| Assembler Application 2 \\ \verb|Temperature.asm|
```

```
* Temperature.asm
   Module Temperature : fonction temperature pour lire , decoder et stocker la →
     temperature depuis le capteur de temperature
    340997 Rim El Qabli
    341115 Frottier Zoé
*/
 .include "wire1.asm"
                                        ; inclus les routines communication 1-
  wire
temperature:
    ldi
                b3,0
                                        ;intialise le registre pour le retour
     menu principal ( modifié avec l'interruption)
    rcall
                wire1_reset
    CA wire1_write, skipROM
    CA wire1_write, convertT
    WAIT MS
                750
    rcall
                wire1 reset
                                        ;mesure la température
    CA
                wire1_write, skipROM
    CA
                wire1_write, readScratchpad
    rcall
                wire1_read
                c0,a0
    mov
    rcall
                wire1 read
                a1,a0
    mov
    mov
                a0,c0
                                        ; temperature stocké dans a0 et a1
                a0,0b11110000
                                         ;Masquage pour récuperer la partie
      entière de la temperature et stocker le resultat dans a0
    swap
                a1,0b00001111
    andi
                a1
    swap
    add
                a0,a1
                affiche Tact
                                        ;affiche la temperature actuelle sur le 🤝
    rcall
     LCD
    cpi
                a3,1
                                        ;verifie si il y a eu une interruption
     pour retourner au menu principal ( boutton SW0)
                PC+2
                                        ;retour au menu si interruption (a3=1)
                main
    rjmp
ret
loopCompareTemp:
                                        ;mesure la temperature
    rcall
           temperature
    cp c2, a0;
                                        ;compare la temperature cible (dans c2) →
      avec la temperature actuelle (dans a0)
    breq bip2
                                        ;saute à bip2
    rjmp loopCompareTemp
```

bip2: rjmp bip
 saute à la musique

;saute à bip qui affiche le message et

```
* Affichage.asm
   Module Affichage : fonctions qui affichent des messages sur l'écran lcd
     340997 Rim El Qabli
     341115 Frottier Zoé
 */
 .include "lcd.asm"
                                   ; inclus les routines LCD
 .include "printf.asm"
                                   ; inclus les routines d'affichage
 afficheTcible:
                                   ;efface le contenu du lcd
               LCD_clear
    rcall
    rcall
              LCD 1f
                                   ;met le curseur sur la deuxieme ligne
    PRINTF LCD
.db "Temp cible=",FDEC,10,"C",0
ret
affiche_msg_pret:
   rcall LCD_clear
PRINTF LCD
    PRINTF
               LCD
.db "**!c'est pret!**",0
    rcall
               LCD_lf
    PRINTF
               LCD
.db "****************************
ret
affiche_msg_principal:
rcall
           LCD_home
    PRINTF LCD
.db "****READTEA****",0
rcall
           LCD_lf
                                   ;met le curseur sur la deuxieme ligne
    PRINTF LCD
.db "Temp cible=",0
ret
affiche_Tact:
                                   ;affiche la temperature mesuré par le
 capteur de temperature
    rcall
               LCD_home
    PRINTF LCD
.db "Temp act=",FDEC,18,"C",0
ret
efface lcd:
    rcall LCD_clear
    ret
```

```
* music.asm
 * Module "music" , look up table avec la mélodie et fonction music et play pour 🤛
    jouer les notes.
 */
.include "sound.asm"
                                        ; inclus les routines pour la musique et →
   les labels pour les notes
 ;Notes de la musique
musique:
    .db si2,1,si2,fam2,1,fam2,si2,1,si2,fam2,1,fam2,1,fam2,so2,1
    .db so2,1,so2,la2,so2,fam2,1,fam2,1,fam2,mi2,1,mi2,1,mi2,1
    .db mi2,re2,1,re2,1,re2,1,re2,dom2,1,dom2,re2,dom2,1,si,1
    .db 0 ;fin de la musique
music:
    ldi
            zl, low(2*musique)
                                    ;initialise le pointeur z au debut de la →
       musique
    ldi
            zh,high(2*musique)
play:
            b3,1
                                         ;regarde si le boutton SW1=1,
      interrupetion pour arreter la musique
    breq
            end1
    1pm
                                         ;charge la note à jouer dans r0
    adiw
            z1,1
                                         ;incremente le poointeur z
            r0
                                         ;test si c'est la fin de la musique
    tst
    breq
            end
                                         ;saute à end si fin de la musique
                                         ;met la note r0 dans a0
            a0,r0
    mov
    ldi
            b0,100
            sound
                                         ;appelle la sous routine sound de
    rcall
      sound.asm
    rjmp
            play
end:
    rjmp music
                                         ;recommence la musique
end1:
    rcall efface lcd
                                         ;efface le lcd
    jmp main
                                         ;retour au menu principal
```

```
; file lcd.asm target ATmega128L-4MHz-STK300
; purpose LCD HD44780U library
; ATmega 128 and Atmel Studio 7.0 compliant
; === definitions ===
        LCD IR = 0 \times 8000
                           ; address LCD instruction reg
.eau
        LCD DR = 0xc000
                           ; address LCD data register
.equ
; === subroutines ===
LCD_wr_ir:
; in w (byte to write to LCD IR)
    lds u, LCD IR
                     ; read IR to check busy flag (bit7)
    JB1 u,7,LCD wr ir ; Jump if Bit=1 (still busy)
    rcall lcd_4us ; delay to increment DRAM addr counter
sts LCD_IR, w ; store w in IR
    ret
1cd 4us:
    rcall
           lcd 2us ; recursive call
1cd 2us:
                       ; rcall(3) + nop(1) + ret(4) = 8 cycles (2us)
    nop
    ret
LCD:
LCD putc:
    JK a0,CR,LCD cr
                     ; Jump if a0=CR
    JK a0,LF,LCD_lf ; Jump if a0=LF
LCD wr dr:
; in a0 (byte to write to LCD DR)
    lds w, LCD IR ; read IR to check busy flag (bit7)
    JB1 w,7,LCD_wr_dr ; Jump if Bit=1 (still busy)
    rcall lcd_4us ; delay to increment DRAM addr counter
    sts LCD_DR, a0
                      ; store a0 in DR
    ret
LCD clear:
               JW LCD wr ir, 0b00000001
                                               ; clear display
LCD home:
                JW LCD wr ir, 0b00000010
                                               ; return home
LCD_cursor_left:
                   JW LCD_wr_ir, 0b00010000 ; move cursor to left
LCD cursor right:
                   JW LCD wr ir, 0b00010100 ; move cursor to right
                   JW LCD_wr_ir, 0b00011000
LCD_display_left:
                                               ; shifts display to left
LCD_display_right: JW LCD_wr_ir, 0b00011100
                                              ; shifts display to right
                   JW LCD wr ir, 0b00001101 ; Display=1,Cursor=0,Blink=1
LCD blink on:
LCD_blink_ott:
LCD_cursor_on:
                   JW LCD wr ir, 0b00001100 ; Display=1,Cursor=0,Blink=0
                   JW LCD_wr_ir, 0b00001110
                                               ; Display=1, Cursor=1, Blink=0
                   JW LCD_wr_ir, 0b00001100
                                               ; Display=1, Cursor=0, Blink=0
LCD_cursor_off:
LCD_init:
    in w,MCUCR
                               ; enable access to ext. SRAM
    sbr w,(1<<SRE)+(1<<SRW10)</pre>
    out MCUCR, w
    CW LCD_wr_ir, 0b00000001
                               ; clear display
    CW LCD wr ir, 0b00000110 ; entry mode set (Inc=1, Shift=0)
```

```
CW LCD wr ir, 0b00001100 ; Display=1,Cursor=0,Blink=0
    CW LCD_wr_ir, 0b00111000 ; 8bits=1, 2lines=1, 5x8dots=0
    ret
LCD pos:
       a0 = position (0x00..0x0f first line, 0x40..0x4f second line)
; in
   mov w,a0
    ori w,0b10000000
    rjmp LCD_wr_ir
LCD cr:
; moving the cursor to the beginning of the line (carriage return)
    lds w, LCD_IR
                         ; read IR to check busy flag (bit7)
                         ; Jump if Bit=1 (still busy)
    JB1 w,7,LCD cr
          w,0b01000000 ; keep bit6 (begin of line 1/2)
    andi
                        ; write address command
    ori w,0b10000000
    rcall lcd_4us
                         ; delay to increment DRAM addr counter
    sts LCD_IR,w
                         ; store in IR
    ret
LCD 1f:
; moving the cursor to the beginning of the line 2 (line feed)
    push
         a0
                          ; safeguard a0
    ldi a0,$40
                          ; load position $40 (begin of line 2)
    rcall LCD pos
                         ; set cursor position
    pop a0
                          ; restore a0
    ret
```

```
; file printf.asm
                     target ATmega128L-4MHz-STK300
; purpose library, formatted output generation
; v2019.02 20180821 supports SRAM input from 0x0260
                    through 0x02ff that should be reserved
; === description ===
 The program "printf" interprets and prints formatted strings.
 The special formatting characters regognized are:
; FDEC decimal number
; FHEX hexadecimal number
; FBIN binary number
; FFRAC fixed fraction number
; FCHAR single ASCII character
; FSTR zero-terminated ASCII string
; The special formatting characters are distinguished from normal
; ASCII characters by having their bit7 set to 1.
; Signification of bit fields:
; b
        bytes
                    1..4 b bytes
        sign
                    O(unsigned), 1(signed) 1
; s
; i
       integer digits
       base
                    2,,36
                                    5
; e
; dp
       dec. point 0..32
                                    5
i=integer digits, 0=all digits, 1..15 digits
        f=fraction digits, 0=no fraction, 1..15 digits
; Formatting characters must be followed by an SRAM address (0..ff)
; that determines the origin of variables that must be printed (if any)
; FBIN, sram
; FHEX, sram
; FDEC, sram
; FCHAR, sram
; FSTR, sram
 The address 'sram' is a 1-byte constant. It addresses
    0..1f registers r0..r31,
    20..3f i/o ports, (need to be addressed with an offset of $20)
    0x0260..0x02ff SRAM
; Variables can be located into register and I/Os, and can also
; be stored into data SRAM at locations 0x0200 through 0x02ff. Any
; sram address higher than 0x0060 is assumed to be at (0x0260+address)
; from automatic address detection in _printf_formatted: and subsequent
; assignment to xh; xl keeps its value. Consequently, variables that are
; to be stored into SRAM and further printed by fprint must reside at
; 0x0200 up to 0x02ff, and must be addressed using a label. Usage: see
; file string1.asm, for example.
; The FFRAC formatting character must be followed by
; ONE sram address and
```

```
TWO more formatting characters
; FFRAC, sram, dp, $if
       decimal point position, 0=right, 32=left
; dp
; $if
       format i.f, i=integer digits, f=fraction digits
; The special formatting characters use the following coding
 FDEC 11bb'iiis i=0 all digits, i=1-7 digits
; FBIN 101i'iiis i=0 8 digits, i=1-7 digits
; FHEX 1001'iiis i=0 8 digits, i=1-7 digits
; FFRAC 1000'1bbs
; FCHAR 1000'0100
; FSTR 1000'0101
; FREP 1000'0110
; FFUNC 1000'0111
   1000'0010
   1000'0011
; FESC 1000'0000
; examples
; formatting string
                       printing
  "a=",FDEC,a,0
                         1-byte variable a, unsigned decimal
 "a=",FDEC2,a,0
                         2-byte variable a (a1,a0), unsigend
; "f=",FFRAC4|FSIGN,a,16,$88,0 4-byte signed fixed-point fraction
              dec.point at 16, 8 int.digits, 8 frac.digits
 "f=",FFRAC2,a,16,$18,0
                             2-byte unsigned fixed-point fraction
              dec.point at 16, 1 int.digits, 8 frac.digits
; "a=",FDEC|FDIG5|FSIGN,a,0 1-byte variable, 5-digit, decimal, signed
; "a=",FDEC|FDIG5,a,0
                         1-byte variable, 5-digit, decimal, unsigned
; === registers modified ===
; e0,e1 used to transmit address of putc routine
; zh,zl used as pointer to prog-memory
FDEC
              = 0b11000000
                           ; 1-byte variable
.equ
       FDEC2
             = 0b11010000
                             ; 2-byte variable
.equ
                           ; 3-byte variable
       FDEC3
              = 0b11100000
.equ
       FDEC4
             = 0b11110000
                           ; 4-byte variable
.equ
       FBIN
              = 0b10100000
.equ
       FHEX
              = 0b10010100
                           ; 1-byte variable
.equ
.equ
       FHEX2 = 0b10011000
                           ; 2-byte variable
                            ; 3-byte variable
       FHEX3 = 0b10011100
.equ
.equ
       FHEX4
             = 0b10010000
                            ; 4-byte variable
.equ
       FFRAC
              = 0b10001000
                           ; 1-byte variable
.equ
       FFRAC2 = 0b10001010
                            ; 2-byte variable
                           ; 3-byte variable
       FFRAC3 = 0b10001100
.equ
```

```
FFRAC4 = 0b10001110
                            ; 4-byte variable
       FCHAR
              = 0b10000100
.equ
              = 0b10000101
       FSTR
.equ
              = 0b00000001
       FSIGN
.equ
       FDIG1
              = 1<<1
.equ
       FDIG2
.equ
              = 2<<1
       FDIG3
              = 3<<1
.equ
       FDIG4
              = 4<<1
.equ
.equ
       FDIG5
              = 5<<1
       FDIG6
              = 6<<1
.equ
       FDIG7
              = 7<<1
.equ
.macro PRINTF
                     ; putc function (UART, LCD...)
                     ; address of "putc" in e1:d0
   ldi w, low(@0)
   mov e0,w
   ldi w,high(@0)
   mov e1,w
   rcall _printf
    .endmacro
; mod
       y,z
_printf:
                  ; z points to begin of "string"
   POPZ
   MUL2Z
                  ; multiply Z by two, (word ptr -> byte ptr)
   PUSHX
_printf_read:
   1pm
                  ; places prog_mem(Z) into r0 (=c)
   adiw
                 ; increment pointer Z
                  ; test for ZERO (=end of string)
   tst r0
          _printf_end ; char=0 indicates end of ascii string
   breq
           _printf_formatted ; bit7=1 indicates formatting character
   brmi
   mov w,r0
          _putw ; display the character
   rcall
          _printf_read ; read next character in the string
   rjmp
_printf_end:
   adiw
          zl,1 ; point to the next character
   DIV2Z
                 ; divide by 2 (byte ptr -> word ptr)
   POPX
   ijmp
                 ; return to instruction after "string"
_printf_formatted:
```

```
... \verb|dio|| 7.0 \verb|| Projet_readtea| Assembler Application 2 \verb|| printf.asm|
```

```
4
```

```
; FDEC 11bb'iiis
; FBIN 101i'iiis
; FHEX 1001'iiis
; FFRAC 1000'1bbs
; FCHAR 1000'0100
; FSTR 1000'0101
   bst r0,0
                  ; store sign in T
   mov w,r0
                  ; store formatting character in w
   1pm
   mov xl,r0
                  ; load x-pointer with SRAM address
   cpi x1,0x60
   brlo rio_space
                  ; variable originates from SRAM memory
dataram space:
   ldi xh,0x02 ;>addresses are limited to 0x0260 through 0x02ff
   rjmp space_detect_end  ;>that enables automatic detection of the origin
                  ; variable originates from reg or I/O space
rio_space:
   clr xh
                   ; clear high-byte, addresses are 0x0000 through 0x003f
     (0x005f)
space_detect_end:
   adiw
           zl,1
                  ; increment pointer Z
   JB1 w,6,_putdec
   JB1 w,5,_putbin
   JB1 w,4, puthex
   JB1 w,3,_putfrac
   JK w, FCHAR, putchar
   JK w,FSTR ,_putstr
   rjmp
           putnum
           _printf_read
   rjmp
; === putc (put character) ============
; in w
          character to put
   e1,e0
           address of output routine (UART, LCD putc)
_putw:
   PUSH3
         a0,zh,zl
   MOV3
           a0,zh,zl, w,e1,e0
                   ; indirect call to "putc"
   icall
   POP3
           a0,zh,zl
   ret
; === putchar (put character) ===========
           pointer to character to put
; in x
_putchar:
   ld w,x
   rcall
          _putw
           _printf_read
   rjmp
; === putstr (put string) ===========
; in x pointer to ascii string
           address of output routine (UART, LCD putc)
   b3,b2
_putstr:
```

```
1d w,x+
   tst w
           PC+2
   brne
           _printf_read
   rjmp
          _putw
   rcall
           _putstr
   rjmp
; === putnum (dec/bin/hex/frac) ==========
          pointer to SRAM variable to print
; in x
; r0 formatting character
_putnum:
   PUSH4
          a3,a2,a1,a0; safeguard a
   PUSH4
           b3,b2,b1,b0; safeguard b
   LDX4
           a3,a2,a1,a0; load operand to print into a
; FDEC 11bb'iiis
; FBIN 101i'iiis
; FHEX 1001'iiis
; FRACT 1000'1bbs
   JB1 w,6,_putdec
   JB1 w,5,_putbin
   JB1 w,4,_puthex
   JB1 w,3, putfrac
; FDEC 11bb'iiis
_putdec:
   ldi b0,10 ; b0 = base (10)
   mov b1,w
   lsr b1
           b1,0b111
   andi
          b1 ; b1 = format 0iii'0000 (integer digits)
                 ; b2 = dec. point position = 0 (right)
   ldi b2,0
   mov b3,w
   swap
           b3
           b3,0b11
   andi
            ; b3 = number of bytes (1..4)
   inc b3
           _getnum ; get number of digits (iii)
   rjmp
; FBIN 101i'iiis addr
_putbin:
                  ; b0 = base (2)
   ldi b0,2
   ldi b3,4
                 ; b3 = number of bytes (4)
   rjmp _getdig ; get number of digits (iii)
; FHEX 1001'iiis addr
_puthex:
                 ; b0 = base (16)
   ldi b0,16
   ldi b3,4 ; b3 = number of bytes (4)
   rjmp _getdig
```

```
_getdig:
   mov b1,w
   lsr b1
   andi
          b1,0b111
          PC+2
   brne
   ldi b1,8
               ; if b1=0 then 8-digits
                ; b1 = format 0iii'0000 (integer digits)
   swap
        b1
   ldi b2, 0
               ; b2 = dec. point position = 0 (right)
   rjmp
         _getnum
                       00dd'dddd, iiii'ffff
; FFRAC 1000'1bbs addr
putfrac:
   1pm
   1pm
   zl,1 ; increment char pointer
   adiw
   mov b3,w
   asr b3
   andi
          b3,0b11
                ; b3 = number of bytes (1..4)
   inc b3
   rjmp
          _getnum
_getnum:
; in a 4-byte variable
   b3 number of bytes (1..4)
   T sign, 0=unsigned, 1=signed
   JK b3,4,_printf_4b
   JK b3,3,_printf_3b
   JK b3,2,_printf_2b
_printf_1b:
                ; sign extension
   clr a1
   brtc
          PC+3
                ; T=1 sign extension
   sbrc
          a0,7
   ldi a1,0xff
_printf_2b:
   clr a2
          PC+3
   brtc
               ; T=1 sign extension
   sbrc
          a1,7
   ldi a2,0xff
printf 3b:
   clr a3
   brtc
          PC+3
                ; T=1 sign extension
          a2,7
   sbrc
   ldi a3,0xff
```

```
printf 4b:
   rcall
           ftoa
                 ; float to ascii
   POP4
           b3,b2,b1,b0; restore b
   POP4
           a3,a2,a1,a0; restore a
           printf read
   rjmp
; func ftoa
; converts a fixed-point fractional number to an ascii string
       a3-a0 variable to print
; in
   b0 base, 2 to 36, but usually decimal (10)
   b1 number of digits to print ii.ff
   b2 position of the decimal point (0=right, 32=left)
       sign (T=0 unsiged, T=1 signed)
   Τ
ftoa:
   push
   PUSH4
           c3,c2,c1,c0 ; c = fraction part, a = integer part
           c3,c2,c1,c0; clear fraction part
   CLR4
   brtc
           _ftoa_plus ; if T=0 then unsigned
   clt
                      ; if MSb(a)=1 then a=-a
   tst a3
           _ftoa_plus
   brpl
   set
                      ; T=1 (minus)
   tst b1
   breq
           PC+2
                      ; if b1=0 the print ALL digits
                   ; decrease int digits
   subi
           b1,0x10
   NEG4
           a3,a2,a1,a0; negate a
_ftoa_plus:
   tst b2
                      ; b0=0 (only integer part)
   breq
           _ftoa_int
_ftoa_shift:
   ASR4
           a3,a2,a1,a0; a = integer part
   ROR4
           c3,c2,c1,c0; c = fraction part
   DJNZ
           b2,_ftoa_shift
_ftoa_int:
           b1
                      ; ii.ff (ii=int digits)
   push
           b1
   swap
           b1,0x0f
   andi
   ldi w,'.'
                      ; push decimal point
   push
_ftoa_int1:
   rcall
           _div41
                     ; int=int/10
   mov w,d0
                      ; d=reminder
   rcall
           _hex2asc
                      ; push rem(int/10)
   push
   TST4
           a3,a2,a1,a0 ; (int/10)=?
   breq
           _ftoa_space ; (int/10)=0 then finished
```

```
tst b1
            _ftoa_int1 ; if b1=0 then print ALL int-digits
    breq
            b1, ftoa int1
    DJNZ
            _ftoa_sign
    rjmp
_ftoa_space:
    tst b1
                         ; if b1=0 then print ALL int-digits
    brea
            _ftoa_sign
    dec b1
            _ftoa_sign
    breq
    ldi w,'
                         ; write spaces
    rcall
            _putw
            _ftoa_space
    rjmp
_ftoa_sign:
                        ; if T=1 then write 'minus'
            PC+3
    brtc
    ldi w,'-'
    rcall
            _putw
_ftoa_int3:
    pop w
    cpi w,'.'
    breq
           PC+3
    rcall
            _putw
            _ftoa_int3
    rjmp
    pop b1
                         ; ii.ff (ff=frac digits)
    andi
            b1,0x0f
    tst b1
            _ftoa_end
    breq
_ftoa_point:
            _putw
                      ; write decimal point
    rcall
    MOV4
            a3,a2,a1,a0, c3,c2,c1,c0
_ftoa_frac:
            _mul41
                       ; d.frac=10*frac
    rcall
    mov w,d0
    rcall
            _hex2asc
            _putw
    rcall
    DJNZ
            b1,_ftoa_frac
_ftoa_end:
    POP4
            c3,c2,c1,c0
    pop d0
    ret
; === hexadecimal to ascii ===
; in
_hex2asc:
    cpi w,10
    brsh
            PC+3
            w,'0'
    addi
    ret
    addi
            w,('a'-10)
    ret
; === multiply 4byte*1byte ===
; funct mul41
```

```
; multiplies a3-a0 (4-byte) by b0 (1-byte)
     a3..a0 multiplicand (argument to multiply)
  b0 multiplier
; out a3..a0 result
; d0 result MSB (byte 4)
                     ; clear byte4 of result
; load bit counter
_mul41: clr d0
    ldi w,32
                       ; clear carry
__m41: clc
                       ; skip addition if LSB=0
    sbrc a0,0
    add d0,b0
                       ; add b to MSB of a
    ROR5 d0,a3,a2,a1,a0 ; shift-right c, LSB (of b) into carry
            w,__m41 ; Decrement and Jump if bit-count Not Zero
    DJNZ
    ret
; === divide 4byte/1byte ===
; func div41
     a0...a3 divident (argument to divide)
; in
   b0 divider
; out a0..a3 result
   d0 reminder
_div41: clr d0 ; d will contain the remainder ldi w,32 ; load bit counter
__d41: ROL5 d0,a3,a2,a1,a0 ; shift carry into result c
    sub d0, b0
               ; subtract b from remainder
           PC+2
    brcc
    add d0, b0 ; restore if remainder became negative DJNZ w,__d41 ; Decrement and Jump if bit-count Not Zero
    ROL4
           a3,a2,a1,a0; last shift (carry into result c)
            a3,a2,a1,a0; complement result
    COM4
    ret
```

```
Librarie sound
   340997 Rim El Qabli
   341115 Frottier Zoé
*/
; file: sound.asm target ATmega128L-4MHz-STK300
; purpose library, sound generation
sound:
       a0 period of oscillation (in 10us)
; in
  b0 duration of sound (in 2.5ms)
   mov b1,b0
                    ; duration high byte = b
   clr b0
                    ; duration low byte = 0
   clr a1
                     ; period high byte = a
   cpi a0,1
   breq
          sound_off ;Si a0=1 ne fait pas de son
sound1:
   mov w,a0
   rcall
          wait8us ; 9us
                    ; 0.25us
   nop
   dec w
                     ; 0.25us
          PC-3 ; 0.50us
                             total = 10us
   brne
          PORTE, SPEAKER ; invert piezo output
   INVP
   sbc b1,a1
                    ; decrement duration high byte
          sound1 ; continue if duration>0
   brcc
   ret
sound_off:
   ldi a0,1
   rcall wait4us
   ret
; === wait routines ===
wait9us:rjmp
              PC+1
                       ; waiting 2 cycles
                       ; waiting 2 cylces
   rjmp PC+1
wait8us:rcall
            wait4us
                       ; recursive call with "falling through"
wait4us:rcall
            wait2us
wait2us:nop
         ; rcall(4), nop(1), ret(3) = 8cycl. (=2us)
   ret
; === calculation of the musical scale ===
; period (10us) = 100'000/\text{freq}(\text{Hz})
.equ
       do = 100000/517; (517 Hz)
                       ; do major
.equ
       dom = do*944/1000
     re = do*891/1000
.equ
     rem = do*841/1000
                       ; re major
.equ
```

```
mi
           = do*794/1000
.equ
        fa = do*749/1000
.equ
        fam = do*707/1000
                            ; fa major
.equ
        so = do*667/1000
.equ
.equ
        som = do*630/1000
                            ; so major
        la = do*595/1000
.equ
.equ
        lam = do*561/1000
                            ; la major
        si = do*530/1000
.equ
.equ
        do2 = do/2
                = dom/2
        dom2
.equ
        re2 = re/2
.equ
.equ
        rem2
                = rem/2
        mi2 = mi/2
.equ
.equ
        fa2 = fa/2
        fam2
                = fam/2
.equ
        so2 = so/2
.equ
.equ
        som2
                = som/2
        la2 = la/2
.equ
.equ
        lam2
             = lam/2
        si2 = si/2
.equ
        do3 = do/4
.equ
        dom3
                = dom/4
.equ
.equ
        re3 = re/4
                = rem/4
        rem3
.equ
        mi3 = mi/4
.equ
        fa3 = fa/4
.equ
                = fam/4
.equ
        fam3
        so3 = so/4
.equ
.equ
        som3
                = som/4
        la3 = la/4
.equ
        lam3
                = lam/4
.equ
```

si3 = si/4

.equ

```
; file wire1.asm target ATmega128L-4MHz-STK300
; purpose Dallas 1-wire(R) interface library
; === definitions ===
.equ
       DQ port = PORTB
       DQ_pin = DQ
.equ
       DS18B20
                   = 0x28
.equ
       readROM
                   = 0x33
.equ
       matchROM
.equ
                   = 0x55
.equ
       skipROM
                   = 0xcc
       searchROM = 0xf0
.equ
.equ
       alarmSearch = 0xec
.equ
       writeScratchpad = 0x4e
       readScratchpad = 0xbe
.equ
       copyScratchpad = 0x48
.equ
                   = 0x44
.equ
       convertT
.equ
       recallE2
                   = 0xb8
       readPowerSupply = 0xb4
.equ
; === routines ===
.macro WIRE1 ; t0,t1,t2
    sbi DQ_port-1,DQ_pin    ; pull DQ low (DDR=1 output)
    ldi w, (@0+1)/2
    rcall wire1_wait ; wait low time (t0)
    cbi DQ_port-1,DQ_pin    ; release DQ (DDR=0 input)
    ldi w, (@1+1)/2
          wire1_wait ; wait high time (t1)
    rcall
                          ; sample line (PINx=PORTx-2)
    in w,DQ_port-2
    bst w,DQ_pin
                          ; store result in T
    ldi w, (@2+1)/2
    rcall wire1_wait ; wait separation time (t2)
    ret
    .endmacro
wire1_wait:
    dec w
                           ; loop time 2usec
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    brne
           wire1_wait
    ret
wire1 init:
    cbi DQ_port, DQ_pin ; PORT=0 low (for pull-down)
    cbi DQ port-1,DQ pin    ; DDR=0 (input hi Z)
    ret
```

```
wire1 reset:
                       480,70,410
                WIRE1
                       56,4,1
wire1_write0:
               WIRE1
               WIRE1
                       1,59,1
wire1 write1:
wire1_read1:
               WIRE1
                       1,14,45
wire1_write:
    push
           a1
    ldi a1,8
    ror a0
    brcc
           PC+3
                               ; if C=1 then wire1, else wire0
           wire1_write1
    rcall
    rjmp
           PC+2
           wire1_write0
    rcall
            a1,wire1_write+2 ; dec and jump if not zero
    DJNZ
    pop a1
    ret
wire1_read:
    push
           a1
    ldi a1,8
    ror a0
    rcall wire1_read1
                            ; returns result in T
    bld a0,7
                              ; move T to MSb
           a1,wire1_read+2
                              ; dec and jump if not zero
    DJNZ
    pop a1
    ret
wire1_crc:
    ldi w,0b00011001
    ldi a2,8
crc1: ror a0
    brcc
           PC+2
    eor a1,w
    bst a1,0
    ror a1
    bld a1,7
    DJNZ
           a2,crc1
    ret
```