processor.cfg

// 0 -> 0o0 || 1 -> Superscalar In-order
SUPERSCALAR_IN_ORDER = 1;

Se ativo, IN_ORDER precisa ser 0! No fim, esse é menos restritivo que o IN_ORDER.

Coloca uma dependência entre cada instrução e sua próxima.

• Isso é feito no estágio de **decode**, adicionando uma leitura à primeira uop e uma escrita à

Basicamente é adicionado um registrador de link o que é utilizado para dependências entre uops)
 UOP_LINK_REGISTER = RAT_SIZE - 1 (Register to link uops)

processor_t

bool SUPERSCALAR_IN_ORDER;

INSTANTIATE_GET_SET(bool, SUPERSCALAR_IN_ORDER)

processor_t::allocate

processor_t::decode

Logo antes de cada:
statusInsert = this->decodeBuffer.push_back(new_uop);

statusinsert - tills->decodebuller.push_back(new_dop),

if (SUPERSCALAR_IN_ORDER) {
 if (uops_created == 1) {
 for (uint32_t i = 0; i < MAX_REGISTERS; i++)</pre>

if (new_uop.read_regs[i] == POSITION_FAIL)

new_uop.read_regs[i] = UOPS_LINK_REGISTER;
broak;

} } else if (uops_created == num_uops) {

for (uint32_t i = 0; i < MAX_REGISTERS; i++)
{
 if (new_uop.write_regs[i] == POSITION_FAIL)</pre>

{
 new_uop.write_regs[i] = UOPS_LINK_REGISTER;

// *************

break; }

} }