บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

น้ำเป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพของมนุษย์มากที่สุดอย่างหนึ่งปัจจุบัน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำไม่ว่าจะเป็นการเกิดน้ำท่วม การขาดแคลนน้ำ ซึ่งปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผล กระทบต่อการดำาเนินงานของกรมชลประทาน ดังนั้นจึงต้องหันมาให้ความสำคัญและใส่ใจในทุก กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในเรื่องน้ำ

2.1 ความจำเป็นในการวัดปริมาณน้ำ

ในปัจจุบันมีปัญหาผลกระทบที่เกิดจากน้ำที่สำคัญ 3 ประการ ปัญหาแรกคือการขาดแคลน น้ำ สาเหตุเนื่องจากฝนตกน้อยหรือฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล เกิดฝนทิ้งช่วงทำให้เกิดภาวะแห้งแล้ง เพราะปริมาณน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินมีปริมาณลดลง ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์สำหรับกิจกรรม ต่างๆ สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากรทำให้มีการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงการใช้น้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภค การผลิตในภาคการเกษตร การอุตสาหกรรมและอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะที่น้ำเป็น ทรัพยากรที่มีจำกัด แหล่งเก็บกักน้ำไม่ได้เพิ่มขึ้นสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการรวมทั้งสาเหตุ จากการเกิดน้ำเสียที่ส่งผลกระทบต่อความเพียงพอในการใช้ประโยชน์จากน้ำ ปัญหาประการที่สองคือ การเกิดน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายให้แก่ทุกระบบ เช่น การผลิตทางการเกษตร การคมนาคม การ อุตสาหกรรม สุขภาพอนามัย เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมมาก ปัญหาประการที่สาม คือการเกิดน้ำเสียและคุณภาพน้ำไม่เหมาะสม ซึ่งปัญหานี้ส่งผลให้เกิดการขาด แคลนน้ำดังกล่าวแล้วข้างต้น

ในประเทศไทยปัญหาเรื่องน้ำดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำ ซากเกือบทุกปี แนวทางการแก้ปัญหาจะต้อง พิจารณาทั้ง 3 ปัญหาไปพร้อมๆ กัน แนวทางที่ทำได้โดยตรงคือการบริหารจัดการน้ำที่ถูกต้อง เหมาะสม กล่าวคือ

- 1. ต้องมีแหล่งเก็บกักน้ำเพียงพอที่จะช่วยป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมด้านต่างๆ ตลอดช่วงฤดูแล้ง และกรณีฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน
- 2. มีการส่งน้ำกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการระบายน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการตรวจวัด คำนวณปริมาณน้ำที่ถูกต้อง เหมาะสม

2.2 ความสำคัญของการวัดระดับน้ำ

1. ระดับน้ำมีความสัมพันธ์กับอัตราการไหลของน้ำในทางน้ำและไหลผ่านอาคารชลศาสตร์ สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่เก็บกักในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ ดังนั้นการวัดระดับน้ำที่ถูกต้องจะทำให้คำนวณ ปริมาณน้ำได้ถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ไม่ เกิดความเสียหายจากการจัดการน้ำโดยการควบคุมปริมาณน้ำที่มากหรือน้อยเกินไป

- 2. ข้อมูลระดับน้ำที่บันทึกรวบรวมไว้สามารถใช้เพื่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อการ เตรียมการป้องกันภัยที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากน้ำได้ล่วงหน้า
- 3. ข้อมูลอัตราการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำที่ตรวจวัดในเวลาปัจจุบัน ใช้ทำนายช่วงเวลาที่จะ เกิดน้ำท่วม และการลดลงของน้ำท่วมเพื่อการป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้การวัดระดับ น้ำนั้นเพื่อให้รู้ว่าผิวน้ำในขณะนั้นมีความลึกหรือมีระดับเท่าใดเมื่อเทียบกับระดับอ้างอิง การ เปรียบเทียบค่าผลของการตรวจวัดที่เวลาต่างๆกัน จะทำให้รู้การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่จุดนั้น โดยทั่วไปแล้วการวัดระดับน้ำจะตรวจวัดในทางน้ำ วัดที่อาคารชลศาสตร์ทั้งด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำ นอกจากนี้ยังรวมถึงการวัดระดับน้ำใต้ดินจากท่อวัดน้ำใต้ดิน ที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการส่งน้ำให้แก่ พื้นที่เพาะปลูกด้วย

2.3 การเลือกตำแหน่งวัดระดับน้ำหรือติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำ

การเลือกจุดที่ตั้งสถานีวัดระดับน้ำหรือจุดติดตั้งเครื่องมือวัดระดับน้ำนั้น มีข้อพิจารณาดังนี้

- 1. กรณีทางน้ำเปิดทั่วไป เช่น แม่น้ำ ห้วย คลอง ฯลฯ เลือกจุดที่มีการไหลของน้ำแบบ ราบเรียบ (Steady flow) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีลักษณะต่อไปนี้
- 1.1 เป็นบริเวณที่ทางน้ำมีลักษณะเป็นแนวตรง โดยระยะแนวตรงกำหนดให้ มากกว่า 5 เท่าของความกว้างของทางน้ำ ในทางน้ำขนาดใหญ่ทั่วไปมักกำหนดให้มีแนวตรงจากจุดวัด น้ำไปด้านเหนือน้ำและด้านท้ายน้ำด้าน อย่างน้อยด้านละ 100 เมตร
- 1.2 ไม่มีลำสาขา คลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำท่อระบายน้ำ และอาคารหรือสิ่งปิดกั้นในทาง น้ำบริเวณนั้น ที่จะทำให้มีน้ำไหลเข้ามาหรือไหลออกไปจากทางน้ำ ที่ทำให้เกิดอิทธิพลต่อระดับน้ำที่ จะตรวจวัดเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน
- 1.3 มีหน้าตัดทางน้ำค่อนข้างสมมาตร โดยหน้าตัดควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหรือ Parabola ตัวทางน้ำและตลิ่งมีความมั่นคงมีการกัดเซาะน้อย
- 1.4 เป็นจุดที่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้สะดวก และไม่เกิดน้ำท่วมตลิ่งในฤดูน้ำ หลาก
 - 1.5 ความลาดชั้นของทางน้ำสม่ำเสมอไม่ทำให้เกิดการตกจมของตะกอนได้ง่าย
- 2. กรณีเชื่อนหรืออ่างเก็บน้ำอาคารชลศาสตร์ และอาคารวัดน้ำ จุดวัดน้ำทั้งด้านเหนือน้ำ และด้านท้ายน้ำต้องตั้งอยู่พ้นจากอิทธิพลของอาคารชลศาสตร์ หรือตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับ อาคารแต่ละประเภท โดยต้องเป็นจุดที่สะดวกในการตรวจวัด และสามารถตรวจวัดได้ครอบคลุมทุก ช่วงความลึก

2.4 ระดับอ้างอิง

การวัดระดับน้ำนั้นเป็นการตรวจวัดระดับที่ผิวน้ำ และเพื่อทำให้ข้อมูลผลการตรวจวัด สามารถสื่อสารไปยังผู้รับข้อมูลให้เข้าใจง่าย จึงมักบันทึกค่าที่วัดได้เปรียบเทียบกับระดับอ้างอิงเสมอ โดยการแสดงค่าระดับน้ำนั้นจะแสดงได้ 2 แบบคือ

1. การแสดงเป็นค่าระดับ ส่วนใหญ่มักเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง: รทก. (Mean Sea Level: MSL) แต่หากไม่สามารถโยงระดับจากหมุดระดับที่เป็นระดับ รทก. มาได้ก็จะใช้ระดับที่ ใกล้เคียงกับระดับ รทก.ที่สุด เรียกระดับสมมุติ (รสม.) โดยการพิจารณาจากแผนที่มาตราส่วน

- 1:50,000 แล้วปักหมุดที่จะใช้อ้างอิงในตำแหน่งที่มีความมั่นคง หรืออาจใช้ระดับใดๆ ของอาคาร เป็นระดับอ้างอิง การวัดแบบนี้การอ่านค่าจึงต้องอ่านเป็นค่าที่เทียบกับระดับ รทก. หรือ รสม.
- 2. การแสดงค่าเป็นความลึก จะเปรียบเทียบค่ากับระดับอ้างอิงซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุด หรือ ระดับที่จะมีความสัมพันธ์กับการวัดอัตราการไหลของน้ำผ่านอาคารชลศาสตร์ที่ทำให้อัตราการไหล เท่ากับศูนย์ เช่น ความลึกน้ำในคลองจะเทียบความลึกกับกันคลอง ความลึกน้ำผ่านฝายหรือทาง ระบายน้ำล้นจะเทียบกับระดับสันฝายหรือทางระบายน้ำล้น และกรณีเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจะเทียบ ความลึกกับระดับธรณีท่อส่งน้ำตัวที่ต่ำที่สุด เป็นต้น

2.5 เครื่องวัดระดับน้ำ


การวัดระดับน้ำนั้นเริ่มต้นมาจากการใช้ไม้หยั่งวัดโดยตรงซึ่งไม่สะดวกและมีความผิดพลาดได้ มาก ต่อมาได้มีการพัฒนาวิธีการและเครื่องมือในการตรวจวัดขึ้น โดยอาจใช้เครื่องมือวัดระดับน้ำ ประเภท เครื่องวัดระดับน้ำแบบไม่มีการบันทึก เป็นเครื่องวัดระดับน้ำที่ผู้ตรวจวัดต้องใช้เครื่องมือทำ การตรวจวัดและบันทึกข้อมูลเอง มีหลายชนิดได้แก่ แผ่นวัดระดับน้ำ แบ่งเป็น 2 ชนิดย่อย คือ แผ่น วัดระดับน้ำแนวดิ่ง และ แผ่นวัดระดับน้ำแนวลาด

1. แผ่นวัดระดับน้ำแนวดิ่ง (Vertical staff gage) ทำด้วยแผ่นโลหะหรือแผ่นเหล็กเคลือบ ยาวแผ่นละ 1.00 เมตร กว้าง 15 เซนติเมตร แบ่งสเกลทุกๆ 1 หรือ 2 เซนติเมตร แสดงได้ดังภาพที่ 2-1 โดยสเกลอาจอยู่ด้านเดียวกันหรือสลับข้างกันทุก 10 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกในการอ่านค่า อาจติดแผ่นตัวเลขซึ่งมีขนาด 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร การติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำจะติดตั้งกับ เสาที่มีความมั่นคงไม่เกิดการทรุดตัวได้ง่าย ถ้าช่วงความลึกของน้ำมีมากเกินกว่าจะติดตั้งและอ่านค่า จากเสาต้นเดียวได้สะดวกจะติดตั้งบนเสาที่ปักลดหลั่นกันไป โดยความสูงของเสาหรือจำนวนแผ่นวัด ระดับน้ำที่ติดตั้งแต่ละเสาตลอดจนจำนวนเสาที่ติดตั้งจะขึ้นกับความลาดชั้นของรูปร่างหน้าตัดทางน้ำ โดยระดับสูงสุดของแผ่นระดับของเสาต้นที่อยู่ต่ำกว่าจะถ่ายระดับให้เท่ากับระดับที่ต่ำที่สุดของเสาต้นที่อยู่สูงกว่า ทำให้การวัดระดับทำได้ต่อเนื่อง การติดตั้งเสาวัดระดับน้ำนั้นจะติดตั้งเป็นการถาวรตรง จุดที่ต้องวัดระดับน้ำเป็นประจำเพื่อเก็บสถิติข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา และติดตั้ง ชั่วคราวในบางแห่งหากต้องการวัดระดับน้ำบางช่วงเวลา เช่น วัดระดับน้ำในทางน้ำในฤดูน้ำหลากตรง บริเวณที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นต้น แสดงได้ดังภาพที่ 2-1




ภาพที่ 2-1 แบบมาตรฐานกรมชลประทานแผ่นระดับน้ำแนวดิ่งและแผ่นตัวเลข

2. แผ่นวัดระดับน้ำแนวลาด (Stope gage) แสดงได้ดังภาพที่ 2-2 มักใช้ติดตั้งเพื่อวัดระดับ น้ำในทางน้ำ เช่น คลองดาดคอนกรีตที่หน้าตัดมักมีความลาดเอียง 1:1.5 โดยจะติดตั้งกับลาดข้างของ คอนกรีตดาดคลองทำให้ไม่กีดขวางการไหลของน้ำ โดยจะวางต่อกันให้ระดับต่ำสุดเป็นระดับกันคลอง แผ่นวัดระดับแบบแนวลาดนี้มีลักษณะคล้ายกับแผ่นวัดระดับน้ำแบบแนวดิ่ง แต่จะแปลงสเกลจาก แนวดิ่งมาเป็นแนวลาด กรณีความลาดเอียง 1:1.5 ระยะ 1 เซนติเมตร บนแผ่นระดับแนวลาดจะถูก ขยายออกเป็น 1.802 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับระยะสเกลแนวดิ่ง ค่าที่อ่านได้จากแผ่นระดับน้ำแนวลาดจะถูก ขยายออกเป็น 1.802 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับระยะสเกลแนวดิ่ง ค่าที่อ่านได้จากแผ่นระดับน้ำแบบเอียง 1 แผ่นจะวัดระดับน้ำได้ประมาณ 0.50 เมตร (กรณีลาดเป็นอย่างอื่นก็ใช้แผ่นระดับน้ำที่มีค่าสเกล ที่ตรง ตามลาดนั้น) แสดงได้ดังภาพที่ 2-3 การอ่านค่าจากแผ่นวัดระดับน้ำทั้งสองแบบ ในทางทฤษฏีจาก ลักษณะสเกล จะอ่านค่าได้ถึงทศนิยม 3 ตำแหน่ง แต่ในทางปฏิบัติจะอ่านเพียงทศนิยม 2 ตำแหน่งก็ พอแล้ว และเนื่องจากการใช้คนอ่านระดับน้ำ ความถูกต้องจึงขึ้นกับทักษะความชำนาญแม่นยำของ ผู้อ่านตลอดจนความนิ่งของน้ำด้วย ทั้งนี้การอ่านระดับน้ำโดยคนนั้นนอกการอ่านโดยตรงที่จุดตรวจวัด แล้ว ยังอ่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบโทรมาตรได้อีกด้วย



ภาพที่ 2-2 แบบมาตรฐานกรมชลประทาน แผ่นระดับน้ำแบบลาดและแผ่นตัวเลข




ภาพที่ 2-3 แสดงการติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำแนวลาด 1 : 1.5 ในคลอง

2.6 ชนิดของเครื่องมือวัดเชิงกล (Mechanical current meters)

ชนิดของเครื่องมือวัดเชิงกล (Mechanical current meters) เป็นเครื่องมือที่ทำงานเชิงกล โดยส่วนประกอบของเครื่องมือมีการเคลื่อนไหวเมื่อกระแสน้ำไหลผ่าน การเรียกชื่อเครื่องมือมักจะ เรียกตามชื่อผู้ประดิษฐ์พัฒนาเครื่องมือ หรือตามโรงงานที่ผลิต แบ่งย่อยออกเป็น 3 ชนิด คือ เครื่องมือวัดที่มีการหมุนรอบแกนตั้ง เครื่องมือวัดที่มีการหมุนรอบแกนตอน และ Pendulum current meters

2.6.1 เครื่องมือวัดที่มีการหมุนรอบแกนตั้ง (Vertical axis)

จากภาพที่ 2-4 ตัวเครื่องมือวัดมีส่วนประกอบหลักเป็นลูกถ้วยทรงกรวย จึงเรียกว่า เครื่องมือ วัดกระแสน้ำแบบลูกถ้วย (Cup type current meter) จากการที่มีลักษณะคล้ายเครื่องวัดกระแสลม แบบลูกถ้วย (Anemometer) บางครั้งจึงอาจเรียก Anemometer current meters



ภาพที่ 2-4 เครื่องมือวัดกระแสน้ำแบบลูกถ้วย (Cup type current meter)

2.6.2 เครื่องมือวัดที่มีการหมุนรอบแกนนอน (Horizontal axis)

จากภาพที่ 2-5 เครื่องมือประเภทนี้ได้แก่ เครื่องมือวัดกระแสน้ำแบบใบพัด (Propeller type) เครื่องมือแบบนี้จะเกิดผลกระทบจากการไหล่ป่นป่วนของน้ำน้อยกว่าแบบลูกถ้วย การหมุนจะ มีความเสถียรกว่า เพราะแกนการหมุนอยู่ในแนวเดียวกับทิศการไหล ไม่มีปัญหาจากตะกอนที่ไหลปน มากับน้ำ มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา เครื่องมือแบบนี้ต้นแบบประดิษฐ์ในยุโรปมีหลายรูปแบบ เช่น Ott meters (Germany), Neyrpic "Dumas" meters (France), Hoff meters และ Haskell meters (USA), Braystoke meters (England), Oss meters เป็นต้น



ภาพที่ 2-5 เครื่องวัดกระแสน้ำแบบใบพัด A-OTT C31

2.6.3 Pendulum current meters

เป็นเครื่องมือวัดกระแสน้ำที่ทำงานโดยใช้หลักการ เมื่อปล่อยวัตถุที่ผูกด้วยเส้นลวดหรือเส้น เชือกลงไปในทางน้ำ เมื่อน้ำนิ่งหรือมีกระแสน้ำน้อยมากๆ วัตถุที่ผูกไว้กับเส้นเชือกจะอยู่ในแนวดิ่ง แต่ เมื่อมีกระแสน้ำแรงขึ้นวัตถุที่ผูกไว้จะต้านการไหลของน้ำ ทำให้วัตถุถูกกระแสน้ำผลัก ทำให้แนวเส้น เชือกเบี่ยงเบนไปจากตำแหน่งเดิม ซึ่งความเร็วกระแสน้ำจะสัมพันธ์กับมุมที่เชือกเบนไป ตัวเครื่องมือ

วัดแบบ Pendulum current meters จะประกอบด้วยรอกปล่อยเส้นลวดหรือเชือกที่ปลายเชือกผูก ทุ่นโลหะ (Metal resistance buoy) ที่ใช้ทำหน้าที่ปะทะกับกระแสน้ำ ตัวเครื่องมือจะมีลูกน้ำเพื่อ ปรับระดับเครื่องมือให้อยู่ในแนวราบตลอดเวลา จะได้อ่านค่ามุมที่แนวเส้นเชือกเบี่ยงเบนไปจาก แนวดิ่งได้ถูกต้อง

2.7 วิธีการตรวจวัดกระแสน้ำโดยใช้ Cup type และ Propeller type current meters

Cup type และ Propeller type current meters อาจเรียก Rotor current meter เพราะ มีการหมุนรอบแกนต่อไปจะกล่าวถึงวิธีการตรวจวัดใน 3 ประเด็น คือ 1.การติดตั้งเครื่องมือ 2.การการ หยั่งความลึกของน้ำ และการกำหนดตำแหน่งความลึกของเครื่องมือวัด และ 3.วิธีการตรวจวัด โดยทั้ง 3 ประเด็นจะพิจารณาเลือกจากขนาดความกว้าง ความลึก รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ของทางน้ำเพื่อให้ การตรวจวัดสะดวก รวดเร็ว มีความผิดพลาดน้อยที่สุด

2.7.1 การติดตั้ง Current meter

รูปแบบการติดตั้ง Current meter เพื่อวัดความเร็วกระแสน้ำในทางน้ำนั้น ต้องพิจารณาถึง วิธีที่จะตรวจวัด ซึ่งสัมพันธ์กับขนาดความกว้าง ความลึก และสภาพแวดล้อมของทางน้ำโดยนิยม ติดตั้งกับท่อนโลหะหยั่งวัด และการติดตั้งกับสายเคเบิล

- 1. การติดตั้งเครื่องมือวัดกับท่อนโลหะหยั่งวัด (Wading rod) ใช้ในการตรวจวัดในทางน้ำที่ ไม่ลึกมาก และกระแสน้ำไม่แรงมาก โดยออกแบบเป็นท่อนโลหะสำหรับใช้ติดตั้งกับเครื่องมือวัดมา โดยเฉพาะ เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน ทั้งเพื่อการหยั่งวัดความลึกและติดตั้งเครื่องมือวัดที่ระดับความ ลึกต่าง ๆ ซึ่ง USGS กำหนดรูปแบบมาตรฐานไว้ 2 ชนิด คือ
- 1.1 แบบธรรมดา (Universal wading rod) เป็นท่อนโลหะกลมมี 2 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร สำหรับติดตั้งเครื่องมือวัดรุ่นมาตรฐาน ยาวท่อนละ 1.00 เมตร ต่อกันได้ด้วยเกลียว (1 ชุดมี 3 ท่อน หรือ 3.00 เมตร) และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร สำหรับติดตั้งเครื่องมือวัดรุ่นย่อส่วนขนาดเล็ก หรือ Pigmy ยาวท่อนละ 0.50 เมตร ต่อกันได้ด้วย เกลียวเช่นกัน (1 ชุดมี 3 ท่อน หรือ 1.50 เมตร) นอกจากนี้จะมีฐานรองเพื่อให้เกิดความมั่นคงในขณะ วัด และไม่ให้แท่งโลหะจมลงไปในผิวท้องทางน้ำที่จะทำให้วัดความลึกผิดพลาดแสดงได้ดังภาพที่ 2-6



ภาพที่ 2-6 เครื่องวัดความเร็วแบบท่อนโลหะหยั่งวัดธรรมดา (Universal wading rod)

1.2 แบบมีตัวปรับระดับด้านบน (Top-setting wading rod) มีลักษณะเป็นท่อนเหล็กกลม 2 ท่อนประกอบกัน ท่อนแรกมีลักษณะคล้าย Universal wading rod ทำหน้าที่หยั่งกับท้องทางน้ำ และอีกท่อนทำหน้าที่ติดตั้งเครื่องมือวัด และใช้ปรับตำแหน่งเครื่องมือวัดให้อยู่ที่ระดับความลึกที่ ต้องการอย่างสะดวก มีความยาวสูงสุดให้เลือก ระหว่าง 1.20 – 3.00 เมตร แสดงได้ดังภาพที่ 2-7



ภาพที่ 2-7 เครื่องวัดความเร็วแบบท่อนโลหะหยั่งวัดมีตัวปรับ (Top-setting wading rod)

2. การติดตั้งเครื่องมือวัดเพื่อหยั่งวัดกับสายเคเบิล ใช้ติดตั้ง Current meters เพื่อตรวจวัด ในทางน้ำที่ลึกและกระแสน้ำค่อนข้างแรง (ไม่สะดวกในการตรวจวัดหากติดตั้งเครื่องมือกับ Wading rod ที่กล่าวข้างต้น) รูปแบบการติดตั้ง มักติดตั้งบนแท่งโลหะที่ผูกสายเคเบิล (เชือก หรือ ลวดสลิง) ไว้ ด้านบน และติดตั้งน้ำหนักถ่วงไว้ด้านใต้ หรือติดตั้งกับอุปกรณ์พิเศษที่ทำหน้าที่เป็นน้ำหนักถ่วงและ ส่วนประกอบอื่นๆของเครื่องมือวัดด้วย

2.7.2 การหยั่งความลึกของน้ำและการกำหนดตำแหน่งความลึกของเครื่องมือวัด

ในการหยั่งวัดต้องวางเครื่องมือวัดด้านเหนือน้ำหรือด้านหน้าทางน้ำ โดยการหยั่งวัดมีวิธีการ ดังต่อไปนี้

2.7.2.1 การหยั่งความลึกโดยใช้ Wading rod

ตัวท่อนโลหะหยั่งวัด (Wading rod) จะมีขีดแบ่งสเกลลักษณะเป็นรอยบากเป็นปล้องหรือข้อ ละ 1 เซนติเมตร ที่จะสามารถอ่านค่าความลึกได้โดยตรง โดยถ้าจะให้สะดวกในการอ่านค่าอาจเขียน ค่าตัวเลขหรือทำเครื่องหมายไว้ก็ได้ แต่ผู้ที่ไม่ชำนาญในการอ่านค่าโดยตรงดังกล่าว ก็อาจใช้ตลับเมตร วัดระยะก็ได้ จะวัดได้เร็วขึ้นและไม่ผิดพลาด (กรณีหยั่งวัดด้วยท่อนไม้ ท่อนโลหะอื่นๆ ก็ให้ใช้คู่กับ ตลับเมตร) ในการหยั่งต้องให้ท่อนโลหะหยั่งวัด (Wading rod) ตั้งอยู่ในแนวดิ่งจะได้ค่าความลึกที่ ถูกต้อง เมื่อได้ค่าความลึกของน้ำแล้ว ก็นำมาหาตำแหน่งค่าความลึกที่จะติดตั้งเครื่องมือวัดใน ตำแหน่งที่ต้องการต่อไป การวัดทำได้ 2 รูปแบบ คือ การวัดที่ปรับตำแหน่งเครื่องมือวัดให้เหมาะสม แล้ววางท่อนโลหะหยั่งวัด (Wading rod) ในทางน้ำให้ฐานวางบนท้องทางน้ำแล้ว และการวัดที่ติดตั้ง เครื่องมือวัดที่ปลายท่อนโลหะหยั่งวัด (Wading rod) การปรับตำแหน่งที่จะวัดก็เพียงแต่ยกท่อนโลหะ หยั่งวัด (Wading rod) การปรับตำแหน่งที่จะวัดก็เพียงแต่ยกท่อนโลหะ หยั่งวัด (Wading rod)

2.7.2.2 การหยั่งความลึกโดยใช้สายเคเบิล (หรือเชือก หรือลวด)

การหยั่งวัดความลึกจะผูกถ่วงสายเคเบิลกับน้ำหนักถ่วง (Sound weight) ที่มีรูปร่างคล้าย ตอร์บิโดเพื่อให้ลดแรงเสียดทานจากกระแสน้ำให้น้อยที่สุด จะได้จมดิ่งลงไปตรงๆและน้ำหนักทำให้ สายเคเบิลตึง แล้วปล่อยสายเคเบิลลงจนน้ำหนักถ่วง (Sound weight) สัมผัสท้องน้ำพอดี (ตำแหน่งที่ ถ้าลดสายเคเบิลลงนิดหนึ่งแล้วสายเคเบิลจะหย่อน ขณะเดียวกันถ้าดึงสายเคเบิลขึ้นนิดหนึ่งก็จะตึง) แต่หากขนาดน้ำหนักถ่วง (Sound weight) น้อยและกระแสน้ำแรงมาก ตัวน้ำหนักถ่วง (Sound weight) และสายเคเบิลอาจถูกกระแสน้ำปะทะทำให้ถูกผลักไปจากแนวดิ่งที่เป็นแนวตรวจวัดได้ นอกจากนี้แรงจากกระแสน้ำอาจทำให้เคเบิลที่ดึงจนตึงแล้วไม่เป็นแนวตรงแต่เป็นแนวโค้ง ดังนั้นจึง ต้องเลือกขนาดน้ำหนักถ่วง (Sound weight) และขนาดเคเบิลให้สอดคล้องกับกระแสน้ำด้วยสิ่งที่ สำคัญในการตรวจวัดประการหนึ่งคือ หากผู้ตรวจวัดอยู่สูงกว่าผิวน้ำมากจนไม่สะดวกหรือไม่สามารถ กำหนดตำแหน่งเคเบิลที่ผิวน้ำได้ จึงจำเป็นต้องวัดระยะจากปลายสายที่อยู่เหนือผิวน้ำขึ้นไปซึ่งต้อง กำหนดให้ตำแหน่งปลายสายเป็นตำแหน่งที่คงที่ตำแหน่งเดียว ในการตรวจวัดต้องหยั่งวัดระยะความ ลึกจากปลายสายถึงผิวน้ำเพื่อหักระยะเหนือผิวน้ำออกด้วยแสดงได้ดังภาพที่ 2-8



ภาพที่ 2-8 น้ำหนักถ่วงขนาดต่างๆ

2.7.3 วิธีการตรวจวัดด้วย Rotor current meter

จะอธิบายถึงวิธีหรือรูปแบบในการนำเครื่องมือไปทำการตรวจวัดว่าทำได้ลักษณะใดบ้าง ซึ่ง วิธีการที่นิยมใช้นั้นจะขึ้นกับชนิดของเครื่องมือ และสภาพของจุดที่ตรวจวัด ได้แก่

2.7.3.1 การลงไปหยั่งวัดโดยตรง

วิธีนี้เหมาะกับทางน้ำที่ไม่ลึกมาก กระแสน้ำไม่แรง ตัวผู้วัดจะลงไปหยั่งวัดในทางน้ำโดยติดตั้ง เครื่องมือวัดกับท่อนโลหะหยั่งวัด (Wading rod) ในการหยั่งวัด ถ้าตัวผู้วัดต้องลงไปอยู่ในน้ำด้วย ต้อง วางเครื่องมือวัดด้านเหนือน้ำหรือด้านหน้า ในตำแหน่งที่ตัวผู้วัดที่ปะทะกับน้ำเกิดการต้านการไหล แล้วไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการวัด

2.7.3.2 การตรวจวัดจากสะพาน

โดยสะพานจะมีความยาวคลุมความกว้างของทางน้ำ จึงสามารถกำหนดจุดแบ่งทางน้ำเป็น ส่วนย่อยจากสะพานได้เลย ทำให้สะดวกในการวัด

- 1. กรณีทางน้ำไม่ลึก ไม่กว้างมาก และสะพานไม่สูงจากผิวน้ำมากนัก (อาจใช้แผ่นไม้หรือ โครงเหล็กพาดเป็นสะพานชั่วคราวก็ได้) การวัดจะติดตั้งเครื่องมือวัดกับท่อนโลหะหยั่งวัด (Wading rod) กรณีนี้ตัวผู้วัดไม่ต้องลงไปในน้ำ แต่ถ้าระดับน้ำค่อนข้างลึกและกระแสน้ำแรงจนใช้คนจับท่อน โลหะหยั่งวัด (Wading rod) แล้วไม่มั่นคงก็อาจใช้อุปกรณ์ช่วยยึดจับได้
- 2. ทางน้ำลึก กว้างมาก และสะพานอยู่สูงจากผิวน้ำ จะติดเครื่องมือวัดกับสายเคเบิล โดย อาจมีอุปกรณ์ประกอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจวัดตามความเหมาะสมและจำเป็น เช่น อุปกรณ์ยึดเครื่องมือกับราวสะพาน ระบบควบคุมสายเคเบิลที่อาจมีตัววัดระยะด้วย และระบบรอก เป็นต้น แสดงได้ดังภาพที่ 2-9



ภาพที่ 2-9 อุปกรณ์ยึดเครื่องมือใช้ควบคุมสายเคเบิลกับราวสะพาน

2.8 ทฤษฎีและสมมุติฐาน

การวัดค่ากระแสน้ำสามารถทราบถึงหลักการวัด หรือวิธีการวัดอัตราการไหลของน้ำว่ามี วิธีการวัดแบบใดบ้าง และหลังจากการวัดอัตราการไหลของน้ำเสร็จแล้วนั้นจะเป็นกระบวนการ ทางด้านการคำนวณหาอัตราการไหลเพื่อให้ทราบถึงค่าอัตราการไหลของปริมาณน้ำ

2.8.1 หลักการตรวจวัดและคำนวณอัตราการไหลด้วยวิธี Velocity-area method

การคำนวณอัตราการไหลของน้ำโดยใช้เครื่องมือวัดความเร็วการไหล มักใช้วิธี Velocity – area method ซึ่งมีหลักการคือ ตรวจวัดความเร็วของการไหลให้กระจายครอบคลุมทั่วทั้งหน้าตัดการ ไหลของทางน้ำ เพราะทางน้ำเปิดจะมีคุณสมบัติมีการกระจายความเร็วบนหน้าตัดการไหลตำแหน่ง ต่างๆ ไม่เท่ากัน จึงต้องแบ่งการตรวจวัดคำนวณในพื้นที่หน้าตัดย่อยและวัดความเร็วการไหลที่ระดับ ความลึกต่างๆ กันผลรวมของอัตราการไหลของหน้าตัดย่อยจะเป็นค่าอัตราการไหเฉลี่ยของทางน้ำนั้น การคำนวณหาอัตราการไหล จากสมการการพื้นฐาน

$$Q = VA (2-1)$$

เมื่อ

Q = ปริมาณน้ำผ่านหน้าตัดการไหล (ลูกบาศก์เมตร/ วินาที)


V = ความเร็วเฉลี่ยของการไหล (เมตร / วินาที)

A = พื้นที่หน้าตัดการไหลที่ (ตารางเมตรเมตร)

โดยที่ความเร็วของการไหล (V) ได้จากการใช้เครื่องมือวัดกระแสน้ำแบบต่างๆ ตามความ เหมาะสมของพื้นที่หน้าตัดการไหล (A) ถ้าทางน้ำมีขนาดใหญ่ (กว้างและลึก) จะแบ่งพื้นที่หน้าตัดการ ไหลเป็นพื้นที่หน้าตัดย่อย เพื่อให้การตรวจวัดมีการกระจายอย่างทั่วถึงทั้งแนวราบและแนวดิ่งของ หน้าตัดการไหลของทางน้ำ

2.8.2 การแบ่งพื้นที่หน้าตัดการไหลย่อยของทางน้ำ

จากภาพที่ 2 -10 โดยทั่วไปแล้ววิธีการพื้นฐานในการแบ่งพื้นที่หน้าตัดของลำน้ำธรรมชาติ เป็นพื้นที่ย่อยนั้น ทำได้โดยการขึงเชือกขวางตั้งฉากกับทางน้ำเพื่อเป็นตัวกำหนดแนวแล้วแบ่งหน้าตัด เป็นส่วนย่อยระยะเท่าๆ กัน วัดความลึกที่ตำแหน่งที่แบ่งไว้ดังกล่าว แล้วคำนวณพื้นที่ย่อยแต่ละส่วน ด้วยวิธีการคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมคางหมู




ภาพที่ 2-10 วิธีการหาพื้นที่หน้าตัดของน้ำในลำน้ำ

2.8.3 วิธีการคำนวณอัตราการไหลโดยวิธี Velocity-area method

เป็นการการคำนวณปริมาณน้ำจากความเร็วการไหลที่ผ่านหน้าตัดการไหลย่อย มีวิธีการ คำนวณหลายวิธี แต่ที่เป็นที่นิยมมักใช้ 2 วิธีต่อไปนี้ คือ วิธี Mid –section method และ วิธี Mean – section method

2.8.3.1 Mid - section method


เป็นวิธีการที่ใช้หลักการวัดความเร็วเฉลี่ยของการไหลในแนวดิ่งของพื้นที่หน้าตัดย่อย ที่ กึ่งกลางของหน้าตัดย่อยนั้น ๆ อัตราการไหลของหน้าตัดการไหลของทางน้ำจึงเท่ากับผลรวมของ ความเร็วเฉลี่ยคูณพื้นที่หน้าตัดย่อยแต่ละหน้าตัดดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติเมื่อเราแบ่งหน้าตัดย่อยเป็น ส่วน ๆ และจะตรวจวัดหาความเร็วเฉลี่ยตรงแนวแบ่งนั้นเลยจะสะดวกและง่ายในการจดจำ แล้วหาค่า พื้นที่หน้าตัดย่อยจากกึ่งกลางของแนวแบ่งพื้นที่ย่อยดังกล่าวแทน จะได้พื้นที่การไหลย่อยที่มีลักษณะ เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมวางเรียงกันในภาพที่ 2-11 แสดงการแบ่งพื้นที่ย่อยในทางน้ำขนาดใหญ่ ที่วัดระยะ จุดแบ่งจากจุดเริ่มต้นวัดระยะเดียวกันแล้วเพิ่มระยะออกไปเรื่อยๆ ส่วนทางน้ำขนาดเล็กมักแบ่งพื้นที่ ย่อยโดยทำเครื่องหมายงนเจือกที่ขึงไว้หรือไม้ที่พาดไว้เลย



ภาพที่ 2-11 การแบ่งหน้าตัดการไหลย่อยแบบ Mid – section method ในทางน้ำขนาดใหญ่

2.8.3.2 Mean - section method


เป็นวิธีการหาค่าอัตราการไหลของน้ำในทางน้ำโดยแบ่งพื้นที่หน้าตัดย่อย และตรวจวัดหาค่า ความเร็วเฉลี่ยที่ตำแหน่งแบ่งหน้าตัดย่อย ดังเช่นกรณี Mid – section method แต่การคำนวณ ทั้ง ส่วนของพื้นที่หน้าตัด และความเร็วเฉลี่ย จะใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยแบบพื้นฐานทั่วไปคือใช้ค่า 2 ค่า รวมกันแล้วหารด้วย 2 แสดงได้ดังภาพที่ 2-12



ภาพที่ 2-12 การแบ่งหน้าตัดการไหลย่อยกรณี Mean - section method


2.8.3.3 การวัดความเร็วเฉลี่ยการไหล (Mean velocity) : \overline{V}

ตามที่ทราบแล้วว่าการกระจายความเร็วการไหลในหน้าตัดการไหลของทางน้ำเปิดจะไม่ เท่ากันทั้งหน้าตัด ในการวัดความเร็วการไหลจึงต้องแบ่งพื้นที่หน้าตัดเป็นพื้นที่ย่อยและวัดความเร็ว การไหลในแนวดิ่งที่ความลึกต่างๆ เพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยการไหลของหน้าตัดย่อยนั้น จากผลการ ทดลองของนักซลศาสตร์พบว่าการกระจายความเร็วการไหลจะสัมพันธ์กับความกว้างและความลึก ของน้ำในทางน้ำแสดงได้ดังภาพที่ 2-13 โดยค่าเฉลี่ยความเร็วการไหลจะเกิดที่ประมาณ 0.6 ของ ความลึกวัดจากผิวน้ำวิธีการวัดความเร็วการไหลมีหลายวิธได้แก่ Two-point method, Six-tenths method, Three-point method, Vertical velocity curve method, Subsurface method, Surface method, Two-tenths method, Five – Point Method, Six – Point Method, One - point continuous method or Depth integration method เป็นต้น โดย 3 วิธีแรกนิยมใช้มาก ที่สุด การจะเลือกวิธีการตรวจวัดความเร็วการไหลรูปแบบใด หรือที่ตำแหน่งความลึกใดบ้างนั้นความ เหมาะสมขึ้นกับลักษณะของทางน้ำ และชนิดเครื่องมือที่จะใช้ตรวจวัดด้วย



ภาพที่ 2-13 ตัวอย่างการกระจายความเร็วการไหลตามความลึก

1. Vertical velocity curve method เป็นการตรวจวัดที่ระดับความลึกต่างๆ ของหน้าตัด ย่อย เช่น ทุกระดับที่แบ่งจาก 0.1d (ตรวจวัดที่ระยะจากผิวน้ำที่ 0.1d, 0.2d, 0.3d,,0.9d) เป็นต้น แล้วนำค่าความเร็วการไหลมาพล็อตเป็นกราฟการกระจายความเร็วการไหลตามความลึก ดังภาพที่ 2-13 และพล็อตการกระจายความเร็วบนหน้าตัดการไหลเป็นเส้นที่มีความเร็วเท่ากันทุกจุด ดังภาพที่ 2-14 ซึ่งจะมีประโยชน์ทำให้รู้รูปแบบการกระจายความเร็วของทางน้ำนั้น และใช้เปรียบเทียบการหาความเร็วด้วยวิธีต่างๆ ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น ส่วนความเร็วเฉลี่ยอาจเอาค่าทุกค่ามาหาค่าเฉลี่ย วิธีนี้จะใช้ เวลามาก ไม่เหมาะกับกรณีน้ำมีการเปลี่ยนแปลงระดับเร็วมากเพราะจะวัดไม่



ภาพที่ 2-14 เส้นที่มีความเร็วเท่ากันทุกจุด

ความลึกของน้ำ : d (หน่วยเมตร) กับวิธีการตรวจวัด

d < 0.6 วิธีวัดที่นิยมใช้ Six – tenths method

0.60 < d < 1.00 วิธีวัดที่นิยมใช้ Two – point method

1.00 < d < 2.50 วิธีวัดที่นิยมใช้ Three – point method d > 2.50 วิธีวัดที่นิยมใช้ Five – point หรือ Six - point method

2. Two – point method เป็นวิธีวัดที่นิยมที่สุด ใช้เมื่อระดับน้ำในทางน้ำไม่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ความลึกน้ำมากกว่า 0.6 เมตร โดยจะวัดความเร็วที่ความลึก 0.2d และ 0.8d จากผิวน้ำ

3. Six-tenths method

ในกรณีที่ความลึกของน้ำน้อยกว่า 0.60 เมตรไม่สะดวกในการวัดความเร็วแบบ Two-Point Method ที่ความลึก 0.8d ในกรณีนี้จึงวัดความเร็วที่ความลึก 0.6d จุดเดียว และถ้าเป็นทางน้ำขนาด เล็กก็จะวัดที่ตำแหน่งเดียวตรงศูนย์กลางทางน้ำ

2.9 คีย์แพด (Keypad)

แป้นปุ่มกดหรือคีย์แพด (Keypad) เป็นอุปกรณ์สำหรับรับอินพุตจากผู้ใช้ มีลักษณะเป็น ปุ่มกดหลายปุ่ม ถูกจัดเรียงกันในลักษณะเป็นอาร์เรย์ แบ่งเป็นแถวแนวนอน (Rows) และแถวแนวตั้ง (Columns) เช่น 3x4 (12 ปุ่ม) หรือ 4x4 (16 ปุ่ม) เป็นต้น แต่ละปุ่มก็จะมีสัญลักษณ์เขียนกำกับไว้ เช่น ตัวเลข 0-9, #, * เป็นต้น โดยปกติ ถ้าต่อปุ่มกดแยกจำนวน 16 ตัว จะต้องใช้ขาสัญญาณทั้งหมด 16 ขา แต่ถ้าใช้การจัดเรียงแบบ 4x4 จะใช้ขาสัญญาณเพียง 8 ขา แสดงได้ดังภาพที่ 2-15




ภาพที่ 2-15 คีย์แพด (Keypad)

2.10 บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino Due

Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบเปิดเผยข้อมูล คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ตัวบอร์ดอาดุยโน่ ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย ความง่ายของบอร์ดอาดุยโน่ในการต่อ อุปกรณ์เสริมต่างๆ คือผู้ใช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิคส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขาอิน พุด/เอาต์พุตของบอร์ด หรือเพื่อความสะดวกสามารถเลือกต่อกับบอร์ดเสริมอุปกรณ์ต่อพ่วง (Arduino Shield) ประเภทต่าง เช่น Arduino Xbee Shield Arduino Music Shield Arduino Relay Sheild, Arduino Wireless Shield และArduino GPRS Shield เป็นต้น มาเสียบกับบอร์ด บนบอร์ดอาดุยโน่แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้

จากภาพที่ 2-16 Arduino Due เป็นรุ่นที่เพิ่มพอร์ตให้มากขึ้นเป็น 54 พอร์ตดิจิทัลอินพุต เอาต์พุต และ 12 พอร์ตแอนะล็อกอินพุต 2 พอร์ตแอนะล็อกเอาต์พุต เพิ่มพื้นที่โปรแกรมเป็น 512 กิโลไบต์ สามารถใช้งานพื้นที่ได้เต็มไม่มี Bootloader เนื่องจากสามารถใช้กับพอร์ต USB ได้โดยตรง มีขนาดบอร์ด 101.52x53.3 มิลลิเมตร สามารถใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงของ Arduino Uno ได้ แต่บางตัว จาเป็นต้องแก้ขาให้ถูกต้อง ส่วนบอร์ดที่ได้เปลี่ยนมาใช้ชิปไอซีแบบ SMD จึงไม่นิยมนามาใช้ในแบบ Standalone แต่นิยมนามาใช้ในงานที่จาเป็นต้องพื้นที่โปรแกรมมากขึ้น ทางานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น บอร์ด Arduino Duo ใช้ชิปไอซีเบอร์ AT91SAM3X8E ซึ่งเป็นซิปไอซีที่ใช้เทคโนโลยี ARM Core สถาปัตยกรรม 32 บิต เร่งความถี่คริสตอลขึ้นไปสูงถึง 84 เมกะเฮิรตซ์ จึงทาให้สามารถทางานด้าน การคานวน หรือการประมวลผลอัลกอริทึมได้เร็วกว่า Arduino Uno มาก เนื่องจากชิปไอซีทางานที่ แรงดัน 3.3 โวลต์ ดังนั้นการนาไปใช้งานกับเซ็นเซอร์ควรระวังไม่ให้แรงดัน 5 โวลต์ ไหลเข้าบอร์ด ควร ใช้วงจารแบ่งแรงดันเพื่อช่วยให้ลอจิกลดแรงดันลงมาให้เหมาะสม



ภาพที่ 2-16 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Due

คุณสมบัติของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Due

1. ชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ : AT91SAM3X8E

2. แรงดันไฟฟ้า : 3.3 โวลต์

3. พอร์ตดิจิทัลอินพุต/เอาต์พุต : 54 พอร์ต (มี 12 พอร์ต PWM เอาต์พุต)

4. พื้นที่โปรแกรมภายใน : 512 กิโลไบต์ พื้นที่โปรแกรม

5. พื้นที่แรม : 2 กิโลไบต์

6. พื้นที่หน่วยความจาถาวร (EEPROM) : 96 กิโลไบต์

7. ความถี่คริสตัล : 84 เมกะเฮิรตซ์8. ขนาด : 101.52×53.3 มิลลิเมตร

9. น้ำหนัก : 36 กรัม

2.11 โมดูลต่อพ่วงเก็บข้อมูล Data Logger Shield

โมดูลต่อพ่วงเก็บข้อมูล (Data Logger Shield) แสดงได้ดังภาพที่ 2-17 เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ใช้สำหรับเก็บค่าต่างๆ ตามเวลาที่ต้องการ เช่น ค่าของเซนเซอร์ต่างๆ โดยค่าที่ต้องการจะบันทึกค่า ลงบนหน่วยความจำสำรอง (SD Card) ใน อุปกรณ์ต่อพ่วงประกอบด้วยฐานเวลาจริง (Real time clock : RTC) ช่องเสียบหน่วยความจำสำรอง (SD Card) และช่องใส่ถ่าน Back up เพื่อช่วยให้ RTC ยังทำงานอยู่ในกรณีไม่มีไฟเลี้ยงใช้งานได้กับบอร์ด ArduinoUNO Duemilanove Diecimila Leonardo และADK/Mega R3



ภาพที่ 2-17 โมดูลต่อพ่วงเก็บข้อมูล Data Logger Shield

2.12 โมดูลนาฬิกา DS3231

DS3231 เป็นโมดูลนาฬิกาแบบเวลาจริง (RTC Real Time Clock) ทำให้เราสามารถเพิ่ม วงจรนาฬิกาให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ได้ โมดูล DS3231 นี้มาพร้อมกับ IC EEPROM AT24C32 ทำให้มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลที่เราต้องการ เช่น การตั้งค่าต่าง ๆ ได้ โมดูล DS3231 มี ความถูกต้องแม่นยำสูง เพราะข้างในยังมี วงจรวัดอุณหภูมิ เพื่อนำไปคำนวนปรับค่าเวลาให้ถูกต้องใน วงจรทำให้โมดูลนี้มีความสามารถเป็น นาฬิกา RTC, หน่วยความจำ EEPROM สำหรับเก็บข้อมูล และ มีเซนเซอร์อุณหภูมิมาให้ด้วย แสดงได้ดังภาพที่ 2-18



ภาพที่ 2-18 โมดูลนาฬิกา DS3231

คุณสมบัติของโมดูลนาฬิกา DS3231

- 1. แรงดันไฟเลี้ยง (VCC) : 2.5 5 โวลต์
- 2. แบตเตอรี่สำรองได้ แรงดันในช่วง (VBAT) : 2.5 5 โวลต์
- 3. ภายในมีวงจรสร้างสัญญาณนาฬิกา (crystal oscillator) ความถี่ 3 กิโลเฮิรตซ์

2.13 จอแสดงผลแบบผลึกเหลว (LCD Display)

คำว่า LCD ย่อมาจากคำว่า Liquid Crystal Display ซึ่งเป็นจอที่ทำมาจากผลึกคริสตอล เหลว หลักการคือด้านหลังจอจะมีไฟส่องสว่าง หรือที่เรียกว่า Backlight อยู่ เมื่อมีการปล่อย กระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นที่ผลึก ก็จะทำให้ผลึกโปร่งแสง ทำให้แสงที่มาจากไฟ Backlight แสดง ขึ้นมาบนหน้าจอ ส่วนอื่นที่โดนผลึกปิดกั้นไว้ จะมีสีที่แตกต่างกันตามสีของผลึกคริสตอล เช่น สีเขียว หรือ สีฟ้า ทำให้เมื่อมองไปที่จอก็จะพบกับตัวหนังสือสีขาว แล้วพบกับพื้นหลังสีต่างๆกันจอแอลซีดีจะ แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆตามลักษณะการแสดงผลดังนี้

จอแสดงผลผลึกเหลวแบบตัวอักษร (Character LCD)

เป็นจอที่แสดงผลเป็นตัวอักษรตามช่องแบบตายตัว เช่น จอแอลซีดี ขนาด 16x2 หมายถึงใน 1 แถว มีตัวอักษรใส่ได้ 16 ตัว และมีทั้งหมด 2 บรรทัดให้ใช้งาน ส่วน 20x4 จะหมายถึงใน 1 แถว มีตัวอักษรใส่ได้ 20 ตัว และมีทั้งหมด 2 บรรทัด


จอแสดงผลผลึกเหลวแบบกราฟฟิก (Graphic LCD)

เป็นจอที่สามารถกำหนดได้ว่าจะให้แต่ละจุดบนหน้าจอกั้นแสง หรือปล่อยแสงออกไป ทำให้ จอนี้สามารถสร้างรูปขึ้นมาบนหน้าจอได้ การระบุขนาดจะระบุในลักษณะของจำนวนจุด (Pixels) ใน แต่ละแนว เช่น 128x64 หมายถึงจอที่มีจำนวนจุดตามแนวนอน 128 จุด และมีจุดตามแนวตั้ง 64 จุด

การเชื่อมต่อกับจอแสดงผลผลึกเหลวแบบตัวอักษร

การเชื่อมต่อจะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ

1. แบบขนาน (Parallel) มี 16 ขาเป็นการเชื่อมต่อจอแอลซีดีเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรล เลอร์อาดุยโน่โดยตรง โดยจะแบ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบ 4 บิต และการเชื่อมต่อแบบ 8 บิต ในอาดุยโน่ จะนิยมเชื่อมต่อแบบ 4 บิต เนื่องจากใช้สายในการเชื่อมต่อน้อยกว่า แสดงได้ดังภาพที่ 2-19



ภาพที่ 2-19 จอแสดงผลผลึกเหลวแอลซีดี 20x4 ตัวอักษรแบบขนาน

2. การเชื่อมต่อแบบอนุกรม – เป็นการเชื่อต่อกับจอแอลซีดีผ่านโมดูลแปลงรูปแบบการ เชื่อมต่อกับจอแอลซีดีจากแบบขนาน มาเป็นการเชื่อมต่อแบบอื่นที่ใช้สายน้อยกว่า เช่น การใช้โมดูล I²C Serial Interface จะเป็นการนำโมดูลเชื่อมเข้ากับตัวจอแอลซีดีแล้วใช้บอร์ดอาดุยโน่เชื่อมต่อกับ บอร์ดโมดูลผ่านโปรโตคอล I²C ทำให้ใช่สายเพียง 4 เส้น ก็ทำให้หน้าจอแสดงผลข้อความต่างๆออกมา ได้ แสดงได้ดังภาพที่ 2-20



ภาพที่ 2-20 จอแสดงผลผลึกเหลวแอลซีดี 20×4 แบบอนุกรม