# 基于 FPGA 的 LCD1602 显示系统研究

学号 201202020211 名字文海霞 学号 201202020233 名字杨丰铭

**摘要:**本设计中使用开发板外接 LCD1602 液晶显示屏,此显示屏能够显示 2 行 16 列的 5×7 点阵字符,液晶模块内部 CGROM 中储存的字符包括阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号和日文假名等。使用液晶显示屏相比于数码管或者 LED 显示有着极大的优势,其应用范围更广、显示功能更强,易于实现当今系统设计中越来越多的人机交互功能。

关键词: LCD1602; 动态显示; 状态机; 液晶; CGROM

# 1、引言

如今 LCD 液晶在智能电子产品中应用广泛,使用 LCD 液晶显示的系统设计已 经成为电子产品设计中不可或缺的一部分。使用 FPGA 对 LCD1602 进行驱动,可以实现系统各模块并行执行,从而使得显示部分实时反映系统状态,而且对于程序的各个模块便于修改与移植。本设计使用 Verilog 语言对 BASYS2 开发板进行编程,驱动 LCD1602 显示字符。

# 2、整体方案设计

LCD1602 受 BASYS2 开发板上的一块 XC3S100E FPGA 芯片控制,两者通过杜邦线相连。通过对 FPGA 进行编程就可以驱动 LCD1602,从而实现字符的显示。系统框图如图 1 所示。相关引脚及功能如表 1 所示。




图 1系统框图

引脚	功能
LCD_DATA[07]	数据传输端
LCD_R/W	读/写选择端
LCD_RS	数据/命令选择端
LCD_EN	使能信号
LCD_ON	LCD电源开关
LCD_BLON	LCD背光电源开关

表 1 引脚及功能表


### 3、硬件设计


#### 3.1 并行控制

本系统主要功能为通过 LCD1602 驱动程序显示 CGROM 中包含的字符,显示过程中可以随意选择在 LCD 上显示的字符位置,并且可以通过按键实现复位功能。LCD1602 通过 8 位并行信号进行控制。

本系统使用并行控制的方式驱动 LCD1602,并行接口可以使数据的各位同时进行传送,其特点是传输速度快,但当传输距离较远、位数又多时,就导致通信线路复杂且成本提高。由于本系统中 FPGA 芯片与 LCD1602 直接相连,不必考虑线路成本的问题,并且并行控制的驱动程序相对较容易实现,因此选择并行控制的方式。

在系统的并行控制当中,FPGA作为主机,LCD1602作为从机。主机对从机的控制按照操作时序执行。读操作时序和写操作时序分别如图 2 和图 3 所示。





在本系统下只需要对LCD1602进行写操作就可以满足系统功能,主机向从机写数据过程中LCD\_EN的宽脉冲信号依据始终时钟实现,当从机接收到主机的宽脉冲信号时依据当前LCD\_RS和LCD\_RW的电平状态进行相应的写数据或者写指令的操作。

以写指令为例解释图 3 中写操作时序的含义,当要写命令字节的时候,时间由左往右,RS 变为低电平,R/W 变为低电平,此时 RS 的状态先变化完成。此后DB0~DB7 上的数据进入有效阶段,接着 E 引脚有一个整脉冲的跳变,接着要维持时间最小值为  $t_{PW}$ =400ns 的 E 脉冲宽度。然后 E 引脚负跳变,RS 电平变化,R/W电平变化。这样便是一个完整的 LCD1602 写命令的时序。在操作时序中 E 正跳变后接收并锁存 DB0~DB7 上的数据,E 负跳变到来时发送数据,指令执行。写数据时基本操作与写指令类似,只是操作时序中 RS 为高电平。

一个操作时序 LCD 可以接收一次 DB0~DB7 上的数据,也就是一个操作时序 LCD 可以收到 1 字节的数据或指令,系统对 LCD 的所有的写操作都基于此操作时序。

#### 3.2 指令集

LCD 为完成相应的显示功能有一套自己的指令集,用户可以通过这些指令集对 LCD 实现各种操作,从而实现 LCD 的驱动显示。指令集包括工作方式设置指令、显示开关控制指令、进入模式设置指令、光标复位与清屏指令、设置 DDRAM 地址指令等。

(1) 工作方式设置指令。如图 6 所示,DL 值控制数据接口位数,DL=1 时有 8 位数据接口(D7~D0),DL=0 时有 4 位数据接口(D7~D4)。N=0 时一行显示,N=1 时两行显示。F=0 时以 5×8 点阵字符显示,F=1 时以 5×10 点阵字符显示。




图 4 工作方式设置指令

本系统中工作方式为 8 位数据接口 5×8 点阵字符显示,工作方式设置指令为 0x38。

(2) 显示开关控制指令。如图 5 所示, D=1 时显示开, D=0 时显示关。C=1 时光标显示, C=0 时光标不显示。B=1 时光标闪烁, B=0 时光标不闪烁。




图 5 显示开关控制指令

(3) 进入模式设置指令。如图 6 所示,I/D=1 时写入新数据后光标右移,I/D=0 时写入新数据后光标左移。S=1 时显示移动,S=0 时显示不移动。本系统中显示不移动光标、写入新数据后右移,进入模式设置指令为0x06。




图 6 进入模式设置指令

(4) 光标复位与清屏指令。根据图 7 和图 8 可以知道清屏指令为 0x01, 光 标复位指令为 0x02。



(5) 设置 DDRAM 地址指令。如图 9 所示,这个指令用于设置 DDRAM 地址。 在对 DDRAM 进行读写之前,首先要设置 DDRAM 地址。然后将要显示的 字符写入 DDRAM。



### 4、程序分析


#### 4.1 时钟设计

本系统所使用的 LCD1602 显示器属于低频显示器件。设计中系统频率由 BASYS2 开发板上的 50MHz 晶振提供,由于数据在显示器中的建立需要较长的时间,如果以 50MHz 频率直接驱动显示屏,显示器无法正常接收数据就不能正常显示。根据 LCD1602 数据手册中的时序要求容易看到,时间要求都处在 μ s 级别,所以在软件设计中将 50MHz 频率分频到 500Hz 为 LCD 的显示提供频率。进行程序

设计时, 计数器模块中通过计数器的形式将 50MHz 频率分频为 500Hz 频率。

#### 4.2 驱动设计

本系统根据 LCD1602 数据手册时序图通过状态机的形式完成对 LCD1602 的驱动,状态机共有 6个状态: DISP\_SET、DISP\_OFF、CLR\_SCR、CURSOR\_SET1、CURSOR\_SET2、ROW1\_ADDR 功能分别为设置显示模式为: 8位2行5×7点阵、不显示光标,关闭显示,清屏,第一行光标设置,第二行光标设置,写入数据地址。



## 5、系统实测

将调试完成的程序下载到 BASYS2 开发板上之后,LCD1602 屏幕上可以正常显示所需要显示的学号与姓名拼音缩写,通过复位按键可以重新刷新 LCD1602 的显示。如图 11 为仿真图,图 12 为实物图。




图 11 仿真图



图 12 实物图

### 6、总结

LCD1602显示屏的使用在各种智能化产品上随处可见,对于显示屏显示字符的研究有着重要的意义。本设计中对 LCD1602 的静态字符显示进行了分析研究,由于 Verilog 程序易于修改、可移植性强的特点,本设计可以简单地移植到其他需要液晶显示的场合中,为其他较为复杂的系统提供显示模块。同时,LCD1602由于每个小显示区域间存在分割,导致中文字符以及复杂图形的显示效果欠佳,如追求更好的显示效果可更换为 OLED 屏幕。

#### 参考文献

- [1] 盛象飞. 基于 FPGA 的液晶显示控制器的设计与实现 [J]. 电子世界, 2015 (13): 187-188.
- [2] 李璐, 余英. 基于 FPGA 的 LCD 动态显示控制系统设计与实现[J]. 信息系统工程, 2016 (1): 96-97.
- [3] 梁强. 字符型液晶模块1602快速应用[J]. 科技信息, 2012 (35): 148-149.
- [4] 黄杰勇. 基于 CPLD 实现 LCD1602显示设计[J]. 科技创新导报, 2013 (4): 83-83.
- [5] 刘长荣. 时序信号分析系统[D]. 大连: 大连交通大学, 2008.
- [6] 邢建平,曾繁泰. VHDL 程序设计教程[M]. 北京:清华大学出版社,2005.
- [7] 陈耀和. VHDL语言设计技术[M]. 北京: 电子工业出版社,2004.
- [8] 姜雪松. VHDL设计实例与仿真[M]. 北京: 机械工业出版社,2007.