# 基于 FPGA 的 LCD1602 液晶显示屏系统设计

学号: 201202060116 姓名: 彭怿骁

**摘要:** 本设计基于 FPGA 实现驱动 LCD1602 液晶显示屏显示 ASCII 码和中文字符,设计中使用了 Verilog 硬件描述语言、Xilinx ISE 14.7 软件编程调试环境和 BASYS2 开发板硬件环境,以完成对 LCD1602 液晶显示屏的系统设计。最终,此液晶显示屏 LCD1602 可以完成显示 ASCII 码和中文字符的功能,该系统得以验证。

**关键词:** FPGA; Verilog; Xilinx ISE 14.7; LCD1602 液晶显示屏

## 1、引言

本设计中使用 BASYS2 开发板和 LCD1602 液晶显示屏,此显示屏能够显示 2 行 16 列的 5×7 点阵字符,液晶模块内部 CGROM 中储存的字符包括阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号和日文假名等。

使用液晶显示屏相比于数码管或者 LED 显示有着极大的优势,其应用范围更广、显示功能更强,易于实现当今系统设计中越来越多的人机交互功能。如今 LCD 液晶在智能电子产品中应用广泛,使用 LCD 液晶显示的系统设计已经成为电子产品设计中不可或缺的一部分。使用 FPGA 对 LCD1602 进行驱动,可以实现系统各模块并行执行,从而使得显示部分实时反映系统状态,而且对于程序的各个模块便于修改与移植。<sup>[1]</sup>本设计使用 Verilog 语言对 BASYS2 开发板上的 FPGA 进行编程,驱动 LCD1602 显示字符。

## 2、整体方案设计




图 1 系统框图

LCD1602 受 BASYS2 开发板上 XC3S100E 芯片控制,两者相关引脚连接。通过对 FPGA 编程和外部信号输入可实现 LCD1602 的字符显示,系统框图如图 1 所示。

### 3、硬件设计

#### 3.1 LCD1602 引脚功能说明




图 2 外观及引脚功能图

1602 字符型 LCD 模块的应用非常广泛,而各种液晶厂家均有提供几乎都是同样规格的 1602 模块或兼容模块,尽管各厂家的对其各自的产品命名不尽相同。 1602 字符型 LCD 模块最初采用的 LCD 控制器采用的是 HD44780,在各厂家生产的 1602 模块当中,基本上也都采用了与之兼容的控制 IC,所以从特性上基本上是一样的。当然,很多厂商提供了不同的字符颜色、背光色之类的显示模块<sup>[2]</sup>。

### 3.2 LCD1602 的指令说明及功能

1602 液晶模块内部的控制器共有 11 条控制指令,如图 3 所示:

序号	指令	RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
1	清显示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	光标返回	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*	
3	置输入模式	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	
4	显示开/关控制	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	
5	光标或字符移位	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	*	*	
6	置功能	0	0	0	0	1	DL	N	F	*	*	
7	置字符发生存贮器地址	0	0	0	1	字符发生存贮器地址						
8	置数据存贮器地址	0	0	1	显示	示数据存贮器地址						
9	读忙标志或地址	0	1	BF	计数器地址							
10	写数到 CGRAM 或 DDRAM)	1	0	要写	要写的数据内容							
11	从 CGRAM 或 DDRAM 读数	1	1	读出的数据内容								

图 3 控制命令表

1602 液晶模块的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。 (说明: 1 为高电平、0 为低电平)

指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置。

指令 2: 光标复位, 光标返回到地址 00H。

指令 3: 光标和显示模式设置 I/D: 光标移动方向, 高电平右移, 低电平左移 S: 屏幕上所有文字是否左移或者右移。高电平表示有效, 低电平则无效。

指令 4:显示开关控制。D:控制整体显示的开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示 C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标 B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁。

指令5:光标或显示移位S/C:高电平时移动显示的文字,低电平时移动光标。

指令 6: 功能设置命令 DL: 高电平时为 4 位总线, 低电平时为 8 位总线 N: 低电平时为单行显示, 高电平时双行显示 F: 低电平时显示 5x7 的点阵字符, 高电平时显示 5x10 的点阵字符。

指令7:字符发生器 RAM 地址设置。

指令8:DDRAM地址设置。

指令 9: 读忙信号和光标地址 BF: 为忙标志位, 高电平表示忙, 此时模块不能接收命令或者数据, 如果为低电平表示不忙。

指令 10: 写数据。 指令 11: 读数据。<sup>[2]</sup>

#### 3.3 BASYS 开发板




图 4 BASYS2 开发板功能框图

Basys 2 板是一个电路设计和实现平台,任何人都可以使用它来获得构建真正数字电路的经验。Basys 2 主板围绕 Xilinx Spartan-3E 现场可编程门阵列和 Atmel AT90USB2 USB 控制器构建,提供完整的、随时可用的硬件,适用于从基本逻辑设备到复杂控制器的托管电路。包括大量的板载 I/0 设备和所有必需的 FPGA 支持电路,因此可以在不需要任何其他组件的情况下创建无数的设计。

## 4、程序分析

### 4.1 用状态机实现字符显示控制

LCD1602 液晶模块的读/写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的,为了方便控制,采用状态机实现设计。在设计中设置 7 个状态,分别是起始状态 CLEAR,设置 CGRAM 状态 SETCGRAM,工作方式设置状态 SETFUNCTION,显示方式设置状态 SWITCHMODE,输入方式设置状态 SETMODE,字符移位状态 SHIFT,写 RAM 状态 WRITERRAM。字符液晶控制器状态转移图如下图:




图 5 字符液晶控制器状态转移图

### 4.2 程序引脚绑定

```
NET "rs" LOC = B2;
```

NET "rw" LOC = A3;

NET "en" LOC = J3;

NET "rst" LOC = A7;

NET "data[0]" LOC = C6;

NET "data[1]" LOC = B6;

NET "data[2]" LOC = C5;

NET "data[3]" LOC = A9;

NET "data[4]" LOC = B9;

NET "data[5]" LOC = A10;

NET "data[6]" LOC = C12;

NET "data[7]" LOC = A13;

NET  $c1k_50M$  LOC = B8;

### 4.3 LCD1602 液晶显示控制部分程序

```
//显示第一行
write data first:
            begin
                 if(disp\_count == 14)
                     begin
                                   \langle = 8' \text{ hc2};
                          data
                                  \langle = 1'b0;
                          disp_count <= 4'b0;</pre>
                                   <= write data second;</pre>
                          state
                      end
                 else
                     begin
                                   <= data first line[disp count];</pre>
                          data
                                  <= 1'b1;
                          disp_count <= disp_count + 1'b1;</pre>
                                  <= write data first;</pre>
                          state
                      end
            end
                                            //显示第二行
write data second:
            begin
                 if (disp_count == 9)
                     begin
                          en_se1 <= 1'b0;
                                <= 1'b0:
                          disp_count <= 4'b0:</pre>
                          state <= write_data_first;</pre>
                      end
                 else
                      begin
                                   <= data second line[disp count+1];</pre>
                          data
                                  <= 1'b1:
                          disp_count <= disp_count + 1'b1;</pre>
                                   <= write_data_second;</pre>
                          state
                      end
            end
```

# 5、运用分析

将调试完成的程序下载到 BASYS2 开发板上之后,LCD1602 屏幕上可以正常显示所需要显示的学号与中文姓氏,刷新显示 ASCII 码。通过复位按键可以重新刷新 ASCII 码的显示。图 6 为实物图。



图 6 实物图

# 6、总结

通过这次课程设计使我懂得了理论与实际相结合是很重要的,只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,才能真正学到知识,从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。在设计的过程中遇到许多问题,这毕竟第一次做 FPGA,难免会遇到各种各样的问题,同时在设计的过程中发现了自己的不足之处,对以前所学过的知识理解得不够深刻,掌握得不够牢固。通过这次课程设计之后,以前所学过的知识又得到巩固。

LCD1602 液晶模块体积小、功耗低、易于控制。字符数据内置在液晶模块内, 无须外加字符数据存储芯片。由于液晶是慢显示设备,对读/写,时序控制要求高, 如果速度过快可能导致显示错乱,在设计时须注意的。

#### 参考文献

[1] 段旭阳, 韩延义, 王晓丹, 宋闻萱. 基于 FPGA 的 LCD1602 液晶显示屏系统控制设计. 电信技术, 2018, (03). [2] https://www.doc88.com/p-802573512251.html.