# Universidad de Costa Rica

# ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

# MICROPROCESADORES IE0623

# Tarea 6

Autores: Robin González Ricz B43011 Michelle Gutierrez B43195  $\begin{array}{c} \textit{Profesor:} \\ \text{Esteban Badilla} \\ \textit{Asistente:} \\ \text{Mariela Hernandez} \end{array}$ 

20 de febrero de 2021



# Índice

1.	Estructuras de datos	1
2.	Configuración de hardware  2.1. Memorias de cálculo	2 2
3.	Programa principal	3
4.	Subrutinas	6
5.	Calculo	6
6.	CONV_ASCII	8
7.	Subrutinas de interrupción         7.1. RTI_ISR          7.2. ATD0_ISR          7.3. SC1_ISR	9 9 9 10
8.	Pruebas de funcionalidad	11

# Índice de figuras

1.	Diagrama de flujo del programa principal, parte 1	4
2.	Diagrama de flujo del programa principal, parte 2	5
3.	Diagrama de flujo de la subrutina Calculo	7
4.	Diagrama de flujo de la subrutina CONV_ASCII	8
5.	Diagrama de flujo de la subrutina de interrupción RTI	9
6.	Diagrama de flujo de la subrutina de interrupción ATD0	10
7.	Diagrama de flujo de la subrutina de interrupción SC1	11
8.	Captura del simulador en el estado de nivel bajo del tanque	12
9.	Captura del simulador en el estado: subiendo de nivel bajo tanque	13
10.	Captura del simulador en el estado de nivel alto del tanque	14
11.	Captura del simulador en el estado: bajando del nivel alto del tanque.	15

## 1. Estructuras de datos

EOM: byte para indicar fin de mensaje

CR: carry return LF: line feed

SUB: substitue, borrado pantalla

P15: valor minimo de volumen al  $15\,\%$ 

P30: volumen al 30 % P90: volumen al 90 % P100: volumen maximo

estado: byte que define estado actual,;empezamos con vaciado,2:alarma,8:llenado

Nivel PROM: promedio de lecturas, word

NIVEL: nivel del tanque

VOLUMEN: volumen del tanque

CONTADOR\_DELAY: byte, contador Puntero: word para cardar direcciones en X

encabezado: mensaje de texto Volumen ascii: mensaje de texto

Vaciado: mensaje de texto Alarma: mensaje de texto COMPLETADO: byte,contador

## 2. Configuración de hardware

;Configurar ATD 0

MOVB #\$C2,ATD0CTL2 ;enciende ADC 0, al leer borra banderas, enciende INTs

MOVB #\$30,ATD0CTL3 ; FIFO OFF, se haran 6 conversiones MOVB #\$01,ATD0CTL4 ; res a 10 bits, 2 ciclos de reloj, Prescalador en 17 MOVB #\$80,ATD0CTL5 ; just a derecha, sin signo, controlada por software, sin MUX

; Configurar interrupcion RTI BSET CRGINT,\$80 ; pone en 1 bit mas significativo MOVB #\$49, RTICTL ; carga valores para contar 10.24 ms segun formula ;leds

BSET DDRB,\$01 ;habilitar leds BSET DDRJ,\$02

BCLR PTJ,\$02

; config SCI 1

MOVW #39,SC1BDH ;poner SBR para baudrate

MOVB #0.SC1CR1

MOVB #\$88,SC1CR2;habilitar interrupcion

#### 2.1. Memorias de cálculo

#### 2.1.1. Real Time Interrupt

Para obterner un perioro de 10 ms en la subrutina RTI:

M = 4

N = 9

En la dragon el Osc\_CLK es 8 MHZ

$$T_{RTI} = \frac{(N+1) \cdot 2^{(M+9)}}{Osc \ CLK} = \frac{10x2^{13}}{8 \cdot 10^6} = 10,24 \cdot 10^{-3}s$$
 (1)

Por lo cual hay un error debido a la baja granularidad en configuracion de los tiempos de interrupción de:

$$\left| \frac{V_{REAL} - V_{APROXIMADO}}{V_{REAL}} \right| * 100 = \left| \frac{0.01 - 0.01024}{0.01} \right| * 100 = 2.4\%$$
 (2)

#### 2.1.2. Serial Communications Interface 1

Se debe configurar un baudrate de 38400, para esto hay que obtener el valor de SBR. Se tiene la ecuación para calcular SBR:

$$SBR = \frac{Bus\_CLK}{16xDataRate} \tag{3}$$

$$SBR = \frac{24 \cdot 10^6}{16x38400} = 39,06 \tag{4}$$

Entonces SBR = 39. Como se puede ver hay un error:

$$\left| \frac{39 - 39,06}{39} \right| * 100 = 0,15\% \tag{5}$$

#### 2.1.3. ATD0 ISR

Para que el ATD funcione a una frecuencia de muestreo de 700 KHz se debe calcular el prescalador necesario dada la frecuencia del Bus\_CLK de la Dragon12.

Usamos la suguiente ecuación para obtener el prescalador:

$$PRS = \frac{Bus\_CLK}{2fs} \tag{6}$$

$$\frac{24 \cdot 10^6}{2 \cdot 700000} = 16,1428 \tag{7}$$

Como se puede ver hay un error:

$$\left| \frac{16 - 16,1428}{16} \right| * 100 = 0,89\% \tag{8}$$

# 3. Programa principal

Se diseñó este programa para representar una máquina de estados donde dependiendo del estado anterior y entradas actuales se encienden o apagan salidas. El programa primero determina en qué estado se encuente y ejecuta las acciones correspondientes y determina su sigueinte estado.




Figura 1: Diagrama de flujo del programa principal, parte 1.




Figura 2: Diagrama de flujo del programa principal, parte 2.

# 4. Subrutinas

# 5. Calculo

Esta subrutina se encarga de calcular el volumen correspondiente, si este es mayor al valor máximo, asigna siempre 106, luego si el valor del volumen se encuentra por debajo del  $15\,\%$  y una vez encendida, si el volumen sobrepasa el  $90\,\%$  del valor máximo se apaga.




Figura 3: Diagrama de flujo de la subrutina Calculo.

# 6. CONV ASCII

Esta subrutina convierte valores a ASCII haciendo el ajuste necesario según la posición de los números decimales en el código ASCII.




Figura 4: Diagrama de flujo de la subrutina CONV\_ASCII.

# 7. Subrutinas de interrupción

## 7.1. RTI\_ISR




Figura 5: Diagrama de flujo de la subrutina de interrupción RTI.

### 7.2. ATD0 ISR

Se encarga de leer los resultados de la conversión digital/análogica en los registros correspondientes, saca el promedio de los datos, luego reinicia el ciclo de conversión y llama a las subrutinas Cálculo y Conv\_Ascii.




Figura 6: Diagrama de flujo de la subrutina de interrupción ATD0.

### 7.3. SC1 ISR

Se encarga de recorrer el arreglo de caracteres y enviar byte por byte, para imprimirlos en la terminal, hasta encontrar el indicador de fina de mensaje.




Figura 7: Diagrama de flujo de la subrutina de interrupción SC1.

# 8. Pruebas de funcionalidad

Se probó en el simulador que el led responde al volumen de agua en el tanque. También que los mensajes de alarma o apagado siguen la secuencia adecuada y funcionan de manera perfecta. Para esto se muestran imágenes con diferenes estados del sistema de control del tanque.

En la figura 10 se observa un volumen de  $7m^3$ , por lo cual se enciende la alarma de nivel bajo y se enciende la bomba.




Figura 8: Captura del simulador en el estado de nivel bajo del tanque.

En la figura 9 se observa un volumen de  $63m^3$ , por lo cual se apaga la alarma de nivel bajo y el tanque se mantiene encendido pues aún no se llega al nivel alto.




Figura 9: Captura del simulador en el estado: subiendo de nivel bajo tanque.

En la figura 10 se observa un volumen de  $105m^3$ , por lo cual se mantiene apgadao la alarma de nivel bajo y ya se ha apagado la bomba pues ya sobrepasó el nivel de volumen del 90 %.




Figura 10: Captura del simulador en el estado de nivel alto del tanque.

En la figura 11 se observa un volumen de  $91m^3$ , por lo cual se mantiene pagada la alarma de nivel bajo y la bomba está apagada pues nos encontramos en el estado de vaciado.




Figura 11: Captura del simulador en el estado: bajando del nivel alto del tanque.