به نام خدا

«آزمایشگاه ریز پردازنده و زبان اسمبلی»


آزمایش اسمبلی-۱

اعضای گروه: هلیاسادات هاشمی پور۹۸۳۱۱۰۶-روژینا کاشفی ۹۸۳۱۱۱۸

شرح آزمایش

در این آزمایش ما از ۳ LED و دو باتن استفاده کرده ایم که در ابتدا هر سه LED خاموش هستند حال اگر دکمه نخست فشرده شود هر سه LED روشن شده با شروع به چشمک زدن می کنند با این تفاوت که از چپ به راست سرعت چشمک زدن آن ها افزایش می یابد. برای این که این بخش را داشته باشیم با توجه به کد زده شده و اعمال تاخیر، LED نخست سه بار روشن شده و LED دوم دوبار و LED سوم یک بار روشن می شوند.

مدار پیاده سازی شده به صورت زیر است.



در کد نوشته شده توضیحات مختصری درمورد نحوه پیاده سازی و کارکرد دستورات استفاده شده با استفاده از کامنت هایی که نوشته شده است، دادیم.

```
1 PIO PER EQU 0x400E0E00
2 PIO SODR EQU 0x400E0E30
3 PIO OER EQU 0x400E0E10
4 PIO PDSR EQU 0x400E0E3C
5 PIO ISR EQU 0x400E0E4C
   PIO CODR EQU 0x400E0E34
6
7
8
9
           AREA myLEDBlinkCode, CODE, READONLY
10
           EXPORT main
11
           entry
12
12
     main
```

```
ثبات های مورد استفاده(با استفاده از دستور )EQU و نوع کد مشخص شده است.
```

```
main

BL EnablePio_1 ;branch and link =>call EnablePio_1

BL EnablePio_2 ;branch and link =>call EnablePio_2

BL EnablePio_3 ;branch and link =>call EnablePio_3
```

سه لیبل صدا زده شده اند.

از دستور BL

استفاده كرده ايم.

```
BEGIN
18
        LDR R1, =PIO ISR ;R1=PIO ISR
19
        LDR R2, [R1] ; R2 be loaded with location of 0x400E0E4C
20
        CMP R2, #2 100000 ; compare for chooshing which button is pressed
21
        BEQ loop ; branch if equal =>Z=1
22
        B BEGIN ; if Z=0
23
24
25
   Finish
26
        BL LEDOff 1 ; branch and link =>call LEDOff 1
27
        BL LEDOff 2 ; branch and link =>call LEDOff 2
        BL LEDOff 3 ; branch and link =>call LEDOff 3
28
29
        B BEGIN ; branch the begin
30
```

آدرس PIO_ISR در رجیستری می ریزیم و چک می کنیم که با وصل بودن دکمه شروع، حلقه اصلی که مربوط به چشمک زدن می باشد، اجرا شود. در حلقه ای بسته شدن کلید مربوط به خاموش شدن چراغ ها را چک می کنیم و در صورت اتصال، به بخش Finishرفته و با چک کردن قطع بودن، به بخش Begin بر می گردد در اصل کلید مربوط به شروع دوباره اجرای برنامه، از سر گرفته می شود.

```
32 loop
33
        LDR R1, =PIO ISR ;R1=PIO ISR
34
        LDR R2, [R1] ; R2 be loaded with location of 0x400E0E4C
35
        CMP R2, #2 1000000
        BEQ Finish ;branch if equal =>Z=1
36
37
        ;if Z=0
38
39
        BL LEDOn 1 ;branch and link =>call LEDOn 1
        BL LEDOn 2 ; branch and link =>call LEDOn 2
40
41
        BL LEDOn 3 ;branch and link =>call LEDOn 3
42
43
        BL Delay ; call Delay
44
45
        LDR R1, =PIO ISR ;R1=PIO ISR
46
        LDR R2, [R1] ; R2 be loaded with location of 0x400E0E4C
47
        CMP R2, #2 1000000
48
        BEQ Finish ; branch if equal =>Z=1
49
50
        ;if Z=0
        BL LEDOff 1 ; branch and link =>call LEDOff 1
51
52
        BL LEDOn 2 ;branch and link =>call LEDOn 2
53
        BL LEDOn 3 ;branch and link =>call LEDOn 3
        BL Delay ; call Delay
54
55
56
        LDR R1, =PIO ISR ;R1=PIO ISR
57
        LDR R2, [R1] ; R2 be loaded with location of 0x400E0E4C
58
        CMP R2, #2 1000000
        BEQ Finish ; branch if equal =>Z=1
59
60
61
        BL LEDOn 1 ; branch and link =>call LEDOn 1
62
        BL LEDOff 2 ;branch and link =>call LEDOff 2
        BL LEDOn 3 ;branch and link =>call LEDOn 3
63
64
        BL Delay ; call Delay
65
66
        LDR R1, =PIO ISR ;R1=PIO ISR
67
         LDR R2, [R1] ; R2 be loaded with location of 0x400E0E4C
         CMP R2, #2 1000000
68
69
         BEQ Finish ; branch if equal =>Z=1
70
71
         BL LEDOff 1 ; branch and link =>call LEDOff 1
72
         BL LEDOff 2 ; branch and link =>call LEDOff 1
73
         BL LEDOff 3 ; branch and link =>call LEDOff 3
74
         BL Delay ; call Delay
75
76
        LDR R1, =PIO ISR ;R1=PIO ISR
         LDR R2, [R1] ; R2 be loaded with location of 0x400E0E4C
77
78
         CMP R2, #2 1000000
79
         BEQ Finish ; branch if equal =>Z=1
80
81
         BL LEDOn 2 ; branch and link =>call LEDOn 2
         BL LEDOn 1 ; branch and link =>call LEDOn 1
82
         BL LEDOff 3 ; branch and link =>call LEDOff 3
83
         BL Delay ; call Delay
84
85
```

با چند تاخیر، سرعت چشمک زدن چراغ ها را کنترل می کنیم(طبق خواسته دستور کار) در هر بار اجرای حلقه، چراغ اول به اندازه سه بار چشمک می زند، چراغ دوم ما چشمک زده و چراغ سومی یک بار چشمک می زند. هر بار هم وصل چشمک می زند. هر بار هم وصل بودن کلید مربوط به خاموش شدن را چک می کنیم.

```
LDR R1, =PIO ISR ;R1=PIO ISR
 86
 87
         LDR R2, [R1] ; R2 be loaded with location of 0x400E0E4C
 88
         CMP R2, #2 1000000
         BEQ Finish ; branch if equal =>Z=1
 89
 90
 91
         BL LEDOff 1 ;branch and link =>call LEDOff 1
 92
         BL LEDOn 2 ; branch and link =>call LEDOn 2
         BL LEDOff 3 ; branch and link =>call LEDOff 3
 93
         BL Delay ; call Delay
 94
 95
         LDR R1, =PIO ISR ;R1=PIO ISR
 96
         LDR R2, [R1] ; R2 be loaded with location of 0x400E0E4C
 97
         CMP R2, #2 1000000 ;branch if equal =>Z=1
 98
 99
100
         BEQ Finish
101
         BL LEDOff 1 ; branch and link =>call LEDOff 1
         BL LEDOff 2 ;branch and link =>call LEDOff 2
102
103
         BL LEDOff 3 ; branch and link =>call LEDOff 3
104
105
        BL loop ; return to loop
```

```
97 EnablePio 1
  98
          MOV R4, #2 1 ; mov the binary number of the specific led into the register
  99
           LDR R5, =PIO PER ; R5=PIO PER
 100
           STR R4, [R5] ; store R4 in location 0x400E0E00
 101
          LDR R5, =PIO OER ; R5=PIO OER
           STR R4, [R5] ;store R4 in location 0x400E0E10
 102
 103
          BX LR ; return to caller
 104
 105 EnablePio 2
          MOV R4, #2 10 ; R4=10=>binary
 106
                                                                     هر سه لیبل با انتقال عدد باینری مربوط
 107
           LDR R5, =PIO PER ; R5=PIO PER
           STR R4, [R5] ; store R4 in location 0x400E0E00
 108
                                                                     به پایه ای که هر کدام از \operatorname{LED} ها است \operatorname{LED}
 109
          LDR R5, =PIO OER ; R5=PIO OER
           STR R4, [R5] ; store R4 in location 0x400E0E10
 110
          BX LR ; return to caller
 111
                                                                     داخل رجیستری می ریزد و سپس آن را
 112
 113 EnablePio 3
 114
          MOV R4, #2 100 ; R4=100=>binary
                                                                     درون PIO_PER و PIO_PER استور
 115
          LDR R5, =PIO PER ; R5=PIO PER
          STR R4, [R5] ; store R4 in location 0x400E0E00
 116
 117
          LDR R5, =PIO OER ; R5=PIO OER
                                                                      می کنیم و در نهایت به محل فراخوانی
 118
           STR R4, [R5] ; store R4 in location 0x400E0E10
 119
120
         BX LR
                                                                                باز می گردیم.
```

```
122 LEDOn 1
123
         MOV R4, #2 1 ; R4=1=>binary
         LDR R5, =PIO SODR ; R5=PIO SODR
124
         STR R4, [R5] ; store R4 in location 0x400E0E30
125
126
         BX LR ; return to caller
127
128
    LEDOn 2
129
         MOV R4, #2 10 ; R4=10=>binary
         LDR R5, = PIO SODR ; R5 = PIO SODR
130
131
         STR R4, [R5] ; store R4 in location 0x400E0E30
         BX LR ; return to caller
132
133
134
    LEDOn 3
135
         MOV R4, #2 100 ; R4=100=>binary
         LDR R5, =PIO SODR ; R5=PIO SODR
136
137
         STR R4, [R5] ;store R4 in location 0x400E0E30
138
         BX LR ; return to caller
139
```

روشن شدن چراغ ها با استفاده از رجیستر PIO_SODR و پایه مربوط به LED مربوطه می باشد.

```
140 LEDOff 1
141
          MOV R4, #2 1 ; R4=1=>binary
142
          LDR R5, =PIO CODR ; R5=PIO CODR
          STR R4, [R5] ; store R4 in location 0x400E0E34
143
          BX LR : return to caller
144
145
146 LEDOff 2
          MOV R4, #2 10 ; R4=10=>binary
147
          LDR R5, = PIO CODR ; R5 = PIO CODR
148
          STR R4, [R5] ; store R4 in location 0x400E0E34
149
          BX LR ; return to caller
150
151
     LEDOff 3
152
153
         MOV R4, #2 100 ; R4=100=>binary
         LDR R5, =PIO CODR ; R5=PIO CODR
154
          STR R4, [R5] ; store R4 in location 0x400E0E34
155
         BX LR ; return to caller
156
157
```

خاموش شدن چراغ ها با استفاده از رجیستر PIO_CODR و پایه مربوط به LED مربوطه می باشد.

```
158 Delay
159
         MOV R4, #0 ; R4=0
160
         LDR R5, =0x00C0000 ; R5 =0x00C0000
161
162
    LoopDelay
         ADD R4, R4, #1 ; R4=R4+1
163
164
         CMP R4, R5 ; compare R4 with R5
165
         BNE LoopDelay
166
         BX LR ; return to caller
167
        END
168
```

قسمت تاخیر کد ما می باشد که یک شمارنده تعریف کرده ایم که تا مقدار مورد نظر را می شمرد و با این کار موجب توقف برنامه می شود.ر اصل ابتدا در R4 مقدار صفر را قرار می دهیم و در رجیستر R5 هم یک عدد بزرگی قرار می دهیم سپس با استفاده از بزرگی قرار می دهیم سپس با استفاده از R4 اضافه کرده و با R5 مقایسه می کنیم R4 اضافه کرده و با R5 مقایسه می کنیم اگر برابر نباشند دوباره لوپ را اجرا کرده و این روند تکرار می شود تا مقدار R4 با R5 برابر شود.

خروجي آزمايش

