

Communication Bluetooth entre téléphone et Arduino





Connection




Pour faire une application pour un téléphone Android rapidement j'ai utilise MIT App Inventor (ca marche sur un navigateur internet) https://appinventor.mit.edu/


L'application n'est pas parfait il a y des chose a améliore mais pour faire les essais sa suffit









Pour que le téléphone ce connecte au module Bluetooth lorsque le bouton **Se connecter** et appuyer, il faut ce rendre sur la page **Controle_sortie** puis **Blocks** et en haut on trouve un block qui s'appel **BluetoothClient1.Connect1** on remplace l'adresse MAC par la sienne.







Indique état d'une sortie de arduino

Quand les donnes sont envoyer par le téléphone le message clignote

La valeur change successivement pour indiquer que l'on reçois des donne de la part d'Arduino Indique si les donne envoyer par Arduino sont correct (je regarde si les donne commence par un \n et finisse par \r)


Donne envoyer par le téléphone

```
0 12345 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
\r 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \n
0 = r (Début de tram)
```

- 1 = Bit qui change d'état a chaque envoyé des donne
- 2 = ID Bit1
- 3 = ID Bit2
- 4 = ID Bit3
- 5 = ID Bit4

- 6 = Clignotant gauche BUTTON STATE APPLICATION
- 7 = Clignotant droit BUTTON STATE APPLICATION
- 8 = Feux de route BUTTON STATE APPLICATION
- 9 = Feux de croisement BUTTON STATE APPLICATION
- 10 = Feux de position BUTTON STATE APPLICATION
- 11 = Brouillard avant BUTTON STATE APPLICATION
- 12 = Brouillard arrière BUTTON STATE APPLICATION
- 13 = Fenêtre conducteur monte BUTTON STATE APPLICATION
- 14 = Fenêtre conducteur décente BUTTON STATE APPLICATION
- 15 = Fenêtre passager monte BUTTON STATE APPLICATION
- 16 = Fenêtre passager décente BUTTON STATE APPLICATION
- 17 = Klaxon BUTTON STATE APPLICATION
- 18 = Ouvrir fermer la voiture BUTTON STATE APPLICATION
- 19 = Super condanation BUTTON STATE APPLICATION
- 20 = Ouvrir fermer tout les fenêtre BUTTON STATE APPLICATION
- $21 = \ln (fin de la tram)$

Le bloque qui envoyer les donne MIT App Inventor




Moniteur série de Arduino







Le bloque qui regarde l'etat du buton dans MIT App Inventor



J'ai appuyer sur un Buton feux de position dans l'application téléphone





Donne envoyer par Arduino

A chaque fois que Arduino reçois des donne du téléphone et qu'il sont correct il envoie les état des sorties (clignotant, des feux ..)

Les donne commence par un \n et finis par \r.

A chaque envoyé l'état du bit 1 change


dataArray[6] = Etat sortie clignotant gauche dataArray[7] = Etat sortie clignotant droit dataArray[8] = Etat sortie feux de position dataArray[9] = Etat sortie feux de croisement dataArray[10] = Etat sortie feux de route dataArray[11] = Etat sortie feux de brouillard avant dataArray[12] = Etat sortie feux de brouillard arrière dataArray[13] = Etat voiture Ferme/Ouvert dataArray[14] = Etat super condanation dataArray[15] = Etat du klaxon

```
byte dataArray[20] = { 0 };
static byte a = 0;
//uint8 t dataArray[10];
if (a == 1)
    a = 0:
else {
    a = 1;
dataArray[0] = '\n'; // Nouvelle ligne
dataArray[1] = a; // a chaque envoie cette valeur doit changer
dataArray[2] = 1;
dataArray[3] = 0;
dataArray[4] = 1;
dataArray[5] = 1;
dataArray[6] = 0;
dataArray[7] = 0;
dataArray[8] = 0;
dataArray[9] = 0;
dataArray[10] = 0;
dataArray[11] = 0;
dataArray[12] = 0;
dataArray[13] = 0;
dataArray[14] = 0;
dataArray[15] = 0;
dataArray[16] = 0;
dataArray[17] = 0;
dataArray[18] = 0;
dataArray[19] = '\r'; //'\r'retour chario
//dataArray[10] = 11; //'\n'
Serial3.write(dataArray, 20);
```

Donne envoyer par Arduino

J'ai change manuellement la valeur des bit a envoyer par Arduino et on vois le résultant dans l'application.

0 = rouge, 1 = vert



```
dataArray[0] = '\n'; // Nouvelle lig
dataArray[1] = a; // a chaque envoie
dataArray[2] = 1;
dataArray[3] = 0;
dataArray[4] = 1;
dataArray[5] = 1;
dataArray[6] = 0;
dataArray[7] = 1;
dataArray[8] = 0;
dataArray[9] = 0;
dataArray[10] = 0;
dataArray[11] = 0;
dataArray[12] = 1; ←
dataArray[13] = 0;
dataArray[14] = 0;
dataArray[15] = 1; ←
dataArray[16] = 0;
dataArray[17] = 0;
dataArray[18] = 0;
dataArray[19] = '\r'; //'\r'retour cl
```

AVANT

APRES